



PFLEGEANLEITUNG

www.parkett-direkt.net





geöltes Parkett - Seite 3



pure-geöltes Parkett - Seite 5



wohnfertig-geöltes Parkett - Seite 6



hartwachsgeöltes Parkett - Seite 7



lackiertes Parkett - Seite 8



Vinylboden - Seite 9



Korkboden - Seite 10



dureco Boden - Seite 11



ERSTEINPFLEGE

Für einen optimalen Schutz ist eine Ersteinpflege direkt nach der Verlegung des Parketts unerlässlich. Reinigen Sie hierzu den Boden mit einem Besen, Staubsauger oder auch mit einem gut ausgewrungenen Lappen. Bei leicht anhaftendem Schmutz kann der Brilliance NeutralCleaner hinzugezogen werden.

Ist das Parkett vollständig getrocknet, tragen Sie das Brilliance OilCare dünn und sparsam auf. Polieren Sie das Öl anschließend mit einem weichen weißen Pad, bis sich ein einheitliches Gesamtbild ergibt und das Parkett sichtlich gesättigt ist, ein. Bei größeren Flächen hat sich der Einsatz einer Poliermaschine (diese erhalten Sie leihweise in jedem gut sortiertem Baumarkt) bewährt.

Mit dem sich sättigenden Pad in den ungesättigten Bereich hineinpolicieren, um das Pad wieder aufnahmefähig zu machen. Der Vorgang des Auspaddens ergibt eine seidengänzende bis seidenmatte Oberfläche. Nach ca. 30 Minuten sollte erneut mit einem saugfähigen Tuch nachpoliert werden, um den Überschuss aufzunehmen, der nicht in das Holz eingedrungen ist. Schichtbildung ist zu vermeiden!

Die Auftragsmenge von Brilliance OilCare muss so gering sein, dass das rotierende Pad nicht spritzt. Ist dies der Fall, so wurde eindeutig zu viel Material aufgetragen. Bei 23°C und 50% relative Luftfeuchte ist das Parkett nach ca. 12 Stunden vorsichtig begehbar.

Mit dem Brilliance OilCare erhalten Sie ein Parkett, das sein schönes Aussehen lange Zeit behält und langanhaltend geschützt ist.

➔ **Gut zu wissen:** Alternativ können Sie auch das Brilliance AquaOilCare pur mit dem BergerTool Wischwiesel auftragen. Das AquaOilCare muss nicht poliert werden und ist in der Regel nach 30-60 Minuten vorsichtig begehbar und nach 12 Stunden vollständig getrocknet. Das Brilliance AquaOilCare wirkt im Vergleich zum Brilliance OilCare jedoch weniger stark imprägnierend, so dass eine Vollpflege in kürzeren Abständen notwendig ist.

UNTERHALTSREINIGUNG UND -PFLEGE

Im Alltag sollten Sie daran denken, dass kleine Steine, Staub und Schmutz die Oberfläche angreifen und beschädigen können und lieber einmal mehr den Staubsauger oder Besen in die Hand nehmen. Denn hier gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Für die Feuchtreinigung geben Sie auf 10 l warmes Wischwasser 300 ml Brilliance NeutralCleaner und reinigen Ihren Holzboden nebelfeucht. Bei jeder vierten bis fünften Reinigung sollten Sie die Brilliance NeutralCleaner durch das Brilliance AquaOilCare (300 ml AquaOilCare auf 10 l Wasser) ersetzen. Mit dieser Anwendung lässt sich das Nachölen des Parketts deutlich hinauszögern, da das AquaOilCare eine langanhaltende Pflegewirkung erzielt.



GRUNDREINIGUNG/VOLLPFLEGE

Die Lebensdauer Ihres geölten Parketts verlängern Sie, wenn Sie im Wohnbereich einmal und in gewerblichen Einrichtungen zweimal jährlich (bei sehr starker Nutzung und hohem Verschleiß, kann in beiden Fällen eine frühzeitigere Pflege notwendig werden) erneut das tiefenimprägnierende Brilliance OilCare bzw. Brilliance OilCare auftragen. Hierzu ist eine vorausgehende Intensivreinigung mit dem Brilliance L94 Cleaner notwendig. Verdünnen Sie den Brilliance L94 Cleaner 1:1 mit warmen Wasser und tragen Sie das Gemisch gleichmäßig mit dem Wischwiesel auf das Parkett auf. Reiben Sie den feuchten Parkettboden mit einer Bürste oder einem grünen oder schwarzen Pad sauber und wischen oder saugen Sie die Überreste ab. Anschließend wischen Sie den gereinigten Boden nebelfeucht mit klarem Wasser und lassen ihn sorgfältig trocknen. Nun können Sie wie mit dem Brilliance OilCare die Vollpflege durchführen.

BENÖTIGTE ARTIKEL ZUR FACHGERECHTEN REINIGUNG UND PFLEGE:

1. Brilliance NeutralCleaner
2. Brilliance OilCare natur (für natur-geöltes Parkett) oder weiß (für weiß-geöltes Parkett)
3. Brilliance AquaOilCare
4. Brilliance L94 Cleaner
5. BergerTool Poliertuch
6. BergerTool Wischwiesel

- ➔ **Bitte beachten Sie:** Mit Brilliance OilCare getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel im geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen und ähnliches mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren bzw. brandsicher entsorgen, ansonsten besteht Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich!



ERSTEINPFLEGE

Bei pure-geölten Landhausdielen ist eine Ersteinpflege ist nicht zwingend erforderlich. Wenn Sie Ihrem neuen Boden jedoch etwas Gutes tun wollen, dann behandeln Sie ihn nach der Verlegung mit dem Brilliance AquaOilCare. Reinigen Sie hierzu den Boden mit einem Besen, Staubsauger oder auch mit einem gut ausgewrungenen Lappen. Bei leicht anhaftendem Schmutz kann der Brilliance NeutralCleaner hinzugezogen werden. Tragen Sie anschließend das Brilliance AquaOilCare pur mit dem BergerTool Wischwiesel auf. Das AquaOilCare muss nicht poliert werden und ist in der Regel nach 30-60 Minuten vorsichtig begehbar und nach 12 Stunden vollständig getrocknet.

UNTERHALTSREINIGUNG UND -PFLEGE

Im Alltag sollten Sie daran denken, dass kleine Steine, Staub und Schmutz die Oberfläche angreifen und beschädigen können und lieber einmal mehr den Staubsauger oder Besen in die Hand nehmen. Denn hier gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Für die Feuchtreinigung geben Sie auf 10 l warmes Wischwasser 300 ml Brilliance NeutralCleaner und reinigen Ihren Holzboden nebelfeucht. Bei jeder vierten bis fünften Reinigung sollten Sie die Brilliance NeutralCleaner durch das Brilliance AquaOilCare (300 ml AquaOilCare auf 10 l Wasser) ersetzen. Mit dieser Anwendung lässt sich das Nachölen des Parketts deutlich hinauszögern, da das AquaOilCare eine langanhaltende Pflegewirkung erzielt.

GRUNDREINIGUNG/VOLLPFLEGE

Die Lebensdauer Ihres pure-geölten Parketts verlängern Sie, wenn Sie im Wohnbereich einmal und in gewerblichen Einrichtungen zweimal jährlich (bei sehr starker Nutzung und hohem Verschleiß, kann in beiden Fällen eine frühzeitigere Pflege notwendig werden) das Brilliance OilCare (farblos) auftragen. Hierzu ist eine vorausgehende Intensivreinigung mit dem Brilliance L94 Cleaner notwendig. Verdünnen Sie den Brilliance L94 Cleaner 1:1 mit warmen Wasser und tragen Sie das Gemisch gleichmäßig mit dem Wischwiesel auf das Parkett auf. Reiben Sie den feuchten Parkettboden mit einer Bürste oder einem grünen oder schwarzen Pad sauber und wischen oder saugen Sie die Überreste ab. Anschließend wischen Sie den gereinigten Boden nebelfeucht mit klarem Wasser und lassen ihn sorgfältig trocknen. Im Anschluss tragen Sie das Brilliance OilCare (pur) für die Vollpflege auf.

BENÖTIGTE ARTIKEL ZUR FACHGERECHTEN REINIGUNG UND PFLEGE:

1. Brilliance NeutralCleaner
2. Brilliance AquaOilCare
3. Brilliance L94 Cleaner
4. Brilliance OilCare (farblos)
5. BergerTool Wischwiesel



ERSTEINPFLEGE

Bei wohnfertig geölten Landhausdielen ist der Name Programm: Dielen verlegen und einziehen. Eine Ersteinpflege ist nicht notwendig. Wenn Sie Ihrem neuen Boden jedoch etwas Gutes tun wollen, dann behandeln Sie ihn nach der Verlegung mit dem Brilliance AquaOilCare. Reinigen Sie hierzu den Boden mit einem Besen, Staubsauger oder auch mit einem gut ausgewrungenen Lappen. Bei leicht anhaftendem Schmutz kann der Brilliance NeutralCleaner hinzugezogen werden. Tragen Sie anschließend das Brilliance AquaOilCare pur mit dem BergerTool Wischwiesel auf. Das AquaOilCare muss nicht poliert werden und ist in der Regel nach 30-60 Minuten vorsichtig begehbar und nach 12 Stunden vollständig getrocknet.

UNTERHALTSREINIGUNG UND -PFLEGE

Im Alltag sollten Sie daran denken, dass kleine Steine, Staub und Schmutz die Oberfläche angreifen und beschädigen können und lieber einmal mehr den Staubsauger oder Besen in die Hand nehmen. Denn hier gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Für die Feuchtreinigung geben Sie auf 10 l warmes Wischwasser 300 ml Brilliance NeutralCleaner und reinigen Ihren Holzboden nebelfeucht. Bei jeder vierten bis fünften Reinigung sollten Sie die Brilliance NeutralCleaner durch das Brilliance AquaOilCare (300 ml AquaOilCare auf 10 l Wasser) ersetzen. Mit dieser Anwendung lässt sich das Nachölen des Parketts deutlich hinauszögern, da das AquaOilCare eine langanhaltende Pflegewirkung erzielt.

GRUNDREINIGUNG/VOLLPFLEGE

Die Lebensdauer Ihres wohnfertig geölten Parketts verlängern Sie, wenn Sie im Wohnbereich einmal und in gewerblichen Einrichtungen zweimal jährlich (bei sehr starker Nutzung und hohem Verschleiß, kann in beiden Fällen eine frühzeitigere Pflege notwendig werden) erneut das Brilliance AquaOilCare auftragen. Hierzu ist eine vorausgehende Intensivreinigung mit dem Brilliance L94 Cleaner notwendig. Verdünnen Sie den Brilliance L94 Cleaner 1:1 mit warmem Wasser und tragen Sie das Gemisch gleichmäßig mit dem Wischwiesel auf das Parkett auf. Reiben Sie den feuchten Parkettboden mit einer Bürste oder einem grünen oder schwarzen Pad sauber und wischen oder saugen Sie die Überreste ab. Anschließend wischen Sie den gereinigten Boden nebelfeucht mit klarem Wasser und lassen ihn sorgfältig trocknen. Im Anschluss tragen Sie das Brilliance AquaOilCare (pur) für die Vollpflege auf.

BENÖTIGTE ARTIKEL ZUR FACHGERECHTEN REINIGUNG UND PFLEGE:

1. Brilliance NeutralCleaner
2. Brilliance AquaOilCare
3. Brilliance L94 Cleaner
4. BergerTool Wischwiesel



ERSTEINPFLEGE

Bei hartwachsgeölten Landhausdielen ist eine Ersteinpflege ist nicht zwingend erforderlich. Wenn Sie Ihrem neuen Boden jedoch etwas Gutes tun wollen, dann behandeln Sie ihn nach der Verlegung mit dem Brilliance AquaOilCare. Reinigen Sie hierzu den Boden mit einem Besen, Staubsauger oder auch mit einem gut ausgewrungenen Lappen. Bei leicht anhaftendem Schmutz kann der Brilliance NeutralCleaner hinzugezogen werden. Tragen Sie anschließend das Brilliance AquaOilCare pur mit dem BergerTool Wischwiesel auf. Das AquaOilCare muss nicht poliert werden und ist in der Regel nach 30-60 Minuten vorsichtig begehbar und nach 12 Stunden vollständig getrocknet.

UNTERHALTSREINIGUNG UND -PFLEGE

Im Alltag sollten Sie daran denken, dass kleine Steine, Staub und Schmutz die Oberfläche angreifen und beschädigen können und lieber einmal mehr den Staubsauger oder Besen in die Hand nehmen. Denn hier gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Für die Feuchtreinigung geben Sie auf 10 l warmes Wischwasser 300 ml Brilliance NeutralCleaner und reinigen Ihren Holzboden nebelfeucht. Bei jeder vierten bis fünften Reinigung sollten Sie die Brilliance NeutralCleaner durch das Brilliance AquaOilCare (300 ml AquaOilCare auf 10 l Wasser) ersetzen. Mit dieser Anwendung lässt sich das Nachölen des Parketts deutlich hinauszögern, da das AquaOilCare eine langanhaltende Pflegewirkung erzielt.

GRUNDREINIGUNG/VOLLPFLEGE

Die Lebensdauer Ihres hartwachsgeölten Parketts verlängern Sie, wenn Sie im Wohnbereich einmal und in gewerblichen Einrichtungen zweimal jährlich (bei sehr starker Nutzung und hohem Verschleiß, kann in beiden Fällen eine frühzeitigere Pflege notwendig werden) erneut das Brilliance AquaOilCare auftragen. Hierzu ist eine vorausgehende Intensivreinigung mit dem Brilliance L94 Cleaner notwendig. Verdünnen Sie den Brilliance L94 Cleaner 1:1 mit warmen Wasser und tragen Sie das Gemisch gleichmäßig mit dem Wischwiesel auf das Parkett auf. Reiben Sie den feuchten Parkettboden mit einer Bürste oder einem grünen oder schwarzen Pad sauber und wischen oder saugen Sie die Überreste ab. Anschließend wischen Sie den gereinigten Boden nebelfeucht mit klarem Wasser und lassen ihn sorgfältig trocknen. Im Anschluss tragen Sie das Brilliance AquaOilCare (pur) für die Vollpflege auf.

BENÖTIGTE ARTIKEL ZUR FACHGERECHTEN REINIGUNG UND PFLEGE:

1. Brilliance NeutralCleaner
2. Brilliance AquaOilCare
3. Brilliance L94 Cleaner
4. BergerTool Wischwiesel



ERSTEINPFLEGE

Für einen zusätzlichen Schutz Ihres lackierten Parketts empfehlen wir eine Erstbehandlung mit dem Brilliance Everclear (pur) direkt nach der Verlegung. Durch eine sachgerechte Ersteinpflege wird das Parkett von Bauverunreinigungen gesäubert und zugleich mit einem Pflegefilm versehen, der den Boden strapazierfähiger macht und die regelmäßige Reinigung erleichtert.

UNTERHALTSREINIGUNG

Zur Reinigung sollte das Parkett regelmäßig gesaugt oder gefegt werden. Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaners (300 ml Reinigungsmittel auf 10 l Wasser).

Zusätzliche Pflegeeinheiten erhält Ihr Parkett, wenn Sie den Brilliance NeutralCleaner gelegentlich durch das Brilliance Everclear (300 ml Pflegemittel auf 10 l Wasser) ersetzen. Dies sorgt für einen unsichtbaren Schutzfilm, der das Holz vor Schmutz, Wasser sowie Verschleiß schützt und die Lebensdauer des Parketts erhöht.

GRUNDREINIGUNG

Da Brilliance Everclear leicht schichtbildend ist, ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes unter Einsatz von Brilliance Cleaner L94 (1 l Cleaner auf 1 l Wasser) erforderlich. Die Grundreinigung wird zudem in der Regel dann angezeigt, wenn der Boden unansehnlich geworden ist bzw. starke, fest anhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Nach der Reinigung sollte der Boden mit dem Brilliance Everclear pur eingepflegt werden.

BENÖTIGTE ARTIKEL ZUR FACHGERECHTEN REINIGUNG UND PFLEGE:

1. Brilliance NeutralCleaner
2. Brilliance Cleaner L94
3. Brilliance Everclear matt
4. BergerTool Wischwiesel



ERSTEINPFLEGE

Direkt nach dem Verlegen sollten Sie Ihren Vinylboden mit Brilliance Everclear (pur) behandeln. Das verleiht Ihrem Vinylboden einen zusätzlichen Oberflächenschutz, macht ihn widerstandsfähiger gegen Schmutzablagerungen und erleichtert die regelmäßige Reinigung.

UNTERHALTSREINIGUNG

Vinylböden sind sehr pflegeleicht. Damit Sie lange Freude an Ihrem Boden haben, sollten Sie ihn regelmäßig Fegen oder Saugen. Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaner (300 ml Reinigungsmittel auf 10 l Wasser).

Zusätzliche Pflegeeinheiten erhält Ihr Vinylboden, wenn Sie den NeutralCleaner gelegentlich durch das Brilliance Everclear (300 ml Pflegemittel auf 10 l Wasser) ersetzen. Dies sorgt für einen unsichtbaren Schutzfilm, der das Vinyl vor Schmutz, Wasser sowie Verschleiß schützt und die Lebensdauer des Bodens erhöht.

GRUNDREINIGUNG

Da Brilliance Everclear leicht schichtbildend ist, ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes unter Einsatz von Brilliance ElasticCleaner (1 l Reinigungsmittel auf 1 l Wasser) erforderlich. Die Grundreinigung wird in der Regel dann angezeigt, wenn der Boden unansehnlich geworden ist bzw. starke, fest anhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Nach der Reinigung sollte der Boden mit dem Brilliance Everclear (pur) eingepflegt werden.

BENÖTIGTE ARTIKEL ZUR FACHGERECHTEN REINIGUNG UND PFLEGE:

1. Brilliance NeutralCleaner
2. Brilliance ElasticCleaner
3. Brilliance Everclear matt
4. BergerTool Wischwiesel



ERSTEINPFLEGE

Direkt nach dem Verlegen sollten Sie Ihren Korkboden mit Everclear matt (pur) behandeln. Das verleiht Ihrem Korkboden einen zusätzlichen Oberflächenschutz, macht ihn widerstandsfähiger gegen Schmutzablagerungen und erleichtert die regelmäßige Reinigung.

UNTERHALTSREINIGUNG

Für die alltägliche Reinigung genügen Staubsaugen oder Fegen. Für die Wischreinigung empfehlen wir die Verwendung des Brilliance NeutralCleaner (300 ml Reinigungsmittel auf 10 l Wasser).

Zusätzliche Pflegeeinheiten erhält Ihr Korkboden, wenn Sie den Brilliance NeutralCleaner gelegentlich durch das Brilliance Everclear matt (300 ml Reinigungsmittel auf 10 l Wasser) ersetzen. Dies sorgt für einen unsichtbaren Schutzfilm, der vor Schmutz, Wasser sowie Verschleiß schützt und die Lebensdauer des Bodens erhöht.

GRUNDREINIGUNG

Da Brilliance Everclear leicht schichtbildend ist, ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes unter Einsatz von Brilliance Cleaner L94 (1 l Cleaner auf 1 l Wasser) erforderlich. Die Grundreinigung wird in der Regel dann angezeigt, wenn der Boden unansehnlich geworden ist bzw. starke, fest anhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Nach der Reinigung sollte der Boden mit dem Brilliance Everclear matt (pur) eingepflegt werden.

BENÖTIGTE ARTIKEL ZUR FACHGERECHTEN REINIGUNG UND PFLEGE:

1. Brilliance NeutralCleaner
2. Brilliance Cleaner L94
3. Brilliance Everclear matt
4. BergerTool Wischwiesel



ERSTEINPFLEGE

Die Oberfläche des dureco Bodens ist sehr pflegeleicht. Zur Entfernung von verlege- und baubedingten Rückständen und Verschmutzungen reinigen Sie den Boden mit einem Besen oder Staubsauger. Festhaftende Verunreinigungen können mit dem Brilliance NeutralCleaner entfernt werden. Eine anschließende Behandlung mit Brilliance Everclear (pur) verleiht dem Boden einen zusätzlichen Oberflächenschutz, macht ihn widerstandsfähiger gegen Schmutzablagerungen und erleichtert die regelmäßige Reinigung.

UNTERHALTSREINIGUNG

Zur regelmäßigen Reinigung reicht das Staubsaugen/Fegen sowie nebelfeuchtes Wischen mit dem NeutralCleaner (300 ml Reinigungsmittel auf 10 l Wasser).

Zusätzliche Pflegeeinheiten erhält der dureco Boden, wenn Sie den NeutralCleaner alle vier- bis fünfmal durch das Everclear (300 ml Reinigungsmittel auf 10 l Wasser) ersetzen. Dies sorgt für einen unsichtbaren Schutzfilm, der vor Schmutz, Wasser sowie Verschleiß schützt und die Lebensdauer des Bodens erhöht.

GRUNDREINIGUNG

Da Brilliance Everclear leicht schichtbildend ist, ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes unter Einsatz von Brilliance Cleaner L94 (1 l Cleaner auf 1 l Wasser) erforderlich. Die Grundreinigung wird in der Regel dann angezeigt, wenn der Boden unansehnlich geworden ist bzw. starke, fest anhaftende Verschmutzung aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Nach der Reinigung sollte der Boden mit dem Brilliance Everclear matt (pur) eingepflegt werden.

BENÖTIGTE ARTIKEL ZUR FACHGERECHTEN REINIGUNG UND PFLEGE:

1. Brilliance NeutralCleaner
2. Brilliance Cleaner L94
3. Brilliance Everclear matt
4. BergerTool Wischwiesel