



iPad

دليل المستخدم

لبرامج iOS 8.3

المحتويات

الفصل ١: لمحة عن iPad	٨
نظرة عامة على iPad	٨
الملحقات	٩
شاشة Multi-Touch	١٠
زر إسببات/إيقاف	١٠
زر الشاشة الرئيسية	١١
زري الصوت ومفتاح التبديل الجانبي	١١
حامل بطاقة SIM	١٢
أيقونات الحالة	١٢
الفصل ٢: البدء	١٤
إعداد iPad	١٤
الاشتراك في خدمة خلوية	١٤
الاتصال بالـ Wi-Fi	١٤
الاتصال بالإنترنت	١٥
Apple ID	١٥
iCloud	١٥
إعداد حسابات بريد وجهات اتصال وتقويم أخرى	١٧
إدارة المحتوى على أجهزة iOS	١٧
توصيل iPad بالكمبيوتر	١٧
المزامنة مع iTunes	١٨
التاريخ والوقت	١٩
الإعدادات الدولية	١٩
اسم iPad الخاص بك	١٩
عرض دليل المستخدم هذا على iPad	١٩
تلميحات لاستخدام iOS 8	١٩
الفصل ٣: الأساسيات	٢١
استخدام التطبيقات	٢١
التكامل	٢٤
تخصيص iPad	٢٥
كتابة النص	٢٧
إملاء	٣٠
البحث	٣١
مركز التحكم	٣٢
مركز التنبيهات والإشعار	٣٢
الأصوات وكنم الصوت	٣٣
عدم الإزعاج	٣٣
المشاركة	٣٤
iCloud Drive	٣٦
نقل الملفات	٣٦
نقطة اتصال شخصية	٣٧

AirPlay	٣٧
AirPrint	٣٧
Apple Pay	٣٨
أجهزة Bluetooth	٣٨
القيود	٣٩
الخصوصية	٣٩
الأمان	٤٠
تغيير البطارية ومراقبتها	٤٢
السفر مع iPad	٤٣
الفصل ٤: Siri	٤٤
استخدام Siri	٤٤
Siri والتطبيقات	٤٥
إخبار Siri عن نفسك	٤٥
إجراء تصحيحات	٤٥
إعدادات Siri	٤٥
الفصل ٥: الرسائل	٤٦
خدمة iMessage	٤٦
إرسال الرسائل وتلقيها	٤٧
إدارة المحادثات	٤٨
مشاركة صور ومقاطع الفيديو وموقعك والمزيد	٤٨
إعدادات الرسائل	٤٩
الفصل ٦: Mail	٥٠
كتابة رسائل	٥٠
نظرة سريعة	٥١
إنهاء رسالة لاحقاً	٥١
عرض الرسائل الهامة	٥١
المرفقات	٥٢
العمل مع رسائل عديدة	٥٢
عرض العناوين وحفظها	٥٣
طباعة الرسائل	٥٣
إعدادات Mail	٥٣
الفصل ٧: Safari	٥٥
نظرة سريعة على Safari	٥٥
البحث في الويب	٥٥
تصفح الويب	٥٦
الاحتفاظ بالإشارات المرجعية	٥٧
حفظ قائمة قراءة لاستخدامها لاحقاً	٥٨
الروابط المشتركة والاشتراكات	٥٨
تعبئة النماذج	٥٩
تجنب الفوضى بواسطة القارئ	٦٠
الخصوصية والأمن	٦٠
إعدادات Safari	٦٠
الفصل ٨: الموسيقى	٦٢
الحصول على موسيقى	٦٢
iTunes Radio	٦٢
الاستعراض والتشغيل	٦٣

Siri	٦٤
iTunes Match و iCloud	٦٤
قوائم التشغيل	٦٥
Genius—صممت لأجلك	٦٥
المشاركة المنزلية	٦٦
إعدادات الموسيقى	٦٦
الفصل ٩: FaceTime	٦٧
FaceTime نظرة سريعة على	٦٧
إجراء مكالمات والرد عليها	٦٧
إدارة المكالمات	٦٨
الإعدادات	٦٨
الفصل ١٠: التقويم	٦٩
نظرة سريعة على التقويم	٦٩
دعوات	٧٠
استخدام تقويمات عديدة	٧٠
مشاركة تقويمات iCloud	٧٠
إعدادات التقويم	٧١
الفصل ١١: الصور	٧٢
عرض الصور ومقاطع الفيديو	٧٢
تنظيم الصور ومقاطع الفيديو	٧٣
مكتبة صور iCloud	٧٤
تدفق الصور الخاص بي	٧٤
مشاركة صور iCloud	٧٥
طرق أخرى لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو	٧٦
تحرير صور وقص مقاطع فيديو	٧٦
طباعة الصور	٧٧
استيراد الصور ومقاطع الفيديو	٧٨
إعدادات الصور	٧٨
الفصل ١٢: الكاميرا	٧٩
نظرة سريعة على الكاميرا	٧٩
التقاط الصور ومقاطع الفيديو	٨٠
HDR	٨١
العرض والمشاركة والطباعة	٨١
إعدادات الكاميرا	٨٢
الفصل ١٣: جهات الاتصال	٨٣
نظرة سريعة على جهات الاتصال	٨٣
إضافة جهات اتصال	٨٤
توحيد جهات الاتصال:	٨٤
إعدادات جهات الاتصال	٨٤
الفصل ١٤: الساعة	٨٥
نظرة سريعة على الساعة	٨٥
التنبيهات والمؤقتات	٨٦
الفصل ١٥: الخرائط	٨٧
البحث عن أماكن	٨٧
الحصول على المزيد من المعلومات	٨٨

تحديد الاتجاهات	٨٨
Flyover و 3D	89
إعدادات الخرائط	٨٩
الفصل ١٦: الفيديوهات	٩٠
نظرة سريعة على تطبيق الفيديوهات	٩٠
إضافة مقاطع فيديو إلى مكتبتك	٩١
التحكم في التشغيل	٩١
إعدادات الفيديوهات	٩٢
الفصل ١٧: الملاحظات	٩٣
نظرة سريعة على الملاحظات	٩٣
استخدام الملاحظات الموجودة في حسابات عديدة	٩٤
الفصل ١٨: التذكيرات	٩٥
نظرة سريعة على التذكيرات	٩٥
التذكيرات المجدولة	٩٦
تذكيرات الموقع	٩٦
إعدادات التذكيرات	٩٦
Photo Booth :١٩ الفصل	٩٨
التقاط صور	٩٨
إدارة الصور	٩٩
Game Center :٢٠ الفصل	١٠٠
نظرة سريعة على Game Center	١٠٠
ممارسة الألعاب مع الأصدقاء	١٠١
Game Center إعدادات	١٠١
الفصل ٢١: زاوية الأخبار	١٠٢
الفصل ٢٢: iTunes Store	١٠٣
iTunes Store نظرة سريعة على	١٠٣
تصفح أو بحث	١٠٤
شراء أو إيجار أو استرداد	١٠٥
iTunes Store إعدادات	١٠٥
الفصل ٢٣: App Store	١٠٦
App Store نظرة سريعة على	١٠٦
البحث عن تطبيقات	١٠٦
شراء واسترداد وتنزيل	١٠٧
App Store إعدادات	١٠٨
الفصل ٢٤: iBooks	١٠٩
الحصول على الكتب	١٠٩
قراءة كتاب	١٠٩
التفاعل مع الوسائط المتعددة	١١٠
ملاحظات الدراسة ومصطلحات المسرد	١١٠
ترتيب الكتب	١١١
قراءة ملفات PDF	١١١
iBooks إعدادات	١١٢

الفصل ٢٥: البودكاست	١١٣
نظرة سريعة على البودكاست	١١٣
الحصول على ملفات بودكاست والحلقات	١١٣
التحكم في التشغيل	١١٤
تنظيم المفضلة إلى محطات:	١١٥
إعدادات بودكاست	١١٦
ملحق A: إمكانية الوصول	١١٧
ميزات إمكانية الوصول	١١٧
اختصار إمكانية الوصول	١١٨
VoiceOver	١١٨
تكبير/تصغير	١٢٨
عكس الألوان وتدرج الرمادي	١٢٨
نطق التحديد	١٢٩
نطق الشاشة	١٢٩
نطق النص تلقائيًا	١٢٩
نص كبير وعريض وعالي التباين	١٢٩
أشكال الزر	١٢٩
تقليل حركة الشاشة	١٣٠
عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف	١٣٠
نغمات قابلة للتخصيص	١٣٠
وصف الفيديو	١٣٠
وسائل مساعدة للسمع	١٣٠
صوت أحادي وتوازن	١٣١
ترجمة وشرح مكتوب لأحداث العرض	١٣١
Siri	١٣١
لوحات مفاتيح الشاشة العريضة	١٣١
الوصول الموجه	١٣١
التحكم بالتبديل	١٣٢
AssistiveTouch	١٣٥
إمكانية الوصول في OS X	١٣٦
ملحق B: iPad في الشركات	١٣٧
iPad في المؤسسة	١٣٧
Mail، جهات الاتصال، التقويم	١٣٧
الوصول إلى الشبكة	١٣٧
تطبيقات	١٣٧
ملحق C: لوحات المفاتيح الدولية	١٣٨
استخدام لوحات المفاتيح الدولية	١٣٨
طرق إدخال خاصة	١٣٩
ملحق D: الأمان، التعامل، والدعم	١٤٠
معلومات السلامة الهامة	١٤٠
معلومات معالجة هامة	١٤٢
موقع دعم iPad	١٤٢
إعادة تشغيل iPad أو إعادة تعيينه	١٤٣
إعادة تعيين إعدادات iPad	١٤٣
لا يتم تشغيل تطبيق في وضع ملء الشاشة	١٤٣
عدم ظهور لوحة المفاتيح على الشاشة	١٤٣
الحصول على معلومات حول iPad	١٤٣

معلومات الاستخدام	١٤٤
iPad معطل	١٤٤
إعدادات VPN	١٤٤
إعدادات ملفات التعريف	١٤٥
نسخ iPad احتياطياً	١٤٥
تحديث برنامج iPad واستعادته	١٤٦
الإعدادات الخلوية	١٤٦
بيع iPad أو التخلص منه	١٤٧
مزيد من المعلومات والخدمة والدعم	١٤٧
بيان التوافق الصادر عن لجنة FCC	١٤٧
البيان التنظيمي الكندي	١٤٨
معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير	١٤٨
بيان التوافق الصادر عن ENERGY STAR®	١٤٩
شركة Apple والبيئة	١٥٠

لمحة عن iPad

نظرة عامة على iPad

يشرح هذا الدليل نظام iOS 8 للأجهزة التالية:

- iPad mini (جميع الطرز)
- iPad Air (جميع الطرز)
- iPad (الجيل الثالث والجيل الرابع)
- iPad 2

iPad mini 3



iPad Air 2




قد تختلف الميزات والتطبيقات وفقاً لطرز iPad الموجود لديك، ووفقاً لموقعك ولغتك وشركة الاتصالات التابع لها. لمعرفة الميزات المدعومة في منطقتك، انظر www.apple.com/eg/ios/feature-availability.

ملاحظة: قد تتطلب التطبيقات والخدمات التي ترسل بيانات وتستلمها عبر شبكة خلوية رسوماً إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك للحصول على معلومات حول خطة خدمة iPad ورسومها.

الملحقات

تكون الملحقات التالية مضمنة مع iPad:

مهايئ طاقة USB: يستخدم مع كابل Lightning to USB أو كابل ٣٠ سنأ إلى USB لشحن بطارية iPad. يعتمد حجم المهايئ على طراز iPad ومنطقتك.




كابل Lightning to USB: استخدم هذا الكابل لتوصيل iPad (الجيل الرابع أو أحدث) أو iPad mini بمهايئ طاقة USB أو بالكمبيوتر الخاص بك. الطرز الأقدم من iPad تستخدم كابل ٣٠ سنًا إلى USB.



شاشة Multi-Touch

كل ما تحتاجه لاستخدام iPad وتطبيقاته هو القليل من الإيماءات البسيطة: ضغط، سحب تحريك، مقارنة/مباعدة بين الأصابع.



زر إسبات/إيقاظ

يمكنك قفل iPad وضبطه على وضع الإسبات في حالة عدم استخدامه. يؤدي قفل iPad إلى إسبات الشاشة وتوفير البطارية ومنع حدوث أي شيء، إذا قمت بلمس الشاشة. ومع ذلك ستظل قادرًا على استلام مكالمات FaceTime والرسائل النصية والتنبيهات والإشعارات، كما يمكنك الاستماع إلى الموسيقى وضبط مستوى الصوت.



قفل iPad: اضغط على زر إسبات/إيقاظ.

فتح قفل iPad: اضغط على زر الشاشة الرئيسية أو زر إسبات/إيقاظ، ثم اسحب شريط التمرير الذي يظهر على الشاشة. لمزيد من الأمن، يمكنك أن تتطلب رمز دخول لإلغاء قفل iPad. انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (طرز iPad المزودة بـ Touch ID) أو الإعدادات < رمز الدخول (الطرز الأخرى). انظر استخدام رمز المرور مع حماية البيانات في صفحة ٤٠.

تشغيل iPad: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شعار Apple.

إيقاف تشغيل iPad: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ لبضع ثوانٍ إلى أن يظهر شريط التمرير على الشاشة، ثم قم بسحبه. إذا لم تلمس الشاشة لمدة دقيقتين، فسيتم قفل iPad ذاتياً. يمكنك تغيير المدة التي تنتظرها الشاشة حتى يتم قفلها ذاتياً، أو تعيين رمز مرور لفتح قفل iPad.

تعيين وقت القفل التلقائي: انتقل إلى الإعدادات < عام < القفل التلقائي.

تعيين رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < رمز الدخول.

يمكن أن يقوم غطاء iPad المتميز أو حقيبة iPad المتميزة، والتي تباع بشكل منفصل، بقفل iPad أو فتح قفله (iPad ٢ أو أحدث).
تعيين غطاء iPad المتميز أو حقيبة iPad المتميزة لقفل iPad أو فتح قفله: انتقل إلى الإعدادات > عام، ثم قم بتشغيل قفل/فتح قفل.

زر الشاشة الرئيسية

يسمح لك زر الشاشة الرئيسية بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية في أي وقت. كما يوفر اختصارات أخرى مناسبة.



الانتقال إلى الشاشة الرئيسية: اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على تطبيق لفتحه. انظر [البدء من الشاشة الرئيسية في صفحة ٢١](#).

مشاهدة التطبيقات المفتوحة: انقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية عند فتح قفل iPad، ثم حرك يساراً أو يميناً.

استخدام Siri (الجيل الثالث أو أحدث من iPad): اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية. انظر [استخدام Siri في صفحة ٤٤](#).


كما يمكنك استخدام زر الشاشة الرئيسية لتشغيل ميزات إمكانية الوصول أو إيقاف تشغيلها. انظر [اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١١٨](#).

في طرز iPad المزودة بـ Touch ID، يمكنك استخدام المجس المدمج بزر الشاشة الرئيسية بدلاً من رمز الدخول الخاص بك أو كلمة سر Apple ID لإلغاء قفل iPad أو إجراء عمليات شراء على iTunes Store وApp Store وiBooks Store. انظر [Touch ID في صفحة ٤٠](#). يمكنك أيضاً استخدام مجس Touch ID للمصادقة عند استخدام Apple Pay لإجراء عمليات شراء من داخل أحد التطبيقات. انظر [Apple Pay في صفحة ٣٨](#).

زري الصوت ومفتاح التبديل الجانبي

استخدم زري مستوى الصوت لضبط مستوى صوت الأغاني والوسائط الأخرى والتنبيهات والمؤثرات الصوتية. استخدم مفتاح التبديل الجانبي لكتف صوت التنبيهات والإشعارات أو لمنع iPad من التبديل بين الاتجاه الرأسي والأفقي. (في طرز iPad التي لا تتضمن مفتاح التبديل الجانبي، استخدم مركز التحكم).

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٠](#).



قفل مستوى صوت الجرس والتنبيهات: انتقل إلى الإعدادات > الأصوات، ثم قم بإيقاف تشغيل تغيير بالأزرار. لتحديد مستوى صوت الموسيقى ومقاطع الفيديو، انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت.

ملاحظة: في بعض دول الاتحاد الأوروبي (EU)، قد يصدر iPad تحذيراً بأن إعداد مستوى الصوت لديك أعلى من المستوى الذي يوصى به الاتحاد الأوروبي لسلامة السمع. لزيادة مستوى الصوت أكثر من هذا المستوى، قد تحتاج إلى زيادة حد التحكم في الصوت قليلاً. لتقييد الحد الأقصى لمستوى صوت سماعة الرأس إلى هذا المستوى، انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت وقم بتشغيل حدود صوت EU. لمنع التغييرات في حدود الصوت، انتقل إلى الإعدادات > عام > القيود.

استخدام مركز التحكم لضبط مستوى الصوت: عندما يكون الـ iPad مقفلاً أو عندما تكون بصدد استخدام آخر، قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية للشاشة لفتح مركز التحكم.


وتُعد ميزة "عدم الإزعاج" - المتوفرة في مركز التحكم أيضاً - طريقة سهلة لإبقاء الـ iPad صامتاً. انظر [عدم الإزعاج في صفحة ٣٣](#).

كتم الصوت: اضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت.

- كذلك، يمكنك استخدام زر رفع مستوى الصوت لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو. انظر [التقاط الصور ومقاطع الفيديو في صفحة ٨٠](#).
- كتم صوت الإشعارات والتنبيهات والمؤثرات الصوتية: قم بتحريك المفتاح الجانبي باتجاه زري الصوت.
- لا يعمل مفتاح التبديل الجانبي على كتم صوت الموسيقى وملفات البودكاست والأفلام وبرامج التلفاز.
- استخدام مفتاح التبديل الجانبي لقفل اتجاه الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > عام، ثم اضغط على قفل التدوير.

حامل بطاقة SIM

تُستخدم بطاقة SIM الموجودة في طرز iPad Wi-Fi + Cellular للاتصال بالبيانات الخلوية. إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك غير مُركبة أو إذا قمت بتغيير شركات الاتصالات، فيجب عليك تركيب بطاقة SIM أو استبدالها.



فتح حامل بطاقة SIM: أدخل أداة إخراج بطاقة SIM (تُباع منفصلة) في الفتحة الموجودة بحامل بطاقة SIM، ثم اضغط بقوة وادفع الأداة بشكل مستقيم حتى يبرز حامل البطاقة للخارج. اسحب حامل بطاقة SIM للخارج لتركيب بطاقة SIM أو استبدالها. إذا لم يكن لديك أداة إخراج بطاقة SIM، فحاول باستخدام طرف مشبك ورق لإخراجها.

مهم: يلزم وجود بطاقة SIM لاستخدام الخدمات الخلوية عند الاتصال بشبكات GSM وبعض شبكات CDMA. يخضع iPad الخاص بك لسياسات موفر الخدمة اللاسلكية لديك، التي قد تتضمن قيود على التبديل بين موفري الخدمة والتجوال، حتى بعد إبرام أدنى عقد خدمة مطلوب. اتصل بموفر الخدمة اللاسلكية لديك للحصول على مزيد من التفاصيل. يعتمد توفر القدرات الخلوية على الشبكة اللاسلكية.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦](#).

أيقونات الحالة

تقدم الأيقونات الموجودة على شريط الحالة بالجزء العلوي من الشاشة معلومات حول iPad:

دلالاتها	أيقونة الحالة
iPad متصل بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. كلما زاد عدد الأشرطة، دل ذلك على زيادة قوة الاتصال. انظر الاتصال بالـ Wi-Fi في صفحة ١٤ .	Wi-Fi
iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) في نطاق الشبكة الخلوية. إذا لم توجد هناك إشارة، فستظهر "لا توجد خدمة".	الإشارة الخلوية
وضع الطيران قيد التشغيل — لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت أو استخدام أجهزة Bluetooth. تتوفر الميزات غير اللاسلكية. انظر السفر مع iPad في صفحة ٤٣ .	وضع الطيران
iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة LTE 4G.	LTE
iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة 4G.	4G
iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة 3G.	3G
iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة EDGE.	EDGE
iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) متصل بالإنترنت عبر شبكة GPRS.	GPRS

أيقونة الحالة	دلالتها
	عدم الإزعاج 'عدم الإزعاج' قيد التشغيل. انظر عدم الإزعاج في صفحة ٣٣.
	نقطة اتصال شخصية يوفر iPad نقطة اتصال شخصية لأجهزة iOS الأخرى. انظر نقطة اتصال شخصية في صفحة ٣٧.
	المزامنة تتم مزامنة iPad مع iTunes. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٨.
	النشاط هناك شبكة أو نشاط آخر. تستخدم بعض تطبيقات الجهات الخارجية هذه الأيقونة لإظهار النشاط.
	VPN iPad متصل بشبكة باستخدام VPN. انظر الوصول إلى الشبكة في صفحة ١٣٧.
	قفل iPad مقفل. انظر زر إسبات/إيقاف في صفحة ١٠.
	تنبيه يتم تعيين تنبيه. انظر فصل ١٤، الساعة في صفحة ٨٥.
	قفل الاتجاه اتجاه الشاشة مقفل. انظر تغيير اتجاه الشاشة في صفحة ٢٣.
	خدمات الموقع هناك تطبيق يستخدم خدمات الموقع. انظر الخصوصية في صفحة ٣٩.
	Bluetooth أيقونة زرقاء أو بيضاء: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن به جهاز، مثل سماعة الرأس أو لوحة المفاتيح. أيقونة رمادية: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز، ولكن الجهاز خارج النطاق أو قيد إيقاف التشغيل. بدون أيقونة: Bluetooth غير مقترن بجهاز. انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٨.
	بطارية الـ Bluetooth للإشارة إلى مستوى البطارية لجهاز Bluetooth مقترن مدعوم.
	بطارية لتوضيح مستوى البطارية أو حالة الشحن. انظر تغيير البطارية ومراقبتها في صفحة ٤٢.

إعداد iPad

تحذير: لتفادي حدوث إصابة، اقرأ [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤٠ قبل استخدام iPad.



باستخدام اتصال Wi-Fi فقط، يمكنك إعداد الـ iPad بسهولة. يمكنك أيضاً إعداد الـ iPad عن طريق توصيله بالكمبيوتر واستخدام iTunes (انظر [توصيل iPad بالكمبيوتر](#) في صفحة ١٧).

إعداد iPad: قم بتشغيل iPad واتباع مساعد الإعداد.

يرشدك مساعد الإعداد خلال عملية الإعداد، بما في ذلك:

- الاتصال بشبكة Wi-Fi
- تسجيل الدخول باستخدام Apple ID أو إنشاء Apple ID مجاني (مطلوب ميزات عديدة، بما في ذلك iCloud و FaceTime و iTunes Store و App Store والمزيد)
- إدخال رمز دخول
- إعداد iCloud وسلسلة مفاتيح iCloud
- تشغيل الميزات الموصى بها، مثل خدمات الموقع
- تنشيط iPad مع شركة الاتصالات (طرز Cellular)

يمكنك أيضاً استعادة الـ iPad من نسخة احتياطية من iCloud أو iTunes أثناء الإعداد. انظر [نسخ iPad احتياطياً](#) في صفحة ١٤٥.

ملاحظة: يتم تشغيل ميزة العثور على الـ iPad عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى iCloud. يكون قفل التنشيط مقفلاً للمساعدة في منع أي شخص من إعداد iPad الخاص بك، حتى إذا تمت استعادته بالكامل. قبل أن تقوم ببيع iPad أو التخلص منه، يجب عليك إعادة تعيينه لمسح محتوياتك الشخصية وإيقاف قفل التنشيط. انظر [بيع iPad أو التخلص منه](#) في صفحة ١٤٧.

الاشتراك في خدمة خلوية


إذا كان الـ iPad الخاص بك يتضمن بطاقة Apple SIM (متوفرة في طرز iPad الخلوية والمزودة بـ Touch ID)، يمكنك اختيار شركة اتصالات والاشتراك في خدماتها الخلوية مباشرةً من iPad. واعتماداً على شركة الاتصالات في بلدك والبلد الذي تسافر إليه، قد يمكنك أيضاً السفر للخارج بصحبة iPad والاشتراك في الخدمة الخلوية مع شركة اتصالات في البلد الذي تزوره. لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق ولا تدعمها كل شركات الاتصالات؛ اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك للحصول على مزيد من المعلومات.

الاشتراك في خدمة خلوية: انتقل إلى الإعدادات < البيانات الخلوية، ثم اضغط على إعداد البيانات الخلوية واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إعداد الخدمة الخلوية في بلد آخر: عند السفر إلى بلد آخر، يمكنك اختيار شركة اتصالات محلية بدلاً من التجوال. انتقل إلى الإعدادات < البيانات الخلوية، واضغط على اختيار خطة بيانات، ثم حدد الخطة التي تريد استخدامها.

تتوفر مجموعات بطاقات Apple SIM للشراء في مواقع متاجر Apple Retail في البلدان التي يوجد بها شركات الاتصال الشريكة.

الاتصال بالـ Wi-Fi

إذا ظهر  في أعلى الشاشة، فانت متصل بشبكة Wi-Fi، ويقوم iPad بإعادة الاتصال في أي وقت تعود فيه إلى نفس الموقع.

الربط بشبكة Wi-Fi أو ضبط إعدادات Wi-Fi: انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi.

- تشغيل أو إيقاف Wi-Fi: اضغط على مفتاح تبديل Wi-Fi. كما يمكنك تشغيل أو إيقاف Wi-Fi في مركز التحكم.
 - اختيار شبكة: اضغط على إحدى الشبكات المسرودة، ثم أدخل كلمة السر، إذا طلب منك ذلك.
 - طلب الارتباط بالشبكات: تشغيل مطالبة "طلب الارتباط بالشبكات" عند توفر شبكة Wi-Fi. أو، يجب عليك الارتباط بشبكة يدوياً عند عدم توفر شبكة تم استخدامها سابقاً.
 - الربط بشبكة مغلقة: اضغط على غير ذلك، ثم أدخل اسم الشبكة. يجب أن تكون على علم باسم الشبكة ونوع الحماية وكلمة السر.
 - ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi: اضغط على ^① بجوار شبكة. يمكنك تعيين مُلقم HTTP أو تعريف إعدادات الشبكة الثابتة أو تشغيل BootP أو تجديد الإعدادات المتوفرة بواسطة خادم DHCP.
 - عدم حفظ شبكة: اضغط على ^① بجوار الشبكة التي قمت بالارتباط بها من قبل، ثم اضغط على عدم حفظ هذه الشبكة.
- إعداد شبكة Wi-Fi الخاصة بك: إذا كنت على محطة AirPort رئيسية قيد التشغيل جديدة أو لم يتم تكوينها وضمن النطاق، فيمكنك استخدام iPad إعدادها. انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، ثم ابحث عن "إعداد محطة AirPort رئيسية جديدة". اضغط على المحطة الرئيسية وسيقوم مساعد الإعداد بالباقي.
- إدارة شبكة AirPort الخاصة بك: إذا كان الـ iPad متصلاً بمحطة AirPort أساسية، فانتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، واضغط على ^① بجوار اسم الشبكة، ثم اضغط على إدارة هذه الشبكة. إذا لم تقم بتنزيل أداة AirPort بعد، فاضغط على موافق لفتح App Store وتنزيلها (يتطلب ذلك اتصالاً بالإنترنت).

الاتصال بالإنترنت

يتصل الـ iPad بالإنترنت كلما لزم الأمر، باستخدام اتصال Wi-Fi (إذا توفر) أو باستخدام الشبكة الخلوية لشركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على معلومات حول الاتصال بشبكة Wi-Fi، انظر [الاتصال بالـ Wi-Fi](#)، فوق.

عندما يحتاج تطبيق إلى استخدام الإنترنت، يقوم iPad بما يلي، بالترتيب:

- الاتصال عبر آخر شبكة Wi-Fi متوفرة تم استخدامها
- إظهار قائمة بشبكات Wi-Fi الموجودة ضمن النطاق والاتصال باستخدام الشبكة التي تختارها
- الاتصال عبر شبكة البيانات الخلوية، في حالة توفرها

ملاحظة: في حال عدم توفر اتصال Wi-Fi بالإنترنت، قد تقوم التطبيقات وخدماته بنقل البيانات عبر الشبكة الخلوية لشركة الاتصالات الخاصة بك، مما قد يؤدي إلى دفع رسوم إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك للحصول على معلومات حول أسعار خطة البيانات الخلوية الخاصة بك. لإدارة استخدام البيانات الخلوية، انظر [الإعدادات الخلوية](#) في صفحة ١٤٦.

Apple ID

Apple ID هو الحساب الذي تستخدمه لكل شيء تقوم به مع Apple، بما في ذلك تخزين المحتوى الخاص بك في iCloud وتنزيل تطبيقات من App Store وشراء الأغاني والأفلام وبرامج التلفاز من iTunes Store.

إذا كان لديك Apple ID، فاستخدمه عند إعداد iPad لأول مرة وعند الحاجة إلى تسجيل الدخول لاستخدام خدمة Apple. وإذا لم يكن لديك Apple ID، يمكنك إنشاء واحد عندما يُطلب منك تسجيل الدخول. تحتاج حساب Apple ID واحداً فقط لكل شيء تقوم به مع Apple.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر appleid.apple.com/choose-your-country.

iCloud

يقدم iCloud ميزات بريد وجهات اتصال وتقويم مجانية، بالإضافة إلى ميزات أخرى يمكنك إعدادها ببساطة من خلال تسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام Apple ID الخاص بك، ثم التأكد من تشغيل الميزات التي تريد استخدامها.

إعداد iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud. قم بإنشاء Apple ID إذا لزم الأمر، أو استخدم الحساب الحالي الخاص بك.

يُخزن iCloud الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والموسيقى والتقويمات وجهات الاتصال الخاصة بك، والمزيد. يتم نقل المحتوى المُخزن في iCloud لاسلكياً إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك التي تم تسجيل دخولها باستخدام Apple ID نفسه.

يتوفر iCloud على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS ٥ أو أحدث، وعلى أجهزة كمبيوتر Mac التي تعمل بنظام تشغيل OS X Lion الإصدار ١٠,٧,٥ أو أحدث، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي المثبت عليها iCloud لنظام Windows الإصدار ٤,٠ (مطلوب نظام التشغيل Windows ٧ أو Windows ٨). يمكنك أيضاً تسجيل الدخول إلى iCloud.com من أي جهاز Mac أو PC للوصول إلى معلومات وميزات iCloud الخاص بك، مثل الصور، العثور على الـ iPhone، Mail، التقويم، جهات الاتصال، iWork، iCloud، والمزيد.

ملاحظة: قد لا يتوفر iCloud في كافة المناطق، وقد تختلف ميزات iCloud حسب المنطقة. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.apple.com/eg/icloud.

تتضمن ميزات iCloud:

- الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز والتطبيقات والكتب: احصل تلقائياً على مشتريات iTunes على كافة أجهزتك التي تم إعداد iCloud عليها، أو قم بتنزيل مشتريات الموسيقى وبرامج التلفاز السابقة من iTunes مجاناً في أي وقت. بالاشتراك في iTunes Match، ملفات الموسيقى، بما في ذلك ملفات الموسيقى التي قمت باستيرادها من الأقراص المضغوطة أو قمت بشرائها من أي مكان آخر غير iTunes Store، يمكن أيضاً تخزينها في iCloud وتشغيلها حسب الطلب. انظر [iCloud و iTunes Match](#) في صفحة ٦٤. قم بتنزيل مشتريات App Store و iBooks Store السابقة إلى iPad مجاناً في أي وقت.
 - الصور: استخدم مكتبة صور iCloud لتخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في iCloud، والوصول إليها من أي جهاز iOS 8.1، جهاز Mac يستخدم OS X Yosemite v10.10.3، وعلى iCloud.com باستخدام حساب Apple ID نفسه. استخدم تدفق صور iCloud لمشاركة صور ومقاطع فيديو مع الأشخاص الذين اختارهم فقط، والسماح لهم بإضافة صور ومقاطع فيديو وتعليقات. انظر [مكتبة صور iCloud](#) في صفحة ٧٤. انظر [مشاركة صور iCloud](#) في صفحة ٧٥.
 - المشاركة العائلية: حتى ستة أفراد من العائلة يمكنهم مشاركتهم مشترياتهم من iTunes Store و App Store و iBooks Store. ادفع مقابل مشتريات العائلة بنفس بطاقة الائتمان وقم بالموافقة على نفقات الأطفال من جهاز الوالدين مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، قم بمشاركة الصور وتقويم العائلة والمزيد. انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٤.
 - iCloud Drive: قم بتخزين العروض التقديمية وجدول البيانات وملفات PDF والصور والمستندات الأخرى الخاصة بك بصورة آمنة في iCloud، والوصول إليها من iPad أو iPhone أو iPod touch أو Mac أو الكمبيوتر الشخصي. انظر [حول iCloud Drive](#) في صفحة ٣٦.
 - المستندات في iCloud: بالنسبة إلى التطبيقات التي يتم تمكين iCloud بها، حافظ على تحديث المستندات والتطبيقات على جميع أجهزتك التي تم إعداد iCloud عليها.
 - Mail، جهات الاتصال، التقويم: حافظ على تحديث جهات الاتصال والبريد والتقويمات والملاحظات والتذكيرات على كل أجهزتك.
 - علامات تبويب Safari: شاهد صفحات الويب التي قمت بفتحها على أجهزة iOS وأجهزة كمبيوتر OS X الخاصة بك. انظر [تصفح الويب](#) في صفحة ٥٦.
 - النسخ الاحتياطي: يمكنك نسخ الـ iPad احتياطياً إلى iCloud تلقائياً عند اتصاله بمصدر طاقة وشبكة Wi-Fi. يتم تشفير بيانات iCloud والنسخ الاحتياطية المرسله عبر الإنترنت. انظر [نسخ iPad احتياطياً](#) في صفحة ١٤٥.
 - العثور على الـ iPad: قم بتحديد موقع الـ iPad على خريطة، أو عرض رسالة عليه، أو تشغيل صوت منه، أو قفل شاشته، أو إيقاف بطاقات الائتمان والسحب المستخدمة مع Apple Pay مؤقتاً أو إزالتها نهائياً من إعدادات Passbook و Apple Pay، أو مسح بياناته عن بُعد. تتضمن ميزة العثور على الـ iPad قفل التنشيط، الأمر الذي يتطلب Apple ID وكلمة السر لإيقاف تشغيل العثور على الـ iPad أو مسح جهازك. كما يلزم إدخال Apple ID وكلمة السر قبل أن يتمكن أي شخص من إعادة تنشيط الـ iPad الخاص بك. انظر [العثور على الـ iPad](#) في صفحة ٤١.
 - العثور على أصدقائي: قم بمشاركة موقعك مع الأشخاص المهمين بالنسبة لك. قم بتنزيل التطبيق المجاني من App Store.
 - سلسلة مفاتيح iCloud: حافظ على تحديث معلومات كلمات السر وبطاقة الائتمان الخاصة بك عبر كافة الأجهزة المخصصة. انظر [سلسلة مفاتيح iCloud](#) في صفحة ٤١.
- يجب ان يتوفر لديك حساب iCloud وتسجيل الدخول إلى iCloud لاستخدام Apple Pay. انظر [Apple Pay](#) في صفحة ٣٨.
- باستخدام iCloud، تحصل على حساب بريد إلكتروني مجاني ومساحة تخزين مقدارها ٥ غ.ب لبريدك ومستنداتك وللنسخ الاحتياطية. لا يتم حساب الموسيقى والتطبيقات وبرامج التلفاز والكتب التي تم شراؤها وكذلك تدفق الصور الخاص بك، ضمن مساحة التخزين المتوفرة.
- ترقية سعة تخزين iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين، ثم اضغط على تغيير خطة التخزين. لمعرفة المزيد من المعلومات عن ترقية سعة تخزين iCloud الخاصة بك، انظر help.apple.com/icloud.
- عرض وتنزيل المشتريات السابقة، أو الحصول على المشتريات التي تمت مشاركتها عن طريق العائلة:

- iTunes Store: يمكنك الوصول إلى الأغاني ومقاطع الفيديو التي اشتريتها في تطبيق الموسيقى والفيديوهات. أو في iTunes Store، اضغط على تم شراؤه (P).
 - App Store: انتقل إلى App Store، ثم اضغط على مشتريات (P).
 - iBooks Store: انتقل إلى iBooks، ثم اضغط على مشتريات (P).
- تشغيل التنزيلات التلقائية للموسيقى أو التطبيقات أو الكتب: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores.
- لمزيد من المعلومات حول iCloud، انظر www.apple.com/eg/icloud. لمعرفة معلومات حول الدعم، انظر www.apple.com/emea/support/icloud.

إعداد حسابات بريد وجهات اتصال وتقييم أخرى

- يعمل iPad مع Microsoft Exchange والعديد من أشهر خدمات البريد وجهات الاتصال والتقييم المستندة إلى الإنترنت.
- إعداد حساب آخر: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات < إضافة حساب.
- يمكنك إضافة جهات اتصال باستخدام حساب LDAP أو CardDAV إذا كانت شركتك أو مؤسستك تدعمه. انظر [إضافة جهات اتصال في صفحة ٨٤](#).
- يمكنك إضافة تقييمات باستخدام حساب تقويم CalDAV، والاشتراك في تقويمات iCalendar (.ics) أو استيرادها من Mail. انظر [استخدام تقييمات عديدة في صفحة ٧٠](#).
- للحصول على معلومات حول إعداد حساب Microsoft Exchange في بيئة الشركات، انظر [Mail، جهات الاتصال، التقييم في صفحة ١٣٧](#).

إدارة المحتوى على أجهزة iOS

- يمكنك نقل المعلومات والملفات بين iPad وبين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل iOS باستخدام iCloud أو iTunes.
- يخزن iCloud الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والموسيقى والتقييمات وجهات الاتصال الخاصة بك، والمزيد. ويقوم بتوزيع كل ذلك لاسلكياً إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك، مع الحفاظ على تحديثها. انظر [iCloud في صفحة ١٥](#).
- يقوم برنامج iTunes بمزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو والصور والمزيد بين الكمبيوتر وال iPad. يتم نسخ التغييرات التي تقوم بإجرائها على جهاز إلى الجهاز الأخرى عند المزامنة. يمكنك أيضاً استخدام iTunes لنسخ ملف إلى iPad لاستخدامه مع أحد التطبيقات أو نسخ مستند قد قمت بإنشائه على iPad إلى الكمبيوتر. انظر [المزامنة مع iTunes في صفحة ١٨](#) فيما يلي.
- يمكنك استخدام iCloud أو iTunes أو كليهما، حسب احتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام iCloud لتحديث جهات الاتصال والتقييمات تلقائياً باستمرار على جميع أجهزتك، واستخدام iTunes لمزامنة البومات الصور من الكمبيوتر إلى ال iPad.
- مهم:** لتجنب التكرارات، حافظ على تزامن التقييمات والملاحظات باستخدام iCloud أو iTunes، وليس كلاهما.
- كما يمكنك اختيار إدارة المحتوى يدوياً من iTunes عن طريق تحديد ذلك الخيار في جزء ملخص iPad. ثم يمكنك سحب أغاني أو مقاطع فيديو من مكتبة iTunes إلى iPad في iTunes. يكون ذلك مفيداً إذا كانت مكتبة iTunes تحتوي على عناصر أكثر من التي يستوعبها iPad الخاص بك.
- ملاحظة:** إذا كنت تستخدم iTunes Match، فيمكنك إدارة الفيديو فقط يدوياً.

توصيل iPad بالكمبيوتر

يتيح لك توصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك مزامنة المحتوى باستخدام iTunes. كما يمكنك المزامنة مع iTunes لاسلكياً. انظر [المزامنة مع iTunes أعلاه](#).

لاستخدام iPad مع الكمبيوتر الخاص بك، يلزمك:

- اتصال إنترنت للكمبيوتر الخاص بك (يُوصى باستخدام اتصال واسع النطاق)
- جهاز Mac مزود بمنفذ USB ٢,٠ أو ٣,٠، أو كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB ٢,٠ وأحد أنظمة التشغيل التالية:

- نظام التشغيل OS X الإصدار ٨, ٦, ١٠ أو الأحدث
- نظام التشغيل Windows Vista أو Windows XP Home أو Professional مثبت به Service Pack ٣ أو الأحدث
- iTunes، متوفر على الموقع www.apple.com/eg/itunes/download
- توصيل iPad بالكمبيوتر: استخدم كبل توصيل Lightning بـ USB المضمن أو كبل ٣-USB pin to USB.



ما لم يكن iPad قيد المزامنة النشطة مع الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك فصله في أي وقت. انظر أعلى شاشة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك أو على iPad لمعرفة ما إذا كانت المزامنة قيد التقدم. إذا قمت بفصل iPad أثناء المزامنة، فمن المحتمل عدم مزامنة بعض البيانات حتى المرة التالية التي تقوم فيها بتوصيل iPad بالكمبيوتر.

المزامنة مع iTunes

تؤدي المزامنة مع iTunes إلى نسخ المعلومات من الكمبيوتر الخاص بك إلى iPad، والعكس. يمكنك المزامنة عن طريق توصيل iPad بالكمبيوتر، أو يمكنك إعداد iTunes بحيث يقوم بالمزامنة لاسلكيًا باستخدام Wi-Fi. يمكنك تعيين iTunes ليقوم بمزامنة الموسيقى ومقاطع الفيديو والتطبيقات والصور والمزيد. للحصول على مساعدة بشأن مزامنة iPad، افتح iTunes على الكمبيوتر، اختر مساعدة > مساعدة iTunes، ثم قم بتحديد مزامنة iPod، iPhone، أو iPad الخاص بك. يتوفر iTunes على www.apple.com/eg/itunes/download.

إعداد المزامنة اللاسلكية: قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك. في iTunes على الكمبيوتر، حدد iPad الخاص بك، وانقر على ملخص، ثم حدد المزامنة مع هذا iPad عبر الـ Wi-Fi.

إذا تم تشغيل مزامنة Wi-Fi، يقوم iPad بالمزامنة عند توصيله بمصدر طاقة، وتشغيل كل من iPad والكمبيوتر توصيلهما بنفس الشبكة اللاسلكية، وفتح iTunes على الكمبيوتر.

تلميحات للمزامنة مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك

- قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك وحدده في iTunes، وقم بتعيين الخيارات في الأجزاء المختلفة.
- إذا لم يظهر iPad في iTunes، فتأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من iTunes، وتوصيل الكابل المرفق بصورة سليمة، ثم حاول إعادة تشغيل الكمبيوتر.
- في جزء الملخص، يمكنك تعيين iTunes ليقوم بمزامنة iPad تلقائيًا عند توصيله بالكمبيوتر. لتجاوز هذا الإعداد مؤقتًا، اضغط مع الاستمرار على مفاتيح الأوامر والخيارات (جهاز Mac) أو العالي والتحكم (الكمبيوتر الشخصي) حتى ترى iPad في نافذة iTunes.
- إذا أردت تشفير المعلومات المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك عند قيام iTunes بالنسخ الاحتياطي، فحدد 'تشفير النسخ الاحتياطي لـ iPad' في جزء الملخص. ويتم الإشارة إلى النسخ الاحتياطية المشفرة بأيقونة القفل، ويلزم إدخال كلمة سر لاستعادة النسخة الاحتياطية. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، فلن يتم تضمين كلمات السر الأخرى (مثل تلك الخاصة بحسابات البريد) في عملية النسخ الاحتياطي ويجب عليك إعادة إدخالها إذا كنت تستخدم النسخ الاحتياطي لاستعادة iPad.
- في جزء المعلومات، عندما تقوم بمزامنة حسابات البريد، سيتم نقل الإعدادات فقط من الكمبيوتر إلى iPad. لا تتم مزامنة التغييرات التي تقوم بإجرائها على حساب موجود على iPad إلى الكمبيوتر الخاص بك.
- في جزء المعلومات، انقر على متقدم لتحديد الخيارات التي تتيح لك استبدال المعلومات الموجودة على iPad بمعلومات من الكمبيوتر أثناء المزامنة التالية.
- في جزء الموسيقى، يمكنك مزامنة الموسيقى باستخدام قوائم التشغيل الخاصة بك.

- في جزء الصور الخاص، يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو من تطبيق مدعوم أو مجلد موجود على الكمبيوتر.
- إذا كنت تستخدم iCloud لتخزين جهات الاتصال والتقويمات والإشارات المرجعية الخاصة بك، فلا تقم بمزامنتها أيضاً إلى iPad باستخدام iTunes.
- في حالة تشغيل مكتبة صور iCloud، لن يمكنك استخدام iTunes لمزامنة الصور ومقاطع الفيديو مع iPad.

التاريخ والوقت

عادة ما يتم تعيين التاريخ والوقت لك حسب موقعك—اللق نظرة على شاشة القفل لمعرفة ما إذا كانا صحيحين. تعيين ما إذا كان iPad يقوم بتحديث التاريخ والوقت تلقائياً: انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل أو إيقاف الإعداد تلقائياً. إذا قمت بتعيين iPad ليقوم بتحديث الوقت تلقائياً، فسيحصل على الوقت الصحيح عبر الشبكة، ويقوم بتحديثه للنطاق الزمني الذي توجد به. بعض الشبكات لا تدعم وقت الشبكة، لذلك ففي بعض المناطق قد لا يتمكن iPad من تحديد الوقت المحلي تلقائياً. تعيين التاريخ والوقت يدوياً: انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بإيقاف تشغيل الإعداد تلقائياً. تعيين ما إذا كان iPad سيعرض توقيت 24 ساعة أو توقيت 12 ساعة: انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل توقيت 24 ساعة أو إيقاف تشغيله. (قد لا يتوفر توقيت 24 ساعة في كل المناطق.)

الإعدادات الدولية


انتقل إلى الإعدادات < عام < اللغة والمنطقة لتعيين:


- لغة iPad
 - ترتيب اللغات المفضلة للتطبيقات ومواقع الويب
 - تنسيق المنطقة
 - تنسيق التقويم
 - إعدادات متقدمة للتواريخ والأوقات والأرقام
- لإضافة لوحة مفاتيح للغة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < عام < لوحة المفاتيح < لوحات المفاتيح. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر استخدام لوحات المفاتيح الدولية في صفحة ١٢٨.

اسم iPad الخاص بك

يتم استخدام اسم iPad الخاص بك بواسطة iTunes و iCloud. تغيير اسم iPad الخاص بك: انتقل إلى الإعدادات < عام < حول < الاسم.

عرض دليل المستخدم هذا على iPad

يمكنك عرض دليل المستخدم لـ iPad على iPad في Safari وفي تطبيق iBooks. عرض دليل المستخدم في Safari: في Safari، اضغط على ، ثم اضغط على الإشارة المرجعية لدليل مستخدم iPad. أو انتقل إلى help.apple.com/ipad.

- إضافة أيقونة لدليل المستخدم على الشاشة الرئيسية: اضغط على ، ثم اضغط على إضافة إلى الشاشة الرئيسية.
- عرض دليل المستخدم بلغة مختلفة: اضغط على "تغيير اللغة" أسفل الصفحة الرئيسية.
- عرض دليل المستخدم في iBooks: افتح iBooks، وابحث عن "iPad user" في iBooks Store.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن iBooks، انظر فصل ٢٤، iBooks، في صفحة ١٠٩.

تلميحات لاستخدام iOS 8

يساعدك تطبيق تلميحات على تحقيق أقصى استفادة من iPad.


الحصول على تلميحات: افتح تطبيق تلميحات. تتم إضافة تلميحات جديدة أسبوعيًا.
الحصول على إشعار عند وصول تلميحات جديدة: انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > تلميحات.

استخدام التطبيقات

توجد كافة التطبيقات الواردة مع iPad--بالإضافة إلى التطبيقات التي تقوم بتنزيلها من App Store--على الشاشة الرئيسية.

البدء من الشاشة الرئيسية

اضغط على تطبيق لفتحه.




اضغط على زر الشاشة الرئيسية في أي وقت للعودة إلى الشاشة الرئيسية. حرك لليسار أو اليمين لرؤية شاشات أخرى.

تعدد المهام

يساعدك iPad على إدارة عدة مهام في نفس الوقت.

عرض جهات الاتصال وفتح التطبيقات: انقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية لإظهار شاشة تعدد المهام. قم بالتحريك إلى اليسار أو إلى اليمين لعرض المزيد. للتبديل إلى تطبيق آخر، اضغط عليه. للتواصل مع جهة اتصال حديثة أو مفضلة، اضغط على صورة جهة الاتصال أو اسمها، ثم اضغط على طريقة التواصل المفضلة لك.




إغلاق تطبيق: إذا كان هناك تطبيق لا يعمل بشكل طبيعي، فيمكنك فرض الإنهاء عليه. اسحب التطبيق لأعلى من شاشة تعدد المهام. ثم حاول فتح التطبيق مرة أخرى.

إذا كان لديك العديد من التطبيقات، فيمكنك استخدام Spotlight للبحث عنها وفتحها. اسحب لأسفل في منتصف الشاشة الرئيسية لرؤية حقل البحث. انظر بحث Spotlight في صفحة ٣١.

مشاهدة المزيد

قم بسحب قائمة لأعلى أو لأسفل لمشاهدة المزيد. قم بالتحريك للتمرير سريعاً؛ ولس الشاشة لإيقافها. تحتوي بعض القوائم على فهرس--اضغط على حرف للانتقال السريع للأمام.



قم بسحب صورة أو خريطة أو صفحة ويب في أي اتجاه لمشاهدة المزيد.

للانتقال السريع لأعلى أي صفحة، اضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة.

تصغير أو تكبير

قم بالمباعدة بين إصبعيك على صورة أو صفحة ويب أو خريطة للحصول على صورة مقربة، ثم قم بالمقاربة بين إصبعيك للتصغير مرة أخرى. في الصور، حافظ على التقريب لرؤية المجموعة أو الألبوم الموجود به الصورة.



أو اضغط مرتين على صورة أو صفحة ويب للتكبير واضغط مرتين مجدداً للتصغير. في الخرائط، اضغط مرتين للتكبير واضغط مرة واحدة بإصبعين للتصغير.

إيماءات متعددة المهام

يمكنك استخدام إيماءات متعددة المهام على iPad للعودة إلى الشاشة الرئيسية أو إظهار شاشة المعالجة المتعددة أو التبديل لتطبيق آخر.


العودة إلى الشاشة الرئيسية: اضغط بأربعة أو خمسة أصابع معاً.


إظهار شاشة تعدد المهام: قم بالتحريك لأعلى باستخدام أربعة أصابع أو خمسة.

تبديل التطبيقات: قم بالتحريك لليساار أو اليمين باستخدام أربعة أصابع أو خمسة.
تشغيل إيماءات تعدد المهام أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إيماءات متعددة المهام.

تغيير اتجاه الشاشة

تمنحك تطبيقات عديدة عرضًا مختلفًا عند تدوير iPad.




قفل اتجاه الشاشة: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .

تظهر أيقونة قفل الاتجاه  في شريط الحالة عند قفل اتجاه الشاشة.

يمكنك أيضًا تعيين مفتاح التبديل الجانبي على قفل اتجاه الشاشة بدلاً من كتم صوت المؤثرات الصوتية والإشعارات. انتقل إلى الإعدادات > عام، وتحت "استخدام مفتاح التبديل الجانبي لـ"، اضغط على قفل التدوير.


ملحقات التطبيقات



تتيح لك بعض التطبيقات توسيع وظائف تطبيقاتك على الـ iPad. قد يظهر ملحق التطبيق كخيار مشاركة، أو خيار إجراء، أو أداة في مركز الإشعارات، أو موفر ملفات، أو لوح مفاتيح مخصصة. على سبيل المثال، إذا قمت بتنزيل Pinterest على iPad، يصبح Pinterest خيارًا آخر للمشاركة عند النقر على .



يمكن أن تساعد ملحقات التطبيقات كذلك في تحرير صورة أو فيديو في تطبيق الصور. على سبيل المثال، يمكنك تنزيل تطبيق خاص بالصور يتيح لك تطبيق فلتر على الصور من داخل تطبيق الصور.

تثبيت ملحقات التطبيقات: قم بتنزيل التطبيق من App Store، ثم افتح التطبيق واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

تشغيل أو إيقاف خيارات المشاركة أو الإجراءات: اضغط على ، ثم اضغط على إضافي (اسحب الخيارات إلى اليسار إذا لزم الأمر). قم بإيقاف تشغيل خيارات المشاركة أو الإجراءات من جهة خارجية (تكون قيد التشغيل بصورة افتراضية).

تنظيم خيارات المشاركة والإجراءات: اضغط على ، ثم اضغط على إضافي (اسحب الأيقونات إلى اليسار إذا لزم الأمر). المس واسحب  لإعادة ترتيب الخيارات.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن أدوات مركز الإشعارات، انظر مركز الإشعارات في صفحة ٣٢. لمعرفة المزيد من المعلومات عن خيارات المشاركة، انظر المشاركة من التطبيقات في صفحة ٣٤

التكامل

حول ميزات التكامل

تعمل ميزات التكامل على ربط iPad بأجهزة iPhone و iPod touch و Mac الخاصة بك حتى يمكنك العمل عليها معًا كجهاز واحد. يمكنك بدء إنشاء بريد إلكتروني أو مستند على iPad مثلاً، ثم الإكمال من حيث انتهيت على iPod touch أو Mac. أو يمكنك السماح لـ iPad باستخدام الـ iPhone لإجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية SMS أو MMS.

تتطلب ميزات التكامل iOS 8 أو OS X Yosemite وتعمل مع iPhone ٥ أو أحدث، و iPod touch (الجيل الخامس أو أحدث)، و iPad (الجيل الرابع) أو أحدث، وأجهزة كمبيوتر Mac المدعومة. لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=ar_EG.

Handoff

أكمل عملك على جهاز من حيث انتهيت على آخر. يمكنك استخدام Handoff مع Mail، Safari، Pages، Numbers، Keynote، الخرائط، الرسائل، التذكيرات، التقويم، جهات الاتصال، وحتى مع بعض تطبيقات الجهات الخارجية. لكي تعمل Handoff، يجب أن يتم تسجيل دخول أجهزتك إلى iCloud باستخدام Apple ID نفسه، كما يجب أن تكون داخل نطاق Bluetooth مع بعضها البعض (حوالي ٣٣ قدمًا أو ١٠ أمتار).

التبديل بين الأجهزة: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية اليسرى لشاشة القفل (حيث يمكنك رؤية أيقونة نشاط التطبيق)، أو انتقل إلى شاشة تعدد المهام ثم اضغط على التطبيق. على جهاز Mac، افتح التطبيق الذي كنت تستخدمه على جهاز iOS.

تعطيل Handoff على أجهزتك: انتقل إلى الإعدادات > عام > Handoff والتطبيقات المقترحة.

تعطيل Handoff على Mac: انتقل إلى تفضيلات النظام > عام > ثم قم بإيقاف تشغيل السماح بـ Handoff بين هذا الـ Mac وأجهزتك التي تم إعداد iCloud عليها.

المكالمات الهاتفية

مع ميزة التكامل، يمكنك إجراء المكالمات الهاتفية واستلامها على أجهزة iOS وأجهزة كمبيوتر Mac الأخرى. يتم ترحيل المكالمات خلال الـ iPhone الخاص بك الذي يجب أن يكون قيد التشغيل. يجب أن تكون جميع الأجهزة متصلة بنفس شبكة Wi-Fi، وأن يتم تسجيل دخولها إلى FaceTime و iCloud باستخدام Apple ID نفسه. (على الـ iPhone، قم من إيقاف السماح بمكالمات Wi-Fi، إذا كان يظهر هذا الإعداد). انتقل إلى الإعدادات > مكالمات (Wi-Fi).

إجراء مكالمات هاتفية على iPad: اضغط على رقم هاتف في جهات الاتصال، التقويم، FaceTime، الرسائل، Spotlight، أو Safari. يمكنك أيضًا الضغط على جهة اتصال حديثة في شاشة تعدد المهام.

تعطيل مكالمات iPhone الخلوية: على iPhone، انتقل إلى الإعدادات > FaceTime، وقم بإيقاف تشغيل مكالمات iPhone خلوية.

الرسائل

إذا تم تسجيل iPhone (بنظام iOS 8) الخاص بك إلى iMessage باستخدام نفس Apple ID الذي تستخدمه على الـ iPad الخاص بك، يمكنك أيضًا إرسال رسائل SMS و MMS واستلامها على iPad. قد يتم فرض رسوم مقابل خدمة الرسائل النصية على iPhone.

Instant Hotspot

يمكنك استخدام Instant Hotspot على iPhone (بنظام iOS 8) أو (الطرز التي تدعم الشبكة الخلوية وتعمل بنظام iOS 8) لتوفير الاتصال بالإنترنت لأجهزة iOS وأجهزة كمبيوتر Mac الأخرى (بنظامي iOS 8 أو OS X Yosemite) التي تم تسجيل دخولها إلى iCloud باستخدام Apple ID نفسه. تستخدم ميزة Instant Hotspot وظيفة نقطة اتصال شخصية على iPhone أو iPad دون الحاجة إلى إدخال كلمة سر أو تشغيل خيار نقطة اتصال شخصية.

استخدام Instant Hotspot انتقل إلى الإعدادات > Wi-Fi على جهاز iOS الذي لا يتضمن إمكانيات الشبكة الخلوية، ثم اختر شبكة iPhone أو iPad الخاص بك أسفل نقاط اتصال شخصية. على جهاز Mac، اختر شبكة iPhone أو iPad الخاص بك من إعدادات Wi-Fi.


عند عدم استخدام نقطة الاتصال الشخصية، سيتم فصل الأجهزة لتوفير طاقة البطارية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول طرق إعداد نقطة اتصال شخصية، انظر [نقطة اتصال شخصية](#) في صفحة ٣٧.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل شركات الاتصالات. قد يلزم دفع رسوم إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مزيد من المعلومات.

تخصيص iPad

ترتيب التطبيقات الخاصة بك

ترتيب التطبيقات: المس أي تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار إلى أن يهتز، ثم قم بسحب التطبيقات من مكان لآخر. قم بسحب تطبيق إلى حافة الشاشة لنقله إلى شاشة رئيسية مختلفة، أو إلى Dock في أسفل الشاشة. اضغط على زر الشاشة الرئيسية لحفظ الترتيب.




إنشاء شاشة رئيسية جديدة: أثناء ترتيب التطبيقات، اسحب أحد التطبيقات إلى يمين حافة الشاشة الرئيسية الأخيرة. تُظهر النقاط الموجودة فوق Dock الشاشة الرئيسية التي تعرضها.

عند توصيل iPad بالكمبيوتر الخاص بك، يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية باستخدام iTunes. في iTunes، حدد iPad، ثم انقر على التطبيقات.

البدء من جديد: انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة تعيين ثم اضغط على إعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية لإعادة الشاشة الرئيسية والتطبيقات إلى تخطيطها الأصلي. تتم إزالة المجلدات واستعادة خلفية الشاشة الأصلية.

التنظيم باستخدام المجلدات.

إنشاء مجلد: أثناء ترتيب التطبيقات، قم بسحب تطبيق فوق آخر. اضغط على اسم المجلد لإعادة تسميته. قم بسحب التطبيقات لإضافتها أو إزالتها. اضغط على زر الشاشة الرئيسية عند الانتهاء.



يمكنك وضع صفحات عديدة في مجلد واحد.

حذف مجلد: اسحب كل التطبيقات للخارج؛ بذلك يتم حذف المجلد تلقائيًا.

تغيير خلفية الشاشة.

تتيح لك إعدادات خلفية الشاشة تعيين صورة أو صورة فوتوغرافية لتكون خلفية لشاشة القفل أو الشاشة الرئيسية. يمكنك الاختيار من الصور الديناميكية والثابتة.

تغيير خلفية الشاشة: انتقل إلى الإعدادات < خلفية الشاشة < اختيار خلفية جديدة.




عند اختيار صورة للخلفية الجديدة، تحدد أزرار منظور التكبير ما إذا كان يمكن تكبير الخلفية المحددة أم لا. بالنسبة لخلفية الشاشة التي قمت بتعيينها بالفعل، انتقل إلى إعدادات خلفية الشاشة واضغط على صورة شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية لعرض زر منظور التكبير.

ملاحظة: لا يظهر زر تكبير/تصغير المنظور إذا تم تشغيل تقليل الحركة (في إعدادات إمكانية الوصول). انظر [تقليل حركة الشاشة](#) في صفحة ١٣٠.

ضبط سطوع الشاشة

قم بتعتيم الشاشة لزيادة عمر البطارية، أو استخدم السطوع التلقائي.




ضبط سطوع الشاشة: انتقل إلى الإعدادات < شاشة العرض والسطوع، واسحب شريط التمرير. إذا كان سطوع تلقائي قيد التشغيل، فإن iPad يضبط سطوع الشاشة حسب ظروف الإضاءة الحالية باستخدام مجس الإضاءة المحيطة المضمن. كما يمكنك ضبط السطوع في مركز التحكم.

كتابة النص

تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة إدخال نص عند الحاجة.


إدخال نص

اضغط على حقل نص لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة، ثم اضغط على الأحرف للكتابة. إذا لمست المفتاح الخطأ، يمكنك تحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الصحيح. فلن يدخل الحرف حتى تقوم بتحرير إصبعك من على المفتاح.



اضغط على العالي لكتابة أحرف كبيرة أو المس مفتاح العالي، ثم حركه لحرف. اضغط مرتين على العالي لوضع تثبيت العالي. لإدخال أرقام أو علامات ترقيم أو رموز، اضغط على مفتاح الرقم 123 أو مفتاح الرمز +=#. إذا لم تقم بإضافة أي لوحات مفاتيح، فاضغط على 🌐 للتبديل إلى لوحة مفاتيح emoji. إذا كان لديك لوحات مفاتيح متعددة، فاضغط على 🌐 للتبديل إلى آخر واحدة مستخدمة. استمر في الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى التي تم تمكينها، أو المس 🌐 باستمرار، ثم قم بالتحريك لاختيار لوحة مفاتيح مختلفة. لإنهاء جملة بنقطة ومسافة سريعاً، فقط اضغط مرتين على شريط المسافة.


إدخال أحرف تحمل حركة أو أحرف أخرى بديلة: المس مفتاحاً مع الاستمرار، ثم حرك لاختيار أحد الخيارات.



إخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة: اضغط على مفتاح لوحة المفاتيح.

إذا رأيت كلمة تحتها خط أحمر، فاضغط عليها للحصول على التصحيحات المقترحة. إذا لم تظهر الكلمة التي تريدها، فاكتب التصحيح.

أثناء الكتابة، تتوقع لوحة المفاتيح الكلمة القادمة (لا يتوفر ذلك لكل اللغات). اضغط على كلمة لاختيارها أو اقبل التوقع المميز من خلال إدخال مسافة أو علاقة ترقيم. عندما تضغط على كلمة مقترحة، تظهر مسافة بعد الكلمة. إذا أدخلت فاصلة أو نقطة أو غيرها من علامات الترقيم، يتم حذف المسافة. يمكنك رفض الاقتراح بالضغط على الكلمة الأصلية (تظهر كأحد خيارات النص التنبؤي مع علامتي اقتباس).



إخفاء النص التنبؤي: اسحب الكلمة المقترحة لأسفل. اسحب الشريط لأعلى عندما تريد رؤية الاقتراحات مجدداً.

إيقاف تشغيل النص التنبؤي: المس 😊 أو 🌐 باستمرار، ثم قم بالتحريك إلى التنبؤ.


إذا قمت بإيقاف تشغيل النص التنبؤي، قد يتابع iPad محاولة اقتراح تصحيحات للكلمات الخاطئة. يمكن قبول تصحيح عن طريق إدخال مسافة أو علامة ترقيم أو بالضغط على زر الرجوع. لرفض تصحيح، اضغط على "X". إذا قمت برفض نفس الاقتراح بضع مرات، فسيقوم iPad باقتراحه.

تعيين الخيارات للكتابة أو إضافة لوحات مفاتيح: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

يمكنك أيضاً استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية لإدخال نص. انظر استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٩. للإملاء بدلاً من الكتابة، انظر إملاء في صفحة ٣٠.

تحرير النص

مراجعة نص: المس مع الاستمرار على النص لإظهار العدسة المكبرة، ثم اسحب لتحديد موضع نقطة الإدراج.



اختيار النص: اضغط على نقطة الإدراج لعرض خيارات التحديد. أو اضغط مرتين على كلمة ما لتحديدها. اسحب نقاط الالتقاط لتحديد نص أكبر أو أصغر. في المستندات للقراءة فقط، مثل صفحات الويب، المس مع الاستمرار لتحديد كلمة ما.




يمكنك قص نص أو نسخه أو لصقه فوق نص محدد. باستخدام بعض التطبيقات، يمكنك أيضاً جعل النص عريضاً أو مائلًا أو مسطرًا (اضغط على B/I/U)؛ الحصول على تعريف كلمة؛ أو جعل iPad يقترح بديلاً. قد تحتاج إلى الضغط على ▶ لرؤية كل الخيارات.

التراجع عن التحرير الأخير: قم بهز iPad، ثم اضغط على تراجع.

ضبط النص: قم بتحديد النص، ثم اضغط على السهم الأيسر أو الأيمن (غير متوفر دائماً).

حفظ ضغطات المفاتيح

يتيح لك اختصار إدخال كلمة أو عبارة عن طريق كتابة بضعة أحرف. على سبيل المثال، اكتب 'ف ط' لإدخال 'في طريقي'! تم إعداد هذا المثال لك، ولكن يمكنك أيضاً إضافة ما ترغب فيه.



إنشاء اختصار: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح، ثم اضغط على الاختصارات.

هل حصلت على الكلمة أو العبارة التي تريدها ولا تريد تصحيحها؟ قم بإنشاء اختصار، مع ترك حقل الاختصار فارغاً.

استخدام iCloud للحفاظ على تحديث قاموسك الشخصي على أجهزتك الأخرى. انتقل إلى الإعدادات > iCloud، ثم قم بتشغيل iCloud Drive أو المستندات والبيانات.

استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (متوفرة بشكل منفصل) لإدخال نص على iPad. تتصل لوحة المفاتيح عبر Bluetooth، لذا يجب إقرانها مع iPad أولاً.

ملاحظة: قد لا تدعم لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية ميزات لوحة المفاتيح المتوفرة على جهازك. على سبيل المثال، لا تتوقع الكلمة القادمة ولا تقوم بتصحيح الكلمات الخاطئة تلقائياً.

إقران لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية مع iPad: قم بتشغيل لوحة المفاتيح، وانتقل إلى الإعدادات > Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth، ثم اضغط على لوحة المفاتيح عند ظهورها في قائمة الأجهزة.

بمجرد أن يتم الإقران، تتم إعادة توصيل لوحة المفاتيح بجهاز iPad كلما كان في النطاق--الذي يصل إلى ٣٣ قدمًا (١٠ أمتار). عند توصيلها، لا تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

الحفاظ على البطاريات: قم بإيقاف تشغيل Bluetooth ولوحة المفاتيح اللاسلكية في حالة عدم استخدامها. يمكنك إيقاف تشغيل Bluetooth في مركز التحكم. لإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح تشغيل/إيقاف حتى ينطفئ الضوء الأخضر.




إلغاء إقران لوحة المفاتيح اللاسلكية: انتقل إلى الإعدادات > Bluetooth، واضغط على ⓘ بجوار اسم لوحة المفاتيح، ثم اضغط على عدم حفظ هذا الجهاز.

انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٨.

إضافة لوحات مفاتيح أو تغييرها

يمكنك تشغيل ميزات الكتابة أو إيقاف تشغيلها، كالتدقيق الإملائي، وإضافة لوحات مفاتيح للكتابة بلغات مختلفة؛ وتغيير تخطيط لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية.

تعيين ميزات الكتابة: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

إضافة لوحة مفاتيح اللغة أخرى: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات المفاتيح > إضافة لوحة مفاتيح جديدة. التبدل بين لوحات المفاتيح: إذا لم تقم بإضافة أي لوحات مفاتيح، فاضغط على  للتبديل إلى لوحة مفاتيح emoji. إذا كان لديك لوحات مفاتيح متعددة، فاضغط على  للتبديل إلى آخر واحدة مستخدمة. استمر في الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى التي تم تمكينها، أو المس  باستمرار، ثم قم بالتحريك لاختيار لوحة مفاتيح مختلفة.

لمعرفة معلومات حول لوحات المفاتيح الدولية، انظر استخدام لوحات المفاتيح الدولية في صفحة ١٣٨.

تغيير تخطيط لوحة المفاتيح: انتقل إلى الإعدادات > لوحة المفاتيح > لوحات المفاتيح، وحدد لوحة مفاتيح، ثم اختر تخطيطاً.

تخطيطات لوحة المفاتيح

على iPad، يمكنك الكتابة باستخدام لوحة مفاتيح مقسمة تكون موجودة أسفل الشاشة أو تم فك إرساؤها وفي منتصف الشاشة.




ضبط لوحة المفاتيح: المس مع الاستمرار ، ثم:

- استخدام لوحة مفاتيح مقسمة: مرر إصبعك للتقسيم، ثم قم بالتحريك. أو قم بتوسيع لوحة المفاتيح بعيداً عن المنتصف.
 - قم بنقل لوحة المفاتيح إلى منتصف الشاشة: مرر إصبعك ل فك الإرساء، ثم قم بالتحريك.
 - العودة إلى لوحة المفاتيح الكاملة: مرر إصبعك للإرساء والدمج، ثم قم بالتحريك.
 - إعادة لوحة مفاتيح كاملة إلى أسفل الشاشة: مرر إصبعك للإرساء، ثم قم بالتحريك.
- تشغيل تقسيم لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > تقسيم لوحة المفاتيح.

إملاء


إذا أردت، يمكنك الإملاء بدلاً من الكتابة. تأكد من تشغيل تمكين الإملاء (في الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح) وأن iPad متصل بالإنترنت.

ملاحظة: قد لا يتوفر الإملاء بكل اللغات أو في كافة المناطق، وقد تختلف الميزات. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية. انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦.

إملاء نص: اضغط على  على لوحة مفاتيح iPad على الشاشة، ثم تحدث. عندما تنتهي، اضغط على تم.



قم بالضغط لبدء الإملاء.

إضافة نص: اضغط على  مرة أخرى وتابع الإملاء. لإدراج نص، اضغط لوضع نقطة الإدراج أولاً. كما يمكنك استبدال نص محدد بالإملاء.

إضافة علامة ترقيم أو تنسيق نص: انطق علامة الترقيم أو التنسيق. على سبيل المثال، يصبح 'عزيزتي ماري فاصلة الشيك في رسالة البريد علامة تعجب' 'عزيزتي ماري، الشيك في رسالة البريد!' تتضمن أوامر علامات الترقيم والتنسيق ما يلي:

- اقتباس ... انتهاء الاقتباس
- فقرة جديدة
- خط جديد
- حرف استهلاكي—لجعل الكلمة التالية بأحرف كبيرة

- تشغيل الحرف الاستهلاكي ... إيقاف تشغيل الحرف الاستهلاكي —لتكبير الحرف الأول من كل كلمة
- أحرف استهلاكية للكل—لجعل كل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف كبيرة بالكامل
- عدم تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... عدم إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف صغيرة بالكامل
- عدم تشغيل المسافة ... عدم إيقاف تشغيل المسافة—لتشغيل سلسلة كلمات معاً
- ابتسامه—إدراج :-)
- حزين—إدراج :-)
- غمزة—إدراج ;-)

البحث

البحث في التطبيقات


يتضمن العديد من التطبيقات حقل بحث يمكنك الكتابة فيه للبحث عن شيء داخل التطبيق. على سبيل المثال، في تطبيق الخرائط، يمكنك البحث عن موقع معين.

بحث Spotlight

لا يقوم بحث Spotlight بالبحث فقط في iPad، بل يعرض اقتراحات من App Store ومن الإنترنت. يمكنك رؤية اقتراحات لمواعيد عرض الأفلام والمواقع القريبة والمزيد.

البحث في iPad: قم بالسحب لأسفل في منتصف أي شاشة رئيسية لكشف حقل البحث. تظهر النتائج أثناء الكتابة؛ لإخفاء لوحة المفاتيح ومشاهدة المزيد من النتائج على الشاشة، اضغط على بحث. اضغط على عنصر في القائمة لفتحه.

يمكنك أيضاً استخدام بحث Spotlight للبحث عن التطبيقات وفتحها أيضاً.




اختيار التطبيقات والمحتوى الذي تريد البحث فيه: انتقل إلى الإعدادات > عام > بحث Spotlight > ثم اضغط لإلغاء تحديد تطبيقات أو محتوى. لتغيير ترتيب البحث، المس ≡ واسحبه إلى موقع جديد.

تقييد بحث Spotlight على iPad فقط: انتقل إلى الإعدادات > عام > بحث Spotlight > ثم اضغط على اقتراحات Spotlight لإلغاء تحديدها.

إيقاف تشغيل خدمات الموقع لاقتراحات Spotlight: انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع. اضغط على خدمات النظام، ثم قم بإيقاف تشغيل اقتراحات Spotlight.

مركز التحكم

يعطيك مركز التحكم وصولاً فورياً إلى الكاميرا، الحاسبة، AirPlay، التحكم في الصوت المشغل حالياً وإعادة تشغيله، وغيرها من الميزات سهلة الاستخدام. يمكنك أيضاً ضبط السطوع و قفل الشاشة على الاتجاه الرأسي وتشغيل الخدمات اللاسلكية أو إيقافها وتشغيل AirDrop. لمعرفة المزيد من المعلومات عن AirDrop، انظر AirDrop في صفحة ٣٤



فتح مركز التحكم: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلية لأي شاشة (حتى من شاشة القفل).

فتح تطبيق الصوت قيد التشغيل حالياً: اضغط على اسم الأغنية.

إغلاق مركز التحكم: قم بالتحريك لأسفل واضغط على الجزء العلوي من الشاشة، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية.


إيقاف تشغيل الوصول إلى مركز التحكم في التطبيقات أو على شاشة القفل: انتقل إلى الإعدادات > مركز التحكم.

مركز التنبيهات والإشعار

التنبيهات

تتيح لك التنبيهات معرفة الأحداث الهامة. يمكن أن تظهر باختصار في أعلى الشاشة أو تبقى في منتصف الشاشة حتى تأكيدها.

قد تتضمن بعض التطبيقات شارة على أيقونة الشاشة الرئيسية الخاصة بها، لتتيح لك معرفة عدد العناصر الجديدة قيد الانتظار — على سبيل المثال، عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. في حالة وجود مشكلة—كوجود رسالة يتعذر إرسالها—تظهر علامة تعجب (!) على الشارة. تشير علامة مرقمة، على مجلد، إلى إجمالي عدد إشعارات كافة التطبيقات التي يتضمنها.



يمكن أن تظهر التنبيهات أيضاً على شاشة القفل.

الاستجابة لتنبيه دون مغادرة التطبيق الحالي: اسحب لأسفل في التنبيه عندما يظهر في أعلى الشاشة.

ملاحظة: تعمل هذه الميزة مع الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني ودعوات التقويم والمزيد.

الاستجابة لتنبيه عندما يكون iPad مقفلاً: قم بتحريك التنبيه من اليمين إلى اليسار.


كتم صوت التنبيهات: انتقل إلى الإعدادات > عدم الإزعاج. يمكنك أيضاً استخدام Siri لتشغيل أو إيقاف عدم الإزعاج. انطق "Turn on Do Not Disturb" أو "Turn off Do Not Disturb".

تعيين أصوات: انتقل إلى الإعدادات > الأصوات.

مركز الإشعارات

يجمع مركز الإشعارات إشعاراتك في مكان واحد، بحيث يمكنك مراجعتها متى تكون مستعداً. شاهد تفاصيل حول يومك؛ مثل توقعات الطقس والموايد وأعياد الميلاد وأسعار الأسهم وحتى الملخص السريع لأحداث الغد. اضغط على علامة تبويب الإشعارات لمراجعة كل تنبيهاتك.

فتح مركز الإشعارات: حرك لأسفل من أعلى حافة الشاشة.



تعيين خيارات اليوم: لاختيار المعلومات التي تظهر، اضغط على مفتاح تحرير في نهاية المعلومات ضمن علامة تبويب اليوم. اضغط على + أو - لإضافة أو إزالة معلومات. لترتيب ظهور المعلومات، المس ≡، ثم اسحبه إلى موقع جديد.

تعيين خيارات الإشعارات: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. اضغط على تطبيق لتعيين خيارات الإشعار الخاصة به. على سبيل المثال، اختر عرض إشعار من شاشة القفل. كما يمكنك الضغط على تحرير لترتيب إشعارات التطبيق. قم بلمس ≡، ثم قم بسحبه إلى موقع جديد.

اختيار إظهار اليوم أو عرض الإشعارات على شاشة مغلقة: انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (طرز iPad المزودة بـ Touch ID) أو الإعدادات < رمز الدخول (الطرز الأخرى)، واختر السماح بالوصول عند القفل أو عدم السماح.

إغلاق مركز الإشعارات: قم بالتحريك لأعلى، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

الأصوات وكتم الصوت

يمكنك تغيير أو إيقاف تشغيل أصوات iPad التي يتم تشغيلها عند تلقي مكالمات FaceTime أو مكالمات أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو منشور على Twitter أو منشور على Facebook أو مذكرة أو حدث آخر.

تعيين خيارات الصوت: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات للوصول إلى خيارات مثل نغمات التنبيه ونغمات الرنين ومستوى صوت الجرس والتنبيهات.

إذا كنت تريد كتم صوت مكالمات FaceTime الواردة والتنبيهات وتأثيرات الصوت مؤقتاً، فانظر القسم التالي.

عدم الإزعاج

عدم الإزعاج هي طريقة سهلة لكتم صوت iPad، سواء كنت في طريقك للعشاء أو النوم. يمنع مكالمات FaceTime والتنبيهات من إصدار أي أصوات أو إضاءة للشاشة.

تشغيل عدم الإزعاج: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على 🌙. عند تشغيل عدم الإزعاج، تظهر 🌙 في شريط الحالة.


ملاحظة: تظل التنبيهات تصدر صوتاً، حتى عند تشغيل عدم الإزعاج. للتأكد من إبقاء iPad قيد كتم الصوت، قم بإيقاف تشغيله.

تكوين عدم الإزعاج: انتقل إلى الإعدادات < عدم الإزعاج.


يمكنك جدولة ساعات هدوء، ما يسمح بمكالمات FaceTime من المفضلة أو مجموعات جهات الاتصال والسماح بمكالمات FaceTime المكررة بالرنين في حالات الطوارئ هذه. كما يمكنك تعيين ما إذا كان عدم الإزعاج يعمل على كتم صوت iPad عند قفله فقط، أو حتى عند إلغاء قفله.

المشاركة

المشاركة من التطبيقات

في تطبيقات عديدة، يمكنك الضغط على مشاركة أو  لاختيار كيفية مشاركة معلوماتك. وتتنوع الخيارات اعتماداً على التطبيق الذي تستخدمه. وقد تظهر خيارات إضافية إذا قمت بتنزيل تطبيقات تتضمن خيارات مشاركة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [ملحقات التطبيقات](#) في صفحة ٢٣.

استخدام Twitter أو Facebook أو Flickr أو Vimeo أو تطبيقات جهات خارجية أخرى مع خيارات المشاركة: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في الإعدادات. تنتقل أزرار مشاركة تطبيقات الجهات الخارجية إلى الإعداد المناسب إذا لم تكن قد قمت بتسجيل الدخول.

تخصيص الطرق المختلفة لمشاركة معلوماتك وعرضها وتنظيمها: اضغط على زر إضافي، ثم المس  واسحب لنقل العناصر إلى المواقع الجديدة.

AirDrop

يتيح لك AirDrop مشاركة الصور ومقاطع الفيديو ومواقع الويب والمواقع الخاصة بك وغيرها من العناصر لاسلكياً مع الأجهزة القريبة (بنظام iOS 7 أو أحدث). مع iOS 8، يمكنك المشاركة مع أجهزة كمبيوتر Mac المثبت عليها OS X Yosemite. يقوم AirDrop بنقل المعلومات باستخدام Wi-Fi وBluetooth. كلاهما يجب أن يكون قيد التشغيل. لاستخدام AirDrop، يتعين عليك تسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام Apple ID الخاص بك. يتم تشفير عمليات النقل لتوفير الأمان.



مشاركة عنصر باستخدام AirDrop: اضغط على مشاركة ، ثم اضغط على اسم مستخدم AirDrop بالقرب منك.

استقبال عناصر AirDrop من الآخرين: التمرير للأعلى من أسفل الشاشة لفتح مركز التحكم. اضغط على AirDrop، ثم اختر استلام عناصر من جهات الاتصال فقط أو من جميع الأشخاص. يمكنك قبول كل طلب أو رفضه عند وصوله.

المشاركة العائلية

باستخدام المشاركة العائلية، يمكن لسنة أفراد من عائلتك مشاركة مشترياتهم من iTunes Store وiBooks Store وApp Store، وتقويم العائلة، وصور العائلة، كل ذلك دون مشاركة الحسابات.

يقوم شخص واحد بالغ في المنزل، ويطلق عليه منظم العائلة، بدعوة أفراد العائلة إلى الانضمام لمجموعة العائلة والموافقة على الدفع مقابل أي مشتريات من iTunes Store وApp Store وiBooks Store يقوم هؤلاء الأفراد بإجرائها بعيداً عن مجموعة العائلة. وبمجرد الإعداد، يحصل أفراد العائلة على وصول فوري إلى الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز والكتب والتطبيقات المؤهلة فيما بينهم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأفراد العائلة بسهولة مشاركة الصور في اليوم عائلي مشترك، وإضافة الأحداث إلى تقويم العائلة، ومشاركة مواقعهم مع باقي أفراد العائلة، وحتى مساعدة فرد آخر في العائلة على تحديد موقع جهازه المفقود.

كما يمكن للأطفال دون سن ١٣ عاماً المشاركة في المشاركة العائلية. إذا كان منظم العائلة أحد الوالدين أو ولي أمر قانونياً، يمكن له تقديم موافقة أبوية للطفل لامتلاك حساب Apple ID الخاص به وإنشائه نيابةً عن الطفل. وبمجرد إنشاء الحساب، تتم إضافته إلى مجموعة العائلة تلقائياً.

تتطلب المشاركة العائلية تسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام Apple ID الخاص بك. ستتم مطالبتك أيضاً بتأكيد Apple ID الذي تستخدمه لكل من iTunes Store و App Store و iBooks Store. وتتوفر على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 8، وأجهزة كمبيوتر Mac التي تعمل بنظام OS X Yosemite، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي المثبت عليها iCloud لنظام التشغيل Windows ٠,٤. لا يمكنك أن تكون عضواً في أكثر من مجموعة عائلة واحدة فقط.

إعداد المشاركة العائلية: انتقل إلى الإعدادات < iCloud > إعداد المشاركة العائلية. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإعداد المشاركة العائلية بصفتك منظم العائلة، ثم قم بدعوة أفراد العائلة للانضمام.

إنشاء Apple ID لطفل: انتقل إلى الإعدادات < iCloud > العائلة، وقم بالتمرير إلى أسفل الشاشة، ثم اضغط على إنشاء Apple ID لطفل.

قبول دعوة للمشاركة العائلية: تأكد من تسجيل الدخول إلى iCloud، ومن قدرتك على قبول دعوة المشاركة العائلية من جهاز iOS (مطلوب iOS 8) أو Mac (مطلوب OS X Yosemite) أو كمبيوتر شخصي (مطلوب الإصدار ٠,٤ من iCloud لـ Windows). أو إذا كان المنظم قريباً منك أثناء عملية الإعداد، يمكنه مطالبتك بإدخال Apple ID وكلمة السر المستخدم مع iCloud.



الوصول إلى مشتريات iTunes Store و App Store و iBooks Store المشتركة: افتح iTunes Store أو iBooks Store أو App Store، واضغط على تم شراؤه، ثم اختر أحد أفراد العائلة من القائمة التي تظهر.

عندما يقوم أحد أفراد العائلة بعملية شراء، يتم فوترتها مباشرة إلى حساب منظم العائلة. بمجرد الشراء، تتم إضافة العنصر إلى حساب فرد العائلة الذي قام بالشراء ويتم مشاركته مع باقي أفراد العائلة. إذا تم تعطيل المشاركة العائلية في أي وقت، يحتفظ كل فرد بالعناصر التي اختار شراؤها، حتى إذا تم دفع تكاليفها من قبل منظم العائلة.

تشغيل الموافقة على الشراء: يمكن لمنظم العائلة مطالبة أفراد العائلة صغار السن بانتظار الموافقة على المشتريات أو التنزيلات المجانية. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > العائلة، ثم اضغط على اسم الشخص.

ملاحظة: تختلف قيود السن الخاصة بالموافقة على الشراء حسب المنطقة، في الولايات المتحدة، يمكن لمنظم العائلة تمكين خيار الموافقة على الشراء لأي فرد من العائلة دون سن ١٨ عاماً؛ وبالنسبة إلى الأطفال دون ١٣ عاماً، يتم تمكينه بصورة افتراضية.

إخفاء مشترياتك من iTunes Store و App Store و iBooks Store: افتح iTunes على الكمبيوتر وانقر على iTunes Store. أسفل Quick Links، انقر على Purchased، ثم اختر نوع المحتوى (Music أو Movies مثلاً). أشر فوق العنصر الذي تريد إخفاؤه، ثم انقر على . لجعل المشتريات مرئية مجدداً، ارجع إلى Quick Links ثم انقر على Account. قم بالتمرير لأسفل إلى iTunes in the Cloud، ثم انقر على Manage (إلى يمين Hidden Purchases).

مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو مع أفراد العائلة: عند إعداد المشاركة العائلية، يتم تلقائياً إنشاء مجلد مشترك يسمى "العائلة" في تطبيق الصور على كافة أجهزة أفراد العائلة. لمشاركة صورة أو فيديو مع أفراد العائلة، افتح تطبيق الصور ثم اعرض صورة أو فيديو أو حدد عدة صور أو مقاطع فيديو. اضغط على ، واضغط على مشاركة صور iCloud، وقم بإضافة التعليقات، ثم قم بالمشاركة مع ألبوم العائلة المشترك. انظر مشاركة صور iCloud في صفحة ٧٥.

إضافة حدث إلى تقويم العائلة: عند إعداد المشاركة العائلية، يتم تلقائياً إنشاء تقويم مشترك يسمى "العائلة" في تطبيق التقويم على كافة أجهزة أفراد العائلة. لإضافة حدث عائلي، افتح تطبيق التقويم وقم بإنشاء حدث ثم اختر إضافة الحدث إلى تقويم العائلة. انظر مشاركة تقويمات iCloud في صفحة ٧٠.

إعداد تذكير العائلة: عند إعداد المشاركة العائلية، يتم تلقائياً إنشاء قائمة مشتركة في تطبيق التذكيرات على كافة أجهزة أفراد العائلة. لإضافة تذكير إلى قائمة العائلة، افتح تطبيق التذكيرات واضغط على قائمة العائلة، ثم قم بإضافة تذكير إلى القائمة. انظر نظرة سريعة على التذكيرات في صفحة ٩٥.

مشاركة موقع مع أفراد العائلة: يمكن لأفراد العائلة مشاركة مواقعهم بالضغط على الإعدادات < iCloud > مشاركة موقعي (أسفل متقدم). للعثور على موقع أحد أفراد العائلة، استخدم تطبيق العثور على أصدقائي (قم بتنزيله مجاناً من App Store). أو استخدم تطبيق الرسائل (مطلوب iOS 8). لمعرفة المزيد من المعلومات حول استخدام تطبيق الرسائل لمشاركة أو عرض المواقع، انظر مشاركة صور ومقاطع الفيديو وموقعك والمزيد في صفحة ٤٨.

تتبع كافة أجهزة العائلة: في حالة تمكين مشاركة موقعي في iCloud لدى أفراد العائلة، يمكنك مساعدتهم في تحديد موقع أجهزتهم المفقودة. افتح تطبيق العثور على الـ iPhone على جهازك أو على iCloud.com. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر العثور على الـ iPad في صفحة ٤١.

مغادرة المشاركة العائلية: انتقل إلى الإعدادات < iCloud > العائلة، ثم اضغط على مغادرة المشاركة العائلية. إذا كنت منظم العائلة، فانتقل إلى الإعدادات < iCloud > العائلة، واضغط على اسمك، ثم اضغط على إيقاف المشاركة العائلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=ar_EG.

iCloud Drive

حول iCloud Drive

يخزن iCloud Drive العروض التقديمية وجدول البيانات وملفات PDF والصور وأنواع المستندات الأخرى في iCloud. بحيث يمكنك الوصول إليها من أي جهاز تم إعداد iCloud عليه. ويتيح للتطبيقات مشاركة المستندات حتى تتمكن من العمل على نفس الملف عبر عدة تطبيقات مختلفة.

يعمل iCloud Drive مع الأجهزة التي تستخدم iOS 8، وأجهزة كمبيوتر Mac التي تستخدم OS X Yosemite، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي المثبت عليها الإصدار ٤.٠ من iCloud لـ Windows، أو على iCloud.com. للوصول إلى iCloud Drive، يجب عليك تسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام Apple ID الخاص بك. يعمل iCloud Drive مع التطبيقات المدعومة، بما فيها Pages وNumbers وKeynote وGarageBand وبعض تطبيقات الجهات الخارجية. تخضع حدود التخزين لخطة تخزين iCloud الخاصة بك.

إعداد iCloud Drive

يمكنك إعداد iCloud Drive باستخدام مساعد الإعداد عند تثبيت iOS 8، أو يمكنك إعداده لاحقاً من الإعدادات. و iCloud Drive هو ترقية للمستندات والبيانات. عند الترقية إلى iCloud Drive، يتم نسخ مستنداتك إلى iCloud Drive وتصبح متاحة على جميع أجهزتك التي تستخدم iCloud Drive. لن تتمكن من الوصول إلى المستندات المخزنة في iCloud Drive من الأجهزة الأخرى حتى تتم ترقيةها إلى iOS 8 أو OS X Yosemite. لمعرفة المزيد من المعلومات حول الترقية إلى iCloud Drive، انظر support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=ar_EG.

إعداد iCloud Drive: انتقل إلى الإعدادات < iCloud > iCloud Drive وقم بتشغيل iCloud Drive واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

نقل الملفات

هناك طرق عديدة لنقل الملفات بين iPad والكمبيوتر الخاص بك أو جهاز iOS آخر.

نقل الملفات باستخدام iTunes: قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، حدد iPad، ثم انقر على التطبيقات. استخدم القسم مشاركة الملفات لنقل المستندات بين iPad والكمبيوتر الخاص بك. تظهر التطبيقات التي تدعم مشاركة الملفات في قائمة التطبيقات. لحذف ملف، حده في قائمة مستندات، ثم اضغط على مفتاح حذف.

كما يمكنك عرض الملفات المستلمة كمرفقات بريد إلكتروني على iPad.

باستخدام بعض التطبيقات يمكنك نقل البيانات باستخدام AirDrop. انظر AirDrop في صفحة ٣٤.

نقطة اتصال شخصية


استخدام نقطة اتصال شخصية لمشاركة اتصال إنترنت iPad (في طرز Wi-Fi + Cellular). يمكن لأجهزة الكمبيوتر مشاركة اتصال الإنترنت الخاص بك باستخدام Wi-Fi أو Bluetooth أو كابل USB. يمكن لأجهزة iOS الأخرى مشاركة الاتصال باستخدام Wi-Fi. لا تعمل نقطة الاتصال الشخصية إلا إذا كان iPad متصلاً بالإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل شركات الاتصالات. قد يلزم دفع رسوم إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مزيد من المعلومات.

مشاركة اتصال إنترنت: انتقل إلى الإعدادات > البيانات الخلوية، واضغط على نقطة اتصال شخصية، في حال ظهوره، لإعداد الخدمة مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

بعد تشغيل نقطة الاتصال الشخصية، يمكن توصيل أجهزة أخرى بالطرق التالية:

- Wi-Fi: على الجهاز، اختر iPad الخاص بك في قائمة شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- USB: قم بتوصيل iPad الخاص بك بالكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق معه. من تفضيلات الشبكة على الكمبيوتر الخاص بك، اختر iPad و قم بتكوين إعدادات الشبكة.
- Bluetooth: على iPad، انتقل إلى الإعدادات > Bluetooth و قم بتشغيل Bluetooth. لإقران iPad وتوصيله بجهازك، راجع الوثائق المرفقة مع الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: عند توصيل جهاز، يظهر شريط أزرق أعلى شاشة iPad. تظهر أيقونة نقطة الاتصال الشخصية  في شريط الحالة الخاص بأجهزة iOS باستخدام نقطة الاتصال الشخصية.


تغيير كلمة سر Wi-Fi لـ iPad: انتقل إلى الإعدادات > نقطة اتصال شخصية > كلمة سر Wi-Fi، ثم أدخل كلمة سر مكونة من ثمانية أحرف على الأقل.

مراقبة استخدام شبكة البيانات الخلوية: انتقل إلى الإعدادات > خلوي. انظر [الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦](#).

AirPlay

استخدم AirPlay لتدفق الموسيقى والصور والفيديو لاسلكياً إلى Apple TV والأجهزة الأخرى الممكن بها AirPlay. إذا لم تجد أجهزة ممكن بها AirPlay عند الضغط على ، فقد تحتاج أيضاً إلى التأكد من أن كل شيء على نفس شبكة Wi-Fi.

عرض عناصر تحكم AirPlay: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .

تدفق المحتوى: اضغط على ، ثم اختر الجهاز الذي تريد التدفق إليه.

التحويل إلى iPad مرة أخرى: اضغط على ، ثم اختر iPad.

عرض شاشة iPad على تلفاز: اضغط على ، واختر Apple TV، ثم اضغط على انعكاس. يظهر شريط أزرق في أعلى شاشة iPad عندما يتم تشغيل انعكاس AirPlay.

كما يمكنك ربط iPad بتلفاز أو بروجيكتور أو جهاز عرض خارجي آخر باستخدام كابل أو مهايئ مناسب من Apple. انظر support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=ar_EG.

AirPrint

استخدم AirPrint للطباعة لاسلكياً إلى طابعة ممكن بها AirPrint، ومن تطبيقات مثل Mail والصور و Safari. التطبيقات العديدة المتوفرة على App Store تدعم AirPrint أيضاً.

يجب أن يكون iPad والطابعة على نفس شبكة Wi-Fi. لمعرفة المزيد من المعلومات حول AirPrint، انظر support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ar_EG.

طباعة مستند: اضغط على  أو  (وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه).

رؤية حالة مهمة طباعة: انقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على مركز الطباعة. تعرض الشارة الموجودة على الأيقونة عدد المستندات المدرجة في قائمة الانتظار.

إلغاء مهمة: حددها في مركز الطباعة، ثم اضغط على إلغاء الطباعة.

Apple Pay

في طرز iPad التي تضم Touch ID، يمكنك استخدام Apple Pay لإجراء الدفعات في التطبيقات الداعمة لها. وفي هذه التطبيقات يتم بيع سلع وخدمات حقيقية، مثل الملابس والإلكترونيات ومنتجات الصحة والعناية بالجمال والتذاكر والحجوزات وغير ذلك المزيد.

إعداد Apple Pay: انتقل إلى الإعدادات < Passbook و Apple Pay >، ثم أدخل معلومات لما يصل إلى ثمان بطاقات ائتمان أو سحب مدعومة، وتفاصيل الشحن والفوترة الخاصة بك، إضافةً إلى معلومات الاتصال بك. عند إضافة بطاقة لاستخدامها مع Apple Pay، فإن جهة إصدار البطاقة هي التي ستحدد ما إذا كانت البطاقة مؤهلة للإضافة أم لا، وقد تطلب منك تقديم معلومات إضافية لإكمال عملية التحقق من صحة البطاقة.

ملاحظة: وتجدر الإشارة إلى أنه في الولايات المتحدة يمكن استخدام العديد من بطاقات الائتمان والسحب مع Apple Pay. لمعرفة المزيد من المعلومات حول توفر Apple Pay وجهات إصدار البطاقات المدعومة حالياً، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=ar_EG.

الدفع داخل تطبيق: اضغط على زر Apple Pay، ثم قم بمراجعة المعلومات التي تظهر (على سبيل المثال: البطاقة التي تستخدمها للدفع، وبريدك الإلكتروني، وطريقة الشحن). قم بإجراء أية تغييرات قبل استخدام الـ Touch ID أو رمز الدخول الخاص بك لإكمال الدفع.

قد تتلقى إشعاراً يتضمن اسم التاجر والمبلغ المصرح به للشراء. قد يتم إعطاء الرمز البريدي الخاص بك للتاجر بغرض حساب تكاليف الشحن والضرائب. معلومات الدفع، مثل عنوان الشحن والفوترة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، قد يتم إعطاؤها للتاجر بمجرد أن تقوم بترخيص الدفع من خلال الـ Touch ID أو رمز الدخول.

عرض نشاط Apple Pay: سيظهر نشاط Apple Pay في البيان الذي تستلمه من جهة إصدار البطاقة الخاصة بك. ويمكنك أيضاً عرض نشاط Apple Pay على بطاقات الائتمان المعتمدة من خلال الانتقال إلى الإعدادات < Passbook و Apple Pay >.

إيقاف البطاقات وإزالتها: لديك خيارات متعددة لإزالة بطاقات الائتمان والسحب أو إيقافها. لإزالة بطاقة ائتمان أو سحب من Apple Pay، انتقل إلى الإعدادات < Passbook و Apple Pay >، واضغط على بطاقة الائتمان أو السحب الموجودة، ثم قم بالتمرير لأسفل واضغط على إزالة. في حالة ضياع الـ iPad أو سرقتها، مع تمكين ميزة العثور على الـ iPad، يمكنك استخدامها لمساعدتك على تحديد موقع الـ iPad وتأمينه؛ ويتضمن ذلك إيقاف استخدام بطاقات الائتمان والسحب المستخدمة مع Apple Pay أو إزالتها. انظر العثور على الـ iPad في صفحة ٤١. يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على [iCloud.com](https://www.icloud.com) وإزالة بطاقتك من الإعدادات < أجهزتي. ويمكنك أيضاً الاتصال بجهات إصدار بطاقتك.

أجهزة Bluetooth

يمكنك استخدام أجهزة Bluetooth باستخدام iPad، مثل سماعات رأس استيريو أو لوحة مفاتيح Apple لاسلكية. للحصول على ملفات تعريف Bluetooth المدعومة، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ar_EG.

تحذير: للحصول على معلومات هامة عن تجنب فقدان السمع وتجنب التشبث الذي قد يؤدي إلى مواقف خطيرة، انظر [معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٠](#).

ملاحظة: قد يؤثر استخدام ملحقات معينة مع iPad على الأداء اللاسلكي. ليست جميع ملحقات iPhone و iPod touch متوافقة بالكامل مع iPad. وقد يعمل تشغيل نمط الطيران على الحد من التداخل الصوتي بين iPad والجهاز الملحق. وقد تفيد إعادة توجيه أو تغيير موقع iPad والجهاز الملحق الموصّل به في تحسين الأداء اللاسلكي.

تشغيل أو إيقاف Bluetooth: انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth. كما يمكنك تشغيل أو إيقاف Bluetooth في مركز التحكم.

الاتصال بجهاز Bluetooth: اضغط على الجهاز في قائمة الأجهزة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال به. انظر الوثائق المتوفرة مع الجهاز للحصول على معلومات حول إقران Bluetooth. للحصول على معلومات حول استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، انظر [استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) في صفحة ٢٩.

يجب أن يكون iPad ضمن نطاق ٣٣ قدماً (١٠ أمتار) تقريباً من جهاز Bluetooth.

تحويل إخراج الصوت إلى iPad: قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إلغاء إقرانه، أو قم بإيقاف تشغيل Bluetooth في الإعدادات < Bluetooth، أو استخدم AirPlay لتبديل إخراج الصوت إلى iPad. انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٧. يتم إعادة إخراج الصوت إلى iPad إذا كان جهاز Bluetooth خارج النطاق.

إلغاء إقران أحد الأجهزة: انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth، واضغط على ⓘ بجوار الجهاز، ثم اضغط على عدم حفظ هذا الجهاز. إذا لم يتم عرض قائمة الأجهزة، فتأكد من تشغيل Bluetooth.

القيود

يمكنك تعيين قيود على بعض التطبيقات والمحتوى الذي تم شراؤه. على سبيل المثال، يمكن للوالدين تقييد ظهور المحتوى الموسيقي الفاضح بقوائم التشغيل أو إجراء تغييرات لإعدادات معينة. استخدم القيود لمنع استخدام تطبيقات معينة أو تثبيت تطبيقات جديدة أو إجراء تغييرات للحسابات أو حدود الصوت.

تشغيل القيود: انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود، واضغط على تمكين القيود. سيطلب منك تحديد رمز دخول القيود اللازم لتغيير الإعدادات التي تقوم بإجرائها. يمكن أن يكون ذلك مختلفاً عن رمز الدخول الخاص بفتح قفل iPad.

مهم: في حالة نسيان رمز مرور القيود الخاصة بك، يلزم استعادة برنامج iPad. انظر [استعادة iPad](#) في صفحة ١٤٦.

الخصوصية

تتيح لك إعدادات الخصوصية مشاهدة التطبيقات وخدمات النظام التي لها حق الوصول إلى خدمات الموقع وإلى جهات الاتصال والتقويمات والتذكيرات والصور والتحكم فيها.

تتيح خدمات الموقع للتطبيقات التي تعتمد على الموقع مثل التذكيرات والخرائط والكاميرا جمع البيانات التي تدل على موقعك واستخدامها. يتم تحديد موقعك التقريبي باستخدام المعلومات المتوفرة من شبكات Wi-Fi المحلية في حالة تشغيل Wi-Fi. بيانات الموقع التي يتم جمعها بواسطة Apple لا يتم جمعها بشكل يحدد هويتك الشخصية. عندما يستخدم تطبيق ما خدمات الموقع، تظهر في شريط الحالة.

تشغيل خدمات الموقع أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع. يمكنك إيقاف تشغيلها لبعض التطبيقات والخدمات أو كلها. إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، فستتم مطالبتك بتشغيلها مرة أخرى في المرة القادمة التي يحاول التطبيق أو الخدمة فيها استخدامها.

إيقاف تشغيل خدمات الموقع الخاصة بخدمات النظام: يستخدم العديد من خدمات النظام، مثل الإعلانات المستندة إلى الموقع، خدمات الموقع. لمشاهدة حالاتها، أو تشغيلها أو إيقاف تشغيلها، أو عرض في شريط الحالة عندما تستخدم هذه الخدمات موقعك، انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع < خدمات النظام.

إيقاف تشغيل الوصول إلى المعلومات الخاصة: انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية. يمكنك رؤية التطبيقات والميزات التي طلبت والتي تم منحها حق الوصول إلى المعلومات التالية.

- جهات الاتصال
- التقويم
- التذكيرات
- الصور
- مشاركة Bluetooth
- الميكروفون
- الكاميرا
- HomeKit
- نشاط الحركة
- Twitter
- Facebook

يمكنك إيقاف تشغيل وصول كل تطبيق إلى كل فئة من المعلومات. راجع الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بكل تطبيق للجهات الخارجية لفهم كيفية استخدامه للبيانات التي يطلبها. لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=ar_EG.

الأمان

تساعد ميزات الأمان على حماية المعلومات الموجودة على iPad الخاص بك من أن يصل إليها الآخرون.

استخدام رمز المرور مع حماية البيانات

للحصول على أمان أفضل، يمكنك تعيين رمز دخول يجب إدخاله في كل مرة تقوم فيها بتشغيل iPad أو إيقافه من حالة الإسبات. تعيين رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (طرز iPad المزودة بـ Touch ID) أو الإعدادات < رمز الدخول (الطرز الأخرى)، وقم بتعيين رمز دخول مكون من ٤ أرقام.

يؤدي تعيين رمز دخول إلى تشغيل حماية البيانات، والتي تستخدم رمز الدخول الخاص بك ك مفتاح لتشفير رسائل البريد ومرفقاتها المخزنة في iPad باستخدام تشفير AES ٢٥٦-بت. (قد تستخدم التطبيقات الأخرى حماية البيانات أيضاً).

زيادة الأمان: قم بإيقاف تشغيل رمز دخول بسيط واستخدام رمز دخول أطول. لإدخال رمز مرور عبارة عن مجموعة من الأرقام والأحرف، استخدم لوحة المفاتيح. إذا كنت تفضل إلغاء قفل iPad باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، فيمكنك إعداد رمز دخول أطول باستخدام الأرقام فقط.

إضافة بصمات الأصابع وتعيين خيارات لممس Touch ID: (طرز iPad المزودة بـ Touch ID) انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول. انظر Touch ID، أدناه.

السماح بالوصول إلى الميزات عندما يكون iPad مقفلاً: انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (طرز iPad المزودة بـ Touch ID) أو الإعدادات < رمز الدخول (الطرز الأخرى). تتضمن الميزات الاختيارية:

- اليوم (انظر مركز الإشعارات في صفحة ٣٢)
 - عرض الإشعارات (انظر مركز الإشعارات في صفحة ٣٢)
 - Siri (إذا تم تمكينه، انظر إعدادات Siri في صفحة ٤٥)
- السماح بالوصول إلى مركز التحكم عندما يكون iPad مقفلاً: انتقل إلى الإعدادات < مركز التحكم. انظر مركز التحكم في صفحة ٣٢.
- مسح البيانات بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (طرز iPad المزودة بـ Touch ID) أو الإعدادات < رمز الدخول (الطرز الأخرى)، واضغط على مسح البيانات. بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز المرور، تتم إعادة تعيين كافة الإعدادات ويتم مسح كافة المعلومات والوسائط عن طريق إزالة مفتاح تشفير البيانات.
- في حالة نسيان رمز المرور الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPad. انظر استعادة iPad في صفحة ١٤٦.

Touch ID

على طرز iPad المزودة بميزة Touch ID، يمكنك فتح قفل الـ iPad عن طريق وضع إصبع على زر الشاشة الرئيسية. يسمح لك Touch ID بما يلي أيضاً:

- استخدام كلمة سر Apple ID لإجراء المشتريات في iTunes Store أو App Store أو iBooks Store
- توفير معلومات بطاقة الائتمان أو السحب، وعنوان الفوترة والشحن، ومعلومات الاتصال عند الدفع داخل تطبيق يدعم Apple Pay كطريقة دفع.

إعداد مجس Touch ID: انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول. قم بتعيين ما إذا كنت تريد استخدام البصمة لفتح قفل iPad وإجراء المشتريات أم لا. اضغط على إضافة بصمة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. يمكنك إضافة أكثر من بصمة واحدة (على سبيل المثال، الإبهام والسبابة، أو بصمة واحدة للزوج/الزوجة).

ملاحظة: في حالة إيقاف تشغيل الـ iPad بعد إعداد مجس Touch ID، ستتم مطالبتك بتأكيد رمز الدخول الخاص بك عند تشغيل الـ iPad مرة أخرى وفتح قفله لأول مرة. وستتم مطالبتك أيضاً بإدخال كلمة سر Apple ID لأول عملية شراء تقوم بإجرائها في iTunes Store أو App Store أو iBooks Store.

حذف بصمة: اضغط على البصمة، ثم اضغط على حذف بصمة. إذا كان لديك أكثر من بصمة واحدة، فقم بوضع أحد الأصابع على زر الشاشة الرئيسية للتعرف على تلك البصمة.

تسمية بصمة: اضغط على البصمة، ثم أدخل اسماً، مثل "الإبهام".

استخدام مجس Touch ID لإجراء المشتريات في iTunes Store أو App Store أو iBooks Store: عند الشراء من iTunes Store أو App Store أو iBooks Store، اتبع المطالبات لتمكين المشتريات باستخدام بصمة إصبعك. أو انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول، وقم بتشغيل iTunes و App Store.

استخدام Touch ID لإجراء عملية شراء في تطبيق يدعم Apple Pay: انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول، وتأكد من تمكين Apple Pay مع Touch ID. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [Apple Pay](#) في صفحة ٣٨.

سلسلة مفاتيح iCloud

تحافظ سلسلة مفاتيح iCloud على تحديث أسماء المستخدم وكلمات السر الخاصة بمواقع ويب Safari، ومعلومات بطاقة الائتمان، ومعلومات شبكة Wi-Fi باستمرار. وتعمل سلسلة مفاتيح iCloud على كافة أجهزتك المعتمدة (iOS 7 أو أحدث) وأجهزة كمبيوتر Mac (بنظام OS X Mavericks أو أحدث).

تعمل سلسلة مفاتيح iCloud مع منشئ كلمة السر في Safari والتعبئة التلقائية. عندما تقوم بإعداد حساب جديد، فإن منشئ كلمة السر في Safari يقترح كلمات سر فريدة ويصعب تخمينها. يمكنك استخدام التعبئة التلقائية لجعل iPad يُدخل معلومات اسم المستخدم وكلمة السر، مما يسهل تسجيل الدخول. انظر [تعبئة النماذج](#) في صفحة ٥٩.

ملاحظة: بعض مواقع الويب لا تدعم التعبئة التلقائية.

يتم تشفير سلسلة مفاتيح iCloud بنظام تشفير AES ٢٥٦-بت أثناء التخزين والإرسال، ولا يمكن قراءتها من قبل Apple.

إعداد سلسلة مفاتيح iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < سلسلة المفاتيح. قم بتشغيل سلسلة مفاتيح iCloud واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا قمت بإعداد سلسلة مفاتيح iCloud على أجهزة أخرى، يجب عليك الموافقة على استخدام سلسلة مفاتيح iCloud من أحد هذه الأجهزة، أو استخدام رمز أمن iCloud الخاص بك.

مهم: لا يمكن استرداد رمز أمان iCloud بواسطة Apple. إذا نسيت رمز الأمان، يجب عليك البدء من جديد وإعداد سلسلة مفاتيح iCloud مرة أخرى.

إعداد التدوين التلقائي: انتقل إلى الإعدادات < Safari < كلمات السر والتدوين التلقائي. تأكد من تشغيل الأسماء وكلمات السر وبطاقات الائتمان (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). لإضافة معلومات بطاقة ائتمان، اضغط على بطاقات الائتمان المحفوظة.

لا يتم حفظ رمز أمان بطاقة الائتمان الخاص بك؛ بل يجب عليك إدخاله يدويًا.

لتعبئة أسماء أو كلمات سر أو معلومات بطاقة ائتمان تلقائيًا على المواقع التي تدعم ذلك، اضغط على حقل نصي، ثم اضغط على التدوين الآلي.

لحماية معلوماتك الشخصية، قم بتعيين رمز مرور إذا قمت بتشغيل سلسلة مفاتيح iCloud والتدوين الآلي.

الحد من التتبع الإعلاني

تقييد تعقب الإعلانات أو إعادة تعيينه: انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية < الإعلانات. قم بتشغيل تقييد تعقب الإعلانات لمنع التطبيقات من الوصول إلى معرف الإعلانات لـ iPad الخاص بك. لمعرفة المزيد من المعلومات، اضغط على حول الإعلان والخصوصية.

العثور على الـ iPad

تساعد ميزة العثور على الـ iPad في تحديد موقع iPad وتأمينه باستخدام تطبيق العثور على الـ iPhone المجاني (متوفر من خلال App Store) الموجود على iPad أو iPhone أو iPod touch آخر أو باستخدام متصفح ويب على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي تم تسجيل دخوله إلى www.icloud.com/find. تتضمن ميزة العثور على الـ iPhone قفل التنشيط، بحيث يصعب كثيرًا على أي شخص آخر استخدام iPad الخاص بك في حالة فقده. يلزم إدخال Apple ID وكلمة السر لإيقاف تشغيل العثور على الـ iPad أو لمسح وإعادة تنشيط iPad.

تشغيل العثور على الـ iPad: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < العثور على الـ iPad.

مهم: لاستخدام هذه الميزات، يجب أن يكون قد تم تشغيل العثور على الـ iPad قبل ضياع الـ iPad الخاص بك. يجب أن يكون الـ iPad قادرًا على الاتصال بالإنترنت حتى يمكنك تحديد موقعه وتأمين الجهاز. يقوم الـ iPad بإرسال آخر موقع له قبل أن ينفذ شحن البطارية في حالة تشغيل إرسال آخر موقع في الإعدادات.

استخدام العثور على الـ iPhone: قم بفتح "العثور على iPhone الخاص بي" على جهاز iOS، أو انتقل إلى www.icloud.com/find على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتسجيل الدخول، ثم قم بتحديد جهازك.

• تشغيل صوت: قم بتشغيل صوت بأعلى مستوى لمدة دقيقتين، حتى في حالة تعيين الجرس إلى صامت.

• نمط الفقدان: يمكنك قفل الـ iPad المفقود فوراً باستخدام رمز دخول وإرسال رسالة إليه تعرض رقم جهة اتصال. سيقوم iPad بتعقب موقعه والإبلاغ عنه، بحيث يمكنك رؤية مكانه عند مراجعة تطبيق العثور على الـ iPhone. كما يعمل نمط الفقدان على إيقاف استخدام بطاقات الائتمان والسحب المضافة في Apple Pay (طرز الـ iPad المزودة بـ Touch ID). انظر [Apple Pay](#) في صفحة ٣٨.

• مسح iPad: حافظ على خصوصيتك عن طريق مسح كل المعلومات والوسائط الموجودة على الـ iPad الخاص بك واستعادته إلى إعدادات المصنع الأصلية. كما يؤدي مسح iPad أيضاً إلى إزالة بطاقات الائتمان والسحب المضافة في Apple Pay (طرز الـ iPad المزودة بـ Touch ID). انظر [Apple Pay](#) في صفحة ٣٨.


ملاحظة: قبل بيع iPad أو التخلص منه، يجب عليك مسحه بالكامل لإزالة كل البيانات الشخصية وإيقاف تشغيل العثور على الـ iPad لضمان قدرة المالك الجديد على تنشيطه واستخدام الجهاز بصورة طبيعية. انتقل إلى الإعدادات < عام < إعادة تعيين < مسح جميع المحتويات والإعدادات. انظر [بيع iPad أو التخلص منه](#) في صفحة ١٤٧.

تغيير البطارية ومراقبتها

يحتوي iPad على بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن من نوع ليثيوم أيون. لمعرفة المزيد من المعلومات حول البطارية—بما في ذلك تلميحات لزيادة عمر البطارية—انظر www.apple.com/eg/batteries.

تحذير: للحصول على معلومات الأمان الهامة حول البطارية وشحن iPad، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤٠.

شحن البطارية: أفضل طريقة لشحن بطارية iPad هي بتوصيل iPad بمنفذ طاقة باستخدام الكابل الموفر ومهايئ طاقة USB.



ملاحظة: قد يعمل توصيل الـ iPad بمنفذ طاقة على بدء النسخ الاحتياطي لـ iCloud أو مزامنة iTunes لاسلكياً. انظر [نسخ iPad احتياطياً](#) في صفحة ١٤٥ و [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٨.

يمكن كذلك شحن iPad ببطء عند توصيله بمنفذ USB ٢,٠ في الكمبيوتر الخاص بك. إذا كان جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك لا يوفر طاقة كافية لشحن iPad فستظهر رسالة "لا يتم الشحن" في شريط الحالة.

مهم: قد تنفذ بطارية iPad بدلاً من أن يتم شحنها إذا كان iPad متصلاً بكمبيوتر قيد إيقاف التشغيل أو في نمط الإسبات أو الاستعداد أو بلوحة وصل USB أو بمنفذ USB على لوحة مفاتيح.

معرفة مقدار الجزء المستهلك من البطارية بواسطة كل تطبيق: انتقل إلى الإعدادات < عام < الاستعمال، ثم اضغط على استخدام البطارية.

تشير أيقونة البطارية في الركن الأيمن العلوي من شريط الحالة إلى مستوى البطارية أو حالة الشحن.





عرض النسبة المئوية لشحن البطارية: انتقل إلى الإعدادات < عام < الاستعمال، وقم بتشغيل النسبة المئوية للبطارية.

مهم: إذا كانت طاقة iPad منخفضة جداً، فقد تظهر على الشاشة صورة بطارية على وشك النفاد، للإشارة إلى أن iPad بحاجة إلى الشحن لمدة تصل إلى عشرين دقيقة قبل أن تتمكن من استخدامه. إذا كانت طاقة iPad منخفضة بشدة، فقد تصبح الشاشة فارغة لما يصل إلى دقيقتين قبل أن تظهر الصورة التي تشير إلى انخفاض البطارية.

للبطاريات القابلة لإعادة الشحن عدد محدود من دورات الشحن، وقد يلزم استبدالها في النهاية. لا يمكن استبدال بطارية iPad بواسطة المستخدم، بل يجب استبدالها من خلال Apple أو أحد موفري الخدمة المعتمدين فقط. انظر www.apple.com/eg/batteries/service-and-recycling.

السفر مع iPad

تتيح لك بعض شركات الطيران تشغيل الـ iPad إذا قمت بالتبديل إلى نمط الطيران. يتم تعطيل Wi-Fi وBluetooth. وبذلك لا يمكنك إجراء واستلام مكالمات FaceTime أو استخدام الميزات التي تتطلب الاتصال اللاسلكي، لكن يمكنك الاستماع إلى الموسيقى، لعب الألعاب، مشاهدة الفيديوهات، أو استخدام التطبيقات الأخرى التي لا تتطلب الوصول إلى الإنترنت. إذا كانت خطوط الطيران تسمح بذلك، يمكنك تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth من جديد لتمكين تلك الأجهزة، حتى أثناء نمط الطيران.

تشغيل نمط الطيران: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على . كما يمكنك تشغيل وضع الطيران أو إيقاف تشغيله من الإعدادات. عند تشغيل نمط الطيران، يظهر  في شريط الحالة أعلى الشاشة.

يمكنك أيضاً تشغيل Wi-Fi وBluetooth أو إيقاف تشغيلهما في مركز التحكم. انظر [مركز التحكم](#) في صفحة ٣٢.

عندما تسافر خارج البلاد، قد يمكنك الاشتراك في خدمة خلوية مع شركة اتصالات في البلد الذي تزوره مباشرةً من الـ iPad (تتوفر هذه الميزة على طرز iPad الخلوية والمزودة بـ Touch ID). لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [الاشتراك في خدمة خلوية](#) في صفحة ١٤.

استخدام Siri

يتيح لك Siri (في الجيل الثالث أو الأحدث من iPad) التحدث إلى iPad لإرسال الرسائل، جدولة الاجتماعات، إجراء مكالمات FaceTime، والمزيد. يفهم الكلام العادي، لذا لا تحتاج إلى تعلّم أوامر خاصة أو كلمات أساسية. اطلب أي شيء من Siri من "set the timer for 3 minutes" إلى "what movies are showing tonight?" قم بفتح التطبيقات، وتشغيل أو إيقاف ميزات مثل نمط الطيران وBluetooth وعدم الإزعاج وVoiceOver. يعتبر Siri مفيداً جداً لك لتظل على اطلاع دائم على أحدث معلومات الرياضة، ومساعدتك على اختيار مطعم، والبحث في iTunes Store وApp Store عن المشتريات.


ملاحظة: لاستخدام Siri، يجب أن يكون iPad متصلاً بالإنترنت. انظر [الاتصال بالـ Wi-Fi](#) في صفحة ١٤. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية.


تشغيل Siri: اضغط باستمرار على زر الشاشة الرئيسية حتى صدور إشارة صوتية، ثم قم بنطق طلبك.

التحكم في وقت استماع Siri: بدلاً من السماح لـ Siri بمعرفة وقت توقفك عن الكلام، يمكنك الضغط باستمرار على زر الشاشة الرئيسية أثناء الكلام، وتركه عند الانتهاء.

Hey Siri: عندما يكون iPad موصولاً بمصدر طاقة (أو في حالة بدء محادثة بالفعل مع Siri)، يمكنك استخدام Siri دون الضغط على زر الشاشة الرئيسية. ما عليك سوى نطق "Hey Siri" ثم نطق الطلب. لتشغيل أو إيقاف Hey Siri، انتقل إلى الإعدادات < Siri < Siri < السماح بـ "Hey Siri".

إذا كنت تستخدم سماعة، يمكنك استخدام الزر الأوسط أو زر الاتصال بدلاً من زر الشاشة الرئيسية.



للتلميحات، اطلب من Siri "what can you do" أو اضغط على .

اعتماداً على طلبك، تتضمن الاستجابة الظاهرة على الشاشة من Siri غالباً معلومات أو صوراً يمكنك الضغط عليها للحصول على تفاصيل إضافية، أو لتنفيذ إجراء آخر مثل البحث في الويب أو فتح تطبيق ذي صلة.

تغيير نوع صوت Siri: انتقل إلى الإعدادات < Siri < Siri (قد لا يتوفر في كل المناطق).

ضبط مستوى صوت Siri: استخدم زري مستوى الصوت أثناء التعامل مع Siri.

Siri والتطبيقات

تتوافق ميزة Siri للعمل مع العديد من التطبيقات على الـ iPad، بما في ذلك FaceTime، الرسائل، الخرائط، الساعة، التقويم، والمزيد. على سبيل المثال، يمكنك نطق أشياء مثل:

- "FaceTime Mom"
- "Do I have any new texts from Rick?"
- "I'm running low on gas"
- "Set an alarm for 8 a.m."
- "Cancel all my meetings on Friday"

يظهر في شتى أجزاء هذا الدليل المزيد من الأمثلة التي توضح لك كيفية استخدام Siri مع التطبيقات.

إخبار Siri عن نفسك

إذا أخبرت Siri بمعلومات عن نفسك - بما في ذلك أمور مثل عناوين المنزل والعمل وعلاقاتك - يمكنك الحصول على خدمات مخصصة، مثل "remind me to call my wife when I get home".

إخبار Siri من تكون: قم بتعبئة بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك في جهات الاتصال، ثم انتقل إلى الإعدادات < Siri > < معلوماتي > واضغط على بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك.


لإخبار Siri بمعلومات عن علاقة ما، قم بنطق شيء مثل "Hala Ibrahim is my wife".

ملاحظة: يستخدم Siri خدمات الموقع عندما تستلزم طلباتك معرفة موقعك. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٩.

إجراء تصحيحات

إذا لم يتمكن Siri من الوصول إلى شيء بشكل صحيح، فيمكنك الضغط لتحرير طلبك.

"Show me great animated films"
tap to edit

أو اضغط على  مرة أخرى ووضح طلبك شفهيًا.

هل تريد إلغاء الأمر الأخير؟ انطق 'cancel' أو اضغط على أيقونة Siri أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

إعدادات Siri

لتعيين خيارات Siri، انتقل إلى الإعدادات < Siri > < Siri >. تتضمن الخيارات:

- تشغيل Siri أو إيقاف تشغيله
- تشغيل السماح بـ "Hey Siri" أو إيقاف تشغيله
- اللغة
- نوع الصوت (قد لا تتوفر بعض الميزات في كل المناطق)
- ملاحظات الصوت
- بطاقة المعلومات الخاصة بي

منع الوصول إلى Siri عندما يكون iPad مقفلاً: انتقل إلى الإعدادات < Touch ID ورمز الدخول (طرز iPad المزودة بـ Touch ID) أو الإعدادات < رمز الدخول (الطرز الأخرى). يمكنك أيضاً تعطيل Siri عن طريق تشغيل القيد. انظر [القيد](#) في صفحة ٣٩.



خدمة iMessage

باستخدام تطبيق الرسائل وميزة iMessage المضمنة، يمكنك إرسال الرسائل النصية عبر Wi-Fi باستخدام iOS ٥ أو أحدث أو باستخدام OS X Mountain Lion أو أحدث. يمكن أن تتضمن الرسائل صورًا ومقاطع فيديو وغيرها من المعلومات. يمكنك معرفة متى يقوم الأشخاص بالكتابة، والسماح لهم بمعرفة أنك قرأت رسائلهم. إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول إلى الرسائل باستخدام نفس Apple ID على أجهزة iOS أخرى أو جهاز Mac آخر (يستخدم OS X Mavericks أو أحدث)، يمكنك بدء محادثة على جهاز وإكمالها على جهاز آخر. لدواعي الأمن، يتم تشفير الرسائل التي ترسلها باستخدام iMessage قبل إرسالها.

مع ميزة التكامل، (iOS 8 أو الأحدث)، يمكنك أيضًا إرسال واستلام رسائل SMS وMMS على الـ iPad، بعد ترحيلها من خلال الـ iPhone. يجب أن يتم تسجيل دخول كل من الـ iPad والـ iPhone إلى iMessage باستخدام Apple ID نفسه. قد يتم فرض رسوم مقابل خدمة الرسائل النصية على iPhone. انظر [حول ميزات التكامل](#) في صفحة ٢٤.

تسجيل الدخول إلى iMessage: انتقل إلى الإعدادات < الرسائل، ثم قم بتشغيل iMessage.

تحذير: للحصول على معلومات هامة عن تجنب التشتيت الذي قد يؤدي إلى مواقف خطيرة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤٠.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم أو مصاريف إضافية للبيانات الخلوية عليك وعلى مستخدمي iPhone و iPad الذين تقوم بتبادل الرسائل معهم عبر شبكة البيانات الخلوية الخاصة بهم.

إرسال الرسائل وتلقيها


انقر على الزر كتابة رسالة لبدء محادثة جديدة.



إحضار المعلومات، أو إجراء مكالمات صوتية أو FaceTime، أو مشاركة موقعك، أو كتتم الإشعارات.

يشير الأزرق إلى محادثة iMessage.

إرسال صورة أو فيديو.

إضافة صوتك إلى المحادثة.



بدء محادثة: اضغط على ، ثم أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني، أو اضغط على  واختر جهة اتصال. يمكنك أيضاً بدء محادثة بالضغط على رقم هاتف في جهات الاتصال أو التقويم أو Safari، أو من جهة اتصال حديثة في شاشة تعدد المهام.


ملاحظة: يظهر تنبيه  إذا تعذر إرسال الرسائل. اضغط على التنبيه الموجود في محادثة لمحاولة إرسال الرسالة مرة أخرى.


استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

- "Send a message to Emily saying how about tomorrow"
- "Read my messages"
- "Read my last message from Bob"
- "Reply that's great news"

استئناف محادثة: اضغط على المحادثة في قائمة الرسائل.


إخفاء لوحة المفاتيح: اضغط  في الركن السفلي الأيمن.


استخدام رموز الصور: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات المفاتيح > أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اضغط على Emoji لجعل لوحة المفاتيح هذه متاحة. ثم في أثناء كتابة رسالة، اضغط على  لإظهار لوحة المفاتيح Emoji. انظر طرق إدخال خاصة في صفحة ١٣٩.

الضغط للتحديث: المس باستمرار  لتسجيل رسالة، ثم قم بالتحريك لأعلى لإرسالها. لحذفها، قم بالتحريك لليساار.

لتوفير المساحة، يتم تلقائياً حذف رسائل الضغط للتحديث الصوتية التي تستلمها بعد دقيقتين من الاستماع إليها، إلا إذا قررت الاحتفاظ بها. للاحتفاظ بها تلقائياً، انتقل إلى الإعدادات > الرسائل > الصلاحية (أسفل الرسائل الصوتية)، ثم اختر مطلقاً.

معرفة وقت إرسال رسالة أو استلامها: قم بسحب أي فقاعة إلى اليسار.

الاطلاع على معلومات الاتصال الخاصة بالشخص: في محادثة، اضغط على تفاصيل، ثم اضغط على . اضغط على عناصر المعلومات لتنفيذ إجراءات، كإجراء مكالمات FaceTime.

إرسال رسائل إلى مجموعة: اضغط على ، ثم أدخل مستلمين متعددين.

إعطاء مجموعة اسماً: أثناء عرض المحادثة، اضغط على تفاصيل، اسحب لأسفل، ثم قم بإدخال الاسم في سطر الموضوع.

إضافة شخص إلى مجموعة: اضغط على حقل إلى، ثم اضغط على إضافة جهة اتصال.


مغادرة مجموعة: اضغط على تفاصيل، ثم اضغط على مغادرة هذه المحادثة.


الحفاظ على الهدوء: اضغط على تفاصيل، ثم قم بتشغيل وضع عدم الإزعاج لكتم صوت الإشعارات الخاصة بالمحادثة.


حظر الرسائل غير المرغوب فيها: على بطاقة جهة اتصال، اضغط على حظر هذا المتصل. يمكنك رؤية بطاقة جهة اتصال شخص ما أثناء عرض رسالة بالضغط على تفاصيل، ثم الضغط على ⓘ. كما يمكنك حظر المتصلين في الإعدادات < الرسائل > محظور. لن تتلقى مكالمات FaceTime أو رسائل نصية من متصلين محظورين. لمعرفة المزيد من المعلومات حول حظر المكالمات، انظر support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=ar_EG.

إدارة المحادثات

يتم حفظ المحادثات في قائمة الرسائل. تشير النقطة الزرقاء ● إلى الرسائل غير المقروءة. اضغط على محادثة لعرضها أو متابعتها.








تحويل رسالة أو مرفق: المس رسالة أو مرفق مع الاستمرار، اضغط على المزيد، وحدد عناصر إضافية إذا لزم الأمر، ثم اضغط على .

حذف رسالة أو مرفق: المس رسالة أو مرفق مع الاستمرار، اضغط على المزيد، وحدد عناصر إضافية إذا لزم الأمر، ثم اضغط على . حذف محادثة: في قائمة الرسائل، قم بالتحريك على المحادثة من اليمين إلى اليسار، ثم اضغط على حذف.


البحث في المحادثات: في قائمة الرسائل، اضغط على أعلى الشاشة لعرض حقل البحث، ثم أدخل النص الذي تبحث عنه. كما يمكنك البحث في المحادثات من الشاشة الرئيسية. انظر بحث Spotlight في صفحة ٣٦.


مشاركة صور ومقاطع الفيديو وموقعك والمزيد

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو ومواقع ومعلومات جهات اتصال ومذكرات صوت. يتم تحديد الحد الأقصى لحجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك—قد يقوم iPad بضغط مرفقات الصور والفيديو، إذا لزم الأمر.

التقاط صورة أو فيديو وإرسالها بسرعة: المس باستمرار . ثم قم بالتحريك إلى  أو  لالتقاط صورة أو فيديو. يتم إرسال الصور فوراً. اضغط على  لمعاينة الفيديو. لإرسال رسالة الفيديو الخاصة بك، اضغط على .


لتوفير المساحة، يتم تلقائياً حذف رسائل الفيديو التي تستلمها بعد دقيقتين من عرضها، إلا إذا قررت الاحتفاظ بها. للاحتفاظ بها تلقائياً، انتقل إلى الإعدادات < الرسائل > الصلاحية (أسفل رسائل الفيديو)، ثم اضغط على مطلقاً.

إرسال صور ومقاطع فيديو من مكتبة الصور: اضغط على . توجد اللقطات الحديثة هناك، اضغط على مكتبة الصور للاطلاع على الأقدم. حدد العناصر التي تريد إرسالها.

عرض المرفقات: أثناء عرض محادثة اضغط على تفاصيل. يتم عرض المرفقات بترتيب زمني عكسي في أسفل الشاشة. اضغط على المرفق لرؤيته في وضع ملء الشاشة. في وضع ملء الشاشة، اضغط على ؛ لعرض المرفقات كقائمة.

إرسال موقعك الحالي: اضغط على تفاصيل، ثم اضغط على إرسال موقعي الحالي لإرسال خريطة توضح موقعك.

مشاركة موقعك: اضغط على تفاصيل، ثم اضغط على مشاركة موقعي وحدد طول الفترة الزمنية. بإمكان الشخص الذي ترسل له الرسائل النصية رؤية موقعك بالضغط على تفاصيل. لتشغيل أو إيقاف مشاركة موقعي، أو لتحديد الجهاز الذي يحدد موقعك، انتقل إلى الإعدادات < iCloud > مشاركة موقعي (أسفل متقدم).

إرسال عناصر من تطبيق آخر: في التطبيق الآخر، اضغط على مشاركة أو ، ثم اضغط على رسالة.

مشاركة مرفق أو حفظه أو طباعته: اضغط على المرفق، ثم اضغط على .

نسخ صورة أو فيديو: المس المرفق مع الاستمرار، ثم اضغط على نسخ.

إعدادات الرسائل

انتقل إلى الإعدادات < الرسائل، حيث يمكنك:


- تشغيل iMessage أو إيقاف تشغيله
- إعلام الآخرين عندما تقوم بقراءة رسائلهم
- تحديد أرقام الهواتف وحسابات Apple ID وعناوين البريد الإلكتروني المراد استخدامها مع الرسائل
- إظهار حقل الموضوع
- حظر الرسائل غير المرغوب فيها
- تعيين مدة الاحتفاظ بالرسائل
- إدارة مدة صلاحية الرسائل الصوتية ورسائل الفيديو التي يتم إنشاؤها في تطبيق الرسائل (مرفقات الصوت أو الفيديو التي يتم إنشاؤها خارج تطبيق الرسائل يتك الاحتفاظ بها حتى تقوم بحذفها يدوياً)
- إدارة إشعارات الرسائل: انظر [مركز الإشعارات](#) في صفحة ٣٢.
- تعيين صوت التنبيه للرسائل النصية الواردة: انظر [الأصوات وكتم الصوت](#) في صفحة ٣٣.




كتابة رسائل


يتيح لك Mail الوصول إلى كل حسابات البريد الإلكتروني، على الفور.

تحذير: للحصول على معلومات هامة عن تجنب التشتيت الذي قد يؤدي إلى مواقف خطيرة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٠.



إدراج صورة أو فيديو: اضغط مرتين، ثم اضغط على إدراج صورة أو فيديو. انظر أيضاً تحرير النص في صفحة ٢٨.



اقتباس نص عند الرد: اضغط على نقطة الإدراج، ثم حدد النص الذي تريد تضمينه. اضغط على ، ثم اضغط على رد. يمكنك إيقاف تشغيل المسافة البادئة للنص المقتبس في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > زيادة مستوى الاقتباس.

إرسال رسالة من حساب مختلف: اضغط على الحقل من لاختيار حساب.


تغيير المستلم من نسخة إلى نسخة مخفية: بعد إدخال مستلمين، يمكنك سحبهم من حقل إلى آخر لتغيير ترتيبهم.

تمييز العناوين خارج نطاقات معينة: عند توجيه رسالة إلى مستلم ليس في نطاق مؤسستك، يمكن أن يقوم Mail بإظهار اسم المستلم باللون الأحمر لتنبهك. انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات > تمييز الرسائل، ثم حدد العناوين التي لا تريد تمييزها. يمكنك إدخال عدة نطاقات والفصل بينها بفاصلة، مثل "apple.com, example.org".

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

• "New email to Susan Conway"


نظرة سريعة



معاينة أطول: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > معاينة. يمكن أن يكون لديك حتى خمس أسطر. هل هذه الرسالة لي؟ انتقل إلى الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل إظهار عنوان إلى/نسخة. إذا ظهرت التسمية في نسخة بدلاً من إلى، فيكون مرسل إليك نسخة فقط. كما يمكنك استخدام صندوق بريد إلى/نسخة، والذي يجمع كل عناوين البريد الموجهة إليك. لإظهارها، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد.

إنهاء رسالة لاحقاً


مشاهدة رسالة أخرى أثناء كتابة رسالة: قم بالتحريك لأسفل في شريط العنوان الخاص بالرسالة التي تكتبها. عندما تكون مستعداً للرجوع إلى الرسالة، اضغط على عنوانها في أسفل الشاشة. إذا كان لديك أكثر من رسالة واحدة تنتظر الإنهاء، اضغط في أسفل الشاشة لرؤيتها كلها.



حفظ مسودة لما بعد: إذا كنت تكتب رسالة وتريد إنهاؤها لاحقاً، فاضغط على إلغاء، ثم اضغط على حفظ مسودة. للرجوع، المس كتابة باستمرار.

مع OS X Yosemite، يمكنك أيضاً إكمال رسالة غير منتهية باستخدام Mac. انظر [حول ميزات التكامل](#) في صفحة ٢٤.


عرض الرسائل الهامة

الحصول على إشعارات بالردود على رسالة أو سلسلة: اضغط على ، ثم اضغط على إعلامي. أثناء كتابة الرسالة، يمكنك أيضاً الضغط على  في حقل الموضوع. لتغيير كيفية ظهور الإشعارات، انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail < إشعارات السلسلة.

تجميع الرسائل الهامة: قم بإضافة الأشخاص المهمين إلى قائمة VIP، بحيث تظهر كل رسائلهم في صندوق بريد VIP. اضغط على اسم مرسل في رسالة، ثم اضغط على إضافة إلى VIP. لتغيير كيفية ظهور الإشعارات، انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail < VIP.


تحرير	صناديق البريد
الوارد	217 >
VIP	2 >
صناديق البريد	
المسودات	3 >

التعرف على الرسائل الهامة: يتيح لك مركز الإشعارات معرفة وقت وصول رسائل إلى صناديق بريد المفضلة أو الرسائل من الأشخاص المهمين لديك. انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail.

وضع علامة على رسالة بحيث يمكنك العثور عليها لاحقاً: اضغط على  أثناء قراءة الرسالة. يمكنك تغيير مظهر مؤشر الرسالة المعلمة في الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات < نمط العلم. لمشاهدة صندوق البريد الذكي المعلم، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد، ثم اضغط على معلم.

البحث عن رسالة: قم بالتمرير أو الضغط على أعلى قائمة الرسائل لإظهار حقل البحث. يتم البحث في حقول العناوين والموضوعات ونصوص الرسائل. للبحث عن جهات اتصال متعددة مرة واحدة، ابحث من صندوق البريد الذكي، مثل كل المرسلات. البحث بالإطار الزمني: قم بالتمرير أو الضغط لأعلى قائمة الرسائل لكشف حقل البحث، ثم اكتب شيئاً مثل "اجتماع فبراير"، للبحث عن كل الرسائل التي تتضمن الكلمة "اجتماع" في شهر فبراير.

البحث حسب حالة الرسالة: للعثور على كل الرسائل غير المقروءة التي تتضمن علامة من أشخاص في قائمة VIP الخاصة بك، اكتب "علامة غير مقروءة vip". كما يمكنك البحث عن سمات أخرى للرسائل، مثل "مرفق".

التخلص من البريد المزعج! اضغط على  أثناء قراءة رسالة، ثم اضغط على نقل إلى البريد المزعج لحفظه في مجلد البريد المزعج. إذا قمت بتحريك رسالة عن غير قصد، فقم بهز iPad في الحال للترجع.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Any new mail from Jonah today?"

جعل صندوق بريد مفضلاً: تظهر صناديق بريد المفضلة بأعلى قائمة صناديق البريد. لإضافة مفضلة، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد. اضغط على إضافة صندوق بريد، ثم حدد صناديق البريد المراد إضافتها. كما ستحصل على إشعارات push بصناديق البريد المفضلة الخاصة بك.

إظهار رسائل مسؤدة من كافة حساباتك: أثناء عرض قائمة صندوق البريد، اضغط على تحرير واضغط على إضافة صندوق بريد، ثم قم بتشغيل صندوق البريد كل المسودات.

المرفقات


حفظ صورة أو فيديو في تطبيق الصور: قم بلمس الصورة أو الفيديو مع الاستمرار حتى تظهر قائمة، ثم اضغط على حفظ الصورة. استخدام مرفق مع تطبيق آخر: المس المرفق مع الاستمرار حتى تظهر قائمة، ثم اضغط على التطبيق الذي تريد فتح المرفق باستخدامه. تقوم بعض المرفقات تلقائياً بعرض شعار يضم أزراراً يمكنك استخدامها لفتح تطبيقات أخرى. رؤية الرسائل التي تتضمن مرفقات: يظهر صندوق بريد المرفقات رسائل من كل الحسابات. لإضافته، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة صناديق البريد.


العمل مع رسائل عديدة

حذف رسالة أو نقلها أو تمييزها: أثناء عرض قائمة الرسائل، قم بتحريك رسالة إلى اليسار لرؤية قائمة بالإجراءات. قم بالتحريك بالكامل إلى اليسار لتحديد الإجراء الأول. يمكنك أيضاً تحريك رسالة إلى اليمين لرؤية إجراء آخر. اختر الإجراءات التي تريد أن تظهر في القائمة من الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات < خيارات التمرير.

حذف رسائل متعددة أو نقلها أو وضع علامة عليها: أثناء عرض قائمة بالرسائل، اضغط على تحرير. حدد بعض الرسائل، ثم اختر إجراء. إذا وقعت في خطأ، فقم بهز iPad في الحال للتراجع.

تنظيم البريد باستخدام صناديق البريد: اضغط على تحرير في قائمة صناديق البريد لإنشاء صندوق بريد جديد، أو لإعادة تسمية صندوق بريد أو حذفه. (يتعدى تغيير بعض صناديق البريد المضمنة). توجد صناديق بريد ذكية عديدة، كغير مقروء، تُظهر رسائل من كل الحسابات. اضغط على صناديق البريد التي ترغب في استخدامها.

استرداد رسالة محذوفة: انتقل إلى صندوق بريد سلة المهملات، وقم بفتح الرسالة، ثم اضغط على  وانقل الرسالة. أو، إذا كنت قد حذفتها للتو، فقم بهز iPad للتراجع. لرؤية الرسائل التي تم حذفها عبر كل حساباتك، قم بإضافة صندوق بريد سلة المهملات. لإضافته، اضغط على تحرير في قائمة صناديق البريد ثم حدده في القائمة.

الأرشفة بدلاً من الحذف: بدلاً من حذف الرسائل، يمكنك أرشفتها، بحيث تكون قريبة منك عند الحاجة إليها. حدد أرشفة صندوق البريد في الإعدادات < البريد، جهات الاتصال، التقويمات > اسم الحساب < الحساب > متقدم. لحذف الرسالة بدلاً من أرشفتها، المس  مع الاستمرار ثم اضغط على حذف.

إفراغ سلة المهملات: يمكنك تعيين مدة بقاء الرسائل المحذوفة في صندوق بريد سلة المهملات. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم.

عرض العناوين وحفظها


عرض مستلم الرسالة: أثناء عرض الرسالة، اضغط على المزيد في الحقل إلى.

إضافة شخص إلى جهات الاتصال أو جعله VIP: اضغط على اسم المرسل أو عنوان بريده الإلكتروني، ثم اضغط على إضافة إلى VIP. يمكنك أيضاً إضافة عنوانه إلى جهة اتصال جديدة أو موجودة.



طباعة الرسائل

طباعة رسالة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.

طباعة مرفق أو صورة: اضغط لعرضه، اضغط على ، ثم اختر طباعة.

انظر **AirPrint** في صفحة ٣٧.

إعدادات Mail

انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، حيث يمكنك:

- إنشاء توقع مختلف للبريد لكل حساب
- إضافة حسابات البريد
- تعيين ردود خارج المكتب لحسابات بريد Exchange
- إرسال نسخة مخفية إلى نفسك من كل رسالة ترسلها
- تشغيل التنظيم حسب سلسلة العمليات لتجميع الرسائل المرتبطة ببعضها معاً
- إيقاف تشغيل التأكيد لحذف رسالة

- إيقاف تشغيل تسليم Push للرسائل الجديدة، لتوفير طاقة البطارية
- إيقاف حساب مؤقتاً



Safari



نظرة سريعة على Safari

استخدم Safari على iPad لاستعراض الويب، واستخدم قائمة القراءة لجمع صفحات ويب لقراءتها لاحقاً، وقم بإضافة أيقونات الصفحات إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليها بسرعة. استخدم iCloud لرؤية الصفحات التي فتحتها على الأجهزة الأخرى وللحفاظ على تحديث الإشارات المرجعية وسجل التاريخ وقائمة القراءة على أجهزتك الأخرى.

أدخل عنوان ويب أو عنصر بحث،
أو احصل على وصول سريع إلى
المفضلة الخاصة بك.

رؤية الإشارات المرجعية وقوائم
القراءة والارتباطات المشتركة.

عرض علامات
التبويب المفتوحة.



البحث في الويب

البحث في ويب: أدخل عنوان URL أو مصطلح البحث في حقل البحث أعلى الصفحة، ثم اضغط على اقتراح بحث، أو اضغط على انتقال إلى على لوحة المفاتيح للبحث عن ما كتبته تماماً. إذا لم تكن ترغب في رؤية مصطلحات البحث المقترحة، فانقل إلى الإعدادات < Safari، وقم بإيقاف تشغيل اقتراحات محرك البحث (أسفل بحث).

البحث بسرعة عن موقع قمت بزيارته مسبقاً: أدخل اسم الموقع متبوعاً بمصطلح البحث الخاص بك. على سبيل المثال "wiki أينشتاين" للبحث في ويكيبيديا عن "أينشتاين". انتقل إلى الإعدادات < Safari < بحث الموقع السريع لتشغيل هذه الميزة أو إيقافها.


جعل مفضلاتك في أعلى القائمة: حددها من الإعدادات < Safari < المفضلة.

البحث في الصفحة: قم بالتمرير إلى أسفل قائمة النتائج المقترحة، ثم اضغط على الإدخال الموجود أسفل في هذه الصفحة. اضغط على > في الجانب السفلي الأيسر لرؤية الإدخال التالي على الصفحة. للبحث في صفحة عن مصطلح مختلف، أدخله في الحقل الموجود في أسفل الصفحة. لتابعة التصفح، اضغط على تم.

اختيار أداة البحث الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات < Safari > محرك البحث.


تصفح الويب

إلقاء نظرة قبل التحرك: لرؤية عنوان URL رابط قبل الانتقال إليه، المس الرابط مع الاستمرار.



المس رابطاً مع الاستمرار
لرؤية هذه الخيارات.

فتح رابط في علامة تبويب جديدة: المس الرابط باستمرار، ثم اضغط على فتح في علامة تبويب جديدة. إذا أردت التبديل إلى علامة تبويب جديدة عند فتحه، فانقل إلى الإعدادات < Safari > وقم بإيقاف تشغيل فتح علامات تبويب جديدة في الخلفية.

تصفح علامات التبويب المفتوحة: اضغط على ، أو قم بمقاربة ثلاثة أصابع لعرض كافة علامات التبويب المفتوحة. إذا كانت لديك عدة علامات تبويب مفتوحة، يتم تجميع علامات التبويب الخاصة بنفس الموقع معاً. لإغلاق علامة تبويب، اضغط على X في الركن العلوي الأيسر أو قم بتحريك علامة التبويب إلى اليسار. للرجوع إلى اليسار، اضغط على علامة تبويب منفردة، اضغط على علامة تبويب واضغط على تم، أو قم بمباعدة أصابعك الثلاثة.


عرض علامات التبويب على الأجهزة الأخرى: إذا قمت بتشغيل Safari في الإعدادات < iCloud >، يمكنك عرض علامات التبويب التي يتم فتحها على أجهزتك الأخرى. اضغط على ، ثم قم بالتمرير إلى القوائم الموجودة أسفل الصفحة.

ملاحظة: إذا قمت بإغلاق علامة التبويب على ال iPad، فسيتم إغلاق علامة التبويب على أجهزتك الأخرى أيضاً.

عرض علامات التبويب التي تم إغلاقها مؤخراً: المس باستمرار +.

الرجوع إلى أعلى: اضغط على أعلى حافة الشاشة للعودة سريعاً إلى أعلى صفحة طويلة.


مشاهدة المزيد: قم بتدوير iPad باتجاه أفقي.



رؤية الأحدث: اضغط على  بجوار العنوان الموجود في حقل البحث لتحديث الصفحة.



رؤية سجل تاريخ علامة تبويب: المس مع الاستمرار < أو >.


عرض إصدار سطح المكتب من موقع: إذا أردت رؤية إصدار سطح المكتب الكامل من موقع ما بدلاً من إصدار الجوال، فاضغط على حقل البحث واسحب لأسفل شاشة المفصلة الخاصة بك، ثم اضغط على طلب موقع سطح المكتب.

الاحتفاظ بالإشارات المرجعية



إضافة إشارة مرجعية للصفحة الحالية: اضغط على  (أو المس باستمرار ) ثم اضغط على إضافة إشارة مرجعية.

عرض إشاراتك المرجعية: اضغط على , ثم اضغط على .

التنظيم: لإنشاء مجلد للإشارات المرجعية، اضغط على , ثم اضغط على تحرير.


إضافة صفحة ويب إلى المفضلة: افتح الصفحة، واضغط على حقل البحث، واسحب لأسفل، ثم اضغط على إضافة إلى المفضلة.

رؤية المفضلة والمواقع التي تمت زيارتها مرات متكررة سريعاً: اضغط على حقل البحث لرؤية المفضلة الخاصة بك. اسحب لأسفل لرؤية المواقع التي تمت زيارتها مرات متكررة.

تحرير المفضلة: اضغط على حقل البحث ثم المس باستمرار أي صفحة أو مجلد حتى تصبح الأيقونة أكبر حجماً. يمكنك عندئذٍ حذف العنصر أو الضغط على تحرير لإعادة تسميته أو نقله.


اختيار المفضلة التي تظهر عندما تضغط على حقل البحث: انتقل إلى الإعدادات < Safari < المفضلة.


هل تريد وضع شريط الإشارات المرجعية على الـ Mac الخاص بك؟ انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل Safari إذا أردت أن تظهر عناصر من شريط الإشارات المرجعية في Safari على الـ Mac الخاص بك في المفضلة على الـ iPad.

إضافة أيقونة للصفحة الحالية على الشاشة الرئيسية الخاصة بك: اضغط على , ثم اضغط على إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تظهر الأيقونة على الجهاز حيث قمت بإنشائها.

حفظ قائمة قراءة لاستخدامها لاحقاً

حفظ عناصر محل اهتمام في قائمة القراءة بحيث يمكنك إعادة زيارتها لاحقاً. ويمكنك قراءة صفحات من قائمة القراءة الخاصة بك حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت.



إضافة الصفحة الحالية إلى قائمة القراءة لديك: اضغط على ، ثم اضغط على إضافة إلى قائمة القراءة.

إضافة صفحة مرتبطة دون فتحها: المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على إضافة إلى قائمة القراءة.

عرض قائمة القراءة: اضغط على ، ثم اضغط على .

حذف شيء من قائمة القراءة الخاصة بك: قم بالتحريك لليسار على العنصر الموجود في قائمة القراءة.


ألا تريد استخدام البيانات الخلوية لتنزيل عناصر قائمة القراءة؟ انتقل إلى الإعدادات < Safari، ثم قم بإيقاف تشغيل استخدام البيانات الخلوية.




الروابط المشتركة والاشتراكات

يمكنك عرض الروابط المشتركة من الشبكات الاجتماعية، مثل تويتر أو موجز من اشتراكات.



الروابط المشتركة والاشتراكات: اضغط على ، ثم اضغط على .

الاشتراك في موجز: انتقل إلى الموقع الذي يوفر موجز اشتراك، واضغط على ، واضغط على إضافة إلى الروابط المشتركة، ثم قم بالتأكيد بالضغط على إضافة إلى الروابط المشتركة.


حذف اشتراك: اضغط على ، واضغط على ، ثم اضغط على الاشتراكات أسفل قائمة الروابط المشتركة الخاصة بك، واضغط على  بجوار الاشتراك الذي تريد حذفه.

نشر الأخبار: اضغط على .



تعبئة النموذج

سواء كنت مسجلاً للدخول إلى موقع ويب أو كنت تقوم بالتسجيل في خدمة أو تقوم بعملية شراء، فيمكنك تعبئة نموذج ويب باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو جعل Safari يقوم بتعبئته بالنيابة عنك باستخدام التعبئة التلقائية.



هل سئمت الحاجة إلى تسجيل الدخول دائماً؟ عندما تُسأل عن ما إذا كنت تريد حفظ كلمة السر لهذا الموقع، اضغط على نعم. في المرة التالية التي تقوم فيها بالزيارة، ستم تعبئة اسم المستخدم وكلمة السر بالنيابة عنك.

تعبئة نموذج: اضغط على أي حقل لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة. اضغط على < أو > فوق لوحة المفاتيح للتنقل من حقل إلى حقل. التعبئة التلقائية: انتقل إلى الإعدادات < Safari > كلمات السر والتدوين التلقائي وقم بتشغيل معلومات جهة الاتصال. ثم، اضغط على التعبئة التلقائية أعلى لوحة المفاتيح على الشاشة عندما تقوم بتعبئة النموذج. لا تدعم كل مواقع ويب التعبئة التلقائية.

إضافة بطاقة ائتمان للمشتريات: انتقل إلى الإعدادات < Safari > كلمات السر والتدوين التلقائي < بطاقات الائتمان المحفوظة > إضافة بطاقة ائتمان. لإدخال المعلومات دون كتابتها، اضغط على استخدام الكاميرا، ثم ضع الـ iPad فوق البطاقة بحيث تصبح صورة البطاقة ملائمة داخل إطار التصوير. يمكنك أيضاً إضافة بطاقة الائتمان من خلال القبول عندما يعرض Safari حفظها بعد إجراء عملية شراء على الإنترنت. انظر سلسلة مفاتيح iCloud في صفحة ٤١.


استخدام معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك: ابحث عن زر تعبئة تلقائية لبطاقة الائتمان فوق لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة عندما تكون في حقل بطاقة الائتمان. لا يتم تخزين رمز الأمان الخاص ببطاقتك، لذا يجب عليك إدخاله بنفسك. إذا لم تكن تستخدم رمز دخول لـ iPad، فقد يتعين عليك البدء في ذلك؛ انظر استخدام رمز المرور مع حماية البيانات في صفحة ٤٠.

إرسال نموذج: اضغط على انتقال أو بحث، أو على الرابط الموجود على صفحة الويب.


تجنب الفوضى بواسطة القارئ

استخدم قارئ Safari للتركيز على محتوى أساسي لصفحة.

قم بالضغط لعرض الموقع في القارئ.



التركيز على المحتوى: اضغط على ≡ الموجودة في الطرف الأيسر من حقل العنوان. إذا لم ترى الأيقونة، فلا يكون القارئ متوفرًا للصفحة التي تنظر إليها.

مشاركة المحتويات الجيدة فقط: لمشاركة نص المقال فقط وارتباط إليه، اضغط على  أثناء عرض الصفحة في القارئ.

الرجوع إلى الصفحة الكاملة: اضغط على أيقونة القارئ في حقل العنوان مرة أخرى.

الخصوصية والأمن

يمكنك ضبط إعدادات Safari للاحتفاظ بأنشطة الاستعراض لنفسك وحماية نفسك من مواقع الويب الضارة.

هل تريد الاحتفاظ بملف تعريف منخفض؟ انتقل إلى الإعدادات < Safari>، ثم قم بتشغيل لا تتعقب. سيطلب Safari من مواقع الويب التي تزورها عدم تعقب تصفحك، لكن انتبه، فقد لا يستجيب موقع الويب لطلبك.



التحكم في الكوكيز: انتقل إلى الإعدادات < Safari >

حظر الكوكيز. لإزالة الكوكيز الموجودة بالفعل على iPad، انتقل إلى الإعدادات < Safari > مسح سجل التاريخ وبيانات الموقع.

السماح لـ Safari بإنشاء كلمات سر آمنة وتخزينها لك: اضغط على حقل كلمة السر عند إنشاء حساب جديد، وسيعرض Safari إنشاء كلمة سر لك.



مسح سجل تاريخ الاستعراض والبيانات من iPad: انتقل إلى الإعدادات < Safari > مسح سجل التاريخ، والإعدادات < Safari > مسح سجل التاريخ وبيانات الموقع.

زيارة مواقع دون حفظها في سجل التاريخ: اضغط على ، ثم اضغط على خاص. لن تظهر المواقع التي تقوم بزيارتها في علامات تبويب iCloud ولن تتم إضافتها إلى سجل التاريخ على iPad الخاص بك. لاستبعاد المواقع الخاصة، اضغط على ، ثم اضغط على خاص مرة أخرى. يمكنك إغلاق الصفحات أو الاحتفاظ بها لعرضها في المرة القادمة التي تستخدم فيها نمط التصفح الخاص.

مراقبة مواقع الويب المشبوهة: انتقل إلى الإعدادات < Safari>، ثم قم بتشغيل تحذير موقع احتيالي.

إعدادات Safari


انتقل إلى الإعدادات < Safari>، حيث يمكنك:

- اختيار محرك البحث وتكوين نتائج البحث
- تقديم معلومات التعبئة التلقائية
- اختر المفضلة التي يتم عرضها عند البحث
- فتح علامات التبويب الجديدة في الخلفية
- عرض المفضلة في أعلى الصفحة
- حظر الإطارات المنبثقة
- تضيق الخصوصية والأمن

- مسح سجل التاريخ وبيانات المواقع
- اختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام البيانات الخلوية لعناصر قائمة القراءة (الطرز التي تدعم Wi-Fi + البيانات الخلوية)
- تكوين الإعدادات المتقدمة والمزيد



الموسيقى



الحصول على موسيقى

الحصول على الموسيقى وأي محتوى صوتي آخر على iPad:

- شراء الموسيقى من iTunes Store: انتقل إلى iTunes Store. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ١٠٣.
- iCloud: الوصول إلى كافة أغاني iTunes الخاصة بك، بصرف النظر عن الجهاز الذي استخدمته لشراؤها. استخدام iTunes Match لتضمين الأقراص المضغوطة والموسيقى الأخرى التي تقوم باستيرادها. انظر iCloud و iTunes Match في صفحة ٦٤.
- المشاركة العائلية: لتنزيل الأغاني التي تم شراؤها عن طريق أفراد آخرين من عائلتك، انتقل إلى iTunes Store، واضغط على المزيد، واضغط على مشتريات، ثم اختر أحد أفراد العائلة. انظر المشاركة العائلية في صفحة ٣٤.
- مزامنة المحتوى مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك: انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٨.

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٠.

iTunes Radio


محطات مميزة توفر طريقة رائعة لاستكشاف الموسيقى الجديدة والاستمتاع بأنواعها المختلفة. يمكنك أيضاً إنشاء محطات المخصصة، بناء على اختيار الفنان أو الأغنية أو النوع. انظر iCloud و iTunes Match في صفحة ٦٤.

ملاحظة: قد لا يتوفر iTunes Radio في كل المناطق. لمعرفة المزيد من المعلومات حول iTunes Radio، انظر support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=ar_EG.

تشغيل المزيد مثل هذه الأغنية، أو عدم تشغيلها أبداً، أو إضافتها إلى قائمة رغباتك.

الانتقال إلى الأغنية التالية.

إنشاء محطة أو مشاركتها أو ضبطها أو إعادة تسميتها أو حذفها.



خيارات استعراض مكتبة الموسيقى الخاصة بك

عندما تقوم بالتقاط محطة وتشغيل أغنية، تظهر شاشة جاري التشغيل الألبوم الفني وعناصر التحكم في التشغيل. اضغط على [ⓘ] للعثور على المزيد وإنشاء محطة جديدة أو ضبط المحطة أو مشاركتها. انظر [المشاركة من التطبيقات](#) في صفحة ٣٤.

إنشاء المحطة الخاصة بك بناءً على فنان أو نوع أو أغنية؛ اضغط على جديد على شاشة iTunes Radio. أو اضغط على إنشاء عند تصفح الموسيقى أو تشغيلها من مكتبك.

تحرير المحطات الخاصة بك: اضغط على تحرير. يمكنك تضمين فنانين أو أغاني أو أنواع أخرى أو استبعادها أو حذف محطة.

التأثير على اختيارات الأغاني المقبلة: اضغط على ★، ثم اضغط على تشغيل المزيد من هذا النوع أو لا تقم بتشغيل هذه الأغنية أبداً. كما يمكنك إضافة الأغنية إلى قائمة رغبات iTunes.

الانتقال إلى الأغنية التالية: اضغط على ►►. يمكنك تخطي عدد محدود من الأغاني كل ساعة.

عرض الأغاني التي قمت بتشغيلها، أو عرض قائمة رغباتك: اضغط على محفوظات التاريخ، ثم اضغط على تم تشغيله أو قائمة الرغبات يمكنك شراء أغاني لمكتبك. اضغط على أغنية لمعاينتها.

شراء أغاني لمكتبك الشخصية: اضغط على زر السعر.

مشاركة محطة قمت بإنشائها: اضغط على ⓘ، ثم اضغط على مشاركة المحطة.

الاستعراض والتشغيل

استعراض الموسيقى الخاصة بك حسب قائمة التشغيل أو الفنان أو الأغنية أو فئة أخرى: للحصول على خيارات تصفح إضافية، اضغط على المزيد، إذا ظهرت في الركن السفلي الأيمن. اضغط على أي أغنية لتشغيلها.




يمكنك الاستماع إلى الصوت من السماعة المضمنة أو من سماعة الرأس المتصلة بمقيس سماعة الرأس أو من سماعات رأس استيريو Bluetooth لاسلكية المقترنة مع iPad. إذا تم توصيل سماعات الرأس أو إقرانها، فلن يصدر صوت من السماعة.


تخصيص علامات التبويب: لإعادة ترتيب الأزرار في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط على المزيد (إذا كان مرئياً)، اضغط على تحرير، ثم قم بسحب أي زر على الزر الذي تريد استبداله.

تقدم شاشة جاري التشغيل عناصر تحكم في التشغيل وتُظهر لك ما يتم تشغيله.



الانتقال إلى أي موضع في الأغنية: قم بسحب رأس التشغيل. يمكنك إبطاء سرعة التقدم عن طريق سحب إصبعك لأسفل الشاشة. عشوائياً: اضغط على خلط لتشغيل ألبومك بترتيب عشوائي.

رؤية جميع المقاطع من الألبوم الذي يحتوي على الأغنية الحالية: اضغط على . لتشغيل مسار، اضغط عليه.




المدة	اسم الأغنية
42:58	12 من الألبوم
3:28	Mirror 1
3:38	Klapp Klapp
3:44	Pretty Girls 3
4:06	Underbart 4
4:34	Cat Rider 5
3:25	Paris 6
0:09	Lurad 7
3:16	Nabuma Rubberband 8
4:08	Only One 9
3:45	Killing Me 10
4:47	Pink Cloud 11
4:05	Let Go 12

البحث عن الموسيقى: أثناء الاستعراض، اسحب لأسفل لإظهار حقل البحث في أعلى الشاشة، ثم أدخل نص البحث الخاص بك. كما يمكنك البحث عن المحتوى الصوتي من الشاشة الرئيسية. انظر بحث Spotlight في صفحة ٣١.

تقييم أغنية لقوائم تشغيل ذكية في iTunes: اضغط على الشاشة لإظهار نقاط التقييم، ثم اضغط على نقطة لتعيين تقييم.

عرض كلمات الأغاني: إذا كنت قد قمت بإضافة كلمات أغاني إلى الأغنية، فاضغط على غلاف الألبوم لمشاهدتها. لإضافة كلمات أغاني، استخدم نافذة معلومات الأغنية في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بمزامنة الأغنية مع iPad.

الحصول على عناصر تحكم في الصوت من شاشة القفل أو عند استخدام تطبيق آخر: التمرير للأعلى من أسفل الشاشة لفتح مركز التحكم. انظر مركز التحكم في صفحة ٣٢.

تشغيل الموسيقى على سماعات AirPlay أو Apple TV: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على . انظر AirPlay في صفحة ٣٧.

Siri


يمكنك استخدام Siri (iPad الجيل الثالث أو أحدث) للتحكم في تشغيل الموسيقى. انظر استخدام Siri في صفحة ٤٤.

استخدام Siri لتشغيل الموسيقى: اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية.


- تشغيل أو إيقاف مؤقت للموسيقى: انطق "play"، أو "play music"، أو "play iTunes Radio" للإيقاف المؤقت، انطق 'إيقاف مؤقت' أو 'إيقاف الموسيقى مؤقتاً' أو 'إيقاف'. كما يمكنك نطق 'الأغنية التالية' أو 'الأغنية السابقة'.
- تشغيل ألبوم أو مؤدي أو قائمة تشغيل: انطق 'تشغيل'، ثم انطق 'ألبوم' أو 'فنان' أو 'قائمة تشغيل' ثم الاسم.
- خلط قائمة التشغيل الحالية: انطق 'عشوائي'.
- التعرف على المزيد حول الأغنية الحالية: انطق 'ما قيد التشغيل' أو 'من الذي يغني هذه الأغنية' أو 'من هذه الأغنية'.
- استخدام Genius لتشغيل أغاني مشابهة: انطق 'Genius' أو 'تشغيل مزيد من الأغاني مثل هذه'.

يمكن لـ Siri مساعدتك أيضاً في البحث عن الموسيقى في iTunes Store. انظر "البحث باستخدام Siri" في تصفح أو بحث في صفحة ١٠٤.

iTunes Match و iCloud

باستخدام iCloud، يمكنك الوصول إلى الموسيقى التي اشتريتها بالكامل في iTunes Store على كافة أجهزتك. توضح أيقونة  الأغاني التي لديك في iCloud. فقط اضغط على الأغنية لتشغيلها.

تنزيل الموسيقى التي تم شراؤها على جهاز آخر تلقائياً: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store، وقم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID، ثم قم بتشغيل الموسيقى أسفل تنزيلات تلقائية.

تنزيل الموسيقى إذا كنت ذاهباً إلى مكان لا تتوفر فيه Wi-Fi: اضغط على  بجوار الأغاني التي تريد تشغيلها. أو قم بتنزيل الألبوم وقوائم التشغيل بالكامل. يمكنك أيضاً تنزيل المشتريات السابقة في iTunes Store: اضغط على المزيد، واضغط على مشتريات، ثم اضغط على الموسيقى.

إزالة أغنية تم تنزيلها: قم بالتحريك لليسار، ثم اضغط على حذف. تتم إزالة الأغنية من الـ iPad ولكنها تظل متوفرة على iCloud. عرض الموسيقى التي قمت بتنزيلها فقط: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores. أسفل إظهار الكل، قم بإيقاف تشغيل الموسيقى.

مع اشتراك iTunes Match، يمكنك تخزين كل الموسيقى الخاصة بك في (حتى ٢٥٠٠٠ أغنية)؛ حتى إذا تم استيراد الأغاني من أقراص مضغوطة.


ملاحظة: قد لا يتوفر iTunes Match في كل المناطق. انظر support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=ar_EG.

الاشتراك في iTunes Match: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores < الاشتراك في iTunes Match. انظر www.apple.com/eg/itunes/itunes-match.

تشغيل iTunes Match: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores. قم بتسجيل الدخول إذا لم تكن قد قمت بذلك.

قوائم التشغيل

إنشاء قوائم تشغيل لتنظيم الموسيقى الخاصة بك: قم بعرض قوائم التشغيل، واضغط على قائمة تشغيل جديدة بالقرب من أعلى القائمة، ثم أدخل عنواناً. اضغط على + لإضافة أغاني أو فيديو.



تحرير قائمة تشغيل: حدد قائمة التشغيل، ثم اضغط على تحرير.

- إضافة مزيد من الأغاني: اضغط على +.
- حذف أغنية: اضغط على -، ثم اضغط على إزالة. لا يؤدي حذف أغنية من قائمة تشغيل إلى حذفها من iPad.
- تغيير ترتيب الأغنية: اسحب ≡.

يتم نسخ قوائم التشغيل الجديدة والتي تم تغييرها إلى مكتبة iTunes الخاصة بك في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة iPad مع الكمبيوتر الخاص بك، أو عبر iCloud إذا كنت قد قمت بالاشتراك في iTunes Match.

مسح قائمة تشغيل قمت بإنشائها على iPad أو حذفها: حدد قائمة التشغيل، ثم اضغط على مسح أو حذف.

إزالة أغنية من iPad: اضغط على الأغاني، قم بالتحريك على الأغنية، ثم اضغط على حذف. يتم حذف الأغنية من iPad لكن لا يتم حذفها من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر أو من iCloud.

Genius—صممت لأجلك

قائمة تشغيل Genius هي مجموعة أغاني من مكتبك تتماشى مع بعضها. Genius هي خدمة مجانية، لكنها تتطلب Apple ID.

خليط Genius هو مجموعة مختارة من أغانٍ من نفس نوع الموسيقى، ويتم إعادة إنشائها من مكتبك في كل مرة تستمع فيها إلى الخليط.

- تشغيل Genius: اضغط على قوائم التشغيل، واضغط على قائمة تشغيل Genius، ثم اضغط على تشغيل Genius.
- تصفح خليط Genius وتشغيله: اضغط على Genius (اضغط على المزيد أولاً إذا لم يكن Genius مرئياً). حرّك الليماسر أو اليمين للوصول إلى خليط آخر. لتشغيل خليط، اضغط على ▶.
- إنشاء قائمة تشغيل Genius: قم بعرض قوائم التشغيل، ثم اضغط على قائمة تشغيل Genius واختر أغنية. أو من شاشة جارٍ التشغيل الآن، اضغط على إنشاء، ثم اضغط على قائمة تشغيل Genius.
- استبدال قائمة التشغيل باستخدام أغنية مختلفة: اضغط على جديد، ثم اختر أغنية.
 - تحديث قائمة التشغيل: اضغط على تحديث.
 - حفظ قائمة التشغيل: انقر على حفظ. يتم حفظ قائمة التشغيل بعنوان الأغنية التي قمت باختيارها ويتم وضع علامة عليها.
- إذا اشتركت في iTunes Match، يتم تخزين قوائم تشغيل Genius الخاصة بك في iCloud. يتم نسخ قوائم تشغيل Genius التي تم إنشاؤها على iPad إلى الكمبيوتر الخاص بك عند المزامنة مع iTunes.
- ملاحظة:** مجرد أن تتم مزامنة قائمة تشغيل Genius إلى iTunes، لن يمكنك حذفها مباشرةً من iPad. استخدم iTunes لتحرير اسم قائمة التشغيل أو لإيقاف المزامنة أو لحذف قائمة التشغيل.
- حذف قائمة محفوظة من قوائم تشغيل Genius: اضغط على قائمة تشغيل Genius، ثم اضغط على حذف.

المشاركة المنزلية

- تتيح لك المشاركة المنزلية تشغيل الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر الشخصي. يجب أن يكون كل من iPad والكمبيوتر الخاص بك على نفس شبكة Wi-Fi.
- ملاحظة:** تتطلب المشاركة المنزلية توفر iTunes ١٠.٢ أو الأحدث، وهو متوفر على www.apple.com/eg/itunes/download. لا يمكن مشاركة المحتوى الإضافي، مثل الكتيبات الرقمية و iTunes Extras.

تشغيل الموسيقى من مكتبة iTunes على iPad:

- 1 في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، اختر ملف < المشاركة المنزلية > تشغيل المشاركة المنزلية. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إنشاء المشاركة المنزلية.
 - 2 على iPad، انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى، ثم قم بتسجيل الدخول إلى المشاركة المنزلية باستخدام نفس Apple ID وكلمة السر.
 - 3 في الموسيقى، اضغط على المزيد اضغط على مشترك، ثم اختر مكتبة الكمبيوتر الخاص بك.
- العودة إلى المحتوى الموجود على iPad: اضغط على المشترك واختر iPad الخاص بي.

إعدادات الموسيقى

- انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى لتعيين خيارات الموسيقى، بما في ذلك:
- فحص الصوت (لجعل الصوت في المستوى الطبيعي لمحتوى الصوت الخاص بك)
 - موازنة الصوت (EQ)
- ملاحظة:** لا يتم تطبيق إعدادات موازن الصوت عمومًا سوى على الموسيقى التي يتم تشغيلها من تطبيق الموسيقى، لكنها تؤثر في إخراج الصوت بالكامل، بما في ذلك مقياس سماعة الرأس و AirPlay.
- يقوم الإعداد وقت متأخر من الليل بضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت، مما يؤدي إلى خفض مستوى صوت الفقرات المرتفعة وزيادة مستوى صوت الفقرات الهادئة. قد ترغب في استخدام هذا الإعداد عند الاستماع إلى الموسيقى في طائرة أو في بعض البيئات الصاخبة الأخرى. ينطبق إعداد وقت متأخر من الليل على جميع إخراجات الصوت - الفيديو بالإضافة إلى الموسيقى.
- حدود الصوت

- ملاحظة:** في بعض دول الاتحاد الأوروبي (EU)، قد يصدر iPad تحذيرًا بأن يشير إلى وقت ارتفاع مستوى الصوت لديك عن المستوى الذي يوصي به الاتحاد الأوروبي لسلامة السمع. لزيادة مستوى الصوت أكثر من هذا المستوى، قد تحتاج إلى زيادة حد التحكم في الصوت قليلاً. لتقييد الحد الأقصى لمستوى صوت سماعة الرأس إلى هذا المستوى، انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى > حدود الصوت وقم بتشغيل حدود صوت EU.
- منع التغييرات في حدود الصوت: انتقل إلى الإعدادات < عام > القيود < حدود الصوت، واضغط على عدم السماح بالتغييرات.




نظرة سريعة على FaceTime

يمكنك استخدام FaceTime لإجراء مكالمات فيديو أو صوتية بأجهزة iOS أو أجهزة كمبيوتر تدعم FaceTime. يتيح لك كاميرا FaceTime التحدث وجهاً لوجه والتحويل إلى كاميرا iSight الخلفية (غير متوفرة في كل الطرازات) لمشاركة ما تراه حولك.

ملاحظة: قد لا يتوفر FaceTime في كل المناطق.

اسحب الصورة لأي ركن.



كتم صوت الميكروفون (يمكنك سماع المتصل ورؤيته، ولكن المتصل يمكنه رؤيتك دون سماع صوتك).

التبديل بين الكاميرات.

من خلال اتصال Wi-Fi و Apple ID، يمكنك إجراء مكالمات FaceTime واستلامها (قم أولاً بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID أو إنشاء حساب جديد). في طرز iPad التي تدعم Wi-Fi + البيانات الخلوية، يمكنك أيضاً إجراء مكالمات FaceTime عبر اتصالات البيانات الخلوية، وقد يتم فرض رسوم مقابل ذلك (لا يتوفر FaceTime عبر اتصال البيانات الخلوية أو LTE على iPad 2). انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦.

إجراء مكالمات والرد عليها

إجراء مكالمة FaceTime: تأكد من تشغيل FaceTime في الإعدادات < FaceTime. اضغط على FaceTime، ثم أدخل الاسم أو الرقم الذي تريد الاتصال به في حقل الإدخال في أعلى اليسار. اضغط على لإجراء مكالمة فيديو، أو اضغط على لإجراء مكالمة صوتية. أو اضغط على + لفتح جهات الاتصال وبدء المكالمة من هناك.


اضغط على أيقونة البدء
مكالمة FaceTime.



FaceTime

استخدم صوتك لبدء المكالمات. اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية، ثم انطق 'FaceTime'، متبوعاً باسم الشخص المراد الاتصال به.

هل تريد المكالمات مرة أخرى؟ اضغط على FaceTime لرؤية سجل تاريخ مكالماتك في الجزء الأيسر. اضغط على صوت أو فيديو لتحسين البحث، ثم أدخل اسمًا أو رقمًا للاتصال مجددًا. اضغط على ⓘ لفتح الاسم أو الرقم في جهات الاتصال. حذف مكالمات من سجل تاريخ المكالمات: اضغط على FaceTime لرؤية سجل تاريخ مكالماتك على الشاشة. قم بالتحريك إلى اليسار، ثم اضغط على حذف لكي تقوم بحذف الاسم أو الرقم من سجل تاريخ المكالمات. ألا تتمكن من الرد على مكالمات الآن؟ عند استلام مكالمات FaceTime، يمكنك الرد عليها أو رفضها أو اختيار خيار آخر. استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Make a FaceTime call".



رؤية المجموعة بالكامل: قم بتدوير iPad لاستخدام FaceTime في الاتجاه الأفقي. لتجنب التغييرات غير المرغوبة في اتجاه الكاميرا، قم ببقفل iPad في الاتجاه الرأسي. انظر تغيير اتجاه الشاشة في صفحة ٢٣.

إدارة المكالمات

إجراء مهام متعددة خلال مكالمات. اضغط على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على أيقونة تطبيق. سيظل في إمكانك التحدث إلى صديقك، ولكن لن يستطيع أي منكما رؤية الآخر. للعودة إلى الفيديو، انقر على الشريط الأخضر في أعلى الشاشة. تبديل المكالمات. لا يتم تحويل مكالمات FaceTime. في حالة ورود مكالمات أخرى أثناء إجرائك مكالمات FaceTime، فيمكنك إنهاء مكالمات FaceTime والرد على المكالمات الواردة أو رفض المكالمات الواردة أو الرد برسالة نصية. يمكنك استخدام انتظار المكالمات مع مكالمات FaceTime الصوتية فقط. استخدام انتظار المكالمات مع المكالمات الصوتية: إذا كنت تجري مكالمات FaceTime صوتية وجاءتك مكالمات أخرى، يمكنك رفض المكالمات، أو إنهاء الأولى وقبول الثانية، أو وضع الأولى قيد الانتظار والرد على الجديدة. حظر المتصلين غير المرغوب فيهم. انتقل إلى الإعدادات < FaceTime < محظور < إضافة جديد. لن تتلقى مكالمات FaceTime أو رسائل نصية من متصلين محظورين. لمعرفة المزيد من المعلومات حول حظر المكالمات، انظر support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=ar_EG.

الإعدادات

انتقل إلى الإعدادات < FaceTime. حيث يمكنك:


- تشغيل أو إيقاف FaceTime
- تحديد رقم الهاتف، Apple ID، أو عنوان البريد الإلكتروني المراد استخدامه مع FaceTime
- تعيين معرف المتصل الخاص بك

التقويم

١٠

الإثنين
١٠

نظرة سريعة على التقويم



إضافة حدث: اضغط على + ثم قم بملء تفاصيل الحدث. إذا قمت بإضافة موقع واخترت تنبيه < بوقت المغادرة، فسيقوم التقويم بتذكيرك بالحدث بناءً على وقت السفر الحالي.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Set up a meeting with Zack at 9".

البحث عن أحداث: اضغط على 🔍، ثم أدخل نصاً في حقل البحث. يتم البحث في العناوين والمدة والمواقع والملاحظات للتقويمات التي تعرضها.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "What's on my calendar for Friday?".

تغيير طريقة العرض الخاصة بك: اضغط على يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. اضغط على 🔍 لعرض الأحداث التالية كقائمة. في عرض الأسبوع أو اليوم، قم بالمقارنة/المباعدة بين إصبعيك للتكبير أو التصغير.

تغيير لون تقويم: اضغط على التقويمات، اضغط على ⓘ بجوار التقويم، ثم اختر لوناً من القائمة. بالنسبة لبعض حسابات التقويم، مثل Google، يتم تعيين اللون من قبل الخادم.

ضبط حدث: قم بلمس حدث مع الاستمرار، ثم قم بسحبه إلى وقت جديد أو قم بضبط نقاط الالتقاط.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m".

دعوات

يتيح لك iCloud و Microsoft Exchange وبعض خوادم CalDAV إرسال دعوات الاجتماعات واستلامها.

دعوة الآخرين إلى حدث: اضغط على حدث ثم اضغط على تحرير ثم اضغط على المدعوين. اضغط على الاسماء أو اضغط على \oplus للتقاط أشخاص من جهات الاتصال. إذا لم تكن ترغب في الحصول على إشعار عندما يرفض أحد الأشخاص اجتماعاً، فانقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < إظهار المدعوين الذين رفضوا.

RSVP: اضغط على حدث تمت دعوتك إليه، أو اضغط على صندوق الوارد واضغط على دعوة. إذا قمت بإضافة تعليقات (قد لا يتوفر هذا لكل التقويمات)، فيمكن للمنظم رؤية تعليقاتك دون الحضور. لعرض الأحداث التي قمت برفضها، اضغط على التقويمات ثم قم بتشغيل إظهار الأحداث المرفوضة.

جدولة موعد دون حظر جدولك: اضغط على الحدث، ثم اضغط على مدى التوفر، ثم اضغط على "متفرغ". إذا كان ذلك حدثاً قمت بإنشائه، فاضغط على "إظهار كـ" واضغط على "متفرغ". يبقى الحدث على التقويم الخاص بك، لكنه لا يظهر كمشغول للآخرين الذين يرسلون لك الدعوات.

إرسال بريد إلكتروني بسرعة إلى المدعوين: اضغط على حدث، واضغط على المدعوين، ثم اضغط على \boxtimes .

استخدام تقويمات عديدة



تشغيل تقويمات iCloud أو Google أو Exchange أو Yahoo! انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على حساب، ثم قم بتشغيل تقويم.

الاشتراك في تقويم: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب. اضغط على آخر، ثم اضغط على إضافة اشتراك التقويم. أدخل عنوان URL وملف .ics المراد الاشتراك فيه. كذلك، يمكنك الاشتراك في تقويم (.ics) iCalendar بالضغط على رابط للتقويم.

إضافة حساب CalDAV: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على إضافة حساب، ثم اضغط على أخرى. ضمن التقويمات، اضغط على إضافة حساب CalDAV.

عرض تقويم أعياد الميلاد: اضغط على التقويمات، ثم اضغط على أعياد الميلاد لتضمين أعياد ميلاد من جهات الاتصال الخاصة بك مع الأحداث. إذا قمت بإعداد حساب Facebook، يمكنك أيضاً تضمين تواريخ ميلاد أصدقائك على Facebook.

عرض تقويم العطلات: اضغط على التقويمات، ثم اضغط على عطلات لتضمين العطلات الوطنية مع الأحداث الخاصة بك.

عرض تقويمات عديدة في آن واحد: انقر على التقويمات، ثم حدد التقويمات التي تريد عرضها.

نقل حدث إلى تقويم آخر: اضغط على الحدث ثم اضغط على تحرير ثم اضغط على التقويمات ثم حدد تقويمياً لنقله.

مشاركة تقويمات iCloud

باستخدام المشاركة العائلية، يتم تلقائياً إنشاء تقويم مشترك مع كل أفراد العائلة. انظر المشاركة العائلية في صفحة ٢٤. يمكنك مشاركة أحد تقويمات iCloud مع مستخدم iCloud الأخرين: عند مشاركة تقويم، يمكن للآخرين رؤيته، ويمكنك السماح لهم بإضافة أحداث أو تغييرها. كما يمكنك مشاركة إصدار للقراءة فقط لأي شخص عرضه.

إنشاء تقويم iCloud: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على إضافة تقويم في تحديد iCloud. مشاركة تقويم iCloud: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. اضغط على إضافة شخص ثم أدخل اسماً، أو اضغط على ⊕ لاستعراض جهات الاتصال الخاصة بك. يستلم هؤلاء المدعون دعوة عبر البريد الإلكتروني للانضمام إلى التقويم، لكن يجب أن يكون لديهم حساب iCloud حتى يمكنهم قبول الدعوة. تغيير حق وصول شخص إلى تقويم مشترك: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، واضغط على التقويم المشترك، ثم اضغط على الشخص. يمكنك إيقاف تشغيل قدرته أو قدرتها على تحرير التقويم أو إعادة إرسال الدعوة للانضمام إلى التقويم أو إيقاف مشاركة التقويم مع ذلك الشخص.



إيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة: عندما يقوم شخص بتعديل تقويم مشترك، يتم إشعارك بالتغيير. لإيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة، انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات > تغييرات التقويم المشترك. مشاركة تقويم للقراءة فقط مع أي شخص: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. قم بتشغيل تقويم عام، ثم اضغط على مشاركة الرابط لنسخ أو إرسال عنوان URL للتقويم الخاص بك. بإمكان أي شخص استخدام عنوان URL للاشتراك في التقويم باستخدام تطبيق متوافق، مثل تطبيق التقويم على OS X.

إعدادات التقويم

توجد إعدادات عديدة في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات تؤثر على التقويم وحسابات التقويم الخاصة بك. يتضمن ذلك:


- مزامنة الأحداث السابقة (تتم مزامنة الأحداث المستقبلية دائماً)
- تشغيل نغمة تنبيه لدعوات الاجتماع الجديدة
- تقويم افتراضي لأحداث جديدة
- وقت افتراضي للتنبهات
- دعم المنطقة الزمنية، لإظهار التواريخ والأوقات التي تستخدم منطقة زمنية مختلفة
- بأي يوم يبدأ الأسبوع.
- عرض التقويمات الصينية أو العبرية أو الهجرية



عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتيح لك تطبيق الصور عرض الصور ومقاطع الفيديو التي:

- تم التقاطها بكاميرا iPad
- تم تخزينها في iCloud (انظر مكتبة صور iCloud في صفحة ٧٤)
- تمت مشاركتها من الآخرين (انظر مشاركة صور iCloud في صفحة ٧٥)
- تمت مزامنتها على الكمبيوتر (انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٨)
- قمت بحفظها من بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو صفحة ويب أو لقطة شاشة
- تم استيرادها من الكاميرا الخاصة بك



يتضمن تطبيق الصور علامات تبويب الصور ومشارك الألبومات.


- اضغط على الصور لرؤية كافة الصور ومقاطع الفيديو، مرتبة حسب سنوات والمجموعات ولحظات. لتصفح الصور الموجودة في مجموعة أو سنة سريعاً، المس مجموعة الصور مع الاستمرار للحظة، ثم قم بسحبها.
- اضغط على مشترك لرؤية الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بمشاركتها مع الآخرين أو التي قام الآخرون بمشاركتها معك. انظر مشاركة صور iCloud في صفحة ٧٥.

• اضغط على الألبومات لرؤية كيفية تنظيم الصور ومقاطع الفيديو في الألبومات على الـ iPad. انظر تنظيم الصور ومقاطع الفيديو فيما يلي.


عرض كافة الصور ومقاطع الفيديو: بشكل افتراضي، تعرض الصور مجموعة فرعية تمثيلية لصورك عند العرض حسب السنة أو المجموعة. لرؤية صورك، انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا وقم بإيقاف تشغيل تلخيص الصور.


عرض حسب الموقع: أثناء العرض حسب السنة أو حسب المجموعة، اضغط على > . تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن معلومات الموقع على خريطة، مع إظهار أماكن التقاطها.

أثناء عرض صورة أو فيديو، اضغط لإظهار عناصر التحكم وإخفائها. حرّك اليمين أو اليسار أو اليمين للتقدم للأمام أو الرجوع للخلف.

البحث في الصور: من الألبومات أو الصور، اضغط على  للبحث حسب التاريخ (الشهر أو السنة) أو المكان (المدينة أو البلد). يحتفظ البحث أيضاً بمسح عمليات البحث الأخيرة ويعطيك قائمة بعمليات البحث المقترحة.

التكبير أو التصغير: اضغط مرتين، أو قم بالمقارنة/المباعدة على الصورة. عند التكبير، يمكنك السحب لرؤية أجزاء أخرى من الصورة.

تشغيل فيديو: اضغط على . للتبديل بين العرض في وضع ملء الشاشة و الاحتواء ضمن الشاشة، اضغط مرتين على الشاشة.

تشغيل عرض الشرائح: أثناء عرض صورة، اضغط على ، ثم اضغط على شريحة. حدد الخيارات، ثم اضغط على بدء عرض الشرائح. لإيقاف عرض الشرائح، انقر على الشاشة. لتعيين خيارات عرض شرائح آخر، انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا.

لتدفق عرض شرائح أو فيديو إلى تلفاز، انظر [AirPlay](#) في صفحة ٣٧.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو


تتضمن علامة تبويب الألبوم الألبومات التي تقوم بإنشائها بنفسك وبعض الألبومات التي تم إنشاؤها لك، حسب كيفية استخدامك لتطبيق الصور. على سبيل المثال، تتم إضافة الفيديوهات تلقائياً إلى ألبوم الفيديوهات ويظهر لك ألبوم باسم تدفق الصور الخاص بي إذا كنت تستخدم تلك الميزة (انظر [تدفق الصور الخاص بي](#) فيما يلي). كل الصور الخاصة بك في iCloud ستجدها في ألبوم كافة الصور إذا كنت تستخدم مكتبة صور iCloud (انظر [مكتبة صور iCloud](#) في صفحة ٧٤). أما إذا كنت لا تستخدم مكتبة صور iCloud، فسترى ألبوم الكاميرا بدلاً منه، وهو الألبوم الذي يضم الصور والفيديوهات التي قمت بالتقاطها باستخدام الـ iPhone ومن المصادر الأخرى.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم مكتبة صور iCloud، يتم تخزين الألبومات في iCloud وتحديثها باستمرار فضلاً عن إمكانية الوصول إليها من أي جهاز iOS 8.1 أو أحدث، جهاز Mac عليه OS X Yosemite v10.10.3 أو أحدث، وعلى [iCloud.com](#) باستخدام حساب Apple ID نفسه. انظر [مكتبة صور iCloud](#) في صفحة ٧٤.

إنشاء ألبوم جديد: اضغط على ألبومات، واضغط على ، وأدخل اسماً، ثم اضغط على حفظ. حدد صور ومقاطع فيديو لإضافتها إلى الألبوم، ثم اضغط على تم.

إضافة عناصر إلى ألبوم موجود: أثناء عرض الصور المصغرة، اضغط على تحديد، وحدد العناصر، واضغط على إضافة إلى، ثم حدد الألبوم.


إدارة الألبومات: أثناء عرض قائمة الألبومات، اضغط على تحرير.


- إعادة تسمية الألبوم: حدد الألبوم، ثم أدخل اسماً جديداً.
- إعادة ترتيب الألبومات: المس الألبوم، ثم اسحبه إلى أي موقع آخر.
- حذف الألبوم: اضغط على .

باستخدام مكتبة صور iCloud، يمكنك إدارة جميع الألبومات الخاصة بك من أي جهاز iOS 8.1 أو أحدث تم إعداد مكتبة صور iCloud عليه.

تمييز المفضلة الخاص بك: أثناء عرض صورة أو فيديو، اضغط على  لإضافتها تلقائياً إلى ألبوم المفضلة. يمكن أن تكون الصورة أو الفيديو جزءاً من ألبوم آخر إضافة إلى المفضلة.

إخفاء الصور التي تريد الاحتفاظ بها دون عرضها: المس الصور باستمرار ثم اختر إخفاء. يتم نقل الصورة إلى ألبوم مخفية. المس الصورة المخفية باستمرار لإلغاء إخفائها.

إزالة صورة أو فيديو من ألبوم: اضغط على الصور أو الفيديو، واضغط على ، ثم اضغط على حذف الصورة. ستتم إزالة الصورة أو الفيديو من الألبوم ومن علامة تبويب الصور.

حذف صورة أو فيديو من علامة تبويب الصور: اضغط على علامة تبويب الصور، واضغط على الصورة أو الفيديو، ثم على ، ثم اضغط على حذف الصورة أو حذف الفيديو. يتم الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو المحذوفة في ألبوم "تم حذفها مؤخراً" على الـ iPad، مع توضيح عدد الأيام المتبقية حتى تتم إزالتها نهائياً من الـ iPad. لحذف الصورة أو الفيديو نهائياً قبل انتهاء الأيام المتبقية، اضغط على العنصر، واضغط على حذف، ثم اضغط على حذف الصورة أو حذف الفيديو. إذا كنت تستخدم مكتبة صور iCloud، فستتم إزالة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة نهائياً من جميع أجهزتك التي تستخدم مكتبة صور iCloud وحساب Apple ID نفسه.

استرداد صورة أو فيديو بعد الحذف: في ألبوم "تم حذفها مؤخراً"، اضغط على الصورة أو الفيديو، واضغط على استرداد، ثم اضغط على استرداد الصورة أو استرداد الفيديو لنقل العنصر إلى ألبوم الكاميرا، أو إلى ألبوم كافة الصور في حالة استخدام مكتبة صور iCloud.

مكتبة صور iCloud

توفر لك مكتبة صور iCloud الوصول إلى الصور والفيديوهات الخاصة بك من أي جهاز iOS 8.1 أو أحدث، جهاز Mac عليه OS X Yosemite v10.10.3 أو أحدث، وعلى iCloud.com باستخدام حساب Apple ID نفسه. ويمكنك إجراء تغييرات في الصور ومقاطع الفيديو في تطبيق الصور، والاحتفاظ بالإصدارين الأصلي والمعدل، ومشاهدة التغييرات بصورة محدثة على جميع أجهزتك (انظر تحرير صور وقص مقاطع فيديو في صفحة ٧٦). كما يمكنك تخزين الصور ومقاطع الفيديو حتى أقصى حد تسمح به خطة التخزين الخاصة بك.

ملاحظة: في حالة تشغيل مكتبة صور iCloud، لن يمكنك استخدام iTunes لمزامنة الصور ومقاطع الفيديو مع iPad.

تشغيل مكتبة صور iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < الصور. أو انتقل إلى الإعدادات < الصور والكاميرا.

عرض الصور والفيديوهات في مكتبة صور iCloud: بالإضافة إلى عرض الصور ومقاطع الفيديو في علامة تبويب الصور في تنظيم سنوات والمجموعات ولحظات، يمكنك أيضًا عرضها كتدفق مستمر في تنظيم حسب تاريخ الإضافة في ألبوم كافة الصور.

اختيار تحسين السعة التخزينية أو الاحتفاظ بجميع الصور ومقاطع الفيديو بالدقة الكاملة لها على الـ iPad: إذا كانت خطة تخزين iCloud الخاصة بك أكبر من ٥ غيغابايت، فسيتم تشغيل تحسين تخزين الـ iPad بشكل افتراضي. تقوم هذه الميزة بإدارة مساحة التخزين عن طريق الاحتفاظ بالصور والفيديوهات ذات الدقة الكاملة في iCloud والإصدارات الخفيفة على الـ iPad الخاص بك، كلما كانت هناك حاجة إلى توفير مساحة. اضغط على تنزيل واحتفاظ بالملفات الأصلية للاحتفاظ بالإصدارات الأصلية ذات الدقة الكاملة على الـ iPad. ويتم تخزين الملفات الأصلية دائمًا في iCloud.

تنزيل صورة أو فيديو بالدقة الكاملة: في حالة عدم تخزين الإصدارات الأصلية على iPad، ما عليك سوى تقريب إصبعك للتكبير بنسبة ١٠٠٪، أو الضغط على تحرير.

ملاحظة: لتحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى مكتبة صور iCloud، يجب أن يكون الـ iPad متصلاً بالإنترنت. باستخدام اتصال خلوي على طرز iPad الخلوية، يمكنك تنزيل حتى ١٠٠ ميغابايت في المرة الواحدة.

إذا تجاوزت الصور ومقاطع الفيديو التي تحاول تحميلها خطة التخزين الخاصة بك، يمكنك ترقية خطة تخزين iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين < تغيير خطة التخزين للتعرف على الخيارات المتاحة.

تدفق الصور الخاص بي

يقوم تدفق الصور الخاص بي، الذي يكون قيد التشغيل بصورة افتراضية، بتحميل الصور ومقاطع الفيديو الجديدة تلقائيًا إلى الأجهزة الأخرى التي تستخدم تدفق الصور الخاص بي.

تشغيل تدفق الصور الخاص بي أو إيقافه: انتقل إلى الإعدادات < الصور والكاميرا، أو الإعدادات < iCloud والصور.


ملاحظة: تُحتسب الصور المخزنة في iCloud ضمن سعة iCloud التخزينية، ولكن الصور التي يتم تحميلها إلى تدفق الصور الخاص بي لا تُحتسب بصورة إضافية ضمن سعة iCloud التخزينية.

استخدام تدفق الصور الخاص بي بدون مكتبة صور iCloud: تتم إضافة الصور التي تلتقطها باستخدام iPad إلى تدفق الصور الخاص بي عند ترك تطبيق الكاميرا وتوصيل iPad بشبكة Wi-Fi. كما تظهر أي صورة تقوم بإضافتها - بما في ذلك لقطات الشاشة والصور المحفوظة من البريد الإلكتروني مثلًا - في ألبوم تدفق الصور الخاص بي.

كما أن الصور ومقاطع الفيديو التي تتم إضافتها إلى تدفق الصور الخاص بي على أجهزتك الأخرى ستظهر في ألبوم تدفق الصور الخاص بي على الـ iPad. ويمكن لأجهزة iOS الاحتفاظ بما يصل إلى ١٠٠٠ صورة من أحدث صورك في iCloud لمدة ٣٠ يومًا، ويمكنك اختيار استيراد هذه الصور تلقائيًا إلى الكمبيوتر الخاص بك إذا أردت الاحتفاظ بها بصورة نهائية.

إدارة محتويات تدفق الصور الخاص بي: في ألبوم تدفق الصور الخاص بي لديك، اضغط على تحديد.

• حفظ أفضل اللقطات على iPad: حدد الصور، ثم اضغط على إضافة إلى.

• المشاركة أو الطباعة أو النسخ: حدد الصور، ثم اضغط على .

• حذف صور: حدد الصور، ثم اضغط على .


ملاحظة: رغم أنه تتم إزالة الصور المحذوفة من تدفق الصور الخاص بي على كل أجهزتك، إلا أن الصور الأصلية تظل في ألبوم الكاميرا على الجهاز الذي التُقطت عليه في الأصل. كما لا يتم حذف الصور التي تم حفظها في ألبوم آخر على جهاز أو كمبيوتر. انظر support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=ar_EG.

استخدام تدفق الصور الخاص بي مع مكتبة صور iCloud: في حالة استخدام مكتبة صور iCloud على iPad، يمكنك استخدام تدفق الصور الخاص بي لتحميل الصور ومقاطع الفيديو الحديثة وعرضها من أجهزتك الأخرى التي لم يتم تمكين مكتبة صور iCloud عليها.

مشاركة صور iCloud

باستخدام مشاركة صور iCloud، يمكنك إنشاء ألبومات صور ومقاطع فيديو لمشاركتها، والاشتراك في الألبومات المشتركة لأشخاص آخرين. يمكنك دعوة الآخرين الذين يستخدمون مشاركة صور iCloud (بنظامي iOS 6 أو أحدث، أو OS X Mountain Lion أو أحدث) لمشاهدة ألبوماتك، ويمكنهم ترك تعليقاتهم إذا أرادوا. إذا كان لديهم iOS 7 أو OS X Mavericks أو أحدث، يمكنهم إضافة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم. يمكنك أيضًا نشر الألبوم الخاص بك على موقع ويب بحيث يتمكن أي شخص من عرضه. وذلك لأن مشاركة صور iCloud تعمل مع مكتبة صور iCloud وتدفق الصور الخاص بي أو بدونها.

ملاحظة: لاستخدام مشاركة صور iCloud، يجب أن يكون iPad متصلاً بشبكة Wi-Fi. تعمل مشاركة صور iCloud عبر Wi-Fi والشبكات الخلوية. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية. انظر [معلومات الاستخدام](#) في صفحة ١٤٤.



تشغيل مشاركة صور iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < الصور. أو انتقل إلى الإعدادات < الصور والكاميرا.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو: أثناء عرض صورة أو فيديو، أو عند تحديد صور أو مقاطع فيديو عديدة، اضغط على ، واضغط على مشاركة صور iCloud، وقم بإضافة تعليقات ثم المشاركة إلى الألبوم مشترك موجود أو تحديد ألبوم جديد. يمكنك دعوة أشخاص لعرض الألبوم الخاص بك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم أو رقم الهاتف الجوال الذي يستخدمونه في تطبيق iMessage.

تمكين موقع ويب عام: حدد الألبوم المشترك، واضغط على أشخاص ثم قم بتشغيل موقع ويب عام. اضغط على مشاركة الرابط إذا كنت تريد الإعلان عن الموقع.

إضافة العناصر لألبوم مشترك: قم بعرض ألبوم مشترك، واضغط على ، وحدد عناصر، ثم اضغط على ، يمكنك إضافة تعليق، ثم اضغط على نشر.

حذف صور من ألبوم مشترك: حدد الألبوم المشترك، واضغط على تحديد، وحدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد حذفها، ثم اضغط على . يجب أن تكون مالك الألبوم المشترك أو مالك الصورة.

حذف تعليقات من ألبوم مشترك: حدد الصورة أو الفيديو الذي يحتوي على التعليق. المس التعليق مع الاستمرار، ثم اضغط على حذف. يجب أن تكون مالك الألبوم المشترك أو صاحب التعليق.

إعادة تسمية ألبوم مشترك: اضغط على مشترك، واضغط على تحرير ثم اضغط على الاسم وأدخل اسمًا جديدًا.

إضافة مشتركين أو إزالتهم، أو تشغيل الإشعارات أو إيقاف تشغيلها: حدد تدفق الصور، ثم اضغط على أشخاص:



الاشتراك في الألبوم مشترك: عندما تتلقى دعوة، اضغط على علامة التبويب مشترك ، ثم اضغط على قبول. كما يمكنك قبول دعوة في بريد إلكتروني.

إضافة عناصر لألبوم مشترك اشتركت به: حدد الألبوم المشترك، ثم اضغط على . حدد العناصر ثم اضغط على ، يمكنك إضافة تعليق، ثم اضغط على نشر.

مشاهدة ألبوم العائلة: عند إعداد المشاركة العائلية، يتم تلقائيًا إنشاء ألبوم مشترك يسمى "العائلة" في تطبيق الصور على كافة أجهزة أفراد العائلة. بإمكان كل أفراد العائلة المساهمة بالصور ومقاطع الفيديو والتعليقات في هذا الألبوم، ويتم إعلامهم عند إضافة أي شيء جديد. لمعرفة المزيد من المعلومات حول إعداد المشاركة العائلية، انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٤.

طرق أخرى لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو باستخدام Mail أو الرسائل، أو من خلال التطبيقات الأخرى التي تقوم بتثبيتها.

مشاركة أو نسخ صورة أو مقطع فيديو: قم بعرض صورة أو مقطع فيديو، ثم اضغط على . إذا كنت لا ترى ، فاضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم.


اضغط على إضافي في مشاركة لتشغيل التطبيقات التي تريد استخدامها للمشاركة.

يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك. قد يقوم iPad بضغط مرفقات الصور أو الفيديو، إذا لزم الأمر.

كما يمكنك نسخ صورة أو مقطع فيديو ثم لصقها في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية (MMS أو iMessage).

مشاركة صور أو مقاطع فيديو عديدة أو نسخها: أثناء العرض حسب اللحظات، اضغط على مشاركة.

حفظ صورة أو مقطع فيديو استلمته أو مشاركته:



- البريد الإلكتروني: اضغط لتنزيله إذا لزم الأمر، ثم المس العنصر مع الاستمرار لرؤية لمشاركة والخيارات الأخرى.
- رسالة نصية: اضغط على العنصر الموجود في الحادثة، ثم اضغط على .




يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تستلمها في الرسائل أو التي تقوم بحفظها من صفحة ويب، في علامة تبويب الصور. ويمكن أيضًا عرضها في ألبوم الكاميرا، أو في ألبوم كافة الصور في حالة استخدام مكتبة صور iCloud.

تحرير صور وقص مقاطع فيديو




يمكنك تحرير صور على iPad مباشرةً. إذا كانت الصور مخزنة في iCloud، يتم تحديث التعديلات التي تقوم بها عبر كافة أجهزتك التي قمت بإعداد iCloud عليها، كما يتم حفظ الإصدار الأصلي والمعدل من الصور. وإذا قمت بحذف صورة، يتم حذفها من كافة أجهزتك ومن iCloud. يمكن أن توفر ملحقات تطبيقات الصور خيارات تحرير خاصة. انظر [ملحقات التطبيقات](#) في صفحة ٢٣.


تحرير صورة: اعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على إحدى الأدوات. لتحرير صورة لم يتم التقاطها باستخدام iPad، اضغط على الصورة، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تكرار وتحرير.

- يعمل التحسين التلقائي  على تحسين التعرض للضوء بالنسبة للصورة وتباينها وإشباعها وخصائص أخرى.
- في حالة استخدام أداة إزالة العين الحمراء ، اضغط على كل عين تتطلب التصحيح.

- اضغط على ، وسيقوم تطبيق الصور باقتراح اقتصاص مثالي، ولكن يمكنك سحب زوايا أداة الشبكة لتعيين الاقتصاص الذي تريده. قم بتحريك القرص لإمالة الصورة أو تسويتها. اضغط على تلقائي لمحاذاة الصورة مع الأفق، واضغط على إعادة تعيين للتراجع عن تغييرات المحاذاة. اضغط على  لتدوير الصورة بمقدار ٩٠ درجة. اضغط على  لاختيار معدل اقتصاص قياسي، مثل ٢:٣ أو مربع.




- تتيح لك فلاتر الصور  تطبيق تأثيرات ألوان مختلفة، مثل أحادي أو كروم.
- اضغط على التعديلات  لتعيين خيارات الإضاءة، واللون، وأسود وأبيض. اضغط على السهم لأسفل، ثم اضغط على  بجوار الإضاءة، أو اللون، أو أسود وأبيض لاختيار العنصر الذي تريد ضبطه. قم بتحريك شريط التمرير إلى التأثير المراد.
- مقارنة الإصدار المعدل بالإصدار الأصلي: المس الصورة باستمرار لعرض الصورة الأصلية. اترك الصورة لرؤية تعديلاتك.
- ألا تعجبك النتائج؟ اضغط على إلغاء ثم اضغط على تجاهل التغييرات. اضغط على تم لحفظ التغييرات.
- الرجوع إلى الأصلية: بعدما تقوم بتحريك صورة وحفظ التعديلات، يمكنك الرجوع إلى الصورة الأصلية. اضغط على الصورة واضغط على تحرير، ثم اضغط على إرجاع.
- قص مقطع فيديو: اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم، وقم بسحب أي طرف لعرض الإطار، ثم اضغط على قص.




مهم: في حالة اختيار قص المقطع الأصلي، يتم حذف الإطارات المقصوصة نهائيًا من مقطع الفيديو الأصلي. في حالة اختيار حفظ كمقطع جديد، يتم حفظ مقطع فيديو مقصوص جديد في اليوم الفيديوهات دون أن يتأثر مقطع الفيديو الأصلي.

طباعة الصور

الطباعة إلى طابعة تدعم AirPrint:

- طباعة صورة مفردة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.

- طباعة صور متعددة: خلال عرض ألبوم صور، اضغط على تحديد، وحدد الصور واضغط على ، ثم اضغط على طباعة. انظر [AirPrint](#) في صفحة ٣٧.

استيراد الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك استيراد الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من كاميرا رقمية أو جهاز iOS به كاميرا أو من بطاقة ذاكرة SD. بالنسبة لـ iPad (الجيل الرابع أو أحدث) أو iPad mini، استخدم قارئ Lightning to SD Card Camera Reader أو مهائئ Lightning to USB Camera Adapter (يباع كل منهما بشكل منفصل). بالنسبة للطرازات الأقدم من iPad، استخدم طاقم توصيل كاميرا iPad (يباع بشكل منفصل، والذي يتضمن كل من قارئ بطاقة SD ووصلة كاميرا).

استيراد الصور

- ١ قم بإدراج قارئ بطاقة SD أو وصلة كاميرا إلى موصل iPad Lightning أو وصلة dock ذو ٣٠ سن.
 - استخدام بطاقة ذاكرة SD: أدخل البطاقة في الفتحة الموجودة على قارئ بطاقة SD. لا تدخل البطاقة بالقوة في الفتحة؛ لأنه يتم تركيبها بطريقة واحدة فقط.
 - توصيل كاميرا أو جهاز iOS: استخدم كابل USB المرفق مع الكاميرا أو مع جهاز iOS، وقم بتوصيله بمنفذ USB الموجود في وصلة الكاميرا. إذا كنت تستخدم جهاز iOS، فتأكد أنه قيد التشغيل وغير مقفل. لتوصيل كاميرا، تأكد أن الكاميرا قيد التشغيل وفي نمط النقل. لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر الوثائق المتوفرة مع الكاميرا.
- ٢ قم بفتح قفل iPad.
- ٣ يتم فتح تطبيق الصور ويعرض الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة للاستيراد.
- ٤ حدد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد استيرادها.
 - استيراد كافة العناصر: اضغط على استيراد الكل.
 - استيراد بعض العناصر فقط: اضغط على العناصر التي تريد استيرادها (تظهر علامة تدقيق لكل عنصر)، واضغط على استيراد، ثم اضغط على استيراد الذي تم تحديده.
- ٥ بعد استيراد الصور، احتفظ بالصور ومقاطع الفيديو على البطاقة أو الكاميرا أو جهاز iOS أو حذفها.
- ٦ افصل قارئ بطاقات SD أو وصلة الكاميرا.

يتضمن الحداث الجديد الموجود في آخر ألبوم تم استيراده كافة الصور التي تم استيرادها.

لنقل الصور إلى الكمبيوتر الخاص بك، قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر واستيراد الصور باستخدام تطبيق صور مثل iPhoto أو Adobe Elements.

إعدادات الصور


- توجد إعدادات الصور في الإعدادات < الصور والكاميرا. يتضمن ذلك:
- مكتبة صور iCloud، وتدفع الصور الخاص بي، ومشاركة صور iCloud، وتحميل الصور المتتابة
 - علامة تبويب الصور
 - عرض الشرائح
 - شبكة الكاميرا
 - HDR (المدى الديناميكي العالي)



نظرة سريعة على الكاميرا

سريع! الحصول على الكاميرا! من شاشة القفل، فقط قم بتحريك  لأعلى. أو قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .




ملاحظة: عند فتح الكاميرا من شاشة القفل، يمكنك عرض وتحرير الصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها أثناء قفل الجهاز، وذلك بالضغط على الصور المصغرة في الركن السفلي الأيسر من الشاشة. لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، قم أولاً بإلغاء قفل iPad.




باستخدام iPad، يمكنك التقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو باستخدام كاميرا FaceTime الأمامية أو الكاميرا الخلفية.



التقاط الصور ومقاطع الفيديو

- توفر الكاميرا عدة أنماط تتيح لك أخذ لقطات ثابتة وصور مربعة وتسلسل زمني ومقاطع فيديو وصور بانورامية.
- اختيار نمط: اسحب اليمين أو اليسار أو اضغط على أسماء الأنماط لاختيار التسلسل الزمني أو فيديو أو صورة أو مربع أو بانوراما.
- التقاط صورة: اختر صورة، ثم اضغط على الزر الأبيض أخذ صورة، أو اضغط على أحد زري مستوى الصوت.
- أخذ لقطات متتابعة: (iPad Air 2) المس باستمرار زر أخذ صورة لالتقاط صور سريعة ومتتابعة (تتوفر في نمط مربع أو صورة). ستلاحظ أن صوت زر الالتقاط مختلف، ويُظهر العداد عدد اللقطات التي التقطتها، حتى ترفع إصبعك. لرؤية اللقطات المقترحة وتحديد الصور التي تريد حفظها، اضغط على الصورة المصغرة، ثم اضغط على تحديد. تشير علامة النقطة (النقط) الرمادية إلى الصور المقترحة. لنسخ صورة من الصور المتتابعة كصورة منفصلة في اليوم تتابع في تطبيق الصور، اضغط على الدائرة الموجودة في الركن السفلي الأيمن. لحذف صورة وضع الاندفاع من الصور، اضغط عليها، ثم اضغط على .
 - تطبيق عامل تصفية: اضغط على  لتطبيق تأثيرات ألوان مختلفة، مثل أحادي أو كروم. لإيقاف تشغيل عامل تصفية، اضغط على ، ثم اضغط على لاشيء. كما يمكنك تطبيق عامل تصفية في وقت لاحق، عند تحرير الصورة. انظر [تحرير صور وقص مقاطع فيديو](#) في صفحة ٧٦.

يظهر مستطيل لفترة وجيزة مكان تعيين التعرض للضوء. عندما تقوم بتصوير الأشخاص صورًا فوتوغرافية، تعمل ميزة اكتشاف الوجوه (iPad الجيل الثالث أو أحدث) على موازنة الإضاءة عبر ما يصل إلى ١٠ أوجه. يظهر مستطيل لكل وجه يتم اكتشافه.

- يكون التعرض للضوء تلقائيًا، لكن يمكنك تعيين التعرض للضوء يدويًا للقطعة التالية من خلال الضغط على كائن أو منطقة على الشاشة. عند استخدام كاميرا iSight، يؤدي الضغط على الشاشة إلى ضبط التركيز والتعرض للضوء، ويتم إيقاف التعرف على الوجوه مؤقتًا. لفعل التعرض للضوء والتركيز، المس باستمرار حتى يهتز المستطيل. قم بالضغط أكثر عدد ممكن من الصور. عندما تقوم بالضغط على الشاشة مجددًا، يتم تشغيل الإعدادات التلقائية والتعرف على الوجوه مرة أخرى.
- ضبط التعرض للضوء: اضغط حتى ترى  بجوار مستطيل التعرض للضوء، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لضبط التعرض للضوء.
- التقاط صورة بانوراما: (كاميرا iSight) اختر بانوراما، واضغط على زر أخذ صورة، ثم استخدم إصبعين ببطء في اتجاه السهم. للاستخدام في الاتجاه الآخر، اضغط أولاً على السهم. للاستخدام رأسيًا، قم بتدوير iPad في الاتجاه الأفقي أولاً. يمكنك عكس اتجاه الاستخدام الرأسي، أيضًا.




- التقاط تجربة باستخدام التسلسل الزمني: اختر التسلسل الزمني، وضع الـ iPad في المكان الذي تريده، ثم اضغط على زر تسجيل التسلسل الزمني لبدء التقاط غروب الشمس أو تفتح زهرة أو تجارب أخرى على مدار فترة زمنية. اضغط على زر تسجيل التسلسل الزمني للفيديو مرة أخرى للإيقاف. يتم تجميع صور التسلسل الزمني في فيديو قصير يمكنك مشاهدته ومشاركته.
- تصوير فيديو: اختر فيديو، ثم اضغط على زر تسجيل الفيديو أو اضغط على أي من زري مستوى الصوت لبدء التسجيل وإيقافه. يتم تسجيل الفيديو بمعدل ٣٠ fps (إطارًا في الثانية).
- أخذ لقطة بطيئة: (iPad Air 2) اختر نمط بطيء لتسجيل فيديو بالحركة البطيئة بمعدل ١٢٠ إطارًا في الثانية. ويمكنك تعيين القسم الذي يتم تشغيله بالحركة البطيئة عند تحرير الفيديو.

تعيين قسم الحركة البطيئة لفيديو: اضغط على الصورة المصغرة، ثم استخدم الشرائط الرأسية الموجودة أسفل عارض الإطارات لتعيين القسم الذي تريد تشغيله بالحركة البطيئة.

التكبير أو التصغير: (كاميرا iSight) قم بمقارنة/مباعدة إصبعك فوق الصورة على الشاشة. على iPad Air (جميع الطرز) و iPad mini 2، يعمل التكبير/التصغير في نمط الفيديو بالإضافة إلى نمط الصور.

في حالة تشغيل خدمات الموقع، يتم وضع علامة على الصور ومقاطع الفيديو ببيانات الموقع التي يمكن استخدامها بواسطة تطبيقات ومواقع الويب المختصة بمشاركة الصور. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ٣٩.

استخدام مؤقت الالتقاط لتصوير نفسك في لقطة: تجنب "اهتزاز الكاميرا" أو قم بإضافة نفسك إلى الصورة من خلال استخدام مؤقت الالتقاط. لتضمن نفسك، قم أولاً بتثبيت iPad في وضع مستقر وضع نفسك داخل إطار اللقطة. اضغط على ، واضغط على ٣ ث (ثوان) أو ١٠ ث، ثم اضغط على زر أخذ صورة.

هل ترغب في التقاط ما يتم عرضه على الشاشة؟ اضغط على زري الشاشة الرئيسية وإسبات/إيقاظ في آن واحد لالتقاط لقطة شاشة. تتم إضافة لقطة الشاشة إلى علامة تبويب الصور في تطبيق الصور، ويمكن أيضاً عرضها في ألبوم الكاميرا أو ألبوم كافة الصور (إذا كنت تستخدم مكتبة صور iCloud).

تحسين الصور: يمكنك تحرير صور وقص مقاطع فيديو، على iPad مباشرةً. انظر [تحرير صور وقص مقاطع فيديو](#) في صفحة ٧٦.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

- "Open Camera"
- "Take a picture"

HDR

يساعدك HDR (النطاق الديناميكي العالي) في الحصول على لقطات رائعة، حتى في المواقع عالية التباين. يتم دمج أفضل الأجزاء لثلاثة لقطات سريعة، يتم التقاطها بتعرض مختلف للضوء (طويل وعادي وقصير)، يتم دمجها معاً في صورة واحدة.

استخدام HDR: (كاميرا iSight على iPad الجيل الثالث أو أحدث) اضغط على HDR. للحصول على أفضل النتائج، حافظ على ثبات iPad وما يتم تصويره.

الاحتفاظ بالصور العادية وإصدار HDR: انتقل إلى الإعدادات < الصور والكاميرا < الاحتفاظ بالصور العادية. تظهر الصورة العادية ونسخة HDR في تطبيق الصور. يتم تمييز نسخ HDR من الصور الموجودة في الألبومات بعلامة "HDR" في الركن.

العرض والمشاركة والطباعة

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها في تطبيق الصور. في حالة تمكين مكتبة صور iCloud، سيتم تحميل جميع الصور ومقاطع الفيديو الجديدة تلقائياً وتوفرها في تطبيق الصور على جميع أجهزتك التي تعمل بنظام iOS 8.1 وتم إعداد مكتبة صور iCloud عليها. انظر [مكتبة صور iCloud](#) في صفحة ٧٤. في حالة إيقاف تشغيل مكتبة صور iCloud، يمكنك تجميع ما يصل إلى ١٠٠٠ صورة من أحدث الصور من جميع أجهزتك في ألبوم تدفق الصور الخاص بي. انظر [تدفق الصور الخاص بي](#) في صفحة ٧٤.

عرض الصور: اضغط على صورة مصغرة ثم قم بالتحريك لليسار أو اليمين لمشاهدة الصور التي قمت بالتقاطها مؤخراً. اضغط على كافة الصور لمشاهدة كل شيء في تطبيق الصور.

اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم أو إخفائها.

الحصول على خيارات المشاركة والطباعة: اضغط على . انظر [المشاركة من التطبيقات](#) في صفحة ٣٤.

تحميل الصور ومقاطع الفيديو: استخدم مكتبة صور iCloud لتحميل الصور ومقاطع الفيديو من الـ iPad إلى iCloud، والوصول إليها من أجهزة iOS 8.1 التي تم تسجيل دخولها إلى iCloud باستخدام Apple ID نفسه. ويمكنك أيضاً تحميل الصور ومقاطع الفيديو وتنزيلها من تطبيق الصور على iCloud.com. انظر [مكتبة صور iCloud](#) في صفحة ٧٤.

مزمنة الصور ومقاطع الفيديو إلى iPad من الـ Mac الخاص بك: استخدم جزء إعدادات الصور في iTunes. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٨.

إعدادات الكاميرا

انتقل إلى الإعدادات < الصور والكاميرا للاطلاع على خيارات الكاميرا، والتي تتضمن:

- مكتبة صور iCloud، وتدفق الصور الخاص بي، ومشاركة صور iCloud
- عرض الشرائح
- مربعات
- HDR

اضبط مستوى صوت زر الالتقاط باستخدام إعدادات الجرس والتنبيهات في الإعدادات < الأصوات. أو كتم الصوت باستخدام المفتاح رنين/صامت. (في بعض البلدان يتم تعطيل كتم الصوت).


جهات الاتصال

١٣



نظرة سريعة على جهات الاتصال

يتيح لك iPad الوصول إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بك وتحريرها من الحسابات الشخصية والشركة والحسابات الأخرى.



تعيين بطاقة معلوماتي لتطبيق Safari و Siri وتطبيقات أخرى: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، اضغط على معلوماتي، ثم قم بتحديد بطاقة جهة الاتصال التي تحتوي على اسمك ومعلوماتك.

السماح لـ Siri بمعرفة هوية من تسأل عنه: أثناء تحرير بطاقة معلوماتي، اضغط على إضافة اسم ذي صلة لتعريف العلاقات التي تريد من Siri التعرف عليها، بحيث يمكنك نطق أشياء مثل 'إرسال رسالة إلى أخي'. كما يمكنك إضافة علاقات باستخدام Siri. انطق، على سبيل المثال، 'باسل أسعد أخي'.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Sarah Castelblanco is my sister".

البحث عن جهة اتصال: استخدم حقل البحث أعلى قائمة جهات الاتصال. كما يمكنك البحث عن جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام بحث Spotlight (انظر بحث Spotlight في صفحة ٣١).

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "What's my brother's work address?".

مشاركة جهة اتصال: اضغط على جهة اتصال، ثم اضغط على مشاركة جهة اتصال. انظر المشاركة من التطبيقات في صفحة ٣٤.

تغيير تسمية: إذا كان هناك حقل يتضمن تسمية غير صحيحة، كالمنزلة بدلاً من العمل، فاضغط على تحرير. ثم اضغط على التسمية واختر تسمية من القائمة، أو اضغط على حقل مخصص لإنشاء حقل خاص بك.

إضافة الصفحات الشخصية لأصدقائك على الشبكات الاجتماعية: أثناء عرض جهة اتصال، اضغط على تحرير، ثم اضغط على "إضافة صفحة شخصية". يمكنك إضافة حسابات Facebook، Twitter، LinkedIn، Flickr، Myspace، أو إنشاء Sina Weibo، أو إدخال مخصص.

حذف جهة اتصال: انتقل إلى بطاقة جهة الاتصال، ثم اضغط على تحرير. قم بالتمرير لأسفل وانقر على حذف جهة الاتصال.

إضافة جهات اتصال

بجانب إدخال جهات الاتصال، يمكنك:

- استخدام جهات اتصال iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال.
 - استيراد أصدقاء Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال في القائمة 'السماح لهذه التطبيقات باستخدام حساباتك'. يؤدي هذا إلى إنشاء مجموعة Facebook في جهات الاتصال.
 - استخدام جهات اتصال Google: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات ثم اضغط على حساب Google الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
 - الوصول إلى قائمة العنوان العالمية في Microsoft Exchange: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات ثم اضغط على حساب Exchange الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
 - قم بإعداد حساب LDAP أو CardDAV للوصول إلى دلائل الشركات أو المدارس: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات < إضافة حساب < أخرى. اضغط على 'إضافة حساب LDAP' أو 'إضافة حساب CardDAV' وأدخل معلومات الحساب.
 - مزامنة جهات الاتصال من الكمبيوتر الخاص بك: في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، قم بتشغيل مزامنة جهات الاتصال في جزء معلومات الجهاز. لمعرفة المعلومات، انظر مساعدة iTunes.
 - استيراد جهات اتصال من vCard: اضغط على مرفق vcf في بريد إلكتروني أو رسالة.
- البحث في دليل: اضغط على مجموعات، واضغط على دليل GAL أو CardDAV أو LDAP واضغط على الدليل الذي تردي البحث فيه، ثم أدخل البحث الخاص بك. لحفظ معلومات شخص ما في جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على إضافة جهة اتصال. إظهار مجموعة أو إخفاؤها: اضغط على المجموعات، ثم حدد المجموعات التي تريد رؤيتها. لا يظهر هذا الزر إلا إذا كان لديك أكثر من مصدر لجهات الاتصال.
- تحديث جهات الاتصال باستخدام Twitter و Facebook و Sina Weibo: انتقل إلى الإعدادات < Twitter، أو الإعدادات < Facebook، أو الإعدادات < Sina Weibo، ثم اضغط على تحديث جهات الاتصال. يؤدي هذا إلى تحديث صور جهات الاتصال وأسماء حساباتها على الشبكات الاجتماعية في تطبيق جهات الاتصال.

توحيد جهات الاتصال:

- عندما يكون لديك جهات اتصال من مصادر عديدة، قد يكون لديك مدخلات عديدة لنفس الشخص. للمساعدة في منع ظهور جهات الاتصال المتكررة في قائمة كافة جهات الاتصال الخاصة، يتم ربط جهات الاتصال الموجودة في مصادر مختلفة والتي لها نفس الاسم وعرضها كجهة اتصال موحدة. عندما تقوم بعرض جهة اتصال موحدة، يظهر العنوان معلومات موحدة.
- توحيد جهات الاتصال: إذا لم يتم ربط إدخالين تلقائيًا لنفس الشخص، فيمكنك توحيدهما يدويًا. قم بتحرير جهة اتصال ما، اضغط على ربط جهة اتصال، ثم اختر جهة الاتصال الأخرى المراد الربط بها.
- لا يتم دمج جهات الاتصال المرتبطة. إذا قمت بتغيير معلومات أو إضافتها في جهة اتصال موحدة، فسيتم نسخ التغييرات إلى كل حساب مصدر توجد فيه هذه المعلومات بالفعل.
- إذا قمت بربط جهات اتصال مختلفة في الاسم الأول أو اسم العائلة، فلن تتغير الأسماء الموجودة في البطاقات الفردية، لكن يظهر اسم واحد فقط على البطاقة الموحدة. لاختيار الاسم الذي يظهر عند عرض البطاقة الموحدة، اضغط على تحرير واضغط على البطاقة المرتبطة التي بها الاسم الذي تفضله، ثم اضغط على استخدم هذا الاسم للبطاقة الموحدة.

إعدادات جهات الاتصال

انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات، حيث يمكنك:

- تغيير كيفية فرز جهات الاتصال
- عرض جهات الاتصال حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير
- تغيير طول الأسماء في القوائم
- اختيار عرض جهات الاتصال الحديثة في شاشة تعدد المهام
- تعيين حساب افتراضي لجهات اتصال جديدة
- تعيين بطاقة معلوماتي الخاصة بك



نظرة سريعة على الساعة

تعرض الساعة الأولى الوقت حسب موقعك عند إعداد iPad. يمكنك إضافة ساعات أخرى لعرض الوقت في المدن والنطاقات الزمنية الرئيسية الأخرى.

حذف الساعات أو
تغيير ترتيبها.


إضافة ساعة.



عرض الساعات أو تعيين منبه أو
توقيت حدث أو تعيين مؤقت.

التنبيهات والمؤقتات


هل تريد من iPad إيقاظك؟ اضغط على تنبيهه، ثم اضغط على +. قم بتعيين وقت الاستيقاظ والخيارات الأخرى، ثم قم بتسمية التنبيه (مثل "صباح الخير").



تعقب الوقت: يمكنك استخدام ساعة الإيقاف للاحتفاظ بأوقات الجولات أو تسجيلها أو تعيين مؤقت لتنبيهك عند انتهاء الوقت. هل تريد إسبات الموسيقى أو البودكاست؟ اضغط على المؤقت، ثم اضغط على عند انتهاء المؤقت، ثم اختر إيقاف الموسيقى في الأسفل. الحصول على وصول سريع لميزات الساعة: قم بالتحريك لأعلى من الحافة السفلى للشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على (⏸). يمكنك الوصول إلى المؤقت من مركز التحكم حتى عند قفل iPad. كما يمكنك الانتقال إلى ميزات الساعة الأخرى.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:


- "Set the timer for 3 minutes"
- "Wake me up tomorrow at 7 a.m."
- "What alarms do I have set?"



البحث عن أماكن

تحذير: للحصول على معلومات هامة عن التنقل وتجنب التشتيت الذي قد يؤدي إلى مواقف خطيرة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٠. انظر أيضاً الخصوصية في صفحة ٣٩.



يمكنك التنقل خلال الخرائط عن طريق حسب الشاشة. للانتقال إلى اتجاه مختلف، قم بالتدوير باستخدام إصبعين. للعودة إلى الشمال، اضغط على البوصلة  الموجودة في أعلى اليمين.

التكبير أو التصغير: اضغط مرتين بإصبع واحد للتكبير، واضغط بإصبعين للتصغير؛ أو قم بالمقاربة أو المباعدة. يظهر الحجم في الجزء العلوي الأيسر أثناء التكبير، أو إذا لمست الشاشة بإصبعين. لتغيير طريقة عرض المسافة (أميال أو كيلومترات)، انتقل إلى الإعدادات < الخرائط.


البحث عن موقع: اضغط على حقل البحث. يمكنك البحث عن موقع بطرق مختلفة. على سبيل المثال:

- تقاطع ('الحي الثامن والسوق')
- منطقة ('قرية غرينتش')
- معلم ('متحف جوجنهايم')
- الرمز البريدي

- منشأة تجارية (سنيما، مطاعم سان فرانسيسكو كا، شركة apple inc في نيويورك) ربما تقوم الخرائط أيضاً بسرد المواقع أو عمليات البحث أو الاتجاهات الحديثة التي يمكنك الاختيار منها.
- استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Find coffee near me".
- البحث عن موقع جهة اتصال أو موقع بحث مفضل أو حديث: اضغط على المفضلة.
- اختيار العرض الخاص بك: اضغط على (i)، ثم اختر قياسي أو مختلط أو قمر صناعي.
- تمييز موقع يدويًا: المس الخريطة مع الاستمرار حتى يظهر الدبوس المُسقط.

الحصول على المزيد من المعلومات

الحصول على معلومات حول موقع: اضغط على دبوس لعرض الشعار، ثم اضغط على >. قد تتضمن المعلومات مراجعات وصور Yelp وروابط صفحة ويب واتجاهات والمزيد.

لمشاركة الموقع، قم بإضافته إلى المفضلة، أو استخدم تطبيقًا آخر قمت بتثبيته، واضغط على . انظر المشاركة من التطبيقات في صفحة ٣٤.

تحديد الاتجاهات


ملاحظة: للحصول على الاتجاهات، يجب أن يكون iPad متصلاً بالإنترنت. للحصول على اتجاهات تتضمن موقعك الحالي، يجب أيضاً تشغيل خدمات الموقع.

الحصول على الاتجاهات: اضغط على الاتجاهات، وأدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، في حال توفره. اضغط لتحديد اتجاهات القيادة أو السير، أو لاستخدام تطبيق للنقل العام أو غيره من أنواع النقل.

في حالة ظهور شعار موقع، تظهر الاتجاهات إلى ذلك الموقع من موقعك الحالي. للحصول على الاتجاهات، اضغط على حق البحث.

في حالة ظهور العديد من الطرق، اضغط على الطريق الذي تريد اتخاذه.

- سماع الاتجاهات بخطوة بخطوة (iPad طرز (Wi-Fi + Cellular): اضغط على بدء.
- يتابع تطبيق الخرائط تقدمك وينطق اتجاهات وجهتك بخطوة بخطوة. لإظهار عناصر التحكم أو إخفاؤها، اضغط على الشاشة.
- إذا تم قفل iPad تلقائياً، فيبقى تطبيق الخرائط على الشاشة ويتابع إعلان الإرشادات. كما يمكنك فتح تطبيق آخر ومتابعة الحصول على الاتجاهات بخطوة بخطوة. للعودة إلى الخرائط، اضغط على الشعار الموجود في أعلى الشاشة.
- من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة، يعمل الوضع الليلي تلقائياً على ضبط صورة الشاشة لعرض أسهل ليلاً.
- عرض الاتجاهات خطوة بخطوة (iPad Wi-Fi فقط): اضغط للبدء ثم قم بالتحريك يساراً لمشاهدة الإرشادات التالية.
- رؤية نظرة عامة على الطريق. اضغط على نظرة عامة.
- عرض الاتجاهات كقائمة: اضغط على قائمة الخطوات.
- إيقاف اتجاهات خطوة بخطوة: اضغط على إنهاء. أو اطلب من Siri "stop navigating".

الحصول اتجاهات من موقعك الحالي: اضغط على  على شعار وجهتك. اضغط لتحديد اتجاهات القيادة أو السير، أو لاستخدام تطبيق للنقل العام أو غيره من أنواع النقل.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

"Give me directions home"

"Directions to my dad's work"

"What's my ETA?"

"Find a gas station"


استخدام الخرائط على Mac للحصول على الاتجاهات: افتح تطبيق الخرائط على Mac (بنظام OS X Mavericks أو أحدث)، واحصل على الاتجاهات لرحلتك، ثم اختر ملف < مشاركة > إرسال إلى جهازك. يجب أن يتم تسجيل دخول الـ Mac والـ iPad إلى iCloud باستخدام Apple ID نفسه.

البحث عن معلومات حول الأحوال المرورية: اضغط على (i)، ثم اضغط على حركة المرور. توضح النقاط البرتقالية مناطق تخفيف السرعة وتوضح النقاط الحمراء مناطق الاختناق المروري. لرؤية تقرير حادث، اضغط على أحد العلامات.

الإعلام عن مشكلة. اضغط على [ⓘ]، ثم اضغط على الإعلام عن مشكلة.

Flyover و 3D

باستخدام D و Flyover على iPad الجيل الثالث أو أحدث، يمكنك أن ترى طرق عرض ثلاثية الأبعاد، كما يمكنك التحليق فوق العديد من المدن الرئيسية في العالم.



إظهار خريطة ثلاثية الأبعاد: اضغط على [ⓘ]، ثم اضغط على إظهار خريطة ثلاثية الأبعاد. أو قم بالسحب بإصبعين لأعلى. (قم بالتكبير لرؤية صورة مقربة إذا لم يظهر خيار إظهار خريطة ثلاثية الأبعاد).

ضبط الزاوية: اسحب بإصبعين لأعلى أو لأسفل.

أخذ جولة تحليق Flyover: تتوفر جولة هوائية لمدن محددة، يسار إليها ب [ⓓ] بجوار اسم المدينة. (قم بالتصغير إذا لم تظهر لك أي مؤشرات [ⓓ]). اضغط على اسم المدينة لعرض شعارها، ثم اضغط على جولة لبدء الجولة. لإيقاف الجولة، اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على جولة تحليق Flyover. للرجوع إلى العرض القياسي، اضغط على [ⓘ].

إعدادات الخرائط

انتقل إلى الإعدادات > الخرائط. تتضمن الإعدادات:

- مستوى صوت التنقل (iPad طرز Wi-Fi + Cellular)
- المسافات بالميل أو الكيلومتر
- عناوين الخريطة (تظهر هذه العناوين باللغة المحددة في الإعدادات > عام > دولي > اللغة)



نظرة سريعة على تطبيق الفيديوهات

افتح تطبيق الفيديوهات لمشاهدة الأفلام وبرامج التلفاز ومقاطع الفيديو الموسيقية. لمشاهدة ملفات بودكاست فيديو، افتح تطبيق البودكاست، انظر نظرة سريعة على البودكاست في صفحة ١١٣. لمشاهدة مقاطع فيديو قمت بتسجيلها باستخدام الكاميرا الموجودة على iPad، قم بفتح تطبيق الصور.



تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤٠.

مشاهدة فيديو: اضغط على الفيديو في قائمة مقاطع الفيديو.

ماذا عن مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها باستخدام iPad؟ قم بفتح تطبيق iPhoto.

هل تريد التدفق أو التنزيل؟ في حالة ظهور على صورة مصغرة لفيديو، يمكنك مشاهدته دون تنزيله إلى iPad إذا كان لديك اتصال بالإنترنت. لتنزيل الفيديو إلى iPad بحيث يمكنك مشاهدته دون استخدام اتصال Wi-Fi أو خلوي، اضغط على في تفاصيل الفيديو.

هل تبحث عن ملفات بودكاست أو فيديوهات iTunes U؟ افتح تطبيق البودكاست أو قم بتنزيل تطبيق iTunes U المجاني من App Store.

تعيين مؤقت للنوم: قم بفتح تطبيق الساعة، والضغط على مؤقت، ثم التحريك لتعيين عدد الساعات والدقائق. اضغط على عند انتهاء المؤقت، واختر إيقاف التشغيل، واضغط على تعيين، ثم اضغط على بدء.



إضافة مقاطع فيديو إلى مكتبك

شراء مقاطع فيديو أو تأجيرها من iTunes Store: اضغط على Store في تطبيق الفيديوها، أو قم بفتح تطبيق iTunes Store على iPad واضغط على أفلام أو برامج التلفاز. لا تتوفر خدمة iTunes Store في جميع المناطق. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ١٠٣.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك: قم بتوصيل iPad، ثم قم بمزامنة مقاطع الفيديو من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٨.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك: قم بتشغيل المشاركة المنزلية في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. ثم على iPad، انتقل إلى الإعدادات < الفيديوها، وأدخل Apple ID وكلمة السر المستخدمة للمشاركة المنزلية على الكمبيوتر الخاص بك. ثم قم بفتح تطبيق الفيديوها على iPad، واضغط على مشترك في أعلى قائمة الفيديوها.

تحويل فيديو لـ iPad: إذا حاولت مزامنة مقطع فيديو من iTunes وظهرت رسالة تفيد تعذر تشغيل مقطع الفيديو على iPad، فحاول تحويل مقطع الفيديو. قم بتحديد الفيديو في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ثم اختر ملف < إنشاء إصدار جديد < إنشاء إصدار iPad أو Apple TV. ثم قم بمزامنة مقطع الفيديو الذي تم تحويله إلى iPad.



حذف مقطع فيديو: اضغط على تحرير في الزاوية العلوية اليمنى من المجموعة، ثم اضغط على  على الصورة المصغرة للفيديو. إذا لم يظهر الزر تحرير، فابحث عن  على الصور المصغرة للفيديو الخاص بك—لم يتم تنزيل مقاطع الفيديو هذه إلى iPad، ومن ثم لا يمكنك حذفها. لحذف حلقة فردية من مسلسل، اضغط على المسلسل، قم بالتحريك لليسار على الحلقة في قائمة الحلقات.


لا يعمل حذف مقطع فيديو (غير فيلم مؤجر) من iPad إلى مكتبة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك أو من مقاطع الفيديو التي اشتريتها في iCloud، ويمكنك مزامنة الفيديو أو تنزيله إلى iPad مرة أخرى في وقت لاحق. إذا كنت لا تريد مزامنة فيديو تم حذفه مرة أخرى إلى iPad، فقم بتعيين iTunes لعدم مزامنة الفيديو. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٨.



مهم: إذا حذفتم فيلماً مؤجراً من iPad، فسيتم حذفه نهائياً ولا يمكن نقله مرة إلى الكمبيوتر الخاص بك.



التحكم في التشغيل






تغيير حجم الفيديو ملء الشاشة أو ملامتها: اضغط على  أو . أو اضغط مرتين على الفيديو. إذا لم ترى عناصر التحكم في الحجم، فإن الفيديو يلامم الشاشة تماماً.

البدء مرة أخرى من البداية: إذا كان الفيديو يحتوي على فصول، فاسحب رأس التشغيل الموجود على امتداد شريط التقدم إلى أقصى اليسار. في حال عدم وجود فصول، اضغط على .

الانتقال إلى الفصل التالي أو السابق: اضغط على  أو . كما يمكنك الضغط على الزر الأوسط أو ما يكافئه على سماعة رأس متوافقة مرتين (تخطي إلى التالي) أو ثلاث مرات (تخطي إلى السابق).

الإرجاع أو التقديم السريع: المس مع الاستمرار  أو . أو قم بسحب رأس التشغيل إلى اليسار أو اليمين. قم بتحريك إصبعك باتجاه أسفل الشاشة أثناء السحب للتحكم في الإصبع.

تحديد لغة صوت مختلفة: إذا كان الفيديو متوفر بلغات أخرى، فاضغط على ، ثم اختر لغة من قائمة صوتي. إظهار الترجمة أو الشرح المكتوب: اضغط على . لا توفر جميع مقاطع الفيديو ترجمات أو شرح مكتوب. تخصيص مظهر الشرح المكتوب: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > ترجمة وشرح مكتوب. رؤية الشرح المكتوب لأحداث العرض وعناوين النص للصم وضعاف السمع: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > ترجمة وشرح مكتوب وقم بتشغيل شرح مكتوب لأحداث العرض + SDH. مشاهدة الفيديو على التلفاز: اضغط على . للحصول على مزيد من المعلومات حول AirPlay والطرق الاتصال الأخرى، انظر [AirPlay](#) في صفحة ٣٧.

إعدادات الفيديوهاات


انتقل إلى الإعدادات > الفيديوهاات، حيث يمكنك:

- اختيار المكان الذي تستأنف منه إعادة التشغيل في المرة التالية التي تقوم فيها بفتح الفيديو
- اختيار إظهار مقاطع الفيديو فقط على iPad
- تسجيل الدخول إلى المشاركة المنزلية.



نظرة سريعة على الملاحظات


يمكن كتابة الملاحظات على iPad، ويجعلها iCloud متوفرة على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تعمل بنظام Mac. كما يمكنك قراءة ملاحظات وإنشاؤها في حسابات أخرى مثل Gmail أو Yahoo.



رؤية ملاحظتك على أجهزتك الأخرى: إذا كنت تستخدم عنوان بريد إلكتروني iCloud.com أو me.com أو mac.com لـ iCloud، فانتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل الملاحظات. وإذا كنت تستخدم حساب Gmail أو حساب IMAP آخر لـ iCloud، فانتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل الملاحظات للحساب. تظهر ملاحظتك في تطبيق الملاحظات على جميع أجهزة iOS وأجهزة كمبيوتر Mac التي تستخدم نفس Apple ID.

رؤية الملاحظة فقط: استخدام iPad في وضع رأسي. لرؤية قائمة الملاحظات مرة أخرى في اتجاه رأسي، قم بالتحريك من اليسار إلى اليمين.

البحث عن ملاحظة: اضغط على حقل بحث في أعلى قائمة الملاحظات ثم اكتب ما تبحث عنه. كما يمكنك البحث عن ملاحظات من الشاشة الرئيسية-- ما عليك إلا السحب لأسفل في منتصف الشاشة.


مشاركة ملاحظة أو طباعتها: اضغط على  أسفل الملاحظة. يمكنك المشاركة عبر الرسائل أو Mail أو AirDrop.

حذف ملاحظة: اضغط على ، أو قم بالتمرير لليساار فوق الملاحظة الموجودة في قائمة الملاحظات.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

- "Create new note travel items"
- "Add toothbrush to travel items"
- "Add umbrella"

استخدام الملاحظات الموجودة في حسابات عديدة

مشاركة ملاحظات مع حسابات أخرى: يمكنك مشاركة ملاحظات مع حسابات أخرى مثل Google أو Yahoo! أو AOL. انتقل إلى الإعدادات > البريد، جهات الاتصال، التقويمات، وقم بإضافة الحساب إذا لم يكن موجوداً بالفعل، ثم تشغيل الملاحظات للحساب. إنشاء ملاحظة في حساب معين: اضغط على حسابات وحدد الحساب، ثم اضغط على . إذا كنت لا ترى زر الحسابات، فاضغط على زر الملاحظات أولاً.


اختر الحساب الافتراضي للملاحظات الجديدة: انتقل إلى الإعدادات > الملاحظات.

رؤية كل الملاحظات الموجودة في حساب: اضغط على حسابات في أعلى قائمة الملاحظات، ثم اختر الحساب.



نظرة سريعة على التذكيرات

تتيح لك التذكيرات متابعة كل الأشياء التي تريد القيام بها.



إضافة تذكير: اضغط على قائمة، ثم اضغط على سطر فارغ.

مشاركة قائمة: اضغط على قائمة، ثم اضغط على تحرير. اضغط على المشاركة، قم اضغط على إضافة شخص. يجب أن يكون الأشخاص الذين تقوم بالمشاركة معهم من مستخدمي iCloud. بعد أن يقوم الأشخاص بقبول دعوة مشاركة القائمة، ستتمكن من إضافة العناصر وحذفها وتمييزها كمكتملة. يمكن أيضاً لأفراد العائلة مشاركة قائمة. انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٤.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

"Remember to take an umbrella" •

"Add artichokes to my groceries list" •

"Read my work to-do list" •

حذف قائمة: أثناء عرض قائمة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على حذف قائمة. يتم حذف كل التذكيرات الموجودة في القائمة أيضاً.

حذف تذكير: قم بتحريك التذكير لليساار، ثم اضغط على حذف.

تغيير ترتيب القوائم أو التذكيرات: اضغط على تحرير، ثم المس وقم بنقل العنصر.

أي قائمة كان يوجد بها هذا العنصر؟ عند إدخال نص في حقل البحث، يتم البحث في التذكيرات الموجودة في كافة القوائم باسم التذكير. كما يمكنك استخدام Siri للبحث في التذكيرات. على سبيل المثال، انطق "Find the reminder about milk".

مع OS X Yosemite، يمكنك إكمال العمل على التذكيرات التي كنت تقوم بتحريرها بين Mac و iPad. انظر حول ميزات التكمال في صفحة ٢٤.

التذكيرات المجدولة

تعمل التذكيرات المجدولة على إشعارك بوقت استحقاقها.



جدولة تذكير: أثناء تحرير تذكير، اضغط على (i)، ثم قم بتشغيل 'تذكيري في يوم'. اضغط على المنبه لتعيين التاريخ والوقت. اضغط على تكرار لجدولة تذكير لفترات متكررة بانتظام.


استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow".

رؤية كل التذكيرات المجدولة: اضغط على جدول لإظهار قائمة بالتذكيرات التي تتضمن تاريخ استحقاق.

لا تزعجني الآن: يمكنك إيقاف تشغيل إشعارات التذكيرات في الإعدادات < الإشعارات. لكتم صوت الإشعارات مؤقتاً، قم بتشغيل عدم الإزعاج.

تذكيرات الموقع

على طرز iPad Wi-Fi + Cellular، يمكن للتذكيرات تنبيهك عند الوصول إلى موقع أو مغادرته.



احصل على تذكيرات عند الوصول إلى موقع أو مغادرته: أثناء تحرير تذكير، اضغط على (i)، ثم قم بتشغيل 'تذكيري عند الموقع'. اضغط على موقع، ثم اختر موقعاً من القائمة أو أدخل عنواناً. بعد تحديد أي موقع، يمكنك السحب لتغيير حجم السياج الجغرافي على الخريطة، والذي يقوم بتعيين المسافة التقريبية التي تريد أن يتم تذكيرك عندها. لا يمكنك حفظ تذكير موقع في تقويمات Outlook أو Microsoft Exchange.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Remind me to stop at the grocery store when I leave here".

إضافة مواقع عامة إلى بطاقة معلوماتي: عند تعيين تذكير موقع، فإن المواقع الموجودة في القائمة تتضمن عناويناً من بطاقة المعلومات الخاصة بك في جهات الاتصال. يمكنك إضافة عناوين العمل والمنزل والعناوين المفضلة الأخرى إلى بطاقتك للوصول السهل في التذكيرات.

إعدادات التذكيرات

انتقل إلى الإعدادات < التذكيرات، حيث يمكنك:

- تعيين قائمة افتراضية للتذكيرات الجديدة

• مزامنة التذكيرات السابقة

الحفاظ على تحديث تذكيرتك على الأجهزة الأخرى: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل التذكيرات. للحصول على تحديثات التذكيرات على OS X، قم بتشغيل iCloud على الـ Mac أيضًا. بعض أنواع الأجهزة الأخرى، مثل Exchange، تدعم التذكيرات أيضًا. انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات و قم بتشغيل التذكيرات للحسابات التي تريد استخدامها.



التقاط صور

من السهل التقاط صورة باستخدام Photo Booth وإضافة التأثيرات لها.

اضغط على خيار لتغيير التأثير.




اضغط على الصورة الوسطى للعودة إلى العرض العادي.

عند التقاط صورة، يصدر iPad صوتاً يشبه صوت زر الالتقاط. يمكنك استخدام زري مستوى الصوت الموجودين على جانب iPad للتحكم في مستوى صوت زر الالتقاط، أو كتم صوته عن طريق تعيين مفتاح التبديل الجانبي على كتم الصوت. انظر [زري الصوت ومفتاح التبديل الجانبي في صفحة ١١](#).

ملاحظة: في بعض المناطق، يتم تشغيل المؤثرات الصوتية حتى في حالة تعيين مفتاح التبديل الجانبي على صامت.


التقاط صورة: قم بتوجيه iPad واضغط على زر الالتقاط.

تحديد تأثير: اضغط على , ثم اضغط على التأثير الذي تريد.

• تغيير تأثير تشويه: قم بسحب إصبعك عبر الشاشة.


• تغيير تأثير تشويه: اضغط على الصورة أو قم بتحريكها أو تدويرها.


ما الذي قمت به؟ اضغط على الصورة المصغرة الخاصة باللقطة الأخيرة. لعرض عناصر التحكم مرة أخرى، اضغط على الشاشة.

التبديل بين الكاميرات: اضغط على  أسفل الشاشة.

إدارة الصور

يتم حفظ الصور التي تلتقطها باستخدام Photo Booth في ألبوم العناصر المضافة مؤخرًا في تطبيق الصور على iPad.

حذف صورة: قم بتحديد صورة مصغرة، ثم اضغط على .

مشاركة صورة أو نسخها: اضغط على صورة مصغرة، واضغط على ، واضغط على خيار مشاركة (الرسائل أو Mail أو iCloud أو Twitter أو Facebook) أو نسخ.

عرض الصور في تطبيق الصور: في تطبيق الصور، اضغط على الصور ثم اضغط على اليوم، أو اضغط على الألبومات ثم العناصر المضافة مؤخرًا ثم اضغط على صورة مصغرة. لمشاهدة الصورة التالية أو السابقة، قم بالتحريك من اليسار إلى اليمين. انظر [عرض الصور ومقاطع الفيديو](#) في صفحة ٧٢.

مشاركة الصور على جميع أجهزة iOS الخاصة بك: في حالة استخدام مكتبة صور iCloud، يمكنك مشاركة صورك على جميع أجهزة iOS الخاصة بك التي تستخدم حساب Apple ID نفسه. انظر [مكتبة صور iCloud](#) في صفحة ٧٤.

تحميل الصور إلى الكمبيوتر الخاص بك: قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق.

• جهاز Mac: حدد الصور المراد تحميلها، ثم انقر على زر استيراد أو زر تنزيل في iPhoto أو في تطبيق صور آخر مدعوم على الكمبيوتر.

• الكمبيوتر الشخصي: اتبع التعليمات المرفقة مع تطبيق الصور.

إذا قمت بحذف الصور من iPad عند تحميلها إلى الكمبيوتر، فستتم إزالتها من تطبيق الصور. يمكنك استخدام جزء إعدادات الصور في iTunes لمزامنة الصور مع تطبيق الصور على iPad.



نظرة سريعة على Game Center

يتيح لك Game Center لعب الألعاب المفضلة لديك مع الأصدقاء الذين لديهم جهاز iOS أو Mac (نظام التشغيل OS X Mountain Lion أو أحدث). يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لاستخدام Game Center.

تحذير: لمعرفة معلومات مهمة حول تفادي الإصابات الناتجة عن الحركة المتكررة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٤٠.



الخطوات الأولى: افتح Game Center. إذا كنت ترى كنيكك أعلى الشاشة، فإنك قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل. وإلا، فسيُطلب منك Apple ID وكلمة السر.

الحصول على بعض الألعاب: اضغط على الألعاب، واضغط على لعبة مقترحة، أو قم باستعراض الألعاب في App Store (ابحث عن Supports Game Center في تفاصيل اللعبة)، أو احصل على لعبة لدى أحد أصدقائك. انظر [ممارسة الألعاب مع الأصدقاء](#) في صفحة ١٠١.

تشغيل! اضغط على الألعاب، واختر لعبة واضغط على **•••** في أعلى اليمين، ثم اضغط على تشغيل.

هل تريد تسجيل الخروج؟ ليست هناك حاجة لتسجيل الخروج عند إنهاء Game Center، لكن إذا كنت تريد كذلك، فانقل إلى الإعدادات > Game Center واضغط على Apple ID الخاص بك.

ممارسة الألعاب مع الأصدقاء

دعوة الأصدقاء إلى لعبة متعددة اللاعبين: اضغط على الأصدقاء، واختر صديقاً واختر لعبة، ثم اضغط على *** في أعلى اليمين. إذا كانت اللعبة تسمح بوجود لاعبين إضافيين أو تتطلبهم، فاختر لاعبين لدعوتهم، ثم اضغط على التالي. قم بإرسال دعوتك، ثم انتظر حتى يقبلها الآخرون. وعندما يكون جميع الأشخاص جاهزين، ابدأ اللعبة. إذا لم يتوفر صديق أو لم يستجب، فيمكنك الضغط على تطابق تلقائي ليقوم Game Center بالبحث عن لاعب آخر لك، أو اضغط على دعوة صديق لدعوة شخص آخر.

إرسال طلب صديق: اضغط على الأصدقاء، واضغط على +، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني لصديقك أو كنية Game Center. لتصفح جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على ⊕. (إضافة العديد من الأصدقاء بطلب واحد، اضغط على مفتاح الرجوع بعد كل عنوان). أو، اضغط على أي لاعب تراه في أي مكان في Game Center.

تحدي شخص يمتاز عنك: اضغط على إحدى نتائجك أو إنجازاتك، ثم اضغط على تحدي الأصدقاء.

ما الذي يلعبه أصدقاؤك وكيف يقوموا بذلك؟ اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على الألعاب أو فقاعة النقاط. هل ترغب في شراء لعبة موجودة لدى صديقك؟ اضغط على الأصدقاء، ثم اضغط على اسم صديقك. اضغط على فقاعة الألعاب الخاصة به، واضغط على اللعبة في القائمة، ثم اضغط على *** في أعلى اليمين.

التعرف على أصدقاء جدد: لعرض قائمة بأصدقاء صديقك، اضغط على الأصدقاء واضغط على اسم الصديق ثم اضغط على فقاعة الأصدقاء الخاصة به.

إلغاء الصداقة: اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على *** في أعلى اليمين.

الحفاظ على سرية عنوان بريدك الإلكتروني: قم بإيقاف تشغيل ملف تعريف عام من إعدادات حساب Game Center الخاص بك. انظر إعدادات Game Center في صفحة ١٠١.

إيقاف تشغيل نشاط اللاعبين المتعددين أو طلبات صديق: انتقل إلى الإعدادات < عام < قيود وقم بإيقاف تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين أو إضافة أصدقاء. إذا تم تهيئة المفاتيح، فاضغط على تمكين القيود في الأعلى أولاً.

التمسك بالأخلاق: للإبلاغ عن سلوك عدواني أو غير ملائم، اضغط على الأصدقاء واضغط على اسم الصديق واضغط على *** في أعلى اليمين، ثم اضغط على الإبلاغ عن مشكلة.

إعدادات Game Center

انتقل إلى الإعدادات < Game Center، حيث يمكنك:

- تسجيل الخروج (اضغط على Apple ID)
 - السماح بدعوات
 - السماح للاعبين المجاورين بالعثور عليك
 - قم بتحرير ملف تعريف Game Center (اضغط على كنيته)
 - الحصول على توصيات صديق من جهات اتصال أو Facebook
- تحديد الإشعارات التي تريدها لـ Game Center: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Game Center. إذا لم يظهر Game Center، فقم بتشغيل الإشعارات.
- تغيير قيود Game Center: انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود.



تنظم زاوية الأخبار تطبيقات المجلات والجرائد وتعمل على تحديثها تلقائيًا عند توصيل iPad بشبكة Wi-Fi.



ملاحظة: يتعين الاتصال بالإنترنت وتوفر Apple ID حتى يمكنك تنزيل تطبيقات زاوية الأخبار، لكن يمكنك قراءة المحتوى الذي تم تنزيله دون الاتصال بالإنترنت. لا تتوفر زاوية الأخبار في بعض المناطق.


العثور على تطبيقات زاوية الأخبار. اضغط على زاوية الأخبار لإظهار الرف، ثم اضغط على Store عندما تقوم بشراء أحد تطبيقات زاوية الأخبار، تتم إضافته إلى الرف. بعد تنزيل التطبيق، قم بفتحه لعرض إصداراته وخيارات الاشتراك. تُعد الاشتراكات بمثابة عمليات شراء داخل التطبيق، وتتم فوترتها إلى Apple ID الخاص بك.

إيقاف تشغيل التحديثات التلقائية: يتم تحديث التطبيقات تلقائيًا عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار في الإعدادات < iTunes و App Store < تجديد التطبيقات في الخلفية.



نظرة سريعة على iTunes Store


استخدم iTunes Store لإضافة الموسيقى والأفلام وبرامج التلفزيون والمزيد إلى iPad.



ملاحظة: تحتاج إلى اتصال إنترنت واستخدام Apple ID لاستخدام iTunes Store. لا تتوفر خدمة iTunes Store في جميع المناطق.

تصفح أو بحث

الاستعراض حسب الفئة أو النوع: اضغط على إحدى الفئات (موسيقى، أفلام، برامج تلفاز، أو كتب مسموعة). اضغط على الأنواع لرؤية قائمة بالأنواع التي يمكن الاختيار منها.




إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فاضغط على بحث: يمكنك الضغط على مصطلح بحث متداول بين مستخدمي iTunes الآخرين، أو إدخال معلومات في حقل البحث ثم الضغط على بحث بلوحة المفاتيح.

الوصول إلى مشتريات أفراد العائلة: عند تشغيل مشاركة العائلة، يمكنك عرض وتنزيل الأغاني وبرامج التلفاز والأفلام التي تم شراؤها عن طريق أفراد العائلة الآخرين. اضغط على تم شراؤها، واضغط على اسمك أو المشتريات الخاصة بي، ثم حدد أحد أفراد العائلة من القائمة.



البحث باستخدام Siri: بإمكان Siri البحث عن العناصر وإجراء عمليات الشراء في iTunes Store. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول "Get a new ringtone" أو "Purchase اسم الأغنية by اسم الفريق". يمكنك أن تطلب من Siri تنزيل بودكاست أو استرداد بطاقة هدية. للحصول على أفضل نتائج، قل "purchase" بدلاً من "buy" في بداية الأمر الموجه إلى Siri.

مطالبة Siri بالتعرف عليها: عندما تسمع موسيقى حولك، اسأل Siri "What song is playing?" ستخبرك Siri باسم الأغنية وتعطيك أسهل طريقة لشراؤها. كما تحتفظ بها في علامة تبويب Siri في iTunes Store حتى تتمكن من شرائها لاحقاً. اضغط على الموسيقى، واضغط على ⏏، ثم اضغط على علامة تبويب Siri لرؤية قائمة كاملة بالأغاني التي تم وضع علامة لها والمتوفرة للمعاينة أو الشراء.




اكتشاف موسيقى جديدة رائعة على iTunes Radio: عندما تستمع إلى iTunes Radio، تظهر الأغاني التي تقوم بتشغيلها في علامة التبويب Radio في iTunes Store حتى تتمكن من معاينتها أو شرائها. اضغط على الموسيقى، واضغط على ⏏، ثم اضغط على الراديو.

معاينة أغنية أو فيديو: اضغط عليها .

الإضافة إلى قائمة الرغبات: عندما تسمع شيئاً تتمنى أن تشتريه من iTunes Store، اضغط على ، ثم اضغط على الإضافة إلى قائمة الرغبات. لعرض قائمة الرغبات الخاصة بك في iTunes Store، واضغط على الموسيقى أو الأفلام أو برامج التلفاز، واضغط على ، ثم اضغط على قائمة الرغبات.

شراء أو إيجار أو استرداد


اضغط على سعر عنصر (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط مرة أخرى لشرائه. إذا كنت ترى ، بدلاً من السعر، فأنت بالفعل اشتريت العنصر ويمكنك تنزيله مرة أخرى بدون رسوم.

الموافقة على المشتريات مع المشاركة العائلية: عند إعداد المشاركة العائلية، يمكن لمنظم العائلة مراجعة المشتريات التي تتم عن طريق أفراد العائلة الآخرين دون سن ١٨ عاماً والموافقة عليها. على سبيل المثال، إذا تم تعيين الوالدين/ولي الأمر < الموافقة على الشراء لأفراد صغار محدد من العائلة، فسيتم إرسال رسالة للموافقة إلى منظم العائلة عندما يحاول هؤلاء الأفراد القيام بالشراء. لمعرفة المزيد من المعلومات حول إعداد المشاركة العائلية، انظر المشاركة العائلية في صفحة ٣٤.

ملاحظة: تختلف قيود السن الخاصة بالموافقة على الشراء حسب المنطقة. في الولايات المتحدة، يمكن لمنظم العائلة تمكين خيار الموافقة على الشراء لأي فرد من العائلة دون سن ١٨ عاماً؛ وبالنسبة إلى الأطفال دون ١٣ عاماً، يتم تمكينه بصورة افتراضية.

إخفاء المشتريات الفردية: باستخدام iTunes على جهاز كمبيوتر، يمكن لأفراد العائلة إخفاء أي من مشترياتهم بحيث لا يستطيع أفراد العائلة الآخرون رؤيتها أو تنزيلها. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر المشاركة العائلية في صفحة ٣٤.

استخدام بطاقة هدية أو رمز: اضغط على فئة (كالموسيقى مثلاً)، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد. أو قل لـ Siri "Redeem an iTunes Store gift card".

إرسال هدية: اعرض العنصر الذي تريد تقديمه، واضغط على ، ثم اضغط على هدية. أو اضغط على إحدى الفئات (الموسيقى أو الأفلام أو برامج التلفاز)، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على إرسال هدية لإرسال شهادة هدية iTunes إلى شخص معين.

هل اشتريت شيئاً على جهاز آخر؟ انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store لإعداد تنزيلات تلقائية على iPad الخاص بك. يمكنك دائماً عرض الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز التي اشتريتها في iTunes Store (فقط اضغط على مشتريات).

مشاهدة وقت الاستئجار: في بعض الأماكن، يمكنك استئجار أفلام. لديك ٣٠ يوم لمشاهدة فيلم مؤجر. بعد بدء المشاهدة، يمكنك تشغيله عدد المرات التي ترغب فيها خلال وقت مخصص (٢٤ ساعة في iTunes Store الولايات المتحدة؛ و٤٨ ساعة في بلدان أخرى). بمجرد انتهاء الوقت، يتم حذف الفيلم. لا يمكن نقل الإيجارات إلى جهاز آخر، ومع ذلك، يمكنك استخدام AirPlay و Apple TV لعرض إيجار على التلفاز الخاص بك.

إعدادات iTunes Store

لتعيين خيارات iTunes Store، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store.

عرض حسابك أو تحريره: اضغط على Apple ID الخاص بك، ثم اضغط على عرض Apple ID. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID، ثم اضغط على كلمة السر.

الدخول باستخدام Apple ID مختلف: اضغط على اسم الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. يمكنك بعدئذ إدخال Apple ID مختلف.

الاشتراك في iTunes Match وتشغيله: يمكنك الاشتراك في iTunes Match، وهي خدمة تخزين الموسيقى الخاصة بك وغير ذلك المزيد في iCloud. انظر iCloud و iTunes Match في صفحة ٦٤. إذا كنت مشتركاً، فاضغط على iTunes Match للوصول إلى الموسيقى الموجودة على iPad من أي مكان. اضغط على "معرفة المزيد" لمزيد من المعلومات حول iTunes Match.


تشغيل التنزيلات التلقائية: اضغط على الموسيقى أو الكتب أو التحديتات. يتم تحديث المحتوى تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار في التنزيلات التلقائية.



نظرة سريعة على App Store

يمكنك استخدام App Store لتصفح التطبيقات التي تم تصميمها بشكل خاص لـ iPad أو iPhone و iPod touch وشراؤها وتنزيلها. يتم تحديث التطبيقات الخاصة بك تلقائياً عبر Wi-Fi (إلا إذا قمت بإيقاف تشغيل هذه الميزة)، بحيث يمكنك الحصول على أحدث التحسينات والميزات أولاً بأول.

شاهد قائمة الرغبات الخاصة بك واقتراحات أخرى لك.



تنزيل المشتريات مرة أخرى.

ملاحظة: تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام App Store. لا يتوفر App Store في كافة المناطق.

البحث عن تطبيقات

إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، فاضغط على بحث؛ أو اضغط على فئات للاستعراض حسب نوع التطبيق.

اطلب من Siri البحث عنه. بإمكان Siri البحث عن العناصر وإجراء عمليات الشراء في App Store. على سبيل المثال، قل لـ Siri "Find apps by Apple" أو "Purchase app name".

الوصول إلى تطبيقات أفراد العائلة: عند تشغيل مشاركة العائلة، يمكنك عرض وتنزيل التطبيقات التي تم شراؤها عن طريق أفراد العائلة الآخرين. اضغط على تم شراؤه، واضغط على اسمك أو المشتريات الخاصة بي، ثم حدد أحد أفراد العائلة من القائمة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٤.

هل تريد إخبار صديق عن تطبيق؟ ابحث عن التطبيق، واضغط على ، ثم اختر الطريقة. انظر [المشاركة من التطبيقات](#) في صفحة ٣٤.

استخدام قائمة الرغبات: لتعقب تطبيق قد تشتريه لاحقاً، اضغط على على صفحة التطبيق، ثم اضغط على إضافة إلى قائمة الرغبات.


رؤية قائمة الرغبات: بعد إضافة عناصر إلى قائمة الرغبات، اضغط على ≡؛ بشاشة تم شراؤه.

البحث عن التطبيقات حسب الفئة: اضغط على استكشاف، واضغط على فئات للتركيز على التطبيقات التي تريدها، مثل التعليم أو الطب أو الرياضة. اضغط على الفئات الفرعية لتنقيح النتائج بصورة أفضل.

ما هي التطبيقات المستخدمة بالقرب منك؟ اضغط على استكشاف لاكتشاف التطبيقات الأكثر شيوعاً التي يستخدمها الآخرون بالقرب منك (يجب تشغيل خدمات الموقع في الإعدادات < الخصوصية < خدمات الموقع). حاول استخدام هذا الإجراء في متحف أو حدث رياضي أو عند السفر لتوسيع التجربة.

اكتشف تطبيقات ضمن مجالات اهتمامك.

اضغط لمعرفة المزيد أو التنزيل أو الشراء.




شراء واسترداد وتنزيل

اضغط على سعر التطبيق، ثم اضغط على شراء لشرائه. وإذا كان مجانياً، فاضغط على مجاناً، ثم اضغط على تثبيت.


إذا كنت ترى ⏸ بدلاً من السعر، فأنت بالفعل قد اشتريت التطبيق ويمكنك تنزيله مرة أخرى بدون رسوم. أثناء تنزيل تطبيق أو تحميله، تظهر الأيقونة الخاصة به على الشاشة الرئيسية مع مؤشر تقدم.

الموافقة على المشتريات مع المشاركة العائلية: عند إعداد المشاركة العائلية، يمكن لمنظم العائلة مراجعة المشتريات التي تتم عن طريق أفراد العائلة الآخرين دون سن ١٨ عاماً والموافقة عليها. على سبيل المثال، إذا تم تعيين الوالدين/ولي الأمر < الموافقة على الشراء لأفراد صغار محددين من العائلة، فسيتم إرسال رسالة للموافقة إلى منظم العائلة عندما يحاول هؤلاء الأفراد القيام بالشراء. لمعرفة المزيد من المعلومات حول إعداد المشاركة العائلية، انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٤.

ملاحظة: تختلف قيود السن الخاصة بالموافقة على الشراء حسب المنطقة. في الولايات المتحدة، يمكن لمنظم العائلة تمكين خيار الموافقة على الشراء لأي فرد من العائلة دون سن ١٨ عاماً؛ وبالنسبة إلى الأطفال دون ١٣ عاماً، يتم تمكينه بصورة افتراضية.




تعرف على المزيد حول التطبيق المطلوب.




إخفاء المشتريات الفردية: باستخدام iTunes على جهاز كمبيوتر، يمكن لأفراد العائلة إخفاء أي من مشترياتهم بحيث لا يستطيع أفراد العائلة الآخرون رؤيتها أو تنزيلها. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [المشاركة العائلية](#) في صفحة ٣٤.

استخدام بطاقة هدية أو رمز: اضغط على مميز، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد. أو قل لـ Siri "Redeem an iTunes Store gift card".

إرسال هدية: اعرض العنصر الذي تريد تقديمه، واضغط على ، ثم اضغط على هدية. أو اضغط على مميز، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على إرسال هدية لإرسال شهادة هدية iTunes إلى شخص معين.

تقييد عمليات الشراء داخل التطبيق: توفر تطبيقات عديدة محتوى إضافياً أو تحسينات مجانية. لتقييد عمليات الشراء التي يمكن إجراؤها من داخل أحد التطبيقات، انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود (تأكد من تمكين القيود)، ثم قم بتعيين الخيارات (مثلاً تقييد التصنيف حسب السن أو طلب كلمة سر فوراً أو كل ١٥ دقيقة). يمكنك إيقاف تشغيل الشراء من داخل التطبيق لمنع كافة عمليات الشراء. انظر القيود في صفحة ٣٩.

حذف تطبيق: المس أي أيقونة تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تهتز الأيقونات، ثم اضغط على . عند الانتهاء، اضغط على زر الشاشة الرئيسية. لا يمكنك حذف تطبيقات المضمنة. سيؤدي حذف تطبيق إلى حذف بياناته أيضاً. يمكنك تنزيل أي تطبيق قمت بشرائه من App Store مرة أخرى، دون دفع رسوم.

لمعرفة معلومات حول مسح كل التطبيقات والبيانات والإعدادات الخاصة بك، انظر إعادة تعيين إعدادات iPad في صفحة ١٤٣.

إعدادات App Store

لتعيين خيارات App Store، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Store.

عرض حسابك أو تحريره: اضغط على Apple ID الخاص بك، ثم اضغط على عرض Apple ID. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID، ثم اضغط على حقل كلمة السر.

الدخول باستخدام Apple ID مختلف: اضغط على اسم الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. ثم أدخل Apple ID الآخر.

إيقاف تشغيل التنزيلات التلقائية: اضغط على تطبيقات في التنزيلات التلقائية. يتم تحديث التطبيقات تلقائياً عبر Wi-Fi، ما لم تقم بإيقاف تشغيل الخيار.

تنزيل تطبيقات باستخدام الشبكة الخلوية (على طرز Wi-Fi + Cellular). تشغيل استخدام البيانات الخلوية. قد يتطلب تنزيل التطبيقات عبر الشبكة الخلوية دفع رسوم لشركة الاتصالات. انظر الإعدادات الخلوية في صفحة ١٤٦. يتم تحديث تطبيقات زاوية الأخبار عبر Wi-Fi.




الحصول على الكتب

الحصول على كتب من iBooks Store في iBooks، استخدم الأزرار الموجودة في أسفل الشاشة للوصول إلى iBooks Store. اضغط على ميميز لاستعراض أحدث الإصدارات، أو اضغط على أفضل المخططات لعرض أشهر الإصدارات. للبحث عن كتاب محدد، اضغط على حقل بحث الذي يظهر بعد الوصول إلى iBooks Store.

استخدام Siri: انطق، على سبيل المثال، "Find books by author name".

قراءة كتاب




فتح كتاب: اضغط على الكتاب الذي تريد قراءته. إذا لم تشاهده في رف الكتب، فقم بالتحريك لليسار أو اليمين لمشاهدة مجموعات أخرى.



إظهار عناصر التحكم: اضغط بالقرب من وسط الصفحة. لا تتضمن كل الكتب نفس عناصر التحكم، لكن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها تتضمن البحث وعرض جدول المحتويات ومشاركة ما تقرأه.


إغلاق كتاب: اضغط على المكتبة، أو قم بتقريب إصبعك على الصفحة.


تكبير صورة: اضغط مرتين على الصورة. في بعض الكتب، المس مع الاستمرار لعرض منظار مكبر يمكنك استخدامه لعرض صورة.


الانتقال إلى صفحة محددة: استخدم عناصر التحكم في التنقل بين الصفحات الموجودة أسفل الشاشة. أو اضغط على  وأدخل رقم صفحة، ثم اضغط على رقم الصفحة في نتائج البحث.


الحصول على تعريف: اضغط مرتين على كلمة، ثم اضغط على تعريف في القائمة التي تظهر. لا تتوفر التعريفات بكل اللغات.


تذكر موقعك: اضغط على  لإضافة إشارة مرجعية، أو اضغط مرة أخرى لإزالتها. يمكن أن يكون لديك علامات مرجعية عديدة— لمشاهدتها جميعاً، اضغط على ، ثم اضغط على إشارات مرجعية. لا تلتزم إضافة إشارة مرجعية عند إغلاق الكتاب، لأن iBooks يتذكر النقطة التي توقفت عندها.

حفظ الفقرات الجيدة: تتيح لك بعض الكتب إضافة ملاحظات وتمييزات. لإضافة تمييز، المس كلمة باستمرار ثم حرك إصبعك لرسم التمييز. لإضافة ملاحظة، اضغط مرتين على كلمة لتحديدها، وحرك نقاط الالتقاط لضبط التحديد، ثم اضغط على ملاحظة أو تمييز في القائمة التي تظهر. لإظهار كافة الملاحظات والتمييزات التي قمت بإجرائها، اضغط على ، ثم اضغط على ملاحظات.

مشاركة الفقرات الجيدة: اضغط على بعض النصوص المميزة، ثم اضغط على  في القائمة التي تظهر. إذا كان الكتاب من iBooks Store، فيتم تضمين رابط إلى الكتاب تلقائياً. (قد لا تتوفر المشاركة في كل المناطق).

مشاركة رابط إلى كتاب: اضغط بالقرب من وسط أي صفحة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على ، ثم اضغط على مشاركة كتاب.

تغيير طريقة ظهور كتاب: تتيح لك بعض الكتب تغيير الخط وحجم الخط ولون الصفحة. (اضغط على ). يمكنك تغيير الضبط والتشريط في الإعدادات < iBooks. تنطبق هذه الإعدادات على كل الكتب التي تدعمها.




تغيير السطوع: اضغط على . إذا كنت لا ترى ، فاضغط على  أولاً.


تهيئة الشاشة في الظلام: قم بتشغيل سمة الليل التلقائي لتغيير لون صفحة رف الكتب والسطوع تلقائياً عند استخدام iBooks في ظروف إضاءة منخفضة. (لا تدعم كافة الكتب سمة الليل التلقائي).

التفاعل مع الوسائط المتعددة


تحتوي بعض الكتب على عناصر تفاعلية، مثل الأفلام والرسوم التخطيطية والعروض التقديمية والمعارض والكائنات ثلاثية الأبعاد. للتفاعل مع كائن متعدد الوسائط، اضغط عليه برفق أو حركه أو اضغط عليه بقوة. لعرض عنصر في وضع ملء الشاشة، قم بالمباعدة بإصبعين. وعندما تنتهي، اضغط لإغلاقه.

ملاحظات الدراسة ومصطلحات المسرد

في الكتب التي تدعم هذه الميزة، يمكنك استخدام مراجعة كل التمييزات والملاحظات الخاصة بك كبطاقات الدراسة. رؤية كل ملاحظتك: اضغط على . يمكنك البحث في ملاحظتك، أو الضغط على فصل لرؤية الملاحظات التي دونتها في ذلك الفصل.

حذف ملاحظات: اضغط على ، وحدد بعض الملاحظات، ثم اضغط على حذف.

مراجعة ملاحظاتك كبطاقات دراسة: اضغط على بطاقات الدراسة. قم بالتمرير للتنقل بين البطاقات. اضغط على قلب البطاقة لرؤية ظهرها.

ترتيب بطاقات الدراسة عشوائياً: اضغط على ، ثم قم بتشغيل عشوائي.

مصطلحات مسرد الدراسة: إذا كان هناك كتاب يتضمن مسرد، فاضغط على  لتضمين تلك الكلمات في بطاقات الدراسة الخاصة بك.

ترتيب الكتب



عرض الكتب حسب العنوان أو الغلاف: اضغط على  أو .

ترتيب كتبك باستخدام المجموعات: اضغط على تحديد، ثم حدد بعض الكتب لنقلها إلى مجموعة. لتحرير مجموعات أو إنشائها، اضغط على اسم المجموعة الحالية (الموجودة في أعلى الشاشة). لا يمكن إعادة تسمية بعض المجموعات المضمنة أو حذفها، كملفات PDF.

إعادة ترتيب الكتب: أثناء عرض الكتب حسب الغلاف، المس غلّافاً مع الاستمرار ثم قم بسحبه إلى موقع جديد. أثناء عرض الكتب حسب العنوان، قم بفرز القائمة باستخدام الأزرار الموجودة أعلى الشاشة. يتم ترتيب مجموعة كل الكتب تلقائياً لك؛ قم بالتبديل إلى مجموعة أخرى إذا أردت ترتيب الكتب يدوياً.


البحث عن كتاب: قم بالسحب لأسفل لكشف حقل البحث في أعلى الشاشة. يتم البحث عن العنوان واسم المؤلف.

إخفاء مشتريات الكتب التي لم يتم تنزيلها: اضغط على اسم المجموعة الحالية (في أعلى الشاشة)، ثم قم بتفعيل إخفاء كتب iCloud.

قراءة ملفات PDF

مزامنة PDF: على كمبيوتر Mac، قم بإضافة ملف PDF إلى iBooks for OS X وافتح iTunes، وحدد ملف PDF، ثم قم بالمزامنة. في iTunes الموجود على الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows، اختر ملف > إضافة إلى المكتبة وحدد ملف PDF، ثم قم بالمزامنة. انظر iTunes Help لمعرفة مزيد من المعلومات حول المزامنة.

إضافة PDF مرفق ببريد إلكتروني إلى iBooks: افتح رسالة بريد إلكتروني، ثم المس ملف PDF المرفق مع الاستمرار. اختر فتح في iBooks من القائمة التي تظهر.

طباعة ملف PDF: أثناء فتح ملف PDF، اضغط على  ثم اختر طباعة. ستحتاج إلى طابعة متوافقة مع AirPrint للحصول على المزيد حول AirPrint، انظر AirPrint في صفحة ٣٧.

إرسال ملف PDF بالبريد الإلكتروني: أثناء فتح ملف PDF، اضغط على ، ثم اختر البريد الإلكتروني.

إعدادات iBooks

انتقل إلى الإعدادات < iBooks، حيث يمكنك:

- مزامنة المجموعات والإشارات المرجعية (بما في ذلك الملاحظات ومعلومات الصفحة الحالية) مع أجهزتك الأخرى.
- عرض محتوى عبر الإنترنت داخل كتاب. قد تصل بعض الكتب إلى مقطع الفيديو أو الصوت الذي تم تخزينه على الويب.
- يتغير اتجاه تقليب الصفحة عند الضغط على الهامش الأيسر.



نظرة سريعة على البودكاست

افتح تطبيق البودكاست وقم بتصفح مقاطع فيديو بودكاست أو ملفات بودكاست الصوتية المفضلة لديك والاشتراك فيها وتشغيلها على iPad.

حذف ملفات بودكاست
أو إعادة ترتيبها.

حلقات جديدة

انقر على بودكاست
لعرض الحلقات
وتشغيلها.

قم بالتحريك لأسفل
للتحديث أو البحث.

رؤية اشتراكاتك
وملفات بودكاست
التي تم تنزيلها.

تنظيم المفضلة
الخاصة بك
وتحديثها تلقائيًا.

تصفح ملفات
بودكاست.


الحصول على ملفات بودكاست والحلقات

اكتشاف المزيد من ملفات بودكاست: اضغط على متميز أو أفضل المخططات في الجزء السفلي من الشاشة.

البحث عن ملفات بودكاست جديدة: اضغط على بحث أسفل الشاشة.

البحث في مكتبتك: اضغط على البودكاست الخاص بي، ثم قم بالسحب لأسفل في وسط الشاشة لإظهار الحقل بحث.

معاينة أو تدفق حلقة: اضغط على بودكاست، ثم اضغط على حلقة.



الحصول على المزيد من المعلومات: اضغط على ⓘ للحصول على تفاصيل الحلقة. اضغط على أي رابط في وصف حلقة أو بودكاست افتحه في Safari.

البحث عن حلقات جديدة: اضغط على لم يتم تشغيلها للعثور على الحلقات التي لم تسمعها من قبل.

استعراض الحلقات: اضغط على موجز لرؤية الحلقات المتاحة للتنزيل أو التدفق.


تنزيل حلقة إلى iPad: اضغط على ⌘ بجوار الحلقة.

الحصول على الحلقات الجديدة عند إصدارها: الاشتراك في بودكاست. إذا كنت تتصفح بودكاست متميز أو أفضل المخططات، فاضغط على بودكاست ثم اضغط على اشتراك. إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيل الحلقات، فاضغط على "البودكاست الخاص بي" واضغط على بودكاست واضغط على الإعدادات أعلى قائمة الحلقات ثم قم بتشغيل الاشتراك.

حفظ الحلقات: اضغط على ⓘ بجوار حلقة، ثم اضغط على حفظ الحلقة. اضغط على حذف للتنزيل لحذف الحلقة المحفوظة.

التحكم في التشغيل

استخدم عناصر تحكم التشغيل للتقديم والتأخير في بودكاست، وتعيين السرعة، وتخطي حلقات، والمزيد.



رؤية معلومات الحلقة أثناء الاستماع: اضغط على صورة بودكاست في شاشة جاري التشغيل.

التخطي للأمام أو للخلف بدقة أكبر: قم بتحريك إصبعك باتجاه أعلى الشاشة أثناء سحب رأس التشغيل إلى اليسار أو اليمين. عندما تكون قريباً من عناصر التحكم في إعادة التشغيل، يمكنك فحص الحلقة بالكامل سريعاً. عندما تكون قريباً أعلى الشاشة، يمكنك فحص ثانية واحدة في كل مرة.

استخدام Siri: انطق شيئاً مثل:

"Play podcasts" •


"Play it twice as fast" •

"Skip ahead 10 seconds" •

تنظيم المفضلة إلى محطات:

قم بتنظيم ملفات بودكاست المفضلة لديك إلى محطات مخصصة، وقم بتحديث الحلقات تلقائياً على كافة أجهزتك.

حذف المحطات أو ملفات بودكاست أو إعادة ترتيبها.



سحب الحلقات معاً من ملفات بودكاست المختلفة: لإضافة حلقات إلى محطة On-The-Go، اضغط على "محطاتي"، واضغط على On-The-Go، ثم اضغط على إضافة. أو اضغط على ⓘ بجوار أي حلقة في المكتبة. يمكنك أيضاً لمس أي حلقة مع الاستمرار، ثم الضغط على إضافة إلى On-The-Go.

إنشاء محطة: اضغط على محطاتي، ثم اضغط على +.

تغيير ترتيب قائمة المحطات أو ملفات بودكاست في المحطة: اضغط على محطاتي، واضغط على تحرير فوق قائمة المحطات أو قائمة الحلقات، ثم اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

تغيير ترتيب تشغيل الحلقات في محطة: اضغط على المحطة، ثم اضغط على الإعدادات.

إعادة ترتيب مكتبة بودكاست: اضغط على "البودكاست الخاص بي"، واضغط على عرض القائمة في أعلى اليمين، ثم اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

سرد الحلقات الأقدم أولاً: اضغط على "البودكاست الخاص بي"، واضغط على بودكاست، ثم اضغط على الإعدادات.

تشغيل ملفات بودكاست من قائمة المحطات: اضغط على ▶ بجوار اسم المحطة.

إعدادات بودكاست

انتقل إلى الإعدادات < بودكاست، حيث يمكنك:

- اختيار تحديث اشتراكات البودكاست أولاً بأول على جميع أجهزتك
- اختيار عدد مرات تحقق البودكاست من الاشتراكات الخاصة بك بحثاً عن حلقات جديدة
- تنزيل الحلقات تلقائياً
- اختيار ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالحلقات بعد إنهاؤها

مميزات إمكانية الوصول

يوفر iPad العديد من مميزات إمكانية الوصول:

الرؤية

- VoiceOver
- دعم شاشات برايل
- تكبير/تصغير
- عكس الألوان وتدرج الرمادي
- نطق التحديد
- نطق الشاشة
- نطق النص تلقائياً
- نص كبير وعريض وعالي التباين
- أشكال الزر
- تقليل حركة الشاشة
- عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف
- نغمات قابلة للتخصيص
- وصف الفيديو

السمع

- وسائل مساعدة للسمع
- صوت أحادي وتوازن
- ترجمة وشرح مكتوب لأحداث العرض

التفاعل

- Siri
- لوحات مفاتيح الشاشة العريضة
- الوصول الموجه
- التحكم بالتبديل
- AssistiveTouch

تشغيل مميزات إمكانية الوصول: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر **اختصار إمكانية الوصول** في صفحة ١١٨.

باستخدام صوتك، يمكنك أيضاً الاستعانة بـ Siri لفتح التطبيقات، وعكس الألوان، ونطق الشاشة في بعض التطبيقات، والعمل باستخدام VoiceOver. للحصول على معلومات، انظر **استخدام Siri** في صفحة ٤٤.

استخدام iTunes على الكمبيوتر لتكوين إمكانية الوصول على iPad: يمكنك اختيار بعض خيارات إمكانية الوصول في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر وحدد iPad في قائمة أجهزة iTunes. انقر على ملخص، ثم انقر على تكوين إمكانية الوصول في أسفل الشاشة ملخص.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول مميزات إمكانية الوصول في iPad، انتقل إلى www.apple.com/accessibility.

اختصار إمكانية الوصول

استخدام اختصار إمكانية الوصول: اضغط على زر الشاشة الرئيسية ثلاث مرات سريعاً لتشغيل أي من هذه الميزات أو إيقاف تشغيلها:

- VoiceOver
- عكس الألوان
- تدرج الرمادي
- تكبير/تصغير
- التحكم بالتبديل
- AssistiveTouch
- الوصول الموجه (يعمل الاختصار على بدء الوصول الموجه إذا كان قيد التشغيل بالفعل. انظر [الوصول الموجه](#) في صفحة ١٢١).
- التحكم في الوسيلة المساعدة للسمع (إذا كان لديك وسائل سمع مقترنة تحمل شعار Made for iPhone)
- اختيار الميزات التي تريد التحكم بها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > اختصار إمكانية الوصول، ثم حدد ميزات إمكانية الوصول التي تستخدمها.
- ليس سريعاً للغاية: لإبطاء سرعة النقر الثلاثي، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > سرعة النقر لزر الشاشة. (يؤدي هذا أيضاً إلى إبطاء النقر المزدوج).

VoiceOver

تصف ميزة VoiceOver بصوت عالٍ ما يظهر على الشاشة، بحيث يمكنك استخدام iPad دون رؤيته.

يخبرك VoiceOver عن كل عنصر يظهر على الشاشة عندما تحدده. يعمل مؤشر VoiceOver (مستطيل) على إحاطة العنصر مع نطق VoiceOver لاسمه أو وصفه.

المس الشاشة أو اسحب إصبعك فوقها لسماع العناصر الموجودة على الشاشة. عند تحديد نص، يقوم VoiceOver بقراءة النص. إذا قمت بتشغيل تلميحات الكلام، فقد يخبرك VoiceOver باسم العنصر ويقدم تعليمات، على سبيل المثال 'اضغط مرتين للفتح'. للتفاعل مع العناصر، مثل الأزرار والروابط، استخدم الإيماءات الموضحة في [التعرف على إيماءات VoiceOver](#) في صفحة ١٢٠.

عند الانتقال إلى شاشة جديدة، تصدر ميزة VoiceOver صوتاً وتقوم بتحديد أول عنصر على الشاشة وتنطقه (عادة ما يكون بالركن الأيسر العلوي). يتيح لك VoiceOver معرفة متى تتغير الشاشة إلى الاتجاه الرأسي أو الأفقي، ومتى تصبح الشاشة معتمة أو مقلقة.

ملاحظة: ينطق VoiceOver باللغة المحددة في الإعدادات > عام > اللغة والمنطقة. يتوفر VoiceOver بعدة لغات لكن ليس جميع اللغات.

أساسيات VoiceOver

مهم: تغير ميزة VoiceOver الإشارات التي تستخدمها للتحكم في iPad. عند تشغيل ميزة VoiceOver، يجب عليك استخدام إيماءات VoiceOver — بل وإيقاف تشغيل ميزة VoiceOver.

تشغيل VoiceOver أو إيقافه: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر [اختصار إمكانية الوصول](#) أعلاه.

استخدام Siri: نطق:

"Turn VoiceOver on" •

"Turn VoiceOver off" •

استكشاف: قم بسحب إصبعك عبر الشاشة. يقوم VoiceOver بنطق كل عنصر تلمسه. ارفع إصبعك لترك العنصر محددًا.

- تحديد عنصر: اضغط عليه، أو ارفع إصبعك مع السحب عليها.
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: قم بالحركة إلى اليمين أو إلى اليسار بإصبع واحد. يكون ترتيب العناصر من اليسار إلى اليمين، من أعلى إلى أسفل.

- تحديد العنصر العلوي أو السفلي: قم بتعيين الدوار على التنقل الرأسى، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد. إذا لم تعثر على التنقل الرأسى في الدوار، يمكنك إضافته؛ انظر [استخدام دوار VoiceOver](#) في صفحة ١٢١.
- تحديد أول أو آخر عنصر على الشاشة: اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة أو أسفلها.
- تحديد عنصر حسب الاسم: اضغط ثلاث مرات بإصبعين في أي مكان على الشاشة لفتح منتقي العناصر. ثم اكتب اسماً في حقل البحث، أو قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتنقل عبر القائمة بترتيب أبجدي، أو اضغط على فهرس الجدول على يمين القائمة وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل للتنقل بسرعة عبر قائمة العناصر. يمكنك أيضاً استخدام الكتابة باليد لتحديد أي عنصر عن طريق كتابة اسمه؛ انظر [الكتابة بإصبعك](#) في صفحة ١٢٣. لاستبعاد منتقي العناصر دون اختيار أي عنصر، افرك بإصبعين (حرك إصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة، على شكل حرف "Z").
- تغيير اسم عنصر بحيث يسهل العثور عليه: حدد العنصر، ثم اضغط المزودج مع الاستمرار بإصبعين على أي مكان في الشاشة.
- نطق نص العنصر المحدد: قم بتعيين الدوار على أحرف أو كلمات، ثم قم بالتحريك لأسفل أو لأعلى بإصبع واحد.
- تشغيل تلميحات الكلام أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > تلميحات الكلام.
- استخدام النطق الصوتي: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > ملاحظات صوتية.
- نطق الشاشة بالكامل من أعلى: قم بالتحريك لأعلى بإصبعين.
- نطق من العنصر الحالي إلى أسفل الشاشة: قم بالتحريك لأسفل بإصبعين.
- إيقاف الكلام مؤقتاً: اضغط مرة واحدة بإصبعين. اضغط مجدداً بإصبعين للاستئناف، أو حدد عنصرًا آخر.
- كتم صوت VoiceOver: اضغط مرتين بثلاثة أصابع؛ وقم بتكرار ذلك لإلغاء كتم الصوت. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح خارجية، فاضغط على مفتاح التحكم.
- كتم صوت المؤثرات الصوتية: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver >، وقم بإيقاف تشغيل استخدام مؤثرات صوتية.
- استخدام مؤشر VoiceOver أكبر: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver >، وقم بتشغيل مؤشر كبير.
- ضبط صوت النطق: يمكنك ضبط صوت نطق VoiceOver:
- تغيير مستوى الصوت: استخدم أزرار مستوى الصوت على iPad. كما يمكنك إضافة مستوى صوت إلى الدوار والتحريك لأعلى أو لأسفل لضبطه؛ انظر [استخدام دوار VoiceOver](#) في صفحة ١٢١.
- تغيير السرعة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver >، ثم اسحب شريط تمرير سرعة الكلام. كما يمكنك تعيين الدوار على سرعة الكلام، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل للضبط.
- استخدام تغيير الحدة: يستخدم VoiceOver حدة صوت أعلى عند نطق العنصر الأول من مجموعة (مثل قائمة أو جدول) وحدة صوت أقل عند نطق العنصر الأخير من مجموعة. انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام تغيير الحدة.
- نطق الترقيم: قم بتعيين الدوار على الترقيم، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحديد مستوى الصوت الذي تريد سماعه.
- التحكم في تملص الصوت: لاختيار ما إذا كان سيتم خفض مستوى الصوت الذي يتم تشغيله أثناء نطق VoiceOver أم لا، قم بتعيين الدوار على تملص الصوت، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.
- تغيير اللغة في iPad: انتقل إلى الإعدادات > عام > اللغة والمنطقة. تتأثر طريقة نطق VoiceOver لبعض اللغات بتنسيق المنطقة الذي تختاره هنا.
- تغيير النطق: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. لا تكون اللغة متوفرة في الدوار إلا إذا قمت بإضافة لغة في الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > محادثة < لغات الدوار.
- اختيار طرق النطق المتوفرة في الدوار: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > محادثة < لغات الدوار. لضبط جودة الصوت أو سرعة الكلام، اضغط على ^① بجوار اللغة. لإزالة لغات من الدوار أو تغيير ترتيبها، اضغط على تحرير، واضغط على زر الحذف أو قم بسحب \equiv لأعلى أو لأسفل، ثم اضغط على تم.
- تعيين اللهجة الافتراضية للغة iPad الحالية: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > محادثة.
- تنزيل صوت قراءة بجودة مُحسَّنة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > محادثة، واضغط على لغة، ثم اضغط على جودة مُحسَّنة. إذا كنت تستخدم الإنجليزية، يمكنك أن تختار تنزيل Alex (٨٦٩ م.ب.)، وهو نفس الصوت الإنجليزي "الولايات المتحدة" عالي الجودة المستخدم مع VoiceOver على أجهزة كمبيوتر Mac.

استخدام iPad مع VoiceOver

فتح قفل iPad: اضغط على زر الشاشة الرئيسية أو الزر إسبات/إيقاف، وقم بالتحريك لتحديد زر فتح القفل، ثم اضغط مرتين على الشاشة.

إدخال رمز الدخول بدون صوت: لتجنب النطق برموز الدخول الخاص بك عند إدخاله، استخدم الخط اليدوي؛ انظر **الكتابة بإصبعك** في صفحة ١٢٣.


فتح تطبيق أو تبديل مفتاح أو الضغط على أحد العناصر: قم بتحديد العنصر، ثم اضغط مرتين على الشاشة.

الضغط المزدوج على العنصر المحدد: اضغط ثلاث مرات على الشاشة.

ضبط شريط التمرير: حدد شريط التمرير، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

استخدام إيماءة قياسية: اضغط مرتين بإصبعك مع الاستمرار على الشاشة حتى سماع نغمات مرتفعة، ثم قم بالإيماءة. عند ترك إصبعك، يتم استئناف إيماءات VoiceOver. على سبيل المثال، لسحب شريط تمرير مستوى الصوت بإصبعك بدلاً من التحريك لأعلى ولأسفل، حدد شريط التمرير واضغط مرتين مع الاستمرار وانتظر حتى سماع ثلاث نغمات، ثم اسحب لليساار أو لليمين.

التمرير عبر قائمة أو منطقة بالشاشة: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع.

- التمرير باستمرار خلال القائمة: اضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع ثلاثة نغمات مرتفعة، ثم قم بالسحب لأعلى أو لأسفل.
- استخدام فهرس القائمة: تشمل بعض القوائم على فهرس جدول أبجدي على الجانب الأيمن. حدد الفهرس، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل للتنقل عبر الفهرس. ويمكنك أيضًا الضغط مرتين، والاستمرار في الضغط، ثم تحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل.
- إعادة ترتيب قائمة: يمكنك تغيير ترتيب العناصر في بعض القوائم، مثل عناصر الدوار في إعدادات إمكانية الوصول. حدد  الموجود على الجانب الأيمن من العنصر، واضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع ثلاث نغمات مرتفعة، ثم اسحب لأعلى أو لأسفل.

فتح مركز الإشعارات: حدد أي عنصر في شريط الحالة، ثم مرر سريعاً لأسفل بثلاثة أصابع. لاستبعاد مركز الإشعارات، أفرك بإصبعين (حرك أصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة، على شكل حرف "Z").

فتح مركز التحكم: حدد أي عنصر في شريط الحالة، ثم مرر سريعاً لأعلى بثلاثة أصابع. لاستبعاد مركز التحكم، افرك بإصبعين.

تبديل التطبيقات: انقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية لرؤية التطبيقات المفتوحة، ثم قم بالتحريك لليساار أو لليمين بإصبع واحد لتحديد تطبيق والضغط مرتين للتبديل إليه. أو قم بتعيين الدوار على الإجراءات أثناء عرض التطبيقات المفتوحة والتحريك لأعلى أو لأسفل.

إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية الخاصة بك: حدد أيقونة على الشاشة الرئيسية، واضغط مرتين مع الاستمرار، ثم اسحب. ارفع إصبعك عندما تكون الأيقونة في موقعها الجديد. اسحب عنصرًا إلى حافة الشاشة لنقله إلى شاشة رئيسية أخرى. يمكنك المتابعة لتحديد عناصر وتحريكها حتى تقوم بالضغط على زر الشاشة الرئيسية.

نطق معلومات حالة iPad: اضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة ثم مرر سريعاً إلى اليسار أو اليمين لسماع معلومات حول الوقت وحالة البطارية وقوة إشارة Wi-Fi والمزيد.

نطق الإشعارات: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver، وقم بتشغيل نطق الإشعارات دائمًا. يتم نطق الإشعارات، بما في ذلك نص الرسائل النصية الواردة، عند حدوثها، حتى إذا كان iPad مقللاً. يتم تكرار الإشعارات التي لم يتم الحصول على إفادة بتسليمها عند فتح قفل iPad.

تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع. عند تشغيل ستار الشاشة، تكون محتويات الشاشة فعالة بالرغم من إيقاف تشغيل الشاشة.

التعرف على إيماءات VoiceOver

عند تشغيل VoiceOver، يكون لإيماءات شاشات اللمس القياسية تأثيرات مختلفة، وتتيح لك الإيماءات الإضافية التنقل خلال الشاشة والتحكم في العناصر الفردية. تتضمن إيماءات VoiceOver الضغط والتمرير سريعاً بإصبعين وثلاثة أصابع وأربعة أصابع. لتحقيق أفضل النتائج عند استخدام إشارات الإصبعين أو الأصابع الثلاثة، استرخ والمس الشاشة بأصابعك مع ترك مسافة بين الأصابع.

يمكنك استخدام أساليب متنوعة لإدخال إيماءة VoiceOver محددة. على سبيل المثال، يمكنك إجراء ضغطة بإصبعين باستخدام إصبعين ليد واحدة أو إصبع من كل يد. ويمكنك حتى استخدام إصبعي الإبهام. يستخدم بعض المستخدمين إيماءة الضغط المنفصل: بدلاً من تحديد عنصر والضغط مرتين عليه، المس العنصر مع الاستمرار بإصبع واحد، ثم اضغط على الشاشة بإصبع آخر.

قم بتجربة الأساليب المختلفة لتكتشف أيها يناسبك بأفضل شكل ممكن. إذا كانت هناك إيماءة لا تعمل، فحاول إجراء حركة أسرع، خصوصاً لإيماءة الضغط مرتين أو التحريك. للتحريك، جرّب مسح الشاشة بإصبعك أو أصابعك بسرعة.

في إعدادات VoiceOver، يمكنك دخول منطقة خاصة حيث يمكنك ممارسة إيماءات VoiceOver دون التأثير على iPad أو إعداداته.

ممارسة إيماءات VoiceOver: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver، ثم اضغط على ممارسة VoiceOver. عندما تنتهي من الممارسة، اضغط على تم. إذا لم يتم عرض زر ممارسة VoiceOver، فتأكد من تشغيل VoiceOver.

فيما يلي ملخص لإيماءات VoiceOver الأساسية:

التنقل والقراءة

- اضغط: لتحديد العنصر والنطق به.
- قم بالتحريك لليمين أو اليسار: لتحديد العنصر التالي أو السابق.
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: يتوقف على إعداد الدوار. انظر استخدام دوار VoiceOver في صفحة ١٢١.
- قم بالتحريك بإصبعين لأعلى: لقراءة كل شيء من أعلى الشاشة.
- قم بالتحريك بإصبعين لأسفل: لقراءة كل شيء من الموضع الحالي.
- اضغط بإصبعين: لإيقاف النطق أو استئنافه.
- فرك بإصبعين: للتحرك بإصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة (على شكل حرف 'Z') لاستبعاد التنبيه أو للعودة إلى الشاشة السابقة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لأعلى أو لأسفل: لتمرير صفحة كاملة في المرة الواحدة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لليمين أو اليسار: للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة (على الشاشة الرئيسية، على سبيل المثال).
- اضغط بثلاثة أصابع: نطق معلومات إضافية، مثل موضع داخل قائمة أو ما إذا تم تحديد نص.
- اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة: لتحديد أول عنصر في الصفحة.
- اضغط بأربعة أصابع أسفل الشاشة: لتحديد آخر عنصر في الصفحة.

تنشيط

- اضغط مرتين: لتنشيط العنصر المحدد.
- اضغط ثلاث مرات: للضغط مرتين على أحد العناصر.
- اضغط بشكل منفصل: يعتبر لمس عنصر مع الاستمرار بإصبع والضغط على الشاشة بإصبع آخر بديلاً عن تحديد عنصر والضغط مرتين عليه لتنشيطه.
- اضغط مرتين مع الاستمرار (لمدة ثانية واحدة) + إيماءة قياسية: لاستخدام إيماءة قياسية. تؤدي إيماءة الضغط المزدوج مع الاستمرار إلى توجيه iPad لتفسير الإيماءة التالية كإيماءة قياسية. على سبيل المثال، يمكنك الضغط مرتين مع الاستمرار، ثم سحب إصبعك لتحريك مفتاح، دون رفع إصبعك.
- اضغط مرتين بإصبعين: للتنشيط أو إيقاف المؤقت في الموسيقى أو الفيديوهات أو الصور. قم بالتقاط صورة أو بدء التسجيل أو إيقافه مؤقتاً في الكاميرا. لبدء تشغيل ساعة إيقاف أو إيقافها.
- اضغط مرتين بإصبعين مع الاستمرار: تغيير تسمية عنصر لتسهيل العثور عليه.
- اضغط بإصبعين ثلاثة مرات: لفتح منتهي العناصر.
- اضغط مرتين بثلاثة أصابع: لكتف صوت VoiceOver أو إلغاء كتمه.
- اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع: لتشغيل سِنار الشاشة أو إيقافه.

استخدام دوار VoiceOver

استخدم الدوار لاختيار ما يحدث عندما تقوم بالتحريك لأعلى أو لأسفل أثناء تشغيل VoiceOver، أو لتحديد طرق إدخال خاصة مثل شاشة إدخال برايل أو الخط اليدوي.

تشغيل الدوار: قم بتدوير إصبعين على شاشة حول نقطة موجودة بينهما.



اختيار خيارات الدوار الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الدوار، وحدد الخيارات التي تريد تضمينها في الدوار.

تعتمد خيارات الدوار المتوفرة وتأثيراتها على ما تقوم به. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ رسالة بريد إلكتروني، يمكنك استخدام الدوار للتبديل بين سماع النص المنطوق بكلمة بكلمة أو حرفاً بحرف عندما تقوم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. وإذا كنت تستعرض صفحة ويب، يمكنك تعيين الدوار لنطق النص بالكامل (إما كلمة بكلمة وإما حرفاً بحرف) أو للانتقال السريع من عنصر إلى آخر من نوع محدد، مثل العناوين أو الروابط.

عند استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية للتحكم في ميزة VoiceOver، يسمح لك الدوار بضبط إعدادات مثل مستوى الصوت وسرعة الكلام واستخدام الحدة أو الصوتيات وصدى الكتابة وقراءة علامات الترقيم. انظر استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ١٢٤.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

عند تنشيط حقل نص قابل للتعديل، تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة (ما لم يكن لديك لوحة مفاتيح Apple لاسلكية موصلة).

تنشيط حقل نص: حدد حقل النص، ثم اضغط مرتين. تظهر نقطة الإدراج ولوحة المفاتيح على الشاشة.

إدخال نص: كتابة أحرف باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة:

- الكتابة القياسية: حدد أحد المفاتيح بلوحة المفاتيح من خلال التحريك لليسار أو اليمين، ثم اضغط مرتين لإدخال الحرف. أو حرّك إصبعك عبر لوحة المفاتيح لتحديد مفتاح، وأثناء الاستمرار في لمس المفتاح بإصبع واحد، اضغط على الشاشة بإصبع آخر. ينطق VoiceOver المفتاح عند تحديده، وتنطقه مجدداً عند إدخال الحرف.

- كتابة اللمس: المس مفتاحاً على لوحة المفاتيح لتحديده، ثم ارفع إصبعك لإدخال الحرف. إذا لمست المفتاح الخطأ، فقم بتحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الذي تريد. ينطق Voiceover الحرف الخاص بكل مفتاح تلمسه، ولكن لا تقوم بإدخال الحرف حتى ترفع إصبعك.

- كتابة اللمس المباشر: يتم تعطيل VoiceOver للوحة المفاتيح فقط، بحيث يمكنك الكتابة تماماً مثلما تفعل عند إيقاف VoiceOver.

- اختيار نمط الكتابة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > نمط الكتابة. أو قم بتعيين الدوار على نمط الكتابة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.

تحريك نقطة الإدراج: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحريك نقطة الإدراج للأمام أو للخلف في النص. استخدم الدوار لاختيار ما إذا كنت تريد تحريك نقطة الإدراج حسب الحرف أو حسب الكلمة أو حسب السطر. للانتقال إلى بداية السطر أو نهايته، اضغط مرتين على النص.

يصدر VoiceOver صوتاً عند تحريك نقطة الإدراج، وينطق الحرف أو الكلمة أو السطر الذي تمر عليه نقطة الإدراج. عند التحريك للأمام حسب الكلمات، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية كل كلمة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها. عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية الكلمة السابقة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها.

تحريك نقطة الإدراج بعد علامة الترقيم في نهاية الكلمة أو الجملة: استخدم الدوار للرجوع إلى وضع الحرف.

عند تحريك نقطة الإدراج حسب السطر، تنطق VoiceOver كل سطر عندما تمر عليه. عند التحريك للأمام، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر التالي (إلا في حالة الوصول إلى السطر الأخير من الفقرة، حيث يتم تحريك نقطة الإدراج إلى نهاية السطر الذي تم نطقه منذ لحظات). عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر المنطوق.

تغيير الرد المكتوب: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الرد المكتوب.

استخدام الصوتيات في الرد المكتوب: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > ملاحظات صوتية. تتم قراءة النص حرفاً بحرف. تنطق ميزة VoiceOver الحرف أولاً، ثم الكلمة التي بها مكافئ صوتي للحرف—على سبيل المثال، ستنطق 'ر' ثم 'رقصة'.

حذف حرف: استخدم \otimes مع أي نمط من أنماط كتابة VoiceOver. ينطق VoiceOver كل حرف عند حذفه. في حالة تشغيل استخدام تغيير الحدة، تنطق VoiceOver الحروف المحذوفة بحدة صوت منخفضة.

اختيار النص: قم بتعيين التدوير على تحرير وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار تحديد أو تحديد الكل، ثم اضغط مرتين. إذا قم باختيار "اختيار"، فسيتم تحديد الكلمة الأقرب لنقطة الإدراج عند النقر نقرًا مزدوجًا. لزيادة أو خفض التحديد، قم بإجراء فرك بإصبعين لتجاهل القائمة المنبثقة، ثم اضغط.

القص أو النسخ أو اللصق: قم بتعيين التدوير على تحرير، وحدد النص، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار قص أو نسخ أو لصق، ثم اضغط مرتين.

التراجع: قم بهز iPad، وقم بالتحريك لليساار أو اليمين لاختيار الإجراء المراد التراجع عنه، ثم اضغط مرتين.

إدخال حرف يحمل حركة: في نمط الكتابة القياسية، حدد الحرف العادي، ثم اضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع صوتاً يشير إلى أن الحروف البديلة قد ظهرت. اسحب يساراً أو يميناً لتحديد الاختيارات وسماعها. حرر إصبعك لإدخال التحديد الحالي. في نمط كتابة اللمس، المس حرفاً باستمرار حتى تظهر الأحرف البديلة.

تغيير لغة لوحة المفاتيح: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. اختر "اللغة الافتراضية" لاستخدام اللغة المحددة في إعدادات اللغة والمنطقة. يظهر عنصر دوار اللغة في حالة تحديد أكثر من لغة واحدة فقط في الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > محادثة.

الكتابة بإصبعك

يتيح لك نمط الخط اليدوي إدخال النص من خلال كتابة الحروف على الشاشة بإصبعك. بالإضافة إلى إدخال النص العادي، استخدم نمط الخط اليدوي لإدخال رمز دخول الـ iPad الخاص بك دون صوت أو فتح التطبيقات من الشاشة الرئيسية.

الدخول في نمط الخط اليدوي: استخدام الدوار لتحديد الخط اليدوي. إذا لم يكن الخط اليدوي موجوداً في الدوار، فانقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الدوار وقم بإضافته.

اختيار نوع حرف: حرك لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع لاختيار أحرف صغيرة أو أرقام أو أحرف كبيرة أو علامة ترقيم.

سماع نوع الحرف المحدد حالياً: اضغط بثلاثة أصابع.

إدخال حرف: تعقب الحرف على الشاشة بإصبعك.

إدخال مسافة: قم بالتحريك إلى اليمين بإصبعين.

الانتقال إلى سطر جديد: قم بالتحريك إلى اليمين بثلاثة أصابع.

حذف الحرف قبل نقطة الإدراج: قم بالتحريك إلى اليسار بإصبعين.

تحديد عنصر على الشاشة الرئيسية: ابدأ بكتابة اسم العنصر. إذا كانت هناك تطابقات متعددة، فتابع تدقيق الاسم حتى يكون فريداً أو التحريك لأعلى أو لأسفل بإصبعين للاختيار من التطابقات الحالية.

إدخال رمز الدخول بدون صوت: قم بتعيين الدوار على الخط اليدوي على شاشة رمز الدخول، ثم اكتب أحرف رمز الدخول الخاص بك.

استخدام فهرس جدول خلال قائمة طويلة: قم بتحديد فهرس الجدول على يمين الجدول (على سبيل المثال، بجوار قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أو في منتهي العناصر في VoiceOver)، ثم قم بكتابة الحرف.

تعيين الدوار على نوع عنصر استعراض ويب: اكتب الحرف الأول من نوع عنصر صفحة. على سبيل المثال، اكتب "I" لجعل التحريك لأعلى أو لأسفل يتخطى إلى الارتباطات، أو "h" للتخطي إلى العناوين.

الخروج من وضع الخط اليدوي: افرك بإصبعين أو قم بلف الدوار على تحديد مختلف.

كتابة برايل على الشاشة

أثناء تمكين شاشة إدخال برايل، يمكنك استخدام أصابعك لإدخال رموز برايل ذي ست نقاط أو ثماني نقاط أو متعاقد على شاشة الـ iPad مباشرة. اضغط على الرموز أثناء حمل الـ iPad باستقامة في مواجهتك (نمط أعلى الجدول)، أو أمسك الـ iPad بحيث تكون الشاشة مواجهة للخارج وبحيث تقوم بلف أصابعك للخلف للضغط على الشاشة (نمط الشاشة البعيدة).

تشغيل شاشة إدخال برايل: استخدم الدوار لتحديد شاشة إدخال برايل. إذا لم تكن موجودة في الدوار، فانقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الدوار وقم بإضافتها.

إدخال رموز برايل: ضع الـ iPad باستقامة في مواجهتك أو أمسكه بحيث تكون الشاشة مواجهة للخارج، ثم اضغط على الشاشة بإصبع واحد أو عدة أصابع في نفس الوقت.

ضبط مواقع النقطة: لتحريك نقاط الإدخال بحيث تصبح مطابقة لمواضع أصابعك بصورة طبيعية، اضغط مرتين بستة أصابع أو ثمانية أصابع في وقت واحد.

التبديل بين برايل ذي ست نقاط وثمانى نقاط والمتعاقد: قم بالتحريك إلى اليمين بثلاثة أصابع. لتعيين الإعداد الافتراضي، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > طريقة برايل > شاشة إدخال برايل.

إدخال مسافة: قم بالتحريك إلى اليمين بإصبع واحد. (في نمط الشاشة البعيدة، قم بالتحريك إلى يمينك).

حذف الحرف السابق: قم بالتحريك إلى اليسار بإصبع واحد.

الانتقال إلى سطر جديد (الكتابة): قم بالتحريك إلى اليمين بإصبعين.

التنقل خلال اقتراحات الإملاء: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

تحديد عنصر على الشاشة الرئيسية: ابدأ بإدخال اسم العنصر. إذا كانت هناك تطابقات متعددة، فواصل تدقيق الاسم حتى يكون فريداً أو التحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد لتحديد تطابق جزئي.

فتح التطبيق المحدد: قم بالتحريك إلى اليمين بإصبعين.

تشغيل اختصارات برايل أو إيقاف تشغيلها. قم بالتحريك إلى اليمين بثلاثة أصابع.

الترجمة الفورية (عند تمكين الاختصارات): قم بالتحريك لأسفل بإصبعين.

إيقاف إدخال برايل: افرك بإصبعين أو قم بتعيين الدوار على إعداد آخر.

استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك التحكم في ميزة VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية المقترنة بـ iPad. انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٨.

استخدم أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver للتنقل عبر الشاشة وتحديد العناصر وقراءة محتويات الشاشة وضبط الدوار وتنفيذ إجراءات VoiceOver الأخرى. تستخدم معظم الأوامر مجموعة مفاتيح التحكم والخيارات، المشار إليها في القائمة التالية بالاختصار 'VO'.

يمكنك استخدام مساعدة VoiceOver للتعرف على تخطيط لوحة المفاتيح والإجراءات المرتبطة بمجموعات المفاتيح المتنوعة. يساعد VoiceOver على نطق المفاتيح وأوامر لوحة المفاتيح التي تضغط عليها، دون تنفيذ الإجراء المقترن.

أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver

VO = التحكم-الخيارات

• تشغيل مساعدة VO-K: VoiceOver

• إيقاف مساعدة VoiceOver: هروب

• لتحديد العنصر التالي أو السابق: VO-سهم اليمين أو VO-سهم اليسار

• اضغط مرتين لتنشيط العنصر المحدد: VO-مفتاح المسافة

• الضغط على زر الشاشة الرئيسية: VO-H

• قم بلمس العنصر المحدد مع الاستمرار: VO-Shift-M

• نقل إلى شريط الحالة: VO-M

• للقراءة من الموضع الحالي: VO-A

• القراءة من أعلى: VO-B

• قراءة الإيقاف المؤقت أو الاستئناف: التحكم

• نسخ آخر نص منطوق إلى الحافظة: VO-Shift-C

• البحث عن نص: VO-F

• لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتمه: VO-S

• فتح مركز الإشعارات: VO-Fn-وسهم لأعلى

• فتح مركز التحكم: VO-Fn-وسهم لأسفل

• فتح منتهي العناصر: VO-I

- تغيير تسمية العنصر المحدد: /-VO
- بالضغط مرتين بإصبعين: '!'-VO
- ضبط الدوار: استخدام التنقل السريع (انظر أدناه)
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: VO-سهم للأعلى أو VO-سهم للأسفل
- ضبط دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم اليسار أو VO-الأوامر-سهم اليمين
- ضبط الإعداد المحدد بواسطة دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم للأعلى أو VO-الأوامر-سهم للأسفل
- تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: VO-العالى-S
- العودة إلى الشاشة السابقة: هروب
- تبديل التطبيقات: الأوامر-الحقول أو الأوامر-العالى-الحقول

التنقل السريع

- قم بتشغيل التنقل السريع للتحكم في VoiceOver باستخدام مفاتيح الأسهم.
- تشغيل ميزة التنقل السريع أو إيقاف تشغيلها: سهم اليسار-سهم اليمين
 - لتحديد العنصر التالي أو السابق: سهم اليمين أو سهم اليسار
 - تحديد العنصر التالي أو السابق المحدد بواسطة الدوار: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
 - تحديد العنصر الأول أو الأخير: التحكم-سهم للأعلى أو التحكم-سهم للأسفل
 - الضغط على عنصر: سهم للأعلى-سهم للأسفل
 - تمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل أو الخيارات-سهم لليمين
 - ضبط الدوار: سهم للأعلى-سهم لليسار أو سهم للأعلى-سهم لليمين

التنقل السريع بمفتاح واحد لتصفح الويب

عندما تقوم بعرض صفحة ويب مع تمكين التنقل السريع، يمكنك استخدام المفاتيح التالية على لوحة المفاتيح للتنقل خلال الصفحة سريعاً. يعمل الضغط على المفتاح على الانتقال إلى العنصر التالي من النوع المحدد. للانتقال إلى العنصر السابق، اضغط مع الاستمرار على مفتاح العالى أثناء كتابة الحرف.

- تشغيل التنقل السريع بمفتاح واحد: VO-Q

- العنوان: H
- رابط: L
- حقل النص: R
- الزر: B
- عنصر التحكم في النموذج: C
- صورة: I
- جدول: T
- نص ثابت: S
- معلم ARIA: W
- سرد: X
- عنصر من نفس النوع: M
- عنوان المستوى ١: ١
- عنوان المستوى ٢: ٢
- عنوان المستوى ٣: ٣
- عنوان المستوى ٤: ٤
- عنوان المستوى ٥: ٥
- عنوان المستوى ٦: ٦

تحرير النص

استخدم هذه الأوامر (مع إيقاف تشغيل التنقل السريع) للعمل مع النص. يعمل VoiceOver على قراءة النص أثناء تحريك نقطة الإدراج.

- الانتقال إلى الأمام أو الخلف حرف واحد: سهم اليمين أو سهم اليسار
- الانتقال إلى الأمام أو الخلف كلمة واحدة: الاختيار-سهم للأعلى أو الاختيار-سهم للأسفل
- الانتقال لأعلى أو أسفل سطر واحد: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
- الانتقال إلى بداية السطر أو نهايته: الأوامر-سهم لليسار أو الأوامر-سهم للأسفل
- الانتقال إلى بداية الفقرة أو نهايتها: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل
- الانتقال إلى الصفحة السابقة أو الانتقال إلى الفقرة التالية: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل
- الانتقال إلى أعلى حقل النص أو أسفله: الأوامر-سهم للأعلى أو الأوامر-سهم للأسفل
- تحديد نص أثناء التحرك: مفتاح العالي + أي من أوامر تحريك نقطة الإدراج الواردة أعلاه
- تحديد كل النص: الأوامر-A
- نسخ النص المحدد أو قصه أو لصقه: الأوامر-C أو الأوامر-X أو الأوامر-V
- التراجع عن التغيير الأخير أو إعادته: الأوامر-Z أو العالي-الأوامر-Z

دعم شاشات برايل

يمكنك استخدام شاشة عرض برايل Bluetooth لقراءة إخراج VoiceOver، ويمكنك استخدام شاشة عرض برايل المزودة بمفاتيح إدخال وعناصر تحكم أخرى للتحكم في iPad عند تشغيل VoiceOver. للحصول على قائمة بشاشات عرض برايل المدعومة، انتقل إلى www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

توصيل شاشة عرض برايل: قم بتشغيل شاشة العرض، ثم انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth. ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل واختر الشاشة.

ضبط إعدادات برايل: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل، حيث يمكنك:

- اختيار إدخال أو إخراج برايل مختصر، غير مختصر ذي ثماني نقاط، أو غير مختصر ذي ست نقاط
 - تشغيل خلية الحالة واختيار موقعها
 - تشغيل رمز Nemeth للمعادلات
 - عرض لوحة المفاتيح على الشاشة
 - اختيار تقليد الصفحات تلقائياً عند التحريك
 - تغيير ترجمة برايل من Unified English
- للحصول على معلومات حول أوامر برايل العامة للتنقل في VoiceOver وللحصول على معلومات خاصة بشاشات معينة، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=ar_EG.

تعيين اللغة لـ VoiceOver: انتقل إلى الإعدادات < عام < اللغة والمنطقة.

إذا قمت بتغيير اللغة لـ iPad، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين اللغة لـ VoiceOver وشاشة برايل الخاصة بك.

يمكنك تعيين الخلية الموجودة في أقصى يسار أو أقصى يمين شاشة برايل الخاصة بك لتوفير حالة النظام ومعلومات أخرى:

- يحتوي سجل تاريخ الإعلان على رسالة غير مقروءة
- لم تتم قراءة رسالة سجل تاريخ الإعلان الحالية
- تم كتم نطق VoiceOver
- شحن بطارية iPad منخفض (نسبة الشحن أقل من ٢٠٪)
- iPad في اتجاه أفقي
- تم إيقاف تشغيل عرض الشاشة
- يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليسار
- يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليمين

تعيين الخلية الموجودة في أقصى اليسار أو أقصى اليمين لعرض معلومات الحالة: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > طريقة برايل < خلية الحالة >، ثم اضغط على يسار أو يمين.

الاطلاع على وصف موسع لخلية الحالة: على شاشة برايل الخاصة بك، اضغط على زر جهاز التوجيه الخاص بخلية الحالة.

قراءة المعادلات الرياضية

يمكن لميزة VoiceOver قراءة المعادلات الرياضية المرمزة بصوت عالٍ باستخدام:

• MathML على الويب

• MathML أو LaTeX في iBooks Author

سماع معادلة: جعل VoiceOver تقرأ النص كنص عادي. ينطق VoiceOver "math" قبل بدء قراءة معادلة.

استكشاف المعادلة: اضغط مرتين على المعادلة المحددة لعرضها في وضع ملء الشاشة والانتقال داخلها بمقدار عنصر واحد في كل مرة. قم بالتحريك يساراً أو يميناً لقراءة عناصر المعادلة. استخدم الدوار لتحديد رموز أو تعبيرات صغيرة أو تعبيرات متوسطة أو تعبيرات كبيرة، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل لسماع العنصر التالي المطابق لذلك الحجم. يمكنك متابعة الضغط مرتين على العنصر المحدد "للتنقل لأسفل" خلال المعادلة للتركيز على العنصر المحدد، ثم التحريك يميناً أو يساراً أو لأعلى أو لأسفل لقراءة جزء واحد في كل مرة.

يمكن إخراج المعادلات التي تتم قراءتها بواسطة VoiceOver أيضاً إلى جهاز برايل باستخدام رمز Nemeth، بالإضافة إلى الأكواد المستخدمة بواسطة برايل المترجمة بـ Unified English والإنجليزية البريطانية والفرنسية واليونانية. انظر [دعم شاشات برايل](#) في صفحة ١٢٦.

استخدام VoiceOver مع برنامج Safari

البحث في ويب: حدد حقل البحث وأدخل البحث الخاص بك، ثم قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتحرك لأسفل أو أعلى في قائمة عبارات البحث المقترحة. ثم اضغط مرتين على الشاشة للبحث في ويب باستخدام العبارة المحددة.

تخطي إلى عنصر الصفحة التالية لنوع محدد: قم بتعيين الدوار على نوع العنصر ثم حرّك لأعلى أو لأسفل.

تعيين خيارات الدوار لاستعراض ويب: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > الدوار. اضغط لتحديد الخيارات أو إلغاء تحديدها، أو اسحب \equiv لأعلى لتغيير موضع عنصر.

تخطي الصور أثناء التنقل: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > التنقل بين الصور. يمكنك اختيار تخطي كل الصور أو التي لا تحتوي على أوصاف فقط.

تقليل فوضى الصفحة لقراءة وتنقل أسهل: حدد عنصر القارئ في حقل عنوان Safari (غير متوفر لكافة الصفحات).

إذا قمت بإقران لوحة مفاتيح Apple لاسلكية مع iPad، فيمكنك استخدام أوامر التنقل السريع بمفتاح واحد للتنقل بين صفحات الويب. انظر [استخدام VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) في صفحة ١٢٤.

استخدام VoiceOver مع تطبيق الخرائط

بفضل VoiceOver، يمكنك التكبير أو التصغير أو تحديد دبوس أو الحصول على معلومات حول موقع.

استكشاف الخريطة: قم بسحب إصبعك حول الشاشة أو قم بالتحريك لليمن أو اليسار للانتقال لعنصر آخر.

التكبير أو التصغير: حدد الخريطة وقم بتعيين الدوار على تكبير/تصغير، ثم قم بالتحريك لأسفل أو لأعلى باستخدام إصبع واحد.

تحريك الخريطة: قم بالتحريك بثلاثة أصابع.

استعراض النقاط المهمة المرئية: قم بتعيين الدوار على النقاط المهمة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.

تتبع طريق: اضغط بإصبعك مع الاستمرار على الطريق، وانتظر حتى تسمع إيقاف مؤقت للمتابعة، ثم انقل إصبعك بطول الطريق أثناء الاستماع إلى نغمة الدليل. تتزايد حدة الصوت عند الانحراف عن الطريق.

تحديد دبوس: المس دبوساً أو قم بالتحريك لليمن أو اليسار لتحديد الدبوس.

الحصول على معلومات حول أحد المواقع: أثناء تحديد أحد الدبابيس، اضغط مرتين لعرض علامة المعلومات. قم بالتحريك لليمن أو اليمين لتحديد زر المزيد من المعلومات، ثم اضغط مرتين لعرض صفحة المعلومات.

سماع اسم الموقع أثناء التحرك: قم بتشغيل التعقب مع التقدم في الخرائط لسماع أسماء الشوارع ومراكز الاهتمام عندما تقترب منها.

تحرير مقاطع الفيديو باستخدام VoiceOver

يمكنك استخدام إيماءات VoiceOver لقص مقاطع الفيديو في تطبيق الكاميرا.

قص مقطع فيديو: عند عرض مقطع فيديو في الصور، اضغط مرتين على الشاشة لعرض عناصر التحكم في الفيديو، ثم حدد بداية أداة القص أو نهايتها. ثم قم بالتحريك لأعلى للسحب جهة اليمين، أو قم بالتحريك لأسفل للسحب جهة اليسار. تعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصه من التسجيل. لإكمال القص، قم بتحديد قص، ثم اضغط مرتين.

تكبير/تصغير

تتيح لك كثير من التطبيقات تكبير عناصر محددة أو تصغيرها. على سبيل المثال، يمكنك الضغط مرتين أو الضغط بإصبعين للنظر عن قرب في الصور أو توسيع أعمدة صفحة ويب في Safari. توجد أيضًا ميزة تكبير عامة تتيح لك تكبير الشاشة بصرف النظر عما تقوم به. يمكنك تكبير/تصغير الشاشة بالكامل (تكبير ملء الشاشة) أو تكبير/تصغير جزء منها في نافذة قابلة لتغيير الحجم وترك باقي الشاشة دون تكبير (نافذة التكبير/التصغير). كما يمكنك استخدام تكبير/تصغير مع VoiceOver.

تشغيل تكبير/تصغير أو إيقافها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تكبير. أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر [اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١١٨](#).

التكبير أو التصغير: عند تشغيل التكبير/التصغير، اضغط مرتين على الشاشة بثلاثة أصابع.

ضبط التكبير: اضغط بثلاثة أصابع ثم اسحب لأعلى أو لأسفل. هذه الإيماءة تشبه إيماءة الضغط مرتين، إلا أنك لا ترفع إصبعك مع الضغط الثانية - بل تقوم بسحب أصابعك على الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع، ثم سحب شريط تمرير مستوى التكبير/التصغير في عناصر تحكم التكبير التي تظهر. لتحديد الحد الأقصى للتكبير، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تكبير > الحد الأقصى لمستوى التكبير/التصغير.

التحريك لرؤية المزيد: قم بالسحب على الشاشة بثلاثة أصابع. أو اضغط مع الاستمرار بإصبع واحد بالقرب من حافة الشاشة للتحريك إلى ذلك الجانب. حرك إصبعك بالقرب من الحافة للتحرك بصورة أسرع. أو إذا قمت بفصل وحدة تحكم التكبير، فاسحبها.

التبديل بين تكبير ملء الشاشة ونافذة التكبير/التصغير: اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع، ثم اضغط على نافذة التكبير/التصغير أو ملء الشاشة في عناصر تحكم التكبير/التصغير التي تظهر. لاختيار النمط الذي يتم استخدامه عند تشغيل التكبير/التصغير، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تكبير > تكبير المنطقة.

تغيير حجم نافذة التكبير/التصغير (نافذة التكبير/التصغير): اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع، واضغط على تغيير حجم العدسات، ثم اسحب أيًا من المعالجات الدائرية التي تظهر.

تحريك نافذة التكبير/التصغير (نافذة التكبير/التصغير): اسحب المعالج في أسفل نافذة التكبير/التصغير.

إظهار وحدة تحكم التكبير: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تكبير، ثم قم بتشغيل إظهار وحدة التحكم، أو اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع ثم اختر إظهار وحدة التحكم. ثم يمكنك الضغط مرتين على زر عناصر تحكم التكبير العائم للتكبير أو التصغير، أو الضغط مرة واحدة على الزر لعرض عناصر تحكم التكبير، أو السحب للتحريك. لتحريك زر عناصر تحكم التكبير، اضغط باستمرار على الزر ثم اسحبه إلى موقع جديد. لضبط شفافية وحدة تحكم التكبير، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تكبير > رؤية الخامل.

لجعل التكبير يتتبع اختياراتك أو نقطة إدخال النص: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تكبير > تتبع التركيز. عندها، إذا كنت تستخدم VoiceOver على سبيل المثال، فإن تشغيل هذا الخيار سيؤدي إلى قيام نافذة التكبير بتكبير كل عنصر على الشاشة عند تحديده باستخدام التحكم في VoiceOver.

تكبير الكتابة دون تكبير لوحة المفاتيح: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تكبير، ثم قم بتشغيل تتبع التركيز وإيقاف لوحة مفاتيح التكبير. الآن عندما تقوم بالتكبير أثناء الكتابة، (في الرسائل أو الملاحظات على سبيل المثال)، سيتم تكبير النص الذي تكتبه بينما تظل لوحة المفاتيح بالكامل مرئية.

عرض الجزء المكبر من الشاشة بتدرج رمادي أو لون معكوس: اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع، ثم اضغط على زر الفلاتر في عناصر التحكم التي تظهر.

عند استخدام تكبير/تصغير مع لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، تتبع صورة الشاشة نقطة الإدراج، مع الاحتفاظ بها في منتصف الشاشة. انظر [استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٩](#).

عكس الألوان وتدرج الرمادي

في بعض الأحيان، يؤدي عكس الألوان أو التغيير إلى تدرج الرمادي على شاشة iPad إلى تسهيل القراءة.

عكس ألوان الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > عكس الألوان.
مشاهدة الشاشة في تدرج الرمادي: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تدرج الرمادي.
قم بتشغيل كلا التأثيرين لمشاهدة تدرج الرمادي المعكوس. يمكنك أيضاً تطبيق هذين التأثيرين على محتويات نافذة التكبير، انظر [تكبير/تصغير](#) في صفحة ١٢٨.

نطق التحديد

حتى أثناء إيقاف تشغيل ميزة VoiceOver، يمكنك جعل iPad يقرأ أي نص تقوم تحديده بصوت عالٍ. تشغيل نطق التحديد: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > محادثة. من هنا يمكنك أيضاً:

- ضبط سرعة الكلام
- اختيار تمييز كلمات مفردة أثناء قراءتها

قراءة النص لك: حدد النص، ثم اضغط على نطق.

يمكنك أيضاً جعل الـ iPad يقرأ محتويات الشاشة بالكامل لك. انظر [نطق الشاشة](#) فيما يلي.

نطق الشاشة

يستطيع الـ iPad قراءة محتويات الشاشة لك، حتى إذا كنت لا تستخدم VoiceOver. تشغيل نطق الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > محادثة. جعل iPad يقرأ محتويات الشاشة: قم بالتحريك لأسفل من أعلى الشاشة بإصبعين. استخدم عناصر التحكم التي تظهر لإيقاف النطق مؤقتاً أو ضبط السرعة. تمييز ما يتم نطقه: قم بتشغيل تمييز المحتوى، أسفل مفتاح نطق الشاشة عند تشغيله. استخدام Siri: انطق "speak screen". يمكنك أيضاً جعل الـ iPad يقرأ النص الذي تحدده فقط، انظر [نطق التحديد](#)، أعلاه.

نطق النص تلقائياً

تنطق ميزة نطق النص تلقائياً تصحيحات النص والاقتراحات التي يقدمها iPad أثناء قيامك بالكتابة. تشغيل ميزة نطق النص تلقائياً أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > محادثة. تعمل ميزة نطق النص تلقائياً مع VoiceOver ومع تكبير/تصغير.

نص كبير وعريض وعالي التباين

عرض نص أكبر في تطبيقات مثل الإعدادات والتقويم وجهات الاتصال وMail والرسائل والملاحظات: انتقل إلى الإعدادات > عام > حجم النص، ثم اضغط شريط التمرير. لتكبير حجم النص أكثر، انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نص أكبر، ثم قم بتشغيل أحجام أكبر لإمكانية الوصول. عرض نص أعرض على iPad: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول، وقم بتشغيل نص عريض. زيادة تباين النص إن أمكن: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول، وقم بتشغيل زيادة التباين.

أشكال الزر

يستطيع الـ iPad إضافة شكل خلفية ملونة أو سطر تحتي إلى الأزرار بحيث تسهل رؤيتها. تأكيد الأزرار: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول، وقم بتشغيل أشكال الزر.

تقليل حركة الشاشة

يمكنك إيقاف حركة بعض عناصر الشاشة، مثل تأثير المنظر الخاص بالأيقونات والتنبيهات على الخلفية أو انتقالات الحركة. تقليل الحركة: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول، وقم بتشغيل تقليل الحركة.

عناوين مفتاح تشغيل/إيقاف

لتسهيل رؤية ما إذا كان هناك إعداد قيد التشغيل أو الإيقاف، يمكنك جعل iPad يُظهر عنواناً إضافياً على مفاتيح التشغيل/الإيقاف. إضافة عناوين إعداد المفتاح: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول وقم بتشغيل تشغيل/إيقاف العناوين.

نغمات قابلة للتخصيص

يمكنك تخصيص نغمات رنين مميزة لأشخاص بقائمة جهات الاتصال لمُعَرَّف متصل FaceTime المسموع. يمكنك أيضاً تخصيص نغمات مميزة لتبنيك بمجموعة من الأحداث الأخرى، بما في ذلك البريد الصوتي الجديد والبريد الجديد والبريد المرسل والتغريدات على Twitter ومنشورات Facebook والتذكيرات. انظر الأصوات وكنم الصوت في صفحة ٣٣.

يمكنك شراء النغمات من iTunes Store بجهاز iPad. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ١٠٣.

وصف الفيديو

يوفر وصف الفيديو وصفاً مسموعاً لمشاهد الفيديو. إذا كان لديك فيديو يتضمن وصفاً لمشاهده، فإن بإمكان الـ iPad تشغيلها لك. تشغيل وصف الفيديو: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < وصف الفيديو.

وسائل مساعدة للسمع

إذا كانت لديك وسائل مساعدة للسمع تحمل شعار "Made for iPhone" (متوافقة مع iPad الجيل الرابع أو أحدث و iPad mini)، يمكنك استخدام iPad لضبط إعداداتها أو تدفق الصوت أو استخدام الـ iPad كميكروفون عن بُعد.

الإقران بالـ iPad: إذا لم تكن الوسائل المساعدة للسمع مدرجة في الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < وسائل مساعدة للسمع، يتعين عليك إقرانها بالـ iPad. للبدء، افتح غطاء البطارية في كل وسيلة مساعدة للسمع. ثم في iPad، انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth، وتأكد من تشغيل Bluetooth. ثم انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < وسائل مساعدة للسمع. أغلق غطاء البطارية في كل وسيلة من الوسائل المساعدة للسمع وانتظر حتى يظهر اسمها في قائمة الأجهزة (قد يستغرق هذا دقيقة). عندما يظهر الاسم، اضغط عليه وقم بالرد على طلب الاقتران.


عندما ينتهي الاقتران، ستسمع سلسلة من أصوات الصفيير ونغمة، وتظهر علامة اختيار بجوار الوسائل المساعدة للسمع في قائمة الأجهزة. يمكن أن يستغرق الاقتران حتى ٦٠ ثانية، فلا تحاول تدفق الصوت أو استخدام وسائل مساعدة للسمع بطريقة أخرى حتى ينتهي الاقتران.

يجب عليك إجراء الاقتران مرة واحدة فقط (وبإمكان متخصص السمع الخاص بك تنفيذ ذلك بالنيابة عنك). وبعد ذلك، في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الوسائل المساعدة للسمع، سيتم توصيلها بالـ iPad.

ضبط إعدادات وسائل مساعدة السمع وعرض الحالة: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < وسائل مساعدة للسمع، أو اختر وسائل مساعدة للسمع من اختصار إمكانية الوصول. انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١١٨. لا تظهر إعدادات الوسائل المساعدة للسمع إلا بعد أن يتم الاقتران بينها وبين الـ iPad.

للوصول إلى الاختصار من شاشة القفل، انتقل إلى الإعدادات < إمكانية الوصول < وسائل مساعدة للسمع، وقم بتشغيل إظهار التحكم على قفل الشاشة. استخدام الإعدادات في:

- التحقق من حالة بطارية الوسيلة المساعدة للسمع.
- ضبط مستوى صوت وموازن صوت ميكروفون المحيط.
- اختر الوسائل المساعدة للسمع (اليسرى أو اليمنى أو كليهما) التي ستتلقى تدفق الصوت.
- التحكم في الاستماع المباشر.

تدفع صوت إلى الوسائل المساعدة للسمع: اجعل الصوت يتدفق من Siri والموسيقى والفيديو وغير ذلك عن طريق اختيار الوسائل المساعدة للسمع من قائمة AirPlay .

استخدام iPad كميكروفون عن بُعد: يمكنك استخدام الاستماع المباشر لتدفق الصوت من ميكروفون iPad إلى الوسائل المساعدة للسمع الخاصة بك. يمكنك تحسين الاستماع في بعض المواقف عن طريق وضع iPad أقرب من مصدر الصوت. انقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية، واختر وسائل مساعدة للسمع، ثم اضغط على بدء الاستماع المباشر.

استخدام الوسائل المساعدة للسمع مع أكثر من جهاز iOS: إذا كنت تقوم بإقران الوسائل المساعدة للسمع مع أكثر من جهاز iOS (iPhone و iPad على سبيل المثال)، فإن توصيل الوسائل المساعدة للسمع الخاصة بك سيتبدل تلقائيًا من جهاز إلى الآخر عندما تقوم بشيء ينتج صوتًا على الجهاز الآخر، أو عندما تتلقى مكالمة هاتفية على iPhone. وعندما تقوم بإدخال تغييرات على إعدادات الوسائل المساعدة للسمع على أحد الأجهزة سيتم إرسالها تلقائيًا إلى أجهزة iOS. للاستفادة من هذه الميزة، يجب أن تكون جميع الأجهزة متصلة بشبكة Wi-Fi واحدة وأن يتم تسجيل دخولها إلى iCloud باستخدام نفس حساب Apple ID.

صوت أحادي وتوازن

تجمع ميزة صوت أحادي بين الصوت من قناتي الاستريو اليسرى واليمنى في إشارة أحادية يتم تشغيلها على القناتين. بهذه الطريقة، يمكنك سماع كل شيء بأي من الأذنين، أو من خلال كلتا الأذنين مع تعيين قناة واحدة على صوت أعلى.

تشغيل صوت أحادي أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > صوت أحادي.

ضبط التوازن: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول، ثم اسحب شريط تمرير توازن يمين-يسار الستيريو.

ترجمة وشرح مكتوب لأحداث العرض

يتضمن تطبيق الفيديوهات زر تبديل المقطع (⏮) الذي يمكنك الضغط عليه لاختيار عناوين النص والشرح المكتوب الذي يوفره الفيديو الذي تشاهده. يتم عادة سرد عناوين النص والشرح المكتوب القياسي، لكن إذا كنت تفضل شرحًا مكتوبًا خاصًا يمكن الوصول إليه، مثل عناوين النص للضعف السمع (SDH)، يمكنك تعيين iPad بحيث يقوم بسردها بدلًا من تلك القياسية، عندما تكون متوفرة.

تفضيل الترجمات القابلة للوصول وعناوين النص لضعف السمع في قائمة ترجمة وشرح مكتوب المتوفرة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > ترجمة وشرح مكتوب وقم بتشغيل شرح مكتوب لأحداث العرض + SDH. كما يعمل ذلك على تشغيل ترجمة وشرح مكتوب في تطبيق الفيديوهات.

الاختيار من الترجمة والشرح المكتوب المتوفرة: اضغط على (⏮) أثناء مشاهدة الفيديو.

تخصيص الترجمة والشرح المكتوب: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > ترجمة وشرح مكتوب > النمط، حيث يمكنك اختيار نمط شرح موجود أو إنشاء نمط جديد بناءً على اختيارك لـ:

- الخط والحجم واللون
- لون الخلفية وشفافيتها
- شفافية النص ونمط الحافة والتمييز

ليست جميع مقاطع الفيديو تحتوي على عناوين نص.

Siri

باستخدام Siri، يمكنك القيام بأشياء مثل فتح تطبيقات عن طريق الطلب، وإمكان VoiceOver قراءة استجابات Siri لك. للحصول على معلومات، انظر استخدام Siri في صفحة ٤٤.

لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

تعرض كافة تطبيقات iPad المضمنة لوحة مفاتيح أكبر على الشاشة عند تدوير iPad إلى العرض الأفقي. يمكنك الكتابة أيضًا باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية.

الوصول الموجه

يساعد الوصول الموجه مستخدم iPad ليبقي تركيزه على مهمة محددة. يعمل الوصول الموجه على قصر iPad على تطبيق واحد، ويتيح لك التحكم في تحديد ميزات التطبيق المتوفرة. استخدام الوصول الموجه فيما يلي:

- تقييد iPad بتطبيق محدد بشكل مؤقت

- تعطيل مناطق من الشاشة ليست ذات صلة بمهمة ما، أو المناطق التي قد تؤدي إيماءة غير مقصودة بها إلى حدوث تشتت
- تحديد طول المدة التي يمكن لشخص ما استخدام تطبيق خلالها
- تعطيل أزرار جهاز iPad
- استخدام الوصول الموجه: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > الوصول الموجه، حيث يمكنك:
- تشغيل الوصول الموجه أو إيقاف تشغيله
- اضغط على إعدادات رمز الدخول لتعيين رمز دخول يتحكم في استخدام ميزة الوصول الموجه (منع شخص من مغادرة جلسة ما)، وتشغيل Touch ID (كطريقة لإنهاء الوصول الموجه)
- اضغط على الحدود الزمنية لتعيين صوت أو لنطق الوقت المتبقي للوصول الموجه قبل انتهاء الوقت
- تعيين ما إذا كانت هناك اختصارات إمكانية وصول أخرى متوفرة خلال جلسة عمل
- بدء جلسة عمل الوصول الموجه: بعد تشغيل الوصول الموجه، قم بفتح التطبيق، ثم انقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية. قم بضبط إعدادات جلسة العمل، ثم اضغط على بدء.
- تعطيل عناصر تحكم تطبيق ومناطق من شاشة التطبيق: ضع دائرة أو مستطيلاً حول الجزء الذي تريد تعطيله من الشاشة. اسحب القناع إلى الموضع أو استخدم المعالجات لضبط حجمه.
- تمكين زر إسبات/إيقاف أو زري مستوى الصوت: اضغط على خيارات أسفل الأزرار الفعلية.
- منع iPad من التحويل من الوضع الرأسي إلى الأفقي أو من الاستجابة لحركات أخرى: اضغط على خيارات، ثم قم بإيقاف تشغيل الحركة.
- منع الكتابة: اضغط على خيارات، ثم قم بإيقاف تشغيل لوحات المفاتيح.
- تجاهل كل لمسات الشاشة: قم بإيقاف اللمس أسفل الشاشة.
- تعيين الحد الزمني للجلسة: اضغط على خيارات الحدود الزمنية في الجزء السفلي من الشاشة.
- إنهاء الجلسة: انقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية وأدخل رمز دخول الوصول الموجه، أو استخدم Touch ID (في حالة تمكينه).

التحكم بالتبديل

- يتيح لك التحكم بالتبديل التحكم في iPad باستخدام تبديل واحد أو تبديلات متعددة. استخدم أي من الطرق العديدة لتنفيذ إجراءات كالتحديد والضغط والسحب والكتابة، وحتى الرسم باليد. الأسلوب الأساسي هو استخدام تبديل لتحديد عنصر أو موقع على الشاشة، ثم استخدام نفس المفتاح (أو مفتاح آخر) لاختيار إجراء لتنفيذه على هذا العنصر أو الموقع. الطرق الأساسية هي:
- المسح الضوئي للعناصر (افتراضي)، والذي يميز العناصر على الشاشة لتحديد أحدها.
 - المسح النقطي، والذي يتيح لك استخدام مسح الخطوط المتقاطعة لالتقاط موقع شاشة.
 - التحديد اليدوي، والذي يتيح لك الانتقال من عنصر إلى عنصر عند الطلب (يتطلب تبديلات عديدة).
- أيًا كانت الطريقة التي تستخدمها، فعندما تحدد عنصرًا فرديًا (بدلاً من مجموعة)، تظهر قائمة بحيث يمكنك اختيار كيفية التعامل مع العنصر المحدد (على سبيل المثال، الضغط أو السحب أو المقاربة بإصبعين).
- إذا كنت تستخدم تبديلات متعددة، فيمكنك إعداد كل مفتاح على تنفيذ إجراء محدد وتخصيص أسلوب تحديد العنصر الخاص بك. على سبيل المثال، بدلاً من المسح الضوئي التلقائي للعناصر، يمكنك إعداد تبديلات بحيث تنتقل إلى العنصر التالي أو السابق عند الطلب.
- يمكنك ضبط سلوك التحكم بالتبديل بطرق متنوعة تناسب متطلباتك الخاصة ونمطك.

إضافة تبديل وتشغيل التحكم بالتبديل

- يمكنك استخدام أي مما يلي كتبديل:
- تبديل موائم خارجي: اختر من مجموعة متنوعة من تبديلات USB أو Bluetooth.
 - شاشة iPad: اضغط على الشاشة لتشغيل التبديل.
 - كاميرا FaceTime في iPad: حرك رأسك لتشغيل التبديل. يمكنك استخدام الكاميرا كتبديلين: أحدهما عند تحريك رأسك إلى اليسار والآخر عند تحريك رأسك إلى اليمين.

إضافة تبديل واختيار الإجراء الخاص به: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل < التبديلات. إذا كنت تستخدم تبديلاً واحداً فقط، فسيكون التبديل الافتراضي هو تحديد عنصر.

إذا كنت تقوم بإضافة تبديل خارجي، فستحتاج إلى توصيله بالـ iPad قبل أن يظهر في قائمة التبديلات المتوفرة. اتبع التعليمات المرفقة مع التبديل. في حالة توصيله باستخدام Bluetooth، يجب عليك إقرانه بالـ iPad، قم بتشغيل التبديل ثم انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth، واضغط على التبديل، ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣٨.

تشغيل التحكم بالتبديل: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر اختصار إمكانية الوصول في صفحة ١١٨.

إيقاف تشغيل التحكم بالتبديل: استخدم أيًا من طرق المسح لتحديد الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل. أو انقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية.

التقنيات الأساسية

سواء أكنت تستخدم مسح العنصر أو المسح النقطي، تظل أساسيات التحكم بالتبديل واحدة لكليهما.

تحديد عنصر: قم بتشغيل التبديل تحديد عنصر عند تمييز العنصر (مسح العناصر) أو عندما يكون تحت الخطوط المتقاطعة (المسح النقطي).

تنفيذ إجراء على العنصر المحدد: اختر أمرًا من قائمة التحكم التي تظهر عند تحديد العنصر. يعتمد شكل القائمة على ما إذا كنت تستخدم الضغط التلقائي أم لا.

• عند إيقاف تشغيل الضغط التلقائي: تتضمن قائمة التحكم زر الضغط وزر المزيد فقط (نقطتان في الأسفل). إذا كنت في منطقة قابلة للتمرير على الشاشة، يظهر أيضًا زر التمرير. للضغط على العنصر المميز، قم بتشغيل زر اختيار عنصر عند تمييز الضغط. لرؤية المزيد من أزرار الإجراءات، اختر المزيد في أسفل القائمة. إذا كانت لديك تبديلات متعددة، يمكنك إعداد واحد مخصص للضغط.

• عند تشغيل الضغط التلقائي: للضغط على عنصر، ليس عليك القيام بأي شيء؛ سيتم الضغط على العنصر تلقائيًا عندما ينتهي الفاصل الزمني للضغط التلقائي (٧٥.٠ ثانية في حالة عدم تغييره). لرؤية قائمة التحكم، قم بتشغيل زر اختيار عنصر قبل أن ينتهي الفاصل الزمني للضغط التلقائي. تتخطى قائمة التحكم زر الضغط وتنتقل مباشرةً لمجموعة الأزرار الكاملة للإجراءات.

تشغيل الضغط التلقائي: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل < الضغط التلقائي. للضغط على عنصر في حالة تشغيل الضغط التلقائي، فقط انتظر حتى ينقضي الفاصل الزمني للضغط التلقائي.

استبعاد قائمة التحكم دون اختيار إجراء: اضغط أثناء تمييز العنصر الأصلي وسيتم تبهيت كافة الأيقونات في قائمة التحكم. أو اختر هروب من قائمة التحكم. ستختفي القائمة بعد أن تدور عدد الدورات الذي تقوم بتحديدته في الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل < تكرارات حلقة.

تنفيذ إيماءات الشاشة: اختر الإيماءات من قائمة التحكم.

التمرير على الشاشة: حدد عنصرًا في جزء قابل للتمرير على الشاشة، ثم:

• عند إيقاف تشغيل الضغط التلقائي: اختر زر تمرير لأسفل (بجوار زر الضغط) في قائمة التحكم. أو اختر المزيد ثم اختر تمرير، لمزيد من خيارات التمرير.

• عند تشغيل الضغط التلقائي: اختر تمرير من قائمة التحكم. في حالة توفر العديد من الإجراءات، ربما يتعين عليك اختيار المزيد أولاً. الضغط على زر الشاشة الرئيسية: اختر الشاشة الرئيسية في قائمة التحكم.

تنفيذ إجراءات أخرى تتعلق بالجهاز: حدد أي عنصر، ثم اختر الجهاز من القائمة التي تظهر. استخدام القائمة لمحاكاة هذه الإجراءات:

• النقر مرتين على زر الشاشة الرئيسية لإظهار تعدد المهام

• فتح مركز الإشعار أو مركز التحكم

• الضغط على زر سكون/استيقاظ لقفـ iPad

• تدوير iPad

• تبديل مفتاح التبديل الجانبي لكتـ صوت iPad

• الضغط على أزرار مستوى الصوت

• اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية لفتح Siri

• النقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية

- هز iPad
- الضغط على زري الشاشة الرئيسية وإسبات/إيقاف في آنٍ واحد لالتقاط لقطة شاشة
- التحريك لأسفل من الأعلى بإصبعين لنطق الشاشة (في حالة تشغيل نطق الشاشة)

المسح الضوئي للعناصر

يعمل المسح الضوئي للعناصر على تمييز كل عنصر أو مجموعة عناصر بالتناوب على الشاشة بالكامل حتى تقوم بتشغيل تبديل تحديد عنصر الخاص بك. في حالة وجود العديد من العناصر، يقوم التحكم بالتبديل بتمييزها في مجموعات. عندما تحدد مجموعة، يستمر تمييز العناصر في المجموعة. عند تحديد عنصر فريد، يتوقف المسح الضوئي وتظهر قائمة التحكم. وضع المسح الضوئي هو الوضع الافتراضي عند تشغيل التحكم بالتبديل لأول مرة.

تحديد عنصر أو إدخال مجموعة: قم بالمشاهدة (أو الاستماع) أثناء تمييز العناصر. عند تمييز العنصر الذي تريد التحكم به (أو المجموعة التي تحتوي على العنصر)، شغل التبديل تحديد عنصر الخاص بك. تنقل لأسفل خلال التسلسل الهرمي للعناصر حتى تحدد العنصر الذي تريد التحكم به.

الخروج من مجموعة: قم بتشغيل تبديل تحديد عنصر الخاص بك عند ظهور التمييز المتقطع حول المجموعة أو العنصر. استبعاد قائمة التحكم دون تنفيذ إجراء: قم بتشغيل تبديل تحديد عنصر الخاص بك عندما يتم تحديد العنصر نفسه. أو اختر هروب من قائمة التحكم.

سماع أسماء العناصر التي تم تمييزها: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل، وقم بتشغيل مصادة. أو اختر الإعدادات من قائمة التحكم، ثم اختر المصادة قيد التشغيل.

إبطاء المسح: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل < وقت المسح التلقائي.

المسح النقطي

يتيح لك المسح النقطي تحديد عنصر على الشاشة عن طريق تحديد الموقع باستخدام المسح الضوئي للخطوط المتقاطعة.

التبديل إلى المسح النقطي: استخدم مسح العناصر لتحديد نمط النقطة من قائمة التحكم. تظهر النقاط المتقاطعة الرأسية عند إغلاق القائمة.

تحديد عنصر: قم بتشغيل تبديل تحديد عنصر عندما يصبح العنصر الذي تريده داخل شريط المسح الأفقي العريض، ثم قم بتشغيله مجدداً عندما يصبح خط المسح المحسن فوق العنصر. كرر ما سبق مع المسح الرأسي.

تنقيح نقطة التحديد: اختر تنقيح التحديد من قائمة التحكم.

الرجوع إلى المسح الضوئي للعناصر: اختر وضع العنصر من قائمة التحكم.

التحديد اليدوي

يمكنك تحديد عنصر شاشة مباشرة باستخدام التبديلات المخصصة بدلاً من أن يقوم الـ iPad بتمييز كل عنصر بالتناوب.

إيقاف المسح الضوئي وتمييز العناصر بنفسك: قم بإضافة تبديلات إلى جانب تبديل تحديد عنصر الخاص بك لتنفيذ إجراءات نقل إلى العنصر التالي ونقل إلى العنصر السابق. (يمكنك استخدام كاميرا FaceTime على الـ iPad مع تحريك الرأس لليساار أو لليمين لهدزين التبدلين). عند إضافة التبديلات، قم بإيقاف تشغيل الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل < مسح تلقائي.

مهم: لا تقم بإيقاف تشغيل مسح تلقائي إذا كنت تستخدم تبديلاً واحداً فقط. يجب أن يكون لديك تبديلين على الأقل: واحد للانتقال إلى عنصر وآخر لتحديد العنصر.

الإعدادات وعمليات الضبط

ضبط الإعدادات الأساسية: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < التحكم بالتبديل، حيث يمكنك:

- إضافة التبديلات وتحديد وظيفتها
- إيقاف تشغيل المسح التلقائي (إذا قمت بإضافة تبديل "نقل إلى العنصر التالي")
- ضبط سرعة المسح الضوئي للعناصر
- تعيين المسح الضوئي على إيقاف المؤقت على العنصر الأول في مجموعة
- اختيار عدد مرات الدوران خلال الشاشة قبل إخفاء التحكم بالتبديل
- تشغيل ضغط تلقائي أو إيقاف تشغيله وتعيين الفاصل الزمني لتنفيذ إجراء تبديل ثاني لإظهار قائمة التحكم
- تعيين ما إذا كان يتم تكرار إجراء حركة عند الضغط مع الاستمرار على تبديل ومدة الانتظار قبل التكرار

- تعيين ما إذا كنت تريد الضغط مع الاستمرار على تبديل قبل قبوله كإجراء تبديل والفترة الزمنية اللازمة لذلك
- جعل التحكم بالتبديل يتجاهل تشغيل التبديل المتكررة دون قصد
- ضبط سرعة المسح النقطي
- تشغيل مؤثرات صوتية أو قراءة العناصر بصوت مرتفع أثناء فحصها
- اختيار ما يتم تضمينه في قائمة التحكم بالتبديل
- تعيين ما إذا كان يجب تجميع العناصر أثناء البحث المسح الضوئي للعناصر
- جعل مؤشر التحديد أكبر أو بلون مختلف
- حفظ الإيماءات المخصصة في قائمة التحكم (في الإيماءات < المحفوظة)
- تحسين التحكم بالتبديل: اختر الإعدادات من قائمة التحكم ليطم:
- ضبط سرعة المسح الضوئي
- تغيير موقع قائمة التحكم
- التبديل بين وضع المسح الضوئي للعناصر ووضع المسح النقطي
- اختيار ما إذا كان وضع المسح النقطي يعرض خطوطاً متقاطعة أو شبكة
- عكس اتجاه المسح
- تشغيل أو إيقاف مصاحبة الصوت أو الكلام
- إيقاف تشغيل مجموعة مسح ضوئي للعناصر في كل مرة

AssistiveTouch

تساعدك ميزة AssistiveTouch في استخدام iPad إذا واجهتك صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار. يمكنك استخدام AssistiveTouch دون ملحقات لتنفيذ الإيماءات الصعبة عليك. يمكنك أيضاً استخدام ملحقات متوافق (مثل عصا الألعاب) مع AssistiveTouch للتحكم في iPad.

تتيح لك قائمة AssistiveTouch تنفيذ إجراءات كما يلي بمجرد الضغط فقط (أو ما يساويه على الملحق الخاص بك):

- الضغط على زر الشاشة الرئيسية
 - تشغيل Siri
 - تنفيذ إيماءات بعدة أصابع
 - الوصول إلى مركز التحكم أو مركز الإشعارات
 - ضبط مستوى صوت الـ iPad
 - هز iPad
 - التقاط لقطة شاشة
- تشغيل AssistiveTouch: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch، أو استخدم اختصار إمكانية الوصول. انظر [اختصار إمكانية الوصول](#) في صفحة ١١٨. عند تشغيل AssistiveTouch، يظهر زر القائمة العائم على الشاشة. إظهار القائمة أو إخفاؤها: اضغط على زر القائمة العائم، أو انقر على الزر الثانوي في الملحق الخاص بك. محاكاة الضغط على زر الشاشة الرئيسية: اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الشاشة الرئيسية. قفل الشاشة أو تدويرها أو ضبط مستوى الصوت في iPad أو محاكاة هز iPad: اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الجهاز. تنفيذ التحريك أو السحب باستخدام إصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع أو خمسة أصابع: اضغط على زر القائمة، واضغط على الجهاز < المزيد < الإيماءات، ثم اضغط على عدد الأرقام المطلوبة للإيماءة. عندما تظهر الدوائر المقابلة على الشاشة، فقم بالتحريك أو السحب في الاتجاه الذي تتطلبه الإيماءة. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على زر القائمة. تنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين: اضغط على زر القائمة، واضغط على المفضلة، ثم اضغط على الضغط بإصبعين. عند ظهور دوائر الضغط، المس أي مكان على الشاشة لنقل دوائر الضغط بإصبعين، ثم قم بسحب دوائر الضغط للداخل أو للخارج لتنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على زر القائمة.

إنشاء الإيماءة الخاصة بك: يمكنك إضافة الإيماءات المفضلة لديك إلى قائمة التحكم (على سبيل المثال، الضغط أو الضغط مع الاستمرار أو التدوير بإصبعين). اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على المفضلة، ثم اضغط على عنصر نائب لإيماءة فارغة. أو انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < AssistiveTouch > إنشاء إيماء جديد.

مثال ١: إنشاء إيماءة تدوير، انتقل إلى الإعدادات < إمكانية الوصول < AssistiveTouch > إنشاء إيماء جديد. في شاشة تسجيل الإيماءة التي تطالبك باللمس لإنشاء إيماءة، قم بتدوير إصبعين على شاشة iPad حول نقطة موجودة بينهما. (يمكنك تنفيذ ذلك بإصبع واحد أو باستخدام قلم؛ فقط قم بإنشاء كل قوس على حدة، واحدًا تلو الآخر). وإذا لم يتم الأمر بنجاح، فاضغط على إلغاء وأعد المحاولة مرة أخرى. وعندما يبدو صحيحًا، اضغط على حفظ وسمِّ الإيماءة — مثلًا "تدوير بزواوية ٩٠". ثم لتدوير العرض في الخرائط، على سبيل المثال، افتح تطبيق الخرائط واضغط على زر القائمة AssistiveTouch، ثم اختر تدوير بزواوية ٩٠ من المفضلة. عند ظهور الدوائر الزرقاء التي تمثل مواضع البدء للأصابع، اسحبها إلى النقطة التي تريد تدوير الخريطة حولها، ثم اتركها. قد تريد إنشاء عدة إيماءات بدرجات تدوير مختلفة.

مثال ٢: فلنقم بإنشاء إيماءة اللمس مع الاستمرار التي تستخدمها لبدء إعادة ترتيب الأيقونات على الشاشة الرئيسية. في هذه المرة، على شاشة تسجيل الإيماءة اضغط بإصبعك في نقطة واحدة حتى يصل شريط تقدم التسجيل إلى المنتصف، ثم ارفع إصبعك. احرص على عدم تحريك إصبعك أثناء التسجيل، وإلا فسيتم تسجيل الإيماءة كعملية سحب. اضغط على حفظ، ثم قم بتسمية الإيماءة. لاستخدام الإيماءة، اضغط على زر قائمة AssistiveTouch واختر الإيماءة من المفضلة. عندما تظهر الدائرة الزرقاء التي تمثل المستك، اسحبها فوق إحدى أيقونات الشاشة الرئيسية ثم حررها.

إذا قمت بتسجيل سلسلة من الضغوطات أو إجراءات السحب، يتم تشغيلها كلها في نفس الوقت. على سبيل المثال، استخدام إصبع واحد أو قلم لتسجيل أربع ضغوطات منفصلة ومتتالية في أربعة مواقع على الشاشة يؤدي إلى إنشاء ضغطة بأربعة أصابع في وقت واحد.

الخروج من قائمة دون تنفيذ إيماءة: اضغط على أي مكان خارج القائمة. للرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على السهم الموجود في وسط القائمة.

نقل زر القائمة: اسحبه إلى أي مكان على حافة الشاشة.

ضبط سرعة تتبع الملحق الخاص بك: انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch > سرعة اللمس.

إخفاء زر القائمة (عند توصيل الملحق): انتقل إلى الإعدادات > عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch > إظهار القائمة دائمًا.

إمكانية الوصول في OS X

تمتّع بميزات إمكانية الوصول في نظام التشغيل OS X عند استخدام iTunes لمزامنة المعلومات والمحتوى الموجود في مكتبة iTunes إلى iPad. من Finder، اختر مساعدة < مركز المساعدة (أو مساعدة < مساعدة Mac في نظام OS X Yosemite)، ثم ابحث عن "إمكانية الوصول".

لمعرفة المزيد من المعلومات حول ميزات إمكانية الوصول في iPad و OS X، انتقل إلى www.apple.com/accessibility.

iPad في المؤسسة

بفضل دعم الوصول الآمن لشبكات الشركة والدلائل وMicrosoft Exchange، يكون iPad جاهزاً للتوجه معك إلى العمل. للحصول على معلومات مفصلة عن استخدام iPad في الشركات، انتقل إلى www.apple.com/ipad/business.

Mail، جهات الاتصال، التقييم

لاستخدام iPad مع حسابات العمل، يجب عليك معرفة الإعدادات التي تتطلبها مؤسستك. إذا حصلت على iPad من المؤسسة، فقد تكون الإعدادات والتطبيقات التي تحتاجها مثبتة عليه بالفعل. إذا كان ذلك هو الـ iPad الخاص بك، يمكن أن يوفر لك مسؤول النظام الإعدادات ويتيح لك إدخالها بنفسك، أو السماح لك بالاتصال بخادم إدارة جهاز الجوال الذي يقوم بتثبيت الإعدادات والتطبيقات التي يجب توفرها لديك.

توجد الإعدادات والحسابات المؤسسية في ملفات تعريف التكوين. قد يُطلب منك تثبيت ملف تعريف التكوين الذي تم إرساله إليك في بريد إلكتروني أو الذي تريد تنزيله من صفحة ويب. عند فتح ملف، يطلب منك iPad الإذن بتثبيت ملف التعريف ويعرض معلومات حول ما يحتويه.

في معظم الحالات، عندما تقوم بتثبيت ملف تعريف تكوين يعمل على إعداد حساب لك، فلا يمكن تغيير بعض إعدادات iPad. على سبيل المثال، قد تقوم مؤسستك بتشغيل القفل التلقائي وتتطلب منك تعيين رمز دخول لحماية المعلومات الموجودة في الحسابات التي تقوم بالدخول إليها.

يمكنك مشاهدة ملفات التعريف في الإعدادات < عام > ملفات التعريف. إذا قمت بحذف ملف تعريف، فتنتم أيضاً إزالة كافة الإعدادات والحسابات المقترنة بملف التعريف، متضمناً أي تطبيقات مخصصة قدمتها مؤسستك أو قمت بتنزيلها. إذا كنت تريد رمز الدخول لإزالة ملف تعريف، فاتصل بمسؤول النظام.

الوصول إلى الشبكة

تقدم شبكة VPN (الشبكة الظاهرية الخاصة) وصولاً آمناً عبر الإنترنت إلى الموارد الخاصة، مثل الشبكة الخاصة بمؤسستك. قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق VPN من App Store الذي يعمل على تكوين iPad الخاص بك للوصول إلى شبكة محددة. اتصل بمسؤول النظام لديك للحصول على معلومات حول أي تطبيقات وإعدادات تريدها.

تطبيقات

بالإضافة إلى التطبيقات المضمنة، والتي حصلت عليها من App Store، قد تتطلب مؤسستك تطبيقات أخرى معينة. قد يقدمون لك رمز استرداد مدفوعاً مسبقاً لـ App Store. عند تنزيل تطبيق باستخدام رمز استرداد، فإنه يكون ملكك، حتى لو كانت مؤسستك قد اشترته لك.

كما يمكن أن تشتري مؤسستك تراخيص تطبيقات App Store التي يتم تعيينها لك لفترة زمنية، لكن المؤسسة تحتفظ بها. ستتم دعوتك للمشاركة في برنامج مؤسستك للوصول إلى تلك التطبيقات. بعد تسجيلك في حساب Apple ID، تتم مطالبتك بتثبيت هذه التطبيقات كلما تم تعيينها لك. كما يمكنك البحث عنها في قائمة مشترياتك، في App Store. يتم حذف التطبيق الذي يتم استلامه بهذه الطريقة إذا قامت مؤسستك بتعيينه إلى شخص آخر.

قد تقوم مؤسستك أيضاً بتطوير تطبيقات مخصصة لا توجد في App Store. ستقوم بتثبيتها من صفحة ويب أو ستلقاها - إذا كانت مؤسستك تستخدم إدارة جهاز الجوال - إشعاراً يطلب منك تثبيتها عبر الإنترنت. تنتمي هذه التطبيقات إلى مؤسستك، وقد تتم إزالتها أو إيقاف عملها إذا قمت بحذف ملف تعريف تكوين أو إلغاء إقران iPad من خادم إدارة جهاز الجوال.



لوحات المفاتيح الدولية



C



استخدام لوحات المفاتيح الدولية

تسمح لك لوحات المفاتيح الدولية بكتابة النص بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية واللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار. للاطلاع على قائمة بلوحات المفاتيح المدعومة، انتقل إلى www.apple.com/eg/ipad، واختر iPad الخاص بك، وانقر على Tech Specs (المواصفات الفنية)، ثم قم بالتمرير إلى Languages (اللغات).

إدارة لوحات المفاتيح: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > لوحات المفاتيح.

- إضافة لوحة مفاتيح: انقر على أصف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اختر لوحة مفاتيح من القائمة. كرر هذه الخطوات لإضافة المزيد من لوحات المفاتيح.
 - إزالة لوحة مفاتيح: اضغط على تحرير، واضغط على  بجوار لوحة المفاتيح التي تريد إزالتها، واضغط على حذف، ثم اضغط على تم.
 - تحرير قائمة لوحات المفاتيح: اضغط على تحرير، ثم اسحب  بجوار لوحة المفاتيح إلى مكان جديد بالقائمة، ثم اضغط على تم.
- قم بالتبديل بين لوحات المفاتيح لإدخال النص بلغة مختلفة.

التبديل بين لوحات المفاتيح أثناء الكتابة: المس مفتاح الكرة الأرضية  مع الاستمرار لإظهار كل لوحات المفاتيح الممكنة الخاصة بك. لاختيار لوحة مفاتيح، حرك إصبعك إلى اسم لوحة المفاتيح، ثم حرره. يظهر مفتاح الكرة الأرضية  في حالة تمكين أكثر من لوحة مفاتيح فقط.

كما يمكنك الضغط على . عند الضغط على ، يظهر اسم لوحة المفاتيح التي تم تنشيطها مؤخرًا لوهلة. واصل الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى الممكنة.

توفر العديد من لوحات المفاتيح أحرف وأرقام ورموز غير مرئية على لوحة المفاتيح.

إدخال أحرف تحمل حركة أو أحرف أخرى: المس مع الاستمرار الرقم أو الرمز أو الحرف ذي الصلة، ثم حركه لاختيار متغير. على سبيل المثال:

- على لوحة مفاتيح تايلاندية: اختر أرقامًا أصلية عن طريق لمس الرقم العربي ذي الصلة مع الاستمرار.
- على لوحة مفاتيح صينية أو يابانية أو عربية: تظهر الأحرف المقترحة أو المرشحة في أعلى لوحة المفاتيح. اضغط على ترشيح لإدخاله، أو قم بالتحريك لليسار لرؤية المزيد من الترشيحات.
- استخدام قائمة الترشيحات المقترحة الموسعة: اضغط على سهم للأعلى الموجود على اليمين لعرض قائمة الترشيحات بالكامل.
- تمرير القائمة: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.
- الرجوع إلى القائمة المختصرة: اضغط على السهم لأسفل.

عند استخدام لوحات مفاتيح صينية أو يابانية معينة، يمكنك إنشاء اختصار لأزواج من الكلمات والإدخالات. وتتم إضافة الاختصار إلى القاموس الشخصي الخاص بك. عندما تكتب اختصارًا أثناء استخدام لوحة مفاتيح مدعومة، يحل زوج الكلمات أو الإدخال المرتبط محل الاختصار.

تشغيل الاختصارات أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح > الاختصارات. تتوفر الاختصارات للغات:

- الصينية المبسطة: بينيين
 - الصينية التقليدية: بينيين وزويين
 - اليابانية: رومانية و٥٠ مفتاح
- إعادة تعيين قاموس الشخصي: انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة تعيين > إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح. يتم حذف كافة الكلمات والاختصارات المخصصة، ويعود قاموس لوحة المفاتيح إلى حالته الافتراضية.

طرق إدخال خاصة


يمكنك استخدام لوحات مفاتيح لإدخال بعض اللغات بطرق مختلفة. أمثلة بسيطة مثل شانجي الصينية وويبي هوا وكانا اليابانية والعلامات. كما يمكنك أيضاً استخدام إصبعك أو قلم لكتابة الأحرف الصينية على الشاشة.

تكوين الأحرف الصينية من مفاتيح نظام Cangjie الأساسية: أثناء كتابتك تظهر الأحرف المقترحة. اضغط على الحرف لاختياره، أو استمر في كتابة ما يصل إلى خمسة أحرف أساسية لرؤية المزيد من الخيارات.

تكوين أحرف وبي هوا صينية (ضغط المفاتيح): استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف الصينية باستخدام ما يصل إلى خمس ضغطات بتسلسل الكتابة الصحيح: أفقي ورأسي وتنازلي إلى اليسار وتنازلي إلى اليمين وخطافي. على سبيل المثال، الحرف الصيني 国 (دائرة) يجب أن تبدأ بالضغط الرأسية | .

- أثناء الكتابة، تظهر الأحرف الصينية المقترحة (تظهر الأحرف الأكثر استخداماً أولاً). اضغط على حرف لاختياره.
- إذا لم تكن متأكدًا من الضغطة الصحيحة، فأدخل علامة نجمية (*). لرؤية مزيد من خيارات الأحرف، اكتب ضغطة أخرى أو قم بالتمرير عبر قائمة الأحرف.
- اضغط على المفتاح المطابق (匹配) لعرض الأحرف التي تتطابق تمامًا مع ما كتبته.

كتابة الأحرف الصينية: قم بكتابة الأحرف الصينية مباشرةً على الشاشة بإصبعك عند تشغيل إدخال الخط اليدوي الصينية المسطحة أو التقليدية. أثناء كتابة خطوط الأحرف المرسومة، يتعرف iPhone عليها ويعرض الأحرف المطابقة في قائمة مع إدراج الأحرف الأكثر تطابقاً بالأعلى. عندما تختار حرفاً، تظهر لك الأحرف التالية المناسبة له في قائمة كاختيارات إضافية.



يمكنك كتابة بعض الأحرف المعقدة، مثل 龘 (جزء من اسم مطار هونغ كونج الدولي)، عن طريق كتابة حرفين أساسيين متتاليين أو أكثر. اضغط على الحرف لاستبدال الأحرف التي قمت بكتابتها. كما يتم التعرف على الأحرف الرومانية أيضاً. كتابة أحرف كانا اليابانية: استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا لتحديد المقاطع. لمزيد من خيارات المقاطع، اضغط على مفتاح السهم وحدد مقطعاً آخر أو كلمة أخرى من النافذة.

كتابة أحرف رومانية يابانية: استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية لكتابة المقاطع. تظهر الخيارات البديلة على امتداد أعلى لوحة المفاتيح؛ اضغط على أحد الخيارات لكتابته. لمزيد من خيارات المقاطع، اسحب القائمة إلى اليسار أو اضغط على مفتاح السهم.

كتابة علامات أو رموز المشاعر: استخدم لوحة مفاتيح أحرف كانا اليابانية واضغط على مفتاح ^.^ أو يمكنك:

- استخدم لوحة المفاتيح الرومانية اليابانية (تخطيط أحرف QWERTY اليابانية): اضغط على 123، ثم اضغط على المفتاح ^.^.
- استخدام بينين الصينية (مبسطة أو تقليدية) أو لوحة المفاتيح (التقليدية) زويين: اضغط على +=#، ثم اضغط على المفتاح ^.^.

الأمان، التعامل، والدعم

D

معلومات السلامة الهامة

تحذير: قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة هذه إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية أو إصابة أو وقوع ضرر بجهاز iPad أو أية ممتلكات أخرى. اقرأ جميع معلومات السلامة أدناه قبل استخدام iPad.



التعامل تعامل مع iPad بعناية. فهو مصنّع من المعدن والزجاج والبلاستيك ويحتوي على مكونات إلكترونية حساسة بداخله. ويمكن أن يتعرض iPad للتلف إذا سقط أو احترق أو تم ثقبه أو سحقه أو عند ملامسته للسوائل. تستخدم iPad تالف، كالذي يحتوي على شاشة مكسورة، حيث أنه قد يتسبب في إصابات. إذا كنت قلقاً بشأن حدوث خدش، ففكر في استخدام حقيبة أو غطاء.

الإصلاح لا تفتح iPad ولا تحاول إصلاح iPad بنفسك. قد يؤدي فك iPad إلى تلفه أو قد يعرضك للإصابة. في حالة تلف iPad أو حدوث خلل أو ملامسته لسائل، اتصل بشركة Apple أو بموفر خدمة معتمد من Apple. يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول الحصول على الخدمة على الموقع www.apple.com/support/ipad/repair.

البطارية | تحاول استبدال بطارية iPad بنفسك—فقد تُعرض البطارية للتلف، مما قد يؤدي إلى زيادة السخونة وحدث إصابة. يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون الموجودة في iPad فقط من خلال Apple أو موفر خدمة معتمد، وتجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة منفصلة عن النفايات المنزلية. وتجنب حرق البطارية. للحصول على معلومات حول خدمات البطارية وإعادة تدويرها، انتقل إلى www.apple.com/eg/batteries/service-and-recycling.

التشخيص قد يؤدي استخدام iPad في بعض الظروف إلى تشيئك وقد يؤدي إلى حدوث موقف خطير (على سبيل المثال، تجنب استخدام سماعات الأذن أثناء ركوب الدراجة وتجنب كتابة الرسائل النصية أثناء قيادة السيارة). عليك بمراجعة القواعد التي تحظر أو تقيّد استخدام الأجهزة الجوال أو سماعات الأذن.

التنقل تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات وFlyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات. تخضع خدمات البيانات هذه للتغيير وقد لا تتوفر في جميع المناطق، الأمر الذي ينجم عنه عدم توفر الخرائط أو الاتجاهات أو العبور الفوقي أو المعلومات المعتمدة على الموقع أو عدم دقتها أو نقصانها. تتطلب بعض ميزات الخرائط خدمات الموقع. قارن المعلومات المتوفرة مع iPad بالأجواء المحيطة بك والتزم بالإشارات واللافتات الموجودة لحل أي تناقضات. لا تستخدم هذه الخدمات أثناء تأدية أنشطة تتطلب انتباهك الكامل. التزم دائماً باللافتات المعلقة والقوانين واللوائح في المناطق التي تستخدم فيها iPad وعليك دائماً بمراجعة الحس العام.

الشحن قم بشحن iPad باستخدام كابل USB ومهايئ الطاقة المضمّن أو الكابلات الأخرى لجهات خارجية والتي تحمل شعار "Made for iPad" ومهايئات الطاقة المتوافقة مع USB ٢.٠ أو أحدث، أو مهايئات الطاقة المتوافقة مع اللوائح السارية في البلد، ومع واحد أو أكثر من المعايير التالية: EN ٣٠١٤٨٩-٣٤ أو IEC ٦٢٦٨٤ أو YD/T ١٥٩١-٢٠٠٩ أو CNS ١٥٢٨٥ أو ITU L ١٠٠٠. أو معيار آخر معمول به لإمكانية التشغيل التفاعلي لمهايئ طاقة هاتف جوال. قد يلزم استخدام مهايئ iPad Micro USB (متوفر بشكل منفصل في بعض المناطق) أو مهايئ آخر لتوصيل iPad ببعض مهايئات الطاقة المتوافقة. مهايئات طاقة USB الصغيرة الموجودة في مناطق معينة تلتزم بمعايير التشغيل التفاعلي المعمول بها لمهايئ طاقة جهاز جوال هي المتوافقة فقط. يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لمهايئ الطاقة لمعرفة ما إذا كانا مهايئ طاقة USB الصغير مطابق لهذه المعايير.

قد يؤدي استخدام الكابلات أو الشواحن التالفة أو الشحن في حالة وجود رطوبة إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو إلحاق ضرر بجهاز iPad وممتلكات أخرى. عند استخدام مهايئ طاقة USB من Apple لشحن iPad، تأكد من أنه قد تم إدخال كابل USB بالكامل في مهايئ الطاقة قبل توصيله بمنفذ الطاقة.

كابل وموصل Lightning تجنب التلامس الطويل للجلد مع الموصل عندما يكون كابل Lightning to USB متصلاً بمصدر الطاقة، فقد يؤدي إلى الإحساس بالألم أو الإصابة. يجب تجنب النوم أو القعود على موصل Lightning.

التعرض للحرارة مدة طويلة يتوافق iPad ومهايئ الطاقة الخاص به مع معايير درجة حرارة السطح وحدودها المعمول بها. ومع ذلك، حتى في إطار هذه الحدود، قد يؤدي التلامس المؤكد للأسطح الساخنة لفترات طويلة إلى عدم الراحة أو الإصابة. استخدم المنطق السليم لتجنب المواقف التي يلامس فيها جسدك الجهاز أو مهايئ الطاقة الخاص به عند تشغيله أو توصيله بمصدر طاقة لفترات زمنية طويلة. على سبيل المثال، تجنّب النوم على جهاز أو مهايئ طاقة، أو تضعهما تحت بطانية أو وسادة أو تحت جسدك عند توصيله بمصدر طاقة. من الضروري وضع iPad ومهايئ الطاقة الخاص به في مكان جيد التهوية عند الاستخدام أو الشحن. توخّ الحذر الشديد إذا كنت تعاني من حالة مرضية تؤثر على قدرتك على الإحساس بالحرارة في الجسم.

فقدان السمع قد يؤدي الاستماع إلى مستويات صوت عالية إلى الإضرار بسمعك. قد تؤدي ضوضاء الخلفية بالإضافة إلى التعرض المستمر لمستويات صوت عالية إلى جعل الأصوات تبدو أهدأ مما هي عليه بالفعل. قم بتشغيل الصوت وتحقق من مستوى الصوت قبل إدخال أي شيء في أذنك. لمزيد من المعلومات حول فقدان السمع، انظر www.apple.com/sound. للحصول على معلومات حول كيفية ضبط حد أقصى لمستوى الصوت في iPad، انظر إعدادات الموسيقى في صفحة ٦٦.

لتجنب إلحاق ضرر بحاسة السمع لديك، لا تستخدم إا وحدات مستقبل أو سماعات داخل الأذن أو سماعات الرأس أو سماعات خارجية أو سماعات صغيرة متوافقة مع iPad. إن سماعات الرأس التي يتم بيعها مع iPhone 4s أو أحدث في الصين (يمكن التعرف عليها بواسطة الحلقات العازلة ذات اللون الداكن الموجودة على القابس) مصممة لتتوافق مع المعايير الصينية ومتوافقة مع iPhone 4s أو أحدث و iPad 2 أو أحدث و iPod touch الجيل الخامس.

تحذير: لتجنب التعرض لضعف السمع المحتمل، لا تستمع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة.

التعرض للترددات اللاسلكية يستخدم iPad إشارات لاسلكية للاتصال بالشبكات اللاسلكية. للاطلاع على معلومات حول طاقة الترددات اللاسلكية (RF) الناتجة عن إشارات الراديو والخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل التعرض لها، انتقل إلى الإعدادات < حول < قانوني < التعرض للترددات اللاسلكية أو تفضل بزيارة www.apple.com/legal/rfexposure.

تداخل التردد اللاسلكي بالعلامات والإشعارات التي تمنع أو تقيد استخدام الأجهزة المحمولة (على سبيل المثال، منشآت الرعاية الصحية أو مناطق التفجيرات). على الرغم من أنه تم تصميم iPad واختباره وتصنيعه ليتلاءم مع اللوائح الحاكمة لانبعاثات الترددات اللاسلكية، إلا أن الانبعاثات الصادرة من iPad قد تؤثر بشكل سلبي على عمل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يؤدي إلى حدوث خلل بها. قم بإيقاف تشغيل iPad أو استخدام وضع الطيران لإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال اللاسلكية لـ iPad عندما يحظر استخدامها، كإثناء السفر بالطائرة أو عندما تطلب السلطات ذلك.

التداخل مع الأجهزة الطبية يحتوي iPad على مكونات ووحدات لاسلكية تصدر حقولاً كهرومغناطيسية. كما يحتوي iPad على مغناطيسات بطول الحافة اليسرى للجهاز وعلى الجانب الأيمن للزجاج الأمامي، قد تتداخل مع أجهزة ناظمة القلب أو أجهزة إزالة الرجفان أو غيرها من الأجهزة الطبية الأخرى. يحتوي غطاء iPad المتميز وحقيقية iPad المتميزة على مغناطيس. قد تتداخل هذه المجالات الكهرومغناطيسية والمغناطيسات مع أجهزة ناظمة القلب أو مع الأجهزة الطبية الأخرى. حافظ على وجود مسافة آمنة بين أجهزتك الطبية و iPad، أو غطاء Smart Cover الخاص بـ iPad، أو حاوية Smart Case الخاصة بـ iPad. استشر طبيباً مختصاً أو شركة تصنيع الأجهزة الطبية للحصول على معلومات خاصة بجهازك الطبي. إذا كنت تشك في أن iPad يتداخل مع جهاز ناظمة القلب، جهاز إزالة الرجفان، أو أي جهاز طبي آخر، فتوقف عن استخدام iPad.

ليس جهازاً طبياً iPad ليس مصمماً أو مخصصاً للاستخدام في تشخيص الأمراض أو حالات أخرى، أو في العلاج أو تخفيف الألم أو التداوي أو منع المرض.

الحالات الطبية إذا كانت لديك أي حالة طبية أخرى تعتقد أنها قد تتأثر بجهاز iPad (مثل نوبات الصرع أو الإغماء أو إجهاد العين أو آلام الرأس)، فاستشر طبيبك قبل استخدام iPad.

الأجواء الانفجارية قد يكون من الخطورة شحن الـ iPad واستخدامه في أي منطقة ذات جو انفجاري محتمل، مثل المناطق التي يحتوي فيها الهواء على مستويات عالية من المواد الكيميائية سريعة الالتهاب، الأبخرة، أو الجسيمات (مثل الحبيبات، الغبار، أو المساحيق المعدنية). التزم بكل اللافتات والتعليمات.

الحركة المتكررة عند القيام بأنشطة متكررة مثل الكتابة أو ممارسة الألعاب على iPad، يمكن أن تعاني من شعور بعدم الراحة سواء في اليدين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو في أجزاء أخرى من الجسم. إذا شعرت بعدم راحة، فتوقف عن استخدام iPad واستشر الطبيب.

الأنشطة ذات العواقب الوخيمة هذا الجهاز غير معد للاستخدام في الأماكن التي يؤدي فشل استخدام الجهاز فيها إلى حدوث وفاة أو التعرض لإصابة شخصية أو وقوع أضرار بيئية كبيرة.

خطر الاختناق قد تمثل بعض ملحقات iPad خطراً على الأطفال الصغار، حيث قد تؤدي إلى الاختناق. احتفظ بهذه الملحقات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

معلومات معالجة هامة

التنظيف قم بتنظيف iPad على الفور في حالة ملامسته لأي شيء قد يتسبب في حدوث بقع—كالأتربة أو الحبر أو مستحضرات التجميل أو الغسول. للتنظيف:

- قم بفصل جميع الكابلات وإيقاف تشغيل iPad (اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف، ثم حرّك شريط التمرير الموجود على الشاشة).
- استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر.
- تجنب دخول رطوبة في فتحات الهاتف.
- لا تستخدم منتجات التنظيف أو الهواء المضغوط.

الجزء الأمامي من iPad مصنوع من الزجاج المغطى بطبقة مضادة للزيت (مقاومة للزيت) مقاومة لآثار بصمات الأصابع. تبلى هذه الطبقة بمرور الزمن مع الاستخدام العادي. تعمل منتجات التنظيف و المواد الكاشطة على تآكل الطبقة، وقد تؤدي إلى خدش الزجاج.

استخدام الموصلات والمنافذ والأزرار لا تدخل أي موصل في أي منفذ عنوة أو تستخدم ضغط زائد على أي زر، نظراً لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث أضرار لا يغطيها الضمان. فإذا لم يدخل الموصل في المنفذ بسهولة معقولة، فهذا غالباً يعني أنهما غير متطابقين. قم بالفحص لرؤية ما إذا كانت هناك عوائق وتأكد من مطابقة الموصل للمنفذ، وأنت قد وضعت الموصل بشكل صحيح في المنفذ.

كابل Lightning to USB يعد تغيير لون موصل Lightning مع الاستخدام المنتظم أمراً عادياً. قد تتسبب الأتربة والعوالق والتعرض للرطوبة في تغيير اللون. إذا ارتفعت درجة حرارة الكابل أثناء الاستخدام أو في حالة عدم شحن أو مزامنة iPad، فقم بفصله من الكمبيوتر أو مهائئ الطاقة وقم بتنظيف موصل Lightning باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر. لا تستخدم سوائل أو منتجات تنظيف عند تنظيف موصل Lightning.

يمكن أن تساهم بعض طرق التنظيف في تآكل الكابلات أو تلفها. من الوارد أن يصبح كابل Lightning to USB ضعيفاً أو متأكلاً، مثله في ذلك مثل أي سلك أو كابل، إذا تم ثنيه في نفس المنطقة بصورة متكررة. استهدف الثنيات البسيطة بدلاً من الزوايا في الكابل. افحص الكابل والموصل بصورة منتظمة بحثاً عن أي تجعدات أو تشققات أو ثنيات أو تلف من نوع آخر. إذا وجدت تلفاً من ذلك، فتوقف عن استخدام كابل Lightning to USB.

درجة حرارة التشغيل تم تصميم iPad بحيث يعمل في درجات حرارة تتراوح بين ٣٢ درجة فهرنهايت و ٩٥ درجة فهرنهايت (٠ درجة مئوية و ٣٥ درجة مئوية) ويخزن في درجات حرارة بين ٤- درجة فهرنهايت و ١١٣ درجة فهرنهايت (-٢٠ درجة مئوية و ٤٥ درجة مئوية). وقد يتلف iPad ويقصر عمر البطارية إذا تم تخزينه أو تشغيله خارج نطاق درجات الحرارة هذه. تجنب تعريض iPad لتغيرات كبيرة في درجة الحرارة أو الرطوبة. أثناء استخدام iPad أو أثناء شحن البطارية، من الطبيعي أن يصبح iPad دافئاً.

إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية لـ iPad درجات حرارة التشغيل العادية (عند وجوده في سيارة ساخنة أو في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة مثلاً)، فقد تواجه ما يلي عند محاولة الجهاز ضبط درجة حرارته:

- توقف شحن iPad
- تعتم الشاشة.
- ظهور شاشة تحذير درجة الحرارة.
- غلق بعض التطبيقات.

مهم: قد لا تتمكن من استخدام iPad أثناء عرض شاشة تحذير درجة الحرارة. إذا لم يتمكن iPad من ضبط درجة حرارته الداخلية، فسيدخل نمط سكون عميق حتى يبرد. قم بنقل iPad إلى مكان بارد بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، وانتظر بضع دقائق قبل محاولة استخدام iPad مرة أخرى.

لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=ar_EG.

موقع دعم iPad

تتوفر معلومات الدعم الشاملة عبر الإنترنت على www.apple.com/support/ipad للاتصال بشركة Apple للحصول على دعم مخصص (غير متوفر في كل المناطق)، انظر expresslane.apple.com.

إعادة تشغيل iPad أو إعادة تعيينه

إذا لم يعمل شيء على ما يرام، فجرب إعادة تشغيل iPad، أو قم بإنهاء أحد التطبيقات إجبارياً أو إعادة تعيين iPad. إعادة تشغيل iPad: اضغط باستمرار على زر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر. قم بتحريك إصبعك على شريط التمرير لإيقاف تشغيل iPad. لتشغيل iPad مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شعار Apple. فرض إنهاء تطبيق. اضغط مع الاستمرار على الزر سكون/الاستيقاظ أعلى iPad لثوانٍ قليلة حتى يظهر شريط تمرير أحمر، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية حتى يتم إغلاق التطبيق. إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيل iPad أو إذا استمرت المشكلة، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين iPad. لا تقم بذلك إلا إذا تعذر عليك إعادة تشغيل iPad الخاص بك. إعادة تعيين iPad: اضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاظ وزر الشاشة الرئيسية في نفس الوقت لمدة عشر ثوانٍ على الأقل، إلى أن يظهر شعار Apple. يمكنك إعادة تعيين قاموس الكلمات وإعدادات الشبكة وتخطيط الشاشة الرئيسية وتحذيرات الموقع. كما يمكنك مسح كل المحتوى والإعدادات الخاصة بك.

إعادة تعيين إعدادات iPad

إعادة تعيين إعدادات iPad: انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة التعيين، ثم اختر خياراً:

- إعادة تعيين جميع الإعدادات: تتم إعادة تعيين جميع التفضيلات والإعدادات الخاصة بك.
- مسح جميع المحتويات والإعدادات: تتم إزالة معلوماتك وإعداداتك. لا يمكن استخدام iPad حتى يتم إعادته مرة أخرى.
- إعادة تعيين إعدادات الشبكة: عندما تقوم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة، تتم إزالة قائمة الشبكات التي تم استخدامها مسبقاً وإعدادات VPN التي لم يتم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين. (إزالة إعدادات VPN التي تم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين، انتقل إلى الإعدادات > عام > ملف التعريف، ثم حدد ملف التعريف وانقر على إزالة. سيؤدي ذلك أيضاً إلى إزالة الإعدادات الأخرى أو الحسابات المتوفرة بواسطة ملف التعريف). يتم إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi، ثم تتم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مما يؤدي إلى قطع اتصالك بأي شبكة تكون متصلاً بها. تظل إعدادات شبكة Wi-Fi وطلب الارتباط بالشبكات قيد التشغيل.
- إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح: يمكنك إضافة الكلمات إلى قاموس لوحة المفاتيح عن طريق رفض الكلمات التي يقترحها iPad أثناء الكتابة. تؤدي إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح إلى مسح جميع الكلمات التي أضفتها.
- إعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية: يقوم بإعادة التطبيقات المضمنة إلى تخطيطها الأصلي على الشاشة الرئيسية.
- إعادة تعيين الموقع والخصوصية: إعادة تعيين خدمات الموقع وإعدادات الخصوصية إلى الإعدادات الافتراضية.

لا يتم تشغيل تطبيق في وضع ملء الشاشة

يمكن استخدام معظم التطبيقات الخاصة بـ iPhone و iPad مع iPod touch، ولكنها قد لا تتمتع بميزة الشاشة الكبيرة. وفي هذه الحالة، اضغط على 2x لتكبير التطبيق. اضغط على 1x للعودة إلى الحجم الأصلي.

تحقق من App Store لمعرفة ما إذا كان هناك إصدار من التطبيق تم تحسينه للعمل مع iPad، أو إصدار عام تم تحسينه للعمل مع iPhone و iPod touch و iPad.

عدم ظهور لوحة المفاتيح على الشاشة

إذا كان iPad مقترناً بلوحة مفاتيح Bluetooth، فلا تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة. لإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على المفتاح إخراج على لوحة مفاتيح Bluetooth. ويمكنك أيضاً إظهار لوحة المفاتيح على الشاشة عن طريق تحريك لوحة مفاتيح Bluetooth خارج النطاق أو إيقافها.

الحصول على معلومات حول iPad

رؤية معلومات حول iPad: انتقل إلى الإعدادات > عام > حول. تتضمن العناصر التي يمكنك عرضها:

- الاسم

- الشبكة
 - عدد الأغاني ومقاطع الفيديو والصور والتطبيقات
 - السعة ومساحة التخزين المتوفرة
 - إصدار iOS
 - (طرز Cellular) شركة الاتصالات
 - رقم النموذج
 - الرقم التسلسلي
 - (طرز Cellular) رقم البيانات الخلوية
 - عناوين Bluetooth و Wi-Fi
 - (طرز Cellular) IMEI (معرف الهاتف الدولي)
 - (طرز Cellular) ICCID (مُعرف بطاقة الدائرة المتكاملة، أو البطاقة الذكية) لشبكات GSM
 - (طرز Cellular) MEID (معرف الهاتف) لشبكات CDMA
 - البرنامج الثابت للمودم
 - قانوني (يتضمن إشعارات قانونية والترخيص والضمان وعلامات تنظيمية ومعلومات التعرض للترددات اللاسلكية) لنسخ الرقم التسلسلي والمعرفات الأخرى، المس المعرف مع الاستمرار حتى يظهر نسخ.
- لمساعدة Apple في تحسين منتجاتها وخدماتها، يرسل iPad بيانات التشخيص والاستخدام. هذه البيانات لا تكشف عن هويتك بصورة شخصية ولكنها قد تتضمن معلومات الموقع.
- عرض المعلومات التشخيصية أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > التشخيص والاستخدام.

معلومات الاستخدام

- عرض مقدار استعمال البيانات الخلوية: انتقل إلى الإعدادات > البيانات الخلوية. انظر [الإعدادات الخلوية](#) في صفحة ١٤٦.
- عرض معلومات الاستعمال الأخرى: انتقل إلى الإعدادات > عام > الاستعمال لتنفيذ:
- رؤية استخدام البطارية، بما في ذلك الوقت المنقضي منذ شحن iPad ومقدار الاستخدام لكل تطبيق
- عرض مستوى البطارية كنسبة مئوية
- عرض توافر سعة التخزين ككل وسعة التخزين المستخدمة لكل تطبيق
- عرض تخزين iCloud وإدارته

iPad معطل

إذا تم تعطيل iPad نظرًا لنسيان رمز الدخول أو إدخال رمز دخول غير صحيح مرات عديدة، فيمكنك استعادة iPad من نسخة iTunes أو iCloud احتياطية وإعادة تعيين رمز الدخول. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [استعادة iPad](#) في صفحة ١٤٦.

إذا استلمت رسالة في iTunes بأنه تم قفل iPad الخاص بك وأنه يجب عليك إدخال رمز دخول، فانظر support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=ar_EG.

إعدادات VPN

تقدم شبكة VPN (الشبكة الظاهرية الخاصة) وصولاً آمنًا عبر الإنترنت إلى الشبكات الخاصة، مثل الشبكة الخاصة بمؤسستك. قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق VPN من App Store الذي يعمل على تكوين iPad للوصول إلى شبكة. اتصل بمسؤول النظام لديك للحصول على معلومات حول التطبيق والإعدادات التي تريدها.

إعدادات ملفات التعريف

تعرف إعدادات ملفات تعريف التكوين إعدادات استخدام iPad مع شبكات الشركة أو المدرسة أو حساباتها. قد يُطلب منك تثبيت ملف تعريف التكوين الذي تم إرساله إليك في بريد إلكتروني أو الذي تم تنزيله من صفحة ويب. سيطلب iPad إيدك لتثبيت ملف التعريف، ويعرض معلومات حول ما يحتويه، عند فتح الملف. يمكنك مشاهدة ملفات التعريف التي قمت بتثبيتها في الإعدادات < عام > ملفات التعريف. إذا قمت بحذف ملف تعريف، فسوف يتم حذف كل الإعدادات والتطبيقات والبيانات المقترنة بملف التعريف.

نسخ iPad احتياطياً

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لنسخ iPad احتياطياً بشكل تلقائي. إذا قمت باختيار النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud، فلن تتمكن من استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي التلقائي للكمبيوتر الخاص بك أيضاً، لكن يمكنك استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي اليدوي للكمبيوتر الخاص بك. يقوم iCloud بنسخ iPad احتياطياً بصفة يومية عبر Wi-Fi عند توصيله بمصدر طاقة وعندما يكون مقفلاً. يتم إدراج تاريخ ووقت آخر نسخ احتياطي أسفل الشاشة نسخ احتياطي.

يعمل iCloud على نسخ ما يلي احتياطياً:

- الموسيقى المشتراة والأفلام وبرامج التلفاز والتطبيقات والكتب
- الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها باستخدام iPad (في حالة استخدام مكتبة صور iCloud، ستكون الصور ومقاطع الفيديو مخزنة بالفعل في iCloud ولذلك لن تكون جزءاً من نسخة iCloud الاحتياطية)
- إعدادات iPad
- بيانات التطبيق
- الشاشة الرئيسية والمجلدات وتخطيط التطبيق
- الرسائل
- نغمات الرنين

ملاحظة: لا يتم نسخ المحتوى المشتري احتياطياً في كل المناطق.

تشغيل عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud. انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID وكلمة السر عند الطلب. انتقل إلى نسخ احتياطي، وقم بتشغيل نسخ iCloud احتياطي. لتشغيل النسخ الاحتياطية في iTunes على الكمبيوتر، انتقل إلى ملف < الأجهزة > نسخ احتياطي.

قم بالنسخ الاحتياطي فوراً. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > نسخ احتياطي، ثم اضغط على نسخ احتياطي الآن.

تشغيل النسخ الاحتياطي الخاص بك: يتم تشفير نسخ iCloud الاحتياطية تلقائياً بحيث تكون بياناتك محمية من الوصول غير المصرح به أثناء نقلها إلى أجهزتك وعند تخزينها في iCloud. إذا كنت تستخدم iTunes للنسخ الاحتياطي، فحدد 'تشفير نسخة iPad الاحتياطية' في جزء ملخص iTunes.

إدارة النسخ الاحتياطية. انتقل إلى الإعدادات < iCloud. يمكنك إدارة التطبيقات التي يتم نسخها احتياطياً إلى iCloud بالضغط عليها لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > التخزين < إدارة التخزين لإزالة النسخ الاحتياطية الموجودة وإدارة iCloud Drive أو المستندات والبيانات. في iTunes، يمكنك إزالة نسخ احتياطية في تفضيلات iTunes.

عرض الأجهزة الجارية نسخها احتياطياً. انتقل إلى الإعدادات < iCloud > التخزين < إدارة التخزين.

إيقاف نسخ iCloud الاحتياطية: انتقل إلى الإعدادات < iCloud > نسخ احتياطي، ثم قم بإيقاف تشغيل نسخ iCloud احتياطي.

لا يتم نسخ الموسيقى التي لم يتم شراؤها في iTunes احتياطياً في iCloud. استخدم iTunes لنسخ المحتوى احتياطياً واستعادته. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٨.

مهم: لا تتوفر عمليات النسخ الاحتياطي لمشتريات الموسيقى أو الأفلام أو برامج التلفاز في كافة البلدان. قد لا تتم استعادة المشتريات السابقة إذا لم تعد موجودة في iTunes Store أو App Store أو iBooks Store.

لا يتم احتساب المحتوى الذي تم شراؤه، ومحتوى مشاركة صور iCloud، ومحتوى تدفق الصور الخاص بي ضمن سعة تخزين iCloud المجانية التي تبلغ ٥ غ.ب.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول نسخ iPad احتياطياً، انظر support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=ar_EG.

تحديث برنامج iPad واستعادته

يمكنك تحديث برنامج iPad في الإعدادات أو باستخدام iTunes. يمكنك أيضاً مسح iPad أو استعادته، ثم استخدام iCloud أو iTunes للاستعادة من نسخة احتياطية.

لا يمكن الوصول بعد ذلك إلى البيانات المحذوفة عبر واجهة مستخدم iPad، ولكن لن يتم مسحها من iPad. لمعرفة معلومات حول مسح كل المحتويات والإعدادات، انظر [إعادة تشغيل iPad أو إعادة تعيينه](#) في صفحة ١٤٣.

تحديث iPad

يمكنك تحديث برنامج iPad في الإعدادات أو باستخدام iTunes.

التحديث لاسلكياً على iPad. انتقل إلى الإعدادات < عام < تحديث البرامج. يقوم iPad بالتحقق من التحديثات المتوفرة للبرنامج. تحديث البرنامج في iTunes. يتحقق iTunes من وجود تحديثات متوفرة للبرنامج في كل مرة تقوم فيها بمزامنة iPad باستخدام iTunes. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٨.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول تحديث برنامج iPad، انظر support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ar_EG.

استعادة iPad

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لاستعادة iPad من نسخة احتياطية.

الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iCloud. قم بإعادة تعيين iPad لمسح كافة المحتويات والإعدادات، ثم اختر الاستعادة من نسخة احتياطية وقم بتسجيل الدخول إلى iCloud في مساعد الإعداد. انظر [إعادة تشغيل iPad أو إعادة تعيينه](#) في صفحة ١٤٣.

الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iTunes. قم بتوصيل iPad بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً، قم بتحديد iPad في نافذة iTunes، ثم انقر على استعادة في جزء الملخص.

عند استعادة برنامج iPad، يمكنك إما إعادته كجهاز iPad جديد أو استعادة الموسيقى ومقاطع الفيديو وبيانات التطبيقات والمحتويات الأخرى من نسخة احتياطية.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول استعادة برنامج iPad، انظر support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ar_EG.

الإعدادات الخلوية

استخدم إعدادات البيانات الخلوية في iPad (طرز Wi-Fi + Cellular) لتنشيط خدمة البيانات الخلوية وتشغيل الاستخدام الخلوي أو إيقاف تشغيله أو إضافة رقم تعريف شخصي (PIN) لقفل بطاقة SIM. يمكنك، مع بعض شركات الاتصالات، أيضاً تغيير خطة البيانات الخاصة بك.

للخيارات التالية، انتقل إلى الإعدادات < البيانات الخلوية، ثم قم بتشغيل الخيارات أو إيقاف تشغيلها، أو اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها: إذا تم إيقاف تشغيل البيانات الخلوية، فإن كل خدمات البيانات ستستخدم Wi-Fi فقط—بما في ذلك البريد الإلكتروني وتصفح ويب وإشعارات push وخدمات أخرى. إذا تم تشغيل البيانات الخلوية، فقد يتم تحميل رسوم شركة الاتصالات. على سبيل المثال، قد يؤدي استخدام ميزات وخدمات معينة تقوم بنقل بيانات، مثل الرسائل، إلى فرض رسوم على خطة بياناتك.

مراقبة استخدام شبكة البيانات الخلوية وإدارتها: يمكنك رؤية التطبيقات التي تستخدم البيانات الخلوية وإيقاف تشغيل الخيار، إذا أردت.

تشغيل LTE أو إيقاف تشغيلها: يؤدي تشغيل LTE إلى تحميل البيانات بشكل أسرع.

تشغيل تجوال البيانات أو إيقاف تشغيلها: يعمل إيقاف تشغيل تجوال البيانات على تجنب دفع رسوم شركة الاتصالات عند استخدام شبكة توفرها شركة اتصالات مختلفة.

إعداد نقطة اتصال شخصية: تشارك نقطة الاتصال الشخصية اتصال الإنترنت الخاص بـ iPad مع الكمبيوتر الخاص بك وأجهزة iOS الأخرى. انظر [نقطة اتصال شخصية](#) في صفحة ٣٧.

تعيين ما إذا كان يتم استخدام البيانات الخلوية للتطبيقات والخدمات: انتقل إلى الإعدادات < خلوي، ثم قم بتشغيل البيانات الخلوية أو إيقافها لأي تطبيق يمكنه استخدام البيانات الخلوية. في حالة إيقاف تشغيل أحد الإعدادات، يستخدم iPad شبكة Wi-Fi فقط لهذه الخدمة. يتضمن إعداد iTunes كلاً من iTunes Match والتنزيلات التلقائية من iTunes Store وApp Store.

تنشيط حساب البيانات الخلوية أو عرضه أو تغييره: انقر على عرض الحساب ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
قفل بطاقة SIM: يعني قفل بطاقة SIM برقم تعريف شخصي (PIN) أنه يجب عليك إدخال رقم التعريف الشخصي لاستخدام الاتصال الخلوي على iPad.

بيع iPad أو التخلص منه

قبل بيع iPad أو التخلص منه، تأكد من مسح كافة المحتويات والمعلومات الشخصية الخاصة بك. إذا كنت قد قمت بتمكين ميزة العثور على الـ iPad (انظر العثور على الـ iPad في صفحة ٤١)، فسيكون قفل التنشيط قيد التشغيل. يجب عليك إيقاف تشغيل قفل التنشيط قبل أن يتمكن المالك الجديد من تنشيط iPad بموجب الحساب الخاص به.

مسح iPad وإزالة قفل التنشيط: انتقل إلى الإعدادات > عام > إعادة تعيين > مسح جميع المحتويات والإعدادات.

انظر support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=ar_EG.

مزيد من المعلومات والخدمة والدعم

راجع الموارد التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول السلامة والبرامج والخدمة والدعم المتعلقة بجهاز iPad.

للتعرف على	قم بما يلي
استخدام iPad بأمان	انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٤٠.
خدمة ودعم iPad والتلميحات والمناقشات وتنزيل برامج Apple	انتقل إلى www.apple.com/support/ipad .
أحدث المعلومات حول iPad	انتقل إلى www.apple.com/eg/ipad .
إدارة حساب Apple ID الخاص بك:	انتقل إلى appleid.apple.com/choose-your-country .
استخدام iCloud	انتقل إلى help.apple.com/icloud .
استخدام iTunes	قم بفتح iTunes، ثم اختر مساعدة > مساعدة iTunes. للحصول على برنامج تعليمي عبر الإنترنت لبرنامج iTunes (لا يتوفر في كل المناطق)، انتقل إلى www.apple.com/emea/support/itunes .
استخدام تطبيقات Apple iOS الأخرى	انتقل إلى www.apple.com/emea/support/ios .
الحصول على خدمة الضمان	اتبع الإرشادات الموجودة في هذا الدليل أولاً. انتقل بعد ذلك إلى www.apple.com/support/ipad .
عرض معلومات iPad التنظيمية	في iPad، انتقل إلى الإعدادات > عام > حول > قانوني > التنظيم.
صيانة البطارية	انتقل إلى www.apple.com/eg/batteries/service-and-recycling .
استخدام iPad في محيط مؤسسة	انتقل إلى www.apple.com/ipad/business .

بيان التوافق الصادر عن لجنة FCC

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة FCC. ويخضع التشغيل للشروط التالية: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار و(٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب به.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع القيود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة ب، طبقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة FCC. وتم تصميم هذه القيود لتوفير حماية مناسبة ضد التداخل الضار عند التركيب في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يؤدي إلى حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. لكن، لا يوجد أي ضمان لعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيجب على المستخدم محاولة إصلاح التداخل باستخدام واحدة أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.

• استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون مختص للحصول على مساعدة.

مهم: يمكن أن يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديلات لا تصرح بها شركة Apple على هذا المنتج إلى إبطال التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والتوافق اللاسلكي وإلغاء صلاحيتك لتشغيل هذا المنتج. لقد أظهر هذا المنتج توافقاً مع معايير EMC في الظروف التي تتضمن استخدام الأجهزة الطرفية المتوافقة والكابلات المحمية بين مكونات النظام. من الضروري استخدام أجهزة طرفية متوافقة وكابلات محمية بين مكونات النظام لتقليل احتمالية التسبب في تداخل مع أجهزة الراديو والتلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

البيان التنظيمي الكندي

هذا الجهاز يتوافق مع معيار (معايير) RSS للصناعة الكندية المغفأة من الترخيص. ويخضع التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل و(٢) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب به للجهاز.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Users are advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير

يجب عدم التخلص من iPad و/أو بطاريته مع النفايات المنزلية العادية. تخلص من iPad و/أو بطاريته وفقاً للقوانين والإرشادات البيئية المحلية. للاطلاع على معلومات حول برنامج إعادة التدوير في Apple ونقاط تجميع إعادة التدوير، تفضل بزيارة الموقع www.apple.com/environment/recycling. لمعرفة معلومات حول المواد المقيدة وغيرها من المبادرات البيئية في Apple، تفضل بزيارة الموقع www.apple.com/environment.

استبدال البطارية: يجب استبدال بطارية أيون الليثيوم في iPad عن طريق Apple أو أحد موفري الخدمة المعتمدين. لمزيد من المعلومات حول خدمات البطارية وإعادة تدويرها، انتقل إلى www.apple.com/eg/batteries/service-and-recycling.

كفاءة طاقة شاحن البطارية في كاليفورنيا



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

بيان البطارية في تايوان

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

بيان البطارية في الصين

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

الاتحاد الأوروبي — معلومات حول التخلص من الجهاز



يشير الرمز أعلاه إلى أنه وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، يجب التخلص من المنتج و/أو بطاريته بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لهذا المنتج، انقله إلى إحدى نقاط التجميع المحددة من قِبَل السلطات المحلية. يساعد تجميع المنتج و/أو بطاريته وإعادة تدويرهما بشكل منفصل في وقت التخلص منهما، في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرهما بطريقة تحمي البيئة وصحة الإنسان.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment/.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment/.

بيان التوافق الصادر عن ENERGY STAR®



لتوفير الطاقة، تم تعيين iPad للقليل بعد دقيقتين من عدم نشاط المستخدم. لتغيير هذا الإعداد، انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل تلقائي. لفتح قفل iPad، اضغط على زر إسبات/إيقاف أو زر الشاشة الرئيسية.

يتوافق iPad مع إرشادات ENERGY STAR الخاصة بتوفير الطاقة. توفير استهلاك الطاقة يؤدي إلى توفير المال ويساعد في الحفاظ على الموارد القيمة. لمعرفة مزيد من المعلومات عن ENERGY STAR، انتقل إلى www.energystar.gov.

شركة Apple والبيئة

في شركة Apple، ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا لتقليل التأثيرات البيئية الناجمة عن منتجاتنا وعمليات التشغيل لدينا. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.apple.com/environment.

