



iPhone

המדריך למשתמש

עבור תוכנת iOS 6

תוכן העניינים

סקירה כללית של ה-iPhone 5	7
אביזרים	7
פרק 1: ה-iPhone במבט חטוף	7
כפתורים	8
צלמיות מצב	10
דרישות	12
התקנת כרטיס ה-SIM	12
פרק 2: צעדים ראשוניים	12
הגדרה והפעלה של iPhone	13
חיבור iPhone למחשב	13
חיבור לאינטרנט	13
הגדרת חשבון דואר וחשבונות נוספים	13
Apple ID	14
ניהול תוכן בהתקני iOS	14
iCloud	14
סנכרון עם iTunes	15
הצגת מדריך זה למשתמש/ת ב-iPhone	16
שימוש ביישומים	17
פרק 3: פרטים בסיסיים	17
התאמה אישית של iPhone	20
הקלדה	21
הכתבה	24
בקרת שמע	25
חיפוש	26
הודעות	27
שיתוף	28
חיבור iPhone לטלוויזיה או למכשיר אחר	29
הדפסה באמצעות AirPrint	30
אזניות של Apple	31
התקני Bluetooth	31
שיתוף קבצים	32
מאפייני אבטחה	32
סוללה	33
מהו Siri?	35
השימוש ב-Siri	35
פרק 4: Siri	35
מסעדות	38
סרטים	39

ספורט	39
הכתבה	40
תיקון Siri	40
שיחות טלפון	41
פרק 5: טלפון	41
FaceTime	44
תא קולי ויזואלי	45
אנשי קשר	46
הפניית שיחות, שיחה ממתינה ושיחה מזוהה	46
צלצולים, הבורר "צלצול/שקט" ו"רטט"	47
שיחות בינלאומיות	47
הגדרת אפשרויות עבור הטלפון	48
קריאת דוא"ל	49
פרק 6: Mail	49
שליחת דואר	50
סידור דואר	51
הדפסת הודעות וקבצים מצורפים	51
חשבונות והגדרות של Mail	51
פרק 7: Safari	53
איך להשיג מוסיקה	56
ניגון מוסיקה	56
פרק 8: מוסיקה	56
תצוגת Cover Flow	58
פודקאסטים וספרי שמע	58
רשימות השמעה	59
Genius	59
Siri ושליטה קולית	60
iTunes Match	60
שיתוף בית	60
הגדרות מוסיקה	61
שליחה וקבלה של הודעות	62
פרק 9: הודעות	62
ניהול שיחות	63
שיתוף תמונות, קטעי וידיאו, או מידע אחר	63
הגדרות "הודעות"	64
במבט חטוף	65
פרק 10: לוח שנה	65
עבודה עם לוחות שנה מרובים	66
שיתוף לוחות שנה של iCloud	67
הגדרות לוח שנה	67
הצגת תמונות וסרטוני וידיאו	68
פרק 11: תמונות	68
סידור תמונות וסרטוני וידיאו	69
זרם תמונות	69
שיתוף תמונות וסרטוני וידיאו	70

הדפסת תמונות	71
במבט חטוף	72
פרק 12: מצלמה	72
תמונות HDR	73
הצגה, שיתוף והדפסה	73
עריכת תמונות וחיתוך וידיאו	74
פרק 13: קטעי וידיאו	75
איתור מיקומים	77
פרק 14: מפות	77
קבלת הוראות הגעה	78
תלת-ממד ו-Flyover	79
הגדרות "מפות"	79
פרק 15: מזג אוויר	80
פרק 16: Passbook	81
פרק 17: פתקים	83
פרק 18: תזכורות	84
פרק 19: שיעון	86
פרק 20: מניות	87
פרק 21: דוכן העיתונים	89
במבט חטוף	90
פרק 22: iTunes Store	90
שינוי כפתורי הדפדוף	91
במבט חטוף	92
פרק 23: App Store	92
מחיקת יישומים	93
במבט חטוף	94
פרק 24: Game Center	94
משחק עם חברים	95
הגדרות Game Center	95
במבט חטוף	96
פרק 25: אנשי קשר	96
הוספת אנשי קשר	97
הגדרות אנשי קשר	98
פרק 26: מחשבון	99
פרק 27: מצפן	100
במבט חטוף	101

פרק 28: תזכורות קוליות	101
שיתוף תזכורות קוליות עם המחשב	102
פרק 29: Nike + iPod	103
במבט חטוף	104
פרק 30: iBooks	104
קריאת ספרים	105
סידור מדף הספרים	106
סנכרון ספרים וקבצי PDF	106
הדפסת PDF או שליחתו בדוא"ל	106
הגדרות iBooks	107
פרק 31: פודקאסטים	108
מאפייני נגישות	110
VoiceOver	110
פרק 32: נגישות	110
ניתוב שמע של שיחות נכנסות	118
Siri	118
לחיצה משולשת על "בית"	119
Zoom	119
מלל מוגדל	119
היפוך צבעים	119
הקרא	120
השמעת מלל אוטומטי	120
שמע מונו	120
מכשירי שמיעה	120
צלצולים ורטטים הניתנים להקצאה	121
הבהוב בעת התראה	121
Guided Access	121
AssistiveTouch	122
נגישות ב-OS X	122
תמיכת TTY	122
גודל גופן מינימלי עבור הודעות דואר	123
צלצולים ניתנים להקצאה	123
תא קולי ויזואלי	123
מקלדות מסך רחב	123
מקלדת טלפון גדולה	123
בקרת שמע	123
כתוביות מקודדות	123
מצב טיסה	124
Wi-Fi	124
פרק 33: הגדרות	124
Bluetooth	125
VPN	125
"נקודה חמה אישית"	125
"נא לא להפריע" ועדכונים	126
ספק	127
כללי	127

צלילים	132
בהירות ורקע	133
פרטיות	133
השימוש בפרופילי תצורה	134
הגדרת חשבונות Microsoft Exchange	134
גישת VPN	134

נספח A: iPhone בעסקים 431

חשבונות LDAP ו-CardDAV	135
שימוש במקלדות בינלאומיות	136

נספח B: מקלדות בינלאומיות 136

שיטות קלט מיוחדות	137
מידע חשוב בנושא בטיחות	138


נספח C: אבטחה, טיפול ותמיכה 138

מידע חשוב בנושא טיפול	139
אתר התמיכה של ה-iPhone	140
הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPhone	140
מופיעה ההודעה "קוד גישה שגוי" או "ה-iPhone מבוטל"	141
מופיעה ההודעה "אביזר זה אינו נתמך על-ידי ה-iPhone"	141
לא ניתן להציג קבצים המצורפים לדוא"ל	141
גיבוי ה-iPhone	141
עדכון ושחזור של תוכנת ה-iPhone	143
מידע לגבי שירות ותוכנה	144
שימוש ב-iPhone בסביבה ארגונית	144
שימוש ב-iPhone עם מפעילים אחרים	144
מידע לגבי סילוק ומחזור	145
Apple והסביבה	146

1

ה- iPhone במבט חטוף

סקירה כללית של ה- iPhone 5



הערה: היישומים והמאפיינים של ה- iPhone שלך עשויים להשתנות בהתאם למיקום, לשפה, למפעיל ולדגם שלו. עבור יישומים השולחים או מקבלים נתונים ברשת סלולרית יתכנו עלויות נוספות. לקבלת מידע בנושא תעריפי מסלול השירות והעלויות עבור ה- iPhone שלך, פנה/י אל המפעיל.

אביזרים

האביזרים הבאים מצורפים ל- iPhone:



אזניות של Apple: השתמש/י באזניות Apple EarPods עם שלט-רחוק ומיקרופון (ב- iPhone 5, כמוצג לעיל) או באזניות Apple Earphones עם שלט-רחוק ומיקרופון (ב- iPhone 4S או גירסאות קודמות) על-מנת להאזין למוסיקה ולווידיאו וכן לבצע שיחות טלפון. ראה/י **אזניות של Apple** בעמוד 31.



כבל מחבר: השתמש/י בכבל Lightning ל- USB (ב- iPhone 5, מוצג לעיל) או בכבל מחבר Dock ל- USB (ב- iPhone 4S או גירסאות קודמות) כדי לחבר את ה- iPhone למחשב שלך לצורך סנכרון וטעינה. ניתן להשתמש בכבל זה גם עבור iPhone Dock (נמכר בנפרד).



מתאם חשמל ל-USB של Apple: השתמשו/י בכבל Lightning ל-USB או בכבל מחבר Dock ל-USB על-מנת לטעון את סוללת ה-iPhone.



כלי הוצאת SIM: השתמשו/י כדי להוציא את מגש כרטיס ה-SIM. (לא כלול בכל האזורים).

כפתורים


כפתור שינה/התעוררות

כשאינך משתמש/ת ב-iPhone, באפשרותך לנעול אותו כדי לכבות את הצג ולשמר את טעינת הסוללה.

נעלי את את iPhone: לחץ/י על הכפתור "שינה/התעוררות".

כאשר iPhone נעול, לא יקרה כלום אם תיגע/י במסך. iPhone עדיין יכול לקבל שיחות, הודעות מלל ועדכונים נוספים. ניתן גם:


- להאזין למוסיקה
- כוונן עוצמת הקול
- השתמשו/י בכפתור האמצעי באזניות שלך על-מנת לענות לשיחות או להאזין למוסיקה.



בטלו את הנעילה של iPhone: הקש/י על הכפתור "שינה/התעוררות" או על הכפתור "בית" , ולאחר מכן גררו/י את המחווין.

כבה/י את את iPhone: הקש/י והחזק/י את כפתור "שינה/התעוררות" למשך מספר שניות עד להופעת המחווין האדום ואז גררו/י את המחווין.

הפעלו את את iPhone: הקש/י והחזק/י את כפתור "שינה/התעוררות" עד להופעת הסמל של Apple.

פתחו את המצלמה כאשר iPhone נעול: לחץ/י על הכפתור "שינה/התעוררות" או על הכפתור "בית" , ולאחר מכן גררו/י  מעלה.

נשו/י לפקדי השמע כאשר iPhone נעול: לחץ/י פעמיים על הכפתור "בית" .

iPhone יינעל אם לא תיגע/י במסך למשך כדקה. ניתן לשנות את זמן הנעילה האוטומטית (או לבטל אותה), ולדרוש קוד גישה על-מנת לבטל את נעילת iPhone.

שנה/י את תזמון הנעילה האוטומטית או כבה/י אותה: ראה/י [נעילה אוטומטית](#) בעמוד 130.

דרושו/י הזנת קוד גישה לביטול נעילת iPhone: ראה/י [נעילת קוד גישה](#) בעמוד 130.

כפתור ה"בית"

כפתור ה"בית" מעביר אותך למסך ה"בית", ללא התחשבות בפעולה הנוכחית שלך. בנוסף, הוא מספק קיצורים נוחים אחרים.

עבור/י אל מסך ה"בית": לחץ/י על כפתור ה"בית" .

במסך ה"בית", הקש/י על יישום על-מנת לפתוח אותו. ראה/י [פתיחת יישומים ומעבר ביניהם](#) בעמוד 17.

הצג/י יישומים שהיו בשימוש לאחרונה: כאשר ה-iPhone אינו נעול, לחץ/י פעמיים על כפתור ה"בית" □. שורת המשימות מופיעה בתחתית המסך, ומציגה את רוב היישומים שהיו בשימוש לאחרונה. החלק/י את השורה שמאלה על-מנת להציג יישומים נוספים.


הצג/י פקדי הפעלת שמע:

- כאשר ה-iPhone נעול: לחץ/י פעמיים על הכפתור "בית" □. ראה/י [ניגון מוסיקה](#) בעמוד 56.
 - בעת שימוש ביישום אחר: לחץ/י פעמיים על "בית" □, ולאחר מכן החלק/י את סרגל המשימות משמאל לימין.
- השתמש/י ב-Siri (ב-iPhone 4S ומעלה) או בשליטה קולית: הקש/י והחזק/י את הכפתור "בית" □. ראה/י את פרק 4, Siri, בעמוד 35 ואת [בקרת שמע](#) בעמוד 25.

פקדי עוצמת שמע

בזמן שאתה מדבר/ת בטלפון או מאזין/ה לשירים, סרטים או מדיה אחרת, הכפתורים בצידו של iPhone מכוונים את עוצמת השמע. בכל זמן אחר, הכפתורים שולטים בעוצמת הצלצול, ההתראות ואפקטי קול אחרים.

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 138.



נעל/י את עוצמת הצלצול וההתראות: עבור/י אל "הגדרות" > "צלילים" ובטל/י את "שנה/י באמצעות הכפתורים".


הנבל/י את עוצמת השמע עבור מוסיקה ווידאו: עבור/י אל "הגדרות" > "מוסיקה" > "הגבלת עוצמה".

הערה: במדינות מסוימות, ה-iPhone עשוי להתריע אם הינך מגדיר/ה את העוצמה אל מעבר לתקן שנקבע על-ידי תקנות השמיעה של האיחוד האירופי. כדי להגביר מעבר לרמה זו, ייתכן שתצטרך/י לשחרר לחצני את פקד בקרת העוצמה.

ניתן להשתמש בכל אחד מכפתורי עוצמת הקול גם לצילום תמונה או להקלטת קטע וידאו. ראה/י פרק 12, [מצלמה](#), בעמוד 72.

הבורר "צלצול/שקט"

הפוך/י את הבורר צלצול/שקט על-מנת להעביר את iPhone למצב צלצול 📞 או למצב שקט 🚫.



במצב צלצול, iPhone משמיע את כל הצלילים. במצב שקט, iPhone אינו מצלצל ואינו משמיע התראות ואפקטי צליל אחרים.

חשוב: התראות של השעון, יישומי שמע כגון "מוסיקה" ומשחקים רבים עדיין משמיעים צלילים דרך הרמקול המובנה, גם כאשר iPhone במצב שקט. באזורים מסוימים, אפקטי הצליל עבור "מצלמה" ו"תזכורות קוליות" מושמעים גם אם הבורר "צלצול/שקט" מוגדר ל"שקט".

למידע בנושא שינוי הגדרות צליל ורטט, ראה/י [צלילים](#) בעמוד 132.




בנוסף, ניתן להשתמש בהגדרה "נא לא להפריע" בכדי להשתיק שיחות, התראות ועדכונים.

הגדרת ה-iPhone ל"נא לא להפריע" (🌑): עבור/י אל "הגדרות" והפעל/י את "נא לא להפריע". ההגדרה "נא לא להפריע" גורמת לכך ששיחות, התראות ועדכונים לא ישמעו קול ולא יאירו את המסך כשהוא נעול. עם זאת, התראות של השעון המעורר עדיין יישמעו, ואם המסך אינו נעול, אין להגדרה "נא לא להפריע" כל השפעה.

כדי לתזמן שעות שקטות, לאפשר לאנשים מסוימים להתקשר או לאפשר כניסה של שיחות חוזרות, עבור/י אל "הגדרות" > "עדכונים" > "נא לא להפריע". ראה/י ["נא לא להפריע" ועדכונים](#) בעמוד 126.

צלמיות מצב

הצלמיות בשורת המצב בחלקו העליון של המסך מספקות פרטים אודות iPhone:

צלמית מצב	מה זה אומר
	אות של שידור סלולרי* מראה אם הינך בטווח של הרשת הסלולרית ואם באפשרותך לבצע ולקבל שיחות. ככל שיש יותר טורים, כך השידור חזק יותר. אם אין שידור, הטורים מוחלפים בטקסט "אין שירות".
	מצב טיסה מראה כי מצב טיסה פועל - לא ניתן להשתמש בטלפון, לגשת לאינטרנט או להשתמש בהתקני Bluetooth®. המאפיינים שאינם אלחוטיים זמינים. ראה/י מצב טיסה בעמוד 124.
LTE	LTE מראה כי רשת ה-LTE של המפעיל זמינה, וכי ה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות רשת זו. (ב-iPhone 5 וב-iPhone 5S). ראה/י סלולרי בעמוד 128.
4G	UMTS מראה כי רשת ה-4G UMTS (GSM) של המפעיל זמינה, וכי ה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות רשת זו. (ב-iPhone 4S ומעלה). לא זמין בכל האזורים. ראה/י סלולרי בעמוד 128.
3G	UMTS/EV-DO מראה כי רשת ה-3G UMTS (GSM) או EV-DO (CDMA) של המפעיל זמינה, וכי ה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות רשת זו. ראה/י סלולרי בעמוד 128.
E	EDGE מראה כי רשת ה-EDGE (GSM) של המפעיל זמינה, וכי ה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות רשת זו. ראה/י סלולרי בעמוד 128.
	GPRS/1xRTT מראה כי רשת ה-GPRS (GSM) או 1xRTT (CDMA) של המפעיל זמינה, וכי ה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות רשת זו. ראה/י סלולרי בעמוד 128.
	*Wi-Fi מראה כי ה-iPhone מחובר לאינטרנט דרך רשת אלחוטית. ככל שיש יותר שורות, כך החיבור חזק יותר. ראה/י Wi-Fi בעמוד 124.
	"נא לא להפריע" מראה כי ההגדרה "נא לא להפריע" מופעלת. ראה/י צלילים בעמוד 132.
	"נקודה חמה אישית" מראה כי ה-iPhone מחובר ל-iPhone אחר המספק נקודת גישה אישית. ראה/י "נקודה חמה אישית" בעמוד 125.
	סנכרון מראה כי ה-iPhone מסתנכרן עם ה-iTunes.
	פעילות רשת מראה את פעילות הרשת. חלק מיישומי צד שלישי עשויים להשתמש בצלמית גם כדי להציג תהליך פעיל.
	"עקוב אחרי" מראה כי הפניית שיחות מוגדרת ב-iPhone. ראה/י הפניית שיחות, שיחה ממתנה ושיחה מזוהה בעמוד 46.
VPN	VPN מראה כי הינך מחובר/ת לרשת באמצעות VPN. ראה/י סלולרי בעמוד 128.
	נעילה מראה כי ה-iPhone נעול. ראה/י כפתור שינה/התעוררות בעמוד 8.
	TTY מראה כי ה-iPhone מוגדר לפעול עם מכשיר TTY. ראה/י תמיכת TTY בעמוד 122.
	Play מראה כי שיר, ספר שמע או פודקאסט מושמע. ראה/י ניגון מוסיקה בעמוד 56.

מה זה אומר	צלמית מצב
מראה כי מסך iPhone נעול על כיוון לאורך. ראה/י תצוגה לאורך ותצוגה לרוחב בעמוד 19.	נעילת כיוון לאורך 
מראה כי מוגדרת התראה. ראה/י פרק 19, שעון , בעמוד 86.	התראה 
מראה כי פריט מסוים משתמש ב"שירותי מיקום". ראה/י פרטיות בעמוד 133.	שירותי מיקום 
צלמית כחולה או לבנה: Bluetooth פועל מקושר להתקן. צלמית אפורה: Bluetooth פועל ומקושר להתקן, אך ההתקן מחוץ לטווח או כבוי. אין צלמית: Bluetooth אינו מקושר למכשיר. ראה/י התקני Bluetooth בעמוד 31.	*Bluetooth 
מציג את רמת הטעינה בסוללה של התקן Bluetooth מקושר נתמך.	סוללת Bluetooth 
מראה את רמת הסוללה או את מצב הטעינה. ראה/י סוללה בעמוד 33.	סוללה 

* **אביזרים וביצועים אלחוטיים:** השימוש באביזרים מסוימים עם ה-iPhone עשוי להשפיע על ביצועי האלחוט. לא כל אביזרי ה-iPod תואמים במלואם ל-iPhone. הפעלת מצב טיסה ב-iPhone עשויה למנוע הפרעות שמע בין ה-iPhone לבין אביזר. כאשר מצב טיסה פעיל, לא ניתן לבצע או לקבל שיחות או להשתמש במאפיינים שמחייבים תקשורת אלחוטית. שינוי הכיוון או המיקום של ה-iPhone ושל האביזר המחובר אליו עשוי לשפר את הביצועים האלחוטיים.

2

צעדים ראשונים

אזהרה: למניעת פציעות, קרא/י את **מידע חשוב בנושא בטיחות** בעמוד 138 בטרם השימוש ב-iPhone.



דרישות

כדי להשתמש ב-iPhone, תזדקקי/י ל:

- תכנית שירות אלחוטי אצל מפעיל המספק שירות ל-iPhone באזורך
- חיבור אינטרנט עבור המחשב (מומלץ פס רחב)
- Apple ID עבור מאפיינים מסוימים, לרבות iCloud, ה-App Store וה-iTunes Store ורכישות מקוונות. ניתן ליצור Apple ID במהלך שלב ההגדרה.

כדי להשתמש ב-iPhone עם המחשב שלך, תזדקקי/י ל:


- מחשב Mac עם יציאת USB 2.0 או USB 3.0 או PC עם יציאת USB 2.0 ואחת ממערכות ההפעלה הבאות:
 - Mac OS X גירסה 10.6.8 ומעלה
 - Windows 7, Windows Vista או Windows XP Home או Professional עם Service Pack 3 ומעלה
 - iTunes 10.7 ומעלה (עבור מאפיינים מסוימים), הזמין בכתובת www.itunes.com/download

התקנת כרטיס ה-SIM

אם קיבלת כרטיס SIM, התקני/י אותו לפני ההגדרה של ה-iPhone.

חשוב: כרטיס SIM נדרש על-מנת להשתמש בשירותים סלולריים בעת חיבור לרשתות GSM ולרשתות CDMA מסוימות. מכשיר iPhone 4S ומעלה שהופעל ברשת אלחוטית מסוג CDMA עשוי להשתמש בכרטיס SIM גם לצורך חיבור לרשת GSM, במיוחד לגלישה בין מדינות. ה-iPhone שלך כפוף לקווי המדיניות של ספק השירותים האלחוטיים שלך, העשויים לכלול הגבלות על מעבר בין ספקי שירות ועל גלישה, גם לאחר סיום חוזה השירות הראשוני הנדרש. לפרטים נוספים, פנה/י אל ספק השירותים האלחוטיים שלך. הזמינות של יכולות סלולריות תלויה ברשת האלחוטית.

התקנת כרטיס ה-SIM ב-iPhone 5



התקנת כרטיס ה-SIM: הכנס/י לחור במגש כרטיס ה-SIM קצה של מהדק קטן או כלי להוצאת כרטיס SIM. הוצא/י את מגש כרטיס ה-SIM והנח/י את כרטיס ה-SIM במגש כפי שמוצג. עם המגש מיושר וכרטיס ה-SIM מעל, הכנס/י חזרה את המגש למקומו בזהירות.

הגדרה והפעלה של iPhone

על-מנת להגדיר ולהפעיל את iPhone, הפעל/י את iPhone ופעל בהתאם להנחיות מדריך ההגדרות. מדריך ההגדרות מוליך אותך לאורך שלבי תהליך ההגדרה, לרבות חיבור לרשת אלחוטית, התחברות עם Apple ID קיים או יצירת Apple ID חדש ללא תשלום, הגדרת iCloud, הפעלת מאפיינים מומלצים כגון "שירותי מיקום" ו"מצא את ה-iPhone שלי" וכן הפעלת iPhone אצל המפעיל שלך. ניתן גם לבצע שחזור מגיבוי של iCloud או iTunes במהלך ההגדרה.

ניתן לבצע את ההפעלה דרך רשת אלחוטית או, עם iPhone 4S ומעלה, דרך הרשת הסלולרית של המפעיל שלך (לא זמין בכל האזורים). אם אף אחת מהאפשרויות אינה זמינה, תצטרך/י לחבר את ה-iPhone למחשב שפועל בו iTunes כדי לבצע הפעלה.

חיבור iPhone למחשב

יתכן שתצטרך/י לחבר את iPhone למחשב על-מנת להשלים את ההפעלה. חיבור iPhone למחשב גם מאפשר לך לסנכרן מידע, מוסיקה ותוכן אחר עם iTunes. ראה/י **סנכרון עם iTunes** בעמוד 15.

חיבור ה-iPhone למחשב: השתמש/י בכבל Lightning ל-USB (ב-iPhone 5) או בכבל מחבר Dock ל-USB (בדגמים מוקדמים יותר של ה-iPhone) שהגיע עם המכשיר.



חיבור לאינטרנט

ה-iPhone מתחבר לאינטרנט בכל עת שהדבר נדרש דרך חיבור אלחוטי (אם זמין) או דרך הרשת הסלולרית של המפעיל שלך. למידע בנושא חיבור לרשת אלחוטית, ראה/י **Wi-Fi** בעמוד 124.

הערה: אם לא זמין חיבור אלחוטי לאינטרנט, יישומים ושירותים מסוימים של ה-iPhone עשויים לשדר נתונים דרך הרשת הסלולרית של המפעיל שלך, דבר העלול להיות כרוך בעלויות נוספות. לקבלת מידע לגבי תעריפי תכנית הנתונים הסלולרית שלך, פנה/י אל המפעיל. לניהול השימוש בנתונים סלולריים, ראה/י **סלולרי** בעמוד 128.

הגדרת חשבון דואר וחשבונות נוספים

iPhone פועל עם iCloud, Microsoft Exchange ורבים מספקי השירות הנפוצים ביותר עבור דואר, אנשי קשר ולוחות שנה המבוססים על האינטרנט.

אם עדיין אין לך חשבון דואר, תוכל/י להגדיר חשבון iCloud ללא תשלום בעת ההגדרה הראשונית של ה-iPhone, או במועד מאוחר יותר, ב"הגדרות" < iCloud. ראה/י **iCloud** בעמוד 14.

הגדרת חשבון iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud.

הגדרת חשבון אחר: עבור/י אל "הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה".

ניתן להוסיף אנשי קשר באמצעות חשבון LDAP או CardDAV אם החברה או הארגון שלך תומכים בכך. ראה/י **הוספת אנשי קשר** בעמוד 97.

ניתן להוסיף לוחות שנה באמצעות חשבון לוח שנה של CalDAV וכן להירשם ללוחות שנה של "לוח שנה" (.ics) או לייבא אותם מהיישום Mail. ראה/י [עבודה עם לוחות שנה מרובים](#) בעמוד 66.

Apple ID

Apple ID הוא שם משתמש של חשבון הניתן ללא תשלום ומאפשר לך לגשת לשירותי Apple, כגון iTunes Store, ה-App Store, ו-iCloud. אין צורך ביותר מ-Apple ID אחד עבור כל הדברים שאפשר לעשות עם Apple. ייתכנו חיובים עבור שירותים ומוצרים שבהם הינך משתמש/ת, רוכש/ת או שוכר/ת.

אם יש לך Apple ID, השתמש/י בו במהלך ההגדרה הראשונית של ה-iPhone ובכל מקום שבו עליך להיכנס כדי להשתמש בשירות של Apple. אם עדיין אין לך Apple ID, תוכל/י ליצור אחד כשתבקש/י להתחבר.

למידע נוסף, ראה/י support.apple.com/kb/he37.

ניהול תוכן בהתקני iOS

ניתן להעביר מידע וקבצים בין התקני ומחשבי iOS באמצעות iCloud או iTunes.

- **iCloud** מאחסן תוכן כגון מוסיקה, תמונות, לוחות שנה, אנשי קשר, מסמכים ועוד, ו"דוחף" אותו באופן אלחוטי למכשירי ה-iOS ולמחשבים האחרים שלך, תוך שמירה על מצב עדכני של כל הפריטים. ראה/י [iCloud](#) להלן.
- **iTunes** מסנכרן מוסיקה, סרטונים, תמונות ועוד, בין המחשב שלך לבין ה-iPhone. שינויים שתערוך/י באחד מההתקנים, יועתקו לשני בעת סנכרון. ניתן גם להשתמש ב-iTunes להעקת קובץ ל-iPhone לצורך שימוש ביישום, או להעקת מסמך שיצרת ב-iPhone למחשב. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 15.

ניתן להשתמש ב-iCloud, ב-iTunes או בשניהם, בהתאם לצורך. לדוגמה, ניתן להשתמש ב"זרם תמונות" ב-iCloud על-מנת להעביר אוטומטית תמונות שאת/ה מצלם/ת ב-iPhone להתקנים האחרים שלך, ולהשתמש ב-iTunes על-מנת לסנכרן אלבומי תמונות מהמחשב עם ה-iPhone.

חשוב: אל תסנכרן פריטים בחלונות "פריטים" של iTunes (כגון אנשי קשר, לוחות שנה ופתקים) ובנוסף, השתמש ב-iCloud לשמירה על מידע זה במצב עדכני בהתקנים שלך. אם תעש/י זאת, זה עשוי לגרום לנתונים כפולים.

iCloud

iCloud מאחסן את התוכן שלך, כולל מוסיקה, תמונות, אנשי קשר, לוחות שנה ומסמכים נתמכים. תוכן שמאוחסן ב-iCloud מועבר באופן אלחוטי להתקני iOS ומחשבים נוספים שהוגדרו באמצעות אותו חשבון iCloud.

iCloud זמין במכשירים עם iOS 5 ומעלה, במחשבי Mac עם OS X Lion גירסה 10.7.2 ומעלה ובמחשבי PC בעלי לוח בקרה של iCloud עבור Windows (נדרש Windows Vista Service Pack 2 או Windows 7).

מאפייני iCloud כוללים:

- **iTunes in the Cloud** - הורד/י מוסיקה ותכניות טלוויזיה שנרכשו בעבר מ-iTunes ל-iPhone ללא תשלום, בכל זמן.
- **יישומים וספרים** - הורד/י רכישות קודמות מ-App Store ו-iBookstore ל-iPhone ללא תשלום, בכל זמן.
- **זרם תמונות** - תמונות שתצלם/י יופיעו בכל המכשירים. ניתן גם ליצור זרמי תמונות לשיתוף עם אחרים. ראה/י [זרם תמונות](#) בעמוד 69.
- **מסמכים בענן** - עבור יישומים התומכים ב-iCloud, שמור/י מסמכים ונתוני יישומים מעודכנים בכל המכשירים שלך.
- **Mail, אנשי קשר, לוחות שנה** - שמור/י את אנשי הקשר בדוא"ל, לוחות השנה, הפתקים והתזכורות שלך מעודכנים בכל המכשירים שלך.
- **גיבוי** - גבה/י את ה-iPhone ב-iCloud באופן אוטומטי בעת חיבור לחשמל ולרשת אלחוטית. ראה/י [גיבוי ה-iPhone](#) בעמוד 141.

- **מצא את ה- iPhone שלי** - אתר/י את ה-iPhone שלך במפה, הצג/י עליו הודעה, השמע/י בו צליל, נעל/י את המסך שלו או מחק/י את הנתונים שלו מרחוק. ראה/י **מצא את ה-iPhone שלי** בעמוד 33.
 - **מצא את החברים שלי** - שתף/י את המיקום שלך עם האנשים שחשובים לך. הורד/י את היישום מה-App Store ללא תשלום.
 - **iTunes Match** - באמצעות הרשמה ל-iTunes Match, כל המוסיקה - כולל מוסיקה שייבאת מתקליטורים או רכשת במקומות שאינם iTunes - תופיע בכל המכשירים שלך וניתן יהיה להוריד ולהשמיע אותה לפי דרישה. ראה/י **iTunes Match** בעמוד 60.
 - **כרטיסיות iCloud** - ראה/י את עמודי האינטרנט שפתחת במכשירי ה-iOS ובמחשבי OS X האחרים שלך. ראה/י פרק 7, **Safari**, בעמוד 53.
- יחד עם iCloud, הינך מקבלת/ת חשבון דוא"ל ללא תשלום ושטח אחסון של 5 ג"ב עבור הדואר, המסמכים והגיבויים שלך. תוכן שרכשת, כגון מוסיקה, יישומים, תכניות טלוויזיה וספרים וכן זרמי התמונות שלך, אינו נחשב לחלק משטח פנוי זה.
- התחברות לחשבון iCloud או יצירת חשבון iCloud והגדרות אפשרויות עבור iCloud:** עבור/י אל "הגדרות" < iCloud.
- רכושי שטח אחסון נוסף ב-iCloud:** עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון וגיבוי" ולאחר מכן הקש/י על "נהל שטח אחסון". למידע בנושא רכישת שטח אחסון ב-iCloud, בקר/י בכתובת help.apple.com/icloud.
- הצג/י והורד/י רכישות קודמות:**
- **רכישות iTunes Store:** עבור/י אל iTunes, הקש/י על "עוד" ולאחר מכן על "תוכן שנרכש".
 - **רכישות App Store:** עבור/י אל App Store, הקש/י על "עדכונים" ולאחר מכן על "תוכן שנרכש".
 - **רכישות iBookstore:** עבור/י אל iBooks, הקש/י על "חנות" ולאחר מכן על "תוכן שנרכש".
- הפעל/י "הורדות אוטומטיות" של מוסיקה, יישומים או ספרים:** עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores.
- למידע נוסף בנושא ה-iCloud, עבור/י אל www.apple.com/il/icloud. למידע תמיכה, עבור/י אל www.apple.com/emea/support/icloud.

סנכרון עם iTunes

פעולת הסנכרון עם iTunes מעתיקה מידע מהמחשב שלך ל-iPhone ולהיפך. ניתן לסנכרן על-ידי חיבור ה-iPhone למחשב או להגדיר את ה-iTunes להסתנכרן עם רשת אלחוטית. ניתן להגדיר את iTunes לסנכרן מוסיקה, תמונות, קטעי וידיאו, פודקאסטים, יישומים ועוד. למידע בנושא סנכרון ה-iPhone עם המחשב, פתח/י את iTunes ולאחר מכן בחר/י בפקודה "עזרה בנושא iTunes" מתפריט "עזרה".

הגדר/י סנכרון אלחוטי של ה-iTunes: חבר/י את ה-iPhone למחשב. ב-iTunes במחשב, בחר/י את ה-iPhone שלך (תחת "מכשירים"), לחץ/י על "סיכום" ולאחר מכן הפעל/י את האפשרות "סנכרון דרך חיבור אלחוטי".

כאשר סנכרון אלחוטי מופעל, ה-iPhone מבצע סנכרון מדי יום. על ה-iPhone להיות מחובר לספק כוח, iPhone והמחשב חייבים להימצא באותה רשת אלחוטית ו-iTunes חייב להיות פתוח במחשב. למידע נוסף, ראה/י **סנכרון אלחוטי של ה-iTunes** בעמוד 129.



עצות לסנכרון עם ה-iTunes

- אם הינך משתמש/ת ב-iCloud לאחסון אנשי הקשר, לוחות השנה, הסימניות והפתקים שלך, אל תסנכרן/י אותם עם המכשיר באמצעות iTunes.
- רכישות שהינך מבצע/ת מה-iTunes Store או ה-App Store ב-iPhone מסונכרנות בחזרה לספריית ה-iTunes שלך. ניתן גם לרכוש או להוריד תוכן ויישומים מה-iTunes Store במחשב ואז לסנכרן אותם עם ה-iPhone.

- בחלונות "סיכום" של ההתקן, ניתן להגדיר את iTunes להסתנכרן באופן אוטומטי כשההתקן מחובר למחשב. על-מנת לעקוף הגדרה זו באופן זמני, החזק/י את המקשים Command ו-Option (ב-Mac) או Shift ו-Control (ב-PC) לחוצים עד שתראה את iPhone מופיע בסרגל הצד.
- בחלונות "סיכום" של ההתקן, בחר/י באפשרות "הצפן גיבוי iPhone" אם ברצונך להצפין את המידע המאוחסן במחשב כאשר iTunes מבצע גיבוי. ניתן לראות שגיבוי הוצפן באמצעות צלמית של מנעול 🔒. בנוסף, נדרשת סיסמה נפרדת על-מנת לשחזר את הגיבוי. אם לא תבחר/י באפשרות זו, סיסמאות אחרות (למשל עבור חשבונות דואר) לא ייכללו בגיבוי, ויהיה עליך להקיש אותן מחדש אם תשתמש/י בגיבוי לשחזור ההתקן.
- בחלונות "פרטים" של ההתקן, בעת סנכרון חשבונות דואר, רק ההגדרות מועברות מהמחשב ל-iPhone. שינויים שאת/ה עורך/ת בחשבון דוא"ר ל-iPhone אינם משפיעים על החשבון במחשב.
- בחלונות "פרטים" של המכשיר, לחץ/י על "מתקדם" על-מנת לבחור אפשרויות להחלפת המידע ב-iPhone במידע מהמחשב במהלך הסנכרון הבא.
- אם האזנת לחלק מפודקאסט או ספר שמע, המקום שבו הפסקת ייכלל אם תסנכרן/י את התוכן עם iTunes. אם התחלת להאזין ב-iPhone, תוכל/י להמשיך במקום שבו הפסקת באמצעות ה-iTunes במחשב, או להיפך.
- בחלונות "תמונה" של ההתקן, ניתן לסנכרן תמונות וסרטוני וידאו מתיקה במחשב.

הצגת מדריך זה למשתמש/ת ב-iPhone

ניתן להציג את *iPhone User Guide* על iPhone ב-Safari, וביישום החינמי iBooks.

- הצגת המדריך למשתמש ב-Safari:** הקש/י על  ואז הקש/י על הסימניה של "המדריך למשתמש ב-iPhone".
- *הוספת צלמית עבור המדריך למסך הבית:* הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "הוסף למסך הבית".
 - *הצגת המדריך בשפה אחרת:* הקש/י על "שנה שפה" בעמוד התוכן הראשי.
- הצגת המדריך למשתמש ב-iBooks:** אם לא התקנת את היישום iBooks, פתח/י את ה-App Store ולאחר מכן חפשי/י והתקן/י את iBooks. פתח/י את iBooks והקש/י "חנות". חפשי/י את "משתמש iPhone" ולאחר מכן בחר/י והורד/י את המדריך.

למידע נוסף אודות iBooks, ראה/י פרק 30, [iBooks](#), בעמוד 104.

3

פרטים בסיסיים

שימוש ביישומים

באינטראקציה שלך עם iPhone, השתמש/י באצבעות על-מנת להקיש, להקיש פעמיים, להחליק ולצבוט פריטים על-גבי מסך המגע.

פתיחת יישומים ומעבר ביניהם

על-מנת לעבור אל מסך ה"בית", הקש/י על כפתור ה"בית".

פתח/י יישום: הקש/י עליו.




על-מנת לחזור אל מסך ה"בית", הקש/י שוב על כפתור ה"בית".
ראה/י עוד מסך "בית". החלק/י שמאלה או ימינה.



עבור/י אל מסך ה"בית" הראשון: לחץ/י על כפתור ה"בית".
הצג/י יישומים שהיו בשימוש לאחרונה: לחץ/י פעמיים על כפתור ה"בית" על-מנת להציג את סרגל המשימות.

הקש/י על יישום על-מנת להשתמש בו שוב. החלק/י שמאלה על-מנת להציג יישומים נוספים.




יישומים שהיו בשימוש לאחרונה


אם יש לך יישומים רבים, יתכן שתמצא/י להשתמש ב-Spotlight על-מנת לאתר ולפתוח אותם. ראה/י **חיפוש** בעמוד 26.

גלילה

גרור/י למעלה או למטה כדי לגלול. במסכים מסוימים, כגון עמודי אינטרנט, ניתן גם לגלול מצד לצד. גרירת האצבע לגלילה לא תגרום לבחירה או הפעלה של אף פריט על המסך.



לטף/י לגלילה מהירה.



ניתן לחכות שהגלילה תיעצר או לגעת במסך כדי לעצור אותה מיד. על-מנת לגלול במהירות לראש עמוד, הקש/י על שורת המצב בחלק העליון של המסך.

רשימות

בחירת פריט יכולה לגרום למספר פעולות, תלוי ברשימה - למשל, היא עשויה לפתוח רשימה נוספת, להשמיע שיר, לפתוח דוא"ל או להציג את פרטי הקשר של אדם מסוים.

בחר/י פריט ברשימה: הקש/י עליו.

ברשימות מסוימות מופיע בצד אינדקס המאפשר ניווט מהיר ברשימה.



גרר/י את אצבעך לאורך האינדקס על-מנת לגלות במהירות. הקש/י על אות על-מנת לקפוץ למקטע.

חזור/י לרשימה הקודמת: הקש/י על הכפתור החזרה בפניה השמאלית העליונה.

הגדלה או הקטנה

בהתאם ליישום, יתכן שתוכל להגדיל או להקטין את תצוגת התמונה על המסך. בעת הצגת תמונות, עמודי אינטרנט, דוא"ל או מפות, לדוגמא, בצע/י תנועת צביטה נסגרת על-מנת להקטין או תנועת צביטה נפתחת כדי להגדיל. עבור תמונות ועמודי אינטרנט, ניתן גם להקיש פעמיים (הקשה כפולה מהירה) על-מנת להגדיל, ולאחר מכן להקיש פעמיים שוב על-מנת להקטין. עבור מפות, הקש/י פעמיים כדי להגדיל ופעם אחת עם שתי אצבעות כדי להקטין.




ה-Zoom הוא גם מאפיין נגישות המאפשר לך להגדיל את המסך באמצעות כל אחד מהיישומים שבו הנך משתמש/ת כדי לעזור לך לראות את מה שמופיע על המסך. ראה/י Zoom בעמוד 119.

תצוגה לאורך ותצוגה לרוחב

ניתן לצפות ביישומי iPhone רבים בכיוון תצוגה לאורך או לרוחב. סובב/י את ה-iPhone והתצוגה תסתובב גם היא כדי להתאים לכיוון החדש של המסך.



נעילת המסך בתצוגה לאורך: לחץ/י פעמיים על "בית", החלק/י את סרגל המשימות משמאל לימין ולאחר מכן הקש/י על .



צלמית נעילת התצוגה  מופיעה בשורת המצב כאשר כיוון המסך נעול.

כוונן בהירות

ניתן לכוונן באופן ידני את בהירות המסך, או להפעיל את "כיוון בהירות אוטומטי" כך שה-iPhone ישתמש בחיישן האור המובנה על-מנת לכוונן באופן אוטומטי את הבהירות.

כוונן הבהירות של המסך: עבור/י אל "הגדרות" > "בהירות ורקע" ולאחר מכן גרור/י את המחווין.

הפעלה או ביטול של "כיוון בהירות אוטומטי": עבור/י אל "הגדרות" > "בהירות ורקע".


ראה/י [בהירות ורקע](#) בעמוד 133.

התאמה אישית של iPhone

ניתן להתאים אישית את פריסת היישומים במסך ה"בית", לסדר אותם בתיקיות, ולשנות את תמונת הרקע.

סידור יישומים מחדש


התאם/י אישית את מסך ה"בית" על-ידי סידור מחדש של יישומים, העברת יישומים אל ה-Dock שלאורך תחתית המסך, ויצירת מסכי "בית" נוספים.

סדר/י יישומים מחדש: גע/י והחזק באחד מהיישומים במסך ה"בית" עד שיתחיל לרעוד, ולאחר מכן העבר/י יישומים ממקום למקום באמצעות גרירה. לחץ/י על כפתור ה"בית"  לשמירת הסידור שערכת.



צור/י מסך "בית" חדש: בעת ארגון יישומים, גרור/י יישומים לקצה הימני של המסך הימני ביותר, עד להופעת מסך חדש.

ניתן ליצור עד 11 מסכי "בית". הנקודות שמעל ל-Dock מייצגות את מספר המסכים שיש לך, ואת זה מביניהם שבו את/ה רואה כרגע.

החלק/י שמאלה או ימינה על-מנת לעבור בין מסכים. על-מנת לעבור אל מסך ה"בית" הראשון, הקש/י על כפתור ה"בית" .

העברת יישום למסך אחר: כאשר הוא רועד, גרור/י יישום אל צד המסך.

התאם/י אישית את מסך ה"בית" באמצעות iTunes: חבר/י את ה-iPhone למחשב. ב-iTunes במחשב, בחר/י iPhone ולאחר מכן לחץ/י על הכפתור "יישומים" על-מנת להציג את התמונה של מסך ה"בית" של ה-iPhone.

אפס/ו את מסך ה"בית" לפריסה המקורית שלו: ב"הגדרות", עבור/י אל "כללי" < "איפוס" ולאחר מכן הקש/י על "אפס פריסת צלמויות במסך הבית". איפוס מסך ה"בית" מוחק תיקיות שיצרת ומחיל את טפט ברירת המחדל על מסך ה"בית".

ארגון באמצעות תיקיות

ניתן להשתמש בתיקות על-מנת לארגן את היישומים במסכי ה"בית" שלך. ארגן/י מחדש תיקיות - בדיוק כמו עם היישומים - על-ידי גרירתם על-פני מסכי ה"בית" שלך או אל ה-Dock. **יצירת תיקיה:** גע/י ביישום עד שצלמויות מסך ה"בית" יתחילו לרעוד ולאחר מכן גרו/י את היישום אל יישום אחר.



iPhone יוצר תיקיה חדשה המכילה את שני היישומים, ונותן לתיקיה שם לפי סוג היישומים. על-מנת להזין שם אחר, הקש/י על שדה השם.



פתח/י תיקיה: הקש/י על התיקיה. לסגירת תיקיה, הקש/י מחוץ לה או לחץ/י על הכפתור "בית" □.

ארגן/י באמצעות תיקיות: בעת ארגון יישומים (הצלמויות רועדות):

- **הוסף/י יישום לתיקיה:** גרו/י את היישום לתיקיה.
- **הסר/י יישום מתיקיה:** פתח/י את היישום במידת הצורך, ולאחר מכן גרו/י את היישום החוצה.
- **מחק/י תיקיה:** הוצא/י את כל היישומים אל מחוץ לתיקיה. התיקיה תימחק באופן אוטומטי.
- **שנה/י שם תיקיה:** הקש/י על-מנת לפתוח את התיקיה, ולאחר מכן הקש/י על השם והזן/י שם חדש.

עם סיום, לחץ/י על כפתור ה"בית" □.

שינוי תמונת הרקע

ניתן להתאים אישית גם את מסך הנעילה וגם את מסך ה"בית" על-ידי בחירת תמונה או תצלום לשימוש כתמונת רקע. בחר/י באחת מהתמונות הזמינות, או תצלום מ"סרט צילום" או מאלבום אחר ב-iPhone.

שנה/י את תמונת הרקע: עבור/י אל "הגדרות" < "בהירות ורקע".

הקלדה

ניתן להקליד במקלדת שעל המסך כאשר נדרש להזין מלל.


הקלדת מלל

השתמש/י במקלדת שעל המסך על-מנת להזין מלל, כגון פרטי קשר, דוא"ל וכתובות אינטרנט. בהתאם ליישום ולשפה שבהם הינך משתמש/ת, המקלדת עשויה לתקן שגיאות איות, לחזות את ההקלדות שלך, ואף ללמוד עליך תוך-כדי כך.

ניתן גם להשתמש במקלדת אלחוטית של Apple על-מנת להקליד. ראה/י [המקלדת האלחוטית של Apple](#) בעמוד 24. על-מנת להשתמש בהכתבה במקום להקליד, ראה/י [הכתבה](#) בעמוד 24.

הקשת מלל: הקש/י בשדה מלל על-מנת להעלות את המקלדת ולאחר מכן הקש/י על מקשי המקלדת.

במהלך ההקלדה, כל אות מופיעה מעל לאגודל או לאצבע. אם לחצת על מקש שגוי, תוכל/י להחליק את אצבעך למקש הנכון. האות אינה מוקלדת עד לשחרור האצבע מהמקש.



- **הקלד/י אותיות רישיות:** הקש/י על Shift לפני הקשה על אות. או גע/י והחזק/י את המקש Shift ואז החלק/י לאות.
- **הקש/י במהירות נקודה ורווח:** הקש/י פעמיים על מקש הרווח.
- **הפעל/י את ה-Caps Lock:** הקש/י פעמיים על Shift. על-מנת לבטל את נעילת ה-Caps Lock, הקש/י על מקש Shift.
- **הקש/י מספרים, סימני פיסוק או סמלים:** הקש/י על מקש המספרים 123. על-מנת להציג סימני פיסוק וסמלים נוספים, הקש/י על המקש "סמל" [+].
- **הקש/י אותיות עם סימנים דיאקריטיים או תווים חלופיים אחרים:** גע/י והחזק/י מקש, ולאחר מכן החלק/י על-מנת לבחור אחת מהאפשרויות.



להקלדת תו חלופי, גע/י והחזק/י מקש ולאחר מכן החלק/י על-מנת לבחור אחת מהאפשרויות.

הגדר/י אפשרויות עבור הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת".

עריכת מלל

אם ברצונך לערוך מלל, זכוכית מגדלת שתופיע על המסך תסייע לך למקם את הסמן במקום הרצוי לך. ניתן לבחור מלל, ולגזור, להעתיק ולהדביק מלל. ביישומים מסוימים, ניתן גם לגזור, להעתיק ולהדביק תמונות וקטעי וידאו.

מיקום הסמן: גע/י והחזק/י כדי להעלות את הזכוכית המגדלת ואז גרור/י למיקום הסמן.



בחירת מלל: הקש/י על הסמן להצגת כפתורי הבחירה. הקש/י על "בחר" על-מנת לבחור את המילה הסמוכה, או הקש/י על "בחר הכל" על-מנת לבחור את כל המלל.

ניתן גם להקיש פעמיים על מילה על-מנת לבחור אותה. גרור/י את הסמן לבחירת יותר או פחות מלל. במסמכים המוגדרים לקריאה בלבד, כגון עמודי אינטרנט, גע/י והחזק/י כדי לבחור מילה.



גזור/י או העתק/י מלל: בחר/י את המלל ולאחר מכן הקש/י "גזור" או "הדבק".

הדבק/י מלל: הקש/י על מיקום הסמן הרצוי, ולאחר מכן הקש/י על "הדבק" על-מנת להזין את המלל שגזרת או העתקת. על-מנת להחליף מלל, בחר/י אותו לפני הקשה על "הדבק".

בטל/י את העריכה האחרונה: נער/י את iPhone, ולאחר מכן הקש/י על "בטל פעולה אחרונה".

עצב/י מלל כעבה, נטוי או מסומן בקו תחתון: בחר/י מלל, הקש/י על ►, ולאחר מכן הקש על B/I/U (לא זמין תמיד).

חפשי/י הגדרה של מילה: בחר/י את המילה, ולאחר מכן הקש/י על "הגדר" (לא זמין תמיד).

קבל/י מילים חלופיות: בחר/י מילה, ולאחר מכן הקש/י על "הצע" (לא זמין תמיד).

תיקון אוטומטי ובדיקת איות

עבור שפות רבות, iPhone משתמש במילון הפעיל על-מנת לתקן שגיאות איות או להציע הצעות תוך-כדי הקלדה. כאשר ה-iPhone מציע מילה, ניתן לקבל את ההצעה מבלי שהדבר יפריע לשיטת ההקלדה. לרשימה של שפות נתמכות, ראה/י www.apple.com/iphone/specs.html.



קבל/י את ההצעה: הקש/י רווח, סימן פיסוק או תו Return.

דחה/י הצעה: הקש/י על ה"X" שליד ההצעה.

בכל פעם שתדחה/י הצעה עבור אותה מילה, עולה הסבירות ש-iPhone יקבל את המילה שהקלדת.

iPhone עשוי גם לסמן בקו תחתון מילים שכבר הקלדת ושייתכן שטעית באיותן.



החלף/י מילה המכילה שגיאת איות: הקש/י על המילה המסומנת בקו תחתון, ולאחר מכן הקש/י על האיות הנכון. אם המילה הרצויה אינה מופיעה, הקלד/י אותה שוב.

הפעל/י או בטל/י תיקון אוטומטי או בדיקת איות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת".

קיצורים והמילון האישי

קיצורים מאפשרים לך להקליד כמה תווים בלבד במקום להקליד מילה או ביטוי שלמים. המלל המורחב יופיע בכל פעם שתקלד/י את הקיצור. למשל, הקיצור "אאלט" יורחב ל"אם אני לא טועה".

צור/י קיצור: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף קיצור חדש".

מנע/י מ-iPhone לנסות לתקן מילה או ביטוי: צור/י קיצור, אך השאר/י את השדה "קיצור" ריק.

ערוף/י קיצור: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת" ולאחר מכן הקש/י על הקיצור.

השתמש/י ב-iCloud לשמירה על מצב מעודכן של המילון האישי שלך במכשירי ה-iOS האחרים שלך: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והפעל/י את "מסמכים ונתונים".

פריסות מקלדת

ניתן להשתמש ב"הגדרות" על-מנת להגדיר את הפריסות עבור המקלדת על המסך או עבור המקלדת האלחוטית של Apple שבה הינך משתמש/ת עם iPhone. הפריסות הזמינות תלויות בשפת המקלדת. ראה/י [המקלדת האלחוטית של Apple](#) להלן וראה/י נספח B, [מקלדות בינלאומיות](#), בעמוד 136.

בחר/י פריסת מקלדת: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "מקלדות", בחר/י שפה, ולאחר מכן בחר/י את הפריסות.

המקלדת האלחוטית של Apple


ניתן להשתמש במקלדת אלחוטית של Apple (זמינה בנפרד) להקלדה ב-iPhone. המקלדת האלחוטית של Apple מתחברת באמצעות Bluetooth, לכן עליך לבצע קישור שלה עם ה-iPhone. ראה/י [קישור התקני Bluetooth](#) בעמוד 31.

לאחר שהמקלדת קושרה, היא תתחבר כאשר המקלדת תהיה בטווח של iPhone - עד כ-10 מטרים. כאשר מקלדת אלחוטית מחוברת, מקלדת המסך אינה מופיעה בעת הקלדה בשדה מלל. לחסכון בסוללה, כבה/י את המקלדת בכל עת שהיא אינה בשימוש.

החלף/י שפה בעת שימוש במקלדת האלחוטית: הקש/י על Command-מקש הרווח על-מנת להציג רשימה של השפות הזמינות. הקש/י שוב על מקש הרווח תוך החזקת מקש Command כדי לבחור שפה אחרת.

כבה/י את המקלדת האלחוטית: החזק/י את כפתור ההפעלה שעל המקלדת עד שהאור הירוק ייכבה.

iPhone מנתק את המקלדת כאשר היא כבויה או נמצאת מחוץ לטווח הקליטה.


בטל/י קישור מקלדת אלחוטית: עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth, הקש/י על  ליד שם המקלדת ולאחר מכן הקש/י על "שכח מכשיר זה".


הכתבה

ב-iPhone 4S ובדגמים מתקדמים יותר, ניתן להכתוב מלל במקום להקליד. על-מנת להשתמש בהכתבה, Siri חייב לפעול וה-iPhone צריך להיות מחובר לאינטרנט. ניתן להוסיף סימוני פיסוק ולתת פקודות לעיצוב המלל.

הערה: יתכן שיחולו דמי נתונים סלולריים.


הפעל/י את "הכתבה": עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < Siri ולאחר מכן הפעל/י את Siri.

הכתב/י מלל: מהמקלדת שעל המסך, הקש/י על , ולאחר מכן התחל/י לדבר. כשתסיים/י, הקש/י על "סיום".



אלה מופיעים כאשר Siri מחבר את המלל שהכתבת.

הקש/י על-מנת להתחיל להכתוב.

להוספת מלל, הקש/י על  שוב והמשך/י להכתוב. על-מנת להזין מלל, ראשית הקש/י כדי להציב את הסמן. ניתן גם להחליף מלל מסומן על-ידי הכתבה.

ניתן לקרוב את ה-iPhone כדי להתחיל בהכתבה, במקום להקיש על המקלדת. לסיים, הורד/י את ה-iPhone שוב למטה לחומר.

הוסף/י סימני פיסוק או מלל מעוצב: אמור/י בקול את סימן הפיסוק או את פקודת העיצוב.

לדוגמא, אם תגיד/י "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark", התוצאה שתתקבל תהיה "Dear Mary, the check is in the mail!"

סימני הפיסוק ופקודות העיצוב כוללות:

- quote ... end quote
- new paragraph
- cap - על-מנת להתחיל את המילה הבאה באות גדולה
- caps on ... caps off - על מנת להתחיל כל מילה באות גדולה
- all caps - על-מנת לכתוב את כל המילה הבאה באותיות גדולות
- all caps on ... all caps off - על-מנת לכתוב את כל המילים בין שתי הפקודות באותיות גדולות
- no caps on ... no caps off - על-מנת לכתוב את כל המילים בין שתי הפקודות באותיות קטנות
- no space on ... no space off - על-מנת לכתוב סדרת מילים ברצף ללא רווחים
- smiley - על-מנת להוסיף (-)
- frowny - על-מנת להוסיף (-)
- winky - על-מנת להוסיף (-)

בקרת שמע

המאפיין "שליטה קולית" מאפשר לך לבצע שיחות טלפון ולשלוט בהשמעת מוסיקה באמצעות פקודות קול. ב-iPhone 4S ובדגמים מתקדמים יותר, ניתן גם להשתמש ב-Siri על-מנת לשלוט ב-iPhone באמצעות דיבור. ראה/י פרק 4, Siri, בעמוד 35.

הערה: "שליטה קולית" והגדרות "שליטה קולית" אינן זמינות כאשר Siri מופעלת.



שימוש בבקרת שמע: לחץ/י והחזק/י את הכפתור "בית" עד להופעת המסך "שליטה קולית" והשמעת צפצוף. ניתן גם להקיש ולהחזיק את הכפתור האמצעי באזניות. ראה/י [אזניות של Apple](#) בעמוד 31.

לקבלת תוצאות מיטביות:

- דבר/י ברור ובטבעיות.
- אמור/י רק פקודות של ה-iPhone, שמות ומספרים. עצור/י להשהיה קלה בין פקודות.
- השתמש/י בשמות מלאים.

היישום "שליטה קולית" מצפה בדרך כלל לשמוע את הפקודות הקוליות בשפה המוגדרת עבור iPhone (ב"הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "שפה"). ההגדרות של בקרת שמע מאפשרות לך לשנות את שפת הדיבור עבור פקודות קול. חלק מהשפות זמינות בניבים או מבטאים שונים.

שינוי השפה או המדינה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "שליטה קולית" ולאחר מכן הקש/י על השפה או המדינה.

שליטה קולית עבור היישום "מוסיקה" פעילה תמיד, אך ניתן למנוע חיוג קולי כאשר ה-iPhone נעול.


מנע/י חיוג קולי כאשר iPhone נעול: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נעילת קוד גישה" ולאחר מכן בטל/י את "חיוג קולי" (זמין רק כאשר Siri מבוטל ב"הגדרות" < "כללי" < Siri). על-מנת להשתמש בחיוג קולי, ראשית יש לבטל את נעילת ה-iPhone.

עבור פקודות ספציפיות, ראה/י **ביצוע שיחות** בעמוד 41 ו-Siri **ושליטה קולית** בעמוד 60.

למידע נוסף בנושא בקרת שמע, כולל מידע לגבי שימוש בבקרת שמע בשפות שונות, עבור/י אל support.apple.com/kb/HT3597.

חיפוש

ניתן לחפש רבים מהיישומים ב-iPhone, וכן ב-Wikipedia ובינטרנט. חפשי/י יישום מסוים, או חפשי/י את כל היישומים בבת-אחת באמצעות Spotlight. Spotlight מחפש גם בשמות של היישומים המקוריים ושל יישומים ב-iPhone - אם ברשותך יישומים רבים, מומלץ להשתמש ב-Spotlight על-מנת לאתר ולפתוח אותם.



חפשי/י יישום מסוים: הקלד/י מלל בשדה החיפוש.

חפש ב-iPhone באמצעות Spotlight: החלק/י ימינה ממסך ה"בית" הראשון, או לחץ/י על כפתור ה"בית" □ מכל אחד ממסכי ה"בית". הקלד/י מלל בשדה החיפוש.

תוצאות החיפוש יופיעו תוך כדי ההקלדה. על-מנת להסתיר את המקלדת ולראות עוד תוצאות, הקש/י על "חיפוש". הקש/י על פריט ברשימה כדי לפתוח אותו. בעזרת הצלמיות ניתן לראות לאילו יישומים שייכות התוצאות.

iPhone עשוי להציג בפניך תוצאה מובילה, בהתבסס על חיפושים קודמים.

Spotlight מחפש במקומות הבאים:

- "אנשי קשר" - כל התוכן
- יישומים - כותרות
- "מוסיקה" - שמות של שירים, אמנים ואלבומים, וכן כותרות של פודקאסטים ושל קטעי וידאו
- פודקאסטים - כותרות


- קטעי וידיאו - כותרות
- ספרי שמע - כותרות
- פתקים - מלל של פתקים
- לוח השנה (אירועים) - כותרות אירועים, מוזמנים, מיקומים ופתקים
- Mail-השדות: "אל", "מאת" ו"נושא" של כל החשבונות (לא נעשה חיפוש במלל ההודעה)
- תזכורות - כותרות
- הודעות - שמות ומלל של הודעות

חפשי באינטרנט או ב-Wikipedia באמצעות Spotlight: גלולי לתחתית תוצאות החיפוש, ולאחר מכן הקש/י על "חפש באינטרנט" או "חפש ב-Wikipedia".

פתחי יישום מתוך "חיפוש": הזן/י את שם היישום או חלק ממנו, ולאחר מכן הקש/י על היישום.

בחר/י אילו פריטים לחפש, ואת הסדר שבו ייערך החיפוש: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "חיפוש Spotlight".

הודעות

כדי לסייע לך לזכור אירועים חשובים ולוודא שלא תשכח/י כלום, יישומים רבים ב-iPhone יכולים לספק לך התראות. התראה יכולה להופיע לזמן קצר ככרזה בראש המסך, ולהיעלם אם אינך מגיב/ה לה, או כהודעה במרכז המסך אשר נשארת שם עד שהינך מאשר/ת שראית אותה. חלק מהיישומים יכולים גם להציג תגים על-גבי הצלמיות שלהם במסך הבית כדי ליידע אותך במספר הפריטים החדשים שממתנינים - למשל, כמה הודעות דוא"ל חדשות יש לך. אם ישנה בעיה - למשל הודעה שלא ניתן היה לשלוח אותה - יוצג על התג סימן קריאה . תג ממוספר על תיקיה מציג את המספר הכולל של התראות עבור כל היישומים בתיקיה.



התראות יכולות להופיע גם על מסך הנעילה.

הנב/י להתראה כאשר ה-iPhone נעול: החלק/י את ההתראה משמאל לימין.

"מרכז העדכונים" מציג את כל ההתראות שלך במקום אחד. כך, אם לא יכולת להגיב כשקיבלת את ההתראה, תוכל/י להגיב לה ב"מרכז העדכונים" כשהיה לך זמן. התראות עשויות לכלול:


- שיחות טלפון שלא נענו והודעות קוליות שלא נשמעו
- הודעת דוא"ל חדשה
- הודעות מלל חדשות
- תזכורות
- אירועים בלוח השנה
- בקשות חברות (ב-Game Center)

ניתן גם לקבל מידע לגבי התחזית וכן לצפות בטיקר המניות האישי שלך. אם התחברת לחשבונות ה-Twitter וה-Facebook שלך, תוכלי לציין ולפרסם בחשבונות אלה מתוך "מרכז העדכונים".



הצג/י את "מרכז העדכונים": החלקי למטה מהחלק העליון של המסך. גלולי ברשימה על-מנת לראות התראות נוספות.

• הגבי/להתראה: הקש/י עליו.

• הסר/י התראה: הקש/י על  ולאחר מכן על "ניקה".


נהל/י התראות עבור היישומים שלך: עבור/י אל "הגדרות" > "עדכונים". ראה/י "נא לא להפריע" [ועדכונים בעמוד 126](#).


בחר/י צלילים עבור התראות, כוונ/י את עוצמת הקול עבור התראות או הפעל/י או בטל/י רטט: עבור/י אל "הגדרות" > "צלילים".

שיתוף

ה-iPhone מעניק לך דרכים רבות לשתף עם אנשים אחרים.

שיתוף מתוך יישומים

ביישומים רבים, הקשה על  מציגה אפשרויות לשיתוף, וכן פעולות נוספות כגון הדפסה או העתקה. האפשרויות משתנות בהתאם ליישום.





Facebook

התחברו/י אל חשבון ה-Facebook שלכם (או צורו/י חשבון חדש) ב"הגדרות" על-מנת לאפשר פרסום ישירות מתוך רבים מהיישומים ב-iPhone.

התחברו/י לחשבון Facebook או צורו/י חשבון Facebook חדש: עבורו/י אל "הגדרות" < Facebook.

פרסמו/י מ"מרכז העדכונים": הקש/י על "הקש/י כדי לפרסם".

פרסמו/י באמצעות Siri: אמרו/י "פרסם ב-Facebook ...".

פרסמו/י פריט מתוך יישום: במרבית היישומים, הקש/י על , ב"מפות", הקש/י על , הקש/י על "שתף מיקום" ואז הקש/י על Facebook.

הגדרו/י אפשרויות עבור Facebook: עבורו/י אל "הגדרות" < Facebook כדי:

- לעדכן את "אנשי קשר" ב-iPhone בשמות ותמונות מה-Facebook
 - לאפשר ל-App Store, "לוח שנה", "אנשי קשר" או iTunes להשתמש בחשבון שלכם
- התקנו/י את היישום Facebook:** עבורו/י אל "הגדרות" < Facebook ולאחר מכן הקש/י על "התקן".

Twitter

התחברו/י אל חשבון ה-Twitter שלכם (או צורו/י חשבון חדש) ב"הגדרות" על-מנת לאפשר ציוצים עם קבצים מצורפים מתוך רבים מהיישומים ב-iPhone.

התחברו/י לחשבון Twitter או צורו/י חשבון Twitter חדש: עבורו/י אל "הגדרות" < Twitter.

צייצו/י מ"מרכז העדכונים": הקש/י על "הקש/י כדי לציין".

צייצו/י באמצעות Siri: אמרו/י "צייץ ...".

צייצו/י על פריט מתוך יישום: הצגו/י את הפריט, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על Twitter. אם  אינו מוצג, הקש/י על המסך. לכלילת המיקום שלכם, הקש/י על "הוסף מיקום".

צייצו/י מיקום ב"מפות": הקש/י על סיכת המיקום, הקש/י על , הקש/י על "שתף מיקום" ולאחר מכן הקש/י על Twitter.

בעת כתיבת ציוץ, המספר בפינה הימנית התחתונה של מסך ההודעה מציין את מספר התווים שנותרו. קבצים מצורפים גוזלים חלק מ-140 התווים המוקצבים להודעה ב-Twitter.

הוספו/י שמות משתמשים ותמונות מטוויטר לאנשי הקשר: עבורו/י אל "הגדרות" < "טוויטר" ולאחר מכן הקש/י על "עדכן אנשי קשר".

התקנו/י את Twitter: עבורו/י אל "הגדרות" < Twitter ולאחר מכן הקש/י על "התקן".

על-מנת ללמוד כיצד להשתמש ביישום Twitter, פתחו/י את היישום, הקש/י על "אני" ולאחר מכן הקש/י על "עזרה".

חיבור iPhone לטלוויזיה או למכשיר אחר

ניתן להשתמש ב-AirPlay ביחד עם Apple TV על-מנת להזרים תוכן ל-HDTV או לחבר את ה-iPhone לטלוויזיה באמצעות כבלים.



AirPlay

בעזרת AirPlay, ניתן להזרים מוסיקה, תמונות ווידאו באופן אלחוטי ל-Apple TV ולמכשירים אחרים המותאמים ל-AirPlay. כלי הבקרה של AirPlay מוצגים כאשר מכשיר המותאם ל-AirPlay זמין באותה רשת אלחוטית שאליה מחובר ה-iPhone. ניתן גם לשקף על מסך הטלוויזיה את התוכן שעל מסך ה-iPhone.

הזרמו/י תוכן למכשיר המותאם לשימוש ב-AirPlay: הקש/י על  ולאחר מכן בחרו/י את המכשיר.

גש/י ל-AirPlay ולבקרי העוצמה בעת שימוש ביישום כלשהו: כשהמסך דלוק, לחץ/י פעמיים על כפתור ה"בית" □ וגלול/י אל הקצה השמאלי של סרגל המשימות.



העבר את ההפעלה בחזרה ל-iPhone: הקש/י על  ולאחר מכן בחר/י ב-iPhone. שקר/י את מסך ה-iPhone על מסך טלויזיה: הקש/י על  בקצה השמאלי של סרגל המשימות, בחר/י Apple TV ולאחר מכן הקש/י על הכפתור "שידור". כאשר שידור AirPlay מופעל, מוצג בראש המסך של ה-iPhone סרגל כחול. כל מה שמופיע על מסך ה-iPhone יוצג על מסך הטלויזיה.

חיבור iPhone לטלויזיה באמצעות כבל

ניתן להשתמש בכבלים ובמתאמים של Apple (זמינים לרכישה בנפרד) כדי לחבר את ה-iPhone לטלויזיה, מקרן או צג חיצוני אחר. למידע נוסף, עבור/י אל support.apple.com/kb/HT4108.

הדפסה באמצעות AirPrint

באמצעות AirPrint ניתן להדפיס באופן אלחוטי במדפסות AirPrint מיישומי ה-iOS הבאים:

- Mail - הודעות דוא"ל וקבצים מצורפים שניתן להציג ב-Quick Look
- "תמונות" ו"מצלמה" - תמונות
- Safari - עמודי אינטרנט, מסמכי PDF וקבצים מצורפים אחרים שניתן להציג ב-Quick Look
- iBooks - מסמכי PDF
- "מפות" - אזור המפה הנראה על המסך
- "פתקים" - הפתק המוצג כעת

יישומים אחרים הזמינים ב-App Store עשויים גם הם לתמוך ב-AirPrint.

ה-iPhone והמדפסת חייבים להימצא באותה רשת אלחוטית. לקבלת פרטים נוספים בנושא AirPrint, עבור/י אל support.apple.com/kb/HT4356.

הדפסת מסמך: הקש/י על  או על  (תלוי ביישום המשמש אותך) ולאחר מכן הקש/י על "הדפס".

צפה/י במצב עבודת ההדפסה: לחץ/י פעמיים על "בית" □, ולאחר מכן הקש/י על "מרכז ההדפסה" בסרגל המשימות. התג על הצלמית מראה את מספר המסמכים המוכנים להדפסה, כולל המסמך הנוכחי.

בטל/י עבודת ההדפסה: ב"מרכז ההדפסה", בחר/י את עבודה ההדפסה במידת הצורך ולאחר מכן הקש/י על "בטל ההדפסה".

אזניות של Apple

אזניות Apple EarPods עם שלט-רחוק ומיקרופון (ב-iPhone 5) ואזניות Apple Earphones עם שלט-רחוק ומיקרופון (ב-iPhone 4S או דגמים קודמים) כוללות מיקרופון, כפתורי עוצמת שמע וכפתור משולב המאפשר להשיב לשיחות ולסיים שיחות, ולשלט בהפעלה של שמע ווידאו.



חברי/ את האזניות כדי להאזין למוסיקה או לבצע שיחה. הקש/י על כפתור האמצע כדי לשלוט בעוצמת השמע של מוסיקה ולהשיב לשיחות או לסיים שיחות, גם כאשר ה-iPhone נעול.

כונן/ את עוצמת הקול: הקש/י על הכפתור + או על הכפתור - .

השתמש/י בכפתור האמצע על-מנת לשלוט בהשמעה:

- השהה/י שיר או קטע וידאו: הקש/י על הכפתור האמצעי. הקש/י שוב כדי לחדש את ההשמעה.
- דלג/י לשיר הבא: הקש/י על הכפתור האמצעי פעמיים במהירות.
- חזור/י לשיר הקודם: הקש/י על הכפתור האמצעי שלוש פעמים במהירות.
- הרץ/י קדימה: הקש/י על הכפתור האמצעי פעמיים במהירות והחזק/י.
- הרץ/י אחורה: הקש/י על הכפתור האמצעי שלוש פעמים במהירות והחזק/י.

השתמש/י בכפתור האמצע על-מנת לקבל או ליזום שיחות טלפון:

- ענה/י לשיחה נכנסת: הקש/י על הכפתור האמצעי.
 - סיים/י את השיחה הנוכחית: הקש/י על הכפתור האמצעי.
 - דחה/י שיחה נכנסת: הקש/י והחזק/י את הכפתור האמצעי למשך כשתי שניות ואז שחרר/י. שני צלילי ביפ נמוכים יאשרו שהשיחה נדחתה.
 - עבור/י לשיחה נכנסת או ממתינה והעבר/י את השיחה הנוכחית להמתנה: הקש/י על הכפתור האמצעי. הקש/י שוב כדי לחזור לשיחה הראשונה.
 - עבור/י לשיחה נכנסת או ממתינה וסיים/י את השיחה הנוכחית: הקש/י והחזק/י את הכפתור האמצעי למשך כשתי שניות ואז שחרר/י. שני צלילי ביפ נמוכים יאשרו שסיימת את השיחה הראשונה.
 - השתמש/י ב-Siri או ב"שליטה קולית": לחץ/י על הכפתור האמצעי והחזק/י אותו.
- ראה/י פרק 4, Siri, בעמוד 35 או בקרת שמע בעמוד 25.

אם נכנסת שיחה כשהאזניות מחוברות, ניתן לשמוע את הצלול הן דרך הרמקול של ה-iPhone והן דרך האזניות.

התקני Bluetooth

ניתן להשתמש ב-iPhone עם המקלדת האלחוטית של Apple ועם התקני Bluetooth אחרים, כגון אזניות Bluetooth, ערכות לרכב ואזניות סטריאו. לקבלת פרופילים נתמכים של Bluetooth, עבור/י אל support.apple.com/kb/HT3647.

קישור התקני Bluetooth




אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה ומניעת הסחות דעת בזמן נהיגה, ראה/י [מידע חשוב בנושא](#) בטיחות בעמוד 138.

על-מנת שתוכל/י להשתמש בהתקן Bluetooth עם ה-iPhone, יש לקשר ביניהם תחילה.


קשר/י התקן Bluetooth עם ה-iPhone:

- 1 הפוך/י את המכשיר לניתן לגילוי.
עייני/י בתיעוד שהגיע עם ההתקן. עבור מקלדת אלחוטית של Apple, לחץ/י על כפתור ההפעלה.
- 2 עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth והפעל/י את Bluetooth.
- 3 בחר/י את המכשיר, ואם תתבקש/י לכך, הזן/י את הסיסמה או את הקוד האישי. עייני/י בהנחיות שהגיעו עם המכשיר בנוגע לסיסמה או לקוד ה-PIN.
לפרטים בנושא המקלדת האלחוטית של Apple, ראה/י [המקלדת האלחוטית של Apple](#) בעמוד 24.
על-מנת להשתמש בדיבורית Bluetooth עם iPhone, עייני/י בתיעוד שהגיע עם המכשיר.
החזרו/י פלט שמע ל-iPhone בעת חיבור דיבורית Bluetooth: כבה/י את המכשיר או בטל/י את הקישור שלו, או כבה/י את Bluetooth ב"הגדרות" < Bluetooth. פלט השמע יחזור ל-iPhone בכל פעם שהמכשיר יימצא מחוץ לטווח. ניתן גם להשתמש ב-AirPlay  על-מנת להעביר את פלט השמע ל-iPhone. ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 29.

מצב Bluetooth

- לאחר קישור מכשיר ל-iPhone, תופיע צלמית ה-Bluetooth בשורת המצב שבחלק העליון של המסך:
-  או : Bluetooth פועל ומקושר להתקן. (הצבע תלוי בצבע הנוכחי של שורת המצב.)
 - : Bluetooth פועל ומקושר להתקן, אך ההתקן מחוץ לטווח או כבוי.
 - אין צלמית Bluetooth: Bluetooth אינו מקושר למכשיר.

ביטול הקישור של התקן Bluetooth מה-iPhone

- ניתן לבטל את הקישור של התקן Bluetooth אם אינך מעוניין להשתמש בו עוד עם iPhone.
- הסרת הקישור ממכשיר Bluetooth: עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth והפעל/י את Bluetooth. הקש/י על  לצד שם ההתקן ואז הקש/י על "שכח התקן זה".

שיתוף קבצים

- ניתן להשתמש ב-iTunes להעברת קבצים בין ה-iPhone למחשב. ניתן גם להציג קבצים מצורפים להודעות דוא"ל ב-iPhone. ראה/י [קריאת דוא"ל](#) בעמוד 49. אם אותם יישומים הפועלים עם iCloud מותקנים ביותר ממכשיר אחד, תוכל/י להשתמש ב-iCloud כדי לשמור על עדכניות המסמכים שלך באופן אוטומטי בכל המכשירים. ראה/י [iCloud](#) בעמוד 14.

העבר/י קבצים באמצעות iTunes: חבר/י את ה-iPhone למחשב באמצעות הכבל שהגיע איתו. ב-iTunes במחשב, בחר/י ב-iPhone ולאחר מכן לחץ/י על הכפתור "יישומים". השתמש/י במקטע "שיתוף קבצים" על-מנת להעביר מסמכים בין ה-iPhone והמחשב. יישום התומכים בשיתוף קבצים מופיעים ברשימה "יישומי שיתוף קבצים" ב-iTunes. על-מנת למחוק קובץ, בחר/י את הקובץ ברשימה "קבצים", ולאחר מכן לחץ/י על המקש "מחק".

מאפייני אבטחה

מאפייני האבטחה מסייעים בהגנה על המידע הנמצא ב-iPhone מפני גישה על-ידי אחרים.

קודי גישה והגנה על נתונים

מטעמי אבטחה, ניתן להגדיר קוד גישה שיהיה עליך להזין בכל הפעלה או התעוררות של ה-iPhone, או כשהינך ניגש/ת להגדרות נעילת קוד הגישה.

הגדרת קוד גישה מפעילה את הגנת הנתונים, המשתמשת בקוד הגישה שלך כמפתח להצפנת הודעות דוא"ל וקבצים מצורפים השמורים ב-iPhone. (חלק מהיישומים האחרים הזמינים ב-App Store עשויים גם הם להשתמש בהגנת נתונים). הודעה המוצגת בתחתית המסך "נעילת קוד גישה" ב"הגדרות" מראה כי הגנת הנתונים פועלת.

חשוב: ב-iPhone 3GS שלא הגיע עם iOS 4 ומעלה, יהיה עליך גם לשחזר את תוכנת iOS על-מנת להפעיל הגנת נתונים. ראה/י [עדכון ושחזור של תוכנת ה-iPhone](#) בעמוד 143.

הגדרת קוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נעילת קוד גישה", ולאחר מכן הקש/י על "הפעל את קוד הגישה" והזן/י קוד גישה בן 4 ספרות.

השתמש/י בקוד גישה מאובטח יותר: לשיפור האבטחה, בטל/י את האפשרות "קוד גישה פשוט" והשתמש/י בקוד גישה ארוך יותר המורכב משילוב של מספרים, אותיות, תווי פיסוק ותווים מיוחדים.

על-מנת לבטל את נעילת iPhone כאשר הוא מוגן על-ידי קוד גישה מסוג צירוף, יש להזין את קוד הגישה באמצעות המקלדת. אם הינך מעדיף/ה לבטל את נעילת iPhone באמצעות מקלדת המספרים, ניתן להגדיר קוד גישה ארוך יותר באמצעות מספרים בלבד.

מנע/י גישה אל Siri כאשר iPhone נעול: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נעילת קוד גישה", ולאחר מכן בטל/י את Siri.

מנע/י חיוג קולי כאשר iPhone נעול: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נעילת קוד גישה", ולאחר מכן בטל/י את "חיוג קולי". (זמין רק כאשר Siri מבוטלת ב"הגדרות" < "כללי" < Siri).

ראה/י **נעילת קוד גישה** בעמוד 130.

מצא את ה-iPhone שלי

המאפיין "מצא את ה-iPhone שלי" יכול לסייע לך לאתר ולאבטח את ה-iPhone שלך באמצעות שימוש ביישום הניתן בחינם, "מצא את ה-iPhone שלי", ממכשיר iPhone, iPad או iPod touch אחר, או באמצעות דפדפן אינטרנט ב-Mac או ב-PC שבאמצעותו התחברת ל-www.icloud.com.

"מצא את ה-iPhone שלי" כולל:

- **השמע קול:** השמעת קול למשך שתי דקות.
- **מצב איבוד:** אם איבדת את ה-iPhone, ניתן לנעול אותו מיידית עם קוד גישה ולשלוח אליו הודעה המציגה פרטי קשר. ה-iPhone גם עוקב אחרי המיקום של עצמו ומדווח מהו על-מנת שתוכל/י לדעת איפה הוא היה כשתסקור/י את היישום "מצא את ה-iPhone שלי".
- **מחק את ה-iPhone:** מגן על הפרטיות שלך על-ידי מחיקת כל המידע והמדיה מה-iPhone ושחזור iPhone להגדרות היצרן.

חשוב: על-מנת שניתן יהיה להשתמש במאפיינים הללו במקרה שהמכשיר הולך לאיבוד, היה צורך להפעיל את היישום "מצא את ה-iPhone שלי" בהגדרות iCloud ב-iPhone בטרם המכשיר הלך לאיבוד ועל ה-iPhone להיות מחובר לאינטרנט.


הפעל/י את "מצא את ה-iPhone שלי": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud, ולאחר מכן הפעל/י את "מצא את ה-iPhone שלי".

סוללה

ל-iPhone יש סוללת lithium-ion פנימית נטענת. למידע נוסף בנושא הסוללה - כולל טיפים להארכת חיי הסוללה - עבור/י אל www.apple.com/il/batteries.

אזהרה: למידע אבטחה חשוב בנושא הסוללה וטעינת ה-iPhone, ראה/י **מידע חשוב בנושא בטיחות** בעמוד 138.

טעינת הסוללה: חבר/י את ה-iPhone לשקע חשמל באמצעות הכבל ומתאם החשמל עבור USB שהגיעו איתו.



הערה: חיבור iPhone לספק כוח עשוי להפעיל גיבוי ב-iCloud או סנכרון אלחוטי ב-iTunes. ראה/י את **גיבוי ה-iPhone** בעמוד 141 ואת **סנכרון עם iTunes** בעמוד 15.

טען/י את הסוללה וסנכרן/י את iPhone באמצעות מחשב: חבר/י את ה-iPhone למחשב באמצעות הכבל שהגיע איתו. לחלופין, חבר/י את ה-iPhone למחשב באמצעות הכבל שהגיע עם המכשיר וה-Dock הזמין בנפרד.

אם אין למקלדת שלך יציאת USB 2.0 או USB 3.0 בזרם גבוה, עליך לחבר את ה-iPhone ליציאת USB 2.0 או USB 3.0 במחשב.



חשוב: הסוללה של iPhone עשויה להתרוקן במקום להיטען אם iPhone מחובר למחשב כבוי או למחשב הנמצא במצב שינה או המתנה.


צלמית הסוללה בפניה הימנית העליונה מציגה את רמת הסוללה או את מצב הטעינה.



הצג/י את אחוז הטעינה של הסוללה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "שימוש" והפעל/י את ההגדרה תחת "שימוש בסוללה".

אם הינך טוען/ת את הסוללה במהלך סנכרון או שימוש ב-iPhone, יתכן שייקח לה זמן רב יותר להיטען.

חשוב: אם עוצמת ה-iPhone נמוכה מאוד, הוא עשוי להציג אחת מהתמונות הבאות המורות על כך שיש לטעון את ה-iPhone למשך כ-10 דקות לפי שניתן יהיה להשתמש בו. אם עוצמת ה-iPhone נמוכה באופן קיצוני, ייתכן שהצג יהיה ריק למשך כשתי דקות בטרם תופיע אחת מהתמונות המורות על עוצמת סוללה נמוכה.



לסוללות נטענות יש מספר מוגבל של מחזורי טעינה ובשלב מסוים יש צורך להחליפן.

החלף/י את הסוללה: סוללת ה-iPhone אינה נגישה למשתמש ויש להחליפה רק בעזרת ספק שירות מוסמך. עיין/י ב-www.apple.com/il/batteries.

4

Siri

מהו Siri?

Siri הוא עוזר אישי אינטליגנטי שמסייע לך לבצע משימות על-ידי דיבור בלבד. Siri מבין דיבור בשפה טבעית, כך שלא תצטרך/י ללמוד פקודות ספציפיות או לזכור מילות מפתח. ניתן לבקש דברים בדרכים שונות. לדוגמא, ניתן לומר "Set the alarm for 6:30 a.m." או "morning Siri" Wake me at 6:30 in the" את הבקשה בשתי הדרכים.

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת הסחות דעת בזמן נהיגה, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 138.

הערה: Siri זמין ב-iPhone 4S ומעלה ומחייב גישה לאינטרנט. יתכן שיחולו דמי נתונים סלולריים. Siri לא יהיה זמין בכל השפות או בכל האזורים, והמאפיינים שלו עשויים להשתנות בהתאם לאזורים השונים.

Siri מאפשר לך לכתוב ולשלוח הודעה, לקבוע פגישה, לבצע שיחת טלפון, לקבל הוראות הגעה, להגדיר תזכורת, לחפש באינטרנט - ועוד הרבה יותר - פשוט על-ידי דיבור רגיל. אם Siri זקוק להבהרה או למידע נוסף, הוא מציג לך שאלה. Siri משתמש גם במידע מאנשי הקשר, ספריית המוסיקה, לוחות השנה והתזכורות שלך, בין היתר, כדי להבין על מה הינך מדבר/ת.

Siri פועל בצורה חלקה עם מרבית היישומים המובנים ב-iPhone ומשתמש בחיפוש ובשירותי מיקום בעת הצורך. ניתן גם לבקש מ-Siri לפתוח יישום עבורך.

כל כך הרבה דברים ניתן לומר ל-Siri. להלן מספר דוגמאות:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple store
- ?Is it going to rain tomorrow
- Open Passbook
- Post to Facebook
- Tweet

השימוש ב-Siri

הפעלת Siri

Siri מתעורר לחיים בלחיצת כפתור.

הפעלת Siri: הקש/י על הכפתור "בית" עד ש-Siri יופיע. אם לא הפעלת את Siri כשהגדרת את ה-iPhone, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < Siri.

יישמעו שני צפצופים והכיתוב "במה אוכל לעזור" יופיע על המסך.





פשוט התחלי לדבר. צלמית המיקרופון מוארת כדי ליידיע אותך ש-Siri שומע את דבריך. לאחר התחלת דיאלוג עם Siri, הקש/י על צלמית המיקרופון כדי לדבר אליו שוב.


Siri ימתין עד שתסיים/י לדבר, אך תוכל/י להקיש על צלמית המיקרופון כדי להודיע ל-Siri שסיימת. פעולה זו שימושית כאשר יש הרבה רעשי רקע. היא גם יכולה להפוך את השיחה עם Siri למהירה יותר, מאחר ש-Siri לא יצטרך להמתין להפסקה בדיבור שלך.

לאחר שתסיים/י לדבר, Siri יציין שהוא שמע אותך ויספק תשובה. לעתים, Siri כולל מידע קשור שעשוי להיות מועיל. אם המידע קשור ליישום - לדוגמא, הודעת מלל שחיברת או מיקום שביקשת לאתר - פשוט הקש/י על הצג כדי לפתוח את היישום לקבלת פרטים ולביצוע פעולות נוספות.



Siri עשוי לבקש ממך הבהרות בכדי לבצע את בקשתך. לדוגמא, אם תבקש/י מ-Siri: "Remind me to call", "mom", "What time would you like me to remind you?" עשוי לשאול:

ביטול בקשה: אמור/י "בטל", הקש/י על , או הקש/י על כפתור ה"בית" .

סיום שיחת טלפון שהתחלת בעזרת Siri: לפני שהיישום "טלפון" נפתח, הקש/י על הכפתור "בית" . אם היישום "טלפון" כבר פתוח, הקש/י על "סיים".

כיצד לספר ל-Siri על עצמך

ככל ש-Siri יידע עליך יותר, כך הוא יוכל להשתמש במידע טוב יותר כדי לסייע לך. Siri מקבל את הפרטים שלך מכרטיס הפרטים האישיים ("הפרטים שלי") ב"אנשי קשר".


ספר/י ל-Siri מי את/ה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < Siri < "הפרטים שלי" ולאחר מכן הקש/י על שמך.

הכנס/י את כתובת הבית ואת כתובת העבודה לכרטיס שלך, כדי שתוכל/י לומר פקודות כגון "How do I get home?" ו-"Remind me to call Bob when I get to work".

Siri גם רוצה לדעת פרטים על האנשים המשמעותיים בחיך, ולכן ספק/י מידע לגבי מערכות היחסים הללו בכרטיס הפרטים האישיים שלך. Siri יוכל לסייע לך. לדוגמא, בפעם הראשונה שתבקש/י מ-Siri להתקשר לאחותך, Siri ישאל מי זו אחותך (אם מידע זה אינו מופיע עדיין בכרטיס שלך). Siri יוסיף את מערכת היחסים הזו לכרטיס הפרטים האישיים שלך, כך שהוא לא יצטרך לשאול זאת שוב בפעם הבאה.

צור/י כרטיסים ב"אנשי קשר" עבור כל הקשרים החשובים שלך, וכלול/י פרטים כגון מספרי טלפון, כתובות דוא"ל, כתובות בבית ובעבודה וכינויים שבהם הינך אוהב/ת להשתמש.

מדריך במסך

Siri נותן לך דוגמאות של דברים שבאפשרותך לומר, ישירות על המסך. שאל/י את Siri "what can you do" או הקש/י על  כאשר Siri מופיע לראשונה. Siri מציג רשימה של יישומים שהוא תומך בהם, בתוספת בקשה לדוגמא. הקש/י על פריט ברשימה כדי לראות דוגמאות נוספות.



הצמדה לאוזן כדי לדבר

ניתן להתחיל לדבר עם Siri פשוט על-ידי קירוב ה-iPhone לאוזן, כמו ביצוע שיחת טלפון. אם המסך אינו פועל, לחץ/י תחילה על הכפתור "שינה/התעוררות" או על הכפתור "בית". יישמעו שני צפצופים מהירים כדי לציין ש-Siri מקשיב. לאחר מכן התחל/י לדבר.

הפעלת "הצמדה לאוזן כדי לדבר": עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < Siri.

אם Siri אינו מגיב בעת קירוב ה-iPhone לאוזן, התחל/י כאשר המסך מולך, כך שהיד שלך תסתובב בדרך למעלה.



Siri בדיבורית

ניתן להשתמש ב-Siri עם האזניות שהגיעו עם ה-iPhone ועם אזניות תואמות אחרות הפועלות עם כבל או באמצעות Bluetooth.

דיבור אל Siri באמצעות אזניות: הקש/י והחזק/י את הכפתור המרכזי (או את כפתור השיחה בדיבורית Bluetooth).

על-מנת להמשיך בשיחה עם Siri, לחץ/י על הכפתור והחזק/י אותו בכל פעם שברצונך לדבר.

בעת השימוש באזניות, Siri אומר את התשובות שלו. Siri מקריא הודעות מלל והודעות דוא"ל שהכתבת לפני שליחתן. פעולה זו נותנת לך הזדמנות לשנות את ההודעה אם רצונך בכך. Siri גם מקריא את הנושאים של תזכורות לפני יצירתן.

שירותי מיקום

מאחר ש-Siri מכיר מיקומים (ב-iPhone 4S ומעלה) כגון "נוכחי", "בית" ו"עבודה", הוא יכול להזכיר לך לבצע משימה מסוימת כאשר הינך עוזב/ת מיקום או מגיע/ה אליו. בקש/י מ-Siri: "Remind me to call my daughter when I leave the office", ו-Siri יעשה זאת.

לא מתבצע מעקב אחר נתוני מיקום או אחסון של נתוני מיקום מחוץ ל-iPhone. אם תבטל/י את "שירותי מיקום" עדיין תוכל/י להשתמש ב-Siri, אך Siri לא יוכל לבצע שום משימה שדורשת נתוני מיקום.

ביטול "שירותי מיקום" עבור Siri: עבור/י אל "הגדרות" > "פרטיות" > "שירותי מיקום".

נגישות

Siri זמין לעוורים וללקויי ראייה באמצעות VoiceOver, קורא המסך שמובנה לתוך iOS. VoiceOver מתאר בקול מה שמופיע במסך - כולל המלל שנכלל בתשובות של Siri - כדי שניתן יהיה להשתמש ב-iPhone מבלי לראות את המסך.

הפעלת VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות".

הפעלת VoiceOver תגרום להקראה בקול של העדכונים שלך. למידע נוסף, ראה/י VoiceOver בעמוד 110.

הגדרת אפשרויות עבור Siri

הפעלה או ביטול של Siri: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > Siri.

הערה: כיובי Siri מאפס אותו, ו-Siri שוכח את הדברים שהוא למד על הקול שלך.

הגדרת אפשרויות עבור Siri: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > Siri.

- **שפה:** בחירת השפה שבה ברצונך להשתמש עם Siri.
- **משוב קולי:** כברירת-המחדל, Siri מקריא את התשובות שלו רק כאשר הינך מצמיד/ה את ה-iPhone לאוזן או משתמשת/ת ב-Siri עם אזניות. אם ברצונך ש-Siri תמיד יקריא את התשובות שלו, הגדר/י אפשרות זו כ"תמיד".
- **הפרטים שלי:** הראה/י ל-Siri איזה כרטיס ב"אנשי קשר" מכיל את הפרטים האישיים שלך. ראה/י **כיצד לספר ל-Siri על עצמך** בעמוד 36.
- **הצמדה לאוזן כדי לדבר:** דבר/י ל-Siri על-ידי קירוב ה-iPhone לאוזן כאשר המסך פועל. להפעלה או ביטול של מאפיין זה, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > Siri.


מתן או מניעת גישה ל-Siri כאשר המכשיר נעול בקוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נעילת קוד גישה".

ניתן גם לבטל את Siri על-ידי הפעלת מגבלות. ראה/י **הגבלות** בעמוד 130.

מסעדות

Siri פועל עם Yelp, OpenTable ויישומים אחרים כדי לספק לך מידע לגבי מסעדות ולסייע לך להזמין מקום. בקש/י למצוא מסעדות לפי סוג האוכל, מחיר, מיקום, ישיבה בחוץ או שילוב של אפשרויות. Siri יכול להראות לך תמונות זמינות, דירוגי כוכבים ב-Yelp, טווחי מחירים וביקורות. קבל/י מידע נוסף באמצעות היישומים Yelp ו-OpenTable ה-iPhone - מציע לך להוריד אותם אם הם עדיין אינם מותקנים.

הצגת מידע מפורט לגבי מסעדה: הקש/י על מסעדה ש-Siri הציג.



סרטים

שאל/י את Siri אילו סרטים מציגים או היכן סרט מסוים מציג. בר/י מתי היתה הבכורה של סרט מסוים, מי ביים אותו ובאילו פרסים הוא זכה. Siri מספק מיקומים של בתי קולנוע, זמני הקרנה וביקורות Rotten Tomato.

הצגת מידע מפורט לגבי סרט: הקש/י על סרט ש-Siri הציג.



ספורט

Siri מבין בספורט, כולל בייסבול, כדורסל, כדורגל, פוטבול והוקי. בקש/י מ-Siri זמני משחקים, תוצאות ממשחקי העונה הנוכחית או תוצאות עדכניות של משחקים בלייב. אמור/י ל-Siri להראות לך סטטיסטיקות של שחקנים ולהשוות אותן לסטטיסטיקות של שחקנים אחרים. Siri עוקב גם אחרי שיאים של קבוצות. הנה כמה דברים שתוכל/י לשאול:

- ?What was the score of the last Giants game
- ?What are the National League standings
- ?When is the Chicago Cubs first game of the season

הכתבה

כאשר Siri פועל, ניתן גם להכתיב מלל. ראה/י [הכתבה](#) בעמוד 24.

למרות שניתן לחבר דוא"ל, הודעות מלל ומלל נוסף על-ידי דיבור ישיר עם Siri, יתכן שתעדיף/י להכתיב. הכתבה מאפשרת לך לערוך הודעה במקום להחליף את כל המלל. הכתבה גם מספקת לך זמן נוסף לחשוב במהלך חיבור ההודעה.

Siri מניח שהשיחה בדיבור היא סימן לכך שסיימת לדבר, ומנצל את ההזדמנות כדי להגיב. למרות שכלי זה מאפשר לנהל שיחה טבעית עם Siri, עשוי להפריע לך לפני שבאמת סיימת לדבר אם תשתהה/י זמן רב מדי. באמצעות הכתבה, תוכל/י לעצור כמה שתמצא/י ולהמשיך לדבר כשתהיה/י מוכן/ה.

ניתן גם להתחיל לחבר מלל בעזרת Siri, ולאחר מכן להמשיך באמצעות הכתבה. לדוגמה, ניתן ליצור דוא"ל עם Siri ולאחר מכן להקיש על הטיטא כדי לשמור את ההודעה ב-Mail. ב-Mail, ניתן לסיים או לערוך את ההודעה ולבצע שינויים נוספים, כגון הוספה או הסרה של נמענים, שכתוב הנושא או שינוי החשבון שממנו נשלח הדוא"ל.

תיקון Siri

אם יש בעיות עם Siri


Siri עשוי לעתים להתקשות להבין אותך, אם יש רעשי רקע למשל. אם הינך מדבר/ת במבטא, יתכן שייקח ל-Siri זמן להתרגל לקול שלך. אם Siri אינו שומע אותך במדויק, באפשרותך לבצע תיקונים.

Siri מציג מה שהוא שמע אותך אומר/ת, יחד עם התשובה שלו.

תיקון של הדברים ש-Siri שמע: הקש/י על הבועה שמציגה מה Siri שמע. ערוך/י את בקשתך באמצעות הקלדה, או הקש/י על  במקלדת על-מנת להכתיב.

למידע נוסף על השימוש בהכתבה, ראה/י [הכתבה](#) בעמוד 40.

אם חלק מהמלל מסומן בקו תחתון כחול, הקש/י עליו ו-Siri יציע מספר חלופות. הקש/י על אחת מההצעות או החלף/י את המלל על-ידי הקלדה או הכתבה.

תיקון קולי של מה ש-Siri שמע: הקש/י על  ולאחר מכן חזור/י על בקשתך או הבהר/י אותה. למשל, "התכוונתי לתל אביב".

בעת תיקון של Siri, אל תאמר/י מה שלא רצית לומר - פשוט אמור/י ל-Siri מה ששכנ רצית.

תיקון הודעת דוא"ל או מלל: כאשר Siri שואל אם ברצונך לשלוח את ההודעה, אמור/י, למשל:

- Change it to: Call me tomorrow.
- Add: See you there question mark.
- No, send it to Bob.
- No. (על-מנת לשמור את ההודעה מבלי לשלוח אותה)
- Cancel.

על-מנת לבקש מ-Siri להקריא לך את ההודעה, אמור/י "Read it back to me" או "Read me the message". אם ההודעה נכונה, אמור/י משהו כמו "Yes, send it".

סביבות רועשות

בסביבה רועשת, החזק/י את ה-iPhone קרוב לפיך, אך אך תדבר/י ישירות לקצה התחתון. המשך/י לדבר ברור ובטבעיות. הקש/י על  כשתסיים/י לדבר.

ניתן גם לנסות להצמיד את ה-iPhone לאוזן כדי לדבר אל Siri.

חיבור לרשת

Siri עשוי לומר לך שהוא נתקל בקשיים בחיבור לרשת. מאחר ש-Siri מסתמך על שרתי Apple לזיהוי קולי ולשירותים אחרים, דרוש לך חיבור סלולרי יציב לאינטרנט מסוג 4G, 3G או LTE או חיבור אלחוטי.



שיחות טלפון

ביצוע שיחות

קל לבצע שיחה ב-iPhone על-ידי הקשה על שם או על מספר באנשי הקשר שלך, שימוש ב-Siri כדי לומר, נניח, "חייג ליעקב" (ב-iPhone 4S ומעלה), הקשה על אחד מהמועדפים שלך או הקשה על שיחה אחרונה כדי לחייג למתקשר.




אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת הסחות דעת, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 138.

הכפתורים בתחתית המסך "טלפון" מאפשרים לך גישה מהירה אל המועדפים, שיחות אחרונות, אנשי הקשר ומקלדת המספרים לחיוג ידני.

חיוג מספר באופן ידני: הקש/י על ה"מקלדת", הקלד/י את המספר ואז הקש/י על "חייג".

- הדבקת מספר ללוח המקשים: הקש/י על המסך מעל המקלדת ואז הקש/י "הדבק".
- הקשת שהייה קצרה (בת שתי שניות): גע/י במקש "*" עד להופעת פסיק.
- הקשת שהייה ארוכה (להשהיית החיוג עד להקשה על הכפתור "חייג"): גע/י במקש "#" עד להופעת נקודה-פסיק.
- חיוג חוזר של המספר האחרון: הקש/י על "לוח מקשים", הקש/י על "התקשר" כדי להציג את המספר ולאחר מכן הקש/י על "התקשר שוב".

הוספת איש קשר למועדפים: ב"אנשי קשר", הקש/י על "הוסף למועדפים" בתחתית הכרטיס של איש הקשר. על-מנת למחוק או לשנות את סדר הפריטים ברשימת המועדפים שלך, הקש/י על "ערוך".


השתמש/י ב-Siri או ב"שליטה קולית": לחץ/י על כפתור ה"בית" והחזק/י אותו . אמור/י **התקשר** או **חייג** ולאחר מכן אמור/י את השם או את המספר. ניתן להוסיף בבית, בעבודה או בנייד. ראה/י את פרק 4, Siri, בעמוד 35 ואת [בקרת שמע](#) בעמוד 25.


לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לומר את שמו המלא של האדם שאליו מתקשרים. בעת חיוג קולי של מספר, השמע/י כל ספרה בנפרד - למשל, ארבע אחת חמש, חמש חמש חמש, אחת שתיים אחת שתיים. עבור איזור החיוג "800" בארה"ב, ניתן לומר **שמונה מאות**.


קבלת שיחות

מענה לשיחה: הקש/י על "ענה". אם ה-**iPhone** נעול, גרו/י את המחון. ניתן גם ללחוץ על הכפתור האמצעי באזניות.

השתקת שיחה: הקש/י על הכפתור "שינה/התעוררות" או על כפתור עוצמת השמע. ניתן עדיין להשיב לשיחה לאחר השתקתה, עד שהיא עוברת לתא הקולי.

מענה לשיחה נכנסת באמצעות הודעת מלל: החלק/י על  לכיוון מעלה, הקש/י על "מענה עם הודעה" ולאחר מכן בחר/י מענה או הקש/י על "מותאם אישית". ליצירת תשובות ברירת-מחדל משלך, עבור/י אל "הגדרות" > "טלפון" > "מענה עם הודעה" והחלף/י כל הודעה רצויה מבין הודעות ברירת-המחדל.

הזכרו/י לעצמך להחזיר שיחה לאדם שהתקשר אליך: החלק/י על  לכיוון מעלה, הקש/י על "הזכר לי מאוחר יותר" ולאחר מכן בחר/י מתי ברצונך לקבל תזכורת.



דחיית שיחה והעברתה ישירות לתא הקולי: בצע/י אחת מהפעולות הבאות:


- לחץ/י פעמיים במהירות על הכפתור "שינה/התעוררות".
 - הקש/י והחזק/י את הכפתור המרכזי באזניות שלך למשך כשתי שניות. שני צפצופים חלשים מאשרים את דחיית השיחה.
 - הקש/י על "דחה" (אם ה-**iPhone** אינו במצב שינה כשהשיחה נכנסת).
- לחסום שיחות ולשמור על גישה אלחוטית לאינטרנט:** עבור/י אל "הגדרות" והפעל/י את "מצב טיסה"; לאחר מכן הקש/י על "אינטרנט אלחוטי" על-מנת להפעילו.

הגדרת ה-iPhone** ל"נא לא להפריע" (🌙):** עבור/י אל "הגדרות" והפעל/י את "נא לא להפריע". ראה/י "נא לא להפריע" [ועדכונים](#) בעמוד 126.

כאשר ה-**iPhone** מכובה, נמצא במצב טיסה או מוגדר ל"נא לא להפריע", שיחות נכנסות עוברות ישירות לתא הקולי.

בעת שיחה

כאשר את/ה בשיחה, המסך מציג את אפשרויות השיחה.



שימוש ביישום נוסף בזמן שיחה: לחץ/ על כפתור ה"בית" □ ולאחר מכן פתח/ את היישום. לחזר לשיחה, הקש/ על השורה הירוקה בחלק העליון של המסך.

סיום שיחה: הקש/ על "סיים". לחלופין, לחץ/ על הכפתור האמצעי באזניות.

מענה לשיחה נכנסת שניה:

- התעלמות מהשיחה ושליחתה לתא הקולי: הקש/ על "התעלם".
- העברת השיחה הראשונה להמתנה ומענה לשיחה החדשה: הקש/ על "החזק שיחה" + "ענה".
- סיום השיחה הראשונה ומענה לחדשה: בעת שימוש ברשת GSM, הקש/ על "סיים שיחה" + "ענה". ברשת CDMA, הקש/ "סיים שיחה" וכאשר השיחה השניה מצלצלת שוב, הקש/ "ענה" או גרור/ את המחווה אם הטלפון נעול.

אם הנך בעיצומה של שיחת וידאו ב-FaceTime, תוכל/ לסיים את שיחת הוידאו ולהשיב לשיחה הנכנסת או לדחות את השיחה הנכנסת.

מעבר בין שיחות: הקש/ על "החלף". השיחה הפעילה מוחזקת. ב-CDMA, לא ניתן לעבור בין שיחות אם השיחה השניה היתה שיחה יוצאת, אך ניתן למזג את השיחות. אם תסיים/ את השיחה השניה או את השיחה הממוזגת, שתי השיחות מסתיימות.

מיזוג שיחות: הקש/ "מזג שיחות". ב-CDMA, לא ניתן למזג שיחות אם השיחה השניה היתה שיחה נכנסת.

שיחות ועידה

ב-GSM, ניתן להגדיר שיחת ועידה עם עד חמישה אנשים בו-זמנית, תלוי במפעיל.

יצירת שיחת ועידה: במהלך שיחה, הקש/ על "הוסף שיחה", בצע/ שיחה נוספת ולאחר מכן הקש/ על "מזג שיחות". חזור/ על הפעולה כדי להוסיף אנשים נוספים לשיחת הוועידה:

- הסרת אדם אחד: הקש/ על "שיחת ועידה", הקש/ על לצד האדם ולאחר מכן הקש/ על "סיים שיחה".
- ניהול שיחה פרטית עם אחד האנשים: הקש/ על "שיחת ועידה" ולאחר מכן, הקש/ על "פרטי" לצד האדם. הקש/ על "מזג שיחות" לחידוש שיחת הוועידה.
- הוספת מתקשר: הקש/ "החזק שיחה" + "ענה" ואז הקש/ "מזג שיחות".

הערה: לא ניתן לעשות שיחת וידאו ב-FaceTime בעת שיחת ועידה.

שימוש בהתקן Bluetooth:

לקבלת פרטים אודות השימוש בהתקן Bluetooth, עיין/י בתיעוד שהגיע עמו. ראה/י [קישור התקני Bluetooth](#) בעמוד 31.

עקור/י את התקן ה-Bluetooth:

- ענה/י לשיחה על-ידי הקשה על מסך ה-iPhone.
- במהלך שיחה, הקש/י על "שמע" ובחר/י iPhone או "רמקול".
- בטל/י את Bluetooth ב"הגדרות" < Bluetooth.
- כיבוי מכשיר ה-Bluetooth או יציאה מהטווח. עליך להיות בטווח של כ-10 מטרים מהתקן Bluetooth כדי שיתחבר אל ה-iPhone.

שיחות חירום


בצע/י שיחת חירום כשה-iPhone נעול: במסך "הקשת קוד גישה", הקש/י על "שיחת חירום".

חשוב: ניתן להשתמש ב-iPhone לביצוע שיחת חירום במיקומים רבים, בתנאי שזמין שירות סלולרי, אך אין לסמוך רק עליו במקרי חירום. רשתות סלולריות מסוימות עשויות שלא לקבל שיחת חירום מה-iPhone אם ה-iPhone אינו מופעל, אם הוא אינו תואם לרשת סלולרית מסוימת או אינו מוגדר לפעול בה, או (כאשר הדבר ישים), אם ה-iPhone אינו כולל כרטיס SIM או שה-SIM נעול עם קוד.

בארה"ב, פרטי המיקום (אם זמינים) שלך מועברים אל שירותי החירום בעת החיוג למספר 911.

ב-CDMA, כאשר שיחת חירום מסתיימת, ה-iPhone נכנס למצב שיחת חירום למספר דקות כדי לאפשר קבלת שיחה משירותי החירום. בפרק זמן זה, העברת נתונים ומשלוח הודעות ייחסמו.

יציאה ממצב שיחת חירום (CDMA): בצע/י אחת מהפעולות הבאות:

- הקש/י על "חזרה".
- הקש/י על הכפתור "שינה/התעוררות" או על הכפתור "בית" .
- השתמש/י בלוח המקשים לחיוג למספר שאינו מספר חירום.

FaceTime

ב-iPhone 4 ומעלה, ניתן לבצע שיחת וידיאו למישהו באמצעות מחשב Mac או מכשיר iOS אחר התומך ב-FaceTime. המצלמה של FaceTime מאפשרת לך לדבר פנים-אל-פנים; עבור/י למצלמת iSight בחלק האחורי כדי לשתף מה שהינך רואה בסביבתך.

הערה: ב-iPhone 3GS או ב-iPhone 4, נדרש חיבור אלחוטי לאינטרנט. ב-iPhone 4S ומעלה, ניתן לבצע שיחות FaceTime גם דרך חיבור נתונים סלולרי. יתכן שיחולו דמי נתונים סלולריים. לביטול FaceTime באמצעות שימוש בנתונים סלולריים, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "סלולרי".

ביצוע שיחה ב-FaceTime: ב"אנשי קשר", בחר/י שם, הקש/י על FaceTime ולאחר מכן הקש/י על מספר הטלפון או על כתובת הדוא"ל שבהם אדם זה משתמש עבור FaceTime.

כדי להתקשר למישהו שיש לו iPhone 4 ומעלה, ניתן להתחיל בשיחה קולית ואז להקיש על FaceTime.



הערה: ב-FaceTime, מספר הטלפון שלך מוצג גם אם שיחה מזוהה חסומה או כבויה. השתמשי/י ב-Siri או ב"שליטה קולית": הקשי/י על כפתור ה"בית" והחזקי/י אותו, לאחר מכן אמור/י "FaceTime" ולאחר מכן את שם האדם שאליו ברצונך להתקשר.

הגדרת אפשרויות FaceTime: עבור/י אל "הגדרות" < FaceTime כדי:


- להפעיל או לבטל את FaceTime
- לציין את ה-Apple ID או את כתובת הדוא"ל שלך לקבלת שיחות FaceTime

תא קולי ויזואלי

תא קולי ויזואלי מאפשר לך לראות רשימה של ההודעות ולבחור לאילו להאזין או אילו למחוק, מבלי שתצטרך/י להאזין להנחיות או להודעות קודמות. התג על הצלמית של "תא קולי" מציין כמה הודעות שלא נשמעו יש לך. **הגדרת תא קולי ויזואלי:** בפעם הראשונה שתקיש/י על "תא קולי", תתבקש/י ליצור סיסמה ולהקליט את הפתיח עבור התא הקולי.

האזנה להודעה קולית: הקשי/י על "תא קולי" ולאחר מכן הקשי/י על הודעה. על-מנת להאזין שוב להודעה, בחר/י אותה והקשי/י על ▶. אם תא קולי ויזואלי אינו זמין עם השירות שלך, הקשי/י על "תא קולי" ומלא/י אחר הבקשות הקוליות:

בדיקת התא הקולי מטלפון אחר: חייג/י את מספר הטלפון שלך או את מספר הגישה מרחוק של הספק שלך.



ההודעות יישמרו עד שאת/ה או המפעיל שלך ימחקו אותן.

מחיקת הודעה: החלקי או הקש/י על ההודעה ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

הערה: באזורים מסוימים, הודעות שתמחק/י עשויות להימחק על-ידי המפעיל לצמיתות.

ניהול הודעות שנמחקו: הקש/י על "הודעות שנמחקו" (בסוף רשימת ההודעות) ולאחר מכן:

- להאזנה להודעה שנמחקה: הקש/י על ההודעה.

- לביטול המחיקה של הודעה: הקש/י על ההודעה והקש/י על "שחזר".

- למחיקת הודעות לצמיתות: הקש/י על "מחק הכול".

שינוי הפתיח: הקש/י על "תא קולי", הקש/י על "פתיח אישי", הקש/י על "התאמה אישית" והקרא/י את הפתיח. לחלופין, על-מנת להשתמש בפתיח הכללי של המפעיל שלך, הקש/י על "ברירת-מחדל".

הגדרת צליל התראה עבור הודעה קולית חדשה: עבור/י אל "הגדרות" > "צלילים" והקש/י על "הודעה קולית חדשה".

הערה: אם הבורר "צלצול/שקט" כבוי, ה-iPhone לא ישמיע התראות.

שינוי סיסמת התא הקולי: עבור/י אל "הגדרות" > "טלפון" > "שנה סיסמת תא קולי".

אנשי קשר

הקשה מהירה במסך "פרטים" של איש קשר מאפשרת לך לבצע שיחת טלפון, ליצור הודעת דוא"ל, למצוא את המיקום של איש הקשר ועוד. ראה/י פרק 25, **אנשי קשר**, בעמוד 96.

הפניית שיחות, שיחה ממתונה ושיחה מזוהה

המידע שלהלן חל על רשתות GSM בלבד. עבור רשתות CDMA, פנה/י אל המפעיל שלך לקבלת מידע לגבי הפעלה ושימוש במאפיינים אלה. ראה/י support.apple.com/kb/HT4515.

הפעלה או ביטול של הפניית שיחות: עבור/י אל "הגדרות" > "טלפון" > "הפניית שיחות". הצלמת "הפניית שיחות" (+) מוצגת בשורת המצב כאשר הפניית שיחות פעילה. עליך להיות בטווח הקליטה של הרשת הסלולרית בעת הגדרת ה-iPhone להפניית שיחות, אחרת השיחות לא יופנו. שיחות FaceTime אינן מועברות.

הפעלה או ביטול של שיחה ממתניה: עבור/י אל "הגדרות" < "טלפון" < "שיחה ממתניה". אם את/ה בשיחה והאפשרות שיחה ממתניה מבוטלת, שיחות נכנסות יעברו ישירות לתא הקולי.

הפעלה או ביטול של שיחה מזוהה: עבור/י אל "הגדרות" < "טלפון" < "הצג את המספר שלי".

הערה: עבור שיחות FaceTime, מספר הטלפון שלך יוצג גם אם שיחה מזוהה מבוטלת.

צלצולים, הבורר "צלצול/שקט" ו"רטט"

ה-iPhone מגיע עם צלצולים המושמעים עבור שיחות נכנסות, התראות של ה"שעון" והספירה לאחור של ה"שעון". ניתן גם לקנות רינגטונים משירים ב-iTunes. ראה/י פרק 22, iTunes Store, בעמוד 90.

הגדרת הרינגטון המוגדר כברירת מחדל: עבור/י אל "הגדרות" < "צלילים" < "צלצול".

כיבוי הצלצול: הפוך/י את הבורר בצדו של ה-iPhone.

חשוב: צלצולי השעון המעורר ישמעו גם אם המתג "צלצול/שקט" מכוון למצב שקט.

הפעלה או ביטול של "רטט": עבור/י אל "הגדרות" < "צלילים".

הקצאת צלצול שונה לאיש קשר: ב"אנשי קשר", בחר/י איש קשר, הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י "צלצול" ובחר/י צלצול.

למידע נוסף, ראה/י [צלילים](#) בעמוד 132.

שיחות בינלאומיות

לקבלת פרטים אודות שיחות בינלאומיות מאזור המגורים, כולל תעריפים וחייבים אחרים שעשויים לחול, צור/י קשר עם הספק או פנה/י לאתר האינטרנט של הספק שלך.

במהלך טיול בחו"ל, ייתכן שתוכל/י להשתמש ב-iPhone לביצוע שיחות, לשליחה וקבלה של הודעות מלל ולשימוש ביישומים הניגשים לאינטרנט, תלוי ברשתות הזמינות.

הפעלת נדידה בינלאומית: צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים אודות זמינות ותעריפים.

חשוב: עשויים לחול חיובים בעבור הודעות קוליות, הודעות מלל וגלישה בעת נדידה. על-מנת להימנע מחיובים בעת נדידה, בטל/י את "שיחות בעת נדידה" ואת "נתונים בנדידה".

אם ברשותך iPhone 4S ומעלה שהופעל לשימוש ברשת CDMA, ייתכן שתוכל/י לגלוש ברשתות GSM אם מותקן בטלפון כרטיס SIM. בעת גלישה ברשת GSM, יש ל-iPhone גישה למאפיינים של רשת ה-GSM. עשויים לחול חיובים. צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים נוספים.

הגדרת אפשרויות רשת: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "סלולרי" כדי:

- להפעיל או לבטל גלישה בעת נדידה.
- להפעיל או לבטל נתונים סלולריים.
- להפעיל או לבטל שיחות בעת נדידה (CDMA).
- להשתמש ברשתות GSM בחו"ל (CDMA).

ביטול שירותים סלולריים: עבור/י אל "הגדרות", הפעל/י את "מצב טיסה" ולאחר מכן הקש/י על "אינטרנט אלחוטני" והפעל/י אותו. שיחות נכנסות נשלחות לתא הקולי. על-מנת לחדש את הפעילות של שירות סלולרי, בטל/י את "מצב טיסה".

הוספת קידומת בינלאומית או קידומת מדינה באופן אוטומטי לשיחות לארה"ב: (GSM) עבור/י אל "הגדרות" < "טלפון" והפעל/י את "סיוע בחיוב". פעולה זו מאפשרת לך להשתמש באנשי קשר ובמועדפים לביצוע שיחות כאשר הינך שוהה בחו"ל.

בחירת מפעיל: עבור/י אל "הגדרות" < "מפעיל". אפשרות זו זמינה רק כשהינך מחוץ לרשת של ספק השירות שלך, ועם מפעילים בעלי הסכמי נדידה עם הספק שלך. ראה/י [ספק](#) בעמוד 127.

קבלת הודעות קוליות כאשר התא הקולי הוויזואלי אינו זמין: חייג/י את המספר שלך (עם CDMA, הוסף/י # אחרי המספר), או גע/י בספרה "1" בלוח המקשים המספרי והחזק/י אותה.

הגדרת אפשרויות עבור הטלפון

עבור/י אל "הגדרות" < "טלפון" כדי:

- לראות את מספר הטלפון של ה-iPhone שלך
- לשנות את תשובות ברירת-המחדל בהודעת מלל עבור שיחות נכנסות
- להפעיל או לבטל הפניית שיחות, שיחה ממתינה ושיחה מזוהה (ב-GSM)
- להפעיל או לבטל TTY
- לשנות את סיסמת התא הקולי (ב-GSM)
- לדרוש קוד סודי לביטול הנעילה של ה-SIM בעת הפעלת ה-iPhone (נדרש על-ידי חלק מהמפעילים)

עבור/י אל "הגדרות" < FaceTime כדי:

- להפעיל או לבטל את FaceTime
- להשתמש ב-Apple ID שלך עבור FaceTime
- להוסיף כתובת דוא"ל עבור FaceTime
- להפעיל או לבטל נתונים סלולריים

עבור/י אל "הגדרות" < "צלילים" כדי:

- להגדיר צלילים ועוצמת קול
- להגדיר אפשרויות רטט
- להגדיר צליל עבור הודעה קולית חדשה



קריאת דוא"ל

החלף/י תיבות דואר או חשבונות.

סמל/י הודעה בדגל או כהודעה שלא נקראה: הקש/י על . על-מנת לסמן הודעות מרובות בו-זמנית, הקש/י על "ערוך" בעת הצגת רשימת ההודעות.

זהה/י הודעות המיועדות ספציפית אליך: עבור/י אל "הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" ולאחר מכן הפעל/י או בטל/י את "הצג תווית אל/עותק". הודעות הכוללות את כתובתך בשדה "אל" או בשדה "עותק" מוצגות ברשימת ההודעות עם צלמית.

צפה/י בכל הנמענים של הודעה: הקש/י על "פרטים" בשדה "מאת". הקש/י על שם או על כתובת דוא"ל של נמען כדי להציג את פרטי הקשר שלו או להוסיף אותו ל"אנשי קשר" או לרשימת השולחים החשובים שלך.

מנע/י הורדת תמונות מרוחקות: עבור/י אל "הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" ולאחר מכן הפעל/י או בטל/י את "טען תמונות מרוחקות".

פתח/י קישור: הקש/י על הקישור על-מנת לבצע את פעולת ברירת-המחדל שלו, או גע/י והחזק/י על-מנת לראות פעולות זמינות אחרות. לדוגמה, עבור כתובת, ניתן להציג את מיקומה ב"מפות" או להוסיף אותה ל"אנשי קשר". קישור לאינטרנט ניתן להוסיף לרשימת הקריאה.








פתח/י הזמנה לפגישה או קובץ מצורף: הקש/י על הפריט. אם הקובץ המצורף מתאים לשימוש על-ידי יישומים מרובים, גע/י והחזק/י על-מנת לבחור יישום המסוגל להפעיל את הקובץ.

שמור/י קובץ מצורף של תמונה או סרטון וידיאו: גע/י והחזק/י את התמונה או את סרטון הווידאו ולאחר מכן הקש/י על "שמור תמונה או סרטון". הוא יישמר ב"סרט צילום" ביישום "תמונות".

- **טען/י הודעות חדשות:** משוך/י את רשימת ההודעות או את רשימת תיבות הדוא"ל מטה על-מנת לרענן אותה.
- **הגדל/י את מספר ההודעות הישנות יותר שנטענו:** עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה > "הצג".
- **בטל/י עדכונים על הודעות חדשות עבור חשבון:** עבור/י אל "הגדרות" < "עדכונים" < Mail > שם החשבון ולאחר מכן בטל/י את "מרכז העדכונים".
- **שנה/י את הצלילים המושמעים על-ידי Mail:** עבור/י אל "הגדרות" < "צליל".
- **שנה/י את הצליל המושמע עבור הודעת דוא"ל חדשה בכל חשבון:** עבור/י אל "הגדרות" < "עדכונים" < Mail > שם חשבון < "צליל עבור הודעות חדשות".
- **שנה/י את הצליל המושמע עבור הודעת דוא"ל חדשה מאת אחד מהשולחים החשובים:** עבור/י אל "הגדרות" < "עדכונים" < Mail > "שולחים חשובים" < "צליל עבור הודעות חדשות".

שליחת דואר



- **כתוב/י הודעה:** הקש/י על , ולאחר מכן הקלד/י שם או כתובת דוא"ל. לאחר הזנת הנמענים, ניתן לגרור אותם משדה לשדה, למשל, "אל" אל שדה "עותק". אם יש ברשותך חשבונות דוא"ל מרובים, הקש/י על "מאת" על-מנת לשנות את החשבון שממנו הינך שולח/ת.
- **הוסף/י עותק נסתר עבור עצמך בהודעות יוצאות באופן אוטומטי:** עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה > "שליחת עותק נסתר אל עצמי באופן אוטומטי".
- **שמור/י טיוטה של הודעה:** הקש/י על "ביטול" ולאחר מכן הקש/י על "שמור". ההודעה תישמר בתיבת הדואר "טיוטות" של החשבון. גע/י והחזק/י את  על-מנת לראות את הטיוטות השמורות שלך.
- **ענה/י להודעה:** הקש/י על  ולאחר מכן על "השב". תמונות או קבצים המצורפים להודעה המקורית אינם נשלחים חזרה. לכלילת הקבצים המצורפים, העבר/י את ההודעה במקום להשיב עליה.
- **העבר/י הודעה לנמען:** פתח/י הודעה, הקש/י על  ואז הקש/י על "העבר הודעה". פעולה זו תעביר גם את הקבצים המצורפים של ההודעה.
- **צטט/י חלק מההודעה שהינך משיב/ה עליה או מעביר/ה אותה:** גע/י והחזק/י על-מנת לבחור מלל. גרור/י את נקודות האחיזה לבחירת המלל שברצונך לכלול בתשובה ולאחר מכן הקש/י .
- **שנה/י את רמת ההזחה:** בחר/י את המלל שברצונך להזיח, הקש/י על  לפחות פעמיים ולאחר מכן הקש/י על "רמת ציטוט".
- **הגדל/י אוטומטית את רמת הציטוט:** עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה > ולאחר מכן הפעל/י את "הגדל רמת ציטוט".
- **שלח/י תמונה או סרטון וידיאו בהודעה:** הקש/י על הסמן להצגת כפתורי הבחירה. הקש/י על , "הוסף תמונה או וידיאו" ולאחר מכן בחר/י תמונה או וידיאו מתוך אלבום. עם Photos, ניתן גם לשלוח בדוא"ל מספר תמונות. לשם כך, ראה/י **שיתוף תמונות וסרטוני וידיאו** בעמוד 70.
- **שנה/י את חתימת הדוא"ל שלך:** עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה > "חתימה". אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד, הקש/י על "לפי חשבון" כדי לציין חתימה שונה עבור כל חשבון.

סידור דואר

ראה/י הודעות משולחים חשובים: עבור/י אל רשימת תיבות הדואר (הקש/י על "תיבות דואר" כדי להגיע לשם) ולאחר מכן הקש/י על "שולחים חשובים".

• הוסף/י אדם כלשהו לרשימת השולחים החשובים: הקש/י על השם או הכתובת שלו בשדה "מאת", "אל" או "עותק"/"עותק נסתר" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף ל"שולחים חשובים".

קבץ/י הודעות קשורות יחד: עבור/י אל "הגדרות" <Mail>, אנשי קשר, לוחות שנה" ולאחר מכן הפעל/י או בטל/י את "ארגן לפי שרשור".


הפש/י בהודעות: פתח/י תיבת דואר, גלול/י מעלה ולאחר מכן הקש/י טקסט בשדה החיפוש. ניתן לחפש בשדות "מאת", "אל" או "נושא" בתיבת הדואר הפתוחה כעת. עבור חשבונות דואר התומכים בחיפוש הודעות בשרת, הקש/י על "הכול" על-מנת לבצע חיפוש בשדות "מאת", "אל" או "נושא" וכן בגוף ההודעה.

מחקי/י הודעה: אם ההודעה פתוחה, הקש/י על .

• מחקי/י הודעה מבלי לפתוח אותה: החלק/י מעל לכותרת ההודעה ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

• מחקי/י הודעות מרובות: בעת צפיה ברשימת הודעות, הקש/י על "ערוך".

• בטל/י אישור מחיקה: עבור/י אל "הגדרות" <Mail>, אנשי קשר, לוחות שנה" <"שאל לפני מחיקה".

שחזר/י הודעה: עבור/י אל תיבת הדואר "פח" בחשבון, פתח/י את ההודעה, הקש/י על  ולאחר מכן העבר/י את ההודעה אל תיבת הדואר הנכנס בחשבון או לתיקיה אחרת.

• הגדל/י כמה זמן ההודעות שלך יישמרו בפח לפני שיימחקו לצמיתות: עבור/י אל "הגדרות" <Mail>, אנשי קשר, לוחות שנה" << שם חשבון >> "חשבון" <"מתקדם".

הפעל/י או בטל/י אחסון בארכיון: עבור/י אל "הגדרות" <Mail>, אנשי קשר, לוחות שנה" << שם חשבון >> "חשבון" <"מתקדם". בעת אחסון הודעה בארכיון היא מועברת לתיבה "כל הדואר". לא כל חשבונות הדואר תומכים באחסון בארכיון.


העבר/י הודעה לתיבת דואר אחרת: בעורך צופה בהודעה, הקש/י על  ולאחר מכן בחר/י יעד.

הוסף/י, שנה/י שם, או מחקי/י תיבת דואר: ברשימת תיבות הדואר, הקש/י על "ערוך". ישנן תיבות דואר שלא ניתן למחוק או לשנות את שמן.

הדפסת הודעות וקבצים מצורפים

מחקי/י הודעה: הקש/י על  ולאחר מכן על "הדפס".

הדפס/י תמונה מוטבעת: גע/י והחזק/י את התמונה ולאחר מכן הקש/י על "שמור תמונה". עבור/י אל "תמונות" והדפס/י את התמונה מתוך האלבום "סרט צילום".

הדפס/י קובץ מצורף: הקש/י על הקובץ המצורף כדי לפתוח אותו ב"הצצה מהירה", הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "הדפס".

למידע נוסף בנושא הדפסה, ראה/י הדפסה באמצעות AirPrint בעמוד 30.

חשבונות והגדרות של Mail

שנה/י הגדרות Mail וחשבון דוא"ל: עבור/י אל "הגדרות" <Mail>, אנשי קשר, לוחות שנה". ניתן להגדיר:

- iCloud
- Outlook-י Microsoft Exchange
- Google
- !Yahoo
- AOL
- Microsoft Hotmail
- חשבונות POP ו-IMAP אחרים

הגדרות משתנות בהתאם לסוג החשבון שהינך מגדיר/ה. ספק שירות האינטרנט או מנהל המערכת יוכלו לספק לך את המידע שעליך להקיש.

הפסקי שימוש בחשבון באופן זמני: עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה", בחר/י חשבון ולאחר מכן בטל/י את שירות הדואר עבור חשבון זה. כאשר השירות מבוטל, ה-iPhone אינו מציג ואינו מסנכרן מידע עבורו עד להפעלתו מחדש. זוהי דרך טובה להפסיק לקבל דוא"ל הקשור לעבודה כשהינך בחופשה, למשל.

מחקי חשבון: עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה", בחר/י חשבון ולאחר מכן גלול/י מטה והקש/י על "מחק חשבון זה". כל המידע המסונכרן עם אותו חשבון, כגון סימניות, דוא"ל ופתקים, יוסר.

קבע/י הגדרות "דחיפה": עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" < "הורדת נתונים חדשים". עדכונ "דחיפה" מספקים מידע חדש בכל עת שבה הוא מופיע בשרת וחיבור האינטרנט פועל (עלולים לחול עיכובים). כאשר מאפיין ה"דחיפה" מבוטל, השתמש/י בהגדרה "הורדת נתונים חדשים" כדי לקבוע את תדירות הבקשה לנתונים. ההגדרה שבחרת כאן עוקפת את ההגדרות עבור חשבונות נפרדים. לשימור אופטימלי של חיי הסוללה, אין "למשוך" לעתים קרובות מדי. לא כל החשבונות תומכים בדחיפה.

שלח/י הודעות חתומות ומוצפנות: עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" < < שם חשבון < "חשבון" < "מתקדם". הפעל/י את S/MIME ולאחר מכן בחר/י אישורים לחתימה והצפנה של הודעות יוצאות. להתקנת אישורים, ייתכן שתקבל/י ממנהל המערכת פרופיל תצורה, ייתכן שתצטרך/י להוריד את האישורים מאתר האינטרנט של המנפיק באמצעות Safari או שתקבל/י את האישורים כקבצים מצורפים בהודעת דוא"ל.

הגדר/י אפשרויות מתקדמות: עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" < < שם חשבון < "חשבון" < "מתקדם". האפשרויות משתנות בהתאם לסוג החשבון ויכולות לכלול:

- אחסון טיטות, הודעות שנשלחו והודעות שנמחקו ב-iPhone
- הגדרת משך הזמן שבמהלכו הודעות שנמחקו יישמרו לפני הסרתן לצמיתות
- התאמת הגדרות של שרת הדואר
- התאמת הגדרות SSL וסיסמאות

שאל/י את ספק שירותי האינטרנט או את מנהל המערכת שלך אם אינך בטוח/ה מהן הגדרות המתאימות עבור החשבון שלך.

7

Safari




מאפייני Safari כוללים:

- ה"קורא" - קרא/י מאמרים ללא פרסומות ועומס בעמוד
 - "רשימת קריאה" - אסוף/י מאמרים לקריאה במועד מאוחר יותר
 - מצב מסך מלא - לצפייה בעמודי אינטרנט בכיוון תצוגה לרוחב
- השתמש/י ב-iCloud כדי לראות עמודים שפתחת במכשירים אחרים, וכדי לשמור על מצב עדכני של הסימניות ושל רשימת הקריאה שלך במכשירים האחרים שלך.

הקש/י כתובת אינטרנט (URL).

הקש/י על שורת המצב על-מנת
לגלול במהירות לחלק העליון.



חפשו/י באינטרנט
ובעמוד הנוכחי.

הקש/י פעמיים על פריט
או צבוט/י על-מנת
להגדיל או להקטין.

החלק/י בין עמודי
אינטרנט פתוחים, או
פתחו/י עמוד חדש.

צפה/י ברשימת הקריאה,
בהיסטוריה ובסימניות שלך.

הוסף/י סימניה, פריט "רשימת קריאה" או צלמית
לעמוד ה"בית", או שתף/י או הדפס/י את העמוד.

צפה/י בעמוד אינטרנט: הקש/י על שדה הכתובת (בשורת הכותרת), הקלד/י את כתובת ה-URL ולאחר מכן הקש/י על "עבור אל".

- גלילה בעמוד אינטרנט: גרו/י מעלה, מטה או לצדדים.
- גלילה בתוך מסגרת: גרו/י שתי אצבעות בתוך המסגרת.
- צפה/י במסך מלא בכיוון תצוגה לרוחב: סובב/י את ה-iPhone ולאחר מכן הקש/י על
- טענו/י עמוד אינטרנט שוב: הקש/י על בשדה הכתובת.

סגור/י עמוד אינטרנט: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על  בסמוך לעמוד.

צפה/י בעמודי אינטרנט פתוחים במכשירים האחרים שלך: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "כרטיסיות iCloud". כדי לשתף עמודי אינטרנט שפתחת ב-iPhone עם המכשירים האחרים שלך באמצעות כרטיסיות iCloud, עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והפעל/י את Safari.

הפעלת קישור בעמוד אינטרנט: הקש/י על הקישור.


• הצגת היעד של קישור: גע/י והחזק/י את הקישור.

• פתיחת קישור בכרטיסיה חדשה: גע/י והחזק/י בקישור ולאחר מכן הקש/י על "פתח בעמוד חדש".

נתונים שזוהו - כגון מספרי טלפון וכתובות דוא"ל - עשויים להופיע גם הם כקישורים בעמודי אינטרנט. גע/י והחזק/י קישור על-מנת לראות את האפשרויות הזמינות.

הצג/י מאמר ב"קורא": הקש/י על הכפתור "קורא" אם הוא מוצג בשדה הכתובת.


• התאמת גודל הגופן: הקש/י על **A**.

• שתף/י מאמר: הקש/י על .

הערה: בעת שליחת מאמר בדוא"ל מתוך "קורא", נשלח המלל השלם של המאמר בנוסף לקישור.

• חזור/י לתצוגה רגילה: הקש/י "סיום".

שימוש ברשימת הקריאה לאיסוף עמודי אינטרנט לצורך קריאתם במועד מאוחר יותר:

• הוסף/י את עמוד האינטרנט הנוכחי: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לרשימת הקריאה". ב-iPhone 4 ומעלה, עמוד האינטרנט נשמר בנוסף לקישור כך שניתן לקרוא אותו גם כשאינן חיבור לאינטרנט.

• הוספת היעד של קישור: גע/י והחזק/י בקישור ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לרשימת הקריאה".

• הצגת רשימת הקריאה שלך: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "רשימת קריאה".

• מחק/י פריט מרשימת הקריאה: החלק/י על הפריט ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

מילוי טופס: הקש/י על שדה מלל כדי להעלות את המקלדת.

• מעבר לשדה מלל אחר: הקש/י על שדה המלל, או הקש/י על "הבא" או על "הקודם".

• שליחת טופס: הקש/י על "עבור אל", "חיפוש" או על הקישור בעמוד האינטרנט לשליחת הטופס.

• הפעלת מילוי אוטומטי: עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "מילוי אוטומטי".

חפשי באינטרנט, בעמוד האינטרנט הנוכחי או במסמך PDF התומך בחיפוש: הקלד/י מלל בשדה החיפוש.


• חיפוש באינטרנט: הקש/י על אחת ההצעות שמופיעות, או הקש/י על "חיפוש".


• אתר/י את מלל החיפוש בעמוד האינטרנט או בקובץ ה-PDF הנוכחי: גולל/י לתחתית המסך ולאחר מכן הקש/י על הערך שמתחת ל"בעמוד זה".

המופע הראשון מסומן. לאיתור המופעים הבאים, הקש/י על .

הוסף/י לעמוד האינטרנט הנוכחי סימניה: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "סימניה".

שמירת סימניה מאפשרת לערוך את שמה. כברירת מחדל, סימניות נשמרות ברמה העליונה של "סימניות". על-מנת לבחור תיקיה אחרת, הקש/י על "סימניות" במסך "הוספת סימניות".

צור/י צלמית במסך הבית: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "הוסף למסך הבית". Safari יוסיף צלמית של עמוד האינטרנט הנוכחי למסך הבית שלך. תמונה זו משמשת גם כצלמית ה-web clip במסך ה"בית", אלא אם עמוד האינטרנט כולל צלמית מותאמת אישית. רכיבי Web clip מגובים על-ידי iCloud ו-iTunes, אך אינם מועברים למכשירים אחרים על-ידי iCloud או מסונכרנים על-ידי iTunes.

שתף/י או העתק/י קישור עבור עמוד האינטרנט הנוכחי: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על Mail, "הודעות", Facebook, Twitter או "העתק".

הדפס/י את עמוד האינטרנט הנוכחי: הקש/י על  ולאחר מכן על "הדפס". ראה/י הדפסה באמצעות

[AirPrint](#) בעמוד 30.

השתמש/י ב-iCloud לשמירה על מצב מעודכן של הסימניות ושל רשימת הקריאה שלך במכשירים אחרים:
עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והפעל/י את Safari. ראה/י iCloud בעמוד 14.

הגדר/י אפשרויות עבור Safari: עבור/י אל "הגדרות" < Safari. בין האפשרויות:

- מנוע חיפוש
- מאפיין "מילוי אוטומטי" עבור מילוי טפסים
- פתיחת קישורים בעמוד חדש או ברקע
- מאפיין "גלישה פרטית" שמטרתו לסייע בהגנה על מידע אישי ולמנוע את האפשרות של אתרי אינטרנט מסוימים לעקוב אחר אופן הפעולה שלך
- ניקוי ההיסטוריה, עוגיות ונתונים
- נתונים סלולריים עבור רשימת הקריאה
- אזהרות על אתרים מתחזים



איך להשיג מוסיקה


השג/י מוסיקה וסוגי שמע אחרים עבור ה-iPhone:

- רכוש/י והורד/י מה-iTunes Store: ב"מוסיקה", הקש/י על "חנות". ראה/י פרק 22, iTunes Store, בעמוד 90.
- הורד/י באופן אוטומטי מוסיקה שנרכשה במכשירי ה-iOS והמחשבים האחרים שלך: ראה/י iCloud בעמוד 14.
- סנכרן/י תוכן עם ה-iTunes במחשב: ראה/י סנכרון עם iTunes בעמוד 15.
- השתמש/י ב-iTunes Match על-מנת לאחסן את ספריית המוסיקה שלך ב-iCloud: ראה/י iTunes Match בעמוד 60.

ניגון מוסיקה

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 138.

ניתן להאזין לשמע מהרמקול המובנה, מאזניות המחוברות לשקע האזניות, או מאזניות סטריאו Bluetooth המקושרות ל-iPhone. כאשר האזניות מחוברות או מקושרות ל-iPhone, לא יישמע צליל מהרמקול.



השמע/י רצועה: עיני/י לפי רשימת השמעה, אמן, שיר או קטגוריה אחרת, ולאחר מכן הקש/י על הרצועה.

- הצג/י כפתורי דפדוף נוספים: הקש/י על "עוד".
- בחר/י אילו כפתורי דפדוף יופיעו בתחתית: הקש/י על "עוד", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן גרור/י צלמית מעל לכפתור שברצונך להחליף.

המסך "מושמע כעת" מציג את מה שמושמע כרגע, ומכיל פקדי השמעה.



חילות השיר יוצגו במסך "מושמע כעת" אם הוספת אותן לשיר באמצעות החלון "פרטים" של השיר ב-iTunes וסנכרנת את ה-iPhone עם iTunes.

הצגת כלי בקרה נוספים (ב-iPhone 4S או גירסאות קודמות): הקש/י על עטיפת האלבום במסך "מושמע כעת" כדי להציג את ציר הזמן ואת סמן המיקום וכן את כפתורי "חזור", "Genius" ו"הפעל בסדר אקראי".
 דלג/י לכל מקום בשיר: גרור/י את הסמן לאורך ציר הזמן. החלק/י מטה את אצבעך כדי להאט את מהירות הדילוג.
 נערי/י לסדר אקראי: נערי/י את iPhone על-מנת להפעיל את הסדר האקראי, וכדי להעביר שירים. להפעלה או ביטול של "ניעור לסדר אקראי", עבור/י אל "הגדרות" > "מוסיקה".
 הצג/י את כל הרצועות באלבום המכיל את השיר הנוכחי: הקש/י על . להשמעת רצועה, הקש/י עליה.

הקש/י על כוכב כדי לדרג שיר זה ליצירת רשימות השמעה חכמות ב-iTunes.



חפש/י מוסיקה (לפי שם, אמן, אלבום או מלחין): במהלך דפדוף, הקש/י על שורת המצב על-מנת להציג את שדה החיפוש בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן/י את מלל החיפוש שלך. ניתן לחפש תוכן שמע גם מתוך מסך ה"בית". ראה/י חיפוש בעמוד 26.


הצגו/פקדי שמע כשהינך ביישום אחר: לחץ/י פעמיים על כפתור ה"בית", ולאחר מכן החלקי את סרגל המשימות לימין. החלקי שוב ימינה להצגת בקרת עוצמה וכפתור AirPlay (כשהינך בטווח של רמקולי Apple TV או AirPlay). הכפתור AirPlay.



הצגו/פקדי שמע כאשר המסך נעול: לחץ/י פעמיים על הכפתור "בית".
 השמע/י מוסיקה ברמקולים של AirPlay או ב-Apple TV: הקש/י על . ראה/י AirPlay בעמוד 29.

תצוגת Cover Flow

כאשר תסובבי את iPhone תוכן המוסיקה יופיע ב-Cover Flow.



- פדפדף/י בתמונות אלבומים ב-Cover Flow: גרור/י שמאלה או ימינה.
- צפה/י ברצועות של אלבום: הקש/י על תמונת האלבום או על . גרור/י מעלה או מטה על-מנת לגלול; הקש/י על רצועה על-מנת להשמיע אותה.
 - חזור/י לתמונת האלבום: הקש/י על שורת הכותרת, או הקש/י שוב על .

פודקאסטים וספרי שמע

ב-iPhone 5, מידע וכלי בקרה עבור פודקאסטים וספרי שמע מוצגים במסך "מתנגן כעת" עם התחלת ההשמעה.

הערה: היישום "פודקאסטים" זמין ללא תשלום ב-App Store. ראה/י פרק 31, פודקאסטים, בעמוד 108. אם תתקין/י את היישום "פודקאסטים", תוכן וכלי בקרה של פודקאסטים יוסרו מ"מוסיקה".


הצגה או הסתרה של המידע וכלי הבקרה (ב-iPhone 4S או גירסאות קודמות): הקש/י במרכז המסך.






קבל/י פרקים נוספים של פודקאסט: הקש/י על "פודקאסטים" (אם האפשרות "פודקאסטים" אינה גלויה לעין, הקש/י תחילה על "עוד"), ולאחר מכן הקש/י על פודקאסט כדי לראות את הפרקים הזמינים. להורדת פרקים נוספים, הקש/י על "קבל פרקים נוספים".

הסתרי את מילות השיר ואת פרטי הפודקאסט: עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" ולאחר מכן בטל/י את "מילים ופרטי פודקאסטים".

רשימות השמעה

צור/י רשימת השמעה: הצג/י את "רשימות השמעה", הקש/י על "הוסף רשימת השמעה" בסמוך לראש הרשימה, ולאחר מכן הוסף כותרת. הקש/י על  על-מנת להוסיף שירים וקטעי וידאו, ולאחר מכן הקש/י על "סיום".

ערוך/י רשימת השמעה: בחר/י את רשימת ההשמעה שברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש/י על "ערוך".


- **הוסף/י עוד שירים:** הקש/י על .
 - **מחק/י שיר:** הקש/י על . מחיקת שיר מרשימת השמעה אינה גורמת למחיקתו מ-iPhone.
 - **שנה/י את סדר השירים:** גרור/י את .
- רשימות השמעה חדשות ורשימות ששונות יועתקו לספריית iTunes בפעם הבאה שתסנכרן/י את iPhone או דרך iCloud אם נרשמת ל-iTunes Match.
- נקה/י או מחק/י רשימת השמעה:** בחר/י את רשימת ההשמעה, ולאחר מכן הקש/י על "נקה" או "מחק".
- מחק/י שיר מה-iPhone:** ב"שירים", החלק/י על השיר וזו הקש/י על "מחק".
- השיר נמחק מה-iPhone, אך לא מספריית ה-iTunes ב-Mac, ב-PC או מ-iCloud.
- כאשר iTunes Match פועל, לא ניתן למחוק מוסיקה. אם נדרש שטח, iTunes Match יסיר מוסיקה עבורך, תוך שהוא מתחיל מהשירים הישנים ביותר והכי פחות מושמעים.


Genius


רשימת Genius הינה אוסף של שירים מהספרייה שלך המתאימים להשמעה יחדיו. Genius הוא שירות הניתן בחינם, אך כדי להשתמש בו נדרש Apple ID.

מחרוזת Genius הינה מבחר של שירים מאותו סוג מוסיקלי, אשר נוצר מהספרייה שלך מחדש בכל פעם שהינך מאזין למחרוזת.


השתמש/י ב-Genius ב-iPhone: הפעל/י את Genius ב-iTunes במחשב, ולאחר מכן סנכרן/י את iPhone עם iTunes. מחרוזות Genius מסונכרנות באופן אוטומטי, אלא אם את/ה מנהלת באופן ידני את המוסיקה שלך. ניתן גם לסנכרן רשימות השמעה של Genius.

עיינ/י במחרוזות Genius והשמע/י אותן: הקש/י על Genius (אם האפשרות "Genius" אינה גלויה לעין, הקש/י תחילה על "עוד"). החלק/י שמאלה או ימינה כדי לגשת למחרוזות אחרות. להשמעת מחרוזת, הקש/י על .

צור/י רשימת Genius: הצג/י את "רשימות השמעה" ולאחר מכן הקש/י על "רשימת Genius" ובחר/י שיר. לחלופין, מתוך המסך "מושמע כעת", הקש/י על המסך על-מנת להציג את הפקדים, ולאחר מכן הקש/י על .

- החלק/י את רשימת ההשמעה באמצעות שיר אחר: הקש/י על "חדשה" ובחר/י שיר.
- רענן/י את רשימת ההשמעה: הקש/י על "רענן".
- שמור/י את רשימת ההשמעה: הקש/י על "שמור". רשימת ההשמעה תישמר תחת כותרת השיר שבחרת ותסומן על-ידי .

ערוך/י רשימת Genius שנשמרה: הקש/י על רשימת ההשמעה, ולאחר מכן הקש/י על "ערוך".

- **מחק/י שיר:** הקש/י על .
 - **שנה/י את סדר השירים:** גרור/י את .
- מחק/י רשימת Genius שנשמרה:** הקש/י על רשימת Genius ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

רשימות Genius שנוצרות ב-iPhone מועתקות למחשב בעת סנכרון עם iTunes.

הערה: לאחר שרשימת Genius מסונכרנת עם iTunes, לא ניתן למחוק אותה ישירות מ-iPhone. השתמש/י ב-iTunes כדי לערוך את שם רשימת ההשמעה, להפסיק סנכרון או למחוק את רשימת ההשמעה.

Siri ושליטה קולית

ניתן להשתמש ב-Siri (ב-iPhone 4S ומעלה) או ב"שליטה קולית" על-מנת לשלוט בהשמעת המוסיקה. ראה/י את פרק 4, Siri, בעמוד 35 ואת [בקרת שמע](#) בעמוד 25.

השתמש/י ב-Siri או ב"שליטה קולית": הקש/י והחזק/י את הכפתור "בית" □.

- השמע/י או השהה/י מוסיקה: אמור/י "השמע" או "השמע מוסיקה". על-מנת להשהות, אמור/י "pause", "pause" או "music", או "stop". ניתן גם לומר "השיר הבא" או "השיר הקודם".
- השמע/י אלבום, אמן או רשימת השמעה: אמור/י "השמע" ואז "אמור/י אלבום", "אמן" או "רשימת השמעה" ואת השם של הפריט.
- הפעל/י רשימת ההשמעה הנוכחית בסדר אקראי: אמור/י "הפעל בסדר אקראי".
- קבל/י מידע נוסף לגבי השיר הנוכחי: אמור/י "what's playing", "who sings this song" או "who is this song by".
- השתמש/י ב-Genius להשמעת שירים דומים: אמור/י "Genius" או "play more songs like this".

iTunes Match

iTunes Match מאחסן את ספריית המוסיקה שלך ב-iCloud - כולל שירים המיובאים מתקליטורים - ומאפשר לך להשמיע את האוסף שלך ב-iPhone ובהתקני מחשבי iOS אחרים. iTunes Match זמין כמנוי בתשלום.

הירשם/י ל-iTunes Match: ב-iTunes במחשב, בחר/י באפשרות "חנות" < Turn On iTunes Match ולאחר מכן הקש/י על "הירשם".

לאחר ההרשמה, iTunes יוסיף את המוסיקה, רשימות ההשמעה וה-Genius Mixes שלך אל iCloud. שירים התואמים את המוסיקה שכבר כלולה ב-iTunes Store זמינים אוטומטית ב-iCloud. עבור שאר השירים תידרש העלאה. ניתן להוריד ולהשמיע שירים תואמים באיכות של עד iTunes Plus (AAC חופשי מ-DRM, במהירות של 256 קילוביט/שני), גם אם המקור שלך היה באיכות נמוכה יותר. למידע נוסף, ראה/י www.apple.com/icloud/features.

הפעל/י את iTunes Match: עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה".

הפעלת iTunes Match מסירה מוסיקה מסונכרנת מה-iPhone, ומבטלת Genius Mixes ורשימות Genius. **הערה:** אם האפשרות "השתמש בנתונים סלולריים" מופעלת, עשויים לחול תשלומים נוספים עבור נתונים סלולריים.

שירים יורדים אל ה-iPhone בעת השמעתם. ניתן להוריד שירים גם ידנית.

הורדת אלבום ל-iPhone: תוך כדי דפדוף, הקש/י על "אלבומים", הקש/י על אלבום מסוים ולאחר מכן הקש/י על ☰.

הצגת מוסיקה שהורדה מה-iCloud בלבד: עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" ולאחר מכן בטל/י את "הצג את כל המוסיקה" (זמין רק כאשר iTunes Match מופעל).

ניהול המכשירים שלך באמצעות iTunes Match או "הורדות אוטומטיות": ב-iTunes במחשב, עבור/י אל "חנות" < "הצג את החשבון שלי". התחבר/י ולאחר מכן לחץ/י על "ניהול מכשירים" באזור "iTunes בענן".

שיתוף בית

המאפיין "שיתוף בית" מאפשר לך להפעיל מוסיקה, סרטים ותכניות טלוויזיה מספריית ה-iTunes ב-Mac או ב-PC. על iPhone והמחשב להימצא באותה רשת אלחוטית.

הערה: שיתוף בית דורש iTunes 10.2 ומעלה, זמין בכתובת www.itunes.com/download תוכן הניתן כבונוס כגון ספרונים דיגיטליים ו-iTunes Extras אינו ניתן לשיתוף.

השמע/י מוסיקה מספריית ה-iTunes ב-iPhone:

- 1 ב-iTunes במחשב, בחר/י "מתקדם" < "הפעל את שיתוף בית". התחבר/י ולאחר מכן לחץ/י על "צור שיתוף בית".
 - 2 ב-iPhone, עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" ולאחר מכן התחבר/י אל "שיתוף בית" עם אותם Apple ID וסיסמה.
 - 3 ב"מוסיקה", הקש/י על "עוד" ואז הקש/י על "משותף" ובחר/י את הספרייה שלך במחשב.
- חזור/י לתוכן ב-iPhone: הקש/י על "משותף" ובחר/י באפשרות "ה-iPhone שלי".

הגדרות מוסיקה

עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" על-מנת להגדיר אפשרויות עבור "מוסיקה", כולל:

- ניעור לסדר אקראי
 - בדיקת שמע (על-מנת לנרמל את עוצמת הצליל של תוכן השמע שלך)
 - אקולייזרים (EQ)
- הערה:** האקולייזר משפיע על כל פלט השמע, לרבות שקע האזניות ו-AirPlay. הגדרות האקולייזר חלות בדרך כלל רק על מוסיקה המושמעת מהיישום "מוסיקה".
- ההגדרה Late Night חלה על כל פלט השמע - מוסיקה ווידאו. Late Night דוחס את הטווח הדינאמי של פלט השמע, דבר שמנמיך את העוצמה של קטעים רועשים ומגביר את העוצמה של קטעים שקטים. מומלץ להשתמש בהגדרה זו, לדוגמא, בעת האזנה למוסיקה במטוס או בסביבה רועשת אחרת.
- מילות השיר ופרטי פודקאסט
 - קיבוץ לפי אמן האלבום
 - iTunes Match
 - שיתוף בית

הגדרת הגבלת עוצמת הקול: עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" < "הגבלת עוצמה" וכוונן/י את מחוון העוצמה.

הערה: במדינות האיחוד האירופי, ניתן להגביל את העוצמה המרבית של האזניות לרמה המומלצת על-ידי האיחוד. עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" < "הגבלת עוצמה" ולאחר מכן הפעל/י את "הגבלת עוצמה בתקן EU".

הגבלת עריכת שינויים בעוצמת הקול: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות" < "הגבלת עוצמה" ולאחר מכן הקש/י על "אל תאפשר שינויים".



שליחה וקבלה של הודעות

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת הסחות דעת בזמן נהיגה, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 138.

היישום "הודעות" מאפשר לך לשלוח ולקבל הודעות מלל מהתקני SMS ו-MMS אחרים דרך חיבור סלולרי, ומהתקני iOS אחרים המשתמשים ב-iMessage.


iMessage הוא שירות של Apple המאפשר לך לשלוח כמות בלתי מוגבלת של הודעות דרך אינטרנט אלחוטי (כמו גם דרך חיבורים סלולריים) למשתמשי iOS ו-OS X Mountain Lion אחרים. באמצעות iMessage, תוכל/י לראות מתי אחרים מקלידים, ולאפשר להם לראות שקראת את ההודעות שלהם. הודעות iMessages מוצגות בכל מכשירי ה-iOS שלך המחוברים לאותו חשבון, כך שתוכל/י לפתוח בשיחה באחד מהמכשירים, ולהמשיך אותה במכשיר אחר. הודעות iMessages מוצפנות לצורך אבטחה.



התחל/י שיחת מלל: הקש/י , לאחר מכן הקש/י ובחר/י איש קשר; חפש באנשי הקשר על-ידי הקשת שם, או הקש/י מספר טלפון או כתובת דוא"ל באופן ידני. הקש/י הודעה, ולאחר מכן הקש/י על "שלח".


אם לא ניתן לשלוח הודעה, מוצג תג התראה . הקש/י על ההתראה בשיחה על-מנת לנסות לשלוח את ההודעה שוב. הקש/י פעמיים כדי לשלוח את ההודעה כהודעת SMS.

המשך/י שיחה: הקש/י על השיחה ברשימה "הודעות".

השתמש/י בתווי תמונה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "מקלדות" > "הוסף מקלדת חדשה" ולאחר מכן הקש/י על "אמוג'י" להפיכת מקלדת זו לזמינה. לאחר מכן, תוך הקלדת הודעה, הקש/י על  על-מנת להעלות את המקלדת של אמוג'י. ראה/י **שיטות קלט מיוחדות** בעמוד 137.

הצג/י את פרטי הקשר של אדם כלשהו: גול/י אל החלק העליון (הקש/י על שורת המצב) על-מנת לראות את הפעולות שבאפשרותך לבצע, כגון שיחת FaceTime.

הצג/י הודעות קודמות בשיחה: גול/י עד למעלה (הקש/י על שורת המצב). הקש/י על "טען הודעות ישנות יותר" במידת הצורך.

שלח/י הודעות לקבוצה (iMessage ו-MMS): הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י מספר נמענים. עבור MMS, יש להפעיל את המאפיין "שליחת הודעות לקבוצות" גם ב"הגדרות" > "הודעות". התשובות נשלחות אליך בלבד; הן אינן מועתקות לשאר חברי הקבוצה.

ניהול שיחות

שיחות נשמרות ברשימה "הודעות". נקודה כחולה  מציינת הודעות שלא נקראו. הקש/י על שיחה על-מנת להציג או להמשיך אותה.

העבר/י שיחה: הקש/י על "ערוך", בחר/י את החלקים שברצונך לכלול ולאחר מכן הקש/י על "העבר הודעה".

ערוך/י שיחה: הקש/י על "ערוך", בחר/י את החלקים שיש למחוק ולאחר מכן הקש/י על "מחק". על-מנת לנקות את כל המלל והקבצים המצורפים, מבלי למחוק את השיחה, הקש/י על "נקה הכל".

מחק/י שיחה: ברשימה "הודעות", החלק/י על השיחה, ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

חפש/י בשיחה: הקש/י בראש המסך על-מנת להציג את שדה החיפוש והקש/י את המלל הדרוש. ניתן לחפש בשיחות גם מתוך מסך ה"בית". ראה/י **חיפוש** בעמוד 26.

הוסף/י איש קשר לרשימת אנשי הקשר: הקש/י על מספר טלפון ברשימה "הודעות" ואז הקש/י "הוסף לאנשי קשר".

שיתוף תמונות, קטעי וידיאו, או מידע אחר


בהודעות iMessage או MMS, ניתן לשלוח ולקבל תמונות וקטעי וידיאו, ולשלוח מיקומים, פרטי קשר ותזכורות קוליות. מגבלת הגודל של קבצים מצורפים נקבעת על-ידי ספק השירות שלך - iPhone עשוי לכוון קבצים מצורפים של תמונות וסרטונים במידת הצורך.

שליחת תמונה או סרטון וידיאו: הקש/י על .

שלח/י מיקום: ב"מפות", הקש/י על  עבור מיקום, הקש/י על "שתף מיקום" ואז הקש/י על "הודעה".

שלח/י פרטי קשר: ב"אנשי קשר", בחר/י איש קשר, הקש/י על "שתף איש קשר", ולאחר מכן הקש/י על "הודעה".

שלח/י תזכורת קולית: ב"תזכורות קוליות", הקש/י על , הקש/י על התזכורת הקולית, הקש/י על "שתף" ואז הקש/י על "הודעה".

שמור/י תמונה או סרטון וידיאו שקיבלת באלבום "סרט צילום": הקש/י על התמונה או על סרטון הווידאו ולאחר מכן הקש/י על .

העתק/י תמונה או סרטון וידיאו: גע/י והחזק/י את הקובץ המצורף ולאחר מכן הקש/י על "העתק".

הוסף/י איש קשר לרשימת אנשי הקשר מהרשימה "הודעות": הקש/י על מספר הטלפון או על כתובת הדוא"ל, הקש/י על שורת המצב כדי לגלול אל החלק העליון ולאחר מכן הקש/י על "הוסף איש קשר".

שמור/י פרטי קשר שהינך מקבל/ת: הקש/י על בועת איש הקשר ואז הקש/י על "צור איש קשר חדש" או על "הוסף לאיש קשר קיים".

הגדרות "הודעות"

עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" על-מנת להגדיר אפשרויות עבור "הודעות", כולל:

- הפעלה או ביטול את iMessage
 - הודעה לאחרים שקראת את ההודעות שלהם
 - קביעת Apple ID או כתובת דוא"ל לשימוש ב"הודעות"
 - אפשרויות SMS ו-MMS
 - הצגת השדה "נושא"
 - הצגת ספירת התווים
- נהל/י עדכונים עבור הודעות: ראה/י "נא לא להפריע" ועדכונים בעמוד 126.
- הגדר/י את צליל ההתראה עבור הודעות מלל נכנסות: ראה/י צלילים בעמוד 132.

10

לוח שנה



במבט חטוף

ה-iPhone מקל עליך לשמור על לוחות הזמנים שלך. ניתן לצפות בלוחות שנה בנפרד או להציג מספר לוחות שנה בו-זמנית.



הצג/י או ערוך/י אירוע: הקש/י על האירוע. ניתן:

- להגדיר התראה ראשית ומשנית
 - לשנות את התאריך, השעה או המשך של האירוע
 - להעביר אירוע ללוח שנה אחר
 - להזמין אחרים להשתתף באירועים בלוחות שונה של iCloud, Microsoft Exchange ו-CalDAV
 - למחוק את האירוע
- ניתן גם להעביר אירוע על-ידי החזקה וגרירה שלו לשעה חדשה, או באמצעות התאמה של נקודות האחיזה.
- הוספת אירוע:** הקש/י על **+** והקש/י את פרטי האירוע. לאחר מכן הקש/י על "סיום".
- הגדרת חשבון ברירת-המחדל עבור אירועים חדשים: עבור/י אל "הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" < "לוח שנה ברירת-מחדל".
 - הגדרת זמני התראה שישמשו כברירות-מחדל עבור ימי הולדת ואירועים: עבור/י אל "הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" < "ברירות-מחדל להתראות".
- חיפוש אירועים:** הקש/י על "רשימה" ולאחר מכן הקש/י מלל בשדה החיפוש. החיפוש יתבצע בכותרות, במוזמנים, במיקומים ובפתקים עבור לוחות השנה המוצגים. ניתן לחפש אירועי לוח שנה גם מתוך מסך הבית. ראה/י **חיפוש** בעמוד 26.


הגדרת צליל ההתראה עבור לוח השנה: עבור/י אל "הגדרות" < "צלילים" < "תזכורות לוח שנה".

הצג/י לפי שבוע: סובב/י את ה-iPhone למצב אופקי.

ייבוא אירועים מקובץ לוח שנה: אם קיבלת קובץ לוח שנה בפורמט ics. ב-Mail, פתח/י את ההודעה והקש/י על קובץ לוח השנה על-מנת לייבא את כל האירועים שהוא מכיל. ניתן גם לייבא קובץ ics. שפורסם באינטרנט באמצעות הקשה על קישור לקובץ. קבצי ics. מסוימים רושמים אותך כמנוי/ה ללוח שנה במקום להוסיף אירועים ללוח השנה שלך. ראה/י עבודה עם לוחות שנה מרובים בעמוד 66.

אם יש לך חשבון iCloud, חשבון Microsoft Exchange או חשבון CalDAV נתמך, תוכל/י לקבל ולהגיב להזמנות לפגישות מאנשים בארגון.

הזמנ/י אחרים לאירוע: הקש/י על אירוע, הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על "מוזמנים" על-מנת לבחור אנשים מתוך "אנשי קשר".

השב/י להזמנה: הקש/י על הזמנה בלוח השנה. לחלופין, הקש/י על  להצגת המסך "אירוע", ולאחר מכן הקש/י על הזמנה. ניתן להציג פרטים אודות מארגן האירוע ומוזמנים אחרים. אם תוסיף/י תגובות, שאינן בהכרח זמינות עבור כל סוגי לוחות השנה, רק מארגן האירוע יוכל לראות אותן, בעוד שאר המשתתפים לא.

קבלת אירוע מבלי לסמן את הזמן כשמור: הקש/י על האירוע ולאחר מכן הקש/י על "זמינות" ובחר/י "פנוי". האירוע יישאר בלוח השנה שלך, אך לא יופיע כ"תפוס" עבור אחרים ששולחים לך הזמנות.

עבודה עם לוחות שנה מרובים

ניתן להציג לוחות שנה נפרדים או מספר לוחות שנה בו-זמנית. ניתן להירשם כמנוי/ה על לוחות שנה של iCloud, Google, Yahoo! או iCalendar, כמו גם לאירועים ולימי ההולדת בחשבון Facebook שלך.

הפעל/י את לוחות השנה של iCloud, Google, Yahoo! או iCalendar. עבור/י אל "הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על חשבון, ולאחר מכן הפעל/י את "לוח שנה".

הוסף/י חשבון CalDAV: עבור/י אל "הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על "הוסף חשבון" ולאחר מכן הקש/י על "אחר". תחת "לוחות שנה", הקש/י על "הוסף חשבון CalDAV".

הצגת אירועים ב-Facebook: עבור/י אל "הגדרות" < Facebook ולאחר מכן התחבר/י לחשבון Facebook שלך והפעל/י גישה ליישום "לוח שנה".

בחירת לוחות השנה שברצונך להציג: הקש/י על "לוחות שנה" ואז הקש/י כדי לבחור את לוחות השנה שברצונך להציג. האירועים מכל לוחות השנה המסומנים יופיעו בתצוגה אחת.

צפייה בלוח השנה "ימי הולדת": הקש/י על "לוחות שנה" ולאחר מכן הקש/י על "ימי הולדת" על-מנת לכלול באירועים שלך ימי הולדת מהיישום "אנשי קשר". אם הגדרת חשבון Facebook, תוכל/י גם לכלול את ימי ההולדת של חבריך ב-Facebook.

ניתן להירשם כמנוי ללוחות שנה המשתמש בתבנית של iCalendar (ics). שירותים רבים מבוססי לוח שנה תומכים במנויים ללוחות שנה, לרבות iCloud, Yahoo!, Google והיישום "לוח שנה" ב-OS X. לוחות שנה אליהם אליהם את/ה מנוי/ה הם לקריאה בלבד. ניתן לקרוא אירועים מתוך לוחות שנה שעליהם יש לך מינוי ב-iPhone, אך לא ניתן לערוך אותם או ליצור אירועים חדשים.

רישום כמנוי ללוח שנה: עבור/י אל "הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" < ולאחר מכן הקש/י על "הוסף חשבון". הקש/י על "אחר" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף מינוי ללוח שנה". הזן/י את השרת ואת שם הקובץ של קובץ ה-ics. שאליו ברצונך להירשם כמנוי/ה. ניתן גם להירשם כמנוי/ה על לוח שנה של Calendar (ics) המפורסם באינטרנט על-ידי הקשה על קישור ללוח השנה.

שיתוף לוחות שנה של iCloud

ניתן לשתף לוח שנה של iCloud עם משתמשי iCloud אחרים. בעת שיתוף לוח שנה, אחרים יכולים לצפות בו ובאפשרותך גם להעניק להם יכולת להוסיף או לשנות אירועים. ניתן גם לשתף גירסה המיועדת לקריאה בלבד, אותה כל אחד יוכל לראות.

יצירת לוח שנה של iCloud: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לוח שנה".

שיתוף לוח שנה של iCloud: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על לוח השנה של iCloud שברצונך לשתף. הקש/י על "הוסף אדם כלשהו" ולאחר מכן בחר/י אחד מהאנשים ב"אנשי קשר". אדם זה יקבל הזמנה בדוא"ל להצטרף ללוח השנה, אך כדי לקבל את הזמנתך הוא יזדקק ל-Apple ID ולחשבון iCloud.

ביטול הודעות לגבי לוחות שנה משותפים: עבור/י אל "הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" ובטל/י את "התראות לגבי לוחות שנה משותפים".

שינוי רמת הגישה של אדם כלשהו ללוח שנה משותף: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על אדם כלשהו שעמו הינך משתף/ת את לוח השנה. באפשרותך לבטל את היכולת שלו לערוך את לוח השנה, לשלוח שוב את ההזמנה להצטרף ללוח השנה או להפסיק את השיתוף עמו.

שיתוף לוח שנה המוגדר לקריאה בלבד עם כולם: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על לוח השנה של iCloud שברצונך לשתף. הפעל/י את "לוח שנה ציבורי" ולאחר מכן הקש/י על "שתף את הקישור" כדי להעתיק או לשלוח את כתובת ה-URL של לוח השנה. כל אחד יכול להשתמש בכתובת ה-URL כדי להירשם כמנוי על לוח השנה שלך באמצעות יישום תואם, כגון "לוח שנה" עבור iOS או OS X.

הגדרות לוח שנה

קיימות ב"הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" מספר הגדרות המשפיעות על היישום "לוח שנה" ועל חשבונות לוחות השנה שלך. ביניהן:


- סנכרון אירועי עבר (אירועים עתידיים תמיד מסונכרנים)
- השמעת צליל התראה עבור הזמנות לפגישות חדשות
- תמיכה באזור זמן עבור לוח השנה, להצגת תאריכים ושעות עבור אזור זמן שונה



הצגת תמונות וסרטוני וידאו

היישום "תמונות" מאפשר לך להציג תמונות וסרטוני וידאו ב-iPhone ב:

- אלבום "סרט צילום" - תמונות וסרטוני וידאו שצילמת ב-iPhone או שמרת מהודעת דוא"ל, הודעת מלל, עמוד אינטרנט או צילום מסך
- אלבומי "זרם תמונות" - תמונות ב"זרם התמונות שלי" ובזרמי התמונות המשותפים שלך (ראה/י [זרם תמונות](#) בעמוד 69)
- "ספריית התמונות" ואלבומים אחרים שסנכרנת מהמחשב (ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 15)



הצגת תמונות וסרטוני וידאו: הקש/י על אלבום ולאחר מכן הקש/י על תמונה ממוזערת.

- הצגת התמונה או הווידאו הבאים או הקודמים: החלק/י שמאלה או ימינה.
- הגדלה או הקטנה: הקש/י פעמיים או צבוט/י.
- הצגת מבט פנורמי על תמונה: גרור/י אותה.
- הפעלת סרטון וידאו: הקש/י על ► במרכז המסך. על-מנת לעבור בין תצוגה במסך מלא ותצוגה המותאמת למסך, הקש/י פעמיים על המסך.

אלבומים שהינך מסנכרן/ת עם iPhoto 8.0 (iLife '09) ומעלה או עם Aperture v3.0.2 ומעלה ניתנים לצפייה על-ידי ארועים או פרצופים. ניתן להציג תמונות גם לפי מיקום, אם הן צולמו במצלמה התומכת בתיוג גיאוגרפי.

צפה/י במצגת: הקש/י על תמונה ממוזערת ולאחר מכן הקש/י על ►. בחר/י אפשרויות ולאחר מכן הקש/י על "הפעל מצגת". על-מנת לעצור את המצגת, הקש/י על המסך. על-מנת להגדיר אפשרויות נוספות, עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה".

הזרמת מצגת שקופיות או קטע וידיאו לטלויזיה: ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 29.



סידור תמונות וסרטוני וידיאו

יצירת אלבום: הקש/י על "אלבומים", הקש/י על +, הזז/י שם ולאחר מכן הקש/י על "שמור". בחר/י את הפריטים שברצונך להוסיף לאלבום ולאחר מכן הקש/י על "סיום".

הערה: אלבומים הנוצרים ב-iPhone אינם מסונכרנים חזרה עם המחשב.

הוספת פריטים לאלבום: בעת הצגת תמונות ממוזערות, הקש/י על "ערוך", בחר/י פריטים ולאחר מכן לחץ/י על "הוסף אל".

ניהול אלבומים: הקש/י על "עריכה".

- שינוי שם של אלבום: בחר/י באלבום ולאחר מכן הקלד/י שם חדש.
 - סידור מחדש של אלבומים: גרו/י את .
 - מחיקת אלבום: הקש/י על .
- ניתן למחוק או לשנות את השם רק של אלבומים שנוצרו ב-iPhone.

זרם תמונות

באמצעות "זרם תמונות", מאפיין של iCloud (ראה/י [iCloud](#) בעמוד 14), תמונות שהינך מצלם/ת ב-iPhone מופיעות אוטומטית במכשירים האחרים שלך המוגדרים לשימוש ב"זרם תמונות", כולל ה-Mac או ה-PC שלך. "זרם תמונות" גם מאפשר לך לשתף תמונות נבחרות עם חברים ובני משפחה, ישירות במכשירים שלהם או באינטרנט.

בנושא "זרם תמונות"

כאשר "זרם תמונות" מופעל, תמונות שהינך מצלם/ת ב-iPhone (וכן תמונות אחרות שהוספת ל"סרט צילום") מופיעות בזרם התמונות שלך לאחר יציאה מהיישום "מצלמה" כאשר ה-iPhone מחובר לאינטרנט דרך רשת אלחוטית. תמונות אלה מופיעות באלבום "זרם התמונות שלי" ב-iPhone ובמכשירים האחרים שלך המוגדרים לשימוש ב"זרם תמונות".

הפעלת "זרם תמונות": עבור/י אל "הגדרות" > iCloud > "זרם תמונות".

תמונות שנוספו לזרם התמונות שלך ממכשירי iCloud האחרים שלך מופיעות גם ב"זרם התמונות שלי". ניתן לשמור ב-iPhone ובמכשירי iOS אחרים עד 1000 מהתמונות העדכניות ביותר שלך ב"זרם התמונות שלי". כל התמונות ב"זרם תמונות" יכולות להישמר במחשבים שלך באופן קבוע.

הערה: תמונות מ"זרם תמונות" אינן נחשבות לחלק משטח האחסון שלך ב-iCloud.

ניהול התוכן בזרם תמונות: באלבום זרם תמונות, הקש/י על "ערוך".

- שמור/י תמונות ל-iPhone: בחר/י את התמונות, ולאחר מכן הקש/י על "שמור".
- שיתוף, הדפסה, העתקה או שמירה של תמונות באלבום "סרט צילום": בחר/י את התמונות ולאחר מכן הקש/י על "שתף".
- מחיקת תמונות: בחר/י את התמונות, ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

הערה: למרות שתמונות שנמחקו מוסרות מזרמי תמונות במכשירים שלך, התמונות המקוריות נותרות באלבום "סרט צילום" במכשיר שבו נוצרו. גם תמונות שנשמרו במכשיר או במחשב מזרם תמונות אינן נמחקות. על-מנת למחוק תמונות מ"זרם תמונות", דרוש iOS 5.1 ומעלה ב-iPhone וביתר מכשירי ה-iOS שלך. ראה/י support.apple.com/kb/HT4486.


זרמי תמונות משותפים

המאפיין "זרמי תמונות משותפים" מאפשר לך לשתף תמונות נבחרות עם האנשים שתבחר/י בלבד. משתמשי iOS 6 ו-OS X Mountain Lion יכולים להירשם כמנויים לזרמי התמונות המשותפים שלך, לראות את התמונות האחרונות שהוספת, להוסיף "אהבתי" לתמונות הרצויות ולכתוב תגובות - ישירות מהמכשיר שלהם. ניתן גם ליצור אתר ציבורי עבור זרם תמונות משותף על-מנת לשתף את התמונות שלך עם אחרים באינטרנט.

הערה: ניתן לעבוד עם זרמי תמונות משותפים הן ברשתות אלחוטיות והן ברשתות סלולריות. יתכן שיחולו דמי נתונים סלולריים.

הפעלת "זרמי תמונות משותפים": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "זרם תמונות".

יצירת זרם תמונות משותף: הקש/י על "זרם תמונות" ולאחר מכן הקש/י על **+**. כדי להזמין משתמשי iOS 6 או OS X Mountain Lion אחרים להירשם כמנויים לזרם התמונות המשותף שלך, הקש/י את כתובת הדוא"ל שלהם. לפרסום זרם התמונות ב-iCloud.com, הפעל/י את "אתר ציבורי". הענק/י שם לאלבום ולאחר מכן הקש/י על "צור".

הוספת תמונות לזרם תמונות משותף: בחר/י תמונה, הקש/י על , הקש/י על "זרם תמונות" ולאחר מכן בחר/י את זרם התמונות המשותף. להוספת מספר תמונות מאלבום, הקש/י על "ערוך", בחר/י את התמונות ולאחר מכן הקש/י על "שתף".



מחיקת תמונות מזרם תמונות משותף: הקש/י על זרם התמונות המשותף, הקש/י על "ערוך", בחר/י את התמונות ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

עריכת זרם תמונות משותף: הקש/י על "זרם תמונות" ולאחר מכן הקש/י על . ניתן:

- לשנות את שמו של זרם התמונות
- להוסיף או להסיר מנויים ולשלוח הזמנה שוב
- ליצור אתר ציבורי ולשתף את הקישור
- למחוק את זרם התמונות

שיתוף תמונות וסרטוני וידיאו

ניתן לשתף תמונות בדוא"ל, בהודעות מלל (MMS או iMessage), בזרמי תמונות, באמצעות פרסום ב-Twitter וב-Facebook. קטעי וידיאו ניתן לשתף בדוא"ל, בהודעות מלל (MMS או iMessage) וב-YouTube.


שיתוף או העתקה של תמונה או קטע וידיאו: בחר/י תמונה או קטע וידיאו ולאחר מכן הקש/י על . אם אינך רואה את , הקש/י על המסך כדי להציג את הפקדים.

מגבלת הגודל של קבצים מצורפים נקבעת על-ידי ספק השירות שלך. ה-iPhone עשוי לכווץ קבצים מצורפים של תמונות וסרטונים, במידת הצורך.

ניתן גם להעתיק תמונות וקטעי וידיאו ולאחר מכן להדביק אותם בהודעת דוא"ל או מלל (MMS או iMessage).


שיתוף או העתקה של מספר תמונות וסרטוני וידיאו: תוך צפייה בתמונות ממוזערות, הקש/י על "ערוך", בחר/י את התמונות או את קטעי הווידיאו ולאחר מכן הקש/י על "שתף".

שמירת תמונה או סרטון וידיאו מ:

- **הודעת דוא"ל:** הקש/י על-מנת להוריד אותה במידת הצורך, הקש/י על התמונה או גע/י והחזק/י בסרטון הווידיאו ולאחר מכן הקש/י על "שמור".
 - **הודעת מלל:** הקש/י על הפריט בשיחה, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "שמור בצילום".
 - **עמוד אינטרנט (תמונה בלבד):** גע/י והחזק/י את התמונה ולאחר מכן הקש/י על "שמור תמונה".
- תמונות וקטעי וידיאו שהינך מקבל/ת, או שומר/ת מעמוד אינטרנט, נשמרים באלבום "סרט צילום".

הדפסת תמונות


הדפסה במדפסות התומכות ב-AirPrint:

- הדפסת תמונה בודדת: הקש/י על  ולאחר מכן על "הדפס".
 - הדפסת תמונות מרובות: במהלך צפייה באלבום תמונות, הקש/י על "ערוך", בחר/י את התמונות, הקש/י על "שתף" ולאחר מכן הקש/י על "הדפס".
- ראה/י [הדפסה באמצעות AirPrint](#) בעמוד 30.



במבט חטוף

על-מנת להפעיל במהירות את המצלמה כאשר iPhone נעול, החלקי את את כלפי מעלה.




ניתן לצלם ב-iPhone הן תמונות סטילס והן וידאו. בנוסף למצלמת iSight בגב המכשיר, ישנה מצלמת FaceTime בחלק הקדמי עבור שיחות FaceTime ותמונות עצמיות. הבזק LED מאחור יספק תאורה נוספת במידת הצורך.



מלבן מופיע לזמן קצר מראה במקום שבו המצלמה ממוקדת תוך הגדרת רמת החשיפה. בעת צילום אנשים עם iPhone 4S או דגם מתקדם יותר, ה-iPhone משתמש בזיהוי פרצופים על-מנת להתמקד באופן אוטומטי ולאזן את החשיפה על-פני עד 10 פרצופים. מלבן מופיע עבור כל פרצוף שזוהה.

צילום תמונה: הקש/י על או לחץ/י על אחד מכפתורי עוצמת הקול.

• הגדלה או הקטנה: צבוט/י את המסך (במצלמת iSight בלבד).

צילום תמונה פנורמית (ב-iPhone 4S ומעלה): הקש/י על "אפשרויות" ולאחר מכן הקש/י על "פנורמה". כוון/י את ה-iPhone לנקודה שבה ברצונך להתחיל ולאחר מכן הקש/י על . עבור/י לאט בתנועה פנורמית בכיוון של החץ תוך החזקת ה-iPhone ביד יציבה. נסה/י שהחץ יישאר ממש מעל לקו האופקי. כשתסיים/י, הקש/י על "סיום".

- **היפוך הכיוון של הצילום הפנורמי:** הקש/י על החץ.

הקלטת סרט וידיאו: עבור/י אל  ולאחר מכן הקש/י על  או לחץ/י על על אחד מכפתורי עוצמת הקול על-מנת להתחיל או להפסיק את ההקלטה.


- **לכידת תמונת סטילס בזמן הקלטה:** הקש/י על .

בעת צילום תמונה או הפעלת הקלטה של וידיאו, ה-iPhone משמיע צליל של צמצם. ניתן לשלוט בעוצמת השמע באמצעות כפתורי עוצמת השמע, או להשתיק את הצליל באמצעות הבורר "צלצל/שקט".

הערה: במדינות מסוימות, השתקת ה-iPhone אינה מונעת את צליל הצמצם.

אם שירתי המיקום מופעלים, תמונות וסרטוני וידיאו יתווגו בתונוי מיקום שיישומים ואתרי שיתוף תמונות אחרים עשויים לעשות בהם שימוש. ראה/י **פרטיות** בעמוד 133.


הגדר/י את המוקד ואת החשיפה:

- **הגדרת הפוקוס והחשיפה עבור הצילום הבא:** הקש/י על האובייקט שעל המסך. זיהוי פרצופים מבוטל זמנית.
 - **נעל/י את המוקד והחשיפה:** גע/י והחזק/י את המסך עד שהמלבן ירעד. נעילת AE/AF מופיעה בחלק התחתון של המסך, והמוקד והחשיפה נשארים נעולים עד להקשה חוזרת על המסך.
- בצע/י צילום מסך:** הקש/י ושחרר/י את הכפתור "שינה/התעוררות" ואת כפתור ה"בית"  בו-זמנית. צילום המסך נוסף לאלבום "סרט צילום".

תמונות HDR

HDR (ב-iPhone 4 ומעלה) משלב שלוש חשיפות שונות בתמונת "טווח דינאמי גבוה" אחת. לקבלת תוצאות מיטביות, על iPhone ועל נושא הצילום להיות יציבים.






הפעל/י את HDR: הקש/י על "אפשרויות" ולאחר מכן הגדר/י את HDR. כאשר HDR מופעל, ההבזק מכובה.

שמור/י את התמונה הרגילה בנוסף לגירסת ה-HDR: עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה". כאשר שתי הגירסאות נשמרות,  מוצגת בפינה השמאלית העליונה של צילום ה-HDR בעת צפייה באלבום "סרט צילום" כאשר כלי השליטה גלויים.

הצגה, שיתוף והדפסה

התמונות והסרטונים המצולמים עם היישום "מצלמה" נשמרים באלבום "סרט צילום". אם "זרם תמונות" מופעל, תמונות חדשות יופיעו גם באלבום "זרם תמונות" ויוזרמו למכשירי ומחשבי ה-iOS האחרים שלך. ראה/י **זרם תמונות** בעמוד 69.

הצג/י את האלבום "סרט צילום": החלק/י ימינה או הקש/י על התמונה הממוזערת. ניתן לצפות באלבום "סרט צילום" גם ביישום "תמונות".

- **הצג/י או הסתר/י את כלי השליטה בעת צפייה בתמונה או בסרטון:** הקש/י על המסך.
 - **שתף/י תמונה או קטע וידיאו:** הקש/י על . על-מנת לשלוח מספר תמונות או קטעי וידיאו, הקש/י על  בעת צפייה בתמונות הממוזערות, בחר/י את הפריטים ולאחר מכן הקש/י על "שתף".
 - **הדפסת תמונה:** הקש/י על . ראה/י **הדפסה באמצעות AirPrint** בעמוד 30.
 - **מחק/י תמונה או סרטון וידיאו:** הקש/י על .
- חזור/י למצלמה:** הקש/י על .

העלאת תמונות וסרטוני וידיאו למחשב: חברי/ את ה- iPhone למחשב.

- **Mac**: בחרי/ את התמונות ואת סרטוני הווידאו הרצויים ולאחר מכן לחץ/י על "ייבא" או על "הורד" ב-iPhoto או ביישום תמונות נתמך אחר במחשב.
- **PC**: פעלי/ בהתאם להנחיות שהגיעו עם יישום התמונות.


אם תמחקי/ תמונות או קטעי וידיאו מה-iPhone עם העלאתם למחשב, הם יוסרו מהאלבום "סרט צילום". ניתן להשתמש בחלונת ההגדרות "תמונות" ב-iTunes על-מנת לסנכרן תמונות וסרטונים עם היישום "תמונות" ב-iPhone (סרטוני וידיאו ניתן לסנכרן עם מחשב Mac בלבד). ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 15.

עריכת תמונות וחיתוך וידיאו



ערוך/י תמונה: בעת צפייה בתמונה במסך מלא, הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על כלי.

- **שיפור אוטומטי**: השיפור האוטומטי מתקן את הכהות או הבהירות הכוללת של התמונה, את רוויית הצבעים ואיכויות נוספות. אם תחליט/י לוותר על השיפור, הקש/י על הכלי שוב (אפילו אם שמרת את השינויים).
- **תקן/י עיניים אדומות**: הקש/י על כל עין שברצונך לתקן.
- **בצע/י חיתוך**: גרור/י את פינות הרשת, גרור/י את התמונה על-מנת למקמה מחדש ולאחר מכן הקש/י על "חיתוך". על-מנת להגדיר קנה-מידה ספציפי, הקש/י על "הגבל".




חיתוך סרט וידיאו: בעת צפייה בסרט וידיאו, הקש/י על המסך כדי להציג את הבקרים. גרור אחד מהקצוות של מציגי הפריימים בחלקו העליון, ולאחר מכן הקש/י על "חיתוך".

חשוב: אם תבחר/י באפשרות "חיתוך את המקור", הפריימים החתוכים יימחקו לצמיתות מהווידאו המקורי. אם תבחר/י ב"שמור כקליפ חדש", יישמר באלבום "סרט צילום" קליפ חתוך חדש והסרטון המקורי לא יושפע מכך.



השתמש/י ביישום "קטעי וידאו" לצפייה בסרטים, בתכניות טלוויזיה ובקליפים. לצפייה בפודקאסטים של וידאו, התקן/י את היישום "פודקאסטים" הניתן ללא תשלום ב-App Store. ראה/י פרק 31, **פודקאסטים**, בעמוד 108. לצפייה בקטעי וידאו שהקלטת עם המצלמה ב-iPhone, פתח/י את היישום "תמונות".

הקש/י על סרטון וידאו על-מנת לצפות בו.



אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/י **מידע חשוב בנושא בטיחות** בעמוד 138.

השג/י קטעי וידאו:

- קנה/י או שכור/י קטעי וידאו מה-*iTunes store* (לא זמין בכל האזורים): פתח/י את היישום iTunes ב-iPhone והקש/י על "קטעי וידאו". ראה/י פרק 22, **iTunes Store**, בעמוד 90.
- העבר/י קטעי וידאו מהמחשב: חבר/י את ה-iPhone, ולאחר מכן סנכרן קטעי וידאו ב-iTunes במחשב. ראה/י **סנכרון עם iTunes** בעמוד 15.
- הורם/י קטעי וידאו מהמחשב: הפעל/י את "שיתוף ביתי" ב-iTunes במחשב. לאחר מכן, ב-iPhone, עבור/י אל "הגדרות" > "קטעי וידאו" והזן את ה-Apple ID ואת הסיסמה שבהם השתמשת להגדרת "שיתוף ביתי" במחשב. לאחר מכן, פתח/י את "קטעי וידאו" ב-iPhone והקש/י על "משותפים" בראש רשימת קטעי הווידאו.

המרו/ וידאו על-מנת שיפעל ב-iPhone: אם הינך מנסה להוסיף ל-iPhone וידאו מ-iTunes ומוצגת הודעה המציינת שלא ניתן להציג את הווידאו ב-iPhone, באפשרותך להמיר את הסרט. בחר/י את הווידאו בספריית iTunes ובחר/י ב"מתקדם" < "צור גרסה ל-iPod או iPhone". לאחר מכן, הוסף/י ל-iPhone את הווידאו שהומר.



צפה/י בסרט וידאו: הקש/י על הווידאו ברשימת קטעי הווידאו.

- שנה/י גודל של וידאו כך שימלא את המסך או כך שיתאים לגודל המסך: הקש/י על או על . לחלופין, הקש/י פעמיים על הווידאו על-מנת לשנות גודל מבלי להציג את הבקרים.
 - הפעל/י שוב מההתחלה: אם קטע הווידאו מורכב מפרקים, גרור/י את סמן המיקום על-פני ציר הזמן שמאלה עד הסוף. אם אין פרקים, הקש/י על .
 - דלג/י לפרק הבא או הקודם (אם קיים): הקש/י על או על . ניתן גם ללחוץ פעמיים (דלג לפרק הבא) או שלוש פעמים (דלג לפרק הקודם) על הכפתור האמצעי או על כפתור מקביל באזניות תואמות.
 - הרץ/י אחורה או קדימה: גע/י והחזק/י את או את .
 - בחר/י שפת שמע אחרת (אם זמינה): הקש/י על ולאחר מכן בחר/י שפה מהרשימה "שמע".
 - הצג/י או הסתר/י כתוביות (אם זמינות): הקש/י על ולאחר מכן בחר/י שפה, או בחר/י באפשרות "כבוי", מהרשימה "כתוביות".
 - הצג/י או הסתר/י כתוביות מקודדות (אם זמינות): עבור/י אל "הגדרות" < "קטעי וידאו".
 - צפה/י בווידאו בטלוויזיה: ראה/י **חיבור iPhone לטלוויזיה או למכשיר אחר** בעמוד 29.
- הגדרת ספירה לאחור עבור שינה:** פתח/י את היישום "שעון", הקש/י על "ספירה לאחור" ולאחר מכן החלק/י על-מנת להגדיר את מספר השעות והדקות. הקש/י על "כשהספירה לאחור מסתיימת" ובחר/י ב"השהה גנינה", הקש/י על "הגדר" ואז הקש/י על "הפעל" כדי להפעיל את הספירה לאחור. כשהספירה לאחור מסתיימת, ה-iPhone מפסיק להשמיע מוסיקה או להציג וידאו, סוגר יישומים פתוחים אחרים ואז נועל את עצמו.
- מחיקת סרט וידאו:** החלק/י שמאלה או ימינה לאורך הווידאו ברשימה. מחיקת סרטון מה-iPhone (למעט סרטים בהשכרה) אינה מוחקת אותו מספריית ה-iTunes שלך.


חשוב: אם תמחק מה-iPhone סרט שכור, הוא יימחק לצמיתות ולא ניתן יהיה להעבירו חזרה למחשב.

כשהינך מוחק/ת וידאו מה-iPhone (למעט סרט וידאו ששכרת), הוא אינו נמחק מספריית iTunes במחשב וניתן לסנכרן אותו שוב ל-iPhone במועד מאוחר יותר. אם אינך מעוניין/ת לסנכרן את הווידאו שוב ל-iPhone, הגדרי/י את iTunes שלא לסנכרן אותו. ראה/י **סנכרון עם iTunes** בעמוד 15.



איתור מיקומים

אזהרה: למידע חשוב בנושא ניווט בצורה בטוחה ומניעת הסחות דעת בזמן נהיגה, ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 138.



חשוב: מפות, הנחיות הגעה, מאפייני תלת-ממד, Flyover ויישומים מבוססי מיקום תלויים בשירותי נתונים. שירותי נתונים אלה עשויים להשתנות, וייתכן שלא יהיו זמינים בכל האזורים. כתוצאה מכך, ייתכן שהמפות, הוראות ההגעה, מאפייני תלת-ממד, Flyover או המידע המבוסס על מיקום יהיו בלתי מדויקים, בלתי מלאים או שלא יהיו זמינים. השווה/י את המידע המוצג ב-iPhone למה שהינך רואה סביבך, וסמך/י על שלטים במקרים שבהם ישנה סתירה בין המידע במכשיר למידע בשטח. מאפיינים מסוימים של "מפות" דורשים "שירותי מיקום". ראה/י פרטיות בעמוד 133.

חיפוש מקום: הקש/י על שדה החיפוש ולאחר מכן הקלד/י כתובת או מידע אחר, כגון:







- צומת ("בן-יהודה וארלזורוב")
- אזור ("שוק הכרמל")
- ציון דרך ("מוזיאון תל אביב")
- מיקוד



- בית עסק ("קולנוע", "מסעדות בירושלים", "apple בע"מ בניו יורק") לחלופין, הקש/י על אחת מההצעות ברשימה שמתחת לשדה החיפוש.

ניווט במפות:

- תנועה בכיוון מעלה או מטה, שמאלה או ימינה: גרור/י את המסך.
- סיבוב המפה: סובב/י שתי אצבעות על המסך. בפינה הימנית העליונה של המפה מוצג מצפן המראה את הכיוון שלה.
- חזרה לכיוון צפון: הקש/י על .
- איתור המיקום של איש קשר או של חיפוש שסימנת בסימניה או שביצעת לאחרונה: הקש/י על .
- קבלה ושיתוף של פרטי מיקום: הקש/י על הסיכה כדי להציג את כרזת הפרטים ולאחר מכן הקש/י על . כשהדבר זמין, ניתן לקבל ביקורות ותמונות מ-Yelp. ניתן גם לקבל הוראות הגעה, לפנות אל בית העסק, לבקר בעמוד הבית, להוסיף את בית העסק לאנשי הקשר שלך, לשתף את המיקום או לסמן את המיקום בסימניה.
- קריאת ביקורות: הקש/י על "ביקורות". לשימוש במאפיינים נוספים של Yelp, הקש/י על הכפתורים שמתחת לביקורות.
- צפיה בתמונות: הקש/י על "תמונות".
- שליחת מיקום בדוא"ל או בהודעת מלל, ציוץ על המיקום ב-Twitter או פרסומו ב-Facebook: הקש/י על "שתף מיקום". על-מנת לציין על מיקום ב-Twitter או לפרסם אותו ב-Facebook, עליך להיות מחובר/ת לחשבון שלך בשירותים אלה. ראה/י שיתוף בעמוד 28.
- שימוש בסיכה כדי לסמן מיקום: גע/י והחזק/י את המפה עד להופעת הסיכה.
- בחירת תצוגה רגילה, תצוגה משולבת או תצוגת לוויין: הקש/י על הפינה הימנית התחתונה.
- דיווח על בעיה: הקש/י על הפינה הימנית התחתונה.

קבלת הוראות הגעה

- קבלת הנחיות נסיעה: הקש/י על , הקש/י על , הזן/י את נקודת המוצא ואת נקודת הסיום ולאחר מכן הקש/י על "מסלול". לחלופין, בחר/י מיקום או מסלול מהרשימה, אם זמין. אם מוצגים מספר מסלולים, הקש/י על המסלול שבו ברצונך לנסוע. הקש/י על "התחל".
- שמיעת הוראות הגעה פנייה-אחר-פנייה (ב-iPhone 4S ומעלה): הקש/י על "התחל". היישום "מפות" עוקב אחר התקדמותך בנסיעה ומשמיע הוראות פנייה-אחר-פנייה להגעה אל היעד. להצגה או הסתרה של כלי הבקרה, הקש/י על המסך.
- אם ה-iPhone ננעל אוטומטית, היישום "מפות" נשאר על המסך וממשיך להשמיע את ההוראות. ניתן גם לפתוח יישום אחר ולהמשיך לקבל הוראות פנייה-אחר-פנייה. לחזרה ליישום "מפות", הקש/י על הכרזה בחלק העליון של המסך.
- הצגת הוראות הגעה פנייה-אחר-פנייה (ב-iPhone 4 או בדגמים קודמים): הקש/י על "התחל" ולאחר מכן החלק/י שמאלה כדי לראות את ההנחיה הבאה.
- חזרה לסקירה כללית של המסלול: הקש/י על "סקירה".
- הצגת הוראות ההגעה כרשימה: הקש/י על  במסך הסקירה.
- הפסקת הוראות פנייה-אחר-פנייה: הקש/י על "סיים".
- קבלת הוראות נסיעה מהירות מהמיקום הנוכחי שלך: הקש/י על  על כרזת היעד שלך ולאחר מכן הקש/י על "הנחיות לכאן".
- קבלת הנחיות הגעה בהליכה: הקש/י על , הקש/י על , הזן/י את נקודת המוצא ואת נקודת הסיום ולאחר מכן הקש/י על "מסלול". לחלופין, בחר/י מיקום או מסלול מהרשימה, אם זמין. הקש/י על "התחל" ולאחר מכן החלק/י שמאלה כדי לראות את ההנחיה הבאה.

קבלת הנחיות הגעה בתחבורה ציבורית: הקש/י על , הקש/י על , הזן/י את נקודת המוצא ואת נקודת הסיום ולאחר מכן הקש/י על "מסלול". לחלופין, בחר/י מיקום או מסלול מהרשימה, אם זמין. הורד/י ופתח/י את יישומי מסלולי ההגעה עבור שירותי התחבורה שבהם ברצונך להשתמש.

הצגת מצב התנועה: הקש/י בפינה הימנית התחתונה של המסך ולאחר מכן הקש/י על "הצג תנועה". נקודות תמונות מציינות האטה בתנועה, ונקודות אדומות מציינות תנועה מרובת עצירות. להצגת דו"ח על תאונה, הקש/י על סמן.

תלת-ממד ו-Flyover

ב-iPhone 4S ומעלה, השתמש/י ביכולת התלת-ממד (בתצוגה רגילה) או ב-Flyover (בתצוגת לווין או בתצוגה משולבת) עבור תצוגות בשלושה ממדים של ערים רבות בעולם. ניתן לנווט באופנים הרגילים ולהגדיל כדי לראות בניינים. ניתן גם להתאים את זווית המצלמה.



Transamerica Pyramid Building הינו סממן שירות רשום
של Transamerica Corporation.

השימוש בתלת-ממד או ב-Flyover: הגדל/י עד ש- **3D** או  הופכים פעילים ולאחר מכן הקש/י על הכפתור. לחלופין, גרור/י שתי אצבעות למעלה. ניתן לעבור בין תלת-ממד ל-Flyover על-ידי הקשה בפינה הימנית התחתונה והחלפת תצוגות.

התאמת זווית המצלמה: גרור/י שתי אצבעות למעלה או למטה.

הגדרות "מפות"

הגדרת אפשרויות עבור "מפות": עבור/י אל "הגדרות" < "מפות". ההגדרות כוללות:

- בקרת עוצמת הקול של הניווט (ב-iPhone 4S ומעלה)
- בחירת מיילים או קילומטרים
- בחירת השפה וגודל התוויות

15

מזג אוויר



קבלו את מזג האוויר הנוכחי ותחזית לששה ימים בעיר אחת או יותר ברחבי העולם, לרבות תחזיות לפי שעה עבור 12 השעות הבאות. היישום "מזג אוויר" משתמש גם ב"שירותי מיקום" על-מנת לספק לך את התחזית במיקום הנוכחי שלך.



אם לוח מזג האוויר צבוע בכחול בהיר, כעת יום בעיר זו. סגול כהה מציין שעת לילה.

ניהול רשימת הערים: הקש/י על **i**, ולאחר מכן הוסף/י עיר או בצע/י שינויים אחרים. עם סיום, הקש/י על "סיום".

- הוספת עיר: הקש/י על **+**. הקלד/י עיר או מיקוד ואז הקש/י "חיפוש".
- שינוי סדר הערים: גררו/י את **≡** למעלה או למטה:
- מחיקת עיר: הקש/י על **-** ולאחר מכן על "מחק".
- בחירת פרנהייט או צלזיוס: הקש/י על **F°** או על **C°**.

הצגת מזג אוויר בעיר אחרת: החלק/י שמאלה או ימינה.

המסך השמאלי ביותר מציג את מזג האוויר במיקום שבו הינך נמצא/ת.

הצגת התחזית לשעה הנוכחית:

• ב-*iPhone 5*: החלק/י על תצוגת השעות שמאלה או ימינה.

• ב-*iPhone 4S* או גירסאות קודמות: הקש/י על "כל שעה".

הפעלה או ביטול של מזג אוויר מקומי: עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום". ראה/י פרטיות בעמוד 133.

הצגת פרטים אודות עיר ב-yahoo.com: הקש/י על **!**.


שימוש ב-*iCloud* להעברת רשימת הערים שלך למכשירי *iOS* הנוספים שלך: עבור/י אל "הגדרות" < *iCloud*

< "מסמכים ונתונים" ולאחר מכן הפעל/י את "מסמכים ונתונים" (כברירת-המחדל, אפשרות זו מופעלת). ראה/י

iCloud בעמוד 14.



Passbook מאפשר לך לארגן את כל כרטיסי הכניסה שלך, כגון כרטיסי עליה למטוס או כרטיסים לסרט, במקום אחד.



הקש/י על כרטיס מעבר על-מנת לצפות בו.


אחסן/י את כרטיסי המתנה, תלושי השי, הכרטיסים וכל שטר מעבר אחר ב-Passbook. כשתצטרף/י לראות כרטיס מסוים או להשתמש בו, הצג/י אותו ב-Passbook או על מסך הנעילה.

הוספת כרטיס ל-Passbook: הקש/י על "הוסף ל-Passbook" באתר אינטרנט מסחרי או בהודעת דוא"ל לאישור. ניתן להוסיף כרטיס מעבר גם מתוך יישום המותאם לשימוש ב-Passbook.


על-מנת להוסיף כרטיס מעבר ל-Passbook, עליך להיות מחובר/ת לחשבון iCloud שלך.

השימוש בכרטיס מעבר: בחר/י את הכרטיס ולאחר מכן כוון/י את הבר-קוד אל הקורא או הסורק.

אם המאפיין "שירותי מיקום" מופעל ואתר האינטרנט של הסוחר תומך בכך, יוצג כרטיס מעבר על מסך הנעילה שלך כאשר תזדקק/י לו, למשל, עם הגעתך לנמל התעופה, למלון או לקולנוע.



הקש/י על-מנת להציג פרטים.

הצגת מידע נוסף: הקש/י על .


מחיקת כרטיס מעבר: הקש/י על  ולאחר מכן על .

מניעת הצגתם של כרטיסי מעבר על מסך הנעילה שלך: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נעילת קוד גישה", הקש/י על "הפעל את קוד הגישה" ולאחר מכן עבור/י אל "אפשר גישה כאשר המכשיר נעול" ובטל/י את Passbook.

דחיפת כרטיס כניסה אל ה-*iPhone* או ה-*iPod touch* השני שלך: עבור/י אל "הגדרות" > *iCloud* והפעל/י את Passbook.



הקלד/י פתקים ב-iPhone ו-iCloud יתפוך אותם לזמינים במכשירי ה-iOS ובמחשבי ה-Mac האחרים שלך. ניתן לקרוא וליצור פתקים גם בחשבונות אחרים, כגון Gmail או Yahoo!.



השתמש/י ב-iCloud לעדכון הפתקים שלך בהתקני iOS ובמחשבי Mac:

- אם הינך משתמש/ת בכתובת דוא"ל עם סיומת *me.com* או *mac.com* עבור *iCloud*: עבור/י אל "הגדרות" > *iCloud* והפעל/י את "פתקים".
- אם הינך משתמש/ת ב-Gmail או בחשבון IMAP אחר עבור *iCloud*: עבור/י אל "הגדרות" > "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" והפעל/י את "פתקים" עבור החשבון.

בחר/י את חשבון ברירת-המחדל עבור פתקים חדשים: עבור/י אל "הגדרות" > "פתקים".

יצירת פתק בחשבון מסוים: הקש/י על "חשבונות" ובחר/י את החשבון, ולאחר מכן הקש/י על + ליצירת הפתק. אם הכפתור "חשבונות" אינו מופיע, לחץ/י קודם על הכפתור "פתקים".

הצג/י פתקים בלבד בחשבון מסוים: הקש/י על "חשבונות" ובחר/י את החשבון. אם הכפתור "חשבונות" אינו מופיע, הקש/י קודם על "פתקים".

מחק/י פתק בתצוגת רשימת הפתקים: החלק/י שמאלה או ימינה לאורך הפתק ברשימה.


חיפוש פתקים: בעת הצגת רשימת הפתקים, גלולי לראש הרשימה על-מנת להציג את שדה החיפוש. הקש/י בתוך השדה והקלד/י את החיפוש הרצוי לך. ניתן לחפש פתקים גם מתוך מסך ה"בית". ראה/י חיפוש בעמוד 26.

הדפסת פתק או שליחתו בדוא"ל: בעודך קורא/ת את הפתק, הקש/י על על-מנת לשלוח את הפתק בדוא"ל, על ה-iPhone להיות מוגדר לשימוש בדוא"ל. ראה/י הגדרת חשבון דואר וחשבונות נוספים בעמוד 13.

שנה/י את הגופן: עבור/י אל "הגדרות" > "פתקים".



תזכורות מאפשרות לך לערוך מעקב לגבי כל הדברים שעליך לעשות.



הצג/י פריטי תזכורת: הקש/י על תזכורת: ניתן:

- לשנות או למחוק אותה
- לקבוע מועד הגשה
- להגדיר עדיפות
- להוסיף הערות
- להעביר אותה לרשימה אחרת

ניתן להגדיר תזכורות שיופעלו הגעה למיקום מסוים או יציאה ממנו.

הוסף/י התראת מיקום: בעת הזנת תזכורת, הקש/י על ולאחר מכן הפעל/י את "הזכר לי במיקום".

על-מנת להשתמש במיקום אחר, הקש/י את המיקום הנוכחי שלך. המיקומים ברשימה כוללים כתובות מכרטיס הפרטים האישיים שלך ב"אנשי קשר", כגון כתובות הבית והעבודה שהוספת. על-מנת להשתמש בכתובת אחרת, הקש/י על "הקש/י כתובת".

הערה: תזכורות לפי מיקומים אינן זמינות ב-iPhone 3GS. לא ניתן להגדיר מיקומים עבור תזכורות בחשבונות Outlook ו-Microsoft Exchange.

חפש/י בתזכורות שלך: הקש/י על על-מנת להציג את שדה החיפוש, או לחפש מתוך מסך הבית. החיפוש בתזכורות מתבצע לפי שם. ניתן גם להשתמש ב-Siri על-מנת לחפש או להוסיף תזכורות.

כבה/י את הודעות התזכורות: עבור/י אל "הגדרות" > "עדכונים". למידע, ראה/י "נא לא להפריע" [ועדכונים בעמוד 126](#).

הגדר/י את הצליל שיושמע עבור הודעות: עבור/י אל "הגדרות" < "צלילים".

ודא/י שהתזכורות מתעדכנות במכשירים אחרים: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud ולאחר מכן הפעל/י את "תזכורות". כדי להיות מעודכן/ת בתזכורות שלך ב-OS X Mountain Lion, הפעל/י את iCloud גם ב-Mac. סוגי חשבונות אחרים, כגון Exchange, גם תומכים ב"תזכורות". עבור/י אל "הגדרות" < Mail, "דוא"ל, אנשי קשר, לוחות שנה, והפעל/י את "תזכורות" עבור החשבונות שבהם ברצונך להשתמש.

הגדרת רשימת ברירת-המחדל עבור תזכורות חדשות: עבור/י אל "הגדרות" < "Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" ולאחר מכן, תחת "תזכורות", הקש/י על "רשימת ברירת-המחדל".



מחקי/י שעונים או שנה/י את הסדר שלהם.



הוספת שעון: הקש/י על **+** ולאחר מכן הקלד/י שם של עיר או בחר/י עיר מהרשימה. אם אינך רואה את העיר שהינך מחפש/ת, נסה/י עיר ראשית באותו אזור זמן.

ארגון/י שעונים: הקש/י על "ערוך", ולאחר מכן גרור/י את **≡** או הזז/י או הקש/י על **⊖** על-מנת למחוק.

הגדרת התראה: הקש/י על "שעון מעורר" ולאחר מכן הקש/י על **+**.

שינוי התראה: הקש/י על "ערוך", ולאחר מכן הקש/י על **>** על-מנת לשנות הגדרות או הקש/י על **⊖** על-מנת למחוק.

הגדר/י ספירה לאחור עבור שינה ב-iPhone: הגדר/י ספירה לאחור, הקש/י על "בסיום הספירה לאחור", ובחר/י "השהה נגינה".



עקובי אחר המניות שלך, ראה/י את השינוי בערך לאורך זמן וקבל/י חדשות לגבי ההשקעות שלך.



הקש/י כדי לראות את השינוי באחוזים. הקש/י שוב כדי לראות שווי שוק.

החלק/י שמאלה או ימינה כדי לראות סטטיסטיקות או מאמרי חדשות.

התאם/י אישית את רשימת המניות שלך.

עבור/י אל yahoo.com לקבלת מידע נוסף.

נהל/י את רשימת המניות שלך: הקש/י על **?**, ולאחר מכן הוסף/י מניות או בצע/י שינויים אחרים. כשתסיים/י, הקש/י על "סיום".

- הוסף/י פריט: הקש/י על **+** הקלד/י סמל, שם חברה, שם קרן או מדד ואז הקש/י "חיפוש".
- מחק/י פריט: הקש/י על **-**.
- שנה/י את סדר הפריטים: גרור/י את **≡** למעלה או למטה:

הצג/י פרטי מניה:

- החלק/י את התצוגה לשינוי באחוזים, שינוי מחיר או שווי שוק: הקש/י על הערכים לאורך הצד השמאלי של המסך.
- הצג/י את הסיכום, הגרף או החדשות: החלק/י את הפרטים שמתחת לרשימת המניות. הקש/י על כותרת חדשות על-מנת להציג את המאמר ב-Safari. על-מנת לשנות את טווח הזמן של הגרף, הקש/י על יום, שבוע, חודש, 3 חו', 6 חו', שנה או שנתיים.
- הוסף/י מאמר חדשות לרשימת הקריאה: גע/י והחזק/י בכותרת החדשות ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לרשימת הקריאה".
- צפיה במידע נוסף לגבי מניות ב-yahoo.com: הקש/י על **!**

הצגת הנתונים עשויה להתעכב ב-20 דקות או יותר, בהתאם לשירות הדיווח. על-מנת להציג את המניות שלך בתצורת טיקר ב"מרכז העדכונים", ראה/י הודעות בעמוד 27.

הצג/י גרף במסך מלא: סובב/י את iPhone לתצוגת רחב.
• הצג/י את הערך בתאריך או זמן מסוים: גע/י בגרף באצבע אחת.



• הצג/י את ההפרש בערך לאורך זמן: גע/י בגרף בשתי אצבעות.



השתמש/י ב-iCloud לשמירה על מצב מעודכן של רשימת המניות שלך בהתקני iOS שלך: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "מסמכים ונתונים" ולאחר מכן הפעל/י את "מסמכים ונתונים" (כברירת-המחדל, אפשרות זו מופעלת). ראה/י iCloud בעמוד 14.



"דוכן העיתונים" מסדר את יישומי כתבי העת והעיתונים שלך ומיידע אותך כשזמינים גיליונות חדשים.



אתר/ יישומי "דוכן העיתונים".

גע/י והחזק/י פרסום על-מנת לסדר מחדש.

"דוכן העיתונים" מארגן יישומים של כתבי עת ועיתונים במדף כדי לספק גישה נוחה.


חיפוש יישומים של "דוכן העיתונים": הקש/י על "דוכן העיתונים" על-מנת להציג את המדף ולאחר מכן הקש/י על "חנות". לאחר רכישת יישום של דוכן העיתונים, הוא יתווסף למדף שלך. לאחר הורדת היישום, פתח/י אותו על-מנת לראות את הגיליונות שלו ואת אפשרויות המינוי. מינויים הם "רכישות בתוך יישום" והם מצורפים לחיוב של החשבון שלך בחנות.

ביטול הורדה אוטומטית של גיליונות חדשים: עבור/י אל "הגדרות" > "דוכן העיתונים". אם יישום מסוים תומך בכך, "דוכן העיתונים" מוריד גיליונות חדשים כשיש חיבור לרשת אלחוטית.



במבט חטוף

השתמש/י ב-iTunes Store להוספת מוסיקה, תכניות טלוויזיה ופודקאסטים ל-iPhone.



השתמש/י ב-iTunes Store כדי:

- למצוא מוסיקה, תכניות טלוויזיה, סרטים צלילים ועוד על-ידי עיון או חיפוש
- לצפות בהמלצות ה-Genius האישיות שלך
- להוריד פריטים קודמים שנרכשו

הערה: על-מנת להשתמש ב-iTunes Store נדרשים חיבור לאינטרנט ו-Apple ID.

עיון בתוכן: הקש/י על אחת מהקטגוריות. הקש/י על "סגנונות" כדי למקד את התוצאות. על-מנת להציג פריטים נוספים אודות פריט, הקש/י עליו.

הפש/י תוכן: הקש/י על "הפש", הקש/י על שדה החיפוש והזן/י מילה אחת או יותר ולאחר מכן הקש/י על "הפש".

הצג/י פריט בתצוגה מקדימה: הקש/י על שיר או וידאו על-מנת לנגן קטע קצר ממנו.

רכוש/י פריט: הקש/י על מחיר הפריט (או על "חינם") ולאחר מכן הקש/י שוב כדי לקנות אותו. אם כבר רכשת את הפריט, תופיע המילה "הורד" במקום המחיר ולא יחול עליך חיוב נוסף. בעת הורדת הפריטים, הקש/י על "עוד", ולאחר מכן הקש/י על "הורדות" על-מנת להציג את ההתקדמות.

שכור/י סרט: באזורים מסוימים, חלק מהסרטים זמינים להשכרה. עומדים לרשותך 30 יום שבהם ניתן להתחיל לצפות בסרט השכור. לאחר שהפעלת את הסרט, תוכלו/י לצפות בו כמה פעמים שתצצה/י לתקופה של 24 שעות. לאחר מגבלות זמן אלה, הסרט יימחק.

הורד/י רכישה קודמת: הקש/י על "עוד" ולאחר מכן הקש/י על "תוכן שנרכש". על-מנת להוריד באופן אוטומטי רכישות שבוצעות במכשירים אחרים, עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores.

ממש/י כרטיס שי או קוד זיכוי: הקש/י על קטגוריה כלשהי (למשל, מוסיקה), גלול/י עד למטה ולאחר מכן הקש/י על "מימוש".

הצג/י או ערוך/י את החשבון: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores, הקש/י על ה-Apple ID שלך ולאחר מכן הקש/י על "הצג Apple ID". הקש/י על פריט כדי לערוך אותו. לשינוי סיסמתך, הקש/י על השדה Apple ID.

הפעל/י או בטל/י את iTunes Match: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores. iTunes Match הינו שירות מנויים המאחסן את כל המוסיקה שלך ב-iCloud על-מנת שתוכל/י לגשת אליה מכל מקום.

התחבר/י באמצעות Apple ID אחר: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores, הקש/י על שם החשבון שלך ולאחר מכן הקש/י על "התנתק". בפעם הבאה שתוריד/י יישום, תוכל/י להזין Apple ID אחר.

הורדת רכישות ברשת הסלולרית: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores > "השתמש בנתונים סלולריים". הורדת רכישות והשימוש ב-iTunes Match ברשת הסלולרית עשויים להיות כרוכים בעלויות שהמפעיל גובה.

שינוי כפתורי הדפדוף

ניתן להחליף ולשנות את הסדר של הכפתורים בתחתית המסך. לדוגמא, אם הינך מוריד/ה צלילים לעתים קרובות, אך אינך צופה בתכניות טלוויזיה רבות, תוכל/י להחליף בין הכפתורים הללו.

שנה/י את כפתורי הדפדוף: הקש/י על "עוד", הקש/י על "עריכה" ואז גרו/י כפתור לתחתית המסך, מעל לכפתור שברצונך להחליף. כשתסיים/י, הקש/י על "סיום".



במבט חטוף

השתמשו ב-App Store כדי לדפדף, לרכוש ולהוריד יישומים ל-*iPhone*.



השתמשו ב-App Store כדי:


- לגלות יישומים חדשים בחינם או בתשלום באמצעות עיון או חיפוש
- להוריד רכישות ועדכונים קודמים
- מימוש כרטיס שי או קוד הורדה
- להמליץ לחבר על יישום
- לנהל את חשבון ה-App Store שלך

הערה: על-מנת להשתמש ב-App Store נדרשים חיבור לאינטרנט ו-Apple ID.

רכושו יישום: הקש/י על מחיר היישום (או הקש/י על "חינם") ולאחר מכן הקש/י על "קנה עכשיו". אם כבר רכשת את היישום, במקום המחיר תוצג המילה "התקן". לא תחויבו/י בעבור הורדה חוזרת. במהלך הורדה של יישום, הצלמית שלו מוצגת במסך ה"בית" עם מד התקדמות.

הורד/י רכישה קודמת: הקש/י על "עדכונים" ולאחר מכן הקש/י על "נרכשו". על-מנת להוריד באופן אוטומטי רכישות חדשות שביצעת במכשירים אחרים, עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores.

הורד/י יישומים מעודכנים: הקש/י על "עדכונים". הקש/י על יישום על-מנת לקרוא אודות הגירסה החדשה ביותר, ולאחר מכן הקש/י על "עדכן" כדי להוריד אותה. לחלופין, הקש/י על "עדכן הכל" על-מנת להוריד את כל היישומים שברשימה.

ממש מימוש כרטיס שי או קוד הורדה: הקש/י על "מומלצים", גלולי עד למטה, ולאחר מכן הקש/י על "מימוש".
ספרי/י לחבר על יישום: אתר/י את היישום ולאחר מכן הקש/י על  ובחר/י כיצד ברצונך לשתף אותו.



הצגה ועריכה של החשבון: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores, הקש/י על ה-Apple ID שלך ולאחר מכן הקש/י על "הצג Apple ID". תוכל/י להירשם כמו/יה על עלוני חדשות של iTunes ולסקור את הצהרת הפרטיות של Apple. לשינוי סיסמתך, הקש/י על השדה Apple ID.

התחבר/י באמצעות Apple ID אחר: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores, הקש/י על שם החשבון שלך ולאחר מכן הקש/י על "התנתק". בפעם הבאה שתוריד/י יישום, תוכל/י להזין Apple ID אחר.

צור/י Apple ID חדש: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores ולאחר מכן הקש/י על "צור Apple ID חדש" ובצע/י את ההוראות המופיעות על המסך.

הורדת רכישות ברשת הסלולרית: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores > "השתמש בנתונים סלולריים". הורדת רכישות ברשת הסלולרית עשויה להיות כרוכה בעלויות שהמפעיל גובה. את יישומי דוכן העיתונים ניתן לעדכן רק באמצעות Wi-Fi.

מחיקת יישומים

מחיקת יישום מה-App Store: גע/י והחזק/י את הצלמית שלו במסך ה"בית", עד שהצלמית תתחיל לרעוד ולאחר מכן הקש/י . לא ניתן למחוק יישומים מובנים. עם סיום, הקש/י על כפתור ה"בית" .

מחיקת יישום מסירה גם את כל הנתונים שלו. ניתן להוריד מחדש בחינם כל יישום לאחר שרכשת אותו מה-App Store.

למידע בנוגע למחיקת כל היישומים, הנתונים וההגדרות שלך, ראה/י [איפוס](#) בעמוד 132.



במבט חטוף

Game Center מאפשר לך לשחק במשחקים האהובים עליך עם חברים שיש להם iPhone, iPad, iPod touch או Mac עם OS X Mountain Lion.

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת תסמונת "פציעת תנועה חוזרנית", ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 138.



התחבר/י: פתח/י את Game Center. אם את/ה רואה בראש המסך את הכינוי והתמונה שלך, הינך מחובר/ת כבר. אם לא, הקש/י את ה-Apple ID והסיסמה שלך ולאחר מכן הקש/י על "התחברות". ניתן להשתמש באותו Apple ID שבו את/ה משתמש/ת עבור iCloud או רכישות Store, או להקיש על "צור חשבון חדש" אם ברצונך להשתמש ב-Apple ID נפרד עבור משחקים.

קנה/י משחק: הקש/י על "משחקים" ולאחר מכן הקש/י על משחק מומלץ או הקש/י על "חפש משחקי Game Center".

שחק/י משחק: הקש/י על "משחקים", בחר/י משחק ואז הקש/י על "שחק".

חזור/י אל Game Center לאחר משחק: לחץ/י על הכפתור "בית" □ ואז הקש/י על "מרכז המשחקים" במסך ה"בית".

התנתק/י: הקש/י על "אני", הקש/י על הבאנר "חשבון" ולאחר מכן הקש/י על "התנתק". אין צורך להתנתק בכל סיום של Game Center.

משחק עם חברים

הזמון/ חברים למשחק רב-משתתפים: הקש/י על "חברים", בחר/י חבר/ה, בחר/י משחק ולאחר מכן הקש/י על "שחקי". אם המשחק מאפשר או דורש עוד שחקנים, בחר/י שחקנים נוספים, ולאחר מכן הקש/י על "הבא". שלח/י את ההזמנה והמתן/י שהאחרים יאשרו אותה. כשכולם מוכנים, התחל/י במשחק. אם החבר אינו זמין או אינו משיב להזמנתך, ניתן להקיש על "התאמה אוטומטית" כדי ש"מרכז המשחקים" ימצא עבורך שחקן אחר, או להקיש על "הזמן חבר" כדי להזמין חבר אחר.

שלח/י הצעת חברות: הקש/י על "חברים" או על "בקשות", הקש/י על **+** ולאחר מכן הקש/י את כתובת הדוא"ל של החבר או את הכינוי שלו ב-Game Center. על-מנת לעיין באנשי הקשר, הקש/י על **+**. להוספת מספר חברים בבקשה אחת, הקש/י Return לאחר כל כתובת.

אתגר/י מישהו לנצח אותך: הקש/י על אחת מהתוצאות או על אחד מההישגים שלך ולאחר מכן הקש/י על "שלח/י אתגר לחברים".

צפה/י במשחקים שחבר/ה משחק/ת ובתוצאות שלו/ה: הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה ואז הקש/י על "משחקים" או על "נקודות".

רכושי/ משחק שראית אצל חבר/ה: הקש/י על "חברים" ולאחר מכן הקש/י על שם החבר/ה. הקש/י על המשחק ברשימת המשחקים של החבר/ה ולאחר מכן הקש/י על המחיר שבחלק העליון של המסך.

הצג/י רשימת חברים של חבר/ה: הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה ואז הקש/י על "חברים" מתחת לתמונה שלו/ה.

הסר/י חבר: הקש/י על "חברים", הקש/י על שם ואז הקש/י על "הסר מרשימת החברים".

השארי את כתובת הדוא"ל שלך חסויה: בטל/י את האפשרות "פרופיל ציבורי" בהגדרות החשבון שלך ב-Game Center. ראה/י "הגדרות Game Center" להלן.

בטל/י פעילות רבת-שחקנים או בקשות חברות: עבור/י ל"הגדרות" < "כללי" < "הגבלות" ובטל/י את האפשרויות "משחקים רבי-משתתפים" או "הוספת חברים". אם הבוררים אינם זמינים, הקש/י תחילה על "הפעל הגבלות" (בראש החלון).

דווח/י על התנהגות פוגענית או בלתי הולמת: הקש/י על "חברים", הקש/י על שמו של האדם שבו מדובר ואז הקש/י על "דווח על בעיה".

הגדרות Game Center

הגדרות מסוימות של Game Center משויכות ל-Apple ID המשמש אותך להתחברות. הגדרות אחרות נמצאות ביישום "הגדרות" ב-iPhone.

שינוי הגדרות "מרכז המשחקים" עבור מזהה Apple: התחבר/י עם ה-Apple ID שלך, הקש/י על "אני", הקש/י על הבאנר "חשבון" ואז בחר/י באפשרות "הצג חשבון".


הגדר/י באילו הודעות הנך מעוניין/ת עבור "מרכז המשחקים": עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" < Game Center. אם "מרכז המשחקים" לא מופיע, הפעל את "הודעות".

שנה/י הגבלות עבור Game Center: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות".



במבט חטוף

ה- iPhone מאפשר לך לגשת בקלות אל רשימות אנשי הקשר שלך מחשבונות אישיים, עסקיים וארגוניים, ולערוך אותן.



הגדרת כרטיס "הפרטים שלי" שלך: עבור/י אל "הגדרות" > "דוא"ל, אנשי קשר, לוחות שנה", ולאחר מכן הקש/י על "הפרטים שלי" ובחר/י את כרטיס איש הקשר עם השם והפרטים שלך. הכרטיס "הפרטים שלי" משמש את Siri ויישומים אחרים. השתמש/י בשדות האנשים הקשורים להגדרת יחסי הקרבה שברצונך ש-Siri יכיר, כדי שתוכל/י לומר פקודות, כגון "תתקשר לאחותי".


חיפוש אנשי קשר: הקש/י על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי קשר והקש/י את המלל לחיפוש. ניתן לחפש אנשי קשר גם מתוך מסך ה"בית". ראה/י **חיפוש** בעמוד 26.

שיתוף איש קשר: הקש/י על איש קשר, ולאחר מכן הקש/י על "שתף איש קשר". ניתן לשלוח את פרטי איש הקשר בדוא"ל או בהודעה.



הוספת איש קשר: הקש/י על **+**. לא ניתן להוסיף אנשי קשר לספרייה שבה הינך מורשה לצפות בלבד, כגון Microsoft Exchange Global Address List.

הוספת איש קשר לרשימת המועדפים שלך: בחר/י איש קשר ולאחר מכן גלולי מטה והקש/י על הכפתור "הוסף למועדפים". רשימת המועדפים נמצאת בשימוש על-ידי "נא לא להפריע". ראה/י **"נא לא להפריע"** **ועדכונים** בעמוד 126.

הוסף/י מספר טלפון לאנשי הקשר בעת חיוג: ב"טלפון", הקש/י על "לוח מקשים", הקש/י מספר ואז הקש/י על **+** **איש קשר חדש** או על "הוסף לאיש קשר קיים" ובחר/י איש קשר.

הוסף/י אדם שהתקשר אליך לאחרונה לאנשי הקשר: ב"טלפון", הקש/י על "אחרונים" ואז הקש/י  בסמוך למספר. לאחר מכן הקש/י על "צור איש קשר חדש" או על "הוסף לאיש קשר קיים" ובחרי/י איש קשר. **מחיקת איש קשר:** בחרי/י איש קשר, ולאחר מכן הקש/י על "ערוך". גלולי/י מטה והקש/י על "מחק איש קשר".

ערוך/י איש קשר: בחרי/י איש קשר ואז הקש/י על "ערוך". ניתן:

- **הוספת שדה חדש:** הקש/י על , ולאחר מכן בחרי/י או הזן/י תווית עבור השדה.
- **שינוי תווית של שדה:** הקש/י על התווית ובחרי/י אחת אחרת. על-מנת להוסיף שדה חדש, הקש/י על "הוסף תווית מותאמת אישית".
- **שינוי הצלצול או צליל ההודעות עבור איש הקשר:** הקש/י בשדה של הצלצול או של צליל ההודעות ולאחר מכן בחרי/י צליל חדש. על-מנת לשנות את צליל ברירת המחדל עבור אנשי קשר, עבור אל "הגדרות" > "צלילים".
- **שינוי האופן שבו ה-iPhone רוטט כשמתקבלת שיחה או הודעה מאיש הקשר:** הקש/י בשדה הרטט של הצלצול או של צליל ההודעות ולאחר מכן בחרי/י סוג רטט. אם אינך רואה את שדה הרטט, הקש/י על "ערוך" והוסף/י אותו. למידע בנוגע ליצירת סוגי רטט מותאמים אישית, ראה/י **צלילים** בעמוד 132.
- **הקצה/י תמונה לאיש הקשר:** הקש/י "הוסף תמונה" ניתן לצלם תמונה עם המצלמה, או להשתמש בתמונה קיימת.
- **עדכון פרטי קשר באמצעות Twitter:** עבור/י אל "הגדרות" < Twitter < "עדכן אנשי קשר". התאמת אנשי הקשר מתבצעת באמצעות כתובות הדוא"ל שלהם. כרטיס הקשר של חברים שהינך עוקב/ת אחריהם מתעדכן בשם המשתמש והתמונה שלהם מ-Twitter.
- **עדכון פרטי קשר באמצעות Facebook:** עבור/י אל "הגדרות" < Facebook < "עדכן אנשי קשר". התאמת אנשי הקשר מתבצעת באמצעות כתובות הדוא"ל שלהם. כרטיס הקשר של כל התאמה מרשימת החברים שלך מתעדכן בשם המשתמש והתמונה שלהם מ-Facebook.
- **הזן/י השהיה במספר הטלפון:** הקש/י על  ואז הקש/י על "השהיה" או על "המתנה". כל השהיה אורכת שתי שניות. כל המתנה מפסיקה את החיוג עד שתקיש/י שוב על "חייג". ניתן להשתמש בפקודות אלה על-מנת ליצור חיוג אוטומטי לשלוחה או עבור סיסמה, למשל.


הוספת אנשי קשר

בנוסף להוספת אנשי קשר ב-iPhone, ניתן:

- להשתמש באנשי הקשר שלך מ-iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud ולאחר מכן הפעלי את "אנשי קשר".
- לייבא את החברים שלך מ-Facebook: עבור/י אל "הגדרות" < Facebook ולאחר מכן הפעלי את "אנשי קשר" ברשימה "אפשר ליישומים אלה להשתמש בחשבונות שלך". פעולה זו תיצור קבוצת Facebook ב"אנשי קשר".
- לגשת ל-Microsoft Exchange Global Address List: עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" ולאחר מכן הקש/י על חשבון Exchange שלך והפעלי את "אנשי קשר".
- להגדיר חשבון LDAP או CardDAV לנישה אל מדריכי כתובות בעסקים או בבתי ספר: עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" < "הוסף חשבון" < "אחר". לאחר מכן הקש/י על "הוסף חשבון LDAP" או "הוסף חשבון CardDAV" והזן/י את פרטי החשבון.
- לסנכרן אנשי קשר מהמחשב, מ-Yahoo! או מ-Google: ב-iTunes במחשב, הפעלי את סנכרון אנשי הקשר בחלונות הפרטים של המכשיר. לקבלת מידע, עיני/י בעזרה בנושא iTunes.
- לייבא אנשי קשר מכרטיס SIM (GSM): עבור/י אל "הגדרות" < Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" < "ייבא אנשי קשר מה-SIM".
- לייבא אנשי קשר מכרטיס vCard: הקש/י על קובץ מצורף מסוג vcf בדוא"ל או בהודעה, או בעמוד אינטרנט. לחפשי/י שרת CardDAV, GAL או LDAP: הקש/י על "קבוצות", הקש/י על הספרייה שבה ברצונך לחפש ולאחר מכן הקש/י את החיפוש.
- לשמור פרטי קשר מ-LDAP, GAL או שרת CardDAV: חפשי/י את איש הקשר שברצונך להוסיף ולאחר מכן הקש/י על "הוסף איש קשר".

להציג או להסתיר קבוצה: הקש/י על "קבוצות" ולאחר מכן בחר/י את הקבוצות שברצונך לראות. כפתור זה מופיע רק אם יש לך יותר ממקור אחד של אנשי קשר.

כאשר יש לך אנשי קשר ממקורות מרובים, ייתכן שיתקבלו רשומות מרובות עבור אותו אדם. כדי למנוע כפילויות ברשימה "כל אנשי הקשר", אנשי קשר בעלי שם זהה ממקורות שונים מקושרים ומוצגים כאיש קשר מאוחד. בעת הצגת איש קשר מאוחד, מופיעה הכותרת "פרטים מאוחדים" בראש המסך.

קישור איש קשר: ערוך/י איש קשר, הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על  ובחר/י את רשומת איש הקשר שאליה יש לקשר. אנשי קשר מקושרים אינם ממוזגים. אם תשנה/י או תוסיף/י פרטים של איש קשר מאוחד, השינויים יועתקו לכל חשבון מקור שבו פרטים אלה כבר קיימים.

אם תקשר/י אנשי קשר בעלי שם פרטי או שם משפחה שונים, השמות בכרטיסים הנפרדים לא ישתנו, אך רק שם אחד יופיע בכרטיס המאוחד. כדי לבחור את השם שיופיע בעת הצגת הכרטיס המאוחד, הקש/י על הכרטיס המקושר הכולל את השם המועדף עליך ולאחר מכן הקש/י על "השתמש בשם זה עבור הכרטיס הממוזג".

הצגת פרטי קשר מחשבון מקור: הקש/י על אחד מחשבונות המקור.

הסרת קישור של איש קשר: הקש/י על "עריכה", הקש/י על  ואז הקש/י על "הסר קישור".

הגדרות אנשי קשר

לשינוי הגדרות של "אנשי קשר", עבור/י אל "הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה". האפשרויות הזמינות עבורך הן:


- שינוי אופן המיון של אנשי קשר
- הצגת אנשי קשר לפי שם פרטי או שם משפחה
- הגדרת חשבון ברירת-מחדל עבור אנשי קשר חדשים
- הגדרת כרטיס "הפרטים שלי" שלך



הקש/י על מספרים ופונקציות ב"מחשבון" בדיוק כמו במחשבון רגיל.



השתמש/י במחשבון מדעי: סובב/י את iPhone לתצוגת רוחב.



אתר/י את הכיוון אליו מצביע ה-iPhone: החזק/י את ה-iPhone בכף ירך כשהוא שטוח, מקביל לקרקע. אם המאפיין "שירותי מיקום" מבוטל בעת פתיחת היישום "מצפן", ייתכן שתבקש/י להפעילו. ניתן להשתמש ב"מצפן" מבלי להפעיל את "שירותי מיקום". ראה/י פרטיות בעמוד 133.

חשוב: רמת הדיוק של המצפן עשויה להיות מושפעת מהפרעות מגנטיות או סביבתיות; אפילו המגנטים באזניות של ה-iPhone עלולים לגרום לסטייה. השתמש/י במצפן הדיגיטלי רק לסיוע בסיסי בניווט ואל תסתמך/י עליו לקביעה מדויקת של מיקום, מידת קרבה, מרחק או כיוון.



במבט חטוף

היישום "תזכורות קוליות" מאפשר להשתמש ב-iPhone כמכשיר הקלטה נייד באמצעות המיקרופון המובנה, מיקרופון אזניה של ה-iPhone או של Bluetooth או מיקרופון חיצוני נתמך.





צור/י הקלטה: הקש/י על ● או לחץ/י על הכפתור האמצעי באזניות. הקש/י על **||** על-מנת להשהות או על **■** על-מנת להפסיק את ההקלטה, או לחץ/י על הכפתור האמצעי באזניות.


הקלטות המשתמשות במיקרופון המובנה הן הקלטות מוגו, אך ניתן להקליט בסטריאו באמצעות מיקרופון סטריאו חיצוני שפועל עם שקע האזניות של ה-iPhone או עם מחבר Lightning (ב-iPhone 5) או מחבר Dock (בדגמי iPhone ישנים יותר). חפשי/י אביזרים המסומנים בסמל "Made for iPhone" או "Works with iPhone" של Apple.



כוונן עוצמת ההקלטה: קרבי/י או הרחק/י את המיקרופון מנושא ההקלטה. לקבלת איכות הקלטה טובה יותר, על העוצמה החזקה ביותר על מד העוצמה להיות בטווח שבין 3 דציבלים ו-0 דציבלים.

השמעה או השתקה של צליל ההפעלה/עצירה: השתמש/י בכפתורי עוצמת השמע של ה-iPhone כדי להנמיך את עוצמת השמע עד הסוף.

שימוש ביישום אחר בזמן הקלטה: לחץ/י על כפתור ה"בית" ○ ופתח/י יישום. לחזרה ליישום "תזכורות קוליות", הקש/י על השורה האדומה בחלק העליון של המסך.

השמע/י הקלטה: הקש/י על , הקש/י על הקלטה ולאחר מכן הקש/י על . הקש/י על  על-מנת להשתות.



חיתוך הקלטה: הקש/י על  בסמוך להקלטה ולאחר מכן הקש/י על "ערוך תזכורת". גרור/י את קצוות אזור השמע ולאחר מכן הקש/י על  על-מנת לשמוע את ההקלטה בהשמעה מקדימה. בצע/י שינויים במידת הצורך ולאחר מכן הקש/י על "ערוך תזכורת קולית" על-מנת לשמור. את החלקים שתחתוך/י לא ניתן לשחזר.

שיתוף תזכורות קוליות עם המחשב

ה-iTunes יכול לסנכרן תזכורות קוליות עם ספריית iTunes בעת חיבור ה-iPhone למחשב.

כאשר מסנכרנים תזכורות קוליות ל-iTunes, הן נשארות ביישום "תזכורות קוליות" עד למחיקתן. כאשר מוחקים תזכורת קולית מה-iPhone, היא אינה נמחקת מרשימת ההשמעה "תזכורות קוליות" ב-iTunes. עם זאת, אם תמחק/י תזכורת קולית מ-iTunes, היא כן תימחק מה-iPhone בסנכרון הבא עם iTunes.

סנכרון/י תזכורות קוליות עם ה-iTunes: חבר/י את ה-iPhone למחשב ובחר ב-iPhone ברשימת ההתקנים ב-iTunes. בחר/י "מוסיקה" בראש המסך (בין "יושומים" ל"סרטים"), בחר/י "סנכרון מוסיקה", בחר/י "כלול תזכורות קוליות" ולחץ/י על "החל".

התזכורות הקוליות מה-iPhone מופיעות ברשימת ההשמעה "תזכורות קוליות" ב-iTunes.



באמצעות ה-Nike + iPod Sensor (נמכר בנפרד), יישום ה-Nike + iPod מספק משוב ניתן להאזנה המוסר נתונים על המהירות, המרחק, הזמן שחלף והקלוריות שנסרפו במהלך ריצה או הליכה.



בחר/י אימון רגיל.

היישום Nike + iPod אינו מופיע במסך ה"בית" עד להפעלתו.

הפעל/י את Nike + iPod: עבור/י אל "הגדרות" < Nike + iPod.

היישום Nike + iPod אוסף נתוני אימונים מחיישן אלחוטי (נמכר בנפרד) המוצמד לנעל. לפני השימוש בחיישן בפעם הראשונה, יש לקשר אותו ל-iPhone.

קישור החיישן ל-iPhone: חבר/י את החיישן לנעל ולאחר מכן עבור/י אל "הגדרות" < Nike + iPod < "חיישן".

בחירת אימון: הקש/י על "אימונים" ובחר/י אימון.

• השהיית אימון: הער/י את ה-iPhone והקש/י על || במסך הנעילה. הקש/י על ► כשהינך מוכן/ה להמשיך באימון.

• סיום אימון: הער/י את ה-iPhone, הקש/י על || ולאחר מכן הקש/י על "סיים אימון".

שינוי הגדרות אימון: עבור/י אל "הגדרות" < Nike + iPod.

כיוול ה-Nike + iPod: מדוד/י אימון על-פני מרחק ידוע באורך של 400 מטרים לפחות. כעת, לאחר שהקשת על "סיים אימון", הקש/י על "כייל" במסך סיכום האימון והקש/י את המרחק שאותו עברת בפועל.

איפוס לכיוול המוגדר כברירת-המחדל: עבור/י אל "הגדרות" < Nike + iPod.


שליחת נתוני אימונים אל nikeplus.com: כאשר ה-iPhone מחובר לאינטרנט, פתח/י את Nike + iPod, הקש/י על "היסטוריה" ולאחר מכן הקש/י על "שלח אל Nike+".

צפיה באימונים שלך ב-nikeplus.com: ב-Safari, עבור/י אל nikeplus.com, היכנס/י לחשבון שלך ופעל/י בהתאם להנחיות המופיעות על המסך.



במבט חטוף

iBooks הוא דרך נפלאה לקריאה וקניה של ספרים. הורד/י את היישום iBooks הניתן בחינם מה-App Store ותוכלו/י ליהנות מכל ההיצע הקיים, מקלאסיקות ועד רבי-מכר.



תוכן העניינים, סימניות ופתקים

סימניה

עבורי לעמוד אחר.

iBooks הוא דרך נפלאה ליהנות מספרים וממסמכי PDF. הורד/י את היישום iBooks הניתן בחינם מ-App Store ותוכלו/י להוריד הכל מקלאסיקות ועד רבי-מכר. להורדת היישום iBooks וכדי להשתמש ב-iBookstore, נדרש חיבור לאינטרנט ו-Apple ID.

ביקור ב-iBookstore: ב-iBooks הקש/י על Store כדי:

- למצוא ספרים על-ידי דפדוף או חיפוש
- לקבל דוגמית מספר להתרשמות
- לקרוא ולכתוב ביקורות ולראות את רבי-המכר הנוכחיים
- לספר לחבר אודות ספר באמצעות דוא"ל

קניית ספר: מצא/י ספר שהינך מעוניין/ת בו, הקש/י על המחיר ולאחר מכן הקש/י שוב כדי לקנות אותו.

קבלו/י פרטים על ספר: ניתן לקרוא תקציר של הספר, לקרוא ביקורות ולנסות דוגמא מהספר לפני רכישתו. לאחר רכישת ספר, תוכלו/י לכתוב עליו ביקורת משלך.

הורד/י רכישה קודמת: הקש/י על "תוכן שנרכש". על-מנת להוריד בעת גלישה, הקש/י על "הורד" במקום שבו מוצג בדרך כלל המחיר. לא תחויב/י שנית. על-מנת להוריד באופן אוטומטי פריטים שנרכשו במכשירים אחרים, עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores.

קריאת ספרים

קריאת ספרים היא פשוטה. עבורי על "מדף הספרים" והקש/י על הספר שהנך מעוניין לקרוא. לכל ספר יש סדרה מסוימת של מאפיינים, בהתאם לתוכן ולמבנה שלו. יתכן שחלק מהמאפיינים המתוארים להלן לא יהיו זמינים בספר שהינך קורא/ת.

פתחי ספר: הקש/י על הספר שהינך מעוניין לקרוא. אם אינך רואה אותו על המדף, החלקי שמאלה או ימינה על-מנת לראות אוספים אחרים.

- **הצג/י את כלי הבקרה:** הקש/י סמוך למרכז העמוד.
- **הגדל/י תמונה:** הקש/י פעמיים על התמונה. בספרים מסוימים, גע/י והחזק/י כדי להציג זכוכית מגדלת שבה ניתן להשתמש לצפייה בתמונה.
- **עבור/י לעמוד מסוים:** השתמש/י בבקרי הניווט של העמוד שממוקמים בתחתית המסך. לחלופין, הקש/י על **Q** והזן/י מספר עמוד ולאחר מכן הקש/י על מספר העמוד בתוצאות החיפוש.
- **חפשי מילה:** הקש/י פעמיים על מילה, השתמש/י בנקודות האחיזה כדי להתאים את הבחירה ולאחר מכן הקש/י על "הגדר" בתפריט שמופיע. המילונים אינם זמינים בכל השפות.
- **הצג/י את תוכן העניינים:** הקש/י על **☰**: בספרים מסוימים, ניתן גם לצבוט כדי להציג את תוכן העניינים.
- **הוסף/י או הסר/י סימניה:** הקש/י על **🔖**. הקש/י שוב כדי להסיר את הסימניה. אין צורך להוסיף סימניה בעת סגירת הספר, מאחר ש-iBooks זוכר את המקום שבו הפסקת לקרוא. ניתן להציג סימניות מרובות. על-מנת לראות את כולן, הקש/י על **☰**: ולאחר מכן הקש/י על "סימניות".
- **הוסף/י הערות לספר:** ניתן להוסיף הערות והדגשות לספר.
- **הוסף/י הדגשה:** הקש/י פעמיים על מילה, השתמש/י בנקודות האחיזה כדי להתאים את הבחירה ולאחר מכן הקש/י על "הדגש" ובחר/י צבע או קו תחתון.
- **הסר/י הדגשה:** הקש/י על המלל המודגש, ולאחר מכן הקש/י על **🚫**.
- **הוספת פתק:** הקש/י פעמיים על מילה ובחר/י **🗉** מהתפריט שמופיע.
- **הסר/י הערה:** מחק/י את המלל שלה. להסרת ההערה יחד עם ההדגשה שלה, הקש/י על המלל המודגש ולאחר מכן הקש/י על **🚫**.
- **הצג/י את כל ההערות שלך:** הקש/י על **☰**: ולאחר מכן הקש/י על "פתקים" הקש/י על **📄** כדי להדפיס את הפתקים שלך או לשלוח אותם בדוא"ל.
- **שנה/י את מראה הספר:** בספרים מסוימים לשנות לשנות את גודל הגופן, סוג הגופן וצבע העמוד.
- **שנה/י את גודל או סוג הגופן:** הקש/י בסמוך למרכז של עמוד על-מנת להציג את הפקדים ולאחר מכן הקש/י על **A**. הקש/י על "גופנים" כדי לבחור סוג גופן. בספרים מסוימים ניתן לשנות את גודל הגופן רק כאשר ה-iPhone נמצא בתצוגה לאורך.
- **שנה/י את צבע העמוד והמלל:** הקש/י בסמוך למרכז העמוד על-מנת להציג את הפקדים, הקש/י על **A** ולאחר מכן הקש/י על "ערכת נושא". הגדרה זו חלה על כל הספרים שתומכים בה.
- **שינוי הבהירות:** הקש/י בסמוך למרכז של עמוד על-מנת להציג את הפקדים ולאחר מכן הקש/י על **☀**: אם אינך רואה את **☀**, הקש/י תחילה על **A**.
- **הפעל/י או בטל/י יישור ומיקוף:** עבור/י אל "הגדרות" < iBooks. לא ניתן לבצע יישור ומיקוף בקובצי PDF ובספרים מסוימים.

סידור מדף הספרים

השתמש/י במדף הספרים לעיון בספרים ובקובצי ה-PDF שלך. ניתן גם לארגן פריטים באוספים.



העברת ספר או קובץ PDF לאוסף: הקש/י על "עריכה". בחר/י את הפריטים שברצונך להעביר ולאחר מכן הקש/י על "העבר" ובחר/י אוסף.

הצגה וניהול של אוספים: הקש/י על שמו של האוסף הנוכחי בראש המסך, כגון Books או קבצי PDF על-מנת להציג את רשימת האוספים. לא ניתן לערוך או להסיר את אוספי הספרים וה-PDF המובנים.

מינ/י את מדף הספרים: הקש/י על שורת המצב על-מנת לגלול אל חלקו העליון של המסך ואז הקש/י על ☰ ובחר/י שיטת מיון בתחתית המסך.

מחקי פריט ממדף הספרים: הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על כל פריט שברצונך למחוק כך שיופיע לציוד סימון ביקורת. הקש/י "מחק". כשתסיימ/י, הקש/י על "סיום". אם מחקת פריט שקנית, ניתן להוריד אותו שוב מ"קניות" ב-iBookstore.

חפש/י ספר: עבור/י אל "מדף הספרים". הקש/י על שורת המצב כדי לגלול לחלקו העליון של המסך ואז הקש/י על Q. החיפוש מתבצע לפי הכותר ושם המחבר.

סנכרון ספרים וקבצי PDF

השתמש/י ב-iTunes כדי לסנכרן את הספרים וקובצי ה-PDF שלך בין ה-iPhone והמחשב, וכדי לרכוש ספרים מה-iTunes Store. כאשר ה-iPhone מחובר למחשב, החלונת "ספרים" מאפשרת לך לבחור אילו פריטים לסנכרן. ניתן גם למצוא באינטרנט ספרי ePub ומסמכי PDF חופשיים מניהול זכויות דיגיטלי ולהוסיף אותם לספריית iTunes שלך.

סנכרן/י ספר או PDF עם ה-iPhone: ב-iTunes במחשב, בחר/י "קובץ" < "הוסף לספרייה" ובחר/י את הקובץ. לאחר מכן, סנכרן.

הוסף/י ספר או מסמך PDF ל-iBooks ללא סנכרון: אם הספר או מסמך ה-PDF אינו גדול מדי, שלח/י אותו לעצמך מהמחשב. פתח/י את הודעת הדוא"ל ב-iPhone ולאחר מכן הקש/י על קובץ ה-PDF המצורף ובחר/י בפקודה "פתח ב-iBooks" בתפריט שמופיע.

הדפסת PDF או שליחתו בדוא"ל

ניתן להשתמש ב-iBooks כדי לשלוח בדוא"ל עותק של מסמך PDF, או להדפיס את כל המסמך או חלק ממנו במדפסת AirPrint נתמכת.

שליחת PDF בדוא"ל: פתח/י את קובץ ה-PDF, הקש/י על  ולאחר מכן בחר/י ב"שלח מסמך בדוא"ל".

הדפס/י PDF: פתח/י את קובץ ה-PDF, הקש/י על  ולאחר מכן בחר/י ב"הדפס". למידע נוסף, ראה/י [הדפסה באמצעות AirPrint](#) בעמוד 30.

הגדרות iBooks

iBooks מאחסן את כל האוספים, הסימניות, הפתקים ופרטי העמוד הנוכחי שלך באמצעות ה-Apple ID, כדי שתוכל/י לקרוא ספרים בצורה חלקה בכל מכשירי ה-iOS שלך. iBooks שומר את המידע עבור כל הספרים בעת פתיחת היישום או יציאה ממנו. מידע עבור ספרים ספציפיים נשמר גם בעת פתיחת הספר או סגירתו.

הפעלה או ביטול של סינכרון: עבור/י אל "הגדרות" < iBooks. ניתן לסנכרן גם אוספים וסימניות.

ספרים מסוימים עשויים לגשת לוידיאו או לשמע שמאוחסנים באינטרנט. אם ל-**iPhone** יש חיבור נתונים סלולרי, המפעיל עשוי לגבות תשלומים עבור הפעלת קבצים אלה.

הפעלה וביטול של גישה מקוונת לוידיאו ושמע: עבור/י אל "הגדרות" < iBooks < "וידיאו ושמע מקוונים".

שינוי הכיוון שהדף מעביר בעת הקשה בצד שמאל: עבור/י אל "הגדרות" < iBooks < "הקשה בצד שמאל".



הורד/י מה-App Store את היישום "פודקאסטים" הניתן ללא תשלום ולאחר מכן דפדף/י בין פודקאסטים, הירשם/י כמוני על פודקאסטים והפעל/י את הפודקאסטים של שמע ווידיאו האהובים עליך.



השגת פודקאסטים:

- דפדוף בקטלוג השלם: הקש/י על "קטלוג" ולאחר מכן הקש/י על כל פודקאסט שמעניין אותך.
- עיון בין הפודקאסטים הפופולריים ביותר: הקש/י על "תחנות מובילות" (אם אינך רואה אפשרות זו, הקש/י תחילה על "ספרייה"). החלק/י שמאלה או ימינה כדי להחליף קטגוריה, או החלק/י מעלה או מטה כדי לדפדף בקטגוריה הנוכחית. הקש/י על פודקאסט כדי לראות תצוגה מקדימה של הפרק האחרון, או הקש/י על ⓘ להצגת רשימה של הפרקים.
- הזרמת פרק: הקש/י על פרק כלשהו.
- הורד/י פרק כדי שתוכל/י להאזין לו כשאינך מחובר/ת לרשת אלחוטית: הקש/י על ⬇️ בסמוך לפרק כלשהו.
- רישום כמוני/ה על פודקאסט על-מנת לקבל תמיד את הפרק העדכני ביותר: אם הינך מדפדף/ת בקטלוג, הקש/י על פודקאסט כדי לראות את רשימת הפרקים ולאחר מכן הקש/י על "הירשם". אם כבר הורדת פרק, הקש/י על הפודקאסט בספרייה שלך ולאחר מכן הקש/י עליו שוב בראש רשימת הפרקים והפעל/י את "רישום".
- קבלת הפרק האחרון של פודקאסט שהינך מנוי/ה עליו באופן אוטומטי: הקש/י על הפודקאסט בספרייה שלך, הקש/י עליו שוב בראש רשימת הפרקים והפעל/י את "הורדה אוטומטית".

בקרה על הפעלת שמע: החלקי/י כלפי מעלה על העטיפה של הפודקאסט המתנגן כעת על-מנת להציג את כל בקרי ההפעלה.



בקרה על הפעלת וידאו: הקש/י על המסך בעודך צופה בפודקאסט של וידאו.

מאפייני נגישות

iPhone משלב בין מאפייני הנגישות הבאים:

- VoiceOver
- ניתוב שמע של שיחות
- מסייע הקול של Siri
- הגדלת המרחק מתצוגה
- מלל מוגדל
- הפוך צבעים
- הקרא
- השמעת מלל אוטומטי
- אודיו חד-ערוצי ומאזן
- מכשירי שמיעה ומצב מכשיר שמיעה
- צלולים ורטטים הניתנים להקצאה
- הבהוב בעת התראה
- Guided Access
- AssistiveTouch
- תמיכה בתצוגות בכתב ברייל
- השמעת תוכן כתוביות

הפעלו/י מאפייני נגישות באמצעות ה-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות".

הפעלו/י מאפייני נגישות באמצעות ה-iTunes: חבר/י את ה-iPhone למחשב ובחר ב-iPhone ברשימת ההתקנים ב-iTunes. לחץ/י על "סיכום" ולאחר מכן לחץ/י על "הגדר גישה אוניברסלית" בחלקו התחתון של המסך "סיכום".

לקבלת פרטים נוספים בנושא מאפייני הנגישות של ה-iPhone, עבור/י אל www.apple.com/accessibility.

את המאפיין "מלל מוגדל" ניתן להפעיל או לבטל בהגדרות של ה-iPhone בלבד. ראה/י [מלל מוגדל](#) בעמוד 119.

VoiceOver

VoiceOver מתאר בקול את מה שמופיע על המסך, כך שניתן להשתמש ב-iPhone מבלי לראותו.

VoiceOver מתאר כל אחד מהפריטים המופיעים על המסך בעורך בוחר/ת בפריט. בעת בחירת פריט, הסמן של VoiceOver (מלבן שחור) תוחם אותו ו-VoiceOver אומר את השם או מתאר את הפריט.

גע/י במסך או גרור/י את אצבעותיך על-מנת לשמוע פריטים אחרים המוצגים על המסך. עם בחירת מלל, VoiceOver מקריא אותו. אם תפעילו/י את האפשרות "רמזים מושמעים", VoiceOver יוכל לומר לך מה שם הפריט ולספק הנחיות - למשל, "הקש/י פעמיים לפתיחה". על-מנת לקיים אינטראקציה עם פריטים על המסך, כגון כפתורים וקישורים, השתמש/י במחוות המתוארות בלימוד המחוות של VoiceOver בעמוד 113.

בעת המעבר למסך חדש, VoiceOver משמיע צליל ולאחר מכן בוחר ואומר את הפריט הראשון המוצג על המסך (בדרך כלל, זה הנמצא בפינה השמאלית העליונה). VoiceOver מאפשר לך גם לדעת כאשר התצוגה משתנה לכיוון תצוגה לרוחב או לאורך וכאשר המסך ננעל או נפתח.

הערה: VoiceOver מדבר בשפה שהוגדרה בהגדרות "בינלאומי", העשויות להיות מושפעות מהגדרה "תבנית אזורית" ב"הגדרות" < "כללי" > "בינלאומי". VoiceOver זמין בשפות רבות, אך לא בכולן.


פרטים בסיסיים בנושא VoiceOver

חשוב: VoiceOver משנה את המחוות המשמשות אותך לשליטה ב-iPhone. ברגע ש-VoiceOver מופעל, עליך להשתמש במחוות של VoiceOver להפעלת ה-iPhone - אפילו כדי לבטל את VoiceOver ולחזור לפעולה רגילה.


הפעלה או כיבוי של VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver. ניתן גם להגדיר את המעבר למסך "בית" בלחיצה משולשת כך שיפעיל או יכבה את VoiceOver. ראה/י [לחיצה משולשת על "בית"](#) בעמוד 119.

התנסה/י בשימוש במסך: גרו/י את האצבע על המסך. VoiceOver יקריא כל פריט שבו תיגע/י. הרם/י את האצבע על-מנת להשאיר פריט מסומן.

- **בחר/י פריט:** הקש/י עליו, או הרם/י את האצבע בעת גרירתו.
- **בחר/י את הפריט הבא או הקודם:** החלק/י ימינה או שמאלה באצבע אחת. סדר הפריטים הוא משמאל לימין, מלמעלה למטה.
- **בחר/י את הפריט שמעל או את הפריט שמתחת:** השתמש/י בחוגה על-מנת להפעיל את "ניווט אנכי" ולאחר מכן החלק/י מעלה או מטה באצבע אחת.
- **בחר/י בפריט הראשון או האחרון על המסך:** החלק/י למעלה או למטה ב-4 אצבעות.
- **בחר/י פריט לפי שם:** הקש/י 3 פעמים בשתי אצבעות בנקודה על המסך על-מנת לפתוח את "בורר הפריטים". לאחר מכן, הקלד/י שם בשדה החיפוש או החלק/י ימינה או שמאלה על-מנת לדפדף ברשימה לפי סדר האלפבית. לחלופין, הקש/י על אינדקס הטבלה שמימין לרשימה והחלק/י מעלה או מטה על-מנת לנוע במהירות ברשימת הפריטים.
- **שנה/י את השם של הפריט הנבחר כך שיהיה קל יותר לאתר אותו:** הקש/י והחזק/י בשתי אצבעות בנקודה כלשהי על המסך.
- **אמור/י את המלל של הפריט הנבחר:** כוון/י את בקר החוגה לתווים או למילים ולאחר מכן החלק/י מטה או מעלה באצבע אחת.
- **הפעל/י או בטל/י רמזים מושמעים:** עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver.
- **כלול/י איות פונטי:** עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "השתמש בפונטיקה".
- **השמע/י את המסך כולו מלמעלה:** החלק/י למעלה בשתי אצבעות.
- **השמע/י מהפריט הנוכחי לתחתית המסך:** החלק/י למטה בשתי אצבעות.
- **הפסק/י הקראה:** הקש/י פעם אחת בשתי אצבעות. הקש/י שוב בשתי אצבעות לחידוש ההשמעה. ההשמעה מתחדשת בעת בחירת פריט אחר.
- **השתק/י את VoiceOver:** הקש/י שלוש פעמים בשלוש אצבעות. הקש/י שוב שלוש פעמים בשלוש אצבעות כדי להפעיל את ההשמעה מחדש. כדי לבטל רק את הצלילים של VoiceOver, הגדר/י את "צלצול/שקט" ל"שקט". אם מחוברת מקלדת חיצונית, תוכל/י גם להקיש על Control במקלדת כדי להשתיק או לבטל את ההשתקה של VoiceOver.
- **שנה/י את עוצמת ההקראה:** ניתן לשנות את מאפייני ה-VoiceOver המקריא על-מנת להקל על ההבנה:
- **שנה/י את עוצמת השמע של ההקראה:** השתמש/י בכפתורי עוצמת השמע של iPhone. ניתן גם להוסיף עוצמת שמע לחוגה ולהחליק מעלה או מטה על-מנת לכוון, ראה/י [שימוש בבקר החוגה של VoiceOver](#) בעמוד 114.
- **שנה/י את קצב ההקראה:** עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver וגרו/י את המחווה "קצב הקראה". ניתן גם להוסיף את "קצב הקראה" לחוגה ולאחר מכן להחליק מעלה או מטה על-מנת לכוון.

- **השתמש/י בשינוי גובה הצליל:** VoiceOver משתמש בצליל גבוה יותר בעת השמעת הפריט הראשון בקבוצה (כדוגמת רשימה או טבלה) ובצליל נמוך יותר בעת השמעת הפריט האחרון בקבוצה. עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "השתמש בשינויי טון".
- **שנה/י את השפה עבור ה-iPhone:** עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "שפה". ההגיה של VoiceOver בשפות מסוימות מושפעת על-ידי "הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "תבנית אזורית".
- **שנה/י את ההגיה:** כוונ/י את החוגה ל"שפה" ואז החלק/י מעלה או מטה. האפשרות "שפה" זמינה בחוגה הרק אם תבחר/י יותר מהגיה אחת.
- **בחר/י בהגיות זמינות בחוגת השפות:** עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגת שפות". על-מנת לשנות את המיקום של שפה ברשימה, גרו/י את  מעלה או מטה.
- **שנה/י את קול ההקראה הבסיסי:** עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "השתמש בקול קליל".

שימוש ב-iPhone עם VoiceOver

- **בטלו/י את הנעילה של iPhone:** בחר/י במחווה ביטול הנעילה, ולאחר מכן הקש/י פעמיים על המסך.
 - **"הקש/י" כדי להפעיל את הפריט הנבחר:** הקש/י פעמיים בכל נקודה במסך.
 - **"הקש/י פעמיים" על הפריט הנבחר:** הקש/י שלוש פעמים בכל נקודה במסך.
 - **כוונ/י מחווה:** בחר/י את המחווה ולאחר מכן החלק/י מעלה או מטה באצבע אחת.
- **השתמש/י במחווה רגילה כאשר VoiceOver פועל:** הקש/י פעמיים והחזק את האצבע על המסך. סדרה של צלילים מורה על כך שהמחווה הסטנדרטיות פועלות. הן יישארו פעילות עד שתרימ/ה את האצבע, כשמחווה VoiceOver יחזרו לפעולה.
- **גלול/י ברשימה או אזור במסך:** החלק/י למעלה או למטה בשלוש אצבעות. בעת מעבר בין פריטי רשימה, VoiceOver משמיע את טווח הפריטים המוצגים (למשל, "מציג שורות 5 עד 10").
- **גלול/י בצורה רציפה לאורך רשימה:** הקש/י פעמיים והחזק/י. כשתשמע/י סדרה של צלילים, הזז/י את האצבע למעלה או למטה כדי לגלול ברשימה. הגלילה המתמשכת עוצרת בעת הרמת האצבע.
- **השתמש/י באינדקס רשימה:** לרשימות מסוימות יש אינדקס המסודר לפי סדר האל"ף-בי"ת בצד הימני. לא ניתן לבחור את האינדקס על-ידי החלקה בין פריטים; עליך לגעת באינדקס ישירות על-מנת לבחור אותו. כאשר האינדקס נבחר, החלק/י למעלה או למטה למעבר בתוך האינדקס. ניתן גם להקיש פעמיים ואז להחליק את האצבע כלפי מעלה או כלפי מטה.
- **סדר/י רשימה מחדש:** ניתן לשנות את סדר הפריטים ברשימות מסוימות, כגון הפריטים בחוגה ובחוגת השפות שבהגדרות "נגישות". בחר/י ב  בצידו הימני של פריט, הקש/י פעמיים והחזק/י עד לשמיעת צליל ואז גרו/י מעלה או מטה. VoiceOver משמיע את הפריט שהזזת מעלה או מטה, תלוי בכיוון הגרירה.
- **ארגון/י מחדש את מסך ה"בית" שלך:** במסך ה"בית", בחר/י את הצלמית שברצונך להזיז. הקש/י פעמיים והחזק/י את הצלמית ואז גרו/י אותה. VoiceOver משמיע את מיקום השורה והעמודה בעת גרירת הצלמית. שחרר/י את הצלמית כאשר היא נמצאת במיקום הרצוי. ניתן לגרור צלמיות נוספות. גרו/י פריט לקצה הימני או השמאלי של המסך כדי להזיז אותו לדף אחר של מסך ה"בית". עם סיום, הקש/י על כפתור ה"בית" .
- **אמור/י את פרטי המצב של ה-iPhone:** הקש/י בראש המסך על-מנת לשמוע פרטים אודות השעה, חיי הסוללה, עוצמת האות של הרשת האלחוטית ועוד.
- **הקרא/י עדכונים:** עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver והפעל/י את "הקרא/י עדכונים". עדכונים, לרבות המלל של הודעות מלל נכנסות, מוקראים ברגע שהם מתרחשים, גם אם ה-iPhone נעול. עדכונים שלא הגבת עליהם מוקראים שוב עם ביטול הנעילה של ה-iPhone.
- **הפעל/י או כבה/י את וילון המסך:** הקש/י ארבע פעמים בשלוש אצבעות. כאשר וילון המסך מופעל, תוכן המסך פעיל למרות שהתצוגה כבויה.

לימוד המחוות של VoiceOver

כאשר VoiceOver מופעל, למחוות הסטנדרטיות של מסך המגע יש תוצאות אחרות. מחוות אלה ומספר מחוות נוספות מאפשרות לך לנוע ברחבי המסך ולשלוט בפריטים ספציפיים כשהם נבחרים. מחוות VoiceOver כוללות מחוות של שתיים ושלוש אצבעות להקשה או החלקה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת השימוש במחוות של שתי אצבעות ו-3 אצבעות, שחרר/י את האצבעות ואפשר/י להן לגעת במסך כשיש ביניהן מרחק מה.

ניתן להשתמש בשיטות שונות להקשת מחוות VoiceOver. למשל, ניתן להקיש באמצעות שתי אצבעות על-ידי שימוש בשתי אצבעות מאותה יד או באצבע אחת מכל יד. ניתן גם להשתמש באגודלים. משתמשים רבים מוצאים כי מחוות "ההקשה המפוצלת" יעילה במיוחד: במקום לבחור פריט ולהקיש עליו פעמיים, ניתן לגעת בו ולהחזיק באצבע אחת ולאחר מכן להקיש על המסך באצבע אחרת. נסה/י טכניקות שונות כדי לגלות איזו מהן מתאימה לך ביותר.

אם המחוות לא פועלות, נסה/י לעשות תנועות מהירות יותר, במיוחד כשמדובר בהקשה כפולה ובמחוות החלקה. כדי לבצע החלקה, נסה/י לנוע במהירות על המסך בתנועת הברשה עם האצבע או האצבעות. כאשר VoiceOver מופעל, מופיע כפתור "תרגול VoiceOver" המאפשר לך לתרגל מחוות VoiceOver בטרם תמשיך/י.

תרגולי מחוות VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < ולאחר מכן הקש/י על "אימון VoiceOver". עם סיום התרגול, הקש/י על "סיום". אם אינך רואה את כפתור "תרגול VoiceOver", ודא/י ש-VoiceOver מופעל.

להלן סיכום של מחוות עיקריות של VoiceOver:

ניווט וקריאה

- **הקשה:** הקראת הפריט.
- **החלקה ימינה או שמאלה:** בחירת הפריט הבא או הקודם.
- **החלקה מעלה או מטה:** בהתאם להגדרה של בקר החוגה. ראה/י **שימוש בבקר החוגה של VoiceOver** בעמוד 114.
- **הקשה בשתי אצבעות:** הפסקת אמירת הפריט הנוכחי.
- **ליטוף מעלה בשתי אצבעות:** קריאת הכול מהחלק העליון של המסך.
- **ליטוף מטה בשתי אצבעות:** קריאת הכול מהמיקום הנוכחי.
- **"דילוג" בשתי אצבעות:** הזזת שתי אצבעות אחורה וקדימה במהירות 3 פעמים (בתנועת "z") כדי לפטור התראה או לחזור למסך הקודם.
- **החלקה מעלה או מטה ב-3 אצבעות:** גלילת עמוד אחד בכל פעם.
- **החלקה ימינה או שמאלה ב-3 אצבעות:** מעבר אל העמוד הבא או הקודם (למשל, מסך ה"בית", "מניות" או Safari).
- **הקשה ב-3 אצבעות:** הקראת פריטים נוספים, כגון המיקום ברשימה או קביעה אם נבחר מלל.
- **הקשה ב-4 אצבעות בחלקו העליון של המסך:** בחירת הפריט הראשון בעמוד.
- **הקשה ב-4 אצבעות בחלקו התחתון של המסך:** בחירת הפריט האחרון בעמוד.

הפעלה

- **הקשה כפולה:** הפעלת הפריט הנבחר.
- **הקשה משולשת:** הקשה כפולה על פריט.
- **הקשה מפוצלת:** כחלופה לבחירת פריט והקשה כפולה כדי להפעילו, גע/י בפריט באצבע אחת ולאחר מכן הקש/י על המסך באצבע אחרת.
- **הקשה כפולה והחזקה (למשך שניה) + מחווה רגילה:** שימוש במחווה רגילה. מחוות ההקשה הכפולה וההחזקה מורה ל-iPhone לפרש את המחווה הבאה כרגילה. למשל, ניתן להקיש הקשה כפולה ולהחזיק ואז, בלי להסיר את האצבע, לגרור את האצבע להחלקת כפתור מסוים.
- **הקשה כפולה בשתי אצבעות:** מענה לשיחה או סיום שיחה. הפעלה או השהיה ב"מוסיקה", "סרטונים", "תזכורות קוליות" או "תמונות". צילום תמונה במצלמה. הפעלה או השהיה של הקלטה במצלמה או בתזכורות קוליות. התחלה או הפעלה של שעון העצר.

- הקשה כפולה והחזקה בשתי אצבעות: שינוי תווית של פריט כדי שיהיה קל יותר למצוא אותו.
- הקשה משולשת בשתי אצבעות: פתיחת בורר הפריטים.
- הקשה משולשת ב-3 אצבעות: השתקה או ביטול השתקה של VoiceOver.
- הקשה מרובעת ב-3 אצבעות: הפעלה או כיבוי של וילון המסך.

שימוש בבקר החוגה של VoiceOver

השתמש/י בחוגה על-מנת לבחור מה יתבצע כשתחליק/י מעלה או מטה בעת ש-VoiceOver מופעל.

הפעלת החוגה: סובב/י שתי אצבעות על מסך ה-iPhone סביב נקודה הנמצאת ביניהן.



שינוי האפשרויות הכלולות בחוגה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגה" ובחר/י את האפשרויות שברצונך שיהיו זמינות בעת שימוש בחוגה.

התוצאה של הגדרת החוגה תלויה בפעולה שהינך מבצע/ת. לדוגמה, אם הינך קורא/ת הודעת דוא"ל, באפשרותך להשתמש בחוגה על-מנת לעבור בין שמיעת המלל מילה אחר מילה או אות אחר אות בעת החלקה מעלה או מטה. אם הינך גולש/ת בעמוד אינטרנט, באפשרותך להגדיר את החוגה להקריא את כל המלל (מילה אחר מילה או אות אחר אות), או לקפוץ מפריט מסוג אחד לפריט מסוג אחר, כגון כותרות או קישורים.

הקשה ועריכה של מלל באמצעות VoiceOver

בעת הזנת שדה מלל ניתן לעריכה, ניתן להשתמש במקלדת שעל המסך או במקלדת חיצונית המחוברת ל-iPhone על-מנת להזין מלל.

הקשת מלל: בחר/י שדה מלל ניתן לעריכה, הקש/י פעמיים על-מנת להציג את הסמן ואת המקלדת שעל המסך ולאחר מכן הקלד/י תווים.

- **הקלדה רגילה:** בחר/י מקש במקלדת על-ידי החלקה שמאלה או ימינה ולאחר מכן הקש/י פעמיים כדי להקיש את התו. לחלופין, הזז/י את אצבעך ברחבי המקלדת כדי לבחור מקש ואז, בעודך ממשיך/ה לגעת במקש באצבע אחת, הקש/י על המסך באצבע אחרת. VoiceOver משמיע את המקש בעת בחירתו ושוב כאשר התו מוזן.

- **הקלדה במגע:** גע/י במקש על המקלדת כדי לבחור אותו ואז הרם/י את האצבע כדי להקיש את התו. במקרה שנגעת במקש הלא נכון, הזז/י את האצבע על המקלדת עד לבחירת המקש הנכון. VoiceOver משמיע את התו של כל מקש כשהינך נוגע/ת בו, אך אינו מקיש תו עד שאת/ה מרים/ה את האצבע. הקלדה במגע פועלת רק עבור המקשים המזינים מלל - השתמש/י בהקלדה רגילה עבור מקשים אחרים כגון Delete, Shift ו-Return.

- **בחר/י הקלדה רגילה או הקלדה במגע:** כאשר VoiceOver מופעל ומקש נבחר במקלדת, השתמש/י בחוגה על-מנת לבחור ב"מצב הקלדה" ולאחר מכן החלק/י למעלה או למטה.

הזזת הסמן: החלק/י למעלה או למטה להזזת הסמן קדימה או אחורה במלל. השתמש/י בחוגה לבחירה אם הינך מעוניין/ת להזיז את הסמן לפי אות, מילה או שורה.


VoiceOver משמיע צליל כאשר הסמן זז ואומר את המילה, השורה או התו שעליהם עובר הסמן. בעת מעבר קדימה לפי מילים, הסמן ממוקם בקצה כל מילה, לפני הרווח או סימן הפיסוק שבאים אחריה. בעת מעבר אחורה, הסמן ממוקם בקצה המילה הקודמת, לפני הרווח או סימן הפיסוק שבאים אחריה.

הזזת הסמן אל מעבר לפיסוק בסוף מילה או משפט: השתמש/י בחוגה על-מנת לחזור למצב תווים.

כשמעבירים את הסמן לפי שורה, VoiceOver משמיע כל שורה כשאת/ה עובר/ת מעליה. בעת מעבר קדימה, הסמן ממוקם בתחילת השורה הבאה (למעט בשורה האחרונה של פסקה, אז הסמן עובר לסוף השורה שנאמרה זה עתה). בעת מעבר אחורה, הסמן ממוקם בתחילת השורה הנאמרת כעת.

שנה/י משוב בעת הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "משוב בעת הקלדה".

השתמש/י בכתב פונטי במשוב בעת הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "השתמש בפונטיקה". המלל יוקרא אות אחר אות. Voiceover אומר תחילה את התו ולאחר מכן את המקבילה הפונטית שלו, לדוגמה "אלף" ואז "ארון".

מחקי/י תו: בחר ב  ולאחר מכן הקשי/י פעמיים או הקשי/י הקשה מפוצלת. יש לעשות זאת גם בעת הקלדת מגע. כדי למחוק תווים מרובים, געי/י והחזקי/י את מקש Delete ולאחר מכן הקשי/י על המסך באצבע אחרת עבור כל תו שברצונך למחוק. VoiceOver משמיע את התו בעת מחיקתו. אם האפשרות "השתמש בשינוי גובה צליל" פועלת, VoiceOver משמיע תווים שנמחקו בצליל נמוך יותר.

בחירת מלל: הגדרי/י את החוגה לעריכה, החלקי/י מעלה או מטה על-מנת לבחור ב"בחר" או "בחר הכול" ולאחר מכן הקשי/י פעמיים. אם בחרת ב"בחירה", המילה הקרובה ביותר לסמן נבחרת בעת ההקשה הכפולה. אם בחרת ב"בחירת הכול", כל המלל נבחר. צבוט/י להגדלה או הקטנה של הבחירה.

גזור/י, העתקי/י או הדבקי/י: ודאי/י שהחוגה מכוונת ל"עריכה". כאשר המלל נבחר, החלקי/י למעלה או למטה לבחירת גזירה, העתקה או הדבקה ואז הקשי/י פעמיים.

בטלי/י פעולה אחרונה: נערי/י את ה-iPhone, החלקי/י שמאלה או ימינה לבחירת הפעולה לביטול ולאחר מכן הקשי/י פעמיים.

הקשי/י אות עם סימן דיאקריטי: במצב הקלדה רגילה, בחר/י את האות הפשוטה ולאחר מכן הקשי/י פעמיים והחזקי/י עד לשמיעת צליל המציין שהתווים החלופיים הופיעו. גרור/י שמאלה או ימינה כדי לבחור ולשמוע את האפשרויות. שחרר/י את האצבע להקלדת הבחירה הנוכחית.

שנה/י את שפת המקלדת: כוונ/י את החוגה ל"שפה" ואז החלקי/י מעלה או מטה. בחר/י ב"שפת ברירת מחדל" כדי להשתמש בשפה המופיעה בהגדרות "בינלאומי". חוגת השפות מופיעה רק אם בחרת יותר משפה אחת ב"הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגת השפות".

ביצוע שיחות טלפון באמצעות VoiceOver

ענה/י או סיימ/י שיחה: הקשי/י על המסך פעמיים בשתי אצבעות.

כאשר מתבצעת שיחת טלפון בעת ש-VoiceOver פועל, מוצגת על המסך כבירת מחדל המקלדת הנומרית, במקום להציג את אפשרויות השיחה.


הצגת אפשרויות שיחה: בחר/י בכפתור "הסתר מקלדת" בפינה הימנית התחתונה והקשי/י פעמיים.

הצגת המקלדת הנומרית שוב: בחר/י בכפתור "מקלדת" בקרבת מרכז המסך והקשי/י פעמיים.

השימוש ב-VoiceOver ב-Safari

בעת חיפוש באינטרנט באמצעות Safari כש-VoiceOver פועל, פריטי חוגת "תוצאות החיפוש" מאפשרים לך לשמוע רשימת מונחי חיפוש מוצעים.

חיפוש באינטרנט: בחר/י את שדה החיפוש, הזן/י את החיפוש שלך ולאחר מכן החלקי/י ימינה או שמאלה כדי לנוע למטה או למעלה ברשימת מונחי החיפוש המוצעים. לאחר מכן הקשי/י פעמיים על המסך על-מנת לחפש באינטרנט את מונח החיפוש שנבחר.

הגדרי/י את אפשרויות החוגה לגלישה באינטרנט: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגה". הקשי/י על-מנת לבחור או לבטל בחירה באפשרויות, או גרור/י את  מעלה על-מנת לשנות מיקום של פריט.

דלגי/י על תמונות בזמן ניווט: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "ניווט בתמונות". ניתן לבחור לדלג על כל התמונות או רק על תמונות שאינן כוללות תיאורים.

הפחתי/י את העומס בעמוד לקריאה וניווט ביתר קלות: בחר/י בפריט "קורא" בשדה הכתובת של Safari (לא זמין בכל העמודים).

השימוש ב-VoiceOver עם היישום "מפות"

ניתן להשתמש ב-VoiceOver לסיור באזור מסוים, לדפדוף בנקודות עניין, למעקב אחר מסלולי כבישים, להגדלה או הקטנה, לבחירת סיכה או לקבלת מידע לגבי מיקום כלשהו.

התנסה/י בשימוש במפה: גרו/י את אצבעך ברחבי המסך או החלק/י שמאלה או ימינה כדי לעבור לפריט אחר.

הגדל/י או הקטן/י: בחר/י את המפה, הגדר/י את החוגה להגדלה/הקטנה ולאחר מכן החלק/י מעלה או מטה באצבע אחת.

הצג/י מבט פנורמי של המפה: החלק/י בשלוש אצבעות.

דפדף/י בנקודות עניין גלויות לעין: הגדר/י את החוגה ל"נקודות עניין" ולאחר מכן החלק/י מעלה או מטה באצבע אחת.

עקוב/י אחר כביש: החזק/י את אצבעך על כביש מסוים, המת/י עד שתשמע/י "עצור/י כדי לעקוב" ולאחר מכן הזז/י את אצבעך לאורך הכביש תוך האזנה לצליל ההכוונה. גובה הצליל עולה כשהינך סוטה מהכביש.

בחר/י סיכה: גע/י בסיכה או החלק/י שמאלה או ימינה כדי לבחור את הסיכה.

קבל/י פרטים אודות מיקום: כאשר נבחרה סיכה, הקש/י פעמיים להצגת דגל הפרטים. החלק/י שמאלה או ימינה לבחירת הכפתור "פרטים נוספים" ולאחר מכן הקש/י פעמיים להצגת עמוד הפרטים.

שמע/י רמזים למיקום כשהינך נע/ה: הפעל/י מעקב עם כיוון כדי לשמוע שמות של רחובות ונקודות עניין כשהינך מתקרבת אליהם.

עריכת סרטי וידיאו ותזכורות קוליות בעזרת VoiceOver

ניתן להשתמש במחנות VoiceOver על-מנת לחתוך סרטי וידיאו של המצלמה והקלטות של תזכורות קוליות.

חיתוך מזכר קולי: במסך "תזכורות קוליות", בחר/י את הכפתור שמימין לתזכורת שברצונך לחתוך ולאחר מכן הקש/י פעמיים. לאחר מכן, בחר/י ב"חתוך תזכורת" והקש/י פעמיים. בחר/י את ההתחלה או הסיום של כלי החיתוך. החלק/י מעלה כדי לגרור ימינה, או מטה כדי לגרור שמאלה. VoiceOver מכריז מהו משך הזמן שהמיקום הנוכחי יחתוך מההקלטה. כדי להשלים את החיתוך, בחר/י ב"חתוך תזכורת קולית" והקש/י פעמיים.

חיתוך סרט וידיאו: במהלך צפיה בסרט וידיאו ביישום "תמונות", הקש/י פעמיים על המסך על-מנת להציג את כלי השליטה בווידיאו ולאחר מכן בחר/י את ההתחלה או הקצה של כלי החיתוך. לאחר מכן, החלק/י למעלה כדי לגרור ימינה או למטה כדי לגרור שמאלה. VoiceOver מכריז מהו משך הזמן שהמיקום הנוכחי יחתוך מההקלטה. כדי להשלים את החיתוך, בחר/י ב"חתוך" והקש/י פעמיים.

שליטה ב-VoiceOver באמצעות מקלדת אלחוטית של Apple

ניתן לשלוט ב-VoiceOver באמצעות מקלדת אלחוטית של Apple המקושרת ל-iPhone. ראה/י [המקלדת האלחוטית של Apple](#) בעמוד 24.

ניתן להשתמש בפקודות המקלדת של VoiceOver לניווט במסך, בחירת פריטים, קריאת תוכן המסך, כוונן החוגה וביצוע פעולות אחרות של VoiceOver. כל פקודות המקלדת (מלבד אחת) כוללות Control-Option, המופיע בטבלה שלהלן כ"VO".

העזרה של VoiceOver משמיעה מקשים או פקודות מקלדת בעת הקלדתם. ניתן להשתמש בעזרה של VoiceOver ללימוד פריסת המקלדת והפעולות של שילובי המקשים השונים.

פקודות המקלדת של VoiceOver

VO = Control-Option

- קרא/י הכל, החל מהמיקום הנוכחי: VO-A
- קרא/י מלמעלה: VO-B
- עבור/י לשורת המצב: VO-M
- לחץ/י על כפתור ה"בית": VO-H
- בחר/י את הפריט הבא או הקודם: VO-ח או VO-ח שמאלי

- הקש/י על פריט: VO-מקש רווח
- הקש/י פעמיים בשתי אצבעות: VO-"-"
- בחר/י את פריט החוגה הבא או הקודם: VO-חץ למעלה או VO-חץ למטה
- בחר/י את פריט ההשמעה הבא או הקודם בחוגה: VO-Command חץ שמאלי או VO-Command-חץ ימני
- התאמ/י את פריט ההשמעה של החוגה: VO-Command חץ למעלה או VO-Command-חץ למטה
- השתק/י או בטל/י השתקה של VO-S: VoiceOver
- הפעל/י או כבה/י את וילון המסך: VO-Shift-S
- הפעל/י עזרה בנושא VO-K: VoiceOver
- חזור/י למסך הקודם או כבה/י עזרה בנושא VO-Escape: VoiceOver

ניווט מהיר

- הפעל/י את "ניווט מהיר" כדי לשלוט ב-VoiceOver באמצעות מקשי החיצים.
- הפעל/י או כבה/י "ניווט מהיר": חץ שמאלי-חץ ימני
 - בחר/י את הפריט הבא או הקודם: חץ ימני או חץ שמאלי
 - בחר/י את הפריט הבא או הקודם המוגדר על-פי הגדרת החוגה: חץ למעלה או חץ למטה
 - בחר/י את הפריט הראשון או האחרון: Control-חץ למעלה או Control-חץ למטה
 - "הקש/י" על פריט: חץ למעלה-חץ למטה
 - גלול/י למעלה, למטה, שמאלה או ימינה: Option-חץ למעלה, Option-חץ למטה, Option-חץ שמאלה, או Option-חץ ימינה
 - שנה/י את החוגה: חץ למעלה-חץ שמאלה או חץ למעלה-חץ ימינה
- ניתן גם להשתמש במקשי המספרים במקלדת אלחוטית של Apple על-מנת לחייג מספר טלפון ב"טלפון" או להקיש מספרים ב"מחשבון".

ניווט מהיר באינטרנט באמצעות אות בודדת

בעת צפייה בעמוד אינטרנט כאשר המאפיין "ניווט מהיר" מופעל, ניתן להשתמש במקשי המקלדת הבאים לצורך ניווט מהיר בעמוד. הקשה על המקש מעבירה אותך אל הפריט הבא מהסוג שצוין. כדי לעבור לפריט הקודם, החזק/י את מקש Shift לחץ בעודך מקליד/ה את האות.

- כותרת: H
- קישור: L
- שדה טקסט: R
- כפתור: B
- בקר תצורה: C
- תמונה: I
- טבלה: T
- מלל סטטי: S
- ציון דרך של W: ARIA
- רשימה: X
- פריט מאותו סוג: M
- כותרת רמה 1: 1
- Level 2 heading: 2
- Level 3 heading: 3
- Level 4 heading: 4
- Level 5 heading: 5
- Level 6 heading: 6

השימוש בצג ברייל עם VoiceOver

ניתן להשתמש בצג ברייל Bluetooth ניתן לרענן כדי לקרוא את הפלט של VoiceOver בכתב ברייל, וניתן להשתמש בצג ברייל עם מקשי קלט ופקדים אחרים כדי לשלוט ב-iPhone כאשר VoiceOver פועל. iPhone פועל עם מספר רב של צגי ברייל אלחוטיים. לקבלת רשימה של צגים נתמכים, עבור/י לכתובת www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

הגדרת מסך ברייל: הפעל/י את הצג ולאחר מכן עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth והפעל/י את Bluetooth. לאחר מכן, עבור/י אל "הגדרות" < "נגישות" < VoiceOver < "ברייל" ובחר/י את הצג.

הפעל/י או כבה/י ברייל דרגה 2 או ברייל של שמונה נקודות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "ברייל".

למידע בנושא פקודות ברייל נפוצות עבור ניווט ב-VoiceOver ולמידע ספציפי בנושא צגים מסוימים, עבור/י לכתובת support.apple.com/kb/HT4400.

מסך הברייל משתמש בשפה המוגדרת עבור "בקרת שמע". זוהי בדרך כלל השפה המוגדרת עבור ה-iPhone ב"הגדרות" < "בינלאומי" < "שפה". ניתן להשתמש בהגדרות שפת ה-VoiceOver להגדרת שפות שונות עבור מסכי ה-VoiceOver והברייל.

הגדרת השפה עבור VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "שליטה קולית" ולאחר מכן בחר/י את השפה.

אם שנית את השפה עבור ה-iPhone, יתכן שתידרש/י להגדיר מחדש את השפה עבור VoiceOver ועבור צג הברייל.

ניתן להגדיר את התא השמאלי ביותר או הימני ביותר במסך הברייל כך שיספק פרטים אודות מצב המערכת ופרטים נוספים:

- "היסטוריית הודעות" מכילה הודעה שלא נקראה
 - הודעת "היסטוריית ההודעות" הנוכחית לא נקראה
 - השמע של VoiceOver מושתק
 - עוצמת הסוללה של ה-iPhone נמוכה (פחות מ-20% טעינה)
 - iPhone נמצא במצב תצוגה לרוחב
 - תצוגת המסך כבוייה
 - השורה הנוכחית מכילה מלל נוסף בצד שמאל
 - השורה הנוכחית מכילה מלל נוסף בצד ימין
- הגדרת התא הימני ביותר לתצוגת פרטים אודות המצב:** עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "ברייל" < "תא מצב" והקש/י שמאלה או ימינה.
- להצגת תיאור מורחב של תא המצב:** במסך הברייל, לחץ/י על כפתור הנתב של תא המצב.

ניתוב שמע של שיחות נכנסות

ניתן לנתב אוטומטית את השמע של שיחות נכנסות לאזניות או לרמקול במקום למקלט של ה-iPhone.

ניתוב מחדש של שמע עבור שיחות נכנסות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "שיחות נכנסות" ובחר/י היכן ברצונך לשמוע את השיחות.

Siri

בעזרת Siri, ניתן לבצע ב-iPhone פעולות כגון פתיחת יישומים פשוט באמצעות בקשה. לאחר מכן, VoiceOver מקריא באזניך את התגובות של Siri. למידע, ראה/י פרק 4, Siri, בעמוד 35.

לחיצה משולשת על "בית"

לחיצה משולשת על "בית" מאפשרת לך להפעיל או לבטל מספר מאפייני נגישות על-ידי הקשה על הכפתור "בית" שלוש פעמים במהירות. ניתן להשתמש בלחיצה משולשת על "בית" עבור:

- VoiceOver
- היפוך צבעים
- Zoom
- AssistiveTouch
- שליטה במכשיר שמיעה
- Guided Access (לחיצה משולשת על "בית" מפעילה את Guided Access אם מאפיין זה כבר מופעל. ראה/י [Guided Access](#) בעמוד 121).

הגדרת הפונקציה של "בית בלחיצה משולשת": עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "בית בלחיצה משולשת". אם תבחר/י יותר ממאפיין אחד, תישאל/י באיזה מהם ברצונך לשלוט בכל פעם שתלחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית".

האטת מהירות הלחיצה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מהירות לחיצה על 'בית'".

Zoom

ישומים רבים של ה-"iPhone" מאפשרים להגדיל או להקטין פריטים מסוימים. לדוגמה, ניתן להקיש פעמיים או לצבוט כדי להרחיב טורים של עמוד אינטרנט ב-Safari. עם זאת, ישנו גם מאפיין נגישות של Zoom המאפשר לך להגדיל את המסך כולו בכל יישום המשמש אותך. בנוסף, ניתן להשתמש ב-Zoom בשילוב עם VoiceOver.

הפעלה או כיבוי של Zoom: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < Zoom. לחלופין, השתמש/י ב"לחיצה משולשת על 'בית'". ראה/י [לחיצה משולשת על "בית"](#) בעמוד 119.

הגדלה או הקטנה: הקש/י על המסך פעמיים בשלוש אצבעות.

שינוי מידת ההגדלה: בשלוש אצבעות, הקש/י וגרור/י מעלה או מטה. מחוות ההקשה והגרירה דומה להקשה כפולה, למעט זה שאינך מרים/ה את האצבעות בהקשה השניה, אלא גורר/ת את האצבעות על המסך. ברגע שתחילי/י לגרור, תוכלי/י לגרור באצבע אחת. ה-iPhone חוזר להגדלה המותאמת כשהינך מקטין/ה ומגדיל/ה שוב באמצעות ההקשה הכפולה בשלוש אצבעות.

הצגת מבט פנורמי של המסך: במצב של הגדלה, גרור/י את המסך בשלוש אצבעות. לאחר תחילת הגרירה, ניתן לגרור באצבע אחת כדי שתוכל לראות חלק גדול יותר מהמסך. לחלופין, החזק/י אצבע אחת סמוך לקצה הצדדי כדי לעבור במבט פנורמי לצד זה. הזז/י את אצבעך קרוב יותר לקצה כדי לדפדף מהר יותר. בעת פתיחת מסך חדש, ה-Zoom עובר לחלק האמצעי העליון של המסך.

בעת השימוש ב-Zoom עם מקלדת אלחוטית של Apple (ראה/י [המקלדת האלחוטית של Apple](#) בעמוד 24), תמונת המסך עוקבת אחר הסמן לשמירתו במרכז המסך.

מלל מוגדל

מלל מוגדל מאפשר לך להגדיל את המלל בהתראות, וכן ב"לוח שנה", "אנשי קשר", "Mail", "הודעות" ו"פתקים".
הגדרת גודל המלל: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מלל גדול".

היפוך צבעים

לעתים, היפוך הצבעים על מסך ה-iPhone מקל עליך לקרוא. כאשר היפוך צבעים פועל, המסך נראה כמו תשליל של תמונה.

הפיכת צבעי המסך: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "הפוך צבעים".

הקרא

גם כאשר VoiceOver כבוי, ניתן להורות ל-iPhone להקריא בקול מלל שהינך בוחר/ת. ה-iPhone מנתח את המלל כדי לקבוע מהי השפה ולאחר מכן מקריא לך אותו בהגייה המתאימה.

הפעלת המאפיין "הקרא": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הקרא". כאן ניתן גם:

- לשנות את קצב ההקראה
 - לבחור שמילים בודדות יסומנו בעת שהן מוקראות
- בחר/י שמלל יוקרא בפניך: בחר/י את המלל ולאחר מכן הקש/י על "הקרא".

השמעת מלל אוטומטי

האפשרות "השמעת מלל אוטומטי" משמיעה את תיקוני המלל ואת ההצעות שמציע ה-iPhone כשהינך מקליד/ה.

הפעלה או כיבוי של "השמעת מלל אוטומטי": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "השמעת מלל אוטומטי".

המאפיין "השמעת מלל אוטומטי" פועל גם עם VoiceOver ו-Zoom.

שמע מונו

האפשרות "אודיו חד-ערוצי" משלבת את הערוץ השמאלי ואת הערוץ הימני של הסטריאו לאות חד-ערוצי המושמע דרך שני הערוצים. ניתן לכוון את המאזן של האות החד-ערוצי לקבלת עוצמת שמע גבוהה יותר מימין או משמאל.

הפעלה או ביטול של "שמע מונו" וכוונת האיזון: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "אודיו חד-ערוצי".

מכשירי שמיעה

מכשירי שמיעה המיועדים ל-iPhone

אם ברשותך מכשיר שמיעה שתוכנן עבור ה-iPhone (זמין עבור iPhone 4S ומעלה), ניתן להתאים את ההגדרות שלו ב-iPhone לפי הצרכים שלך.

התאמת הגדרות מכשירי השמיעה שלך: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "מכשירי שמיעה" או הגדר/י את לחיצה משולשת על "בית" לפתוח את "שליטה במכשיר שמיעה". ראה/י **לחיצה משולשת על "בית"** בעמוד 119.

תאימות למכשירי שמיעה

ה-FCC אימץ כללי תאימות למכשירי שמיעה (HAC - hearing aid compatibility) עבור טלפונים אלחוטיים דיגיטליים. כללים אלו מחייבים את בדיקתם של טלפונים מסוימים ודירוגם לפי תקני התאימות למכשירי שמיעה של ה-American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2007.

תקן ANSI לתאימות מכשירי שמיעה מכיל שני סוגי דירוגים:

- דירוג "M" לצמצום הפרעות של תדרי רדיו על-מנת לאפשר קישור אקוסטי למכשירי שמיעה שאינם פועלים במצב Telecoil
- דירוג "T" לקישור השראתי למכשירי שמיעה הפועלים במצב Telecoil

דירוגים אלה ניתנים בסולם שבין אחד לארבע כשארבע פירושו המתאים ביותר. טלפון נחשב לתואם מכשירי שמיעה בהתאם לכללי ה-FCC אם הוא מדורג M3 או M4 עבור צימוד אקוסטי ו-T3 או T4 עבור צימוד השראתי.

לצפייה בדירוגים של התאימות של ה-iPhone למכשירי שמיעה, עבור/י אל www.apple.com/support/hac.

דירוגי תאימות מכשירי שמיעה אינם מהווים ערובה לכך שמכשיר שמיעה מסוים יפעל עם מכשיר טלפון מסוים. יתכן כי מכשירי שמיעה מסוימים לא יפעלו כראוי עם טלפונים שאינם עומדים בדירוגים מסוימים. כדי להבטיח את יכולת הפעולה של מכשיר שמיעה עם טלפון, נסה/י להשתמש בהם יחד טרם הרכישה.

מכשיר טלפון זה נבדק ודורג לשימוש עם מכשירי שמיעה עם כמה מהטכנולוגיות האלחוטיות הנמצאות בשימוש בו. עם זאת, ייתכן שנעשה במכשיר טלפון זה שימוש במספר טכנולוגיות אלחוטיות חדישות יותר שטרם נבדקו בשימוש עם מכשירי שמיעה. חשוב לנסות את המאפיינים השונים של מכשיר זה ביסודיות ובמקומות שונים, עם מכשיר השמיעה או עם השתל השבלולי שלך, בכדי לבדוק אם נשמעים רעשי רקע מטרידים. היוועץ/י בספק השירות שלך או פנה/י ל-Apple לקבלת מידע בנושא תאימות למכשירי שמיעה. אם יש לך שאלות בנושא מדיניות החזר או החלפה, פנה/י אל ספק השירות או אל המשווק ממנו רכשת את המכשיר.

מצב מכשיר שמיעה

iPhone כולל מצב "מכשיר שמיעה" אשר בעת הפעלתו מסוגל להפחית הפרעות עם חלק מדגמי מכשירי השמיעה. מצב מכשיר שמיעה מפחית את עוצמת השידור של הרדיו הסלולרי בתדר 1900 מה"צ של GSM ועלול לגרום לכיסוי סלולרי מופחת עבור ה-2G.

הפעלת מצב מכשיר שמיעה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מכשירי שמיעה".

צלולים ורטטים הניתנים להקצאה

ניתן להקצות צלולים ייחודיים לאנשים שונים ברשימת אנשי הקשר ליצירת מזהה מתקשר הניתן לשימיעה. ניתן גם להקצות סוגים שונים של רטט עבור הודעות מיישומים מסוימים, שיחות טלפון, שיחות או הודעות FaceTime מאנשי קשר מסוימים וכן כדי להציג לך התראה לגבי מגוון אירועים אחרים, לרבות הודעה קולית חדשה, הודעת דוא"ל חדשה, דוא"ל שנשלח, ציוץ ב-Twitter, פרסום ב-Facebook ותזכורות. בחר/י מתוך סוגים קיימים או צור/י סוגים חדשים משלך. ראה/י [צלילים](#) בעמוד 132.

ניתן לרכוש צלולים מה-iTunes Store ב-iPhone. ראה/י פרק 22, [iTunes Store](#), בעמוד 90.

הבהוב בעת התראה

אם אינך שומע/ת את הצלילים המודיעים על שיחות נכנסות והתראות אחרות, באפשרותך להגדיר את ה-iPhone להבהב בנורית ה-LED (הממוקמת בסמוך לעדשת המצלמה בצד האחורי של ה-iPhone). יכולת זו פועלת רק כאשר ה-iPhone נעול או נמצא במצב שינה. זמין עבור iPhone 4 ומעלה.

הפעלו/י הבהוב בעת התראה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "הבהוב בעת התראה".

Guided Access

Guided Access מסייע למשתמשי iPhone להישאר מרוכזים במשימה מסוימת. Guided Access מגביל את ה-iPhone ליישום אחד ומאפשר לך להחליט אילו מאפיינים של היישום יהיו זמינים. השתמש/י ב-Guided Access על-מנת:

- להגביל את ה-iPhone זמנית ליישום מסוים
 - לבטל אזורים במסך שאינם רלוונטיים למשימה או אזורים שמחווה מקרית בתחומם עלולה להסיח את הדעת
 - לבטל את כפתורי החומרה של ה-iPhone
- השתמש/י ב-Guided Access:** עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < Guided Access, שם תוכל/י:
- להפעיל או לבטל את Guided Access
 - להגדיר קוד גישה המפקח על השימוש ב-Guided Access ומונע ממשתמש לעזוב הפעלה באמצע
 - לקבוע אם ה-iPhone יכול לעבור למצב שינה בזמן הפעלה
- פתיחת הפעלה של Guided Access:** פתח/י את היישום שברצונך להפעיל ולאחר מכן לחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית". התאם/י את ההגדרות עבור ההפעלה ולאחר מכן לחץ/י על "התחל".
- *ביטול כלי בקרה של היישום ואזורים של מסך היישום:* סמון/י בעיגול כל חלק של המסך שברצונך לבטל. ניתן להשתמש בידיות לשינוי מיקום כדי להגדיר את האזור.
 - *התעלמות מכל מגע במסך:* בטל/י את המאפיין "מגע".
 - *מניעת האפשרות של ה-iPhone לעבור מתצוגה לאורך לתצוגה לרוחב או להגיב לתנועות אחרות:* בטל/י את המאפיין "תנועה".

סיומ הפעלה של Guided Access: לחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית" והקש/י את קוד הגישה עבור Guided Access.

AssistiveTouch

AssistiveTouch מסייע לך להשתמש ב-iPhone אם הינך מתקשה לגעת במסך או להקיש על הכפתורים. ניתן להשתמש במכשיר עזר תואם (כגון ג'ויסטיק) בשילוב עם AssistiveTouch על-מנת לשלוט ב-iPhone. ניתן להשתמש ב-AssistiveTouch גם ללא מכשיר עזר לביצוע מחוות שקשה לך לבצע.

הפעלת AssistiveTouch: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch. על-מנת להגדיר את "לחיצה משולשת על 'בית'" להפעלה או ביטול של AssistiveTouch, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "לחיצה משולשת על 'בית'".

התאמת מהירות המעקב (כשמחובר מכשיר עזר): עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch > "מהירות מגע".

הצג/י או הסתר/י את התפריט של AssistiveTouch: לחץ/י על הכפתור המשני במכשיר העזר.

הזזת כפתור התפריט: גרור/י אותו לקצה כלשהו של המסך.

הסתרת כפתור התפריט (כשמחובר מכשיר עזר): עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch > "הצג תמיד את התפריט".

ביצוע החלקה או גרירה שבהן נעשה שימוש ב-2, 3, 4 או 5 אצבעות: הקש/י על כפתור התפריט, הקש/י על "מחוות" ואז הקש/י על מספר האצבעות הנדרשות לביצוע המחוה. כאשר העיגולים המתאימים יופיעו על המסך, החלק/י או גרור/י בכיוון הנדרש עבור המחוה. עם סיומ, הקש/י על כפתור התפריט.

ביצוע מחוות צביטה: הקש/י על כפתור התפריט, הקש/י על "מועדפים" ואז הקש/י על "צבוט". עם הופעת עיגולי הצביטה, גע/י בכל נקודה על המסך על-מנת להזיז את עיגולי הצביטה ולאחר מכן גרור/י את העיגולים פנימה או החוצה לביצוע מחוות צביטה. עם סיומ, הקש/י על כפתור התפריט.

יצירת מחווה משלך: הקש/י על כפתור התפריט, הקש/י על "מועדפים" ואז הקש/י על מציין מיקום ריק של מחווה. לחלופין, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch > "צור מחווה חדשה".

נעל/י או סובב/י את המסך, שנה/י את עוצמת השמע של ה-iPhone, או בצע/י הדמיה של נייעור של ה-iPhone: הקש/י על כפתור התפריט ולאחר מכן הקש/י על "התקן".

בצע/י הדמיה של הקשה על כפתור ה"בית": הקש/י על כפתור התפריט ולאחר מכן הקש/י על "בית".

צא/י מתפריט ללא ביצוע מחווה: הקש/י בכל נקודה מחוץ לתפריט.

נגישות ב-OS X

השתמש/י במאפייני הנגישות ב-OS X בעת השימוש ב-iTunes לסנכרון פרטים ותוכן מספריית ה-iTunes עם ה-iPhone. ב-Finder, בחר/י "עזרה" > "מרכז העזרה" ולאחר מכן חפשי את "נגישות".

למידע נוסף בנושא מאפייני הנגישות של ה-iPhone וה-OS X, עבור/י לכתובת www.apple.com/accessibility.

תמיכת TTY

על-מנת לחבר את ה-iPhone להתקן TTY, ניתן להשתמש בכבל של מתאם TTY עבור ה-iPhone (נמכר בנפרד באזורים רבים). עבור/י אל www.apple.com/store (ייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים) או ברר/י אצל משווק Apple המקומי.

חבר/י את ה-iPhone למכשיר TTY: עבור/י אל "הגדרות" > "טלפון" והפעל/י TTY ולאחר מכן חבר/י את ה-iPhone למכשיר ה-TTY באמצעות מתאם ה-TTY עבור ה-iPhone.

כאשר TTY מופעל ב-iPhone, הצלמית של TTY מוצגת בשורת המצב בראש המסך. למידע בנוגע לשימוש במכשיר TTY מסוים, עיין/י במסמכים שהגיעו עמו.

גודל גופן מינימלי עבור הודעות דואר

להגברת הקריאות, ניתן להגדיר את גודל הגופן המינימלי עבור מלל של הודעות ב-Mail ל"גדול", "גודל מאוד" או "ענק".

הגדר/י את גודל הגופן המינימלי עבור הודעות דואר: עבור/י אל "הגדרות" <Mail>, אנשי קשר, לוחות שנה <"גודל מינימלי של גופן".

ההגדרה "מלל מוגדל" גוברת על הגדרה זו של גודל גופן מינימלי.

צלצולים ניתנים להקצאה

ניתן להקצות צלצולים ייחודיים לאנשים שונים ברשימת אנשי הקשר ליצירת מזהה מתקשר הניתן לשמיעה. ניתן לרכוש צלצולים מה-iTunes Store ב-iPhone. ראה/י פרק 22, iTunes Store, בעמוד 90.

תא קולי ויזואלי

בקרי ההפעלה וההשהיה בתא קולי חזותי מאפשרים לשלוט בהפעלה של הודעות. גרו/י את הסמן לאורך ציר הזמן כדי להשמיע שוב חלק מתוך ההודעה שהתקשית להבין. ראה/י תא קולי ויזואלי בעמוד 45.

מקלדות מסך רחב

יישומים רבים, כולל Mail, Safari, "הודעות", "פתקים" ו"אנשי קשר", מאפשרים לסובב את iPhone בעת ההקלדה על-מנת שניתן יהיה להשתמש במקלדת גדולה יותר.

מקלדת טלפון גדולה

בצע/י שיחות טלפון פשוט על-ידי הקשה על ערכים ברשימות אנשי הקשר והמועדפים שלך. המקלדת הנומרית הגדולה של iPhone מאפשרת לחייג מספרי טלפון בקלות. ראה/י שיחות טלפון בעמוד 41.

בקרת שמע

מאפיין השליטה הקולית מאפשר לך לבצע שיחות טלפון ולשלוט בהשמעת מוסיקה באמצעות פקודות קול. ראה/י ביצוע שיחות בעמוד 41 Siri ושליטה קולית בעמוד 60.

כתוביות מקודדות

הפעל/י כתוביות מקודדות עבור סרטי וידיאו: עבור/י אל "הגדרות" <"קטעי וידיאו" <כתוביות מקודדות". לא כל תכני הווידיאו כוללים כתוביות מקודדות.



ב"הגדרות" ניתן לקבוע את התצורה של ה-iPhone, לקבוע אפשרויות עבור יישומים, להוסיף חשבונות ולהגדיר העדפות נוספות. עיני/י בפרקים אחרים לקבלת מידע בנושא הגדרות עבור היישומים המובנים. לדוגמא, עבור ההגדרות של Safari, ראה/י פרק 7, Safari, בעמוד 53.

מצב טיסה

מצב טיסה מבטל את המאפיינים האלחוטיים על-מנת לצמצם את הסיכוי להפרעה לפעולת המטוס ולצידוד אלקטרוני אחר.


הפעל/י מצב טיסה: עבור/י אל "הגדרות" והפעל/י מצב טיסה.

כשמצב טיסה פועל, ➔ מוצגת בשורת המצב בראש המסך. אותות טלפון, תקשורת אלחוטית או Bluetooth אינם משודרים מה-iPhone וקליטת ה-GPS כבויה. לא תוכל/י להשתמש ביישומים או במאפיינים התלויים באותות אלה, כגון חיבור לאינטרנט, ביצוע או קבלה של שיחות טלפון או הודעות, קבלת תא קולי ויזואלי וכדומה. אם הדבר מותר על-ידי חברת התעופה והתקנות האוויריות הישימות, תוכל/י להשתמש ב-iPhone וביישומים שאינם מחייבים שימוש באותות אלה.

אם אינטרנט אלחוטי זמין ומותר לשימוש על-ידי צוות המטוס והתקנות החוקים הישימים, עבור/י אל "הגדרות" < אינטרנט אלחוטי" על-מנת להפעיל אותו. ניתן גם להפעיל את Bluetooth ב"הגדרות" < Bluetooth.

Wi-Fi

הצטרפות לרשתות אלחוטיות



הגדרות אינטרנט אלחוטי קובעות אם ה-iPhone ישתמש ברשתות אלחוטיות מקומיות כדי להתחבר לאינטרנט. כאשר ה-iPhone מתחבר לרשת אלחוטית, הצלמית של אינטרנט אלחוטי  בשורת המצב בראש המסך מציגה את חוזק השידור. ככל שמספר העמודות גדול יותר, השידור חזק יותר. אם לא זמינות רשתות אלחוטיות, או אם ביטלת את היכולת של אינטרנט אלחוטי, ה-iPhone יתחבר לאינטרנט דרך רשת הנתונים הסלולרית שלך כשזו תהיה זמינה.

לאחר שהינך מצטרף/ת לרשת אלחוטית, ה-iPhone מתחבר אליה בכל פעם שהיא נמצאת בטווח. אם ה-iPhone מוצא בטווח יותר מרשת אחת שהיתה בעבר בשימוש, הוא מצטרף לרשת אחרונה שהיתה בשימוש.

ניתן להשתמש ב-iPhone גם להגדרת תחנת בסיס חדשה של AirPort המספקת שירותי אינטרנט אלחוטי לבית או למשרד שלך. ראה/י **הגדרת תחנת בסיס של AirPort** בעמוד 125.

הפעלה או ביטול של Wi-Fi: עבור/י אל "הגדרות" < "אינטרנט אלחוטי". ניתן:

- **הגדרת ה-iPhone לשאול אם ברצונך להתחבר לרשת חדשה:** הפעל/י או בטל/י את האפשרות "הצע לי להצטרף לרשתות". אם האפשרות "הצע לי להצטרף לרשתות" מבוטלת, יהיה עליך להצטרף ידנית לרשת על-מנת להתחבר לאינטרנט כשרשת שהיתה קודם לכן בשימוש אינה זמינה.


- מתן הוראה לשכוח רשת, על-מנת שה-*iPhone* לא יתחבר אליה: הקש/י על  בסמוך לרשת שאליה התחברת קודם לכן. לאחר מכן הקש/י על "שכח רשת זו".
- הצטרפות לרשת אלחוטית סגורה: ברשימה של שמות הרשתות, הקש/י על "אחר" ולאחר מכן הקלד/י את שם הרשת הסגורה. כדי להתחבר לרשת סגורה, עליך לדעת את שם הרשת, הסיסמה שלה וסוג האבטחה המוגדר עבורה.
- התאמת ההגדרות לצורך חיבור לרשת אלחוטית: הקש/י על  שבסמוך לרשת. ניתן להגדיר פרוקסי HTTP, לקבוע הגדרות רשת סטטיות, להפעיל את *BootP* או לחדש את ההגדרות שסופקו על-ידי שרת *DHCP*.

AirPort בסיס של תחנת

תחנת בסיס של *AirPort* מספקת חיבור אלחוטי לרשת הביתית, המשרדית או לרשת של עסק קטן. ניתן להשתמש ב-*iPhone* להגדרת תחנת בסיס חדשה של *AirPort Express*, *AirPort Extreme* או *Time Capsule*.

השתמש/י במדריך ההגדרות של ה-*AirPort*: עבור/י אל "הגדרות" < "אינטרנט אלחוטי". תחת "הגדרת תחנת בסיס של *AirPort*", הקש/י על שמה של תחנת הבסיס שברצונך להגדיר. לאחר מכן, פעל/י בהתאם להנחיות המופיעות על המסך.

אם תחנת הבסיס שברצונך להגדיר אינה מופיעה בתיעוד, ודא/י שמגיע אליה הספק חשמל, שהינך נמצא/ת בטווח ושתחנת הבסיס טרם הוגדרה. ניתן להגדיר אך ורק תחנות בסיס חדשות או כאלה שעברו איפוס. חלק מתחנות הבסיס הישנות יותר של *AirPort* אינן ניתנות להגדרה באמצעות התקן *iOS*. לקבלת הנחיות לביצוע ההגדרה, עיין/י בתיעוד שהגיע עם תחנת הבסיס.

ניהול רשת *AirPort*: אם ה-*iPhone* מחובר לתחנת בסיס של *AirPort*, הקש/י על  לצד שם הרשת. אם טרם הורדת את כלי העזר של *AirPort*, חנות ה-*App Store* תיפתח על-מנת שתוכל/י להוריד אותו.

Bluetooth

ה-*iPhone* יכול להתחבר אלחוטית להתקני *Bluetooth*, כגון דיבוריות, אזניות וערכות רכב לצורך האזנה למוסיקה ודיבור מבלי להשתמש בידיים. ניתן גם לחבר את המקלדת האלחוטית של *Apple* בעזרת *Bluetooth*. ראה/י המקלדת האלחוטית של *Apple* בעמוד 24.

הפעלה או ביטול של *Bluetooth*: עבור/י אל "הגדרות" < *Bluetooth*.

התחברות להתקן *Bluetooth*: הקש/י על ההתקן ברשימה "התקנים" ומלא/י אחר ההנחיות במסך כדי להתחבר אליו. עיין/י בתיעוד שמצורף להתקן לקבלת מידע לגבי קישור התקני *Bluetooth*.

VPN

ייתכן שהארגון שלך עושה שימוש ב-*VPN* להעברת מידע פרטי בצורה מאובטחת ברשת שאינה פרטית. לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך להגדיר *VPN* כדי לגשת לדוא"ל מהעבודה. הגדרה זו מופיעה כאשר *VPN* מוגדר ב-*iPhone*, באופן המאפשר לך להפעיל או לבטל *VPN*. ראה/י סלולרי בעמוד 128.

"נקודה חמה אישית"

ניתן להשתמש ב"נקודת גישה אישית" (ב-*iPhone 4* ומעלה) על-מנת לשתף חיבור לאינטרנט עם מחשב או עם מכשיר אחר המחובר ל-*iPhone* דרך רשת אלחוטית, כגון *iPod touch*, *iPad* או *iPhone* אחר. ניתן גם להשתמש ב"נקודת גישה אישית" על-מנת לשתף חיבור לאינטרנט עם מחשב המחובר ל-*iPhone* דרך *Bluetooth* או *USB*. "נקודת גישה אישית" פועלת רק אם ה-*iPhone* מחובר לאינטרנט ברשת הנתונים הסלולרית.

הערה: ייתכן כי מאפיין זה לא יהיה זמין בכל האזורים. יתכן שיחולו עלויות נוספות. צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים נוספים.

שיתוף חיבור לאינטרנט: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "סלולרי" והקש/י על "הגדרת נקודת גישה אישית" (אם אפשרות זו מופיעה) על-מנת להגדיר שירות זה אצל המפעיל שלך.

לאחר הפעלת נקודת גישה אישית, התקנים אחרים יכולים להתחבר בדרכים הבאות:

- אינטרנט אלחוטי: בהתקן, בחר/י את ה-iPhone שלך ברשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות.
- USB: חבר/י את ה-iPhone למחשב באמצעות הכבל שהגיע איתו. בהעדפות "רשת" במחשב, בחר/י iPhone וקבע/י את הגדרות הרשת.
- Bluetooth: ב-iPhone, עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth והפעל/י את Bluetooth. על-מנת לקשר ולחבר את ה-iPhone עם ההתקן שלך, עיין/י בתיעוד שהגיע עם המחשב.

כשהתקן מחובר, מוצג פס כחול בראש מסך ה-iPhone. "נקודת גישה אישית" נשארת בתוקף בעת חיבור באמצעות USB, גם כשאינך משתמש/ת בחיבור האינטרנט באופן פעיל.

הערה: הצלמית של "נקודת גישה אישית" מופיעה בשורת המצב של התקני iOS המשתמשים בנקודת גישה אישית.

שינוי סיסמת האינטרנט האלחוטי עבור ה-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" < "נקודת גישה אישית" < "סיסמת אינטרנט אלחוטי" ולאחר מכן הקש/י סיסמה בת 8 תווים לפחות.

ניטור השימוש שלך ברשת הנתונים הסלולרית: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "שימוש" < "שימוש בסלולר".

נא לא להפריע" ועדכונים

עדכוני Push מופיעים ב"מרכז העדכונים" ומיידיעים אותך על מידע חדש, גם אם היישום שאליו משויך המידע אינו פועל. העדכונים משתנים בהתאם ליישום, אך הם יכולים לכלול התראות מלל או צליל וכן תג ממוספר על צלמית היישום במסך הבית.

כבה/י את כל העדכונים: עבור/י אל "הגדרות" והפעל/י את "נא לא להפריע". כאשר אפשרות זו מופעלת וה-iPhone נעול, כל הודעות העדכון והשיחות יהיו מושקות, אך התראות יושמעו. ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות ב"הגדרות" < "עדכונים" < "נא לא להפריע":

- הפעלת "נא לא להפריע" באופן אוטומטי: הגדיר/י את שעת ההתחלה ושעת הסיום של טווח הזמן שבמהלכו אינך מעוניין/ת בהפרעות. ה-iPhone יפעיל את "נא לא להפריע" בשעות אלה בכל יום.

- מתן הרשאה עבור שיחות טלפון מסוימות במהלך "נא לא להפריע": כאשר "נא לא להפריע" פועל, שיחות אינן נשמעות ומועברות לתא הקולי. על-מנת לאפשר לשיחות ממתקשרים מסוימים להגיע אליך, הקש/י על "אפשר שיחות מ". ניתן לאפשר שיחות מרשימת המועדפים שלך או מקבוצות אחרות של אנשי קשר שהגדרת. למידע נוסף לגבי מועדפים, ראה/י פרק 25, **אנשי קשר**, בעמוד 96.

- מתן הרשאה עבור שיחות טלפון מאנשים שמתקשרים ללא הפסקה: הפעל/י את "שיחות חוזרות". אם אותן מתקשר (לפי מזהה המתקשר שלו) מתקשר אליך פעמיים תוך שלוש דקות, הצלצל יישמע ב-iPhone.

הפעלה או ביטול של עדכונים של יישום: עבור/י אל "הגדרות" < "עדכונים". הקש/י על פריט ברשימה ולאחר מכן הפעל/י או בטל/י עדכונים עבורו. יישומים שעבורם עדכונים מבוטלים מוצגים ברשימה "לא ב'מרכז העדכונים".

שינוי אופן התצוגה של עדכונים: עבור/י אל "הגדרות" < "עדכונים". ניתן:

- לשנות את מספר העדכונים: בחר/י פריט ברשימת "מרכז העדכונים". על-מנת להגדיר כמה עדכונים מסוג זה יופיעו ב"מרכז העדכונים", הקש/י על "הצג".

- לשנות סגנונות התראה: בחר/י פריט ברשימת "מרכז העדכונים". בחר/י סגנון התראה, או בחר/י "ללא" כדי לבטל התראות וכרזות. עדכונים יופיעו גם ב"מרכז העדכונים".

- לשנות את סדר העדכונים: הקש/י על "עריכה". גרו/י את העדכונים לפי הסדר הרצוי. על-מנת לבטל עדכון, גרו/י אותו לרשימה "לא ב'מרכז העדכונים".

- להציג תוויות ממוספרות על יישומים בעלי עדכונים: בחר/י פריט ברשימה "במרכז העדכונים" והפעל/י את האפשרות "צלמית של יישום עם תווית".

- להסתיר התראות של יישום כשה-iPhone נעול: בחר/י את היישום ברשימה "במרכז העדכונים" ולאחר מכן בטל/י את "הצג במסך הנעילה".

יישומים מסוימים כוללים אפשרויות נוספות. למשל, היישום "הודעות" מאפשר לך לציין כמה פעמים צליל ההתראה יחזור על עצמו ואם להציג בעדכון תצוגות מקדימות של ההודעות.

להסיר פרסום וציוץ מ"מרכז העדכונים": אפשרויות שיתוף אלה מופיעות רק אם הגדרת חשבונות Facebook או Twitter. להסרת כפתורים אלה, עבור/י אל "הגדרות" < "עדכונים" ולאחר מכן בטל/י את "שתף את הווידג'ט".

להציג התראות של הממשלה ב"מרכז העדכונים": בחר/י את ההתראות שברצונך לראות מהרשימה "התראות של הממשלה". התראות של הממשלה אינן זמינות בכל האזורים, משתנות בהתאם למפעילים השונים ולדגם ה-iPhone וייתכן שלא יפעלו בתנאים מסוימים. לדוגמה, בארה"ב, ניתן לקבל אל ה-iPhone 4S ומעלה התראות מבית הנשיא וניתן להפעיל או לבטל התראות AMBER והתראות חירום (הכוללות התראות על איומים מידיים חמורים ועל איומים קיצוניים). ביפן, ניתן לקבל אל ה-iPhone 4 ומעלה התראות חירום לגבי רעידות אדמה מהרשות המטאורולוגית היפנית.

ספק

הגדרה זו מופיעה ברשתות GSM כאשר הינך מחוץ לטווח הרשת של המפעיל וישנן רשתות נתונים של מפעילים מקומיים אחרים הזמינות לשימוש עבור שיחות הטלפון והתא הקולי הווידואלי שלך ועבור חיבורי אינטרנט לרשתות סלולריות. ניתן לעשות שיחות רק באמצעות ספקים שלהם הסכם נדידה עם הספק שלך. יתכן שיחולו עלויות נוספות. יתכן שתחויב בעלויות נדידה על-ידי הספק האחר, דרך הספק שלך.

בחירת ספק: עבור/י אל "הגדרות" < "מפעיל" ובחר/י את הרשת שבה ברצונך להשתמש.

ברגע שבחרת רשת, ה-iPhone משתמש ברשת זו בלבד. אם הרשת אינה זמינה, תופיע על ה-iPhone ההודעה "אין קליטה".

כללי

הגדרות כלליות כוללות הגדרות רשת, שיתוף, אבטחה והגדרות נוספות. ניתן גם למצוא פרטים אודות ה-iPhone ולאפס הגדרות שונות של ה-iPhone.

אודות

הצגת מידע לגבי ה-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "אודות". בין הפריטים שניתן להציג:

- שטח האחסון הזמין
- מספר סידורי
- גרסת ה-iOS
- כתובות רשת

• IMEI (International Mobile Equipment Identity)

• ICCID (מזהה כרטיס חכם) עבור רשתות GSM

• MEID (Mobile Equipment Identifier) עבור רשתות CDMA

• הודעות משפטיות, רישיון וסימני תקן.

להערכת המספר הסידורי ומזהים אחרים, גע/י והחזק/י את המזהה עד להופעת הפקודה "העתק".

שנה/י את שם ההתקן: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "אודות" ולאחר מכן הקש/י על "שם". שם ההתקן מופיע בסרגל הצד כשההתקן מחובר ל-iTunes והוא נמצא בשימוש על-ידי iCloud.

על-מנת לסייע ל-Apple לשפר את המוצרים והשירותים שלה, ה-iPhone שולח נתוני אבחון ושימוש. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי, אך עשוי לכלול פרטים אודות המיקום שלך.

הצג/י או בטל/י פרטי אבחון: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "אודות" < "אבחון ושימוש".

עדכון תוכנה

היישום "עדכון תוכנה" מאפשר לך להוריד ולהתקין עדכונים ל-iOS מאת Apple.

עדכן/י לגרסה האחרונה של iOS: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "עדכון תוכנה".

אם זמינה גרסה עדכנית יותר של iOS, פעל/י בהתאם להנחיות המופיעות על המסך להורדה והתקנה שלה.

שימוש

הצגת פרטי שימוש: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "שימוש". ניתן:

- לעיין בפרטי השימוש שלך בסלולרי ולאפס את הסטטיסטיקות
- להציג ולמחוק גיבויים של iCloud, לבטל את הגיבוי של "סרט צילום" ולרכוש שטח אחסון נוסף
- להציג את שטח האחסון של כל יישום
- להציג את עוצמת הסוללה באחוזים
- לראות את הזמן שחלף מאז שה-iPhone נטען

Siri

הפעל/י את Siri: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > Siri.

למידע בנושא השימוש ב-Siri ושינוי הגדרות Siri, ראה/י **הגדרת אפשרויות עבור Siri** בעמוד 38.

סלולרי

השתמש בהגדרות "סלולרי" כדי להפעיל או לבטל נתונים סלולריים ונדידה, להגדיר "נקודת גישה אישית" ולהגדיר אפשרויות עבור נתונים סלולריים.

כאשר יישום מסוים צריך להשתמש באינטרנט, ה-iPhone מבצע את הפעולות הבאות, לפי הסדר, עד ליצירת חיבור:

- מתחבר דרך הרשת האלחוטית הזמינה האחרונה שהיתה בשימוש.
- מציג רשימה של רשתות אלחוטיות הנמצאות בטווח ומתחבר לזו שהינך בוחר/ת.
- מתחבר לרשת הנתונים הסלולרית, אם זמינה.

אם ה-iPhone מחובר לאינטרנט דרך רשת הנתונים הסלולרית, הצלמית **E, 3G, 4G, LTE**, או **o** מופיעה בשורת המצב.

שירותים LTE, 4G ו-3G ברשתות סלולריות מסוג GSM תומך בתקשורת קולית ובתקשורת נתונים בו-זמנית. בכל החיבורים הסלולריים האחרים, לא ניתן להשתמש בשירותי אינטרנט בזמן שיחה בטלפון, אלא אם ה-iPhone כולל גם חיבור אלחוטי לאינטרנט. בהתאם לחיבור שלך לרשת, ייתכן שלא תוכל/י לקבל שיחות בזמן שה-iPhone מעביר נתונים ברשת הסלולרית, למשל בעת הורדת עמוד אינטרנט.

רשתות GSM: בחיבור EDGE או GPRS, שיחות נכנסות עשויות לעבור ישירות לתא הקולי בעת העברות נתונים. עבור שיחות נכנסות שלהם ענית, העברות הנתונים מושהות.

רשתות CDMA: בחיבור EV-DO, העברות נתונים מושהות בעת מענה לשיחות נכנסות. בחיבור xRTT, שיחות נכנסות עשויות לעבור ישירות לתא הקולי בעת העברת נתונים. עבור שיחות נכנסות שלהם ענית, העברות הנתונים מושהות.

העברת הנתונים מתחדשת בעת סיום השיחה.

אם האפשרות "נתונים סלולריים" מבוטלת, כל שירותי הנתונים ישתמשו באינטרנט אלחוטי בלבד, לרבות דוא"ל, גלישה באינטרנט, עדכוני Push ושירותים אחרים. אם האפשרות "נתונים סלולריים" מופעלת, עשויים לחול תשלומים נוספים שגובה המפעיל. לדוגמה, מאפיינים ושירותים מסוימים, כגון נתונים המשודרים ל-Siri ול"הודעות" וכן השימוש שלך במאפיינים ובשירותים אלה, עלולים להשפיע על עלויות תכנית הנתונים שלך.

הפעלה או ביטול של "נתונים סלולריים": עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "סלולרי" ולאחר מכן הפעלי או בטל/י את האפשרות "נתונים סלולריים". ייתכן שגם האפשרויות הבאות יהיו זמינות:

- הפעלה או ביטול של שיחות בעת נדידה (CDMA): בטל/י שיחות בעת נדידה על-מנת להימנע מעלויות עקב שימוש ברשתות של מפעילים אחרים. כאשר הרשת של המפעיל שלך לא תהיה זמינה, לא יהיה ב-iPhone כיסוי של שירות סלולר (נתונים או שיחות).
- הפעלה או ביטול של גלישה בעת נדידה: המאפיין "גלישה בעת נדידה" מאפשר גישה לאינטרנט דרך רשת נתונים סלולרית כאשר הינך באזור שאינו מכוסה על-ידי הרשת של המפעיל שלך. כשהינך בטל/י, מומלץ לבטל "גלישה בעת נדידה" על-מנת להימנע מעלויות נדידה. ראה/י ספק בעמוד 127.
- הפעלה או ביטול של שירותי דור שלישי: השימוש בשירותי הדור השלישי מגביר את קצב העברת נתוני האינטרנט במקרים מסוימים, אך עשוי לפגוע בביצועי הסוללה. אם הינך מבצע/ת הרבה שיחות טלפון, מומלץ לבטל את שירותי הדור השלישי כדי להאריך את חיי הסוללה. אפשרות זו אינה זמינה בכל האזורים.
- הגדרת "נקודת גישה אישית": עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "סלולרי" < "הגדר נקודת גישה אישית". "נקודת גישה אישית" משתפת את החיבור של ה-iPhone עם המחשב ועם מכשירי ה-iOS האחרים שלך. ראה/י "נקודה חמה אישית" בעמוד 125.
- הגדרת תנאי השימוש בנתונים סלולריים: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "סלולרי" ולאחר מכן הפעלי או בטל/י נתונים סלולריים עבור iTunes, iCloud, FaceTime, דכנוי Passbook או "רשימת קריאה". כאשר הגדרת אלה מבטלות, ה-iPhone ישתמש ברשת אלחוטית בלבד. iTunes כולל הן את iTunes Match והן הורדות אוטומטיות מ-iTunes ומה-App Store.

VPN

רשתות VPN בארגונים מאפשרות להעביר מידע פרטי בצורה מאובטחת ברשת שאינה פרטית. לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך להגדיר VPN כדי לגשת לדוא"ל מהעבודה. שאל/י את מנהל המערכת מהן ההגדרות הנחוצות להגדרת VPN עבור הרשת שלך. לאחר שנקבעה הגדרת VPN אחת או יותר, תוכל/י:

- להפעיל או לבטל את VPN: עבור/י אל "הגדרות" < VPN.
- לעבור בין רשתות VPN: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < VPN ולאחר מכן בחר/י תצורה.

ראה/י גם נספח iPhone A, בעסקים, בעמוד 134.

סנכרון אלחוטי של ה-iTunes

ניתן לסנכרן את ה-iPhone עם iTunes במחשב המחובר לאותה רשת אלחוטית.

הפעלי סנכרון אלחוטי של ה-iTunes: להגדרת סנכרון אלחוטי בפעם הראשונה, חבר/י את ה-iPhone למחשב שאיתו ברצונך להסתנכרן. לקבלת הנחיות, ראה/י סנכרון עם iTunes בעמוד 15.

לאחר הגדרת סנכרון אלחוטי, ה-iPhone מסנכרן עם iTunes אחת ליום באופן אוטומטי כאשר:

- ה-iPhone מחובר למקור חשמל,
- ה-iPhone והמחשב מחוברים לאותה רשת אלחוטית, ו
- iTunes פועל במחשב.

חיפוש Spotlight

הגדרות חיפוש ה-Spotlight מאפשרות לך להגדיר את אזורי התוכן שבהם החיפוש מחפש ולארגן מחדש את סדר התוצאות.

הגדרת אזורי החיפוש שבהם נעשה החיפוש: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "חיפוש Spotlight" ולאחר מכן בחר/י את הפריטים שברצונך לחפש. ניתן גם לשנות את הסדר של קטגוריות התוצאות.

נעילה אוטומטית

נעילת ה-iPhone מכבה את הצג על-מנת לחסוך סוללה ולמנוע הפעלה בלתי מכוונת של ה-iPhone. ניתן עדיין לקבל שיחות והודעות מלל וניתן לשנות את עוצמת השמע ולהשתמש בכפתור המיקרופון על האזניות שלך במהלך האזנה למוסיקה או לשיחה.

הגדר/י את משך הזמן בטרם ה-iPhone ננעל: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נעילה אוטומטית" ולאחר מכן בחר/י מועד.

נעילת קוד גישה

כברירת-המחדל, ה-iPhone אינו דורש להקיש קוד גישה כדי לבטל את הנעילה שלו.

הגדרת קוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נעילת קוד גישה" והגדר/י קוד גישה בן 4 ספרות. לשיפור האבטחה, בטל/י את האפשרות "קוד גישה פשוט" והשתמש/י בקוד גישה ארוך יותר.

אם שכחת את קוד הגישה, יהיה עליך לשחזר את תוכנת ה-iPhone. ראה/י [עדכון ושחזור של תוכנת ה-iPhone](#) בעמוד 143.

אפשר/י גישה כאשר ה-iPhone נעול: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נעילת קוד גישה". ניתן להשתמש ביישומים הבאים מבלי לבטל את נעילת ה-iPhone:

- Siri (ראה/י [הגדרת אפשרויות עבור Siri](#) בעמוד 38).
- חיוג קולי (הגדרה זו זמינה רק כאשר Siri מכובה).
- מענה עם הודעה (ראה/י [קבלת שיחות](#) בעמוד 42).
- Passbook (ראה/י פרק 16, [Passbook](#), בעמוד 81).

מחיקת נתונים לאחר 10 נסיונות כושלים להקשת קוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נעילת קוד גישה" והקש/י על "מחק נתונים". לאחר עשרה ניסיונות להקליד את הסיסמה, כל ההגדרות מאופסות וכל הפרטים והמדיה נמחקים על-ידי הסרת מפתח ההצפנה של הנתונים (המוצפן באמצעות הצפנת AES של 256 סיביות).

הגבלות

ניתן להגדיר הגבלות עבור יישומים מסוימים ועבור תוכן שנרכש. למשל, הורים יכולים להגביל הימצאות של מוסיקה בוטה ברשימות השמעה או למנוע התקנת יישומים.

הפעלת הגבלות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "הגבלות" ולאחר מכן הקש/י על "הפעל הגבלות". תתבקש/י להגדיר קוד גישה עבור הגבלות שהינו חיוני על-מנת לשנות את ההגדרות שהינך עורך/ת. קוד גישה זה שונה מקוד הגישה לביטול הנעילה של ה-iPhone.

חשוב: אם שכחת את קוד הגישה להגבלות, יהיה עליך לשחזר את תוכנת ה-iPhone. ראה/י [עדכון ושחזור של תוכנת ה-iPhone](#) בעמוד 143.

ניתן להגדיר הגבלות עבור היישומים הבאים:

- Safari
- מצלמה (ויישומים המשתמשים במצלמה)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri (כולל פקודות קוליות והכתבה)

ניתן גם להגביל את הפעולות הבאות:

- **התקנת יישומים:** App Store מבוטל והצלמית שלו מוסרת ממסך ה"בית". לא ניתן להתקין יישומים ב-iPhone.
- **מחיקת יישומים:** לא ניתן למחוק יישומים מה-iPhone.  אינו מופיע בין צלמיות היישומים בעת התאמה אישית של מסך ה"בית".
- **שפה בוטה:** Siri מנסה להחליף מילים בוטות שהינך אומר/ת בכוכביות ובצלילי ביפ

- פרטיות: ניתן לנעול כל אחת מהגדרות הפרטיות הנוכחיות עבור "שירותי מיקום", "אנשי קשר", "לוחות שנה", "תזכורות", "תמונות", שיתוף Bluetooth, Twitter ו-Facebook.
- חשבונות: ההגדרות הנוכחיות של "Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" נעולות. לא ניתן להוסיף, לשנות או למחוק חשבונות. בנוסף, לא ניתן לשנות הגדרות של iCloud.
- מצא את החברים שלי: ההגדרות הנוכחיות של "מצא את החברים שלי" נעולות. אפשרות זו זמינה כאשר היישום "מצא את החברים שלי" מותקן.
- הגבלת עוצמה: ההגדרה הנוכחית של הגבלת עוצמת הקול נעולה.
- רכישות בתוך יישום: כאשר המאפיין "רכישות בתוך יישום" מבוטל, לא ניתן לרכוש תוכן או פונקציונליות נוספים עבור יישומים שהורדת מה-App Store.
- דרוש סיסמאות: הצגת דרישה בפניך להקיש את ה-Apple ID שלך עבור רכישה בתוך יישום לאחר פרק הזמן שציינת.
- הגבלות תוכן: הקש/י על "דירוגים עבור" ולאחר מכן בחר/י מדינה מתוך הרשימה. לאחר מכן הגדר/י הגבלות עבור מוסיקה, פודקאסטים, סרטים, תכניות טלוויזיה ויישומים. תוכן שאינו עומד בדירוג שבחרת לא יופיע ב-iPhone.
- משחקים רבי-משתתפים: כאשר האפשרות "משחקים רבי-משתתפים" מבוטלת, אינך יכול/ה לבקש טורניה, לשלוח או לקבל הזמנות למשחקים או להוסיף חברים ב-Game Center.
- הוספת חברים: כאשר האפשרות "הוספת חברים" מבוטלת, לא ניתן לבצע או לקבל בקשות חברות ב-Game Center. אם האפשרות "משחקים המיועדים לשחקנים מרובים" פועלת, ניתן להמשיך לשחק עם חברים קיימים.

תאריך ושעה

הגדרות אלה משפיעות על הזמן המוצג בשורת המצב בראש המסך וכן בשעונים עולמיים ובלוחות שנה.

קבע/י אם ה-iPhone יציג שעון של 24 שעות או של 12 שעות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "תאריך ושעה" ולאחר מכן הפעל/י או בטל/י את האפשרות "שעון 24 שעות". (ייתכן שהאפשרות "שעון 24 שעות" לא תהיה זמינה בכל האזורים.)

קביעה אם ה-iPhone יעדכן את התאריך והשעה באופן אוטומטי: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "תאריך ושעה" ולאחר מכן הפעל/י או בטל/י את האפשרות "כיון אוטומטית". אם הגדרת את ה-iPhone לעדכן את השעה באופן אוטומטי, הוא יקבל את השעה הנכונה מהרשת הסלולרית ויעדכן אותה עבור אזור הזמן שבו הינך נמצא/ת. מפעילים מסוימים אינם תומכים בשעות שמתקבלות מהרשת, ולפיכך באזורים מסוימים, ייתכן שה-iPhone לא יוכל לקבוע את השעה המקומית באופן אוטומטי.

הגדרת התאריך והשעה באופן ידני: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "תאריך ושעה" ולאחר מכן בטל/י את האפשרות "כיון אוטומטית". הקש/י על "אזור זמן" על-מנת להגדיר את אזור הזמן שלך. הקש/י על הכפתור "תאריך ושעה" ולאחר מכן הקש/י על "כיון תאריך ושעה".

מקלדת

ניתן להפעיל מקלדות לצורך כתיבה בשפות שונות, וכן להפעיל או לבטל מאפייני הקלדה, כגון בדיקת איות. למידע נוסף לגבי המקלדת, ראה/י [הקלדה](#) בעמוד 21.

למידע נוסף לגבי מקלדות בינלאומיות, ראה/י נספח B, [מקלדות בינלאומיות](#), בעמוד 136.

בינלאומי

עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "בינלאומי" על-מנת להגדיר את הפרטים הבאים:

- השפה עבור ה-iPhone.
- מבנה לוח השנה.
- השפה עבור "שליטה קולית".
- המקלדות המשמשות אותך.
- מבני תאריך, שעה ומספרי טלפון.

נגישות

עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" והפעל/י את המאפיינים הרצויים. ראה/י פרק 32, **נגישות**, בעמוד 110.

פרופילים

הגדרה זו מופיעה אם מתקינים פרופיל אחד או יותר ב-iPhone. הקש/י "פרופילים" להצגת הפרטים אודות הפרופילים שהתקנת. למידע נוסף, ראה/י **השימוש בפרופילי תצורה** בעמוד 134.

איפוס

ניתן לאפס את המילון, את הגדרות הרשת, את פריסת מסך ה"בית" וכן אזהרות מיקום. ניתן גם למחוק את כל התוכן וההגדרות.

אפס/י את ה-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "איפוס" ובחר/י אפשרות:

- **איפוס כל ההגדרות:** כל ההעדפות וההגדרות יתאפסו.
- **מחיקת כל התוכן וההגדרות:** המידע וההגדרות שלך יוסרו. לא יהיה ניתן להשתמש ב-iPhone עד שהוא יוגדר מחדש.
- **איפוס הגדרות רשת:** התוצאה של איפוס הגדרות רשת היא הסרה של רשימת הרשתות שהיו בשימוש ושל הגדרות VPN שלא הותקנו על-ידי פרופיל תצורה. Wi-Fi מבוטל ולאחר מכן מופעל מחדש, פעולה המנתקת אותך מהרשת שאליה הינך מחובר/ת כעת. הגדרות האינטרנט האלחוטי ו"הצע להצטרף לרשתות" נותרות פעילות. להסרת הגדרות VPN שהותקנו על-ידי פרופיל תצורה, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "פרופיל" ולאחר מכן בחר/י את הפרופיל והקש/י "הסר". פעולה זו מסירה גם הגדרות או חשבונות אחרים שהפרופיל סיפק.
- **איפוס מילון המקלדת:** הוספת מילים למילון המקלדת מתבצעת על-ידי דחיית מילים שה-iPhone מציע בעת ההקלדה. איפוס מילון המקלדת גורם למחיקת כל המילים שהוספת.
- **איפוס הפריסה של מסך ה"בית":** החזרת היישומים המובנים לפריסה המקורית שלהם במסך הבית.
- **איפוס מיקום ופרטיות:** איפוס שירותי המיקום והגדרות הפרטיות לבריאות-המחודל של היצרן.

צלילים

ניתן להגדיר את ה-iPhone להשמיע צליל בכל פעם שמתקבל פריט חדש, כגון הודעה, דוא"ל, שיחה, ציוץ ב-Twitter, פרסום ב-Facebook, הודעה קולית או תזכורות. ניתן גם להגדיר צלילים עבור פגישות, שליחת דוא"ל, הקשות על המקלדת ונעילת ה-iPhone.

למידע נוסף בנושא השתקת ה-iPhone, ראה/י **הבורר "צלצול/שקט"** בעמוד 9.

שינוי הגדרות צלילים: עבור/י אל "הגדרות" < "צלילים". האפשרויות הזמינות כוללות:

- קביעה אם ה-iPhone ירטוט כאשר נכנסת שיחה.
 - קביעה אם ה-iPhone ירטוט בעת הפעלת מצב שקט.
 - כוונן עוצמת הצלצול וההתראות.
 - מניעה מכפתורי הצד לשנות את עוצמת הצלצול.
 - הגדרת הצלצול. על-מנת להגדיר צלצול עבור אדם מסוים, עבור/י לכרטיס שלהם ב"אנשי קשר".
 - הגדרת צלילי התראה וצלילים נוספים.
 - הפעלת צלילים עבור הקשות על המקלדת ועבור נעילת ה-iPhone.
- הגדרת סוגי רטט:** עבור/י אל "הגדרות" < "צלילים" ובחר/י פריט מהרשימה "צלילים וסוגי רטט". הקש/י על "רטט" כדי לבחור סוג.
- **הגדרת סוג רטט מותאם אישית:** הקש/י על פריט ברשימה "צלילים וסוגי רטט" ולאחר מכן הקש/י על "רטט". הקש/י על "צור רטט חדש" ולאחר מכן הגדרי את הסוג על-ידי נגיעה במסך והקשה עליו.

בהירות ורקע


בהירות המסך משפיעה על אורך חיי הסוללה. עמעם/י את המסך כדי להאריך את הזמן עד לטעינת ה-iPhone, או השתמש ב"בהירות אוטומטית".

כוונן הבהירות של המסך: עבור/י אל "הגדרות" < "בהירות ורקע" וגרו/י את המחווך. אם בהירות אוטומטית מופעלת, ה-iPhone מתאים את בהירות המסך לתנאי התאורה הנוכחיים תוך שימוש במחווך התאורה המובנה.


הגדרות ה"רקע" מאפשרות לך להגדיר תמונה כרקע עבור המסך "נעילה" או מסך ה"בית". ראה/י **שינוי תמונת הרקע** בעמוד 21.

פרטיות

הגדרות פרטיות מאפשרות לך לראות לאילו יישומים ושירותי מערכת יש גישה ל"שירותי מיקום", "אנשי קשר", "לוחות שנה", "תזכורות" ו"תמונות" ולפקח עליהם.

המאפיין "שירותי מיקום" מאפשר ליישומים מבוססי מיקום, כגון "תזכורות", "מפות" ו"מצלמה" לאסוף מידע לגבי המיקום שלך ולהשתמש בו. המיקום המשוער שלך נקבע בעזרת מידע זמין מנתוני רשתות סלולריות, רשתות אלחוטיות מקומיות (אם הפעלת את ההגדרה "אינטרנט אלחוטי") ו-GPS (ייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים). פרטי המיקום הנאספים על-ידי Apple אינם מאפשרים זיהוי שלך. כאשר יישום מסוים משתמש ב"שירותי מיקום",  מוצג בשורת התפריטים.

הפעל/י או בטל/י את "שירותי מיקום": עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום". ניתן לבטל את "שירותי מיקום" עבור חלק מהיישומים והשירותים או עבור כולם. אם תבטל/י את "שירותי מיקום", תתבקש/י להפעיל מאפיין זה שוב בפעם הבאה שבה יישום או שירות ינסו להשתמש בו.

בטל/י את "שירותי מיקום" עבור שירותי מערכת: שירותי מערכת מסוימים, כגון כיוול המצפן ופרסומות iAd מבוססות מיקום, עושים שימוש ב"שירותי מיקום". על-מנת לראות את המצב שלהם, להפעיל או לבטל אותם או להציג את  בשורת התפריטים כאשר שירותים אלה משתמשים במיקום שלך, עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום" < "שירותי מערכת".

בטל/י גישה למידע פרטי: עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות". תוכל/י לראות אילו יישומים ביקשו וקיבלו גישה למידע הבא:

- אנשי קשר
- לוח שנה
- תזכורות
- תמונות
- שיתוף Bluetooth
- Twitter
- Facebook

ניתן לבטל את אפשרות הגישה של כל יישום לכל קטגוריית מידע. סקור/י את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של כל יישום של ספק חיצוני על-מנת להבין מה אופן השימוש שלו במידע שהוא מבקש.

iPhone מוכן לעבודה, עם תמיכה בגישה מאובטחת לרשתות, לספריות ול-Microsoft Exchange בארגונים. למידע מפורט בנושא השימוש ב-iPhone בעסקים, עבור/י אל www.apple.com/iphone/business.

השימוש בפרופילי תצורה

אם הינך עובד/ת בסביבה ארגונית, ייתכן שתוכל/י להגדיר ב-iPhone חשבונות ופריטים אחרים באמצעות התקנת פרופיל תצורה. פרופילי תצורה מאפשרים למנהל המערכת להגדיר את ה-iPhone שלך לשימוש במערכות המידע הקיימות בחברה, בבית הספר או בארגון שלך. לדוגמא, פרופיל תצורה עשוי להגדיר את ה-iPhone שלך לגישה לשרתי Microsoft Exchange בעבודה, כך שה-iPhone שלך יוכל לגשת לדוא"ל, ללוחות השנה ולאנשי הקשר שלך ב-Exchange, וכן יכול להפעיל נעילת קוד גישה על-מנת לסייע בשמירה על המידע שלך במצב מאובטח.

מנהל המערכת יכול לחלק פרופילי תצורה בדוא"ל, על-ידי הצבתם בעמוד אינטרנט מאובטח או על-ידי התקנתם ישירות ב-iPhone של העובדים. מנהל המערכת עשוי לבקש שתתקין/י פרופיל המשייך את ה-iPhone שלך לשרת ניהול מכשירים ניידיים, דבר שסייע לו לקבוע את ההגדרות עבור המכשיר שלך מרחוק.

התקנת פרופילי תצורה: ב-iPhone, פתח/י את הודעת הדוא"ל או הורד/י את פרופילי התצורה מהאתר שמנהל המערכת סיפק. בעת פתיחת פרופיל תצורה, ההתקנה מתחילה.

חשוב: ייתכן שתישאל/י אם פרופיל תצורה נחשב בעיניך למהימן. אם יש לך ספק, היוועץ/י במנהל המערכת בטרם התקנת פרופיל התצורה.

לא ניתן לשנות את ההגדרות הקבועות בפרופיל תצורה. אם ברצונך לשנות הגדרות, תחילה עליך להסיר את פרופיל התצורה או להתקין פרופיל תצורה חדש עם ההגדרות החדשות.

הסרת פרופיל תצורה: עבור/י ל"הגדרות" > "כללי" > "פרופיל", בחר את פרופיל התצורה הרצוי והקש/י על "הסר". הסרת פרופיל תצורה גורמת למחיקת ההגדרות וכל מידע אחר שהוגדר על-ידי הפרופיל.

הגדרת חשבונות Microsoft Exchange

Microsoft Exchange כולל מידע דוא"ל, אנשי קשר, משימות ולוחות שנה שאותו באפשרותך לסנכרן אוטומטית עם ה-iPhone באופן אלחוטי. ניתן להגדיר חשבון Exchange ישירות ב-iPhone.

הגדרת חשבון Exchange ב-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" > "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה". הקש/י על "הוסף חשבון" ולאחר מכן הקש/י על Microsoft Exchange. שאל/י את ספק השירות או את מנהל המערכת באילו הגדרות עליך להשתמש.

גישת VPN

רשתות VPN (רשת וירטואלית פרטית) מספקות גישה מאובטחת דרך האינטרנט לרשתות פרטיות כגון הרשת בחברה שבה הינך עובד/ת או בבית הספר שלך. השתמש/י בהגדרות "רשת" ב-iPhone על-מנת להגדיר ולהפעיל VPN. שאל/י את מנהל המערכת באילו הגדרות עליך להשתמש.

פרופיל תצורה יכול להגדיר VPN באופן אוטומטי. כאשר VPN מוגדר על-ידי פרופיל תצורה, ה-iPhone יכול להפעיל VPN אוטומטית בכל עת שהדבר נדרש. למידע נוסף, פנה/י אל מנהל המערכת.

חשבוניות LDAP ו-CardDAV

כשמוגדר חשבון LDAP, ניתן להציג ולחפש אנשי קשר בשרת ה-LDAP של הארגון. השרת מוצג כקבוצה חדשה ב"אנשי קשר". מאחר שלא מתבצעת הורדה של אנשי קשר של LDAP אל ה-iPhone, נדרש חיבור לאינטרנט על-מנת לראות אותם. ברר/י אצל מנהל המערכת לגבי הגדרות החשבון ודרישות נוספות (כגון VPN).

כשמוגדר חשבון CardDAV, אנשי הקשר מהחשבון שלך מסונכרנים עם ה-iPhone באופן אלחוטי. ייתכן שתוכל/י גם לחפש אנשי קשר בשרת ה-CardDAV של הארגון.



הגדרת חשבון LDAP או CardDAV: עבור/י אל "הגדרות" < "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" < ולאחר מכן הקש/י על "הוסף חשבון". הקש/י על "אחר". שאל/י את ספק השירות או את מנהל המערכת באילו הגדרות עליך להשתמש.

מקלדות בינלאומיות מאפשרות להקליד מלל בשפות רבות, כולל שפות אסייתיות ושפות הנכתבות מימין לשמאל.



שימוש במקלדות בינלאומיות

מקלדות בינלאומיות מאפשרות להקליד מלל בשפות שונות רבות, כולל שפות אסייתיות ושפות הנכתבות מימין לשמאל. לרשימת המקלדות הנתמכות, עבור/י אל www.apple.com/iphone/specs.html.

ניהול מקלדות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "בינלאומי" > "מקלדות".

- **הוספת מקלדת:** הקש/י על "הוסף מקלדת חדשה", ולאחר מכן בחר/י מקלדת מהרשימה. חזור/י על פעולה זו להוספת מקלדות נוספות.
- **הסר/י מקלדת:** הקש/י על "ערוך", הקש/י על  בסמוך למקלדת שברצונך להסיר ולאחר מכן הקש/י על "מחק".
- **עריכת רשימת המקלדות:** הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן גרור/י את  בסמוך למקלדת למקום חדש ברשימה.

כדי להקליד מלל בשפה אחרת, החלף/י מקלדות.

החלפת מקלדות תוך כדי הקלדה: גע/י והחזק/י את המקש של כדור הארץ  להצגת כל המקלדות הפעילות שלך. לבחירת מקלדת, החלף/י את אצבעך אל שם המקלדת ואז שחרר/י. המקש של כדור הארץ  מופיע רק אם מפעילים יותר ממקלדת אחת.

ניתן גם פשוט להקיש על  בעת ההקשה על  שמה של המקלדת שהופעלה כעת מופיע לזמן קצר. המשך/י להקיש על-מנת לגשת למקלדות זמינות אחרות.

במקלדות רבות ניתן למצוא אותיות, מספרים וסמלים שאינם נראים על המקלדת.

הקש/י אותיות עם סימנים דיאקריטיים או תווים אחרים: גע/י והחזק/י את האות, המספר או הסמל ואז החלף/י על-מנת לבחור חלופה. למשל:

- **במקלדת תאית:** בחר/י במספרים המקוריים של השפה על-ידי לחיצה והחזקה של המספר המתאים בערבית.
- **במקלדת סינית, יפנית או ערבית:** התווים המוצעים או המועמדים מופיעים בחלק העליון של המקלדת. הקש/י על מועמד על-מנת להזין אותו, או לטף/י שמאלה להצגת מועמדים נוספים.

השתמש/י ברשימת המועמדים המורחבת: הקש/י על החץ מעלה מימין על-מנת להציג את רשימת המועמדים המלאה.

• **גלול/י ברשימה:** לטף/י למעלה או למטה.

• **חזור/י אל הרשימה הקצרה:** הקש/י על החץ למטה.

בעת השימוש במקלדות סיניות או יפניות מסוימות, ניתן ליצור קיצור עבור מילים וצמדי הקלדה. הקיצור נוסף למילון האישי שלך. בעת הקלדת קיצור במקלדת נתמכת, הוא מוחלף במילה או בקלט שהוצמדו לו.

הפעל/י או בטל/י את "קיצורים": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדות" > "קיצורים". קיימים קיצורים זמינים עבור:

• סינית מפושטת: פיניין

• סינית מסורתית: פיניין וג'ו-יין

• יפנית: רומאג'ו ו-50 מקשים

שיטות קלט מיוחדות

ניתן להשתמש במקלדת על-מנת להזין שפות מסוימות בדרכים שונות. בין הדוגמאות ניתן לכלול את ווביחואה וצאנג ג'יה בסינית, את קאנה ביפנית ופרצופים. תוכלו גם להשתמש באצבע או בעט אלקטרוני כדי לכתוב תווים סיניים על-גבי המסך.

בנה/י תווים בסינית ממקשי הרכיבים של צאנג ג'יה: בעת ההקלדה, יופיעו תווים מוצעים. הקש/י על תו על-מנת לבחור בו, או המשך/י להקליד עד 5 רכיבים כדי לראות אפשרויות נוספות.

בנה/י תווי ווביחואה (משיחה) בסינית: השתמש/י בלוח המקשים לבניית תווים סיניים תוך שימוש במספר כולל של עד 5 קווים ברצף הכתיבה הנכון: אופקי, אנכי, נופל משמאל, נופל מימין ו-וו. לדוגמה, התו הסיני 罍 (עיגול) אמור להתחיל במשיחה אנכית. | .

- בעת ההקלדה, יופיעו תווים סיניים מוצעים (התווים הנפוצים ביותר יופיעו ראשונים). הקש/י על התו לבחירתו.
- אם אינך בטוח/ה מהו הקו הנכון, הזן/י כוכבית (*). להצגת אפשרויות תווים נוספות, הקלד/י קו נוסף או גלול/י ברשימת התווים.

• הקש/י על מקש ההתאמה (匹配) על-מנת שיוצגו אך ורק תווים התואמים את מה שהקלדת.

כתוב/י תווים סיניים: כתוב/י תווים סיניים ישירות על המסך באצבעך כאשר תבניות כתב-היד בסינית מופשטת או מסורתית מופעלות. בעת כתיבת קווי התווים, ה-*iPhone* מזהה אותם ומציג תווים מתאימים ברשימה, כשההתאמה הקרובה ביותר מופיעה בראש הרשימה. כשתבחר/י תו, התווים שסביר שיופיעו אחריו יופיעו ברשימה כאפשרויות נוספות



תווים מורכבים מסוימים, כגון 罍 (חלק משמו של נמל התעופה הבינלאומי בהונג-קונג), 罍 (מעלית), ו- 罍 (חלקיק המשמש בקנטוניזית), ניתן להקלדה על-ידי כתיבת שני תווי רכיב או יותר ברצף. הקש/י על התו להחלפת התווים שהקלדת. גם תווים רומיים ניתן לזהות.

הקלד/י קאנה יפני: השתמש/י במקלדת ה"קאנה" לבחירת הברות. לקבלת אפשרויות הברות נוספות, הקש/י על מקש החץ ובחר/י הברה או מילה נוספת מהחלון.

הקלד/י רומאג'י יפני: השתמש/י במקלדת רומאג'י להקלדת הברות. לאורך חלקה העליון של המקלדת מופיעות אפשרויות חלופיות. הקש/י על אחת מהן על-מנת להקליד אותה. לקבלת אפשרויות הברות נוספות, הקש/י על מקש החץ ובחר/י הברה או מילה נוספת מהחלון.

הקלד/י פרצופים או סמלי הבעה: השתמש/י במקלדת הקאנה ביפנית, והקש/י על ^_^ . לחלופין, ניתן:

- להשתמש/י במקלדת הרומאג'י היפנית (פריסת QWERTY יפנית): הקש/י על מקש המספרים 123 ולאחר מכן הקש/י על ^_^ .
- להשתמש/י במקלדת פיניין עבור סינית (מפושטת או מסורתית) או במקלדת ג'ו-יין עבור סינית (מסורתית): הקש/י על מקש "סימנים" #+= ולאחר מכן הקש/י על מקש ^_^ .

מידע חשוב בנושא בטיחות

אזהרה: אי-פעולה בהתאם להנחיות בטיחות אלה עלול לגרום לשריפה, הלם חשמלי, פציעות אחרות או נזק ל- iPhone או לרכוש אחר. יש לקרוא את כל המידע בנושא בטיחות שלהלן בטרם השימוש ב- iPhone.



טיפול טפלי ב- iPhone בזהירות. הוא עשוי ממתכת, זכוכית ופלסטיק וכולל רכיבים אלקטרוניים רגישים. ה- iPhone עלול להינזק אם הוא נופל, נשרף, מנוקב או מרוסק או אם הוא בא במגע עם נוזלים. אין להשתמש ב- iPhone פגום, למשל כזה שהמסך שלו נסדק, שכן הדבר עלול לגרום לפגיעה. אם הינך חושש/ת משריטות, שקולי שימוש בכיסוי.

תיקון אין לפתוח את ה- iPhone או לנסות לתקן אותו בעצמך. פירוק של ה- iPhone עלול לגרום לפגיעה שלך או לנזק למכשיר. אם ה- iPhone ניזוק, אינו מתפקד או בא במגע עם נוזלים, פנה/י אל Apple או לספק שירות מורשה מטעמה. מידע נוסף בנושא קבלת שירות ניתן למצוא בכתובת www.apple.com/support/iphone/service/faq.

סוללה אין לנסות להחליף את הסוללה של ה- iPhone בעצמך שכן הינך עלול/ה לגרום נזק לסוללה, דבר העלול להביא להתחממות יתר ולפגיעה. את סוללת הליתיום-יון של ה- iPhone יש להחליף רק אצל Apple או אצל ספק שירות מורשה מטעמה. יש להשמיד אותה או להביא אותה למיחזור בנפרד מפסולת משק הבית. אין לשרוף את הסוללה. למידע בנושא מחזור והחלפה של הסוללה, עבור/י אל www.apple.com/il/batteries.

הסחות דעת ישנם מצבים שהשימוש ב- iPhone בהם עלול להסיח את דעתך ולסכן אותך. פעלי על-פי החוקים האוסרים או מגבילים שימוש בטלפונים ניידים או באזניות (למשל, הימנע מכתובת הודעות SMS תוך כדי נהיגה או משימוש באזניות במהלך רכיבה על אופניים).

ניווט מפות, הנחיות הגעה, Flyover ויישומים מבוססי מיקום תלויים בשירותי נתונים. שירותי נתונים אלה עשויים להשתנות, וייתכן שלא יהיו זמינים בכל האזורים. כתוצאה מכך, ייתכן שהמפות, הוראות ההגעה, Flyover או המידע המבוסס על מיקום יהיו בלתי מדויקים, בלתי מלאים או שלא יהיו זמינים. השווה/י את המידע המוצג ב- iPhone למה שהינך רואה סביבך, וסמור/י על שלטים במקרים שבהם ישנה סתירה בין המידע במכשיר למידע בשטח. מאפיינים מסוימים של "מפות" דורשים "שירותי מיקום". ראה/י **פרטיות** בעמוד 133. יש לפעול בהיגיון בזמן ניווט.

טעינה טען/י את ה- iPhone באמצעות כבל ה- USB ומתאם החשמל שהגיעו עם המכשיר או באמצעות כבלים ומתאמי חשמל אחרים מסוג "יוצר עבור ה- iPhone" מתוצרת ספקים חיצוניים שהינם תואמים ל- USB 2.0 או מתאמי חשמל התואמים לאחד או יותר מהתקנים הבאים: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, ITU L.1000, CNS 15285 או כל תקן ישים אחר של יכולת פעולה הדדית של מתאמי חשמל לטלפונים ניידים. ייתכן שיידרש מתאם iPhone Micro USB (זמין בנפרד באזורים מסוימים) או מתאם אחר לחיבור ה- iPhone לחלק ממתאמי החשמל התואמים. שימוש בכבלים או במטענים פגומים או טעינה כאשר יש רטיבות עלולים לגרום להלם חשמלי. בעת שימוש במתאם החשמל USB של Apple לצורך טעינת ה- iPhone, ודא/י ששקע ה- AC או כבל החשמל AC מחוברים לחלוטין למתאם בטרם תחבר/י אותם לשקע חשמל. מתאמי חשמל עלולים להתחמם בשימוש רגיל, ומגע ממושך עלול לגרום לפגיעה. יש לדאוג תמיד לאוורור נאות בסביבת מתאמי חשמל כשהם בשימוש.

הערה: רק מתאמי חשמל מסוג Micro USB באזורים מסוימים הכפופים לתקני יכולת הפעולה ההדדית הישימים של מתאמי חשמל לטלפונים ניידים הינם תואמים. נא לפנות אל יצרן מתאם החשמל על-מנת לברר אם מתאם החשמל שלך מסוג Micro USB תואם לתקנים אלה.

נזק לשמיעה האזנה בעוצמות גבוהה עלולה לפגוע בשמיעה שלך. רעשי רקע, כמו גם חשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות, עלולים לגרום לצלילים להישמע שקטים יותר משהם באמת. הפעל/י את השמע ובדוק/י את עוצמת הקול לפני הכנסת אזניות לתוך האוזן. למידע נוסף בנושא נזק לשמיעה, ראה/י www.apple.com/sound. למידע בנושא הגדרת עוצמת קול מרבית ב-iPhone, ראה/י **הגדרות מוסיקה** בעמוד 61.

אזהרה: למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות גבוהות לפרקי זמן ממושכים.



אזניות Apple האזניות הנמכרות עם ה-iPhone 4S ומעלה בסין (ניתן לזהותן לפי טבעות בידוד כהות על התקע) תוכננו בהתאם לתקנים בסין והן תואמות ל-iPhone 4S ומעלה, iPad 2 ומעלה ו-iPod touch דור 5. יש להשתמש באזניות תואמות בלבד.

אותות רדיו ה-iPhone משתמש באותות רדיו לחיבור לרשתות אלחוטיות. למידע בנושא כמות האנרגיה המשמשת לשידור אותות אלה ובנוגע לפעולות שניתן לנקוט בכדי למזער את החשיפה, ראה/י "הגדרות" < "כללי" < "אודות" < "מידע משפטי" < "חשיפת RF".

הפרעת תדרי רדיו שימ/י לב להודעות ושלטים האוסרים או מגבילים שימוש בטלפונים ניידים (למשל במוסדות בריאות או באזורי פיצוץ). למרות שה-Phone תוכנן, נבדק ויוצר בהתאם לתקנות המפקחות על פליטת תדרי רדיו, פליטות שכאלה מה-iPhone עלולות להשפיע לרעה על יכולת התפקוד של ציוד אלקטרוני אחר. כבה/י את ה-iPhone או השתמש/י במצב טיסה על-מנת לכבות את המשדרים האלחוטיים של ה-iPhone כאשר השימוש אסור, כגון במהלך טיסה או כאשר התבקשת על-ידי הרשויות לעשות זאת.

מכשירים רפואיים ה-iPhone מכיל משדרי רדיו הפולטים שדות אלקטרומגנטיים. שדות אלקטרומגנטיים אלה עלולים להפריע לפעולתם של קוצבי לב או של מכשירים רפואיים אחרים. אם יש לך קוצב לב, שמור/י על מרחק של 15 ס"מ לפחות בין הקוצב לבין ה-iPhone. אם נדמה לך כי ה-iPhone מפריע לפעולתו של קוצב הלב שלך או של מכשיר רפואי אחר, הפסק/י להשתמש ב-iPhone והיוועץ/י עם הרופא שלך לגבי מידע ספציפי למכשיר הרפואי המשמש אותך. בסמוך לתחתיתו של ה-iPhone וכן באזניות המגיעות איתו ישנם מגנטים, העלולים להפריע לפעולתם של קוצבי לב, דפיברילטורים (הופכי פרפורים) ומכשירים רפואיים אחרים. שמור/י על מרחק של 15 ס"מ לפחות בין הקוצב או הדפיברילטור לבין ה-iPhone או האזניות.

מצב רפואי אם יש לך מצב רפואי אחר שהינך סבור/ה שעלול להיות מושפע משימוש ב-iPhone (למשל התקפים, אובדן הכרה, עייפות העיניים או כאבי ראש), היוועץ/י ברופא שלך בטרם שימוש ב-iPhone.

סביבות נפיצות אין לטעון את ה-iPhone או להשתמש בו בסביבה בעלת סיכוי לפיצוצים, כגון תחנות דלק, או באזורים שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים (כגון גרגרים, אבק או אבקות מתכת). יש לציית לכל השלטים וההוראות.

תנועות חזרתיות בעת ביצוע פעולות חזרתיות, כגון הקלדה או משחק ב-iPhone, ייתכן שתחושי/י מדי פעם אי-נוחות בידיים, בזרועות, בפרק היד, בכתפיים, בצוואר או בחלקים אחרים בגוף. אם הינך חש/ה אי-נוחות, הפסק/י להשתמש ב-iPhone והיוועץ/י ברופא.

פעילויות הרות סיכון מכשיר זה אינו מיועד לשימוש במקומות שבהם כשל שלו עלול להביא למוות, לפציעה או לנזק סביבתי חמור.

סכנת חנק חלק מאביזרי ה-iPhone עלולים לסכן ילדים קטנים בחנק. יש לשמור אביזרים אלה הרחק מהישג ידם.

מידע חשוב בנושא טיפול

ניקוי נקה/י את ה-iPhone מיידית אם הוא בא במגע עם כל דבר שעלול לגרום לכתמים - כגון אבק, דיו, איפור או קרמים. לשם ניקוי:

- נתקי/י את כל הכבלים וכבה/י את ה-iPhone (לחץ/י והחזק/י את הכפתור "שינה/התעוררות", ולאחר מכן החלק/י את המחונן שעל המסך).
- השתמש/י בבד רך, נטול מוך.
- הימנע/י מהרטבת הפתחים.

• אין להשתמש במוצרי ניקוי או באוויר דחוס.

הכיסוי הקדמי או האחורי של ה-iPhone עשוי להיות מזכוכית עם ציפוי דוחה שומן נגד סימונים של טביעות אצבעות. ציפוי זה נשחק עם הזמן, כחלק טבעי מהשימוש. מוצרי ניקוי וחומרים מחוספסים ישחקו את הציפוי, ועלולים לשרוט את הזכוכית. גם חומרים שוחקים עלולים לשרוט את ה-iPhone.

השימוש במחברים, שקעים וכפתורים לעולם אין להכניס מחבר בכוח לתוך שקע או להפעיל כוח מוגזם על כפתור שכן הדבר עלול לגרום נזק שאינו מכוסה במסגרת האחריות. אם המחבר והשקע אינם מתחברים בקלות יחסית, כנראה שהם אינם מתאימים. ודא/י שאין גורם חוסם, שהמחבר מתאים לשקע ושמיקמת אותו בזווית נכונה ביחס לשקע.

ברק שינוי הצבע של תקע הברק לאחר שימוש תקין הינו תופעה נורמלית. לכלוך וחיפה לנוזלים עלולים לגרום לו לשנות את צבעו. לניקוי הצבע, או אם הכבל מתחמם במהלך השימוש או אינו מסנכרן את ה-iPhone, נתק/י את כבל הברק מהמחשב או ממתאם החשמל ונקה/י אותו עם מטלית רכה, יבשה ונטולת מוך. אין להשתמש בנוזלים או בתכשירי ניקוי לניקוי מחבר הברק.

טמפרטורת הפעלה ה-iPhone מיועד לפעול בטמפרטורה בטווח של 0° עד 35° צלזיוס ויש לאחסן אותו בטמפרטורה בטווח של 20°- עד 45° צלזיוס. אם תפעיל/י אותו או תאחסן/י אותו בטמפרטורה שאינה בטווח זה, הוא עלול להיזקק וחי הסוללה עלולים להתקצר. הימנע/י מלחשוף את ה-iPhone לשינויי טמפרטורה או לחות קיצוניים. בעת שימוש ב-iPhone או טעינת הסוללה שלו, התחממות שלו הינה תופעה נורמלית.

אם הטמפרטורה הפנימית של ה-iPhone חורגת מטמפרטורת הפעלה נורמלית (למשל, אם משאירים אותו ברכב חם או באור שמש ישיר לפרקי זמן ארוכים), ייתכן שתרגיש/י בתופעות הבאות כשהמכשיר ינסה לווסת את הטמפרטורה שלו:

- ה-iPhone מפסיק להיטען.
- המסך מתעמעם.
- מוצג מסך המתריע על הטמפרטורה.
- יישומים מסוימים עשויים להיסגר.

חשוב: ייתכן שלא תוכל/י להשתמש ב-iPhone כשמסך האזהרה מוצג. אם ה-iPhone אינו מצליח לווסת את הטמפרטורה שלו, הוא עובר למצב שינה עמוקה עד שהוא מתקרר. הזז/י את ה-iPhone למקום קריר יותר הרחק מאור שמש ישיר והמתן/י מספר דקות לפני שתנסה/י להשתמש בו שוב.

למידע נוסף, עבור/י אל support.apple.com/kb/HT2101.

אתר התמיכה של ה-iPhone

באינטרנט ניתן למצוא מידע תמיכה מקיף בכתובת www.apple.com/il/support/iphone. על-מנת ליצור קשר עם Apple לקבלת תמיכה אישית (שירות זה לא זמין בכל האזורים), ראה/י expresslane.apple.com.

הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPhone

אם דבר-מה אינו פועל כשורה, נסה להפעיל מחדש את ה-iPhone, לסיים יישום מיידית או לאפס את ה-iPhone. **הפעלה מחדש את ה-iPhone:** החזק/י את הכפתור "שינה/התעוררות" לחוץ עד להופעת המחווה האדום. החלק/י את אצבעך על-פני המחווה כדי לכבות את ה-iPhone. כדי להפעיל שוב את ה-iPhone, החזק/י את הכפתור "שינה/התעוררות" לחוץ עד להופעת הסמל של Apple.

סיים/י יישום מיידית: החזק/י את הכפתור "שינה/התעוררות" לחוץ למשך מספר שניות עד להופעת מחווה אדום ולאחר מכן החזק/י את הכפתור "בית" לחוץ □ עד שהיישום ייסגר.

ניתן גם להסיר יישום מהרשימה "אחרונים" על-מנת לסיים את פעולתו. ראה/י [פתיחת יישומים ומעבר ביניהם](#) בעמוד 17.

אם אינך מצליח/ה לכבות את ה-iPhone או אם הבעיה נמשכת, ייתכן שיהיה עליך לאפס את ה-iPhone. יש לבצע איפוס אך ורק אם כיבוי והפעלה של ה-iPhone אינם פותרים את הבעיה.

אפס/י את ה-iPhone: החזק/י את כפתור "שינה/התעוררות" ואת כפתור ה"בית" לחוצים בו-זמנית למשך 10 שניות לפחות עד להופעת הסמל של Apple.

מופיעה ההודעה "קוד גישה שגוי" או "ה-iPhone מבוטל"

אם שכחת את קוד הגישה שלך או אם ה-iPhone מציג הודעה המציינת שהוא מבוטל, ראה/י "iOS: Wrong passcode results in red disabled screen" בכתובת support.apple.com/kb/HT1212.

מופיעה ההודעה "אביזר זה אינו נתמך על-ידי ה-iPhone"

ייתכן שהאביזר שחיברת אינו פועל עם ה-iPhone. ודא/י שכבל ה-USB והמחברים נקיים ועיין/י בתיעוד שהגיע עם האביזר.

לא ניתן להציג קבצים המצורפים לדוא"ל

אם לא ניתן להציג ב-iPhone קבצים המצורפים לדוא"ל, נסה/י את הדברים הבאים:

- **הצגת קובץ מצורף:** הקש/י על הקובץ המצורף כדי לפתוח אותו ב"הצצה מהירה". ייתכן שתצטרך/י להמתין זמן מה עד להורדתו בטרם תוכל/י לצפות בו.
- **שמור/י קובץ מצורף של תמונה או סרטון וידיאו:** הקש/י על הקובץ המצורף כדי לפתוח אותו ב"הצצה מהירה". ייתכן שתצטרך/י להמתין זמן מה עד להורדתו בטרם תוכל/י לצפות בו.

המאפיין "הצצה מהירה" תומך בסוגי המסמכים שלהלן:

- Microsoft Word - *.docx*, *.doc*
- עמוד אינטרנט - *.html*, *.htm*
- Keynote - *.key*
- Numbers - *.numbers*
- Pages - *.pages*
- "תצוגה מקדימה", Adobe Acrobat
- Microsoft PowerPoint - *.pptx*, *.ppt*
- Rich Text Format - *.rtf*
- חלל - *.txt*
- פרטי קשר - *.vcf*
- Microsoft Excel - *.xlsx*, *.xls*

למידע נוסף בנושא פתרון בעיות, עבור/י אל www.apple.com/il/support/iphone.

גיבוי ה-iPhone

ניתן להשתמש ב-iCloud או ב-iTunes על-מנת לגבות את ה-iPhone באופן אוטומטי. אם בחרת לגבות באמצעות iCloud, לא תוכל/י להשתמש גם ב-iTunes כדי לגבות את המחשב באופן אוטומטי, אך תוכל/י להשתמש ב-iTunes כדי לגבות אותו באופן ידני.

גיבוי באמצעות ה-iCloud

iCloud מגבה ל-iPhone מדי יום ברשת האלחוטית כאשר הוא מחובר לחשמל ונעול. התאריך והשעה של הגיבוי האחרון מוצגים בחלקו התחתון של המסך "אחסון וגיבוי". iCloud מגבה:

- תוכן שרכשת, לרבות מוסיקה, תכניות טלוויזיה, יישומים וספרים

- התמונות והסרטונים בסרט הצילום
- הגדרות iPhone
- נתוני יישומים
- מסך ה"בית" וסידור היישומים
- הודעות (iMessage, SMS ו-MMS)
- צלצולים

הערה: מוסיקה שרכשת אינה מגובה בכל האזורים, ותכניות טלוויזיה אינן זמינות בכל האזורים.

אם לא הפעלת את גיבוי iCloud כשהגדרת את ה-iPhone לראשונה, תוכלי להפעילו בהגדרות iCloud. **הפעלת גיבויים ב-iCloud:** עבורי אל "הגדרות" < iCloud ולאחר מכן התחברי/ עם ה-Apple ID והסיסמה שלך, אם נדרש. עבורי אל "אחסון וגיבוי" ולאחר מכן הפעלי את "גיבוי iCloud".

גיבוי מיידי: עבורי אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון וגיבוי" ולאחר מכן הקשי/ על "גבה כעת".

ניהול הגיבויים שלך: עבורי אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון וגיבוי" ולאחר מכן הקשי/ על "נהל שטח אחסון". הקשי/ את שמו של ה-iPhone שלך.

הפעלה או ביטול של גיבוי "סרט צילום": עבורי אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון וגיבוי" ולאחר מכן הקשי/ על "נהל שטח אחסון". הקשי/ את שמו של ה-iPhone שלך ולאחר מכן הפעלי/ או בטלי את הגיבוי של "סרט צילום".

הצגת המכשירים שעוברים גיבוי: עבורי אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון וגיבוי" < "נהל שטח אחסון".

הפסקת גיבוי ב-iCloud: עבורי אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון וגיבוי" < "גיבוי" ולאחר מכן בטלי את "גיבוי iCloud".

מוסיקה שלא נרכשה ב-iTunes אינה מגובה ב-iCloud. עליך להשתמש ב-iTunes לגיבוי ושחזור של תוכן זה. ראה/ **סנכרון עם iTunes** בעמוד 15.

חשוב: גיבויים עבור מוסיקה או תכניות טלוויזיה שנרכשו אינם זמינים בכל האזורים. ייתכן שתוכן שנרכש בעבר לא יהיה זמין אם הוא כבר אינו קיים ב-iTunes Store, App Store או iBookstore.

תוכן שרכשת, כמו גם "זרם תמונות", אינו נלקח בחשבון כחלק משטח האחסון הפנוי שלך ב-iCloud בגודל 5 ג"ב.

גיבוי באמצעות ה-iTunes

iTunes יוצר גיבוי של תמונות מהאלבומים "סרט צילום" או "תמונות שנשמרו" וכן גיבויים של הודעות מלל, פתקים, היסטוריית שיחות, רשימת המועדפים שלך, הגדרות צליל ועוד. קבצי מדיה, כגון שירים וחלק מהתמונות, אינם עוברים גיבוי, אך ניתן לשחזרם באמצעות סנכרון עם iTunes.

בעת חיבור ה-iPhone למחשב שאיתו הינך מסנכרן/ת בדרך כלל, iTunes יוצר גיבוי בכל:

- **סנכרון עם iTunes:** iTunes מסנכרן את ה-iPhone בכל חיבור של ה-iPhone למחשב. iTunes לא יגבה אוטומטית מכשיר iPhone שאינו מוגדר לסנכרון עם מחשב זה. ראה/ **סנכרון עם iTunes** בעמוד 15.
- **עדכון או שחזור של ה-iTunes:** iPhone מגבה תמיד את ה-iPhone לפני עדכון ושחזור.

iTunes יכול להצפין גיבויים של ה-iPhone על-מנת להגן על המידע שלך.

הצפנה של גיבויי ה-iPhone: בחר/י באפשרות "הצפן את גיבויי ה-iPhone" בחלונות "סיכום" של iTunes.

שחזור הקבצים וההגדרות של ה-iPhone: חבר/י את ה-iPhone למחשב שאיתו הינך מסנכרן/ת בדרך כלל, בחר/י ב-iPhone בחלון של iTunes ולחץ/י על "שחזר" בחלונות ה"סיכום".

לקבלת פרטים נוספים בנושא גיבויים, עבורי אל support.apple.com/kb/HT1766.

הסרת גיבוי מה-iTunes

ניתן להסיר גיבוי של ה-iPhone מרשימת הגיבויים ב-iTunes. הדבר מומלץ, למשל, עבור גיבויים שנוצרו במחשב של מישהו אחר.

הסרת גיבוי:

- 1 ב-iTunes, פתחי את "העדפות iTunes".
 - *Mac*: בחרי/iTunes < "העדפות".
 - *Windows*: בחרי "עריכה" < "העדפות".
- 2 לחץ על "התקנים" (ה-iPhone אינו צריך להיות מחובר).
- 3 בחרי את הגיבוי שברצונך להסיר ואז לחץ/י על "מחק גיבוי".
- 4 הקש/י על "מחק" על-מנת לאשר שברצונך להסיר את הגיבוי הנבחר ולאחר מכן הקש/י על "אישור".

עדכון ושחזור של תוכנת ה-iPhone

ניתן לעדכן את התוכנה של ה-iPhone ב"הגדרות" או באמצעות iTunes. ניתן גם למחוק או לשחזר את ה-iPhone, ולאחר מכן להשתמש ב-iCloud או ב-iTunes כדי לשחזר מגיבוי.

נתונים שנמחקו אינם נגישים עוד דרך ממשק המשתמש של ה-iPhone, אך הם אינם נמחקים מה-iPhone. למידע בנוגע למחיקת כל התוכן וההגדרות, ראה/י [איפוס](#) בעמוד 132.

עדכון ה-iPhone

ניתן לעדכן תוכנה ב"הגדרות" של ה-iPhone או באמצעות iTunes.

עדכן/י באופן אלחוטי ב-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < עדכון תוכנה". ה-iPhone יבדוק אם ישנם עדכוני תוכנה זמינים.

עדכן/י תוכנה ב-iTunes: iTunes בודק אם זמינים עדכוני תוכנה בכל סנכרון של ה-iPhone באמצעות iTunes. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 15.

למידע נוסף בנושא עדכון של תוכנת ה-iPhone, עבור/י אל support.apple.com/kb/HT4623.

שחזור ה-iPhone

ניתן להשתמש ב-iCloud או ב-iTunes לשחזור ה-iPhone מגיבוי.

שחזרו/י מגיבוי iCloud: אפס/י את ה-iPhone על-מנת למחוק את כל ההגדרות והמידע. התחבר/י אל iCloud ובחרי "שחזר מגיבוי" במדריך ההגדרות. ראה/י [איפוס](#) בעמוד 132.

שחזרו/י מגיבוי iTunes: חבר/י את ה-iPhone למחשב שאיתו הינך מסנכרן/ת בדרך כלל, בחרי ב-iPhone בחלון של iTunes ולחץ/י על "שחזר" בחלונית ה"סיכום".

לאחר שחזור התוכנה של ה-iPhone, ניתן להגדיר את המכשיר כ-iPhone חדש, או לשחזר מגיבוי את המוסיקה, הסרטונים, נתוני היישומים ותוכן אחר שלך.

למידע נוסף בנוגע לשחזור של תוכנת ה-iPhone, עבור/י אל support.apple.com/kb/HT1414.

מידע לגבי שירות ותוכנה

טבלה זו מתארת היכן ניתן לקבל מידע נוסף לגבי בטיחות, תוכנות ושירות עבור ה-iPhone.

על-מנת ללמוד על	בצע/י את הפעולה הבאה
השימוש ב-iPhone בבטחה	ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 138.
שירות ותמיכה עבור ה-iPhone, המלצות, פורומים והורדות תוכנה מ-Apple	עבור/י אל www.apple.com/il/support/iphone .
שירות ותמיכה מהספק שלך	צור/י קשר עם הספק שלך או עבור/י לאתר האינטרנט של הספק.
המידע העדכני ביותר בנושא ה-iPhone	עבור/י אל www.apple.com/il/iphone .
ניהול חשבון ה-Apple ID שלך	עבור/י אל appleid.apple.com .
השימוש ב-iCloud	עבור/י אל www.apple.com/emea/support/icloud .
שימוש ב-iTunes	פתח/י את iTunes ובחר/י "עזרה" > "עזרה בנושא iTunes". לקבלת ערכת לימוד מקוונת בנושא iTunes (ייתכן שלא תהיה זמינה בכל האזורים), עבור/י אל www.apple.com/emea/support/itunes .
שימוש במכשירי Apple iOS אחרים	עבור/י אל www.apple.com/emea/support/ios .
איתור המספר הסיידורי, ה-IMEI, ה-ICCID או ה-MEID של ה-iPhone	ניתן למצוא את המספר הסיידורי, את ה-International Mobile Equipment Identity (IMEI), ה-ICCID ואת ה-Mobile Equipment Identifier (MEID) של ה-iPhone על המארז של ה-iPhone. לחלופין, ב-iPhone, בחר/י "הגדרות" > "כללי" > "אודות". למידע נוסף, עבור/י אל support.apple.com/kb/ht4061 .
קבלת שירות אחריות	תחילה, יש לפעול בהתאם לעצות הניתנות במדריך זה. לאחר מכן, עבור/י אל www.apple.com/il/support/iphone .
סקירת מידע לגבי תקנות של ה-iPhone	ב-iPhone, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "אודות" > "מידע משפטי" > "תקנות".
שירות החלפת סוללות	עבור/י אל www.apple.com/il/batteries .
שימוש ב-iPhone בסביבה ארגונית	עבור/י אל www.apple.com/iphone/business על-מנת ללמוד עוד לגבי המאפיינים הארגוניים של ה-iPhone, לרבות VPN, CardDAV, CalDAV, IMAP, Microsoft Exchange ועוד.

שימוש ב-iPhone בסביבה ארגונית

עבור/י אל www.apple.com/iphone/business על-מנת ללמוד עוד לגבי המאפיינים הארגוניים של ה-iPhone, לרבות VPN, CardDAV, CalDAV, IMAP, Microsoft Exchange ועוד.

שימוש ב-iPhone עם מפעילים אחרים

מפעילים מסוימים מאפשרים להסיר את הנעילה של ה-iPhone לשימוש עם הרשת שלהם. כדי לראות אם הספק שלך מציע אפשרות זו, עבור אל support.apple.com/kb/HT1937.

צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים הנושא אישור והגדרה. להשלמת התהליך, יש לחבר את ה-iPhone ל-iTunes. יתכן שיחולו עלויות נוספות.

לפרטים בנושא פתרון בעיות, עבור/י אל support.apple.com/kb/TS3198.

מידע לגבי סילוק ומחזור

תכנית המחזור של Apple (זמינה באזורים מסוימים): למחזור בחינם של הטלפון הנייד הישן, תווית משלוח משולמת מראש והנחיות, ראה/י www.apple.com/recycling.

גריטה ומחזור של ה-*iPhone*: יש להשליך את ה-*iPhone* כהלכה בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים. מאחר שה-*iPhone* מכיל רכיבים אלקטרוניים וסוללה, יש להשליך את ה-*iPhone* בנפרד מפסולת רגילה. כשחיי ה-*iPhone* מסתיימים, צור/י קשר עם הרשויות המקומיות כדי לברר כיצד להעביר אותו לפסולת או למחזור, או השאר/י אותו בחנות מקומית של Apple כדי להחזירו ל-Apple. הסוללה תוסר ותמוחזר בצורה ידידותית לסביבה. למידע נוסף, ראה/י www.apple.com/recycling.

החלפת הסוללה: את סוללת הליתיום-יון של ה-*iPhone* יש להחליף רק אצל Apple או אצל ספק שירות מורשה מטעמה. יש להשמיד אותה או להביא אותה למיחזור בנפרד מפסולת משק הבית. למידע נוסף בנושא שירותי החלפת סוללה, עברו/י אל www.apple.com/il/batteries.

יעילות מטען הסוללה



בטורקיה

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

האיחוד האירופי - מידע בנושא השלכת רכיבים אלקטרוניים וסוללות



משמעותו של הסמל לעיל היא כי בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים, יש להשליך את המוצר ו/או את הסוללה שלו בנפרד מפסולת משק הבית הרגילה. כאשר מוצר זה מתקלקל יש להשליכו, השאר/י אותו בנקודת איסוף שהוקצתה על-ידי הרשויות המקומיות. האיסוף והמחזור של המוצר והסוללה בנפרד יסייעו לשמר את משאבי הטבע ולהבטיח כי הוא ימוחזר באופן שלא יפגע בבריאות בני האדם ובסביבה.

Union Européenne—informations sur l'élimination:

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:

Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:

Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering:

Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/environment.

Apple והסביבה

אנו ב-Apple, מכירים באחריות המוטלת עלינו למזער את ההשפעה של פעולותינו ומוצרינו על הסביבה. למידע נוסף, עבור/י אל www.apple.com/environment.

Apple Inc.

© Apple Inc 2012. כל הזכויות שמורות.

Apple, הסמל של Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iPod, iPhoto, iPhone, iPad, iMovie, iLife, iCal, iBooks, iSight, iPod touch, Numbers, Mac OS, Mac, Keynote, iTunes, OS X, Passbook, Pages, Safari, Spotlight, Siri, Time Capsule, ו-Apple בע"מ, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, iMessage, הסמל "יוצר עבור ה-iPhone ו-iPhone Multi-Touch הם סמלים מסחריים של Apple בע"מ.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, ו-iTunes Store הם סימני שירות של Apple בע"מ, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

App Store, iBookstore, iTunes Match, ו-iTunes הם סימני שירות של Apple בע"מ.

IOS הוא סמל מסחרי או סמל מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות אחרות ומשמש ברישיון.

NIKE וה-Swoosh Design הם סמלים מסחריים של NIKE בע"מ ושל סניפיה, והשימוש בהם נעשה ברישיון.

סמל המילה Bluetooth* וסמליה הם סמלים מסחריים רשומים ונמצאים בבעלות Bluetooth SIG וכל שימוש שנעשה על-ידי Apple Inc. בסמלים אלה הוא ברישיון.

Adobe ו-Photoshop הם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים של Adobe Systems Incorporated בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

שמות חברות ומוצרים אחרים המצויין להלן עשויים להיות סמלים מסחריים של החברות שלהם.

ציון מוצרי גורם שלישי נעשים לצורכי מידע בלבד ואינם מהווים אישור או המלצה. Apple אינה מחזיקה באחריות הקשורה בביצועים של מוצרים אלה. כל ההבנות, הסכמים או כתבי אחריות, אם קיימים, מתקיימים ישירות בין המוכרים למשתמשים. נעשו מרב המאמצים כדי לוודא שהפרטים במדריך זה מדויקים. Apple אינה אחראית לשגיאות הדפסה או שגיאות מנהלתיות.

HB019-2344/2012-09